


Air Flux 5301 A | Air Flux 5301 A C

AF5301A 25-3 ~ AF5301A 90-3 | AF5301A C 25-3 ~ AF5301A C 90-3

bg Външни тела VRF
el Εξωτερικές μονάδες VRF
sl Zunanje enote VRF
sq Njësitë e jashtme VRF
uk Зовнішні блоки VRF

Ръководство за монтаж – Оригинални инструкции 2
Εγχειρίδιο εγκατάστασης – Прωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών 59
Priložnik za montažo – Prevod originalnih navodil 118
Manuali i instalimit – Udhëzimet origjinale 172
Інструкція з монтажу та технічного обслуговування – Оригінал 227



Съдържание

1	Обяснение на символите и указания за безопасност	3
1.1	Обяснение на символите	3
1.2	Общи указания за безопасност	3
1.2.1	Общ преглед	3
1.2.2	Място на монтаж	3
1.2.3	Хладилен агент	4
1.2.4	Електричество	4
2	Данни за продукта	5
2.1	Електрическо съответствие	5
2.2	Декларация за съответствие	5
3	За опаковъчната кутия	5
3.1	Общ преглед	5
3.2	Типове на продукта	6
3.3	Разопаковане на външното тяло	6
3.4	Принадлежности на външния модул	7
3.5	Тръбни фитинги	8
4	За комбинацията за вътрешния модул	8
4.1	Разклонителни муфи	8
4.2	Препоръчителна комбинация за вътрешния модул	8
5	Подготвителни работи преди монтажа	9
5.1	Избиране и подготовка на мястото на монтаж	9
5.1.1	Изисквания към мястото на монтаж на външния модул	9
5.1.2	Изисквания към мястото на монтаж на външния модул в региони със студен климат	9
5.1.3	Мерки за безопасност за предотвратяване на теч на хладилен агент	10
5.2	Избор и подготовка на тръбата за хладилен агент	10
5.2.1	Изисквания към тръбата за хладилен агент	10
5.2.2	Допустима дължина и разлика във височината на тръбата за хладилен агент	11
5.2.3	Диаметър на тръбата	13
5.2.4	Разположение за няколко външни модули	15
5.3	Избор и подготовка на електрическото окабеляване	15
5.3.1	Електрическо съответствие	15
5.3.2	Изисквания към предпазните устройства	16
6	Монтаж на външното тяло	16
6.1	Отваряне на външния модул	16
6.2	Подготовка на структурата за монтаж	16
6.2.1	Намаляване на вибрациите на външния модул	17
6.2.2	Място на монтаж на външния модул	17
6.3	Спояване на тръбите	19
6.3.1	Нещата, които трябва да се имат предвид при свързването на тръбите за хладилен агент	19
6.3.2	Свързване на тръбата за хладилен агент	19
6.3.3	Позиция на външната свързваща тръба за хладилен агент	20
6.3.4	Свързване на тръбата за хладилен агент към външното тяло	21
6.3.5	Свързване на VRF тръбния възел	21

6.3.6	Спояване	21
6.3.7	Свързване на спирателните вентили	21
6.4	Промиване на тръбата	22
6.5	Тест за газонепроницаемост	23
6.6	Вакуумно сушене	24
6.7	Монтаж на тръбопровода	24
6.7.1	Избор на дебелината на изолационния материал	24
6.7.2	Опаковане на тръбата	25
6.7.3	Защитни мерки на тръбопровода	25
6.8	Зареждане с хладилен агент	25
6.9	Електрическа схема	26
6.9.1	Предпазни мерки за електрическото окабеляване	26
6.9.2	Електрическа схема (преглед)	27
6.9.3	За полагането на кабелите	29
6.9.4	Полагане на комуникационния кабел	29
6.9.5	Свързване на захранващия кабел	33
7	Конфигурация	35
7.1	Цифров дисплей и настройки на бутоните	35
7.1.1	Изход на цифровия дисплей	35
7.1.2	Функция на бутоните SW3 до SW6	35
7.1.3	Режим "Меню"	35
7.1.4	Бутон НАГОРЕ / НАДОЛУ за проверка на системата	38
8	Пускане в експлоатация	40
8.1	Общ преглед	40
8.2	Неща, които трябва да се вземат предвид по време на тестовото стартиране	40
8.3	Контролен списък преди тестово стартиране	40
8.4	Пробно пускане	41
8.5	Изпълнение на тестовото стартиране	41
8.6	Корекциите след приключване на тестовото стартиране с изключения	43
8.7	Работа с модула	43
9	Техническо обслужване и ремонт	44
9.1	Предпазни мерки при техническо обслужване	44
10	Кодове за грешки	45
11	Защита на околната среда и депониране като отпадък	48
12	Политика за защита на данните	48
13	Приложение	49
13.1	Технически данни	49
13.1.1	Размери	49
13.1.2	Условия на съхранение, срок на експлоатация	49
13.1.3	Разположение на компонентите и хладилни контури	50
13.1.4	Производителност на вентилатора	53
13.1.5	Размери на въздуховодите	53
13.2	Електрическо окабеляване	55
13.3	Информация за флуорсъдържащите парникови газове	56
13.4	Капацитет в тих режим	57

1 Обяснение на символите и указания за безопасност

1.1 Обяснение на символите

Предупредителни указания

В предупредителните указания сигналните думи обозначават начина и тежестта на последиците, ако не се следват мерките за предотвратяване на опасността.

Дефинирани са следните сигнални думи и те могат да бъдат използвани в настоящия документ:

ОПАСНОСТ

ОПАСНОСТ Означава, че ще възникнат тежки до опасни за живота телесни повреди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Означава, че могат да настъпят тежки до опасни за живота телесни повреди.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ Означава, че могат да настъпят леки до средно тежки телесни повреди.

УКАЗАНИЕ

ВНИМАНИЕ Означава, че могат да възникнат материални щети.

Важна информация



Важна информация без опасност за хора или вещи се обозначава с показания информационен символ.

1.2 Общи указания за безопасност

1.2.1 Общ преглед

- ▶ Предпазните мерки и нещата, които трябва да се вземат под внимание в този документ, включват много важна информация. Моля, прочетете ги внимателно.
- ▶ Всички дейности, описани в ръководството за монтаж, трябва да бъдат извършени от оторизиран персонал по монтажа.
- ▶ Ако не сте сигурни как да инсталирате или използвате уреда, моля, свържете се с официалния ни представител.

Предупреждение

- ▶ Уверете се, че монтажът, тестването и използваните материали отговарят на приложимите закони.
- ▶ Найлоновите торбички трябва да се изхвърлят правилно. Да се държат далеч от обсега на деца. Потенциална опасност: асфиксия.
- ▶ Не докосвайте тръбата за хладилен агент, водопроводната тръба или вътрешните части по време на работа или когато работата току-що е приключила. Причина за това е, че температурата може да е твърде висока или твърде ниска. Първо ги оставете да възстановят нормалната си температура. Носете защитни ръкавици, ако трябва да ги докоснете.
- ▶ Не докосвайте случайно изтекъл хладилен агент.
- ▶ Не използвайте средства за ускоряване на процеса на размразяване или за почистване, освен препоръчаните от производителя.

Внимание

- ▶ Моля, носете подходящи лични предпазни средства по време на монтажа, поддръжката или ремонта на системата (защитни ръкавици, предпазни очила и др.).
- ▶ Не докосвайте входа за въздух или алуминиевата перка на тялото.

Забележка

- ▶ Неправилните монтаж или свързване на оборудването и принадлежностите може да доведе до токови удари, къси съединения, течове, пожари или други повреди на оборудването. Използвайте само принадлежности, оборудване и резервни части, произведени или одобрени от производителя.
- ▶ Вземете подходящи мерки, за да предотвратите влизането на малки животни в тялото. Контактът между малките животни и електрическите компоненти може да доведе до неправилно функциониране на системата, което да доведе до появата на дим или възникването на пожар.
- ▶ Не поставяйте каквито и да е предмети или оборудване върху уреда.
- ▶ Не сядайте, не се катерете и не стойте върху уреда.
- ▶ Използването на това тяло в жилищна среда може да причини радиосмущения.

Употреба по предназначение

Вътрешното тяло е предназначено за монтаж вътре в сградата с връзка към едно външно тяло и други компоненти на системата, напр. управления.

Външното тяло е предназначено за монтаж извън сградата с връзка към едно или повече вътрешни тела и други компоненти на системата, например управления.

Климатичната инсталация е предназначена само за бизнес/битово ползване на места, на които температурните отклонения от настроените зададени стойности не водят до увреждания на живи същества или на материали. Климатичната инсталация не е подходяща за точна настройка и поддържане на желаната абсолютна влажност на въздуха.

Всяко друго приложение не е използване по предназначение. Не се поема отговорност за неправилна употреба на уреда и произтекли от такава употреба щети.

За монтаж на специални места (подземен паркинг, технически помещения, балкон или във всяка полуоткрита зона):

- ▶ Преди всичко спазвайте изискванията за мястото на инсталиране в техническата документация.

1.2.2 Място на монтаж

- ▶ Осигурете достатъчно пространство около тялото за поддръжка и циркулация на въздуха.
- ▶ Уверете се, че мястото за монтаж може да понесе тежестта на тялото и вибрациите.
- ▶ Уверете се, че мястото се проветрява добре.
- ▶ Уверете се, че тялото е стабилно и хоризонтално.
- ▶ Не инсталирайте тялото на следните места:
 - Място на монтаж по-високо от 2000 m над морското равнище.
 - Среда, в която съществува потенциален риск от експлозии.
 - На места, където има оборудване, излъчващо електромагнитни вълни. Електромагнитните вълни могат да

нарушат работата на системата за управление и да доведат до неправилно функциониране на тялото.

- На места, където съществува опасност от пожар, като теч на запалими газове, въглеродни влакна и запалим прах (като разреждатели или бензин).
- На места, където има постоянно действащи източници на запалване (например: открит пламък, работещ газов уред или работещ електрически нагревател).
- На места, където се отделят корозивни газове (например серни газове).
- Корозията на медните тръби или споените части може да доведе до теч на хладилен агент.

1.2.3 Хладилен агент

Предупреждение

- ▶ По време на теста не упражнявайте сила, по-голяма от максимално допустимото налягане върху продукта (както е посочено на табелката).
- ▶ Не пробивайте и не изгаряйте никакви части.
- ▶ Вземете подходящи предпазни мерки, за да предотвратите теч на хладилен агент. Незабавно проветрете помещението, ако има теч на хладилен агент. Потенциална опасност: твърде високата концентрация на хладилен агент в затворено пространство може да доведе до аноксия (недостиг на кислород). Хладилният агент може да произведе токсичен газ, ако влезе в контакт с огън.
- ▶ Имайте предвид, че хладилният агент не трябва да съдържа миризма.
- ▶ Хладилният агент трябва да се изтегли. Не го изпускате в околната среда. Използвайте вакуумната помпа, за да изтеглите хладилния агент от тялото.

Внимание

След като зареждането с хладилен агент приключи или бъде преустановено, незабавно затворете вентила на резервоара за хладилен агент. Хладилният агент може да се испари, ако вентилът на резервоара за хладилен агент не бъде затворен навреме.

Забележка

- ▶ Уверете се, че тръбата за хладилен агент е монтирана в съответствие с приложимото законодателство.
- ▶ Уверете се, че тръбите и връзките не са под налягане.
- ▶ След като всички тръби са съединени, проверете дали няма теч на газ. Използвайте азот, за да тествате за теч на газ.
- ▶ Не зареждайте хладилния агент, преди да сте положили кабелите.
- ▶ Зареждайте хладилния агент само след приключване на тестовете за херметичност и вакуумното сушене.
- ▶ Когато зареждате системата с хладилен агент, не превишавайте допустимото зареждане.

Тялото е заредено с хладилен агент при доставката му от завода. Но в зависимост от размерите и дължината на тръбите системата се нуждае от допълнителен хладилен агент:

- Типът на хладилния агент е ясно обозначен на табелката.
- Не зареждайте повече от посоченото количество хладилен агент. Това се прави, за да се предотврати неправилно функциониране на компресора.
- Използвайте само инструменти, които са специфични за типа хладилен агент на системата, за да сте сигурни, че системата може да издържи на налягането и да предотврати попадането на чужди тела в нея.

- Следвайте стъпките по-долу, за да заредите течния хладилен агент:
 - Отворете бавно бутилката за хладилен агент.
 - Заредете течния хладилен агент.
 - Зареждането с газов хладилен агент може да попречи на нормалната работа.

1.2.4 Електричество



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради токов удар!

Преди да отворите пластмасовия капак на блока за управление, преди да работите по връзките на свързващите кабели и преди да задействате DIP превключвателите на платката в блока за управление:

- ▶ Прекъснете захранването на всички свързани вътрешни и външни тела.
- ▶ Вземете мерки срещу рестартиране.
- ▶ Проверете дали няма напрежение.

- ▶ Работете с командните табла само при монтиран пластмасов капак. Използвайте изолирана химикалка.

Предупреждение

- ▶ Уверете се, че сте изключили захранването на тялото, преди да отворите електрическия блок за управление и да получите достъп до кабелите на контура или компонентите вътре. В същото време това предотвратява случайното включване на тялото по време на монтаж или поддръжка.
- ▶ След като отворите капака на електрическия блок за управление, не позволявайте да се разлее течност в него и не докосвайте компонентите в него с мокри ръце.
- ▶ Прекъснете захранването повече от 5 минути преди достъп до електрическите части. Измерете напрежението на кондензатора на главната верига или на клемите на електрическите компоненти, за да се уверите, че напрежението е по-малко от 36 V, преди да докоснете който и да е компонент на веригата. За клемите и връзките на главната верига виж връзките и окабеляването на фирмената табелка.
- ▶ Монтажът трябва да бъде извършен от професионалисти и да бъде съобразен с местните закони и разпоредби.
- ▶ Уверете се, че тялото е заземено, като заземяването трябва да е в съответствие с местното законодателство.
- ▶ За монтажа използвайте само проводници с медни жила.
- ▶ Окабеляването трябва да се извършва в съответствие с указанията на табелката.
- ▶ В обхвата на доставката на тялото не е включено предпазно превключващо устройство. Уверете се, че в монтажа е включено предпазно превключващо устройство, което може напълно да изключва всички полярности, и че същото може да бъде напълно изключено при прекомерно напрежение (като например при удар от мълния).
- ▶ Уверете се, че краищата на проводниците не са подложени на външна сила. Не дърпайте и не прищипвайте кабелите и проводниците. В същото време се уверете, че краищата на кабелите не влизат в контакт с тръбите или острите ръбове на ламарината.
- ▶ Не свързвайте заземителния проводник към обществени тръби, телефонни заземителни проводници, преградни филтри и други места, които не са предназначени за заземяване. Неправилното заземяване може да доведе до токов удар.
- ▶ Използвайте специален захранващ кабел за тялото. Не използвайте един и същ източник на захранване с други тела.
- ▶ Трябва да се монтира предпазител или прекъсвач, който е в съответствие с местното законодателство.

- ▶ Уверете се, че е инсталирано устройство за защита от ток на утечка, за да предотвратите токов удар или пожар. Спецификациите на модела и характеристиките (характеристики срещу високочестотен шум) на устройството за защита от ток на утечка са съвместими с тялото, за да се предотвратят чести изключвания.
- ▶ Уверете се, че всички клеми на компонентите са здраво свързани, преди да затворите капака на електрическия блок за управление. Преди да включите и стартирате тялото, проверете дали капакът на електрическия блок за управление е поставен правилно и закрепен с винтове. След като блокът бъде покрит, не позволявайте да се разлее течност е него и не докосвайте компонентите в него с мокри ръце.
- ▶ Уверете се, че е монтиран гръмоотвод, ако тялото е монтирано на покрива или на други места, които могат лесно да бъдат ударени от мълния.

Забележка

- ▶ Не монтирайте захранващия кабел близо до оборудване, което е податливо на електромагнитни смущения, като телевизори и радиостанции, за да предотвратите смущения.
- ▶ Използвайте специален захранващ кабел за тялото. Не използвайте един и същ източник на захранване с други тела. Трябва да се монтира предпазител или прекъсвач, който е в съответствие с местното законодателство.



Ръководството за монтаж е само общо ръководство за окабеляване и свързване и не е специално предназначено да съдържа цялата информация за това тяло.



Изключете тялото, преди да извършите поддръжка.

Сигурност на електрическите уреди за битова употреба и подобни цели

За предотвратяване на опасности от електрически уреди в съответствие с EN 60335-1 са валидни следните изисквания:

«Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания само ако те са под наблюдение и са били инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират рисковете от това. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и обслужването не трябва да се извършват от деца без надзор.»

«Ако проводникът за свързване към захранването е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя или от негов сервизен представител, или от лице със съответната квалификация, за да се предотврати опасността.»

2 Данни за продукта

2.1 Електрическо съответствие

Това оборудване е в съответствие със спецификациите EN/IEC 61000-3-12.

2.2 Декларация за съответствие

По своята конструкция и работно поведение този продукт отговаря на европейските и националните изисквания.



С СЕ знака се декларира съответствието на продукта с всички приложими законови изисквания на ЕС, които предвиждат поставянето на този знак.

Пълният текст на декларацията за съответствие е наличен в интернет: www.bosch-homecomfort.bg.

3 За опаковъчната кутия

3.1 Общ преглед

Тази глава представя основно последващите операции след доставяне и разопаковане на външния модул.

Това включва по-специално следната информация:

- Разопаковане и боравене с външния модул.
- Принадлежности на външния модул.
- Разглобяване на транспортната стойка.

Имайте предвид следното:

- В момента на доставката проверете модула за евентуални повреди. Незабавно съобщете за повредите на агента по рекламата на превозвача.
- Доколкото е възможно, транспортирайте опакования модул до мястото на окончателния му монтаж, за да предотвратите повреди по време на процеса на пренасяне.
- При транспортиране на модула обърнете внимание на следното:




– Чупливо. Бъдете внимателни.




– Дръжте модула с предната му част нагоре, за да не повредите компресора.

- Предварително изберете маршрута за транспортиране на модула.
- За повдигането на уреда е по-добре да се използва кран и два дълги ремъка. Боравете внимателно с модула, за да го предпазите, и обърнете внимание на центъра на тежестта на модула.



Фиг. 1 Позиция на центъра на тежестта (AF5301...25 kW - AF5301...45 kW)



Фиг. 2 Позиция на центъра на тежестта (AF5301...50 kW - AF5301...90 kW)

- [1] Задна страна
 [2] Център на тежестта
 [3] Предна страна

Капацитет kW	A	B	C	D
25 – 45	940	825	487	449
50 – 67	1340	825	424	609
73 – 90	1880	825	476	842

Табл. 1 Позиция на центъра на тежестта

УКАЗАНИЕ

- ▶ Не отстранявайте никакви опаковки по време на повдигането. Когато модулет не е опакован или опаковката е повредена, използвайте уплътнение или опаковка, за да защитите модула.
- ▶ Използвайте кожен ремък, който може да издържи теглото на модула и е с ширина ≥ 20 mm.
- ▶ Изображенията са само за справка. Моля, вижте актуалния продукт.
- ▶ Ремъкът трябва да е достатъчно здрав, за да издържи теглото на модула; поддържайте машината балансирана и гарантирайте безопасното и стабилно повдигане на модула.

3.2 Типове на продукта

Име на типа	KW	HP
AF5301...25 kW	25	8
AF5301...28 kW	28	10
AF5301...33 kW	33	12
AF5301...40 kW	40	14
AF5301...45 kW	45	16
AF5301...50 kW	50	18
AF5301...56 kW	56	20
AF5301...62 kW	62	22
AF5301...67 kW	67	24
AF5301...73 kW	73	26
AF5301...79 kW	79	28
AF5301...85 kW	85	30
AF5301...90 kW	90	32

Табл. 2

3.3 Разопаковане на външното тяло

Извадете тялото от опаковката:

- ▶ Внимавайте да не повредите тялото, когато отстранявате опаковъчния материал с режещ инструмент.
- ▶ Свалете гайките на дървената задна стойка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Потенциална опасност: асфиксия.

Полиетиленовото фолио трябва да се изхвърля правилно.

- ▶ Да се държат далеч от обсега на деца.


3.4 Принадлежности на външния модул

Принадлежностите на модула се съхраняват в две торбички. Двете торбички се намират в модула до компресора.

Принадлежностите в модула са, както следва:

Наименование	К-во	Изображение	Функция
Ръководство за монтаж на външния модул	1		-
ЕгР информация	1		-
L-образно тръбно съединение	2		За свързване на тръбите за газ и течност
Вграден резистор	1		За подобряване на стабилността на комуникацията
Ключ	1		За сваляне на винтовете на страничната плоча
Магнитен пръстен	1		За намаляване на влиянието на електромагнитната интерференция върху комуникацията
Свързващ кабел с клема	1		За установяване на връзка за сух контакт

Табл. 3 Принадлежностите са включени в обхвата на доставката




Фиг. 3 Размери на L-образното тръбно съединение

Размери в [mm]	25 – 33 kW		40 – 45 kW		50 – 62 kW		73 kW		79 – 90 kW	
	Тръба за газ	Тръба за течност								
L1	130	160	125	155	130	162	130	165	155	165
L2	230	265	225	255	220	245	130	165	115	165
L3	20	15	20	15	25	15	25	20	20	20
L4	20	15	20	15	20	15	25	20	20	20
Ø D0 (OD)	25,4	12,7	28,6	15,9	31,8	19,1	31,8	22,2	38,1	22,2
Ø D1 (ID)	25,4	12,7	28,6	15,9	28,6	15,9	31,8	22,2	34,9	22,2
Ø D2 (ID)	25,4	12,7	28,6	15,9	31,8	19,1	31,8	22,2	38,1	22,2
R	50	25	55	30	60	40	60	40	80	40

Табл. 4 Размери на L-образното тръбно съединение

3.5 Тръбни фитинги

Връзките след L-образната тръба (допълнителна принадлежност) към тялото са показани по-долу:



Фиг. 4

- [1] Свързващ порт за тръбата за течност
- [2] Свързващ порт за тръбата за газ
- [3] Контролен порт (измерване на налягането в системата, зареждане с хладилен агент и вакуумиране)

Ø A Диаметър на тръбата от страната на течността

Ø B Диаметър на тръбата от страната на газа

Размери в [mm]	25 – 33 kW	40 – 45 kW	50 – 67 kW	73 kW	79 – 90 kW
Ø A (страна на течността)	12,7	15,9	19,1	22,2	22,2
Ø B (страна на газа)	25,4	28,6	31,8	31,8	38,1

Табл. 5

4 За комбинацията за вътрешния модул

4.1 Разклонителни муфи

Описание	Име на модела
Разклонителна муфа на вътрешното тяло	AF-BJ01
	AF-BJ02
	AF-BJ03
	AF-BJ04
	AF-BJ05
	AF-BJ06
	AF-BJ07
Разклонителна муфа на външното тяло	AF-BJO 02
	AF-BJO 02 G
	AF-BJO 03

Табл. 6

Виж страница 13 за избор на разклонителна муфа за тръбата за хладилен агент.

4.2 Препоръчителна комбинация за вътрешния модул

Външно тяло		Максимален брой вътрешни модули
kW	HP	
25	8	13
28	10	16
33	12	19
40	14	23
45	16	26
50	18	29
56	20	33
62	22	36
67	24	39
73	26	43
79	28	46
85	30	50
90	32	53

Табл. 7


ВНИМАНИЕ

- ▶ Общият капацитет на вътрешните модули трябва да е между 50 % и 130 % (200 % е възможно само за комбинация ос един външен модул) от комбинирания капацитет на външните модули.
- ▶ В система, в която всички вътрешни тела работят едновременно, общият капацитет на вътрешните тела трябва да е по-малък или равен на комбинирания капацитет на външното тяло, за да се предотврати претоварване при лоши работни условия или тясно работно пространство.
- ▶ Общият капацитет на вътрешните модули може да бъде максимум 130% (200 % е възможно само за комбинация с един външен модул) от комбинирания капацитет на външния модул за система, в която не всички вътрешни модули работят по едно и също време.
- ▶ Ако системата се използва в студен район (температурата на околната среда е -10 °C и по-ниска) или в много гореща среда с голямо натоварване, общият капацитет на вътрешните тела трябва да бъде по-малък от комбинирания капацитет на външния модул.

5 Подготвителни работи преди монтажа

5.1 Избиране и подготовка на мястото на монтаж

5.1.1 Изисквания към мястото на монтаж на външния модул

- ▶ Осигурете достатъчно пространство около модула за поддръжка и циркулация на въздуха.
- ▶ Уверете се, че мястото за монтаж може да понесе тежестта на модула и вибрациите.
- ▶ Уверете се, че мястото се проветрява добре.
- ▶ Уверете се, че модулът е стабилен и хоризонтален.
- ▶ Устройството трябва да се монтира на място, където шумът, генериран от устройството, няма да причинява неудобства на никого.
- ▶ Изберете място, което е в съответствие с приложимото законодателство.

Не инсталирайте модула на следните места:

- Място на монтаж по-високо от 2000 m над морското равнище.
- Среда, в която съществува потенциален риск от експлозии.
- На места, където има оборудване, излъчващо електромагнитни вълни. Електромагнитните вълни могат да нарушат работата на системата за управление и да доведат до неправилно функциониране на модула.
- На места, където съществува опасност от пожар, като теч на запалими газове, въглеродни влакна и запалим прах (като разреждатели или бензин).
- На места, където се отделят корозивни газове (например серни газове). Корозията на медните тръби или споените части може да доведе до теч на хладилен агент.
- Където в атмосферата може да има мъгла, спрей или пара от минерално масло. Пластмасовите части могат да остаряят, да паднат или да причинят теч на вода.
- Където има високо съдържание на сол във въздуха, като например места близо до морето.


ВНИМАНИЕ

- ▶ Електрическите уреди, които не трябва да се използват от широката общественост, трябва да бъдат монтирани в зоната за безопасност, за да се предотврати приближаването на други хора до тези електрически уреди.
- ▶ Както вътрешните, така и външните модули са подходящи за монтиране в търговски и неголеми складови и производствени помещения.
- ▶ Твърде високата концентрация на хладилен агент в затворено пространство може да доведе до аноксия (недостиг на кислород).

УКАЗАНИЕ

- ▶ Това е продукт от клас А. Този продукт може да предизвика радиосмущения в домашна обстановка. Може да се наложи потребителят да предприеме необходимите действия, ако възникне такава ситуация.
- ▶ Модулът, описан в това ръководство, може да причини електронен шум, генериран от радиочестотна енергия. Модулът отговаря на проектните спецификации и осигурява разумна защита за предотвратяване на такива смущения. Въпреки това няма гаранция, че няма да има смущения по време на конкретния процес на монтаж.
- ▶ Ето защо се препоръчва да монтирате модулите и техните кабели на подходящо разстояние от устройства като озвучителна техника и персонални компютри.


- ▶ Обърнете внимание на неблагоприятните условия на околната среда, като например силни ветрове, тайфуни или земетресения, тъй като неправилният монтаж може да доведе до преобръщане на модула.
- ▶ Вземете предпазни мерки, за да сте сигурни, че водата няма да повреди мястото на монтаж и околната среда в случай на теч на вода.
- ▶ Ако уредът е монтиран в малко помещение, вижте раздел 5.1.3, за да се уверите, че концентрацията на хладилния агент не надвишава допустимата граница на безопасност при теч на хладилен агент.
- ▶ Навлизаният вятър ще наруши работата на модула. Ако е необходимо, използвайте дефлектор като въздушна преграда.
- ▶ Добавете тръба за отвеждане на водата в основата, така че кондензната вода да не повреди модула. Това също така предотвратява събирането на вода, която да образува ями по време на работа.

5.1.2 Изисквания към мястото на монтаж на външния модул в региони със студен климат

УКАЗАНИЕ


В районите, в които вали сняг, трябва да се монтира оборудване за защита от сняг. Неизправностите са по-често срещани при недостатъчна защита от сняг.

- ▶ За да предпазите модула от натрупване на сняг, увеличете височината на стойката и монтирайте снегозащита на входовете и изходите за въздух.
- ▶ Изберете височина на стойката 300 mm над очакваната на място максимална дебелина на снежната покривка.
- ▶ Не възпрепятствайте въздушния поток на модула, когато монтирате снегозащитата.
- ▶ Избягвайте директен вятър, който духа към изхода или входа за въздух.
- ▶ За безпроблемно оттичане избягвайте хоризонтален фундамент за монтаж и не подреждайте външните модули един върху друг.



Фиг. 5

- [1] Вятър
- [2] Сграда
- [3] Външен модул



Фиг. 6

h Очаквана максимална дебелина на падналия сняг

- [1] Снегозащита за входа за въздух
- [2] Снегозащита за изхода за въздух

5.1.3 Мерки за безопасност за предотвратяване на теч на хладилен агент

Мерки за безопасност за предотвратяване на теч на хладилен агент

Инсталаторът трябва да се увери, че мерките за предотвратяване на течове са в съответствие с местните разпоредби и стандарти. Ако местните разпоредби не се прилагат, могат да се приложат следните критерии.

Системата използва R-410A като хладилен агент. Самият R-410A е нетоксичен и негорим хладилен агент. Уверете се, че климатикът е монтиран в помещение с достатъчно пространство. Това означава, че в случай на сериозен теч в системата максималната концентрация на хладилния газ в помещението няма да надвиши предвидената концентрация и отговаря на съответните местни разпоредби и стандарти.

За максималното ниво на концентрация

Изчисляването на максималната концентрация на хладилния агент е пряко свързано с обитаваното пространство, в което може да има теч на хладилен агент, и със зарежданото количество хладилен агент.

Единицата за измерване на концентрацията е kg/m^3 (тегло на газообразен хладилен агент с обем 1 m^3 в обитаваното пространство). Най-високото ниво на допустима концентрация трябва да отговаря на съответните местни разпоредби и стандарти.

На база приложимите европейски стандарти максималното допустимо ниво на концентрация на R-410A в пространство, обитавано от хора, е ограничено до $0,44 \text{ kg/m}^3$. Изчислението е базирано на най-малкото помещение, в което може да изтече целият хладилен агент.

$$C_R = R/V \leq 0,44 \text{ kg/m}^3$$

- C_R Максимално допустимо ниво на концентрация
- R Общо количество на зареждане с хладилен агент на всички свързани външни и вътрешни модули (предварително зареден хладилен агент и всяко допълнително зареждане)
- V Вътрешен обем на най-малката свързана стая

Мерки за противодействие при превишаване на пределно допустимата концентрация:

- ▶ Монтирайте устройство за механична вентилация.
- ▶ При невъзможност за честа смяна на въздуха монтирайте алармено устройство за откриване на газ, свързано с устройството за механична вентилация.

5.2 Избор и подготовка на тръбата за хладилен агент

5.2.1 Изисквания към тръбата за хладилен агент

УКАЗАНИЕ

Тръбопроводната система за хладилен агент R-410A трябва да се поддържа изрядно чиста, суха и запечатана.

- ▶ Почистване и подсушаване: не смесвайте минерално масло или вода с R-410A.
 - ▶ Уплътнение: R-410A не съдържа флуор, не разрушава озоновия слой и не изтънява озоновия слой, който предпазва Земята от вредното ултравиолетово лъчение. Но ако бъде освободен, R-410A може да предизвика лек парников ефект. Ето защо трябва да обърнете специално внимание при проверката на качеството на уплътнението на инсталацията.
 - ▶ Тръбата и другите съдове под налягане трябва да отговарят на приложимите закони и да са подходящи за използване с хладилния агент. За хладилен агент използвайте само безшевна медна тръба, дезоксидирана с фосфорна киселина.
 - ▶ Степените на закаляване и минималните дебелини за различните диаметри на тръбата трябва да отговарят на местните разпоредби.
-
- ▶ Чуждите тела в тръбите (включително смазката, използвана по време на огъването на тръбите) трябва да са $c_a \leq 30 \text{ mg}$ на 10 m .
 - ▶ Изчислете всички дължини и разстояния на тръбата.


5.2.2 Допустима дължина и разлика във височината на тръбата за хладилен агент

Вижте следната таблица и фигурата (само за справка), за да определите подходящия размер.

УКАЗАНИЕ

- ▶ Дължината на всяка разклонителна муфта е 0,5 m и еквивалентната дължина на всеки разклонител е 1 m
- ▶ Доколкото е възможно, инсталирайте вътрешните модули така, че да са на еднакво разстояние от двете страни на U-образната разклонителна муфта.
- ▶ Когато външният модул се намира над вътрешния модул и разликата в нивото е над 20 m, се препоръчва на всеки 10 m по тръбата за газ на главния тръбопровод да се поставя коляно за връщане на маслото. Препоръчителните спецификации на коляното за връщане на маслото са, както е показано на фигура 10.
- ▶ Най-голямата разлика в нивото между вътрешния и външния модул не трябва да надвишава 50 m (ако външният модул е над вътрешния модул) или 40 m (ако външният модул е под вътрешния модул).
- ▶ Дължината на най-отдалечения вътрешен модул до първата разклонителна муфта в системата трябва да бъде равна или по-малка от 40 m, освен ако не са изпълнени определени условия. В този случай допустимата дължина е до 90 m. Моля, вижте изискване 2.
- ▶ Използвайте само разклонителни муфи от производителя. В противен случай могат да възникнат сериозни неизправности в системата.

- ▶ Заварете разклонителните съединения към полевите тръби. Обърнете внимание на следните бележки:
 - Разклонителните съединения трябва да се монтират успоредно на земята
 - Разстоянието между две разклонителни съединения трябва да бъде най-малко 0,5 m
 - Разстоянието между колената и разклонителните съединения трябва да бъде най-малко 0,5 m
 - Разстоянието между две колена трябва да бъде най-малко 0,5 m




Фиг. 7 Монтаж на разклонителни съединения и полеви тръби


[1] Вътрешен модул

		Допустими стойности [m]	Тръба	
Дължини на тръбата	Обща дължина на тръбата	≤ 1100	$L_1 + \sum\{L_2 \text{ до } L_{10}\} + \sum\{a \text{ до } k\}$	
	Тръба между най-отдалеченото вътрешно тяло и първата външна разклонителна муфта	Актуална дължина	≤ 220	
		Еквивалентна дължина	≤ 260	$L1 + L6 + L7 + L8 + L9 + L10 + k$ (Виж изискване 1)
	Тръба между външния модул и външната разклонителна муфта	Актуална дължина	≤ 10	$g1 \leq 10m, g2 + G1 \leq 10m, g3 + G1 \leq 10m$
	Тръба между най-отдалеченото вътрешно тяло и първата вътрешна разклонителна муфта	≤ 40 / 120	$L6 + L7 + L8 + L9 + L10 + k$ (Виж изискване 2)	
Разлики в нивото	Най-голяма разлика в нивото между вътрешното и външното тяло	Външното тяло е отгоре	≤ 110	(Виж изискване 3)
		Външното тяло е отдолу		
	Най-голяма разлика в нивото между вътрешните тела	≤ 40	(Виж изискване 4)	

Табл. 8



Фиг. 8 Схема на тръбопровода за AF5301A C




Фиг. 9 Схема на тръбопровода за AF5301A

- A Най-голяма разлика в нивото между вътрешното и външното тяло
- B Тръба между най-отдалеченото вътрешно тяло и първата вътрешна разклонителна муфа
- C Еквивалентна дължина на тръбата между най-отдалечения вътрешен модул и първата външна разклонителна муфа
- D Най-голяма разлика в нивото между вътрешните тела

Име на тръбата	Обозначение
Разклонителна муфа за вътрешния модул	L, M
Съединителна тръба за външното тяло	G1, g1, g2, g3

Табл. 9

Име на тръбата	Обозначение
Външен модул	W1
Вътрешен модул	N1, N2, ... N11
Главна тръба	L1
Вътрешна главна тръба	L2 до L10
Допълнителна съединителна тръба на вътрешния модул	а до к
Разклонителна муфа на вътрешното тяло	А до J



Фиг. 10

D [mm]	R [mm]	H [mm]
19,1 – 22,2	≥ 31	≥ 300
25,4 – 28,6	≥ 45	≥ 300
31,8 – 38,1	≥ 60	≥ 300
41,3 – 44,5	≥ 80	≥ 500
50,8 – 63,5	≥ 90	≥ 500

Табл. 10

Изискванията за дължината на тръбопроводите и разликата в нивата са обобщени в Табл. 8 и са подробно описани по-долу.

- Изискване 1:**
 Тръбопроводът между най-отдалечения вътрешен модул (N11) и първата външна разклонителна муфа (L) не трябва да надвишава 220 m (действителна дължина) и 260 m (еквивалентна дължина). (Еквивалентната дължина на всяка разклонителна муфа е 0,5 m и еквивалентната дължина на всеки разклонител е 1 m.)
- Изискване 2:**
 Дължината на тръбопровода между най-отдалечения вътрешен модул (N11) и първата вътрешна разклонителна муфа (A) не трябва да надвишава $40\text{ m} (\sum\{L_6 \text{ до } L_{10}\} + k) \leq 40\text{ m}$, освен ако не са изпълнени следните условия и не са предприети следните мерки, като в този случай максималната разрешена дължина е 120 m.
Условия:
 - Дължината на всяко вътрешно допълнително тръбно съединение (от всеки вътрешен модул до най-близката му разклонителна муфа) не надвишава 40 m (а до k на всеки $\leq 40\text{ m}$).
 - Разликата в дължината между тръбопровода от първата вътрешна разклонителна муфа (A) до най-отдалечения вътрешен модул (N11) и тръбопровода от първата вътрешна разклонителна муфа (A) до най-близкия вътрешен модул (N1) не надвишава 40 m. В този пример това е:
 $(\sum\{L_6 \text{ до } L_{10} + k\} + n) - (L_2 + a) \leq 40\text{ m}$.

Мерки:

- Увеличете диаметъра на вътрешните главни тръбопроводите (тръбопроводите между първата вътрешна разклонителна муфа и всички останали вътрешни разклонителни муфи, L2 до L10). Направете това по следния начин, с изключение на вътрешните главни тръби, които вече са със същия размер като главната тръба (L1). За тези вътрешни главни тръби не е необходимо увеличаване на диаметъра.

Диаметър на вътрешната главна тръба [mm]	Увеличен диаметър на вътрешната главна тръба [mm]
9,52	12,7
12,7	15,9
15,9	19,1
19,1	22,2
22,2	25,4
25,4	28,6
28,6	31,8
31,8	38,1
38,1	41,3
41,3	44,5
44,5	50,8
50,8	54,0

Табл. 11

- Изискване 3:**
 Най-голямата разлика в нивото между вътрешния и външния модул не трябва да надвишава 110 m (ако външният модул е отгоре) или 110 m (ако външният модул е отдолу).
 Допълнително: (i) Ако външният модул е отгоре и разликата в нивото е по-голяма от 20 m, се препоръчва на 10 m в тръбата за подаване на газ на главната тръба да се поставя коляно за връщане на маслото с размерите, посочени на Фиг. 10; и (ii) ако разликата в нивото е по-голяма от 40 m (външният модул е отдолу) или 50 m (външният модул е отгоре), размерът на главната тръба (L1) трябва да се увеличи (Табл. 11).
- Изискване 4:**
 Най-голямата разлика в нивото между вътрешните модули не трябва да надвишава 40 m (Фигура 10).

5.2.3 Диаметър на тръбата

Минимална дебелина на тръбата

Диаметър на външната тръба [mm]	Дебелина [mm]	Степен на закаляване
6,35	≥ 0,80	M тип
9,5	≥ 0,80	
12,7	≥ 1,00	
15,9	≥ 1,00	
19,1	≥ 1,00	
22,2	≥ 1,00	Y2 тип
25,4	≥ 1,00	
28,6	≥ 1,00	
31,8	≥ 1,25	
34,9	≥ 1,25	

Табл. 12

Изберете диаметрите на разклонителните муфи за вътрешния модул

Въз основа на общия капацитет на вътрешния модул изберете разклонителната муфа за вътрешния модул от следната таблица:

Общ капацитет на вътрешните модули A (≈ 100 W)	\varnothing от страната на газа [mm]	\varnothing от страната на течността [mm]	Разклонител на муфа
A < 168	15,9	9,5	AF-BJ01
168 \leq A < 224	19,1	9,5	AF-BJ01
224 \leq A < 330	22,2	9,5	AF-BJ02
330 \leq A < 470	28,6	12,7	AF-BJ03
470 \leq A < 710	28,6	15,9	AF-BJ03
710 \leq A < 1040	31,8	19,1	AF-BJ03
1040 \leq A < 1540	38,1	19,1	AF-BJ04
1540 \leq A < 1900	41,3	19,1	AF-BJ05
1900 \leq A < 2350	44,5	22,2	AF-BJ05
2350 \leq A < 2500	50,8	22,2	AF-BJ06
2500 \leq A < 3024	50,8	25,4	AF-BJ06
3024 \leq A	54,0	28,6	AF-BJ07

Табл. 13

Избор на диаметър на главната тръба

Главната тръба (L1) и първата вътрешна разклонителна муфа (A) трябва да бъдат оразмерени в съответствие с това коя стойност от Табл. 14 и 15 показва по-големия размер.

kW	Еквивалентна дължина на всички тръби за течности < 90 m		
	\varnothing от страната на газа [mm]	\varnothing от страната на течността [mm]	Първа вътрешна разклонител на муфа
25	19,1	9,52	AF-BJ01
28	22,2	9,52	AF-BJ02
33 ~ 40	25,4	12,7	AF-BJ02
45	28,6	12,7	AF-BJ03
50	28,6	15,9	AF-BJ03
56 ~ 67	28,6	15,9	AF-BJ03
73-95	31,8	19,1	AF-BJ03
101-151	38,1	19,1	AF-BJ04
157- 185	41,3	19,1	AF-BJ05
190- 230	44,5	22,2	AF-BJ05
235- 246	50,8	25,4	AF-BJ06
252- 258	50,8	25,4	AF-BJ06
263- 270	50,8	25,4	AF-BJ06

Табл. 14

kW	Еквивалентна дължина на всички тръби за течността ≥ 90 m		
	\varnothing от страната на газа [mm]	\varnothing от страната на течността [mm]	Първа вътрешна разклонител на муфа
25	22,2	12,7	AF-BJ02
28	25,4	12,7	AF-BJ02
33~40	28,6	15,9	AF-BJ03
45	31,8	15,9	AF-BJ03
50	31,8	15,9	AF-BJ03
56~67	31,8	19,1	AF-BJ03
73~95	38,1	22,2	AF-BJ04
101~151	41,3	22,2	AF-BJ05
157~ 185	44,5	22,2	AF-BJ05
190~ 230	50,8	25,4	AF-BJ06
235~ 246	54,0	25,4	AF-BJ06
252~ 258	54,0	25,4	AF-BJ06
263~ 270	54,0	28,6	AF-BJ07

Табл. 15

Ако необходимият размер на тръбата не е наличен, можете да използвате други диаметри, като вземете предвид следните фактори:

- Изберете размер на тръбата, който е най-близък до необходимия размер.
- Използвайте подходящ адаптер, за да превключите тръбите от имперска към метрична система (доставка на място).
- Изчислението за допълнителния хладилен агент трябва да се коригира съгласно страница 25.

Пример за избор на тръбопроводи за хладилен агент за AF5301A C

Примерът по-долу илюстрира процедурата за избор на тръбопроводи за система, състояща се от два външни модула (56 kW+ 90 kW) и 11 вътрешни модули, както е показано на Фигура 8 Еквивалентната дължина на всички тръби за течност в системата надвишава 90 m; дължината на тръбопровода между най-отдалечения вътрешен модул и първата вътрешна разклонителна муфа е по-малка от 40 m; а дължината на всяка допълнителна тръба (от всеки вътрешен модул до най-близката разклонителна муфа) е по-малка от 10 m.


- Вътрешните модули (N4 и N5), разположени надолу по веригата на вътрешното разклонение E, имат общ капацитет от 16 x 2 = 32 kW. Вътрешната главна тръба L5 е $\varnothing 22.2 / \varnothing 9.52$. Вътрешната муфа на разклонение E е AF-BJ02.
 - Вътрешните модули (N3 до N5), разположени надолу по веригата на вътрешното разклонение D, имат общ капацитет от 16 x 3 = 48 kW. Вътрешната главна тръба L4 е $\varnothing 28.6 / \varnothing 15.9$. Вътрешната разклонителна муфа D е AF-BJ03.
- Изберете вътрешните главни тръби от L2 до L10 и вътрешните муфи с разклонения B до J.

Пример за избор на тръбопроводи за хладилен агент за AF5301A

- Вътрешните модули (N4 и N5), разположени надолу по веригата на вътрешното разклонение Е, имат общ капацитет от $7,1 \times 2 = 14,2 \text{ kW}$. Вътрешната главна тръба L5 е $\Phi 15.9/\Phi 9.52$. Вътрешната муфа на разклонение Е е AF-VJO1.
- Вътрешните модули (N2 до N5), разположени надолу по веригата на вътрешното разклонение С, имат общ капацитет от $21,3 + 10 = 31,3 \text{ kW}$. Вътрешната главна тръба L3 е $\Phi 22.2/\Phi 9.52$. Вътрешната муфа на разклонение С е AF-VJO2.
- ▶ Изберете вътрешните главни тръби и вътрешните муфи на разклонения В до J.

5.2.4 Разположение за няколко външни модули


Тръбопроводите между външните модули трябва да са на едно ниво и да са по-ниски от тръбната връзка на външния модул.




Фиг. 11

[1] Външен модул

Ако дължината на тръбопроводите между външните модули е 2 m или повече, трябва да се предвиди маслоуловител за тръбата за подаване на газ, за да не се натрупва масло за хладилен агент.



Фиг. 12



Фиг. 13

- [1] Вътрешен модул отстрани
- [2] Маслоуловител



В системи с няколко външни модули, модулите трябва да се поставят в реда от модула с най-голям капацитет към модула с най-малък капацитет. Тялото с най-голям капацитет трябва да се постави на първото разклонение и да бъде зададено като главно тяло, а останалите - зададени като подчинени тела. Капацитетът на външните модули W1, W2 и W3 трябва да отговаря на следните условия: $W1 \geq W2 \geq W3$.

5.3 Избор и подготовка на електрическото окабеляване

5.3.1 Електрическо съответствие

Това оборудване отговаря на:

EN/IEC 61000-3-12 спецификациите, в които се посочва, че капацитетът на късо съединение (на електрическото захранване), Ssc, е по-голям или равен на минималната стойност на Ssc на точката на взаимодействие между електрическото захранване на потребителя и обществената система.

Инсталаторът или потребителите са длъжни да се консултират с операторите на разпределителната мрежа, когато е необходимо, за да се гарантира, че модулът се свързва само към електрозахранване с капацитет на късо съединение, Ssc, по-голям или равен на минималната стойност на Ssc.

Капацитет на системата [kW]	Минимална Ssc стойност [KVA]
25	4122
28	5092
33	5577
40	6789
45	7274
50	8001
56	9699
62	10911
67	11881
73	12366
79	13578
85	14063
90	14790

Табл. 16



В европейските/международните технически стандарти е определено ограничение на хармоничния ток за уреди, свързани към обществена система за ниско напрежение, когато входният ток на всяка фаза е $e > 16 \text{ A}$ и $\leq 75 \text{ A}$.

5.3.2 Изисквания към предпазните устройства

- Изберете диаметрите на проводниците поотделно за различните модели уреди въз основа на съответните стандарти.
- Максимално допустимата разлика в диапазона на напрежението между фазите е 2 %.
- Изберете прекъсвач, който отговаря на местните закони и разпоредби.

Изберете диаметъра на проводника и типа на прекъсвача въз основа на таблицата по-долу, където MCA се използва за избор на диаметър на проводника, а MFA – за избор на токови прекъсвачи и автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток:

Тип на продукта	Външен модул				Силов ток	
	Напрежение [V]	[Hz]	Мин. [V]	Макс. [V]	MCA [A]	MFA [A]
AF5301...25 kW	380~415	50/60	342	440	17,0	20,7
AF5301...28 kW	380~415	50/60	342	440	18,8	25
AF5301...33 kW	380~415	50/60	342	440	23,0	32
AF5301...40 kW	380~415	50/60	342	440	26,2	32
AF5301...45 kW	380~415	50/60	342	440	31,4	40
AF5301...50 kW	380~415	50/60	342	440	33,0	40
AF5301...56 kW	380~415	50/60	342	440	40,5	50
AF5301...62 kW	380~415	50/60	342	440	41,5	50
AF5301...67 kW	380~415	50/60	342	440	46,0	63
AF5301...73 kW	380~415	50/60	342	440	48,0	63
AF5301...79 kW	380~415	50/60	342	440	51,0	63
AF5301...85 kW	380~415	50/60	342	440	56,8	80
AF5301...90 kW	380~415	50/60	342	440	57,0	80

Табл. 17

MCA Минимални амperi на веригата

MFA Максимални амperi на предпазителя



Фаза и честота на системата за електрозахранване: 3N~50/60 Hz
Напрежение: 380-415 V

MFA [A]	Номинална площ на напречното сечение [mm ²]	
	Гъвкави кабели	Кабел за фиксиран монтаж
16 < MFA ≤ 25	2,5 - 4	2,5 - 6
25 < MFA ≤ 32	4 - 6	4 - 10
32 < MFA ≤ 50	6 - 10	6 - 16
50 < MFA ≤ 63	10 - 16	10-25

Табл. 18

MFA Максимални амperi на предпазителя

6 Монтаж на външното тяло

6.1 Отваряне на външния модул

За достъп до модула:

- ▶ Свалете четирите монтажни винта на средния панел.
- ▶ Хванете горната част на средния панел и внимателно издърпайте панела навън. Куките на панела се закачат за отворите на страничната плоча.
- ▶ Дръжте панела с една ръка, а с другата вдигнете дръжката, за да извадите последователно лявата и дясната кука от отворите на страничната плоча.




Когато свалите панелите, първо свалете средния панел, а след това останалите панели. Монтирайте панелите в обратна посока.

6.2 Подготовка на структурата за монтаж

УКАЗАНИЕ


- ▶ Основата на външния модул трябва да бъде солидна бетонна повърхност или рамка от стоманени греди.
 - ▶ Основата трябва да е напълно равна, за да се гарантира, че всяка точка на контакт е нивелирана.
 - ▶ По време на монтажа се уверете, че основата поддържа вертикалните гънки на предната и задната долна плоча на шасито.
 - ▶ Когато основата се изгражда върху покривна повърхност, не е необходим слой чакъл, но пясъкът и циментът върху бетонната повърхност трябва да са равни. Основата също така трябва да бъде скосена по ръба.
 - ▶ Около основата трябва да се изгради канавка за отвеждане на водата, за да се оттича около модула. Потенциална опасност: хлъзгане.
 - ▶ Проверете носимоспособността на покрива, за да се уверите, че може да издържи натоварването.
 - ▶ Когато изберете да монтирате тръбата отдолу, височината на основата трябва да е над 200 mm.
- ▶ Уверете се, че основата, върху която е монтиран модулът, е достатъчно здрава, за да предотврати вибрации и шум.

- ▶ Използвайте четири анкерни болта (M8), за да зфиксирате модула на място. Най-добре е да завивате анкерния болт, докато той се заби в повърхността на основата с поне 3 резби.



Фиг. 14

- [1] Анкерен болт
- [2] Размер на дренажа
- L4 Разстоянието зависи от размера на модула




Фиг. 15 Позициониране на анкерния болт

kW	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	U-образен отвор
25 ~ 45	710	850	705	960	Ø 14 x 22
50 ~ 67	710	850	1105	1360	
73 ~ 90	710	850	1645	1900	

Табл. 19 Позициониране на анкерния болт

6.2.1 Намаляване на вибрациите на външния модул

Външният модул трябва да бъде здраво закрепено, а между модула и основата трябва да бъде поставена дебела гумена плоча или гофрирано амортизиращо гумено уплътнение с дебелина повече от 20 mm и ширина повече от 100 mm. Амортизиращото гумено уплътнение трябва да поддържа всичките 6 монтажни крачета, а не само ъглите на модула.



Фиг. 16

6.2.2 Място на монтаж на външния модул

- ▶ Уверете се, че около модула има достатъчно място за извършване на работи по поддръжката и че е запазено минималното пространство за входа и изхода за въздуха.

УКАЗАНИЕ

Във всички примери за монтаж в тази глава посоката на съединителната тръба за монтаж на външния модул е напред или надолу.


- ▶ Когато задната тръба е свързана и монтирана, мястото за монтаж от дясната страна на външния модул трябва да бъде най-малко 250 mm.
- ▶ По отношение на мястото за монтаж на модула трябва да се вземат предвид пространството за поддръжка и безпроблемната вентилация на модула и да се избере метод за монтаж в зависимост от реалната ситуация.
- ▶ Ако не може да бъде спазено минималното пространство за входа или изхода за въздуха, тогава се изисква въздуховод → страница 53.
- ▶ Ако външната температура е по-висока и може да възникне късо съединение във вентилацията, изберете най-подходящите размери, като изчислите дебита на отработения въздух.
- ▶ Дръжте входа и изхода на всеки външен модул отворени и избягвайте смущения.

За единичен монтаж

Легенда от Фиг. 17 до Фиг. 21:


A ≥ 1000 mm

B 500 mm ≥ B ≥ 1000 mm




Фиг. 17

Монтаж със стени в две посоки




Фиг. 18

Монтаж със стени в три посоки



Фиг. 19 Размери, когато няма препятствия над външния модул

Монтаж със стени в четири посоки




Фиг. 20

Препятствия над външните модули



Ако над вътрешните модули има препятствие, четирите страни около тях трябва да са отворени.



Фиг. 21

- ▶ Ако предната стена е по-висока от 1500 mm, отпред е необходимо пространство от поне $(1000 + (h_2)/2)$ mm.

-или-

- ▶ Ако задната стена е по-висока от 500 mm, отзад е необходимо пространство от поне $(1000 + (h_1)/2)$ mm.

-или-

- ▶ Когато пространството над модула е по-малко от 1500 mm, трябва да се монтира устройство за отвеждане на въздуха, за да се предотврати късо съединение на вентилацията.

-или-

- ▶ Когато пространството над модула е по-голямо от 1500 mm, трябва да се монтира устройство за отвеждане на въздуха, ако циркулацията на въздуха не е безпроблемна в горната част на уреда.



ВНИМАНИЕ

Монтажното пространство, показано по-горе, е за работа с хладилна инсталация при презумпция, че външната температура е 35 °C.

- ▶ Ако външната температура надвишава 35 °C или топлинният товар е голям и всички външни модули работят с превишен капацитет, необходимото пространство от страната на входа за въздуха трябва да се увеличи.

6.3 Спояване на тръбите

6.3.1 Нещата, които трябва да се имат предвид при свързването на тръбите за хладилен агент



ВНИМАНИЕ

Изпускане на хладилен агент поради хлабави връзки

Хладилният агент може да изтече, ако тръбните връзки не са монтирани правилно. Механични съединители за многократна употреба и разширени фитинги не са разрешени на закрито.

- ▶ Затегнете разширените връзки само веднъж.
- ▶ След разхлабване винаги правете нови разширени връзки.



ВНИМАНИЕ

- ▶ По време на теста не упражнявайте сила, по-голяма от максимално допустимото налягане върху продукта (както е посочено на табелката).
- ▶ Вземете подходящи предпазни мерки, за да предотвратите теч на хладилен агент. В случай на теч на хладилен агент незабавно проветрете помещението. Потенциална опасност: твърде високата концентрация на хладилен агент в затворено пространство може да доведе до аноксия (недостиг на кислород); хладилният агент може да произведе токсичен газ, ако влезе в контакт с огън.
- ▶ Хладилният агент трябва да се изтегли. Не го изпускайте в околната среда. Използвайте професионално оборудване за извличане на флуор, за да извлечете хладилния агент от тялото.
- ▶ За тръбата за хладилен агент трябва да се използват чисти и нови тръби, като по време на монтажа в тръбата не трябва да навлизат вода и чужди вещества; ако навлязат вода и чужди вещества, задължително промийте тръбата с азот.
- ▶ Бъдете внимателни, когато тръбата преминава през стената. Покрийте двата края на тръбата със самозалепваща се лента или гумена тапа, за да предотвратите навлизането на чужди тела.
- ▶ Тръбната връзка трябва да следва следните принципи: колкото по-къса е свързаната тръба, толкова по-малка е разликата във височината между вътрешния и външния модул, толкова по-малък е ъгълът на огъване на тръбата и колкото е възможно по-голям радиусът на огъване.
- ▶ При полагане по предварително зададения маршрут тръбата не трябва да се сплесква. Радиусът на огъване на огъващата се част трябва да бъде по-голям от 200 mm. Свързващата тръба не трябва да се разтяга или огъва често. Една тръба не може да се огъва на едно и също място повече от 3 пъти.

УКАЗАНИЕ

- ▶ Уверете се, че тръбата за хладилен агент е монтирана в съответствие с приложимото законодателство.
- ▶ Уверете се, че тръбите и връзките не са под налягане.
- ▶ След като всички тръбни връзки са завършени, проверете за теч на газ. Използвайте азот, за да тествате за теч на газ.

6.3.2 Свързване на тръбата за хладилен агент

Преди да свържете тръбата за хладилен агент, се уверете, че вътрешният и външният модул са монтирани правилно.

Свързването на тръбите за хладилен агент включва:

- ▶ Свързване на тръбата за хладилен агент към външното тяло.
- ▶ Свързване на тръбата за хладилен агент към вътрешното тяло (виж ръководството за монтаж на вътрешното тяло).
- ▶ Свързване на VRF тръбния възел (променлив поток на хладилния агент).
- ▶ Свързване на разклонителна муфа на тръбата за хладилен агент.
- ▶ Имайте предвид следните насоки:
 - Запояване (→ раздел 6.3.6)
 - Свързване на спирателните вентили (→ раздел 6.3.7)

Кримпвани конектори могат да се използват за свързване на медни тръби вместо спояване в системата VRF само ако спецификациите им отговарят на следните изисквания:

- Максимално работно налягане на хладилния агент: 48 bar
- Температурен диапазон: -50 °C ~ 150 °C
- За кримпването са разрешени само месингови материали. Използването на алуминий и мед е забранено

УКАЗАНИЕ

Bosch не носи отговорност за проблеми, свързани с течове, причинени от кримпване на конектори.




ВНИМАНИЕ

Риск от теч на хладилен агент

Седвайте тези стъпки, преди да извършвате някаква работа.

- ▶ Свалете капака на вентила и се уверете, че спирателният вентил е напълно затворен.
- ▶ Свържете вакуумметър към порта на игления вентил и се уверете, че няма остатъчно налягане в тръбата.
- ▶ Използвайте клещи и други инструменти, за да отрежете изцяло цялата уплътнителна тръба.
- ▶ Премахнете голямата уплътнителна тръба (→ Фиг. 22).




Фиг. 22


- A Отворено
- B Затворено
- [1] Малка уплътнителна тръба
- [2] Спирателен вентил за газ
- [3] Капак на сервисния отвор
- [4] Капак на вентила
- [5] Голяма уплътнителна тръба
- [6] Режещ инструмент

6.3.3 Позиция на външната свързваща тръба за хладилен агент


Позицията на външната съединителна тръба за хладилния агент е показана на следващата фигура:



Фиг. 23 Позиция на външната свързваща тръба за хладилен агент (AF5301...25 kW - AF5301...45 kW)



Фиг. 24 Позиция на външната свързваща тръба за хладилен агент (AF5301...50 kW - AF5301...67 kW)



Фиг. 25 Позиция на външната свързваща тръба за хладилен агент (AF5301...73 kW - AF5301...90 kW)

6.3.4 Свързване на тръбата за хладилен агент към външното тяло

УКАЗАНИЕ

- ▶ Обърнете внимание на предпазните мерки при свързването на тръбата за хладилен агент. Добавете материал за спояване.
- ▶ Използвайте включените тръбни фитинги за спояване, когато работите по проектирането на тръбите.
- ▶ След монтажа се уверете, че тръбите не влизат в контакт една с друга или с шасито.


Предоставените като принадлежности фитинги могат да се използват за завършване на връзката от спирателния вентил към тръбата.

6.3.5 Свързване на VRF тръбния възел

ВНИМАНИЕ

Неправилният монтаж ще доведе до неправилно функциониране на тялото.

Разклонителните муфи трябва да са възможно най-равни, а ъгловата грешка да не надвишава 10°.




Фиг. 26 Позициониране на U-образната разклонителна муфа



За повече изисквания за монтажа се обърнете към ръководствата за монтаж на разклонителните муфи или на разклонителите.

6.3.6 Спояване

- ▶ По време на спояване използвайте азот като защита, за да предотвратите образуването на голямо количество оксиден филм в тръбите. Този оксиден филм има неблагоприятно въздействие върху вентилите и компресорите в охладителната система и може да попречи на нормалната работа.
- ▶ Използвайте редуциращия вентил, за да настроите налягането на азота на 0,02~0,03 МРа (налягане, което може да се усети от кожата).




Фиг. 27

- [1] Част за спояване
- [2] Медна тръба, 1/4"
- [3] Вентил без уплътнение
- [4] Маркуч за високо налягане за пълнене с азот
- [5] Тръбни интерфейсни фитинги за пълнене с азот
- [6] Медна тръба
- [7] Азот
- [8] Фитинги за медни тръби
- [9] Кислород

- ▶ Не използвайте антиоксиданти при спояването на тръбните съединения.
- ▶ Използвайте медно-фосфорни сплави (BCuP), когато споявате мед и мед, и не е необходим флюс. При спояване на мед и други сплави е необходим флюс. Флюсът оказва изключително вредно въздействие върху тръбната система за хладилен агент. Например използването на флюс на хлорна основа може да доведе до корозия на тръбите. Когато флюсът съдържа флуор, той разрушава замръзналото масло.


6.3.7 Свързване на спирателните вентили

- На следващата фигура са показани наименованията на всички части, необходими за монтажа на спирателните вентили.
- Спирателните вентили са затворени при доставката на тялото от завода.



Фиг. 28


- [1] Достъп за поддръжка и капак на вентила
- [2] Капак на спирателния вентил
- [3] Съединителна тръба на спирателния вентил



Фиг. 29

- [1] Достъп за поддръжка
- [2] Капак на спирателния вентил
- [3] Шестоъгълен отвор
- [4] Ос
- [5] Уплътнителен компонент


Използване на спирателния вентил



Фиг. 30

1. Свалете капака на спирателния вентил.
2. Поставете шестоъгълния ключ в спирателния вентил и завъртете спирателния вентил обратно на часовниковата стрелка.
3. Спрете да въртите, когато спирателният вентил вече не може да се върти.
4. Поставете капака на спирателния вентил. Вентилът ще е отворен.
Въртящият момент на затягане на спирателния вентил е показан в таблица 20. Недостатъчният въртящ момент може да доведе до теч на хладилен агент.

Затваряне на спирателния вентил



Фиг. 31 Посока на затваряне

- ▶ Свалете капака на спирателния вентил.
- ▶ Поставете шестоъгълния ключ в спирателния вентил и завъртете спирателния вентил по посока на часовниковата стрелка.
- ▶ Спрете да въртите, когато спирателният вентил вече не може да се върти.
- ▶ Поставете капака на спирателния вентил. Вентилът е затворен.

Размер на спирателния вентил Ø [mm]	Въртящ момент на затягане [Nm] (завъртане по часовниковата стрелка)
12,7	9~30
15,9	12~30
19,1	
22,2	16~30
25,4	24~30
28,6	
31,8	25~35
35,0	

Табл. 20 Въртящ момент на затягане

6.4 Промиване на тръбата

За да се отстранят прахът, други частици и влагата, които биха могли да доведат до неизправност на компресора, тръбата за хладилен агент трябва да се промие с азот преди работа. Промиването на тръбата трябва да се извърши след завършване на тръбните връзки, с изключение на крайните връзки към вътрешните тела. Това означава, че промиването трябва да се извърши, след като външните тела бъдат свързани, но преди свързването на вътрешните тела.

 **ВНИМАНИЕ**


Опасност от експлозия

- ▶ Използвайте само азот за промиване. Използването на въглероден диоксид крие риск от образуване на конденз в тръбите. За промиването не трябва да се използват кислород, въздух, хладилен агент, запалими газове и токсични газове. Използването на такива газове може да доведе до пожар или експлозия.

Страните на течността и газа могат да бъдат промити едновременно; алтернативно, едната страна може да бъде промита първа и след това стъпките от 1 до 8 да се повторят за другата страна. Процедурата за промиване е следната:

1. Покрийте входните и изходните отвори на вътрешните тела, за да предотвратите навлизането на мръсотия по време на промиването на тръбите. (Промиването на тръбите трябва да се извърши преди свързването на вътрешните тела към тръбната система.)
2. Свържете редуцирвентил към бутилка с азот.
3. Свържете изхода на редуцирвентила към входа на страната на течността (газа) на външното тяло.


4. Използвайте запушалки, за да запустите всички отвори от страната на течността (газа) с изключение на отвора на вътрешното тяло, което е най-отдалечено от външните тела («Вътрешно тяло А» на фигура 32).



Фиг. 32

- [1] Тръба за подаване на газ
- [2] Външен модул
- [3] Бутилка с азот
- [4] Тръба за течност
- [5] Вътрешно тяло В
- [6] Вътрешно тяло А

5. Започнете да отваряте вентила на бутилката с азот и постепенно увеличавате налягането до 0,5 МПа.
6. Оставете достатъчно време азотът да потече до отвора на вътрешното тяло А.
7. Промийте първия отвор:
 - С помощта на подходящ материал, като торба или плат, натиснете здраво отвора на вътрешното тяло А.
 - Когато налягането стане твърде високо, за да можете го блокирате с ръка, дръпнете рязко ръката си, за да може газът да излезе навън.
 - Запушете отвора, след като го промиете.
8. Промийте останалите отвори по същия начин, като работите последователно от вътрешно тяло А към външните тела. Виж Фиг. 33



Фиг. 33

9. След приключване на промиването запустете всички отвори, за да предотвратите проникването на прах и влага.

6.5 Тест за газонепроницаемост

За да се предотвратят неизправности, причинени от теч на хладилен агент, преди пускането на системата в експлоатация трябва да се извърши тест за херметичност.


⚠ ВНИМАНИЕ

Опасност от експлозия

- ▶ За теста за газонепроницаемост трябва да се използва само сух азот. За теста за газонепроницаемост не трябва да се използват кислород, въздух, запалими газове и токсични газове. Използването на такива газове може да доведе до пожар или експлозия.
- ▶ Уверете се, че всички спирателни вентили на външните тела са плътно затворени.

Процедурата за тестване за газонепроницаемост е следната:

1. След като тръбната система е завършена и вътрешното и външното тяло са свързани, вакуумирайте тръбопровода до - 0,1 МПа.
2. Напълнете вътрешните тръби с азот с налягане 0,3 МПа през иглените вентили на спирателните вентили за течност и газ и изчакайте поне 3 минути (не отваряйте спирателните вентили за течност и газ). Следете манометъра за големи течове. Ако има голям теч, стрелката на манометъра ще спадне бързо.
3. Ако няма големи течове, заредете тръбата с азот с налягане 1,5 МПа и изчакайте поне 3 минути. Следете манометъра за малки течове. Ако има малък теч, стрелката на манометъра ще спадне отчетливо.
4. Ако няма малки течове, заредете тръбата с азот с налягане от 4,0 МПа и изчакайте поне 24 часа, за да проверите за микротечове. Микротечове се откриват трудно. За да се провери за микротечове, трябва да се вземат предвид всички промени в температурата на околната среда през периода на тестване, като се коригира референтното налягане с 0,01 МПа на 1 °C температурна разлика. Коригирано референтно налягане = налягане при херметизиране + (температура при наблюдение - температура при херметизиране) x 0,01 МПа. Сравнете наблюдаваното налягане с регулираното референтно налягане. Ако те са еднакви, тръбата е преминала успешно теста за газонепроницаемост. Ако наблюдаваното налягане е по-ниско от коригираното референтно налягане, в тръбата има микротеч.
5. Ако бъде открит теч, виж следната част «Откриване на теч на газ». След като течът бъде открит и отстранен, тестът за херметичност трябва да се повтори.
6. Ако не продължите направо с вакуумното сушене след приключване на теста за газонепроницаемост, намалете налягането в системата до 0,5-0,8 МПа и оставете системата под налягане, докато бъде готова за извършване на процедурата за вакуумно сушене.



Фиг. 34

- [1] Спирателен вентил от страната на газа
- [2] Страничен спирателен вентил за течности
- [3] Външен модул
- [4] Вътрешен модул
- [5] Тръба за течност
- [6] Тръба за подаване на газ

Откриване на теч на газ

Общите методи за идентифициране на източника на теч са следните:

1. Откриване чрез звук: относително големите течове се чуват.
2. Откриване чрез докосване: поставете ръката си върху тръбните съединения, за да усетите изтичащия газ.
3. Откриване чрез сапунена вода: малките течове могат да бъдат открити чрез образуване на мехурчета при нанасяне на сапунена вода върху тръбното съединение.

6.6 Вакуумно сушене

Трябва да се извърши вакуумно сушене, за да се отстранят влагата и некондензиращите газове от системата. Отстраняването на влагата предотвратява образуването на лед и окисляването на медните тръби или други вътрешни компоненти. Наличието на ледени частици в системата би довело до ненормална работа, докато частиците окислена мед могат да причинят повреда на компресора. Наличието на некондензиращи се газове в системата би довело до колебания в налягането и лоша ефективност на топлообмена.

Вакуумното сушене също така осигурява допълнително откриване на газ (в допълнение към теста за херметичност).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ По време на процеса е необходимо да влезете във вакуумен режим, когато вакуумирате.
- ▶ Ако системата е конфигурирана с изключващо устройство за хладилен агент, вакуумирането трябва да се извърши отделно от иглените вентили за поддръжка на възвратните вентили на външното тяло и от изключващото устройство за хладилен агент. Освен това е разрешено само вакуумиране от външното тяло, когато системата е включена и външното тяло е без следните кодове за грешка: Ad1, C21, C26, C28, C2A, EC1.

ВНИМАНИЕ


- ▶ Преди да извършите вакуумно сушене, се уверете, че всички спирателни вентили на външното тяло са плътно затворени.
- ▶ След като вакуумното сушене приключи и вакуумната помпа спре, ниското налягане в тръбите може да засмуче смазката на вакуумната помпа в климатичната система. Същото може да се случи, ако вакуумната помпа спре неочаквано по време на процедурата за вакуумно сушене. Смесването на смазката на помпата с маслото на компресора може да доведе до неправилно функциониране на компресора. Затова трябва да се използва еднопътен вентил, за да се предотврати проникването на смазка от вакуумната помпа в тръбната система.

По време на вакуумното сушене се използва вакуумна помпа, която намалява налягането в тръбната система дотолкова, че съществуващата влага се изпарява. При 5 mmHg (755 mmHg под типичното атмосферно налягане) температурата на кипене на водата е 0 °C. Поради тази причина трябва да се използва вакуумна помпа, която може да поддържа налягане от -756 mmHg или по-ниско. Препоръчва се използването на вакуумна помпа с дебит над 4 l/s и ниво на прецизност 0,02 mmHg.

Процедурата за вакуумно сушене е следната:

1. Свържете вакуумната помпа чрез колектор с манометър към сервисния порт на всички спирателни вентили.
2. Стартирайте вакуумната помпа и след това отворете вентилите на колектора, за да вакуумирате системата.
3. След 30 минути затворете вентилите на колектора.
4. След още 5 до 10 минути проверете манометъра. Ако стрелката на манометъра се е върнала на нула, проверете за течове в тръбата за хладилен агент.

5. Отворете отново вентилите на колектора и продължете вакуумното сушене в продължение на поне 2 часа и до достигане на разлика в налягането от 0,1 Мра или повече. След като се постигне разлика в налягането от поне 0,1 Мра, продължете с вакуумното сушене за 2 часа.
6. Затворете вентилите на колектора и спрете вакуумната помпа.
7. След 1 час проверете манометъра. Ако налягането в тръбата не се е повишило, процедурата е завършена. Ако налягането се е увеличило, проверете за течове.
8. След вакуумното сушене дръжте сините и червените маркучи свързани към манометъра и към спирателните вентили на външното тяло, за да се подготвите за зареждане с хладилен агент.



Фиг. 35

- [1] Вакуумна помпа
- [2] Манометър
- [3] Спирателен вентил на тръбата за течност
- [4] Спирателен вентил на тръбата за подаване на газ
- [5] Сервисен порт
- [6] Външен модул
- [7] Полева тръба
- [8] Червен маркуч
- [9] Син маркуч
- [10] Жълт маркуч

6.7 Монтаж на тръбопровода

След приключване на проверката за уплътненост и вакуумното сушене тръбата трябва да се изолира. Съображения:

- ▶ Уверете се, че тръбопроводите за хладилен агент и муфите с разклонения са напълно изолирани.
- ▶ Уверете се, че тръбите за течност и подаване на газ (за всички тела) са изолирани.
- ▶ За тръбите за течности използвайте топлоустойчива полиетиленова пяна (издържаща на температура от 70 °C), а за тръбите за подаване на газ - полиетиленова пяна (издържаща на температура от 120 °C).
- ▶ Подсилете изолационния слой на тръбопровода за хладилен агент в зависимост от условията на монтажа.

По повърхността на изолационния слой може да се образува кондензирана вода.


6.7.1 Избор на дебелината на изолационния материал

Размер на тръбите	Влажност <80%RH Дебелина	Влажност <80%RH Дебелина
Ø 6,4~38,1 mm	≥ 15 mm	≥ 20 mm
Ø 41,3~54,0	≥ 20 mm	≥ 25 mm

Табл. 21

6.7.2 Опаковане на тръбата

За да се избегне кондензация и теч на вода, съединителната тръба трябва да се обвие с изолирбанд, за да се осигури изолация от въздуха.



Фиг. 36

- [1] Изолирбанд
- [2] Изолационен материал
- [3] Тръба за течност
- [4] Тръба за подаване на газ

Когато увивате изолирбанд, всеки кръг трябва да притиска половината от предишния кръг на изолирбанд. Не увивайте изолирбанд твърде плътно, за да не намалите топлоизолационния ефект.

След приключване на работата по изолацията на тръбите запечатайте отворите в стената с уплътнителен материал.

6.7.3 Защитни мерки на тръбопровода

По време на работа тръбата за хладилен агент се люлее, разширява или свива. Ако тръбата не е фиксирана, натоварването се концентрира в определена част, което може да доведе до деформация или скъсване на тръбата за хладилен агент.

Окачените съединителни тръби трябва да бъдат добре подпрени, като разстоянието между опорите не трябва да надвишава 1 m.

Външните тръби трябва да са защитени от случайни повреди. Ако дължината на тръбата надвишава 1 m, трябва да се добави клиновидна плоча за защита.

6.8 Зареждане с хладилен агент



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ Като хладилен агент използвайте само R-410A. Други вещества могат да предизвикат експлозии и аварии.
- ▶ R-410A съдържа флуорсъдържащи парникови газове, а стойността на GWP е 2088. Не изпускате газа в атмосферата.
- ▶ Когато зареждате с хладилен агент, задължително носете защитни ръкавици и предпазни очила. Бъдете внимателни, когато отваряте тръбата за хладилен агент.
- ▶ Ако системата е конфигурирана с изключващо устройство за хладилен агент, може да се наложи зареждането да се извърши отделно от иглените вентили за поддръжка на възвратните вентили на външния модул и от изключващото устройство за хладилен агент. Освен това е разрешено само зареждане от външния модул, когато системата е включена и външният модул е без следните кодове за грешка: Ad1, C21, C26, C28, C2A, EC1.

УКАЗАНИЕ

- ▶ Ако електрическото захранване на някои модули е изключено, програмата за зареждане не може да бъде завършена нормално.
- ▶ Уверете се, че електрическото захранване е включено в продължение на 12 часа преди работа, така че нагревателят на картера да бъде правилно захранен. Това се прави и за защита на компресора.
- ▶ Уверете се, че всички свързани вътрешни модули са идентифицирани.
- ▶ Зареждайте хладилния агент само след като системата е издържала тестовете за газонепроницаемост и вакуумното сушене.
- ▶ Количеството на зареждания хладилен агент не трябва да надвишава предвиденото количество.

УКАЗАНИЕ

Максималното допълнително количество хладилен агент зависи от външния модул.

- ▶ Не превишавайте максималното допълнително количество хладилен агент в Таб. 23.
- ▶ Ако изчислената стойност на допълнителния хладилен агент надвишава максималната стойност на допълнителния хладилен агент, съкратете общата дължина на строителната схема на тръбопровода и преизчислете, докато бъдат изпълнени всички изисквания.

Изчисляване на допълнителното количество за пълнене на хладилен агент (R1 kg)

Необходимото допълнително количество за пълнене на хладилен агент зависи от дължината и диаметра на външните и вътрешните тръби за течност. Таблицата по-долу показва допълнително количество за пълнене на хладилен агент, необходимо на метър еквивалентна дължина на тръбата, за различни диаметри на тръбата. Общото допълнително количество на пълнене на хладилен агент се получава чрез сумиране на изискванията за допълнително зареждане за всяка от външните и вътрешните тръби за течност, както е в следната формула, където T1 до T8 представляват еквивалентните дължини на тръбите с различен диаметър. Приемете 0,5 m за еквивалентна дължина на тръбата на всяко разклонение.

Тръба от страната на течността Ø [mm]	Допълнително зареждане с хладилен агент на метър еквивалентна дължина на тръбата [kg]
6,35	0,022
9,52	0,057
12,7	0,110
15,9	0,170
19,1	0,260
22,2	0,360
25,4	0,520
28,6	0,680

Табл. 22

Допълнително зареждане с хладилен агент R1 [kg] = (T1 @ Ø 6,35) × 0,022 + (T2 @ Ø 9,52) × 0,057 + (T3 @ Ø 12,7) × 0,110 + (T4 @ Ø 15,9) × 0,170 + (T5 @ Ø 19,1) × 0,260 + (T6 @ Ø 22,2) × 0,360 + (T7 @ Ø 25,4) × 0,520 + (T8 @ Ø 28,6) × 0,680

Изчисляване на допълнителното количество за пълнене на хладилен агент (R2 kg)

kW	Максимално допълнително количество за пълнене на хладилен агент [kg]
25 - 67	0
73	7
79 - 90	9

Табл. 23

Допълнително зареждане с хладилен агент R2 [kg] = W1 + W2 + W3

W1 - количество за допълнително зареждане с хладилен агент на главния модул

W2 - количество за допълнително зареждане с хладилен агент на подчинен модул 1

W3 - количество за допълнително зареждане с хладилен агент на подчинен модул 2

Изчисляване на общото допълнително количество за зареждане с хладилен агент

Общото количество на допълнителното зареждане с хладилен агент (R) е равно на сумата от R1 и R2.

$$R \text{ (kg)} = R1 + R2$$

Максимално допълнително количество за зареждане с хладилен агент

Уверете се, че общото количество за допълнително зареждане не трябва да надвишава максималното допълнително количество за зареждане с хладилен агент.


kW	Максимално допълнително количество за пълнене на хладилен агент [kg]
25	30,9
28	32,6
33	35,5
40	37,0
45	38,8
50	41,9
56	41,9
62	41,9
67	41,9
73	69,0
79	69,3
85	69,6
90	69,9

Табл. 24

Процедурата за добавяне на хладилен агент е следната:

1. Изчислете допълнителното количество за пълнене на хладилен агент R [kg].
2. Поставете резервоара с хладилен агент R-410A върху везна. Обърнете резервоара с главата надолу, за да се уверите, че хладилният агент е зареден в течно състояние. (R-410A е смес от две различни химически съединения. Пълненето на газообразен R-410A в системата може да означава, че зареденият хладилен агент не е с правилния състав).
3. След вакуумно сушене синият и червеният маркуч на манометъра трябва все още да са свързани към манометъра и към спирателните вентили на главния модул.
4. Свържете жълтия маркуч от манометъра към резервоара за хладилен агент R-410A.

5. Отворете вентила, където жълтият маркуч се свързва с манометъра, и отворете леко резервоара за хладилен агент, за да може хладилният агент да измести въздуха. Внимание: Отваряйте бавно резервоара, за да не ви замръзне ръката.
6. Настройте везната на нула.
7. Отворете трите вентила на манометъра, за да започнете да добавяте хладилен агент.
8. Когато зареденото количество достигне R [kg], затворете трите вентила. Ако зареденото количество не е достигнало R [kg], но не може да бъде заредено допълнително количество хладилен агент, затворете трите вентила на манометъра, пуснете външния модул в режим на охлаждане и след това отворете жълтия и синия вентил. Продължете зареждането до пълното зареждане на R [kg] хладилен агент, след което затворете жълтия и синия вентил. Забележка: Преди да пуснете системата в експлоатация, не забравяйте да извършите всички проверки преди пускането ѝ в експлоатация и да отворите всички спирателни вентили, тъй като пускането на системата със затворени спирателни вентили може да повреди компресора.



Фиг. 37

- [1] Резервоар за хладилен агент R-410A
- [2] Манометър
- [3] Спирателен вентил на тръбата за течност
- [4] Спирателен вентил на тръбата за газ
- [5] Сервизен порт
- [6] Външен модул
- [7] Тръба
- [8] Червен маркуч
- [9] Син маркуч
- [10] Жълт маркуч
- [11] Везна

6.9 Електрическа схема

6.9.1 Предпазни мерки за електрическото окабеляване

Предупреждение

- ▶ Всички електрически кабели и компоненти трябва да бъдат монтирани от персонал по монтажа с подходящ сертификат за електротехник. Процесът на монтаж трябва да е в съответствие с приложимите разпоредби.
- ▶ За връзките използвайте само проводници с медни жила.
- ▶ Трябва да се монтира главен прекъсвач или предпазно устройство, което може да изключва всички полярности. Превключващото устройство може да бъде напълно изключено, когато се появи прекомерно напрежение.
- ▶ Окабеляването трябва да се извършва стриктно в съответствие с указанията на табелката на продукта.
- ▶ Не прищипвайте и не дърпайте връзката на тялото и се уверете, че кабелите не са в контакт с остри ръбове на ламарината.

- ▶ Уверете се, че заземителната връзка е безопасна и надеждна. Не свързвайте заземителния проводник към обществени тръби, телефонни заземителни проводници, преградни филтри и други места, които не са предназначени за заземяване. Неправилното заземяване може да доведе до токов удар.
- ▶ Уверете се, че монтираните предпазители и прекъсвачи отговарят на съответните спецификации.
- ▶ Уверете се, че е инсталирано устройство за защита от ток на утечка, за да предотвратите токов удар или пожари.
- ▶ Спецификациите на модела и характеристиките (характеристики срещу високочестотен шум) на устройството за защита от ток на утечка са съвместими с тялото, за да се предотвратят чести изключения.
- ▶ Преди да включите тялото, се уверете, че връзките между захранващия кабел и клемите на компонентите са обезопасени. Металният капак на електрическия блок за управление е плътно затворен.


⚠ Забележка

- ▶ Устройството ще се повреди, ако в захранването липсва N-фаза или има грешка в N-фазата.
- ▶ Някои видове електрообзавеждане могат да имат обърната или прекъсната фаза (например генератор). При този тип източници на захранване в тялото трябва да се монтира локална защитна верига за обратна фаза, тъй като работата с такава фаза може да повреди тялото.
- ▶ Не използвайте една и съща захранваща линия с други устройства.
- ▶ Захранващият кабел може да предизвика електромагнитни смущения, така че трябва да поддържате определено разстояние от оборудване, което може да е чувствително към такива смущения.
- ▶ Вътрешните тела в една и съща система трябва да се захранват от едно и също захранване, за да не се повреди системата.
- ▶ Отделно захранване за вътрешното и външното тяло.

6.9.2 Електрическа схема (преглед)

Електрическата схема се състои от захранващите кабели и свързващите кабели между вътрешния и външния модул. Те включват заземителните линии и екранирания слой на

заземителните линии на вътрешните модули в свързващите кабели. По-долу ще намерите пример на електрическата схема:



0010052656-001

Фиг. 38

- [1] Комуникационно окабеляване
- [2] Маршрутизиране на комуникационното окабеляване
- [3] Маршрутизиране на захранващия кабел
- [4] Скоба за кабел
- [5] Захранващ кабел
- [6] Комуникационна клема
- [7] Комуникация на външния модул
- [8] Електромер
- [9] Комуникация SuperLink
- [10] Вътрешна комуникация
- [11] Контролер
- [12] Захранване с напрежение
- [13] Захранващ кабел
- [14] Комуникационно окабеляване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако искате да демонтирате електрическия блок за управление като цяло, първо трябва да извършите някои подготвителни дейности.


- ▶ Първо освободете хладилния агент в системата, заварете и разединете съединителната тръба на радиатора за хладилен агент в дясната задна част на електрическия блок за управление.
- ▶ Отстранете едновременно всички кабели, свързани между електрическия блок за управление и климатика.




Възможно е фигурите да се различават от действителния продукт поради актуализации и различни модели на продукта.

За достъп до електрическата кутия за управление:

- ▶ Разхлабете двата винта (като ги завъртите между един и три оборота обратно на часовниковата стрелка) от капака на електрическата кутия за управление.




Фиг. 39 От AF5301...25 kW до AF5301...67 kW



Фиг. 40 От AF5301...73 kW до AF5301...90 kW

- ▶ Повдигнете капака нагоре от 7 до 8 mm и след това го завъртете навън на 10 до 20 mm.
- ▶ Плъзнете надолу капака, за да го свалите.



Фиг. 41 AF5301...25 kW до AF5301...67 kW и AF5301...73 kW до AF5301...90 kW




Капакът е закрепен към електрическата кутия за управление, отстранете го бавно по време на демонтажа.

Вътрешни компоненти на електрическата кутия за управление




Тръбопроводът на топлинния радиатор на хладилния агент е свързан към системата.




Фиг. 42 От AF5301...25 kW до AF5301...45 kW

- [1] Комуникационен клемен блок
- [2] Основна платка за управление
- [3] Охлаждащ вентилатор
- [4] Реактанс
- [5] АС филтърна платка
- [6] Управляваща платка на компресора и на вентилатора A
- [7] Клемен блок



Фиг. 43 От AF5301...50 kW до AF5301...67 kW

- [1] Комуникационен клемен блок
- [2] Основна платка за управление
- [3] Охлаждащ вентилатор
- [4] АС филтърна платка
- [5] Реактанс
- [6] Управляваща платка на вентилатора
- [7] Управляваща платка на компресора и на вентилатора A
- [8] Клемен блок



Фиг. 44 От AF5301...73 kW до AF5301...90 kW

- [1] Комуникационен клемен блок
- [2] Основна платка за управление
- [3] Охлаждащ вентилатор
- [4] АС филтърна платка
- [5] Реактанс
- [6] Реактанс
- [7] Охлаждащ вентилатор
- [8] Управляваща платка на компресора и на вентилатора В
- [9] Управляваща платка на компресора и на вентилатора А
- [10] Клемен блок

6.9.3 За полагането на кабелите

УКАЗАНИЕ

- ▶ Захранващите и свързващите кабели трябва да се полагат отделно, те не могат да се поставят в един и същи кабелопровод. Използвайте захранващ канал за изолация, ако токът на захранването е по-малък от 10 А. Ако токът е по-голям от 10 А, но по-малък от 50 А, разстоянието трябва да е по-голямо от 500 mm; в противен случай може да доведе до електромагнитни смущения.
- ▶ Подравнете успоредно тръбата за хладилен агент, захранващите и свързващите кабели, но не връзвайте свързващите кабели заедно с тръбопровода за хладилен агент или захранващите кабели.
- ▶ Захранващите и свързващите кабели не трябва да влизат в контакт с вътрешните тръби, за да се предотврати повредането на кабелите от високата температура на тръбите.
- ▶ Предпазвайте кабелите от износване, корозия, прекомерно налягане, вибрации, остри ръбове или други неблагоприятни въздействия на околната среда. Вземете предвид и ефекта от стареенето и непрекъснатите вибрации от източници като компресори или вентилатори.
- ▶ След като положите кабелите, затворете плътно капака, за да предотвратите откриването на кабелите и клемите.

6.9.4 Полагане на комуникационния кабел

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- ▶ Свържете екраниращите мрежи в двата края на екранирания проводник към винта за заземяване.
- ▶ Не обръщайте връзката на двата комуникационни порта и повторителя.

ВНИМАНИЕ

- ▶ Когато една комуникационна линия не е достатъчно дълга, съединението трябва да бъде кримпнато или запоено, като медният проводник в съединението не трябва да бъде открит.
- ▶ Площта на напречното сечение на всяка жила на свързващите кабели е не по-малка от 0,75 mm², а дължината им не може да надвишава 1200 m.
- ▶ За типично битово приложение (приложими стандарти: IEC 55014-1 и IEC 55-14-2) комуникационният кабел трябва да е екраниран.
- ▶ Ако потенциалът на заземяване на вътрешния модул е различен от този на външния модул, осигурете екраниращо заземяване само от страната на вътрешния модул.
- ▶ Ако потенциалът на заземяване на вътрешния модул е същият като този на външния модул, осигурете екраниращо заземяване както от страната на вътрешния, така и от страната на външния модул.

i

Ефектът на електромагнитната интерференция на комуникационната линия M1/ M2 може да се подобри чрез добавяне на магнитен пръстен. Магнитният пръстен трябва да се фиксира към комуникационната линия (може да бъде навит на два оборота), да се постави в електрическата кутия за управление и да се закрепи с телена скоба.



Фиг. 45 Комуникационна клем

- [1] Контролер
- [2] Комуникация с вътрешния модул SuperLink

Преди да свържете комуникационното окабеляване, изберете подходящото окабеляване от следната таблица.

SuperLink (M1 M2)	Отделно електрическо захранване	Равномерно електрическо захранване	XYE
Тип кабел	Обикновен гъвкав кабел с PVC обвивка		
Брой жила и диаметър на проводника	2 × 1,5 mm ²	2 × 0,75 mm ²	3 × 0,75 mm ²
Обща дължина на комуникационната линия	≤ 600 m ¹⁾	≤ 2000 m	≤ 1200 m


1) Необходими са 2 повторителя.

Табл. 25

SuperLink връзката дава възможност за всякакъв тип окабеляване, например:

- верижна връзка Daisy
- връзка "звезда"
- връзка "дърво"
- връзка "пръстен"

Вътрешни тела с равномерно електрическо захранване



0010046248-001

Фиг. 46 $L1+L2+Ln \leq 2000\text{ m}$

- [1] Външно тяло
- [2] Вътрешно тяло
- [3] Дефектнотокова защита
- [4] Комуникационен кабел SuperLink (M1 M2)
- [5] Захранващ кабел
- [6] Разпределителна кутия

Дължина	Максимална дължина
$L1+L2+Ln$	$\leq 2000\text{ m}$

Табл. 26


Вътрешни тела с отделно електрическо захранване

⚠ ВНИМАНИЕ

Използването на отделни електрически захранвания изисква специални условия.

- ▶ Спазвайте условията по-долу.
- ▶ Задайте функцията на отделно електрическо захранване на външния модул → на страница 35.

- ▶ Монтирайте повторител след 200 m свързващ кабел или след 10 вътрешни модула. За инсталиране на повторител виж ръководството за монтаж на повторителя.
 - При дължина до 200 m и до 10 вътрешни модула не е необходим повторител.
 - На всеки 200 m дължина или на всеки 10 вътрешни модула е необходим допълнителен повторител.
 - Разрешени са максимум 2 повторителя и 30 вътрешни модула.
- ▶ Уверете се, че сте свързали правилно вътрешния модул нагоре и надолу по веригата на повторителя.
- ▶ Разделете захранването на повторителя и външния модул или използвайте непрекъсваемо електрическо захранване за повторителя.



Фиг. 47

- [1] Външно тяло
- [2] Вътрешно тяло
- [3] Дефектнотокова защита
- [4] Комуникационен кабел SuperLink (M1 M2)
- [5] Захранващ кабел
- [6] AF2-PBR
- UP Връзка нагоре по веригата на комуникационния кабел SuperLink (M1 M2)
- DOWN Връзка надолу по веригата на комуникационния кабел SuperLink (M1 M2)

Дължина	Максимална дължина	Брой вътрешни модули
L1+L2+L3	≤ 200 m	≤ 10
La+Lb+Lc	≤ 200 m	≤ 10
Lx+Ly+Lz	≤ 200 m	≤ 10


Табл. 27

Централизиран контролер


ВНИМАНИЕ

Комуникационните линии H1 H2 на външния модул трябва да бъдат свързани във верига, като се започне от главния до последния

подчинен модул. Комуникационните линии XYE на външния модул трябва да бъдат свързани към главния модул.



Фиг. 48 AF5301A C серии



Фиг. 49 AF5301A серии

- [1] Централизиран контролер
- [2] Външен модул (главен)
- [3] Външен модул (подчинен)

- [4] Вътрешно тяло
- [5] Хладилна система 1
- [6] Хладилна система 2

6.9.5 Свързване на захранващия кабел

Връзки на захранващия кабел




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар!

- ▶ Оборудвайте всеки външен модул с прекъсвач за защита от късо съединение и аномално претоварване.
- ▶ Оборудвайте вътрешния и външния модул с главен прекъсвач съответно за свързване или изключване на главното електрическо захранване на вътрешния и външния модул.


УКАЗАНИЕ

- ▶ Не свързвайте захранването към комуникационната клемма. В противен случай цялата система може да се повреди.
- ▶ Преди да свържете захранващия кабел, първо трябва да свържете заземителната линия (имайте предвид, че трябва да изключите електрическото захранване, когато свързвате заземителната линия, и трябва да използвате само жълто-зеления кабел за свързване към заземителната линия). Преди да монтирате винтовете, първо трябва да прокарате гребен по пътя на окабеляването, за да предотвратите някоя част от окабеляването да стане изключително хлабава или стегната, тъй като дължините на захранващия кабел и заземителната линия не са еднакви.
- ▶ Диаметърът на кабела трябва да отговаря на определената спецификация и се уверете, че клемата е завинтена здраво. В същото време не подлагайте клемата на външни въздействия.
- ▶ Затегнете клемата с подходяща отвертка. Твърде малките отвертки могат да повредят главата на клемата и да не могат да я затегнат.
- ▶ Прекомерното затягане на клемата може да доведе до деформиране и приплъзване на резбата на винта, което ще направи невъзможно надеждното свързване на компонентите.
- ▶ За свързване на захранващия кабел използвайте само пръстеновидна клемма. Нестандартните кабелни връзки ще доведат до лош контакт, което от своя страна може да доведе до изключително нагряване и изгаряне. На фигурата по-долу са показани както правилните, така и неправилните връзки.
- ▶ Захранващият кабел на всеки външен модул трябва да бъде прокаран от блока за управление на електрическото захранване.



Фиг. 50 Електрическо захранване на 1-фазното тяло

Размерът на винтовете (спецификациите на захранващите клеми) и препоръчителният въртящ момент на затягане са следните:



Фиг. 51 Електрическо хранване на 3-фазното тяло

Спецификация на винта	Въртящ момент на затягане [Nm]
M4	1,2
M8	6,0


Табл. 28

Фиксиране на захранващия кабел

- ▶ Закрепете и фиксирайте кабелите с телени скоби, за да избегнете натоварване на клемите.
- ▶ За модули с 25-67 kW използвайте кабелната скоба с предна и задна скоба.


-или-

- ▶ За модули със 73-90 kW използвайте кабелната скоба, само един тип монтаж за предната скоба.
- ▶ При монтиране на различни видове и диаметри на проводниците на захранващите кабели се използват различни методи за притискане, за да се гарантира, че телените скоби могат да се използват за притискане на захранващите кабели и да се предотврати натоварването на клемите при издърпване на захранващите кабели.
- ▶ Когато площта на напречното сечение на захранващия кабел е по-малка от 10 mm², поставете целия захранващ кабел в гнездото. В този момент се уверете, че както дължината на обвивката, така и дължината на клемата са по-малки от 70 mm, както е показано по-долу.



Фиг. 52

- ▶ Когато площта на напречното сечение на захранващия кабел надвишава 10 mm², поставете захранващите кабели отделно в гнездото. Когато обвивката е обелена, се уверете, че сборът от дължината на обвивката и дължината на клемата е между 100 mm и 200 mm, както е показано по-долу.



Фиг. 53

- ▶ Използвайте 3 броя винтове М4 х 30 mm, за да закрепите горния капак. В същото време внимавайте да не ги затегнете прекалено здраво. Ако използвате прекомерна сила, за да усучете края, може да разрушите защитния слой на хранващия кабел.
- ▶ След като комуникационната линия и хранващият кабел бъдат свързани, сложете капака на електрическата кутия за управление и завържете здраво кабелите през пръстена със затягаща лента.

7 Конфигурация

7.1 Цифров дисплей и настройки на бутоните




ВНИМАНИЕ

Опасност от токов удар!

Избягвайте да докосвате частите под напрежение.

- ▶ Управлявайте превключвателите и бутоните с изолиран стик (например затворена химикалка).



Фиг. 54

7.1.1 Изход на цифровия дисплей

Състояние на външното тяло		Параметри, показвани на DSP1	Параметри, показвани на DSP2
Режим на готовност		Адрес на тялото	Брой вътрешни тела в комуникация с външните тела
Нормална работа	За тела с един компресор	–	Скорост на въртене на компресора в обороти в секунда
Грешка или защита		– или запазено поле	Грешка или защитен код
В режим "Меню"		Показване на кода на режим "Меню"	
Проверка на системата		Показване на кода за проверка на системата	

Табл. 29

7.1.2 Функция на бутоните SW3 до SW6

Бутон	НАГОРЕ	Функция
SW3	НАГОРЕ	В режим "Меню": бутони "Предишен" и "Следващ" за режимите "Меню". Не в режим "Меню": бутони "Предишен" и "Следващ" за информация за проверка на системата.
SW4	НАДОЛУ	
SW5	МЕНЮ	Влизане / Излизане от режим "Меню".
SW6	ОК	Потвърдете, за да влезете в посочения режим "Меню".

Табл. 30

7.1.3 Режим "Меню"

Само главното тяло има пълните функции на менюто, а подчинените тела имат само функции за проверка на кодове за грешки и изчистване.

1. Задръжте бутона SW5 «МЕНЮ» натиснат за 5 секунди, за да влезете в режим "Меню", и на цифровия дисплей се показва «п1».
2. Натиснете бутона SW3 / SW4 «НАГОРЕ / НАДОЛУ», за да изберете менюто от първо ниво «п1», «п2», «п3», «п4» или «пб».
3. Натиснете бутона SW6 «ОК», за да влезете в определено меню от първо ниво, например да влезете в режим «п4».
4. Натиснете бутона SW3 / SW4 «НАГОРЕ / НАДОЛУ», за да изберете менюто от второто ниво от «п41» до «п47».
5. Натиснете бутона SW6 «ОК», за да влезете в определено меню от второ ниво, например да влезете в режим «п43».
6. Натиснете бутона SW3 / SW4 «НАГОРЕ / НАДОЛУ», за да изберете определения код на менюто.
7. Натиснете бутона SW6 «ОК», за да влезете в определен режим на менюто.
8. Натиснете SW5 «МЕНЮ», за да се върнете на предишното ниво.
9. Натискайте SW5 «MENU» многократно, докато излезете от режим "Меню".

Режими "Меню":



Фабричните настройки са **осветени**.

МЕН Ю	Второ ниво	Описание
п0	0	• 0 = Грешка в историята • 1 = Изчистване на грешката в историята
	1	• 0 = Запитване за адреса на вътрешния модул • 2 = Запитване за изключване на адреса на вътрешния модул
	2	• 1 = Версия на драйвера (компресор и вентилатор се показват поред)
	4	Натрупано време на работа на компресора

МЕН Ю	Второ ниво	Описание
n1	0	Грешка на щита С26 и С28 след 3 часа
	1	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Тест за охлаждане 1 = Тест за отопление 2 = Пробно пускане 4 = Диагностика на количеството хладилен агент
	2	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Изтегляне на хладилния агент на външния модул 1 = Изтегляне на хладилния агент на вътрешния модул 2 = Система за балансиране на хладилния агент
	3	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Ръчно зареждане с хладилен агент 1 = Автоматично зареждане с хладилен агент
	4	Излизане от специалния режим (тест на системата; изтегляне на хладилния агент; количество за зареждане с хладилен агент; режим "Вакуум")
	5	Режим "Вакуум" ¹⁾
	6	Задаване на VIP адрес на вътрешния модул (63)

МЕН Ю	Второ ниво	Описание
n2	0	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Автоматичен режим на приоритизиране 1 = Режим на приоритизиране на охлаждането 2 = Режим на приоритизиране на вътрешния модул VIP 3 = В отговор само в режим на отопление 4 = В отговор само в режим на охлаждане 5 = Режим на приоритизиране на отоплението 6 = Превключване 7 = Режим на приоритизиране на гласуване 8 = Първо в режим на приоритизиране 9 = Режим на приоритизиране на изискванията за възможности
	1	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Не тих режим 1...9 = Тих режим 1...9 A...E = Тих режим 10...14
	2	Статично налягане <ul style="list-style-type: none"> 0 = 0 Pa 1 = 20 Pa 2 - 6 = Запазен
	3	<ul style="list-style-type: none"> 40...100 = Ограничение на мощността (в % изходен капацитет)
	4	ECO+ режим <ul style="list-style-type: none"> 0 = Изключен 1 = Активиран
	5	Единица за температурата <ul style="list-style-type: none"> 0 = Celsius 1 = Фаренхайт; запазен
	6 ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Режим против автоматично снегочистване 1 = Автоматичен режим на снегочистване 1 2 = Автоматичен режим на снегочистване 2
	7 ³⁾	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Деактивирана функция за автоматично почистване на праха 1 = Активирана функция за автоматично почистване на праха
	8	Сух контакт <ul style="list-style-type: none"> 0 = ИЗКЛ. 1 = ВКЛ.
	9	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Превключване на температурния режим при 10 °C 1 = Превключване на температурния режим при 16 °C 2 = Превключване на температурния режим при 21 °C

МЕН Ю	Второ ниво	Описание
п3	2 ⁴⁾	Разлика в нивата между вътрешен и външен модул <ul style="list-style-type: none"> • 0 = 0 m • 1 = 20 m • 2 = 40 m • 3 = 60 m • 4 = 80 m • 5 = 100 m • 6 = 110 m
	7	Сензор за температурата на околната среда <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Вътрешно • 1 = Външно
	8	Запазен
	E	Запазен
	п4	0
1		Адрес на мрежата (0)
2		Брой вътрешни модули (1)
4		<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Автоматично адресиране • 1 = Изчистване на адреса
5		Тип комуникация <ul style="list-style-type: none"> • 0...1 = Запазен • 2 = SuperLink (M1 M2) с равномерно електрическо захранване • 3 = SuperLink (M1 M2) с отделно електрическо захранване
п5 ⁵⁾	0	Безопасен режим на вентилатора <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Изключен • 1 = Активиран
	1	Безопасен режим на сензора <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Изключен • 1 = Активиран (ръчно) • 2 = Активиран (автоматично)
	2	Време на работа в безопасен режим <ul style="list-style-type: none"> • 0...6 = 1...7 дни
п6	0	Целева температура на изпарение на вътрешния модул: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = -3 °C • 1 = 0 °C • 2 = 3 °C • 3 = 6 °C • 4 = 7 °C • 5 = 8 °C • 6 = 9 °C • 7 = 10 °C • 8 = 11 °C
	2	Целева температура на кондензация на вътрешния модул: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = 41 °C • 1 = 42 °C • 2 = 43 °C • 3 = 44 °C • 4 = 45 °C • 5 = 46 °C • 6 = 48 °C • 7 = 51 °C

МЕН Ю	Второ ниво	Описание
п8	7	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Непрекъснато размразяване на компресора • 1 = Спиране на размразяването на компресора
п9	1	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Функция за въртене деактивирана • 1 = Функция за въртене на компресора активирана • 2 = Функция за въртене на външния модул активирана • 3 = Функция за въртене на компресора и на външния модул активирана
	5	Освобождаване на централния контролер за аварийен стоп
	7	Запазен
пс	0	Избор на функция за сух контакт 1 <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Само охлаждане • 1 = Само отопление • 2 = Изисквания за принудителна неспособност • 3 = Принудителен стоп
	1	Избор на функция за сух контакт 2 <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Само охлаждане • 1 = Само отопление • 2 = Изисквания за принудителна неспособност • 3 = Принудителен стоп
	2	Избор на функция за сух контакт 3 <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Сигнал за работа • 1 = Алармен сигнал • 2 = Сигнал за работа на компресора • 3 = Сигнал за размразяване • 4 = Сигнал за теч на хладилен агент

- 1) Тази настройка трябва да се извърши при вакуумиране
- 2) Когато външният модул е в режим на готовност, вентилаторът се включва, за да изчисти снега върху перката на вентилатора, а ефектът на режим 2 е по-добър от този на режим 1.
- 3) Когато външният модул е в режим на готовност, вентилаторът ще започне да отстранява праха от топлообменника.
- 4) Ако хоризонталната височина на външния модул е по-висока от тази на вътрешните модули, тя трябва да се зададе, за да се подобри надеждността на системата.
- 5) При комбинираната система, ако компресорът е повреден, стартирайте директно резервната функция на външния модул.

Табл. 31 Налични режими "Меню" на основната платка

7.1.4 Бутон НАГОРЕ / НАДОЛУ за проверка на системата

Преди да натиснете бутона «НАГОРЕ» или «НАДОЛУ», оставете системата да работи стабилно повече от един час. При натискане на бутона «НАГОРЕ» или «НАДОЛУ» параметрите, изброени в таблицата по-долу, ще се покажат последователно:

DSP1 съдържание	Параметри, показвани на DSP2	Забележки
0	Адрес на уреда	0-3; 255 представлява невалиден адрес
1	Капацитет на модула	8-22HP
2	Брой външни тела	1-4; на разположение само за външния модул.
3	Брой на вътрешните модули, както са зададено на основната платка	1-64; на разположение само за външния модул.
4	Общ капацитет на системата на външния модул	Показва се само на главния външен модул
5	Целева честота на този външен модул	Честота на изместване; преобразува се в текущ изходен обем на компресора. Пример: • Изходен обем на компресора = 98 • Целева честота = действителна честота × 98 / 60
6	Целева честота на системата на външния модул	Честота на преместване = 10 × Стойност на дисплея.
7	Действителна честота на компресора А [Hz]	
8	Действителна честота на компресора В [Hz]	
9	Режими на работа	Режим на работа: 0 (ИЗКЛ); 2 (охлаждане); 3 (отопление); 5 (основно охлаждане); 6 (основно отопление)
10	Обороти на вентилатора 1 [об/мин]	
11	Обороти на вентилатора 2 [об/мин]	
12	T2 средна температура [°C]	
13	T2В средна температура [°C]	
14	Температура на тръбата на главния теплообменник (Т3) [°C]	
15	Външна температура на околната среда(Т4) [°C]	
16	Температура на входа на спирателния клапан на течността (Т5) [°C]	
17	Температура на входа на микроканалния теплообменник (Т6А) [°C]	
18	Температура на изхода на микроканалния теплообменник (Т6В) [°C]	
19	Температура на изпускане (Т7С1) [°C]	
20	Температура на изпускане (Т7С2) [°C]	
21	Температура на засмукване (Т71) [°C]	
22	Температура на засмукване (Т72) [°C]	
23	Температура на входа на кондензатора (Т8) [°C]	
24	Запазено (Ntc_max) [°C]	
25	Запазено (Т9) [°C]	
26	Температура на изхода на кондензатора (ТL) [°C]	
27	Степен на прегряване на пластинчатия теплообменник [°C]	
28	Първичен ток [А]	Текуща стойност = стойност на дисплея × 0,1
29	Ток на инверторния компресор А [А]	Текуща стойност = стойност на дисплея × 0,1
30	Ток на инверторния компресор В [А]	Текуща стойност = стойност на дисплея × 0,1
31	ЕЕВА позиция	Ъгъл на отваряне на ЕЕV: текуща стойност = стойност на дисплея × 24
32	Запазен	
33	ЕЕVС позиция	Ъгъл на отваряне на ЕЕV: текуща стойност = стойност на дисплея × 4
34	ЕЕVД позиция	Ъгъл на отваряне на ЕЕV: текуща стойност = стойност на дисплея × 4
35	Високо налягане на модула [МРа]	Текуща стойност = стойност на дисплея × 0,01 МРа
36	Ниско налягане на модула [МРа]	Текуща стойност = стойност на дисплея × 0,01 МРа
37	Брой вътрешни модули в момента в комуникация с главния модул	

DSP1 съдържание	Параметри, показвани на DSP2	Забележки
38	Брой вътрешни модули, работещи в момента	На разположение само за външния модул.
39	Статус на топлообменника	0 (ИЗКЛ.); 1/C1 (работещ кондензатор); 2/D1 (неработещ кондензатор); 3/D2 (запазено); 4/E1 (работещ изпарител); 5/F1 (запазено); 6/F2 (неработещ изпарител)
40	Специален режим	0 (ИЗКЛ.); 1 (връщане на маслото); 2 (размразяване); 3 (стартране); 4 (спиране); 5 (бърза проверка); 6 (самопочистване)
41	Тих режим	0...14; 14 представлява най-тихия режим
42	Режим на статично налягане	0: 0 Pa; 1: 20 Pa
43	Целева температура на изпаряване (T_{es}) [°C]	
44	Целева температура на кондензация (T_{cs}) [°C]	
45	DC напрежение [V]	
46	AC напрежение [V]	
47	Брой вътрешни модули в режим "Охлаждане"	
48	Брой вътрешни модули в режим "Отопление"	
49	Капацитет на вътрешните модули в режим "Охлаждане"	
50	Капацитет на вътрешните модули в режим "Отопление"	
51	Обем на хладилния агент	0 (няма резултат); 1 (критично недостатъчно); 2 (значително недостатъчно); 3 (нормално); 4 (леко превишено); 5 (значително превишено)
52	Степен на блокиране на замърсяването	0...10; 10 представлява най-лошото
53	Грешка на вентилатора	
54	Версия на софтуера	
55	Последен код на грешка	
56	Запазен	
57	Запазен	
58	Запазен	

Табл. 32

8 Пускане в експлоатация

8.1 Общ преглед

След монтажа и след като са определени настройките на място, инсталаторът е длъжен да провери правилността на операциите. Следователно, трябва да следвате стъпките по-долу, за да извършите пробното стартиране.

Тази глава описва как може да се извърши тестовото стартиране, след като монтажът приключи, както и друга подходяща информация.

Тестовото стартиране обикновено включва следните етапи:

1. Вижте «Контролен списък преди тестово стартиране».
2. Извършете тестово стартиране.
3. Ако е необходимо, отстранете грешките, ако тестовото стартиране завърши с изключения.
4. Стартирайте системата.

8.2 Неща, които трябва да се вземат предвид по време на тестовото стартиране



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от порязване

По време на тестовото стартиране външният и вътрешният модул работят едновременно. Много е опасно да се отстраняват грешки в модулите по време на тестовото стартиране.

- ▶ Не пъхайте пръсти, клечки или други предмети във входа или изхода за въздуха.
- ▶ Не сваляйте мрежестия капак на вентилатора. Въртенето на вентилатора с високи обороти може да причини телесни наранявания.

УКАЗАНИЕ

Имайте предвид, че необходимата входна мощност може да е висока, когато модулът се използва за първи път. Това явление се дължи на компресора, който трябва да работи 50 часа, преди да достигне стабилно оперативно състояние и консумация на енергия.

- ▶ Уверете се, че електрическото захранване е включено в продължение на 12 часа преди работа, така че нагревателят на картера да бъде правилно захранен. Това служи и за защита на компресора.



Тестовото стартиране може да се извърши при температурата на околната среда между -20 °C и 35 °C.

По време на тестовото стартиране външният и вътрешният модул ще стартират едновременно. Уверете се, че всички подготовки за вътрешния модул са завършени. Моля, виж ръководството за монтаж на вътрешния модул за съответните подробности.

8.3 Контролен списък преди тестово стартиране

След като модулът бъде монтиран, първо проверете следните елементи. След приключване на всички проверки трябва да изключите устройството. Това е единственият начин да стартирате уреда отново.

<input type="checkbox"/>	Монтаж Проверете дали модулът е монтиран правилно, за да предотвратите странни шумове и вибрации при стартиране на модула.
<input type="checkbox"/>	Окабеляване на място Въз основа на схемата за окабеляване и съответните разпоредби се уверете, че окабеляването на място е базирано на инструкциите, описани в раздела 6.9.
<input type="checkbox"/>	Захранващо напрежение Проверете напрежението на захранващото табло на място. Напрежението трябва да съответства на напрежението на идентификационния етикет на този модул.
<input type="checkbox"/>	Заземяваща линия Уверете се, че заземителната линия е свързана правилно и че заземителната клема е поставена здраво.
<input type="checkbox"/>	Тест на изолацията на главната верига Използвайте мегаметър от 500 V и приложете напрежение от 500 V DC между клемата за захранване и клемата за заземяване. Проверете дали изолационното съпротивление е над 2 MΩ. Не използвайте мегаметъра на преносната линия.
<input type="checkbox"/>	Предпазители, прекъсвачи и защитни устройства Проверете дали предпазителите, прекъсвачите и локално монтираните защитни устройства отговарят на размера и типа, посочени в раздел 5.3.2. Уверете се, че използвате предпазители и защитни устройства.
<input type="checkbox"/>	Вътрешно окабеляване Проверете визуално дали връзките между кутията на електрическите компоненти и вътрешността на модула са здраво закрепени и дали електрическите компоненти не са повредени.
<input type="checkbox"/>	Размери и изолация на тръбите Уверете се, че размерите на инсталационните тръби и изолационните работи са правилни.
<input type="checkbox"/>	Спирателен вентил Уверете се, че спирателният вентил е отворен както от страната на течността, така и от страната на газа.
<input type="checkbox"/>	Повреда на оборудването Проверете за повредени компоненти и екструдирани тръби вътре в модула.
<input type="checkbox"/>	Теч на хладилен агент Проверете за течове на хладилен агент вътре в модула. Ако има теч на хладилен агент, опитайте се да го отстраните. Ако ремонтът не е успешен, моля, обадете се на местния официален представител. Не влизайте в контакт с хладилния агент. Може да причини измръзване.
<input type="checkbox"/>	Теч на масло Проверете дали има теч на масло от компресора. Ако има теч на масло, опитайте се да го отстраните. Ако ремонтът не е успешен, моля, обадете се на местния официален представител.
<input type="checkbox"/>	Вход/Изход за въздух Проверете за хартия, картон или друг материал, който може да пречи на входа и изхода на въздуха на оборудването.

<input type="checkbox"/>	Добавяне на допълнително количество хладилен агент Количеството хладилен агент, което трябва да се добави към този модул, трябва да бъде отбелязано в «Таблицата за потвърждение», която е поставена на предния капак на електрическия блок за управление.
<input type="checkbox"/>	Дата на инсталиране и полеви настройки Уверете се, че датата на монтаж е посочена на стикера на капака на електрическата кутия за управление и че полевите настройки също са записани.

Табл. 33 Контролен списък

8.4 Пробно пускане

Следващите процедури описват тестовото стартиране на цялата система. Тази операция проверява и определя следните елементи:

- ▶ Проверете дали има грешка в окабеляването (с проверкана комуникацията на вътрешния модул).
- ▶ Проверете дали спирателният вентил не е отворен.
- ▶ Определяне на дължината на тръбата.



След като стартирате компресора, може да са необходими 10 минути за постигне на равномерно състояние на охлаждане. По време на тестовото стартиране звукът от работния режим на охлаждане или от соленоидния вентил може да стане по-силен и може да има промени в показаните индикатори. Това не е неизправност.

8.5 Изпълнение на тестовото стартиране

1. Уверете се, че всички настройки, които трябва да конфигурирате, са завършени. Виж раздел 7.1 за изпълнението на полевите настройки.
2. Включете захранването на външния и вътрешния модул.



Уверете се, че електрическото захранване е включено в продължение на 12 часа преди работа, така че нагревателят на картера да бъде правилно захранен. Това служи и за защита на компресора.

Процедури за пробно пускане

1. Включете уреда.
 - Покрийте долния панел на външния модул.
 - Включете всички вътрешни и външни модули.
2. Системата влиза в режим на въвеждане в експлоатация. Когато външния модул се включи първи, той показва "- . - . - .", което показва, че уредът не е пуснат в експлоатация.
 - Натиснете едновременно бутоните DOWN и UP за 5 сек. на главния външен модул, за да влезете в режим на въвеждане в експлоатация.
3. Задайте броя на вътрешните модули в системата. Цифровият дисплей на главния външен модул показва "01 01", като първата и втората цифра са винаги включени, а третата и четвъртата цифра мигат. Третата и четвъртата цифра представляват броя на вътрешните модули. Първоначалната стойност е 1.
 - Натиснете бутона DOWN или UP, за да смените броя.
 - След като зададете броя на вътрешните модули, натиснете бутона OK, за да потвърдите и автоматично да преминете към следващата стъпка.

4. Изберете комуникационния протокол на системата.
 - Влезте в интерфейса за настройка на комуникационния протокол.
 Цифровият дисплей на главния външен модул показва "02 0", където първата и втората цифра са винаги включени, третата цифра е изключена, а четвъртата цифра мига. Четвъртата цифра представлява типа на комуникационния протокол. Първоначалната стойност е 0.
 - Натиснете бутона DOWN или UP, за да промените числото, и задайте четвъртата цифра на главния външен модул на 1.

-или-

- Ако системата е изцяло съставена от AF2 модули, вътрешните и външните модули са свързани чрез M1/M2 комуникация и всички вътрешни модули се захранват еднакво, изберете SuperLink (M1/M2) комуникацията и еднакво захранване на вътрешните модули и задайте четвъртата цифра на главния вътрешен модул на 2.
 - Ако системата е изцяло съставена от AF2 модули, вътрешните и външните модули са свързани чрез M1/M2 комуникация и всички вътрешни модули се захранват отделно, изберете SuperLink (M1/M2) комуникацията и отделното захранване на вътрешните модули и задайте четвъртата цифра на главния вътрешен модул на 3.
 - След като комуникационният протокол бъде зададен, натиснете бутона OK за кратко, за да потвърдите и автоматично да преминете към следващата стъпка.
5. Настройка на адреса на вътрешните и външните модули.
 - Системата започва функцията за автоматично адресиране. Цифровият дисплей на главния външен модул мига последователно с "AU Ad" и "X YZ". "AU Ad" означава, че автоматичното адресиране е в ход, "X" представлява адреса на външния модул, "YZ" представлява броя на откритите вътрешни модули. Автоматичното адресиране отнема между 5 и 7 минути.
 - След приключване на процедурата преминете към следващата стъпка.
 6. Системата започва инициализацията. Цифровият дисплей на главния външен модул мига последователно с "INIT" и "X YZ". "INIT" означава, че инициализацията е в ход, "X" представлява адреса на външния модул, "YZ" представлява броя на откритите вътрешни модули, инициализацията на системата отнема между 3 и 5 минути.
 - След приключване на процедурата преминете към следващата стъпка.
 7. Отстраняване на неизправности (ако е приложимо).
 - След инициализацията на системата, ако няма неизправност в системата, всички външни модули ще влязат в режим на готовност и на цифровия дисплей ще се покаже "X YZ" ("X" представлява адреса на външните модули, "YZ" представлява броя на откритите вътрешни модули), а устройството може да се включи нормално.

-или-

- След инициализацията на системата, ако външният модул открие грешка, на цифровия дисплей на главния външен модул ще се покаже "X YZ" ("X" представлява адреса на външния модул, "YZ" представлява броя на откритите вътрешни модули) и кодът на грешката на ротационен принцип.
- За отстраняване на неизправности вижте таблицата с кодове за грешки (→ 10). Устройството може да се включи нормално след отстраняване на неизправността.

Стъпки за въвеждане в експлоатация		Дисплей	Бележки
	1. Захранване на главния външен модул. Системата влиза в режим на въвеждане в експлоатация.		На главния външен модул се показва "-. -. -. -."
	↓		
	Дълго натиснете едновременно бутоните DOWN и UP за 5 сек.		
	↓		
Натиснете бутона MENU на стъпки 2, 3, 4 и 5, за да се върнете към предишната стъпка.	2. Задаване на броя на външните модули		3 ^{-та} и 4 ^{-та} цифра представляват броя на вътрешните модули. Първоначалната стойност е 1, а диапазонът на стойностите е 1 – 64.
	Натиснете бутона DOWN или UP, за да смените броя на вътрешните модули		
	↓		
	3. Смяна на броя на вътрешните модули		"YZ" представлява зададения брой вътрешни модули.
	↓		
	Натиснете бутона OK, за да потвърдите		
	↓		
	4. Задаване на комуникационния протокол		4 ^{-та} представлява избрания комуникационен протокол. Първоначалната стойност е 0.
	Натиснете бутона DOWN или UP, за да смените комуникационния протокол		
	↓		
5. Преминаване към желанния комуникационен протокол		"P" представлява комуникационния протокол. Диапазонът на стойностите е 0 – 3. [2] SuperLink (M1/M2) комуникация + вътрешни модули с общо захранване. [3] SuperLink (M1/M2) комуникация + вътрешни модули с различно захранване.	
↓			
Натиснете бутона OK, за да потвърдите			
↓			
6. Системата се адресира автоматично		"AU Ad" представлява автоматичното адресиране. "X" представлява адресирането на външния модул. "YZ" представлява броя на откритите вътрешни модули.	
↓			
Изчакайте 5 до 7 минути за процеса на адресиране			

Стъпки за въвеждане в експлоатация	Дисплей	Бележки
↓		
7. Системата се инициализира автоматично		"iNiT" представлява началото на процеса на инициализация.
↓		
Изчакайте 3 до 5 минути преди следващата стъпка		
↓		
8. Пробното пускане започва.	 	"STP1" представлява стъпка 1 от пробното пускане, а "STP7" - стъпка 7.
↓		
Продължителността на тестовото пускане е от 40 до 60 минути. Системата автоматично ще премине към следващата стъпка.		
↓		
<ul style="list-style-type: none"> • Въвеждането в експлоатация е завършено и не се показват грешки. -или- • Показват се грешките. За отстраняване на неизправности вижте таблицата с кодове за грешки (→ 10). 		

Табл. 34 Блок-схема за въвеждане в експлоатация

8.6 Корекциите след приключване на тестовото стартиране с изключения

Тестовото стартиране се счита за завършено, когато няма код за грешка на потребителския интерфейс или на дисплея на външния модул. Когато се покаже код за грешка, коригирайте операцията въз основа на описанието в таблицата с кодове за грешки. Опитайте се да проведете теста отново, за да проверите дали изключението е коригирано.



Вижте ръководството за монтаж на вътрешния тмодул за подробности относно други кодове за грешка, свързани с вътрешния модул.

8.7 Работа с модула

След като монтажът на този модул приключи и тестовото стартиране на външния и вътрешния модул е завършено, можете да започнете да пускате системата.

Потребителският интерфейс на вътрешния модул трябва да бъде свързан, за да улесни работата на вътрешния модул. Моля, вижте ръководството за монтаж на вътрешния модул за повече подробности.

9 Техническо обслужване и ремонт



Уверете се, че персоналът по монтажа или сервизът извършват едно техническо обслужване всяка година.

9.1 Предпазни мерки при техническо обслужване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради токов удар!

Преди да отворите пластмасовия капак на блока за управление, преди да работите по връзките на свързващите кабели и преди да задействате DIP превключвателите на платката в блока за управление:

- ▶ Прекъснете захранването на всички свързани вътрешни и външни тела.
 - ▶ Вземете мерки срещу рестартиране.
 - ▶ Проверете дали няма напрежение.
-
- ▶ Работете с командните табла само при монтиран пластмасов капак. Използвайте изолирана химикалка.

УКАЗАНИЕ

- ▶ Преди да извършите каквато и да е работа по техническото обслужване или ремонта, докоснете металните части на тялото, за да разсеете статичното електричество и да защитите печатната платка.

Предотвратяване на опасности от електрическо естество

При техническо обслужване и ремонт на инвертора:

- ▶ Не отваряйте капака на кутията за електрически компоненти в рамките на 10 минути след изключване на захранването.
- ▶ Преди да измерите напрежението между главния кондензатор и главната клемма, проверете дали захранването е изключено. Уверете се, че напрежението на кондензатора в главната верига е по-малко от 36 V DC.
- ▶ Преди да влезете в каквото и да е контакт с изолационната платка или компонентите (включително клемите), се уверете, че статичното електричество в собственото Ви тяло е премахнато. За целта можете да докоснете ламарината на външното тяло. Ако условията позволяват, носете антистатична гривна.
- ▶ По време на техническото обслужване изключете щепсела, свързан със захранващия кабел на вентилатора, за да предотвратите въртенето на вентилатора, когато навън е ветровито. Силният вятър ще накара вентилатора да се върти и да генерира електричество, което може да зареди кондензатора или клемите и да доведе до токов удар. В същото време вземете под внимание евентуалните механични повреди. Лопатките на въртящия се с висока скорост вентилатор са много опасни и не могат да се управляват само от един човек.
- ▶ След приключване на поддръжката не забравяйте да свържете отново щепсела към клемата; в противен случай ще бъде отчетена повреда в основната платка за управление.
- ▶ Когато тялото е включено, вентилаторът на тялото с функция за автоматично снего-почистване ще работи периодично, затова се уверете, че захранването е изключено, преди да докоснете тялото.

Моля, виж схемата за окабеляване за съответните подробности.

10 Кодове за грешки

Отстраняването на неизправности за всеки код за грешка може да се намери в сервисното ръководство.

Код за грешка ¹⁾	Описание	Необходимо ли е ръчно рестартиране?
A01	Аварийно спиране	Не
xA61	Грешка в подчинено устройство № x	Не
AAx	Несъответствие на драйвер № x	Не
xb53	Грешка на охлаждащия вентилатор № x	Да
C13	Адресът на вътрешния модул се повтаря	Не
C21	Грешка в комуникацията между вътрешен и външен модул	Не
C26	Броят на вътрешните модули, открити от външния модул, е намалял	Не
C28	Броят на вътрешните модули, открити от външния модул, се е увеличил	Не
xC31	Грешка в комуникацията на адреса на подчинения и главния външен модул № x	Не
C32	Броят на вътрешните модули, открити от външния модул, е намалял	Не
C33	Броят на вътрешните модули, открити от външния модул, се е увеличил	Не
xC41	Комуникационна грешка между основния контролен чип и инверторния драйверен чип	Не
E41	Грешка на сензора за външната температура на околната среда (T4) (отворен/късо съединение)	Не
F31	Грешка в сензора за входяща температура на хладилния агент на пластинчатия топлообменник (T6B) (отворен/късо съединение)	Не
F41	Грешка в сензора за температура на външния топлообменник (T3) (отворен/късо съединение)	Не
F51	Грешка в сензора за входяща температура на хладилния агент на пластинчатия топлообменник (T6A) (отворен/късо съединение)	Не
F62	Защита на температурата на инверторния модул (NTC)	Не
F63	Защита на температурата на неиндуктивния резистор (Tr)	Не
F6A	Защитата F62 се появява 3 пъти за 100 минути	Да
F71	Грешка на сензора за температурата на изпускане (T7C) (отворен/късо съединение)	Да
F72	Защита на температурата на изпускане (T7C)	Не
F75	Недостатъчна защита от прегряване на компресора	Не
F7A	Защитата F72 се появява 3 пъти за 100 минути	Да
F81	Грешка в сензора за температурата на спирателния вентил за газа (Tg) (отворен/късо съединение)	Не
F91	Грешка на сензора за температура на тръбата за течност (T5) (отворен/късо съединение)	Не
FA1	Грешка на сензора за температурата на входа на външния топлообменник (T8) (отворен/късо съединение)	Не
FC1	Грешка на сензора за изходящата температура на външния топлообменник (TL) (отворен/късо съединение)	Не
Fd1	Грешка на сензора за температура на засмукване на компресора (T7) (отворен/късо съединение)	Не
1 L--	Грешка на компресора; за «--» виж таблица 37	Да
xL01	xL1* грешката се появява 3 пъти за 60 минути; за «*» виж таблица 37	Да
xJ--	№ (x) грешка на двигателя на вентилатора; за «--» виж Табл. 38	Да
xJ01	xJ1* или xJ2* грешката се появява 10 пъти за 60 минути; за «*» виж Табл. 38	Да
P11	Грешка на сензора за високо налягане	Не
P12	Защита от високо налягане на изпускателната тръба	Не
P13	Защита на превключвателя за високо налягане на изпускателната тръба	Не
P14	Грешка P12 възниква 3 пъти за 60 минути	Да
P21	Грешка на сензора за ниско налягане	Да
P22	Защита от ниско налягане на смукателната тръба	Не
P24	Необичайно покачване на ниското налягане в смукателната тръба	Не
P25	Грешка P22 възниква 3 пъти за 100 минути	Да
1P32	Защита на компресора от висок DC шинен ток	Не
1P33	Защитата 1P32 се появява 3 пъти за 100 минути	Да
P51	Защита от високо АС напрежение	Не
P52	Защита от ниско АС напрежение	Не
P53	Защита на връзката VN на електрическото захранване, или фазата липсва, или е небалансирана при включване	Да

Код за грешка ¹⁾	Описание	Необходимо ли е ръчно рестартиране?
P55	Защита от пулсации на вълната на DC шината, или фазата липсва, или е небалансирана при включване	Да
1P56	Грешка в ниското напрежение на DC шината на инверторния модул	Да
1P57	Грешка във високото напрежение на DC шината на инверторния модул	Да
1P58	Сериозно високо напрежение на DC шината на инверторния модул	Да
P71	EEPROM грешка	Да
Pb1	Грешка при свръхток на SuperLink	Да
Pd1	Степен на защита от кондензация:	Не
Pd2	Защитата Pd1 се появява 2 пъти за 60 минути	Да
1b01	Грешка на електронния разширителен вентил (EEVA).	Да
2b01	Грешка на електронния разширителен вентил (EEVB).	Да
3b01	Грешка на електронния разширителен вентил (EEVC).	Да
4b01	Грешка на електронния разширителен вентил (EEVD).	Да
bA1	SuperLink не може да управлява електронния разширителен вентил на вътрешния модул	Да

1) Знакът «х» във всеки код за грешка е запазено поле за вентилатора A=1 или B=2.

Табл. 35 Кодове за грешки

Код за грешка	Описание	Необходимо ли е ръчно рестартиране?
U11	Типът модул не е зададен	Да
U12	Грешка в настройката на капацитета	Да
U21	Вътрешен модул със стара платформа в системата.	Да
U23	Общ вътрешен тмодул и модулно АНУ с постоянна температура и влажност в системата	Да
U24	Общ вътрешен модул и модулно АНУ за чист въздух за подгряване в системата	Да
U25	Няма общ вътрешен модул в системата	Да
U26	Несъответствие между вътрешния и външния модул	Да
U31	Тестовото стартиране не беше успешно.	Да
U32	Външната температура е извън работния диапазон	Да
U33	Вътрешната температура е извън работния диапазон	Да
U34	Външната и вътрешната температури са извън работния диапазон	Да
U35	Спирателният вентил от страната на течността не е отворен	Да
U37	Спирателният вентил от страната на газа не е отворен	Да
U38	Няма адрес	Да
U3A	Комуникационният кабел е свързан неправилно	Не
U3b	Инсталационната среда е необичайна	Да
U3C	Грешка в автоматичния режим	Не
U41	Общият вътрешен модул надхвърля допустимия диапазон на свързване	Да
U42	Обработка на външния въздух Вътрешният модул надвишава допустимия диапазон на свързване	Да
U43	Комплектът АНУ (контрол на температурата на изпускания въздух) е извън допустимия диапазон на свързване	Да
U44	Комплектът АНУ (контрол на температурата на връщащия се въздух) е извън допустимия диапазон на свързване	Да
U45	Комбинация от постоянна температура и влажност на модулно АНУ (с контрол на температурата на изходящия въздух) е извън диапазона	Да
U46	Модулно АНУ за чист въздух с повторно подгряване (с контрол на температурата на изходящия въздух) - комбинирано съотношение извън обхвата	Да
U48	Общият капацитет на вътрешния модул е извън допустимия диапазон на свързване	Да
U51	В индивидуалната VRF система е открит повече от един външен модул.	Да
U53	Открити са различни серии външни модули в една и съща VRF система.	Да
U54	Брой на Sbox на термопомпата на външния модул ≥ 1	

Табл. 36 Кодове за грешки при инсталиране и отстраняване на грешки

Код за грешка ¹⁾	Описание	Необходимо ли е ръчно рестартиране?
xL01	Грешката xL1 или xL2 се появява три пъти в рамките на 60 минути	Не
xL11	Софтуерна защита от свръхток	Не

Код за грешка ¹⁾	Описание	Необходимо ли е ръчно рестартиране?
xL12	Софтуерна защита от свръхток за последните 30 секунди	Не
xL1E	Хардуерна защита от свръхток	Не
xL2E	Инверторен модул с висока температурна защита	Не
xL33	Грешка при пада на напрежението на шината	Не
xL43	Отклонението на пробната стойност на тока е необичайно	Не
xL45	Несъответствие на кода на двигателя	Не
xL46	Защита на IPM (FO)	Не
xL47	Несъответствие на типа на модула	Не
xL4E	EEPROM грешка	Не
xL51	Грешка извън стъпката	Не
xL52	Защита от блокиране на ротора	Не
xL5E	Неуспешно стартиране	Не
xL65	IPM късо съединение	Не
xL66	FCT тестова грешка	Не
xL6E	Защита от загуба на фаза на мотора	Не
xL71	U-фазен горен драйвер отворена верига	Не
xL76	W-фазен долен драйвер отворена верига	Не
xB7	Други изключения при проверка	Не
xLBE	Работа на превключвателя за високо напрежение	Не
xLBF	Повреда на модула за сертифициране на софтуера	Не

1) Знакът "x" във всеки код за грешка е запазено поле за компресора A=1 или B=2.

Табл. 37 Кодове за грешка на драйвера на компресора

Код за грешка ¹⁾	Описание	Необходимо ли е ръчно рестартиране?
xJ01	Грешката xJ1 или xJ2 се появява десет пъти в рамките на 60 минути	Да
xJ1E	Хардуерна защита от свръхток	Не
xJ11	Софтуерна защита от свръхток	Не
xJ12	Софтуерна защита от свръхток за последните 30 секунди	Не
xJ2E	Инверторен модул с висока температурна защита	Не
xJ33	Грешка при пада на напрежението на шината	Не
xJ43	Необичаен ток на пробата	Не
xJ4E	EEPROM грешка	Не
xJ5E	Неуспешно стартиране	Не
xJ51	Грешка извън стъпката	Не
xJ52	Защита от блокиране на ротора	Не
xJ6E	Защита от загуба на фаза на мотора	Не
xJBV	Повреда на модула за сертифициране на софтуера	Не

1) Знакът «x» във всеки код за грешка е запазено поле за вентилатора A=1 или B=2.

Табл. 38 Кодове за грешки на двигателя на вентилатора

Код на статуса	Описание	Необходимо ли е ръчно рестартиране?
d0y	Връщането на маслото работи, "y" представлява стъпки на операцията по връщане на маслото	Не
dfy	Тече размразяване, "y" представлява стъпките на размразяване	Не
d11	Външната температура на околната среда превишава горната граница в режим "Отопление"	Не
d12	Външната температура на околната среда превишава долната граница в режим "Отопление"	Не
d13	Външната температура на околната среда превишава горната граница в режим "Охлаждане"	Не
d14	Външната температура на околната среда превишава долната граница в режим "Охлаждане"	Не
d31	Преценка на хладилния агент, без резултат	Не
d32	Преценка за количеството на хладилния агент, значително в повече	Не
d33	Преценка за количеството хладилен агент, леко в повече	Не
d34	Преценка на количеството хладилен агент, нормално	Не
d35	Преценка за количеството хладилен агент, леко недостатъчно	Не
d36	Преценка за количеството на хладилния агент, значително недостатъчно	Не

Код на статуса	Описание	Необходимо ли е ръчно рестартиране?
d37	Вътрешният модул, свързано към системата, не е общ	Не
d38	Малък брой работещи вътрешни модули	Не
d39	Неуспешно откриване на количеството хладилен агент по време на архивиране	Не
d41	Системата няма вътрешно захранване, SuperLink управлява вентила на вътрешния модул	Не
d42	Грешка в комуникацията между външния модул и допълнителната платка	Не

Табл. 39 Код на статуса

11 Защита на околната среда и депониране като отпадък

Опазването на околната среда е основен принцип на групата Bosch. За Bosch качеството на продуктите, ефективността и опазването на околната среда са равнопоставени цели. Законите и наредбите за опазване на околната среда се спазват стриктно.

За опазването на околната среда използваме най-добрата възможна техника и материали, като отчитаме аргументите от гледна точка на икономическата рентабилност.

Опаковка

По отношение на опаковката ние участваме в специфичните системи за утилизация, гарантиращи оптимално рециклиране. Всички използвани опаковъчни материали са екологично чисти и могат да се използват многократно.

Излязъл от употреба уред

Бракуваните уреди съдържат ценни материали, които трябва да се подложат на рециклиране.

Конструктивните възли се отделят лесно. Пластмасовите детайли са обозначени. По този начин различните конструктивни възли могат да се сортират и да се предадат за рециклиране или изхвърляне като отпадъци.

Излезли от употреба електрически и електронни уреди



Този символ означава, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други отпадъци, а трябва да бъде предаден на съответните места за обработка, събиране, рециклиране и изхвърляне на отпадъци.

Символът важи за страните с разпоредби относно електронните устройства, като например Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Тези разпоредби определят рамковите условия, които са в сила в съответната държава за предаването като отпадък и рециклирането на стари електронни устройства.

Тъй като електронните уреди може да съдържат опасни вещества, те трябва да бъдат рециклирани отговорно с цел свеждането до минимум на възможните щети за околната среда и опасностите за човешкото здраве. В допълнение на това рециклирането на електронни отпадъци допринася и за запазването на природните ресурси.

За допълнителна информация относно утилизацията на стари електрически и електронни уреди, молим да се обърнете към отговорния орган на място, към местното сметосъбирателно дружество или към търговеца, от когото сте закупили продукта.

Повече информация ще намерите тук:

www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

12 Политика за защита на данните



Ние, Роберт Бош ЕООД, бул. Черни връх 51 Б, 1407 София, България, обработваме технически данни за продукта и инсталацията, данни за връзка, комуникационни данни, данни за регистрацията на продукта и данни за историята на клиента, с цел да осигурим функционалността на продукта (ОРЗД,

чл. 6, алинея 1, буква б), да изпълняваме нашите задължения за експлоатационен надзор на продукта, безопасност на продукта и от съображения за безопасност (ОРЗД, чл. 6, алинея 1, буква е), за защита на нашите права във връзка с въпроси, свързани с гаранцията и регистрацията на продукта (ОРЗД, чл. 6, алинея 1, буква е), както и за анализиране на дистрибуцията на нашите продукти и предоставяне на индивидуални и специфични за продукта информации и оферти (ОРЗД, чл. 6, алинея 1, буква е). За предоставяне на услуги като продажби и маркетингови услуги, управление на договори, обработка на плащания, програмиране, хостинг на данни и услуги за телефонна гореща линия можем да поверяваме и предаваме данни на външни доставчици на услуги и/или дъщерни дружества на Bosch съгласно § 15 и следв. на германския Закон за акционерните дружества. В някои случаи, но само ако е осигурена адекватна защита на данните, личните данни могат да се предават на получатели, намиращи се извън Европейската икономическа зона. Допълнителна информация се предоставя при поискване. Можете да се свържете с корпоративното длъжностно лице по защитата на данните на адрес: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Germany.

Имате право по всяко време да възразите срещу обработката на Вашите лични данни въз основа на ОРЗД, чл. 6, алинея 1, буква е, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация или свързани с целите на директния маркетинг. За да упражните Вашите права, моля, свържете се с нас чрез DPO@bosch.com. За да получите повече информация, моля, сканирайте QR кода.


13 Приложение

13.1 Технически данни


13.1.1 Размери




Размерите на продукта могат да се различават леко поради различните панели (допустимо отклонение от ± 30 mm).



Фиг. 55 Модули в mm (AF5301...25 kW до AF5301...45 kW)



Фиг. 56 Модули в mm (AF5301...50 kW до AF5301...67 kW)



Фиг. 57 Модули в mm (AF5301...73 kW до AF5301...90 kW)


13.1.2 Условия на съхранение, срок на експлоатация

Условия за съхранение в затворени помещения с естествена вентилация с относителна влажност до 80% при температури между $+5$ °C и $+40$ °C.

Експлоатационен живот – 2 години, експлоатационен живот не по-малко от 10 години, при спазване на изискванията, посочени в инструкцията за експлоатация и монтаж, включително периодична поддръжка.

13.1.3 Разположение на компонентите и хладилни контури

От AF5301...25 kW до AF5301...45 kW




0010052664-001

Фиг. 58 Хладилен контур

Tb Сензор за температурата на камерата на електрическата кутия за управление

Легенда фигура 58 и 59:


- [1] Компресор
 - [2] Маслен сепаратор
 - [3] Реле високо налягане
 - [4] Възвратен вентил
 - [5] Четирипътен вентил
 - [6] Сензор за високо налягане
 - [7] Инверторен вентилатор
 - [8] Микроканален топлообменник
 - [9] Електронен разширителен вентил А
 - [10] Спирателен вентил (от страната на газа)
 - [11] Спирателен вентил (от страната на течността)
 - [12] Електронен разширителен вентил С
 - [13] Електронен разширителен вентил Е (опция)
 - [14] Байпасен електромагнитен клапан на впръскването (SV5)
 - [15] Впръскващ вентил (SV8A/SV8B)
 - [16] Байпасен електромагнитен клапан на горещия газ (SV7)
 - [17] Порт за зареждане
 - [18] Сензор за ниско налягане
 - [19] Сепаратор газ-течност
 - [20] Шумозаглушител
 - [21] Топлообменник
- EEV.. Електронен разширителен вентил А/С
 T3 Сензор за температурата на тръбата на главния топлообменник
 T4 Сензор за външната температура на околната среда
 T5 Сензор за температурата на входа на спирателния клапан на течността
 T6A Сензор за температурата на входа на микроканалния топлообменник
 T6B Сензор за температурата на изхода на микроканалния топлообменник
 T7C1 Сензор за температурата на изпускане
 T71 Сензор за температурата на засмукване
 T8 Сензор за температура на входа на кондензатора
 TL Сензор за температурата на изхода на кондензатора
 Tg Сензор за температурата на тръбата за газа



0010052665-001

Фиг. 59 Разположение на компонентите


От AF5301...50 kW до AF5301...67 kW



Фиг. 60 Хладилен контур


Легенда фигура 60 и 61:

- [1] Компресор
 - [2] Маслен сепаратор
 - [3] Реле високо налягане
 - [4] Възвратен вентил
 - [5] Четирипътен вентил
 - [6] Сензор за високо напрежение
 - [7] Инверторен вентилатор
 - [8] Микроканален топлообменник
 - [9] Електронен разширителен вентил А
 - [10] Спирателен вентил (от страната на газа)
 - [11] Спирателен вентил (от страната на течността)
 - [12] Електронен разширителен вентил С
 - [13] Електронен разширителен вентил Е (опция)
 - [14] Байпасен електромагнитен клапан на впръскването (SV5)
 - [15] Впръскващ вентил (SV8A/SV8B)
 - [16] Байпасен електромагнитен клапан на горещия газ (SV7)
 - [17] Порт за зареждане
 - [18] Сензор за ниско напрежение
 - [19] Сепаратор газ-течност
 - [20] Шумозаглушител
 - [21] Топлообменник
- EEV.. Електронен разширителен вентил А/С
 T3 Сензор за температурата на тръбата на главния топлообменник
 T4 Сензор за външната температура на околната среда
 T5 Сензор за температурата на входа на спирателния клапан на течността
 T6A Сензор за температурата на входа на микроканалния топлообменник
 T6B Сензор за температурата на изхода на микроканалния топлообменник
 T7C1/T7C2 Сензор за температурата на изпускане
 T71/T72 Сензор за температурата на засмукване
 T8 Сензор за температура на входа на кондензатора
 TL Сензор за температурата на изхода на кондензатора
 Tg Сензор за температурата на тръбата за газа
 Tb Сензор за температурата на камерата на електрическата кутия за управление



Фиг. 61 Разположение на компонентите

От AF5301...73 kW до AF5301...90 kW




0010052666-001

Фиг. 62 Хладилен контур

Легенда фигура 62 и 63:

- [1] Компресор
 - [2] Маслен сепаратор
 - [3] Реле високо налягане
 - [4] Възвратен вентил
 - [5] Четирипътен вентил
 - [6] Сензор за високо напрежение
 - [7] Инверторен вентилатор
 - [8] Микроканален топлообменник
 - [9] Електронен разширителен вентил А
 - [10] Спирателен вентил (от страната на газа)
 - [11] Спирателен вентил (от страната на течността)
 - [12] Електронен разширителен вентил С
 - [13] Електронен разширителен вентил Е (опция)
 - [14] Байпасен електромагнитен клапан на впръскването (SV5)
 - [15] Впръскващ вентил (SV8A/SV8B)
 - [16] Байпасен електромагнитен клапан на горещия газ (SV7)
 - [17] Порт за зареждане
 - [18] Сензор за ниско напрежение
 - [19] Сепаратор газ-течност
 - [20] Шумозаглушител
 - [21] Теплообменник
- EEV.. Електронен разширителен вентил А/С
 T3 Сензор за температура на тръбата на главния топлообменник
 T4 Сензор за външната температура на околната среда
 T5 Сензор за температурата на входа на спирателния клапан на течността
 T6A Сензор за температурата на входа на микроканалния топлообменник
 T6B Сензор за температурата на изхода на микроканалния топлообменник
 T7C1/T7C2 Сензор за температурата на изпускане
 T71/T72 Сензор за температурата на засмукване
 T8 Сензор за температура на входа на кондензатора
 TL Сензор за температурата на изхода на кондензатора

- Tg Сензор за температурата на тръбата за газа
- Tb Сензор за температурата на камерата на електрическата кутия за управление



0010052667-001

Фиг. 63 Разположение на компонентите

13.1.4 Производителност на вентилатора

Стандартното външно статично налягане на изходящите отвори за въздух на външните модули е нула.


Легенда фигура 64 – 67:

[1] Номинална производителност [m³/h]


Δр Статично налягане [Pa]

Ṁ Въздушен дебит [m³/h]


0–20 Статично налягане [Pa] за номинална производителност




Фиг. 64 Производителност на вентилатора на AF5301...25 kW, AF5301...28 kW и AF5301...33 kW



Фиг. 65 Производителност на вентилатора на AF5301...40 kW и AF5301...45 kW



Фиг. 66 Производителност на вентилатора на AF5301...50 kW, AF5301...56 kW, AF5301...62 kW, AF5301...67 kW



Фиг. 67 Производителност на вентилатора на AF5301...73 kW, AF5301...79 kW и AF5301...90 kW

13.1.5 Размери на въздуховодите


Добавянето на жалузи ще се отрази на въздушната мощност на модула, така че използването на жалузи не се препоръчва.

- ▶ Ако искате да използвате жалузи, настройте ъгъла на жалузите под 15° и се уверете, че ефективната степен на отваряне на жалузите е повече от 90 %.

Изпускателният канал на всеки вентилатор трябва да се монтира самостоятелно. Забранен е паралелният монтаж на аспиратормежду машините под каквато и да е форма, в противен случай това може да доведе до повреда на уреда.

- ▶ Монтирайте мека връзка между машината и въздуховода, за да предотвратите вибрации и шум.

Напречен въздуховод (опция А)




Фиг. 68

[kW]	A	B	C	D	E	F	G	H	θ
25 – 45	800	700 ≤ B ≤ 800	≤ 3000	E+70	≥ 300	≥ 250	≥ 100	≤ 90	≤ 15
50 – 67	1290								
73-90	1680								

Табл. 40 Модули в тт, θ в градуси

Надлъжен въздуховод (опция В)




Фиг. 69

[kW]	A	B	C	D	E	F	G	H	θ
25 – 45	770	820	≤ 3000	E+80	≥ 300	≥ 250	≥ 100	≤ 90	≤ 15
50 – 67		1310	0	0	0	0			
73-90		1700							

Табл. 41 Модули в тт, θ в градуси

- [1] Air outlet louver
- [2] Радиус E
- [3] Държач
- [4] Радиус D

13.2 Електрическо окабеляване



Фиг. 70

[A]	Захранване на рециркуляционния вентилатор	H-PRO A/B	Реле високо налягане ВКЛ./ИЗКЛ.
[B]	Платка (опция)	Pc	Сензор за високо напрежение
[C]	Управляваща платка на вентилатора	Pe	Сензор за ниско напрежение
[D]	Управляваща платка на компресора и на вентилатора В	T3	Температурен сензор на тръбата на главния топлообменник
[E]	Управляваща платка на компресора и на вентилатора А	T4	Сензор за външната температура на околната среда
[F]	Филтърна платка на вътрешния модул	T5	Температурен сензор на входа на спирателния вентил за течност
[G]	Табло с предпазители	T6A	Температурен сензор на входа на микроканалния топлообменник
[H]	Извод за сух контакт 3 (пасивен) (опция)	T7C1/T7C2	Сензор за температурата на изпускане
[I]	Вход за сух контакт 1 и 2	T71/T72	Сензор за температурата на засмукване
[J]	Основна платка за управление	T8	Сензор за температура на входа на кондензатора
[K]	Шаси Отопление 2	TL	Сензор за температурата на изхода на кондензатора
[L]	Шаси Отопление 1	Tg	Сензор за температурата на тръбата за газа
[M]	Устройство за пръскане	Tb	Температурен сензор на камерата на електрическата кутия за управление
[N]	Кутия за управление отопление	XT1	Клемен блок
[1]	За повече информация вижте ръководството на допълнителната платка.		
[2]	Феритно ядро (N=2)		
[3]	N1/N2 е само за комбинирани серии		
[4]	Комуникация на външния модул		
[5]	Цифров електромер		
[6]	M1/M2		
[7]	Запазен		
[8]	Контролер		
Bk	Черен		
Re	Червен		
Ye	Жълт		
Gy	Сив		
Vn	Кафяв		
Vu	Син		
COMP A/B	Компресор		
EEV A/B/C/E	Електронен разширителен вентил		
FAN A/B	DC вентилатор		
DC FAN A/B	Рециркуляционен вентилатор		
HEAT A/B	Нагревател на картера		
RA/RB	Реактор		
ST1	Четирипътен вентил		
SV5-SV8B	Магнит-вентил		

-----	изисква монтаж на място на отделно закупени части (опция)
.....	след персонализиране, инсталацията се извършва в завода (персонализирано)
=====	портът е заварен към основната платка, но уредът не го използва (запазен)
--- --- ---	за модели с един компресор и два вентилатора
--- --- ---	за модели с два компресора и два вентилатора

Табл. 42 Значение на пунктирните линии

13.3 Информация за флуорсъдържащите парникови газове

Тип на продукта	Номинален капацитет на охлаждане [kW]	Номинален капацитет на отопление [kW]	Хладилен агент	GWP	Еквивалент на CO ₂ за предварително заредения хладилен агент [t]	Предварително заредено количество хладилен агент [kg]	Допълнително зареден хладилен агент [kg]	Общо количество хладилен агент след зареждане [kg]	Общ CO ₂ еквивалент след зареждане [kg]
AF5301...25 kW	25,2	25,2	R-410A	2088	14,616	7,0			
AF5301...28 kW	28,0	28,0	R-410A	2088	14,616	7,0			
AF5301...33 kW	33,5	33,5	R-410A	2088	14,616	7,0			
AF5301...40 kW	40,0	40,0	R-410A	2088	16,704	8,0			
AF5301...45 kW	45,0	45,0	R-410A	2088	16,704	8,0			
AF5301...50 kW	50,0	50,0	R-410A	2088	19,418	9,3			
AF5301...56 kW	56,0	56,0	R-410A	2088	19,418	9,3			
AF5301...62 kW	61,5	61,5	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...67 kW	67	67	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...73 kW	73	73	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...79 kW	78,5	78,5	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...85 kW	85	85	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...90 kW	90	90	R-410A	2088	24,972	11,960			

Табл. 43 Информация за флуорсъдържащите парникови газове за външни модули

Честота на проверките за теч на хладилен агент

- Ако количеството CO₂ еквивалент/верига е между 5 и 50 тона, тогава честотата на проверката е 12 месеца, ако системата няма система за откриване на течове или 24 месеца, ако системата е оборудвана със система за откриване на течове.
- Ако количеството CO₂ еквивалент/верига е между 50 и 500 тона, тогава честотата на проверката е 6 месеца, ако системата няма система за откриване на течове или 12 месеца, ако системата е оборудвана със система за откриване на течове.
- Ако количеството CO₂ еквивалент/верига е между повече от 500 тона, тогава честотата на проверката е 3 месеца, ако системата няма система за откриване на течове или 6 месеца, ако системата е оборудвана със система за откриване на течове.

13.4 Капацитет в тих режим

Тихият режим може да се активира и програмира от контролерите.

Местните стандарти за нивата на шума могат да се различават в зависимост от правните норми в отделните държави. Следователно тихият режим може да се променя само в сервизното меню. Моля,

обърнете се към вашия инсталатор/фирмата за поддръжка, за да настроите правилно тихия режим в съответствие с конструкцията на Вашата VRF система.

Ниво на охлаждане	Ниво на звуково налягане [dB(A)] и наличен капацитет [%]															
	25 kW		28 kW		33 kW		40 kW		45 kW		50 kW		56 kW		62 kW	
	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]
1	57,8	30,5	57,8	33,2	59,9	36,4	61,7	43,4	63,0	44,8	63,7	47,3	64,4	55,4	63,6	62,0
2	56,3	29,2	56,3	31,8	57,8	34,2	60,6	41,4	61,9	42,8	63,9	45,2	59,9	48,1	62,6	53,6
3	54,2	27,4	54,2	29,8	55,7	32,1	58,8	40,0	60,1	41,4	60,8	43,7	58,8	47,6	61,7	53,0
4	53,3	26,2	53,3	28,4	54,8	30,6	58,1	38,6	59,4	39,9	59,6	42,1	59,8	46,0	61,7	51,2
5	52,3	24,1	52,3	26,2	53,8	28,2	57,5	37,2	58,8	38,5	59,3	40,2	57,6	44,4	57,7	49,4
6	52,3	22,0	52,3	23,9	53,8	25,6	55,5	35,3	56,8	36,5	57,9	38,5	57,1	42,7	57,3	47,4
7	51,6	19,9	51,6	21,6	53,1	23,0	55,1	33,5	56,4	34,7	57,0	36,5	56,2	40,3	57,0	44,6
8	51,3	18,5	51,3	20,0	52,8	21,2	53,7	31,9	55,0	33,0	56,6	34,7	55,2	37,3	56,5	41,2
9	49,6	17,4	49,6	18,8	51,1	19,9	52,2	30,1	53,5	31,1	54,5	32,7	53,8	35,6	55,4	39,2
10	48,9	15,7	48,9	17,0	50,4	17,8	49,6	26,1	50,9	27,0	52,3	28,3	52,9	33,0	55,0	36,2
11	44,5	14,5	44,5	15,7	46,0	16,3	48,3	23,8	49,6	24,6	51,3	25,8	52,4	29,8	54,8	32,6
12	43,6	13,2	43,6	14,3	45,1	14,7	48,3	22,1	49,6	22,9	48,7	24,1	48,2	17,1	54,6	18,3
13	42,3	10,2	42,3	10,9	43,8	11,0	48,2	18,7	49,5	19,3	47,7	20,1	48,0	15,3	53,4	16,2
14	41,2	8,3	41,2	8,9	42,7	8,8	46,8	15,8	48,1	16,3	46,0	16,8	47,9	13,3	51,4	14,0

Табл. 44

Ниво на охлаждане	Ниво на звуково налягане [dB(A)] и наличен капацитет [%]									
	67 kW		73 kW		79 kW		85 kW		90 kW	
	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]
1	62,8	67,2	63,7	69,3	63,7	73,8	66,7	80,2	66,7	82,7
2	61,8	63,5	64,0	65,2	64,0	70,2	67,2	78,2	67,2	82,3
3	60,9	58,2	61,0	60,1	61,0	66,1	63,4	72,8	63,4	76,7
4	60,9	55,9	60,0	57,6	60,0	64,9	60,8	69,2	60,8	72,6
5	56,9	53,9	58,6	55,5	58,6	61,4	60,5	67,6	60,5	70,9
6	56,5	52,7	57,7	54,5	57,7	58,7	59,9	63,5	59,9	66,6
7	56,2	50,2	57,4	51,9	57,4	56,7	58,9	61,3	58,9	64,2
8	55,7	47,8	56,8	49,5	56,8	51,2	58,0	58,2	58,0	60,9
9	54,6	45,0	54,9	46,5	54,9	47,2	57,7	57,3	57,7	59,9
10	54,2	42,9	54,6	44,5	54,6	44,3	55,9	51,6	55,9	53,9
11	54,0	39,3	54,1	40,9	54,1	41,8	55,1	47,3	55,1	49,3
12	53,8	36,7	53,6	38,3	53,6	36,5	54,0	37,5	54,0	39,0
13	52,6	16,9	46,1	17,4	46,1	17,9	54,0	18,8	54,0	19,5
14	50,6	13,4	45,5	15,0	45,5	11,7	46,3	11,4	46,3	11,9

Табл. 45

Ниво на отопление	Ниво на звуково налягане [dB(A)] и наличен капацитет [%]															
	25 kW		28 kW		33 kW		40 kW		45 kW		50 kW		56 kW		62 kW	
	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]
1	57,4	34,5	57,4	36,6	59,1	36,3	60,8	44,1	63,2	49,4	62,9	50,9	64,7	62,3	62,5	63,3
2	56,9	33,5	56,9	35,7	57,6	35,4	59,2	41,4	61,6	46,3	62,0	48,6	64,1	59,8	61,5	61,1
3	55,6	33,1	55,6	35,1	57,1	34,6	59,8	39,9	62,2	44,8	59,6	47,6	59,8	57,1	60,8	57,6
4	53,7	31,4	53,7	33,4	55,8	33,2	57,3	39,7	59,7	44,5	59,5	46,7	57,6	53,2	59,7	53,5
5	53,2	30,5	53,2	32,5	53,9	32,4	55,5	38,4	57,9	43,1	57,6	45,8	56,1	51,8	58,8	52,0
6	51,5	29,0	51,5	30,9	53,4	30,8	54,5	36,8	56,9	41,2	56,6	44,0	55,0	49,0	57,3	49,0
7	51,3	27,4	51,3	29,1	51,7	29,1	52,8	34,9	55,2	39,2	54,5	41,1	53,8	45,9	54,9	45,8
8	50,7	25,7	50,7	27,3	51,5	27,3	51,2	32,3	53,6	36,2	54,1	37,9	53,1	42,3	53,8	42,1
9	49,7	23,3	49,7	24,8	50,9	24,6	49,2	29,5	51,6	33,0	52,0	34,6	51,6	38,6	53,1	38,3
10	47,4	21,2	47,4	22,6	49,9	22,4	48,1	27,1	50,5	30,4	51,3	31,9	50,6	34,4	52,3	34,2
11	47,2	18,4	47,2	19,6	47,6	19,4	47,5	25,5	49,9	28,7	50,5	30,0	49,6	30,2	51,1	29,9

Ниво на отопление	Ниво на звуково налягане [dB(A)] и наличен капацитет [%]															
	25 kW		28 kW		33 kW		40 kW		45 kW		50 kW		56 kW		62 kW	
	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]
12	47,2	17,0	47,2	18,0	47,4	17,9	47,0	22,1	49,4	24,8	49,1	26,0	44,8	15,9	48,9	15,8
13	42,7	13,1	42,7	13,9	47,4	13,7	42,8	17,6	45,2	19,8	45,8	20,8	44,0	14,1	47,7	14,1
14	41,8	9,8	41,8	10,4	42,9	10,2	41,6	13,8	44,0	15,6	44,6	16,4	43,3	12,4	44,0	12,4

Табл. 46

Ниво на отопление	Ниво на звуково налягане [dB(A)] и наличен капацитет [%]									
	67 kW		73 kW		79 kW		85 kW		90 kW	
	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]
1	62,6	70,7	63,8	69,4	63,8	79,9	65,5	81,6	65,5	84,3
2	61,6	70,4	63,9	67,4	63,9	78,2	64,3	79,7	64,3	82,5
3	60,9	69,0	62,6	67,2	62,6	75,3	63,5	77,0	63,5	78,5
4	59,8	68,9	61,5	66,6	61,5	73,3	62,2	76,3	62,2	77,6
5	58,9	65,5	61,6	62,4	61,6	73,3	60,2	75,0	60,2	75,3
6	57,4	60,4	60,1	57,4	60,1	72,9	59,8	72,7	59,8	74,3
7	55,0	57,2	58,5	54,4	58,5	67,5	57,9	65,9	57,9	68,3
8	53,9	54,9	56,6	54,2	56,6	63,9	57,3	63,2	57,3	65,6
9	53,2	49,9	56,4	47,2	56,4	61,5	55,8	59,0	55,8	61,2
10	52,4	45,6	54,2	43,1	54,2	57,5	54,1	50,6	54,1	52,5
11	51,2	42,7	54,4	40,3	54,4	51,9	53,6	50,5	53,6	52,4
12	49,0	36,5	52,1	34,5	52,1	39,7	53,1	39,8	53,1	41,3
13	47,8	14,6	51,1	14,1	51,1	38,8	47,0	17,7	47,0	18,3
14	44,1	12,7	45,9	12,3	45,9	17,3	45,3	11,1	45,3	11,6

Табл. 47

Πίνακας περιεχομένων

1	Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας	60	6.3.6	Συγκολλήσεις	79
1.1	Επεξήγηση συμβόλων	60	6.3.7	Σύνδεση βαλβίδων διακοπής	79
1.2	Γενικές υποδείξεις ασφαλείας	60	6.4	Έκπλυση σωλήνων	80
1.2.1	Επισκόπηση	60	6.5	Δοκιμή αεροστεγανότητας	81
1.2.2	Χώρος εγκατάστασης	60	6.6	Στέγνωμα κενού	82
1.2.3	Ψυκτικό υγρό	61	6.7	Μόνωση σωληνώσεων	83
1.2.4	Ηλεκτρολογικά θέματα	61	6.7.1	Επιλογή πάχους μονωτικού υλικού	83
2	Στοιχεία για το προϊόν	62	6.7.2	Περτυλίξη σωλήνων	83
2.1	Ηλεκτρική συμμόρφωση	62	6.7.3	Προστατευτικά μέτρα του αγωγού	83
2.2	Δήλωση συμμόρφωσης	62	6.8	Πλήρωση ψυκτικού μέσου	83
3	Σχετικά με τη συσκευασία	62	6.9	Ηλεκτρική καλωδίωση	85
3.1	Επισκόπηση	62	6.9.1	Προφυλάξεις σχετικά με την ηλεκτρική καλωδίωση	85
3.2	Τύποι προϊόντος	63	6.9.2	Διάταξη καλωδίωσης (επισκόπηση)	85
3.3	Αποσυσκευασία της εξωτερικής μονάδας	63	6.9.3	Σχετικά με τη διαμόρφωση της καλωδίωσης	88
3.4	Πρόσθετος εξοπλισμός της εξωτερικής μονάδας	64	6.9.4	Διαμόρφωση καλωδίωσης επικοινωνίας	88
3.5	Εξαρτήματα σωληνώσεων	65	6.9.5	Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας	92
4	Σχετικά με το συνδυασμό εσωτερικής μονάδας	65	7	Διαμόρφωση	94
4.1	Ενώσεις διακλάδωσης	65	7.1	Ψηφιακή οθόνη και ρυθμίσεις κουμπιών	94
4.2	Συνιστώμενος συνδυασμός εσωτερικής μονάδας	65	7.1.1	Έξοδος ψηφιακής οθόνης	94
5	Προετοιμασίες πριν από την εγκατάσταση	66	7.1.2	Λειτουργία των κουμπιών SW3 έως SW6	94
5.1	Επιλογή και προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης	66	7.1.3	Λειτουργία μενού	94
5.1.1	Απαιτήσεις σχετικά με τον χώρο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας	66	7.1.4	Χρήση των κουμπιών ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ κατά τον έλεγχο συστήματος	97
5.1.2	Απαιτήσεις σχετικά με τον χώρο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας σε περιοχές με ψυχρό κλίμα	67	8	Πρώτη θέση σε λειτουργία	98
5.1.3	Μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή διαρροής ψυκτικού υγρού	67	8.1	Επισκόπηση	98
5.2	Επιλογή και προετοιμασία των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου	68	8.2	Επισημάνσεις σχετικά με τη δοκιμαστική λειτουργία	98
5.2.1	Απαιτήσεις σχετικά με τις σωληνώσεις ψυκτικού μέσου	68	8.3	Λίστα ελέγχων πριν τη δοκιμαστική λειτουργία	99
5.2.2	Επιτρεπόμενο μήκος και διαφορά ύψους για τις σωληνώσεις ψυκτικού μέσου	68	8.4	Δοκιμαστική λειτουργία	99
5.2.3	Διάμετρος σωληνώσεων	71	8.5	Εφαρμογή της δοκιμαστικής λειτουργίας	99
5.2.4	Διάταξη για πολλαπλές εξωτερικές μονάδες	73	8.6	Διορθώσεις σε περίπτωση που η δοκιμαστική λειτουργία ολοκληρωθεί με εξαιρέσεις	102
5.3	Επιλογή και προετοιμασία της ηλεκτρικής καλωδίωσης	73	8.7	Λειτουργία της μονάδας	102
5.3.1	Ηλεκτρική συμμόρφωση	73	9	Συντήρηση και επισκευή	103
5.3.2	Απαιτήσεις σχετικά με τη διάταξη ασφαλείας	74	9.1	Μέτρα προστασίας για συντήρηση	103
6	Εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας	74	10	Κωδικός σφάλματος	104
6.1	Άνοιγμα της εξωτερικής μονάδας	74	11	Προστασία του περιβάλλοντος και απόρριψη	107
6.2	Προετοιμασία δομής για εγκατάσταση	74	12	Ειδοποίηση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα	107
6.2.1	Μείωση κραδασμών της εξωτερικής μονάδας	75	13	Παράρτημα	108
6.2.2	Χώρος εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας	75	13.1	Τεχνικά δεδομένα	108
6.3	Συγκόλληση σωλήνων	77	13.1.1	Διαστάσεις	108
6.3.1	Επισημάνσεις σχετικά με τη σύνδεση των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου	77	13.1.2	Συνθήκες αποθήκευσης, διάρκεια ωφέλιμης ζωής	108
6.3.2	Σύνδεση των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου	77	13.1.3	Διάταξη εξαρτημάτων και κυκλώματα ψυκτικού μέσου	109
6.3.3	Θέση του σωλήνα ψυκτικού μέσου για σύνδεση με την εξωτερική μονάδα	78	13.1.4	Απόδοση ανεμιστήρα	112
6.3.4	Σύνδεση των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου σε εξωτερική μονάδα	79	13.1.5	Διαστάσεις αγωγών	113
6.3.5	Σύνδεση του συγκροτήματος σωληνώσεων VRF	79	13.2	Ηλεκτρική καλωδίωση	114
			13.3	Πληροφορίες φθοριοϋδίων αερίων	115
			13.4	Ικανότητα σε αθόρυβη λειτουργία	116

1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

1.1 Επεξήγηση συμβόλων

Προειδοποιητικές υποδείξεις

Στις προειδοποιητικές υποδείξεις επισημαίνονται με λέξεις κλειδιά το είδος και η σοβαρότητα των συνεπειών, σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου.

Οι παρακάτω λέξεις κλειδιά έχουν οριστεί και μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ σημαίνει ότι θα προκληθούν σοβαροί έως θανατηφόροι τραυματισμοί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών έως θανατηφόρων τραυματισμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ελαφρών ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμών.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών.

Σημαντικές πληροφορίες



Σημαντικές πληροφορίες που δεν αφορούν κινδύνους για άτομα ή αντικείμενα επισημαίνονται με το εμφανιζόμενο σύμβολο πληροφοριών.

1.2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

1.2.1 Επισκόπηση

- ▶ Οι προφυλάξεις και σημαντικές επισημάνσεις που περιέχονται στο παρόν έγγραφο περιέχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες. Διαβάστε τις προσεκτικά.
- ▶ Όλες οι ενέργειες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό εγκατάστασης.
- ▶ Εάν έχετε αμφιβολίες όσον αφορά τον τρόπο εγκατάστασης ή χειρισμού της μονάδας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

Προειδοποίηση

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι οι εργασίες εγκατάστασης, οι δοκιμές και τα υλικά που χρησιμοποιούνται βρίσκονται σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
- ▶ Οι πλαστικές σακούλες θα πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλο τρόπο. Μην αφήνετε τα παιδιά να τις αγγίζουν. Πιθανός κίνδυνος: ασφυξία.
- ▶ Μην αγγίζετε τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου, τις σωληνώσεις νερού ή τα εσωτερικά τμήματα της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας. Η θερμοκρασία αυτών των τμημάτων ενδέχεται να είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Περιμένετε πρώτα να επανέλθουν σε κανονική θερμοκρασία. Φορέστε γάντια ασφαλείας αν πρέπει να αγγίξετε τα τμήματα αυτά.
- ▶ Σε περίπτωση κατά λάθος διαρροής ψυκτικού μέσου, μην το αγγίζετε.

- ▶ Για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης ή για τον καθαρισμό μη χρησιμοποιείτε άλλα μέσα εκτός από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.

Προσοχή

- ▶ Φορέστε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, συντήρησης ή επισκευής του συστήματος (προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας κ.λπ.).
- ▶ Μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή το περὺνιο αλουμινίου της μονάδας.

Ειδοποίηση

- ▶ Η λανθασμένη εγκατάσταση ή σύνδεση εξοπλισμού και πρόσθετου εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, καθώς και βραχυκυκλώματα, διαρροές, φωτιά ή άλλη ζημιά στον εξοπλισμό. Χρησιμοποιήστε μόνο εξοπλισμό, πρόσθετο εξοπλισμό και ανταλλακτικά που έχει κατασκευάσει ή έχει εγκρίνει ο κατασκευαστής.
- ▶ Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην μπορούν να εισέλθουν μικρά ζώα στη μονάδα. Εάν μικρά ζώα αγγίζουν ηλεκτρικά εξαρτήματα, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του συστήματος που μπορεί να οδηγήσει σε εκπομπή καπνού ή φωτιά.
- ▶ Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή εξοπλισμό επάνω στη μονάδα.
- ▶ Μην κάθεστε, σκαρφαλώνετε ή στέκεστε επάνω στη μονάδα.
- ▶ Η λειτουργία αυτής της μονάδας σε οικιστικό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ραδιοσυχνότητας.

Προβλεπόμενη χρήση

Η εσωτερική μονάδα προορίζεται για εγκατάσταση στο εσωτερικό του κτηρίου με σύνδεση σε μια εξωτερική μονάδα και επιπλέον εξαρτήματα συστήματος, π.χ. στοιχεία ρύθμισης.

Η εξωτερική μονάδα προορίζεται για εγκατάσταση στο εξωτερικό του κτηρίου με σύνδεση σε μία ή περισσότερες εσωτερικές μονάδες και επιπλέον εξαρτήματα συστήματος, π.χ. στοιχεία ρύθμισης.

Το κλιματιστικό προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική/προσωπική χρήση, όπου οι αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις ρυθμισμένες κανονικές τιμές δεν θα προκαλέσουν ζημιά σε ζωντανά όντα ή υλικά. Το κλιματιστικό δεν ενδείκνυται για την ακριβή ρύθμιση και διατήρηση της επιθυμητής απόλυτης υγρασίας αέρα.

Κάθε άλλη χρήση θεωρείται μη προβλεπόμενη. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για μη προβλεπόμενη χρήση και τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τέτοια χρήση.

Για την εγκατάσταση σε ορισμένους χώρους (υπόγεια γκαράζ, λεβητοστάσια, μπαλκόνια ή οποιουδήποτε ημιυπαίθριους χώρους):

- ▶ Λάβετε αρχικά υπόψη σας τις απαιτήσεις του χώρου εγκατάστασης, όπως αυτές ορίζονται στο τεχνικό εγχειρίδιο.

1.2.2 Χώρος εγκατάστασης

- ▶ Φροντίστε ώστε γύρω από τη μονάδα να υπάρχει ελεύθερος χώρος που επαρκεί για τη συντήρησή της και για την κυκλοφορία του αέρα.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης μπορεί να αντέξει στο βάρος της μονάδας και στους κραδασμούς της.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αεριζείται καλά.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα στηρίζεται σταθερά και είναι οριζοντιωμένη.
- ▶ Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα στις ακόλουθες θέσεις:
 - Θέση εγκατάστασης που βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 2.000 m από τη στάθμη της θάλασσας.
 - Περιβάλλον όπου υπάρχει δυναμικός κίνδυνος πρόκλησης εκρήξεων.
 - Θέσεις όπου υπάρχει εξοπλισμός ο οποίος εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ενδέχεται

να επηρεάσουν δυσμενώς το σύστημα ελέγχου και να προκαλέσουν δυσλειτουργία της μονάδας.

- Θέσεις όπου υπάρχουν πηγές κινδύνου φωτιάς, όπως διαρροές εύφλεκτων αερίων, ανθρακονήματα και εύφλεκτη σκόνη (τέτοιες πηγές είναι π.χ. τα αραιωτικά υλικά ή η βενζίνη).
- Θέσεις όπου βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία πηγές ανάφλεξης (για παράδειγμα: γυμνές φλόγες, συσκευή αερίου σε λειτουργία ή ηλεκτρικός θερμαντήρας σε λειτουργία).
- Θέσεις όπου παράγονται διαβρωτικά αέρια (όπως θειούχα αέρια).
- Τυχόν διάβρωση των χαλκοσωλήνων ή των συγκολλημένων τμημάτων μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή του ψυκτικού μέσου.

1.2.3 Ψυκτικό υγρό

Προειδοποίηση

- ▶ Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, μην ασκείτε στο προϊόν δύναμη μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (όπως αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών).
- ▶ Κανένα εξάρτημα δεν πρέπει να διατηρείται ή να καεί.
- ▶ Λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις ώστε να αποφευχθεί τυχόν διαρροή του ψυκτικού μέσου. Εάν υπάρξει διαρροή του ψυκτικού μέσου, αερίστε αμέσως τον χώρο. Πιθανός κίνδυνος: Η υπερβολικά μεγάλη συγκέντρωση ψυκτικού μέσου σε κλειστό χώρο μπορεί να προκαλέσει ανοξία (έλλειψη οξυγόνου). Το ψυκτικό αέριο ενδέχεται να δημιουργήσει τοξικό αέριο εάν έρθει σε επαφή με φλόγα.
- ▶ Λάβετε υπόψη ότι τα ψυκτικά υγρά ενδέχεται να είναι άσπρα.
- ▶ Το ψυκτικό μέσο πρέπει να ανακτάται. Μην το απελευθερώνετε στο περιβάλλον. Χρησιμοποιήστε την αντλία κενού για να αντλήσετε το ψυκτικό μέσο και να το βγάλετε από τη μονάδα.

Προσοχή

Κατά την ολοκλήρωση ή διακοπή της πλήρωσης ψυκτικού μέσου, κλείστε αμέσως τη βαλβίδα του δοχείου ψυκτικού μέσου. Το ψυκτικό μέσο ενδέχεται να εξαερωθεί εάν η βαλβίδα του δοχείου του δεν κλείσει εγκαίρως.

Ειδοποίηση

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι στις σωληνώσεις και στις συνδέσεις δεν ασκείται πίεση.
- ▶ Μετά την πραγματοποίηση των συνδέσεων όλων των σωληνώσεων, ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Για να εκτελέσετε τη δοκιμή διαρροής αερίου χρησιμοποιήστε άζωτο.
- ▶ Μην πληρώνετε το σύστημα με ψυκτικό μέσο προτού η καλωδίωση ολοκληρωθεί σύμφωνα με την καθορισμένη διάταξη.
- ▶ Πληρώστε το σύστημα με ψυκτικό μέσο μόνο αφού ολοκληρωθούν οι δοκιμές διαρροής και η διαδικασία στεγνώματος κενού.
- ▶ Κατά την πλήρωση του συστήματος με ψυκτικό μέσο, μην υπερβαίνετε την επιτρεπόμενη ποσότητα πλήρωσης.

Η μονάδα πληρώνεται με ψυκτικό μέσο στο εργοστάσιο κατασκευής. Ωστόσο, ανάλογα με τις διαστάσεις και το μήκος των σωληνώσεων, απαιτείται πλήρωση του συστήματος με πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού μέσου:

- Ο τύπος του ψυκτικού μέσου αναγράφεται με σαφή τρόπο στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Μην πληρώνετε το σύστημα με ποσότητα ψυκτικού μέσου μεγαλύτερη από την καθορισμένη. Ο περιορισμός αυτός ισχύει ώστε να αποφεύγονται τυχόν δυσλειτουργίες του συμπιεστή.
- Χρησιμοποιήστε μόνο εργαλεία που προορίζονται συγκεκριμένα για τον τύπο ψυκτικού μέσου του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται ότι το σύστημα μπορεί να αντέξει στην ανάλογη πίεση και να αποτρέπεται η είσοδος ξένων υλών στο σύστημα.

- Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την πλήρωση του ψυκτικού μέσου:
 - Ανοίξτε αργά τη φιάλη του ψυκτικού μέσου.
 - Πληρώστε το σύστημα με ψυκτικό μέσο σε υγρή μορφή.
 - Η πλήρωση με ψυκτικό μέσο σε αέρια μορφή μπορεί να επηρεάσει τη φυσιολογική λειτουργία.

1.2.4 Ηλεκτρολογικά θέματα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας!

Πριν από το άνοιγμα του πλαστικού καλύμματος του κιβωτίου ελέγχου, πριν από την εκτέλεση εργασιών στις συνδέσεις των καλωδίων σύνδεσης και πριν από τη χρήση των διακοπών DIP που υπάρχουν στην πλακέτα του κιβωτίου ελέγχου, κάντε τα εξής:

- ▶ Αποσυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις συνδεδεμένες εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες.
 - ▶ Λάβετε μέτρα κατά της επανεκκίνησης.
 - ▶ Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει τάση.
-
- ▶ Χρησιμοποιήστε τους πίνακες ελέγχου μόνο όταν το πλαστικό κάλυμμα έχει τοποθετηθεί στη θέση του. Χρησιμοποιήστε μια μονωμένη γραφίδα.

Προειδοποίηση

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την τροφοδοσία της μονάδας προτού ανοίξετε το κιβώτιο ελέγχου ηλεκτρικού συστήματος και προσελάστε οποιοδήποτε κύκλωμα ή εξάρτημα στο εσωτερικό του. Αυτή η ενέργεια εμποδίζει, παράλληλα, την κατά λάθος ενεργοποίηση της μονάδας κατά την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή συντήρησης.
- ▶ Αφού ανοίξετε το κάλυμμα του κιβωτίου ελέγχου ηλεκτρικού συστήματος, μην αφήσετε κανένα υγρό να χυθεί μέσα στο κιβώτιο και μην αγγίξετε τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του κιβωτίου με βρεγμένα χέρια.
- ▶ Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για διάστημα άνω των 5 λεπτών πριν την προσέλαση των ηλεκτρικών μερών. Προτού αγγίξετε οποιοδήποτε εξάρτημα του κυκλώματος, μετρήστε την τάση του πυκνωτή του κυρίως κυκλώματος ή των ακροδεκτών του ηλεκτρικού εξαρτήματος, για να βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι μικρότερη από 36 V. Για τους ακροδέκτες και τις συνδέσεις του κύριου κυκλώματος, ανατρέξτε στις συνδέσεις και καλωδιώσεις που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- ▶ Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί από επαγγελματίες τεχνικούς και σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι γειωμένη και λάβετε υπόψη ότι η γείωση πρέπει να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία.
- ▶ Χρησιμοποιήστε μόνο χάλκινα καλώδια για την εγκατάσταση.
- ▶ Η καλωδίωση πρέπει να υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- ▶ Η μονάδα δεν περιλαμβάνει διάταξη διακόπτη ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση περιλαμβάνει διάταξη διακόπτη ασφαλείας η οποία μπορεί να αποσυνδέσει πλήρως όλες τις φάσεις του ρεύματος, και ότι η διάταξη διακόπτη ασφαλείας μπορεί να αποσυνδεθεί πλήρως όταν υπάρξει υπέρταση (π.χ. στην περίπτωση πλήγματος κεραυνού).
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι καμία εξωτερική δύναμη δεν ασκείται στα άκρα των καλωδίων. Μην τραβάτε ή πιέζετε τα καλώδια και τα σύρματα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι τα άκρα των καλωδίων δεν βρίσκονται σε επαφή με τις σωληνώσεις ή με τυχόν αιχμηρά άκρα μεταλλικών φύλλων.
- ▶ Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνες υπηρεσιών κοινής ωφελείας, καλώδια γείωσης τηλεφωνικών γραμμών, διατάξεις απορρόφησης υπέρτασης και άλλα σημεία που δεν προορίζονται για γείωση. Η ακατάλληλη γείωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ηλεκτροπληξίας.

- ▶ Χρησιμοποιήστε αποκλειστικό καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τη μονάδα. Μη χρησιμοποιείτε την ίδια πηγή τροφοδοσίας από κοινού με άλλες συσκευές.
- ▶ Μια ασφάλεια ή ένας διακόπτης κυκλώματος πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί διάταξη προστασίας έναντι διαρροής ρεύματος, ώστε να αποτραπεί η πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς. Οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του μοντέλου (χαρακτηριστικά κατά του θορύβου υψηλών συχνοτήτων) της διάταξης προστασίας έναντι ρεύματος διαρροής πρέπει να είναι συμβατά με εκείνα της μονάδας, ώστε να αποφεύγεται η συχνή ενεργοποίηση.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει καλές συνδέσεις σε όλους τους ακροδέκτες των εξαρτημάτων προτού κλείσετε το κάλυμμα του κιβωτίου ελέγχου του ηλεκτρικού συστήματος. Προτού συνδέσετε τη μονάδα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και την ενεργοποιήσετε, ελέγξτε ότι το κάλυμμα του κιβωτίου ελέγχου έχει του ηλεκτρικού συστήματος τοποθετηθεί σωστά και έχει ασφαλιστεί με βίδες. Μετά την τοποθέτηση του καλύμματος στο κιβώτιο, μην αφήσετε κανένα υγρό να χυθεί μέσα στο κιβώτιο ελέγχου ηλεκτρικού συστήματος και μην αγγίξετε τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του ηλεκτρικού κιβωτίου με βρεγμένα χέρια.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί αλεξικέραυνο εάν η μονάδα έχει τοποθετηθεί στην οροφή ή σε άλλα σημεία όπου μπορεί εύκολα να χτυπήσουν κεραυνοί.

⚠ Ειδοποίηση

- ▶ Μην εγκαθιστάτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε εξοπλισμό που επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, όπως τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση παρεμβολών.
- ▶ Χρησιμοποιήστε αποκλειστικό καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τη μονάδα. Μη χρησιμοποιείτε την ίδια πηγή τροφοδοσίας από κοινού με άλλες συσκευές. Μια ασφάλεια ή ένας διακόπτης κυκλώματος πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.



Το εγχειρίδιο εγκατάστασης αποτελεί απλώς γενικό οδηγό όσον αφορά την καλωδίωση και τις συνδέσεις και δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να περιέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη μονάδα αυτή.



Πριν τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη μονάδα.

⚠ Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών για οικιακή και άλλες παρόμοιες χρήσεις

Για την αποφυγή κινδύνων από ηλεκτρικές συσκευές ισχύουν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60335-1 οι παρακάτω προδιαγραφές:

«Η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές και νοητικές δεξιότητες ή ελλιπή εμπειρία και γνώση επιτρέπεται, εφόσον βρίσκονται κάτω από επίτηρηση ή έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίτηρηση.»

«Αν υπάρχει βλάβη στη γραμμή ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το σχετικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από άτομο με κατάλληλη κατάρτιση, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.»

2 Στοιχεία για το προϊόν

2.1 Ηλεκτρική συμμόρφωση

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές EN/IEC 61000-3-12.

2.2 Δήλωση συμμόρφωσης

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά στην κατασκευή και στη λειτουργία του με τις ευρωπαϊκές και εθνικές προδιαγραφές.



Με τη σήμανση CE δηλώνεται η συμμόρφωση του προϊόντος με όλη την εφαρμόσιμη νομοθεσία ΕΕ, η οποία προβλέπει την εφαρμογή αυτής της σήμανσης.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης διατίθεται στο διαδίκτυο: www.bosch-homecomfort.gr.

3 Σχετικά με τη συσκευασία

3.1 Επισκόπηση


Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει κυρίως τις εργασίες που ακολουθούν την παράδοση της εξωτερικής μονάδας στον χώρο εγκατάστασης και την αποσυσκευασία της.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:


- Αποσυσκευασία και χειρισμός της εξωτερικής μονάδας.
- Πρόσθετος εξοπλισμός της εξωτερικής μονάδας.
- Αποσυναρμολόγηση του ικριώματος μεταφοράς.

Να θυμάστε τα εξής:

- Κατά την παράδοση, ελέγξτε τη μονάδα για τυχόν ζημιές. Αναφέρετε τις ζημιές αμέσως στον εκπρόσωπο του μεταφορέα τον υπεύθυνο για τις αξιώσεις ζημιών.
- Στον μέγιστο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, μεταφέρετε τη μονάδα συσκευασμένη έως τη θέση τελικής εγκατάστασης, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη διαδικασία χειρισμού.
- Λάβετε υπόψη τις εξής σημάνσεις κατά τη μεταφορά της μονάδας:
 -  –Εύθραστο. Χειριστείτε με προσοχή.
 -  –Διατηρήστε την πρόσοψη της μονάδας στραμμένη προς τα επάνω, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στον συμπιεστή.
- Επιλέξτε εκ των προτέρων τη διαδρομή μεταφοράς της μονάδας.
- Για την ανύψωση της μονάδας είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε γερανό και δύο μακρούς μάντες. Χειριστείτε τη μονάδα προσεκτικά, για να την προστατεύσετε και δώστε προσοχή στο κέντρο βάρους της μονάδας.



Σχ. 1 Θέση κέντρου βάρους (AF5301...25 kW AF5301...45 kW)



Σχ. 2 Θέση κέντρου βάρους (AF5301...50 kW - AF5301...90 kW)

- [1] Πίσω
- [2] Κέντρο βάρους
- [3] Πρόσοψη

Χωρητικότητα τα kW	A	B	C	D
25-45	940	825	487	449
50-67	1340	825	424	609
73-90	1880	825	476	842

Πίν. 1 Θέση κέντρου βάρους

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ▶ Μην αφαιρείτε καμία συσκευασία κατά την ανύψωση. Όταν η μονάδα δεν είναι συσκευασμένη ή η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά, χρησιμοποιήστε φλάντζα ή συσκευασία για να προστατέψετε τη μονάδα.
- ▶ Χρησιμοποιήστε δερμάτινο ιμάντα που μπορεί να υποστηρίξει επαρκώς το βάρος της μονάδας και να έχει πλάτος ≥ 20 mm.
- ▶ Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.
- ▶ Ο ιμάντας πρέπει να έχει αρκετή αντοχή, για να αντέξει το βάρος της μονάδας. Κρατήστε το μηχάνημα ισορροπημένο και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα ανυψώνεται με ασφάλεια και σταθερότητα.

3.2 Τύποι προϊόντος

Ονομασία τύπου	KW	HP
AF5301...25 kW	25	8
AF5301...28 kW	28	10
AF5301...33 kW	33	12
AF5301...40 kW	40	14
AF5301...45 kW	45	16
AF5301...50 kW	50	18
AF5301...56 kW	56	20
AF5301...62 kW	62	22
AF5301...67 kW	67	24
AF5301...73 kW	73	26
AF5301...79 kW	79	28
AF5301...85 kW	85	30
AF5301...90 kW	90	32

Πίν. 2

3.3 Αποσυσκευασία της εξωτερικής μονάδας

Βγάλτε τη μονάδα από τα υλικά συσκευασίας:

- ▶ Προσέξτε ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στη μονάδα εάν αφαιρείτε τα υλικά συσκευασίας με αιχμηρό εργαλείο.
- ▶ Αφαιρέστε τα παξιμάδια που βρίσκονται στην ξύλινη βάση του πίσω μέρους.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πιθανός κίνδυνος: ασφυξία.



Οι πλαστικές μεμβράνες πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλο τρόπο.

- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να τις αγγίζουν.


3.4 Πρόσθετος εξοπλισμός της εξωτερικής μονάδας

Ο πρόσθετος εξοπλισμός της μονάδας περιέχεται σε δύο σακούλες. Και οι δύο αυτές σακούλες βρίσκονται μέσα στη μονάδα, δίπλα στον συμπιεστή.

Τα στοιχεία πρόσθετου εξοπλισμού που βρίσκονται μέσα στη μονάδα είναι τα ακόλουθα:

Όνομασία	Τμχ.	Περιγραφή	Λειτουργία
Εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας	1		-
Πληροφορίες ErP	1		-
Σύνδεση σωλήνα σχήματος L	2		Για τη σύνδεση σωλήνων αερίου και υγρού
Αντιστάτης ισοστάθμισης	1		Για μεγαλύτερη σταθερότητα της επικοινωνίας
Γαλλικό κλειδί	1		Για την αφαίρεση των βιδών πλευρικής πλακέτας
Μαγνητικός δακτύλιος	1		Για τη βελτίωση των επιδράσεων ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών της επικοινωνίας
Καλώδιο σύνδεσης με ακροδέκτη σύνδεσης	1		Για τη δημιουργία σύνδεσης για ξηρή επαφή

Πίν. 3 Πρόσθετος εξοπλισμός που συμπεριλαμβάνεται στα περιεχόμενα της συσκευασίας




Σχ. 3 Διαστάσεις σύνδεσης σωλήνα σχήματος L

Διαστάσεις σε [mm]	25-33 kW		40-45 kW		50-62 kW		73 kW		79-90 kW	
	Σωλήνας αερίου	Σωλήνας υγρού								
L1	130	160	125	155	130	162	130	165	155	165
L2	230	265	225	255	220	245	130	165	115	165
L3	20	15	20	15	25	15	25	20	20	20
L4	20	15	20	15	20	15	25	20	20	20
Ø D0 (OD)	25,4	12,7	28,6	15,9	31,8	19,1	31,8	22,2	38,1	22,2
Ø D1 (ID)	25,4	12,7	28,6	15,9	28,6	15,9	31,8	22,2	34,9	22,2
Ø D2 (ID)	25,4	12,7	28,6	15,9	31,8	19,1	31,8	22,2	38,1	22,2
R	50	25	55	30	60	40	60	40	80	40

Πίν. 4 Διαστάσεις σύνδεσης σωλήνα σχήματος L

3.5 Εξαρτήματα σωληνώσεων

Οι συνδέσεις μετά το σωλήνα σχήματος L (πρόσθετο εξάρτημα) στη μονάδα φαίνονται παρακάτω:



Σχ. 4

- [1] Θύρα σύνδεσης σωλήνων υγρού
- [2] Θύρα σύνδεσης σωλήνων αερίου
- [3] Έλεγχος θύρας (μέτρηση πίεσης συστήματος, πλήρωση ψυκτικού υγρού και αναρρόφηση με ηλεκτρική σκούπα)

Ø A Διάμετρος σωλήνα από την πλευρά του υγρού

Ø B Διάμετρος σωλήνα από την πλευρά του αερίου

Διαστάσεις σε [mm]	25-33 kW	40-45 kW	50-67 kW	73 kW	79-90 kW
Ø A (πλευρά υγρού)	12,7	15,9	19,1	22,2	22,2
Ø B (πλευρά αερίου)	25,4	28,6	31,8	31,8	38,1

Πίν. 5

4 Σχετικά με το συνδυασμό εσωτερικής μονάδας

4.1 Ενώσεις διακλάδωσης

Περιγραφή	Όνομα μοντέλου
Συγκρότημα ένωσης διακλάδωσης εσωτερικής μονάδας	AF-BJ01
	AF-BJ02
	AF-BJ03
	AF-BJ04
	AF-BJ05
	AF-BJ06
	AF-BJ07
Συγκρότημα ένωσης διακλάδωσης εξωτερικής μονάδας	AF-BJO 02
	AF-BJO 02 G
	AF-BJO 03

Πίν. 6

Ανατρέξτε στη σελίδα 71 για την επιλογή των ενώσεων διακλάδωσης για σωληνώσεις ψυκτικού υγρού.

4.2 Συνιστώμενος συνδυασμός εσωτερικής μονάδας

Εξωτερική μονάδα		Μέγ. αριθμός εσωτερικών μονάδων
kW	HP	
25	8	13
28	10	16
33	12	19
40	14	23
45	16	26
50	18	29
56	20	33
62	22	36
67	24	39
73	26	43
79	28	46
85	30	50
90	32	53

Πίν. 7


ΠΡΟΣΟΧΗ

- ▶ Η συνολική χωρητικότητα των εσωτερικών μονάδων πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 50 % – 130 % (ένα ποσοστό της τάξης του 200 % είναι εφικτό για συνδυασμό μονής εξωτερικής μονάδας) της συνολικής χωρητικότητας των εξωτερικών μονάδων.
- ▶ Σε σύστημα όπου όλες οι εσωτερικές μονάδες λειτουργούν ταυτόχρονα, η συνολική χωρητικότητα των εσωτερικών μονάδων πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με τη συνολική χωρητικότητα της εξωτερικής μονάδας για την αποφυγή υπερφόρτωσης σε κακές συνθήκες εργασίας ή στενό χώρο λειτουργίας.
- ▶ Η συνολική χωρητικότητα των εσωτερικών μονάδων μπορεί να κυμαίνεται έως και 130 % (ένα ποσοστό της τάξης του 200 % είναι εφικτό για συνδυασμό μονής εξωτερικής μονάδας) της συνολικής χωρητικότητας της εξωτερικής μονάδας για σύστημα όπου δεν λειτουργούν όλες οι εσωτερικές μονάδες ταυτόχρονα.
- ▶ Εάν ένα σύστημα εγκαθίσταται σε ψυχρή περιοχή (η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι -10 °C και κάτω) ή σε πολύ ζεστό, περιβάλλον υψηλού φορτίου, η συνολική χωρητικότητα των εσωτερικών μονάδων αναμένεται να είναι μικρότερη από τη συνολική χωρητικότητα της εξωτερικής μονάδας.

5 Προετοιμασίες πριν από την εγκατάσταση

5.1 Επιλογή και προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης

5.1.1 Απαιτήσεις σχετικά με τον χώρο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας

- ▶ Φροντίστε ώστε γύρω από τη μονάδα να υπάρχει ελεύθερος χώρος που επαρκεί για τη συντήρησή της και για την κυκλοφορία του αέρα.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης μπορεί να αντέξει στο βάρος της μονάδας και τους κραδασμούς της.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αεριζείται καλά.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα στηρίζεται σταθερά και είναι οριζοντιωμένη.
- ▶ Η μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε θέση στην οποία ο θόρυβος που εκπέμπει η μονάδα δεν θα προκαλεί καμία όχληση σε οποιοδήποτε άτομο.
- ▶ Επιλέξτε έναν χώρο που συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα στις ακόλουθες θέσεις:

- Θέση εγκατάστασης που βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 2.000 m από τη στάθμη της θάλασσας.
- Περιβάλλον όπου υπάρχει δυνητικός κίνδυνος πρόκλησης εκρήξεων.
- Θέσεις όπου υπάρχει εξοπλισμός ο οποίος εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς το σύστημα ελέγχου και να προκαλέσουν δυσλειτουργία της μονάδας.
- Θέσεις όπου υπάρχουν πηγές κινδύνου φωτιάς, όπως διαρροές εύφλεκτων αερίων, ανθρακονήματα και εύφλεκτη σκόνη (τέτοιες πηγές είναι π.χ. τα αραιωτικά υλικά ή η βενζίνη).
- Θέσεις όπου παράγονται διαβρωτικά αέρια (όπως θειούχα αέρια). Τυχόν διάβρωση των χαλκοσωλήνων ή των συγκολλημένων τμημάτων μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή του ψυκτικού μέσου.
- Θέσεις όπου η ατμόσφαιρα ενδέχεται να περιέχει νέφη, αερολύματα ή ατμούς ορυκτελαίων. Θέσεις όπου μπορεί να προκληθεί γήρανση ή αποκόλληση πλαστικών τμημάτων, καθώς και πρόκληση διαρροών νερού από αυτά.
- Θέσεις όπου ο αέρας διαθέτει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι, όπως σε τοποθεσίες κοντά στη θάλασσα.


ΠΡΟΣΟΧΗ

- ▶ Οι ηλεκτρικές συσκευές που δεν προορίζονται για χρήση από το ευρύ κοινό πρέπει να εγκαθίστανται σε περιοχή ασφαλείας, ώστε να εμποδίζεται η προσέγγιση αυτών των ηλεκτρικών συσκευών από τρίτους.
- ▶ Τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές μονάδες είναι κατάλληλες για εγκατάσταση σε επαγγελματικό περιβάλλον και βιομηχανικό περιβάλλον ελαφριάς χρήσης.
- ▶ Η υπερβολικά μεγάλη συγκέντρωση ψυκτικού μέσου σε κλειστό χώρο μπορεί να προκαλέσει ανοξία (έλλειψη οξυγόνου).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- ▶ Το παρόν προϊόν ανήκει στην κλάση A. Το παρόν προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ραδιοσυχνότητας στο οικιακό περιβάλλον. Ο χρήστης θα πρέπει, ενδεχομένως, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα εάν προκύψουν τέτοιες καταστάσεις.
- ▶ Η μονάδα που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρονικό θόρυβο, προερχόμενο από ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Η μονάδα συμμορφώνεται με τις σχεδιαστικές προδιαγραφές και παρέχει εύλογη προστασία έναντι παρεμβολών αυτού του είδους. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης διαδικασίας εγκατάστασης.
- ▶ Συνεπώς, συνιστάται να εγκαταστήσετε τις μονάδες και τα καλώδιά τους σε κατάλληλη απόσταση από συσκευές όπως ηχητικό εξοπλισμό και προσωπικούς υπολογιστές.
- ▶ Λάβετε υπόψη τυχόν αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες που μπορεί να προκύψουν, όπως ισχυρούς ανέμους, τυφώνες ή σεισμούς, καθώς σε περίπτωση που γίνει λανθασμένη εγκατάσταση η μονάδα μπορεί να ανατραπεί.
- ▶ Λάβετε προφυλάξεις ώστε να διασφαλίσετε ότι σε περίπτωση διαρροής νερού δεν θα προκληθούν ζημιές στον χώρο εγκατάστασης και στο περιβάλλον.
- ▶ Εάν η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε μικρό χώρο, ανατρέξτε στην ενότητα 5.1.3, για να διασφαλίσετε ότι η συγκέντρωση του ψυκτικού υγρού δεν θα υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο ασφαλείας εάν υπάρξει διαρροή ψυκτικού υγρού.
- ▶ Η πρόσπτωση ανέμου θα διαταράξει τη λειτουργία της μονάδας. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε έναν εκτροπέα για εκτροπή του αέρα.
- ▶ Προσθέστε σωληνώσεις απορροής νερού στη βάση της μονάδας, έτσι ώστε το συμπυκνούμενο νερό να μην προκαλέσει ζημιά στη μονάδα. Αυτή η ενέργεια αποτρέπει, επίσης, τη συσσώρευση και το λίμνασμα του νερού κατά τη διάρκεια των εργασιών.

5.1.2 Απαιτήσεις σχετικά με τον χώρο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας σε περιοχές με ψυχρό κλίμα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Σε περιοχές όπου μπορεί να σημειωθεί χιονόπτωση, πρέπει να τοποθετηθεί προστατευτικός εξοπλισμός έναντι του χιονιού. Όταν δεν υπάρχει επαρκής προστασία έναντι του χιονιού, προκύπτει πιο συχνά δυσλειτουργία.

- ▶ Για να προστατεύσετε τη μονάδα από τη συσσώρευση χιονιού, αυξήστε το ύψος του ικριώματος και τοποθετήστε προστατευτικό χιονιού στις εισόδους και εξόδους του αέρα.
- ▶ Επιλέξτε το ύψος ικριώματος ώστε να είναι κατά 300 mm υψηλότερο από το μέγιστο αναμενόμενο πάχος χιονόπτωσης.
- ▶ Φροντίστε ώστε να μην εμποδίζεται η ροή αέρα της μονάδας όταν εγκαθίσταται το προστατευτικό χιονιού.
- ▶ Αποφύγετε την απευθείας πρόσπτωση ανέμου στην έξοδο ή στην είσοδο αέρα.
- ▶ Για ομαλή απορροή, αποφύγετε τη χρήση εντελώς οριζόντιας βάσης εγκατάστασης και μη στοιβάζετε τις εξωτερικές μονάδες τη μία επάνω στην άλλη.



Σχ. 5

- [1] Άνεμος
- [2] Κτίριο
- [3] Εξωτερική μονάδα



Σχ. 6

- h Αναμενόμενο μέγιστο πάχος χιονόπτωσης
- [1] Ασπίδα χιονιού για είσοδο αέρα
- [2] Ασπίδα χιονιού για έξοδο αέρα

5.1.3 Μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή διαρροής ψυκτικού υγρού

Μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή διαρροής ψυκτικού υγρού

Το προσωπικό εγκατάστασης πρέπει να διασφαλίσει ότι τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την αποτροπή τυχόν διαρροής συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς ή πρότυπα. Εάν δεν ισχύουν οι τοπικοί κανονισμοί, μπορούν να εφαρμοστούν τα ακόλουθα κριτήρια.

Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται το σύστημα είναι το R-410A. Το ίδιο το R-410A είναι εντελώς μη τοξικό και άκαυστο ψυκτικό υγρό. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα κλιματισμού είναι εγκατεστημένη σε δωμάτιο με επαρκή χώρο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση σοβαρής διαρροής στο σύστημα, η μέγιστη συγκέντρωση του ψυκτικού αερίου στο δωμάτιο δεν θα υπερβαίνει την προβλεπόμενη συγκέντρωση και είναι σύμφωνη με τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς και πρότυπα.

Σχετικά με το μέγιστο επίπεδο συγκέντρωσης

Ο υπολογισμός για τη μέγιστη συγκέντρωση του ψυκτικού υγρού σχετίζεται άμεσα με τον κατειλημμένο χώρο στον οποίο μπορεί να διαρρεύσει το ψυκτικό υγρό και την ποσότητα πλήρωσης του ψυκτικού υγρού.

Η μονάδα μέτρησης για τη συγκέντρωση είναι kg/m³ (βάρος αερίου ψυκτικού υγρού που έχει όγκο 1 m³ σε κατειλημμένο χώρο). Το υψηλότερο επίπεδο επιτρεπόμενης συγκέντρωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς και πρότυπα.

Με βάση τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο συγκέντρωσης του R-410A στον χώρο που υπάρχουν άνθρωποι περιορίζεται στα 0,44 kg/m³. Ο υπολογισμός βασίζεται στο μικρότερο δυνατό χώρο, στον οποίο θα μπορούσε να διαρρεύσει όλο το ψυκτικό υγρό.

$$C_R = R/V \leq 0,44 \text{ kg/m}^3$$

- C_R Μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο συγκέντρωσης
- R Συνολική ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού υγρού όλων των συνδεδεμένων εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων (προπληρωμένο ψυκτικό υγρό και τυχόν πρόσθετη πλήρωση)
- V Εσωτερικός όγκος του μικρότερου συνδεδεμένου χώρου

Αντίμετρα σε περίπτωση υπέρβασης της οριακής συγκέντρωσης:

- ▶ Εγκαταστήστε συσκευή μηχανικού αερισμού.
- ▶ Εάν είναι αδύνατο να ανανεώνετε συχνά τον αέρα, εγκαταστήστε συσκευή συναγερμού ανίχνευσης αερίου συνδεδεμένη με τη συσκευή μηχανικού αερισμού.

5.2 Επιλογή και προετοιμασία των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου

5.2.1 Απαιτήσεις σχετικά με τις σωληνώσεις ψυκτικού μέσου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το σύστημα σωληνώσεων για το ψυκτικό μέσο R-410A πρέπει να διατηρείται αυστηρά καθαρό, στεγνό και στεγανό.

- ▶ Καθαρισμός και στέγνωμα: Μην αναμειγνύετε το ψυκτικό μέσο R-410A με ορυκτέλαιο ή νερό.
- ▶ Στεγάνωση: Το ψυκτικό μέσο R-410A δεν περιέχει φθόριο και δεν προκαλεί καταστροφή ή αραίωση του στρώματος του όζοντος που προστατεύει τον πλανήτη από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία. Όμως, εάν το ψυκτικό μέσο R-410A απελευθερωθεί στο περιβάλλον, μπορεί να συμβάλει ελαφρώς στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Συνεπώς, δείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον έλεγχο της ποιότητας στεγάνωσης της εγκατάστασης.
- ▶ Οι σωληνώσεις και τα υπόλοιπα δοχεία υπό πίεση πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και να είναι κατάλληλα για χρήση με το συγκεκριμένο ψυκτικό μέσο. Για το ψυκτικό μέσο χρησιμοποιήστε μόνο σωληνώσεις από χαλκό αποξειδωμένο με φωσφορικό οξύ χωρίς ραφές.
- ▶ Οι κατηγορίες κατεργασίας και τα ελάχιστα πάχη για τις διάφορες διαμέτρους σωληνώσεων πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς.

- ▶ Η ποσότητα ξένων σωμάτων εντός των σωλήνων (συμπεριλαμβανομένου του λιπαντικού που χρησιμοποιείται κατά την κάμψη των σωλήνων) πρέπει να είναι ≤ 30 mg ανά 10 m.
- ▶ Υπολογίστε κατάλληλα όλα τα μήκη και τις αποστάσεις των σωληνώσεων.


5.2.2 Επιτρεπόμενο μήκος και διαφορά ύψους για τις σωληνώσεις ψυκτικού μέσου

Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα και στο σχήμα (παρέχεται μόνο για αναφορά) για να καθορίσετε το κατάλληλο μέγεθος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ▶ Το ισοδύναμο μήκος κάθε ένωσης διακλάδωσης είναι 0,5 m και το ισοδύναμο μήκος κάθε κορμού διακλάδωσης είναι 1 m.
- ▶ Κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό, τοποθετήστε τις εσωτερικές μονάδες έτσι ώστε να ισαπέχουν ευρισκόμενες στις δύο πλευρές μιας σύνδεσης διακλάδωσης σχήματος U.
- ▶ Όταν η εξωτερική μονάδα βρίσκεται σε σημείο υψηλότερο από την εσωτερική μονάδα και η διαφορά ύψους υπερβαίνει τα 20 m, συνιστάται να διαμορφώνεται ελαιοπαγίδα ανά 10 m στον σωλήνα αερίου της κύριας σωλήνωσης. Οι συνιστώμενες προδιαγραφές για την ελαιοπαγίδα είναι εκείνες που εμφανίζονται στο σχήμα 10.
- ▶ Η μεγαλύτερη διαφορά στάθμης μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50m (αν η εξωτερική μονάδα βρίσκεται πάνω από την εσωτερική μονάδα) ή τα 40m (εάν η εξωτερική μονάδα βρίσκεται κάτω από την εσωτερική μονάδα).
- ▶ Το μήκος της πιο απομακρυσμένης εσωτερικής μονάδας μέχρι την πρώτη ένωση διακλάδωσης στο σύστημα θα πρέπει να είναι ίσο ή μικρότερο από 40 m, εκτός εάν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σε αυτήν την περίπτωση το επιτρεπόμενο μήκος είναι έως 90 m. Ανατρέξτε στην απαίτηση 2.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενώσεις διακλάδωσης που παρέχει ο κατασκευαστής. Διαφορετικά μπορεί να προκύψει σοβαρή δυσλειτουργία του συστήματος.

- ▶ Συγκολλήστε τους συνδέσμους διακλάδωσης με τους σωλήνες στην παροχή. Προσέξτε τις ακόλουθες σημειώσεις:
 - Οι συνδέσμοι διακλάδωσης πρέπει να εγκαθίστανται παράλληλα με το έδαφος
 - Η απόσταση μεταξύ δύο συνδέσμων διακλάδωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 m
 - Η απόσταση μεταξύ καμπυλών και συνδέσμων διακλάδωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 m
 - Η απόσταση μεταξύ δύο καμπυλών πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 m




Σχ. 7 Εγκατάσταση συνδέσμων διακλάδωσης και σωλήνων παροχής


[1] Εσωτερική μονάδα

		Επιτρεπόμενες τιμές [m]	Σωληνώσεις	
Μήκη σωληνώσεων	Συνολικό μήκος σωληνώσεων	≤ 1100	$L_1 + \Sigma\{L_2 \text{ ως } L_{10}\} + \Sigma\{a \text{ ως } k\}$	
	Σωλήνωση ανάμεσα στην πιο απομακρυσμένη εσωτερική μονάδα και την πρώτη εξωτερική ένωση διακλάδωσης	Πραγματικό μήκος	≤ 220	$L_1 + L_6 + L_7 + L_8 + L_9 + L_{10} + k$ (Ανατρέξτε στην απαίτηση 1)
		Ισοδύναμο μήκος	≤ 260	
	Σωλήνωση ανάμεσα στην εξωτερική μονάδα και την εξωτερική ένωση διακλάδωσης	Πραγματικό μήκος	≤ 10	$G_1 \leq 10 \text{ m}, g_2 + G_1 \leq 10 \text{ m}, g_3 + G_1 \leq 10 \text{ m}$
Σωλήνωση ανάμεσα στην πιο απομακρυσμένη εσωτερική μονάδα και την πρώτη εσωτερική ένωση διακλάδωσης		≤ 40 / 120	$L_6 + L_7 + L_8 + L_9 + L_{10} + k$ (Ανατρέξτε στην απαίτηση 2)	
Διαφορές ύψους	Μεγαλύτερη διαφορά ύψους μεταξύ εσωτερικής μονάδας και εξωτερικής μονάδας	Ύψος εξωτερικής μονάδας άνω των	≤ 110 (Ανατρέξτε στην απαίτηση 3)	
		Ύψος εξωτερικής μονάδας κάτω των		
	Μεγαλύτερη διαφορά ύψους μεταξύ εσωτερικών μονάδων	≤ 40	(Ανατρέξτε στην απαίτηση 4)	

Πίν. 8



Σχ. 8 Διάγραμμα σωληνώσεων για AF5301A C




Σχ. 9 Διάγραμμα σωληνώσεων για AF5301A

- A Μεγαλύτερη διαφορά ύψους μεταξύ εσωτερικής μονάδας και εξωτερικής μονάδας
- B Σωλήνωση ανάμεσα στην πιο απομακρυσμένη εσωτερική μονάδα και την πρώτη εσωτερική ένωση διακλάδωσης
- C Ισοδύναμο μήκος σωληνώσης ανάμεσα στην πιο απομακρυσμένη εσωτερική μονάδα και την πρώτη εσωτερική ένωση διακλάδωσης
- D Μεγαλύτερη διαφορά ύψους μεταξύ εσωτερικών μονάδων

Όνομασία σωλήνωσης	Όνομασία
Εξωτερική μονάδα	W1
Εσωτερική μονάδα	N1, N2, ... N11
Κύρια σωλήνωση	L1
Εσωτερική κύρια σωλήνωση	L2 ως L10
Βοηθητικός σωλήνας σύνδεσης εσωτερικής μονάδας	a ως k
Συγκρότημα ένωσης διακλάδωσης εσωτερικής μονάδας	A ως J
Ένωση διακλάδωσης εξωτερικής μονάδας	L, M
Σωλήνας σύνδεσης εξωτερικής μονάδας	G1, g1, g2, g3

Πίν. 9



Σχ. 10

D [mm]	R [mm]	H [mm]
19,1-22,2	≥ 31	≥ 300
25,4-28,6	≥ 45	≥ 300
31,8-38,1	≥ 60	≥ 300
41,3-44,5	≥ 80	≥ 500
50,8-63,5	≥ 90	≥ 500

Πίν. 10

Οι απαιτήσεις μήκους και διαφοράς στάθμης σωληνώσεων συνοψίζονται στον Πίνακα 8 και περιγράφονται πλήρως ως εξής.

Απαιτήση 1:

Η σωλήνωση μεταξύ της πιο απομακρυσμένης εσωτερικής μονάδας (N11) και της πρώτης ένωσης διακλάδωσης εξωτερικού χώρου (L) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 220 m (πραγματικό μήκος) και τα 260 m (ισοδύναμο μήκος). (Το ισοδύναμο μήκος κάθε ένωσης διακλάδωσης είναι 0,5 m και το ισοδύναμο μήκος κάθε κορμού διακλάδωσης είναι 1 m.)

Απαιτήση 2:

Η σωλήνωση μεταξύ της πιο απομακρυσμένης εσωτερικής μονάδας (N11) και της πρώτης ένωσης διακλάδωσης εσωτερικού χώρου (A) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 m σε μήκος ($\{L_6 \text{ ως } L_{10}\} + k\} \leq 40 \text{ m}$) εκτός και εάν πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες και ληφθούν τα εξής μέτρα, όπου σε αυτήν την περίπτωση το μέγ. επιτρεπόμενο μήκος είναι 120 m.

Συνθήκες:

- Κάθε ένωση βοηθητικού σωλήνα εσωτερικού χώρου (από κάθε εσωτερική μονάδα στην πλησιέστερη ένωση διακλάδωσης) δεν υπερβαίνει τα 40 m σε μήκος (a ως k έκαστο $\leq 40 \text{ m}$).
- Η διαφορά μήκους μεταξύ της σωληνώσης από την πρώτη ένωση διακλάδωσης εσωτερικού χώρου (A) ως την πιο απομακρυσμένη εσωτερική μονάδα (N11) και της σωληνώσης από την πρώτη ένωση διακλάδωσης εσωτερικού χώρου (A) ως την πλησιέστερη εσωτερική μονάδα (N1) δεν υπερβαίνει τα 40 m. Σε αυτό το παράδειγμα αυτή είναι: $(\{L_6 \text{ ως } L_{10}\} + n) - (L_2 + a) \leq 40 \text{ m}$.

Μέτρα:

- Αυξήστε τη διάμετρο των εσωτερικών κύριων σωληνών (η σωλήνωση μεταξύ της πρώτης ένωσης διακλάδωσης εσωτερικού χώρου και όλων των άλλων ενώσεων διακλάδωσης εσωτερικού χώρου, L2 ως L10). Κάντε το ως εξής, εκτός από τους εσωτερικούς κύριους σωλήνες που έχουν ήδη το ίδιο μέγεθος με τον κύριο σωλήνα (L1). Για αυτούς τους εσωτερικούς κύριους σωλήνες δεν απαιτούνται αυξήσεις διαμέτρου.

Διάμετρος του εσωτερικού κύριου σωλήνα [mm]	Αυξημένη διάμετρος του εσωτερικού κύριου σωλήνα [mm]
9,52	12,7
12,7	15,9
15,9	19,1
19,1	22,2
22,2	25,4
25,4	28,6
28,6	31,8
31,8	38,1
38,1	41,3
41,3	44,5
44,5	50,8
50,8	54,0

Πίν. 11

Απαίτηση 3:

Η μεγαλύτερη διαφορά στάθμης μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 110 m (αν η εξωτερική μονάδα βρίσκεται πιο πάνω) ή τα 110 m (εάν η εξωτερική μονάδα βρίσκεται πιο κάτω). Συμπληρωματικά: (i) Εάν η εξωτερική μονάδα βρίσκεται πιο πάνω και η διαφορά στάθμης είναι μεγαλύτερη από 20 m, συνιστάται η τοποθέτηση ελαιοπαγίδας με διαστάσεις που ορίζονται στο Σχήμα 10 κάθε 10 m εντός του σωλήνα αέρα του κύριου σωλήνα. Επιπλέον (ii) εάν η διαφορά στάθμης είναι μεγαλύτερη από 40 m (η εξωτερική μονάδα βρίσκεται πιο κάτω) ή 50 m (η εξωτερική μονάδα βρίσκεται πιο πάνω), θα πρέπει να αυξηθεί το μέγεθος του κύριου σωλήνα (L1) (πίνακας 11).

Απαίτηση 4:

Η μεγαλύτερη διαφορά ύψους μεταξύ εσωτερικών μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 m (Σχήμα 10).

5.2.3 Διάμετρος σωληνώσεων
Ελάχιστο πάχος σωληνών

Διάμετρος εξωτερικών σωληνώσεων [mm]	Πάχος [mm]	Κατηγορία κατεργασίας
6,35	≥ 0,80	M-τύπου
9,5	≥ 0,80	
12,7	≥ 1,00	
15,9	≥ 1,00	
19,1	≥ 1,00	
22,2	≥ 1,00	
25,4	≥ 1,00	Y2-τύπου
28,6	≥ 1,00	
31,8	≥ 1,25	
34,9	≥ 1,25	

Πίν. 12

Επιλογή διαμέτρων ενώσεων διακλάδωσης για την εσωτερική μονάδα

Με βάση τη συνολική δυναμικότητα της εσωτερικής μονάδας, επιλέξτε την ένωση διακλάδωσης για την εσωτερική μονάδα από τον ακόλουθο πίνακα:

Συνολική δυναμικότητα εσωτερικών μονάδων A ($\times 100$ W)	\varnothing Πλευρά αερίου [mm]	\varnothing Πλευρά υγρού [mm]	Ένωση διακλάδωσης
A < 168	15,9	9,5	AF-BJ01
168 ≤ A < 224	19,1	9,5	AF-BJ01
224 ≤ A < 330	22,2	9,5	AF-BJ02
330 ≤ A < 470	28,6	12,7	AF-BJ03
470 ≤ A < 710	28,6	15,9	AF-BJ03
710 ≤ A < 1040	31,8	19,1	AF-BJ03
1040 ≤ A < 1540	38,1	19,1	AF-BJ04
1540 ≤ A < 1900	41,3	19,1	AF-BJ05
1900 ≤ A < 2350	44,5	22,2	AF-BJ05
2350 ≤ A < 2500	50,8	22,2	AF-BJ06
2500 ≤ A < 3024	50,8	25,4	AF-BJ06
3024 ≤ A	54,0	28,6	AF-BJ07

Πίν. 13

Επιλογή διαμέτρου κύριας σωληνώσεως

Τα μεγέθη του κύριου σωλήνα (L1) και της πρώτης ένωσης διακλάδωσης εσωτερικού χώρου (A) θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με το ποια από τις τιμές του πίνακα 14 και 15 υποδεικνύει το μεγαλύτερο μέγεθος.

kW	Ισοδύναμο μήκος όλων των σωληνώσεων υγρού < 90 m		
	\varnothing Πλευρά αερίου [mm]	\varnothing Πλευρά υγρού [mm]	Πρώτη εσωτερική ένωση διακλάδωσης
25	19,1	9,52	AF-BJ01
28	22,2	9,52	AF-BJ02
33 ~ 40	25,4	12,7	AF-BJ02
45	28,6	12,7	AF-BJ03
50	28,6	15,9	AF-BJ03
56 ~ 67	28,6	15,9	AF-BJ03
73~95	31,8	19,1	AF-BJ03
101~151	38,1	19,1	AF-BJ04
157~185	41,3	19,1	AF-BJ05
190~230	44,5	22,2	AF-BJ05
235~246	50,8	25,4	AF-BJ06
252~258	50,8	25,4	AF-BJ06
263~270	50,8	25,4	AF-BJ06

Πίν. 14

kW	Ισοδύναμο μήκος όλων των σωληνώσεων υγρού ≥ 90 m		
	Ø Πλευρά αερίου [mm]	Ø Πλευρά υγρού [mm]	Πρώτη εσωτερική ένωση διακλάδωσης
25	22,2	12,7	AF-BJ02
28	25,4	12,7	AF-BJ02
33~40	28,6	15,9	AF-BJ03
45	31,8	15,9	AF-BJ03
50	31,8	15,9	AF-BJ03
56~67	31,8	19,1	AF-BJ03
73~95	38,1	22,2	AF-BJ04
101~151	41,3	22,2	AF-BJ05
157~185	44,5	22,2	AF-BJ05
190~230	50,8	25,4	AF-BJ06
235~246	54,0	25,4	AF-BJ06
252~258	54,0	25,4	AF-BJ06
263~270	54,0	28,6	AF-BJ07

Πίν. 15

Εάν το απαιτούμενο μέγεθος σωλήνα δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σωλήνες άλλων διαμέτρων λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

- Επιλέξτε το μέγεθος σωλήνα που προσεγγίζει περισσότερο το απαιτούμενο μέγεθος.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλο προσαρμογέα για μετάβαση των σωληνώσεων από αυτοκρατορικό σύστημα σε μετρικό σύστημα (επιτόπου προμήθεια).
- Ο υπολογισμός της πρόσθετης ποσότητας ψυκτικού μέσου πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τη σελίδα 83.

Παράδειγμα επιλογής σωληνώσεων ψυκτικού μέσου για AF5301A C

Το παρακάτω παράδειγμα απεικονίζει τη διαδικασία επιλογής σωληνώσεων για σύστημα που αποτελείται από δύο εξωτερικές μονάδες (56 kW + 90 kW) και 11 εσωτερικές μονάδες, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8. Το ισοδύναμο μήκος του συστήματος για όλους τους σωλήνες υγρού υπερβαίνει τα 90 m, η σωλήνωση μεταξύ της πιο απομακρυσμένης εσωτερικής μονάδας και της πρώτης ένωσης διακλάδωσης εσωτερικού χώρου έχει μήκος μικρότερο από 40 m και κάθε εσωτερικός βοηθητικός σωλήνας (από κάθε εσωτερική μονάδα μέχρι την πλησιέστερη ένωση διακλάδωσης) έχει μήκος μικρότερο από 10 m.

- Οι εσωτερικές μονάδες (N4 και N5) κατάντη της διακλάδωσης εσωτερικού χώρου E έχουν συνολική χωρητικότητα $16 \times 2 = 32$ kW. Ο κύριος εσωτερικός σωλήνας L5 είναι Φ22.2/Φ9.52. Η ένωση διακλάδωσης εσωτερικού χώρου E είναι AF-BJ02.
 - Οι εσωτερικές μονάδες (N3 ως N5) κατάντη της διακλάδωσης εσωτερικού χώρου D έχουν συνολική χωρητικότητα $16 \times 3 = 48$ kW. Ο κύριος εσωτερικός σωλήνας L4 είναι Φ28.6/Φ15.9. Η ένωση διακλάδωσης εσωτερικού χώρου D είναι AF-BJ03.
- Επιλέξτε εσωτερικούς κύριους σωλήνες L2 ως L10 και εσωτερικές ενώσεις διακλάδωσης B ως J.


Παράδειγμα επιλογής σωληνώσεων ψυκτικού μέσου για AF5301A

- Οι εσωτερικές μονάδες (N4 και N5) κατάντη της διακλάδωσης εσωτερικού χώρου E έχουν συνολική χωρητικότητα $7,1 \times 2 = 14,2$ kW. Ο κύριος εσωτερικός σωλήνας L5 είναι Φ15.9/Φ9.52. Η ένωση διακλάδωσης εσωτερικού χώρου E είναι AF-BJ01.
- Οι εσωτερικές μονάδες (N2 ως N5) κατάντη της διακλάδωσης εσωτερικού χώρου C έχουν συνολική χωρητικότητα $21,3 + 10 = 31,3$ kW. Ο κύριος εσωτερικός σωλήνας L3 είναι Φ22.2/Φ9.52. Η ένωση διακλάδωσης εσωτερικού χώρου C είναι AF-BJ02.

- Επιλέξτε εσωτερικούς κύριους σωλήνες και εσωτερικές ενώσεις διακλάδωσης B ως J.

5.2.4 Διάταξη για πολλαπλές εξωτερικές μονάδες


Η σωλήνωση μεταξύ των εξωτερικών μονάδων πρέπει να είναι επίπεδη και χαμηλότερη από τη σύνδεση σωλήνων της εξωτερικής μονάδας.




Σχ. 11

[1] Εξωτερική μονάδα

Εάν το μήκος της σωλήνωσης μεταξύ των εξωτερικών μονάδων είναι 2 m ή παραπάνω, θα πρέπει να παρέχεται ελαιοπαγίδα για τον σωλήνα αερίου ώστε να μην προκληθεί συσσώρευση του λαδιού ψύξης.



Σχ. 12



Σχ. 13

[1] Πλευρά εσωτερικής μονάδας

[2] Ελαιοπαγίδα



Σε συστήματα με πολλαπλές εξωτερικές μονάδες, οι μονάδες πρέπει να τοποθετούνται ξεκινώντας από τη μονάδα με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα ως τη μονάδα με τη μικρότερη χωρητικότητα. Η μονάδα με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα πρέπει να τοποθετηθεί στην πρώτη διακλάδωση και να οριστεί ως κύρια μονάδα, ενώ οι υπόλοιπες θα οριστούν ως δευτερεύουσες μονάδες. Η χωρητικότητα των εξωτερικών μονάδων W1, W2 και W3 πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες συνθήκες: $W1 \geq W2 \geq W3$.

5.3 Επιλογή και προετοιμασία της ηλεκτρικής καλωδίωσης

5.3.1 Ηλεκτρική συμμόρφωση

Ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται με:

Προδιαγραφή EN/IEC 61000-3-12 που δηλώνει ότι η χωρητικότητα βραχυκυκλώματος (της παροχής ρεύματος), Ssc, είναι μεγαλύτερη ή ίση με την ελάχιστη τιμή Ssc του σημείου διασύνδεσης μεταξύ της παροχής ρεύματος χρήστη και του δημόσιου συστήματος.

Το προσωπικό εγκατάστασης ή οι χρήστες έχουν την ευθύνη να συμβουλευούνται τους/τις χειριστές του δικτύου διανομής όταν χρειάζεται για να διασφαλίσουν ότι η μονάδα συνδέεται μόνο σε παροχή ρεύματος με χωρητικότητα βραχυκυκλώματος, Ssc, μεγαλύτερη ή ίση με την ελάχιστη τιμή Ssc.

Χωρητικότητα συστήματος [kW]	Ελάχιστη τιμή Ssc [KVA]
25	4122
28	5092
33	5577
40	6789
45	7274
50	8001
56	9699
62	10911
67	11881
73	12366
79	13578
85	14063
90	14790

Πίν. 16



Τα ευρωπαϊκά/διεθνή τεχνικά πρότυπα καθόρισαν όριο αρμονικού ρεύματος για συσκευές συνδεδεμένες σε δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης όπου το ρεύμα εισόδου κάθε φάσης είναι > 16 A και ≤ 75 A.

5.3.2 Απαιτήσεις σχετικά με τη διάταξη ασφαλείας

- Επιλέξτε τις διαμέτρους των συρμάτων ξεχωριστά για κάθε διαφορετικό μοντέλο μονάδας με βάση τα σχετικά πρότυπα.
- Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση του εύρους τάσης μεταξύ των φάσεων είναι 2%.
- Επιλέξτε έναν διακόπτη κυκλώματος που συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
Επιλέξτε τη διάμετρο συρμάτων και τον τύπο του διακόπτη κυκλώματος με βάση τον παρακάτω πίνακα, όπου η τιμή MCA χρησιμοποιείται για την επιλογή της διαμέτρου του σύρματος και η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή των διακοπών κυκλώματος και των διακοπών προστασίας από παραμένον ρεύμα λειτουργίας:

Τύπος προϊόντος	Εξωτερική μονάδα				Ρεύμα τροφοδοσίας	
	Τάση [V]	[Hz]	Ελάχ. [V]	Μέγ. [V]	MCA [A]	MFA [A]
AF5301...25 kW	380~415	50/60	342	440	17,0	20,7
AF5301...28 kW	380~415	50/60	342	440	18,8	25
AF5301...33 kW	380~415	50/60	342	440	23,0	32
AF5301...40 kW	380~415	50/60	342	440	26,2	32
AF5301...45 kW	380~415	50/60	342	440	31,4	40
AF5301...50 kW	380~415	50/60	342	440	33,0	40
AF5301...56 kW	380~415	50/60	342	440	40,5	50
AF5301...62 kW	380~415	50/60	342	440	41,5	50
AF5301...67 kW	380~415	50/60	342	440	46,0	63
AF5301...73 kW	380~415	50/60	342	440	48,0	63
AF5301...79 kW	380~415	50/60	342	440	51,0	63
AF5301...85 kW	380~415	50/60	342	440	56,8	80
AF5301...90 kW	380~415	50/60	342	440	57,0	80

Πίν. 17

MCA Ελάχιστα αμπέρ κυκλώματος

MFA Μέγιστα αμπέρ ασφαλείας



Φάσεις και συχνότητα του συστήματος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος:
3N~50/60 Hz
Τάση: 380-415 V

MFA [A]	Ονομαστική διατομή [mm ²]	
	Εύκαμπτα καλώδια	Καλώδια για σταθερή καλωδίωση
16 < MFA ≤ 25	2,5 - 4	2,5 - 6
25 < MFA ≤ 32	4 - 6	4 - 10
32 < MFA ≤ 50	6 - 10	6 - 16
50 < MFA ≤ 63	10 - 16	10-25

Πίν. 18

MFA Μέγιστα αμπέρ ασφαλείας

6 Εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας

6.1 Άνοιγμα της εξωτερικής μονάδας

Για την πρόσβαση στη μονάδα:

- Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες συναρμολόγησης στο κεντρικό πάνελ.
- Κρατήστε το επάνω μέρος του κεντρικού πάνελ και τραβήξτε απαλά το πάνελ προς τα έξω. Τα άγκιστρα στο πάνελ βρίσκονται στις οπές της πλαϊνής πλάκας.
- Με το ένα σας χέρι κρατήστε το πάνελ και ανυψώστε τη λαβή με το άλλο χέρι για να απελευθερώσετε τα δεξιά και αριστερά άγκιστρα από τις οπές της πλαϊνής πλάκας με τη σειρά.




Κατά την αφαίρεση των πάνελ, αφαιρέστε πρώτα το κεντρικό πάνελ και έπειτα τα υπόλοιπα πάνελ. Για την τοποθέτηση των πάνελ, ακολουθήστε την αντίθετη σειρά.

6.2 Προετοιμασία δομής για εγκατάσταση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Η βάση της εξωτερικής μονάδας πρέπει να αποτελείται από συμπαγή επιφάνεια σκυροδέματος ή χαλύβδινο πλαίσιο δοκού ως βάση.
- Η βάση πρέπει να είναι πλήρως οριζόντια, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη επαφή σε όλα τα σημεία επαφής.
- Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η βάση στηρίζει τις κάθετες πτυχές της μπροστινής και της πίσω κάτω πλακέτας του πλαισίου.
- Δεν απαιτείται η ύπαρξη στρώματος χαλκιού όταν η βάση κατασκευάζεται σε επιφάνεια οροφής, αλλά η άμμος και το σκυρόδεμα στην επιφάνεια σκυροδέματος πρέπει να είναι οριζοντιωμένα. Επίσης, τα άκρα της βάσης θα πρέπει να λοξομηθούν.
- Μια τάφρος απορροής του νερού πρέπει να διαμορφωθεί γύρω από τη βάση, ώστε το νερό να αποστραγγίζεται και να μην παραμένει γύρω από τη μονάδα. Πιθανός κίνδυνος: Γλιστρημα.
- Ελέγξτε την ικανότητα φόρτωσης της οροφής για να βεβαιωθείτε ότι μπορεί να υποστηρίξει το φορτίο.
- Όταν επιλέγετε να εγκαταστήσετε τις σωληνώσεις από το κάτω μέρος, το ύψος της βάσης θα πρέπει να είναι άνω των 200 mm.

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η βάση επί της οποίας θα εγκατασταθεί η μονάδα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να εμποδίζει τους κραδασμούς και τους θορύβους.
- ▶ Χρησιμοποιήστε τέσσερα μπουλόνια εδάφους (M8) για να στερεώσετε τη μονάδα στη θέση της. Το καλύτερο είναι να βιδώσετε το μπουλόνι γείωσης μέχρι να ενσωματωθεί στην επιφάνεια της βάσης κατά τουλάχιστον 3 σπειρώματα.



Σχ. 14

- [1] Μπουλόνι διαστολής
- [2] Διαστάσεις αποστράγγισης
- L4 Η απόσταση εξαρτάται από το μέγεθος της μονάδας




Σχ. 15 Τοποθέτηση μπουλονιών αγκύρωσης

kW	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Οπή σχήματος U
25 ~ 45	710	850	705	960	Ø 14 x 22
50 ~ 67	710	850	1105	1360	
73 ~ 90	710	850	1645	1900	

Πίν. 19 Τοποθέτηση μπουλονιών αγκύρωσης

6.2.1 Μείωση κραδασμών της εξωτερικής μονάδας

Η εξωτερική μονάδα πρέπει να στερεωθεί σταθερά και μεταξύ της μονάδας και της βάσης να τοποθετηθεί παχιά λαστιχένια πλάκα ή κυματοειδές ελαστικό μαξιλάρι απορρόφησης κραδασμών με πάχος μεγαλύτερο από 20 mm και πλάτος μεγαλύτερο από 100 mm. Το ελαστικό μαξιλάρι απορρόφησης κραδασμών πρέπει να υποστηρίζει και τα 6 πόδια στήριξης, όχι μόνο τις γωνίες της μονάδας.



Σχ. 16

6.2.2 Χώρος εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι γύρω από τη μονάδα υπάρχει ελεύθερος χώρος που επαρκεί για τις εργασίες συντήρησης και ότι υπάρχει ο ελάχιστος απαιτούμενος χώρος για την είσοδο και έξοδο του αέρα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Σε όλα τα παραδείγματα εγκατάστασης σε αυτό το κεφάλαιο, η κατεύθυνση του σωλήνα σύνδεσης για την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας είναι προς τα εμπρός ή προς τα κάτω.

- ▶ Όταν συνδεθεί και εγκατασταθεί ο πίσω σωλήνας, ο χώρος εγκατάστασης στη δεξιά πλευρά της εξωτερικής μονάδας πρέπει να είναι τουλάχιστον 250mm.
- ▶ Για το χώρο εγκατάστασης της μονάδας θα λαμβάνεται υπόψη ο χώρος συντήρησης και ο ομαλός αερισμός της μονάδας και θα επιλέγεται μέθοδος εγκατάστασης σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση.
- ▶ Εάν δεν μπορεί να τηρηθεί ο ελάχιστος χώρος για την είσοδο ή την έξοδο αέρα, τότε απαιτείται αεραγωγός → σελίδα 113.
- ▶ Εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη και προκληθεί βραχυκύκλωμα στον αερισμό, επιλέξτε τις καταλληλότερες διαστάσεις υπολογίζοντας τη ροή του αέρα επιστροφής.
- ▶ Διατηρήστε ανοιχτή την είσοδο και έξοδο κάθε εξωτερικής μονάδας και αποφύγετε τις παρεμβολές.

Για μονή εγκατάσταση


Υπόμνημα στο Σχ. 17 στο Σχ. 21:

- A ≥ 1000 mm
- B 500 mm ≥ B ≥ 1000 mm




Σχ. 17

Εγκατάσταση με τοίχους σε δύο κατευθύνσεις




Σχ. 18

Εγκατάσταση με τοίχους σε τρεις κατευθύνσεις



Σχ. 19 Διαστάσεις όταν δεν υπάρχουν εμπόδια πάνω από την εξωτερική μονάδα

Εγκατάσταση με τοίχους σε τέσσερις κατευθύνσεις




Σχ. 20

Εμπόδια πάνω από τις εξωτερικές μονάδες



Εάν υπάρχει εμπόδιο πάνω από τις εσωτερικές μονάδες, οι τέσσερις πλευρές γύρω από τις μονάδες θα πρέπει να είναι ανοιχτές.



Σχ. 21

- ▶ Εάν ο μπροστινός τοίχος είναι ψηλότερος από 1500 mm, απαιτείται ελεύθερος χώρος τουλάχιστον $(1000 + (h2)/2)$ mm στο μπροστινό μέρος.
- ή •
- ▶ Εάν ο πίσω τοίχος είναι ψηλότερος από 500 mm, απαιτείται ελεύθερος χώρος τουλάχιστον $(1000 + (h1)/2)$ mm στο πίσω μέρος.

-ή-

- ▶ Εάν το διάστημα πάνω από τη μονάδα είναι μικρότερο από 1500 mm, πρέπει να τοποθετηθεί συσκευή εξαερισμού για την αποφυγή βραχυκυκλώματος του συστήματος αερισμού.

-ή-

- ▶ Εάν το διάστημα πάνω από τη μονάδα είναι μεγαλύτερο από 1500 mm, πρέπει να τοποθετηθεί συσκευή εξαερισμού εάν η κυκλοφορία του αέρα στο επάνω μέρος της μονάδας δεν είναι ομαλή.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο χώρος εγκατάστασης που φαίνεται παραπάνω είναι για λειτουργία ψύξης με την υπόθεση ότι η εξωτερική θερμοκρασία είναι 35 °C.

- ▶ Εάν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει τους 35 °C ή το θερμικό φορτίο είναι μεγάλο και όλες οι εξωτερικές μονάδες λειτουργούν με περίσσεια χωρητικότητα, ο χώρος που απαιτείται στην πλευρά εισόδου αέρα θα πρέπει να αυξηθεί.

6.3 Συγκόλληση σωλήνων

6.3.1 Επισμάνσεις σχετικά με τη σύνδεση των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου



ΠΡΟΣΟΧΗ

Απελευθέρωση ψυκτικού μέσου λόγω διαρροής στις συνδέσεις

Ενδέχεται να συμβεί απελευθέρωση ψυκτικού μέσου εάν οι συνδέσεις των σωλήνων πραγματοποιηθούν λανθασμένα. Η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων μηχανικών συνδέσμων και συνδέσμων με αναδίπλωση δεν επιτρέπεται σε εσωτερικούς χώρους.

- ▶ Σφίξτε τους συνδέσμους με αναδίπλωση μόνο μία φορά.
- ▶ Πάντοτε να τοποθετείτε νέους συνδέσμους με αναδίπλωση μετά τη χαλάρωσή τους.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- ▶ Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, μην ασκείτε στο προϊόν δύναμη μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (όπως αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών).
- ▶ Λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις ώστε να αποφευχθεί τυχόν διαρροή του ψυκτικού μέσου. Αερίστε αμέσως τον χώρο εάν συμβεί διαρροή ψυκτικού μέσου. Πιθανός κίνδυνος: Η υπερβολικά μεγάλη συγκέντρωση ψυκτικού μέσου σε κλειστό χώρο μπορεί να προκαλέσει ανοξία (έλλειψη οξυγόνου), και το ψυκτικό αέριο ενδέχεται να δημιουργήσει τοξικό αέριο εάν έρθει σε επαφή με φλόγα.
- ▶ Το ψυκτικό μέσο πρέπει να ανακτάται. Μην το απελευθερώνετε στο περιβάλλον. Χρησιμοποιήστε επαγγελματικό εξοπλισμό εξαγωγής φθοριούχων ενώσεων για να εξαγάγετε το ψυκτικό μέσο από τη μονάδα.
- ▶ Για τις σωληνώσεις ψυκτικού μέσου πρέπει να χρησιμοποιούνται καθαροί και νέοι σωλήνες, ενώ κατά την κατασκευή δεν πρέπει να εισέλθουν στον σωλήνα νερό και ξένα σώματα. Εάν εισέλθουν νερά και ξένα σώματα, εκτελέστε οπωσδήποτε έκπλυση των σωληνώσεων με άζωτο.
- ▶ Δείτε προσοχή όταν περνάτε σωληνώσεις μέσα από τοίχο. Καλύψτε και τα δύο άκρα του σωλήνα με κολλητική ταινία ή ελαστική τάπα ώστε να μην εισέλθουν ξένα σώματα.
- ▶ Για τη σύνδεση των σωλήνων πρέπει να ακολουθούνται οι εξής αρχές: μικρότερο δυνατό μήκος συνδεδεμένων σωλήνων, μικρότερη δυνατή διαφορά ύψους μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων, μικρότερη δυνατή γωνία στις στροφές και μεγαλύτερη δυνατή ακτίνα στρέψης στις στροφές.
- ▶ Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων στην προκαθορισμένη διαδρομή, ο σωλήνας δεν πρέπει να συμπιέζεται. Η ακτίνα στρέψης των κάμψεων πρέπει να είναι άνω των 200 mm. Ο σωλήνας σύνδεσης δεν πρέπει να εκτείνεται ή να κάμπτεται συχνά. Ένας σωλήνας δεν μπορεί να περιλαμβάνει στο ίδιο σημείο πάνω από 3 κάμψεις κατά το μέγιστο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι στις σωληνώσεις και στις συνδέσεις δεν ασκείται πίεση.
- ▶ Μετά την ολοκλήρωση των συνδέσεων όλων των σωληνώσεων, ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Για να εκτελέσετε τη δοκιμή διαρροής αερίου χρησιμοποιήστε άζωτο.

6.3.2 Σύνδεση των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου

Πριν τη σύνδεση των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου, βεβαιωθείτε ότι οι εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες έχουν εγκατασταθεί σωστά.

Η σύνδεση των σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου περιλαμβάνει τα εξής:

- ▶ Σύνδεση των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου στην εξωτερική μονάδα.
- ▶ Σύνδεση των σωληνώσεων ψυκτικού υγρού στην εσωτερική μονάδα (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας).
- ▶ Σύνδεση του συγκροτήματος σωληνώσεων VRF (μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου).
- ▶ Συγκρότημα για τη σύνδεση της ένωσης διακλάδωσης των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου.
- ▶ Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες οδηγίες:
 - Χαλκοκόλληση (→ ενότητα 6.3.6)
 - Σύνδεση βαλβίδων διακοπής (→ ενότητα 6.3.7)

Η χρήση συνδέσμων σύσφιξης αντί συγκολλήσεων για τη σύνδεση των χαλκωσών σε σύστημα VRF επιτρέπεται μόνο εφόσον οι προδιαγραφές των συνδέσμων σύσφιξης πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Μέγ. πίεση λειτουργίας του ψυκτικού μέσου: 48 bar
- Εύρος θερμοκρασιών: -50 °C ~ 150 °C
- Μόνο μπρούντζινα υλικά επιτρέπονται για τη σύσφιξη. Η χρήση αλουμινίου και χαλκού δεν επιτρέπεται.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Bosch δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα διαρροής που προκαλούνται από συνδέσμους σύσφιξης.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος διαρροής ψυκτικού μέσου

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας.

- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας και βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα διακοπής είναι πλήρως κλειστή.
- ▶ Συνδέστε ένα μετρητή κενού στη θύρα της βελονοειδούς βαλβίδας και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υπολειπόμενη πίεση στο σωλήνα.
- ▶ Χρησιμοποιήστε πένσα και άλλα εργαλεία για να κόψετε εντελώς το μικρό σωλήνα στεγανοποίησης.
- ▶ Αφαιρέστε το μεγάλο σωλήνα στεγανοποίησης (→ Σχ. 22).




Σχ. 22


- A Ανοικτό
- B Κλειστό
- [1] Μικρός σωλήνας στεγανοποίησης
- [2] Βαλβίδα διακοπής πλευράς αερίου
- [3] Κάλυμμα θύρας σέρβις
- [4] Κάλυμμα βαλβίδας
- [5] Μεγάλος σωλήνας στεγανοποίησης
- [6] Εργαλείο κοπής

6.3.3 Θέση του σωλήνα ψυκτικού μέσου για σύνδεση με την εξωτερική μονάδα


Η θέση του σωλήνα σύνδεσης ψυκτικού υγρού εξωτερικής μονάδας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



Σχ. 23 Θέση του σωλήνα ψυκτικού μέσου για σύνδεση με την εξωτερική μονάδα (AF5301...25 kW- AF5301...45 kW)



Σχ. 24 Θέση του σωλήνα ψυκτικού μέσου για σύνδεση με την εξωτερική μονάδα (AF5301...50 kW - AF5301...67 kW)



Σχ. 25 Θέση του σωλήνα ψυκτικού μέσου για σύνδεση με την εξωτερική μονάδα (AF5301...73 kW- AF5301...90 kW)

6.3.4 Σύνδεση των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου σε εξωτερική μονάδα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ▶ Λάβετε υπόψη τις σχετικές προφυλάξεις κατά τη σύνδεση των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου της εγκατάστασης. Προσθέστε υλικό συγκόλλησης.
- ▶ Κατά τις μηχανολογικές εργασίες των σωληνώσεων, χρησιμοποιήστε τα περιλαμβανόμενα εξαρτήματα σωληνώσεων για τις συγκολλήσεις.
- ▶ Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους ή με το σασί.


Τα εξαρτήματα που παρέχονται ως πρόσθετος εξοπλισμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση της σύνδεσης από τη βάνα διακοπής προς τις σωληνώσεις της εγκατάστασης.

6.3.5 Σύνδεση του συγκροτήματος σωληνώσεων VRF

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λανθασμένη τοποθέτηση θα προκαλέσει δυσλειτουργία της μονάδας.

Οι ενώσεις διακλάδωσης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο οριζόντιες και η γωνιακή απόκλιση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10°.



Σχ. 26 Τοποθέτηση μιας ένωσης διακλάδωσης τύπου U




Για περισσότερες απαιτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση ανατρέξτε στα εγχειρίδια εγκατάστασης των ενώσεων ή των κορμών διακλάδωσης.

6.3.6 Συγκολλήσεις

- ▶ Κατά τη διάρκεια των συγκολλήσεων, χρησιμοποιήστε άζωτο ως προστατευτικό, ώστε να αποτραπεί ο σχηματισμός μεγάλης ποσότητας μεμβρανών οξειδίων εντός των σωλήνων. Αυτή η μεμβράνη οξειδίων θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις βαλβίδες και τους συμπιεστές του συστήματος ψύξης και μπορεί να εμποδίσει την κανονική λειτουργία.

- ▶ Χρησιμοποιήστε τη βαλβίδα μείωσης πίεσης, για να ορίσετε την πίεση του αζώτου σε 0,02-0,03 MPa (πίεση που μπορεί να γίνει αισθητή στο δέρμα).




Σχ. 27

- [1] Τμήμα υπό συγκόλληση
- [2] Χαλκοσωλήνας, 1/4"
- [3] Βαλβίδα χωρίς παρέμβυσμα
- [4] Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης για πλήρωση με άζωτο
- [5] Σύνδεσμοι διασύνδεσης σωλήνων για πλήρωση με άζωτο
- [6] Χαλκοσωλήνας
- [7] Άζωτο
- [8] Εξαρτήματα χαλκοσωλήνων
- [9] Οξυγόνο

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε αντιοξειδωτικά κατά τη συγκόλληση των ενώσεων των σωλήνων.
- ▶ Χρησιμοποιήστε κράματα χαλκού-φωσφόρου (BCuP) κατά τη συγκόλληση χαλκού με χαλκό. Επίσης, δεν απαιτείται η χρήση καθαριστικού συγκόλλησης (flux). Η χρήση καθαριστικού (flux) απαιτείται κατά τη συγκόλληση μεταξύ χαλκού και άλλου κράματος. Το καθαριστικό συγκόλλησης έχει εξαιρετικά επιβλαβή επίδραση στο σύστημα σωληνώσεων ψυκτικού μέσου. Για παράδειγμα, η χρήση καθαριστικού συγκόλλησης με βάση το χλώριο μπορεί να διαβρώσει τους σωλήνες. Όταν το καθαριστικό συγκόλλησης περιέχει φθόριο, θα προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας του λαδιού ψύξης.


6.3.7 Σύνδεση βαλβίδων διακοπής

- Στο ακόλουθο σχήμα εμφανίζονται οι ονομασίες όλων των εξαρτημάτων που απαιτούνται για την τοποθέτηση των βαλβίδων διακοπής.
- Οι βαλβίδες διακοπής είναι κλειστές όταν η μονάδα αποστέλλεται από το εργοστάσιο κατασκευής.



Σχ. 28


- [1] Δίοδος πρόσβασης συντήρησης και αντίστοιχο καπάκι βαλβίδας
- [2] Καπάκι βαλβίδας διακοπής
- [3] Σωλήνας σύνδεσης βαλβίδας διακοπής



Σχ. 29

- [1] Δίοδος πρόσβασης συντήρησης
- [2] Καπάκι βαλβίδας διακοπής
- [3] Εξαγωγική οπή
- [4] Άξονας
- [5] Στεγανωτικό εξάρτημα


Χρήση της βαλβίδας διακοπής



Σχ. 30

1. Αφαιρέστε το καπάκι της βαλβίδας διακοπής.
2. Εισαγάγετε το εξαγωγικό κλειδί μέσα στη βαλβίδα διακοπής και περιστρέψτε τη βαλβίδα διακοπής αριστερόστροφα.
3. Σταματήστε την περιστροφή όταν η βαλβίδα διακοπής δεν μπορεί να περιστραφεί περισσότερο.
4. Τοποθετήστε το καπάκι της βαλβίδας διακοπής.
Η βαλβίδα θα είναι τώρα ανοικτή.
Η ροπή σύσφιξης της βαλβίδας διακοπής εμφανίζεται στον πίνακα 20.
Η σύσφιξη με ανεπαρκή ροπή μπορεί να προκαλέσει διαρροή του ψυκτικού μέσου.

Κλείσιμο της βαλβίδας διακοπής



Σχ. 31 Κατεύθυνση κλεισίματος

- ▶ Αφαιρέστε το καπάκι της βαλβίδας διακοπής.
- ▶ Εισαγάγετε το εξαγωγικό κλειδί μέσα στη βαλβίδα διακοπής και περιστρέψτε τη βαλβίδα δεξιόστροφα.

- ▶ Σταματήστε την περιστροφή όταν η βαλβίδα διακοπής δεν μπορεί να περιστραφεί περισσότερο.
- ▶ Τοποθετήστε το καπάκι της βαλβίδας διακοπής.
Η βαλβίδα θα είναι τώρα κλειστή.

Μέγεθος βαλβίδας διακοπής Ø [mm]	Ροπή σύσφιξης [Nm] (περιστροφή δεξιόστροφα για κλείσιμο)
12,7	9~30
15,9	12~30
19,1	
22,2	16~30
25,4	24~30
28,6	
31,8	25~35
35,0	

Πίν. 20 Ροπή σύσφιξης

6.4 Έκπλυση σωλήνων

Για να αφαιρεθεί η σκόνη και άλλα σωματίδια, αλλά και η υγρασία, που θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία του συμπιεστή, οι σωληνώσεις ψυκτικού μέσου πρέπει να υποβληθούν σε έκπλυση με άζωτο προτού τεθούν σε λειτουργία. Η έκπλυση των σωλήνων θα πρέπει να εκτελεστεί αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση των σωληνώσεων, εξαιρουμένων των τελικών συνδέσεων των εσωτερικών μονάδων. Δηλαδή, η έκπλυση πρέπει να εκτελεστεί αφού συνδεθούν οι εξωτερικές μονάδες αλλά προτού συνδεθούν οι εσωτερικές μονάδες.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος έκρηξης


- ▶ Χρησιμοποιήστε μόνο άζωτο για την έκπλυση. Αν χρησιμοποιηθεί διοξείδιο του άνθρακα, υπάρχει κίνδυνος να παραμείνει συμπύκνωμα εντός των σωληνώσεων. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται οξυγόνο, αέρας ψυκτικό μέσο, εύφλεκτα και τοξικά αέρια για την έκπλυση. Η χρήση τέτοιων αερίων μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη.

Η έκπλυση της πλευράς αερίου μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την έκπλυση της πλευράς υγρού. Εναλλακτικά, μπορεί να εκπλυθεί πρώτα η μια πλευρά και, στη συνέχεια, να επαναληφθούν τα βήματα 1 έως 8 για την άλλη πλευρά.

Η διαδικασία έκπλυσης είναι η ακόλουθη:

1. Καλύψτε τις εισόδους και εξόδους των εσωτερικών μονάδων ώστε να μην εισέλθουν ακαθαρσίες κατά τη διάρκεια της έκπλυσης των σωλήνων. (Η έκπλυση των σωλήνων πρέπει να πραγματοποιείται προτού συνδεθούν οι εσωτερικές μονάδες στο σύστημα σωληνώσεων.)
2. Προσαρτήστε μια βαλβίδα μείωσης πίεσης σε μια φιάλη αζώτου.
3. Συνδέστε την έξοδο της βαλβίδας μείωσης πίεσης στην είσοδο της πλευράς υγρού (ή αερίου) της εξωτερικής μονάδας.


4. Χρησιμοποιήστε τάπες για να μπλοκάρετε όλα τα ανοίγματα της πλευράς υγρού (ή αερίου), εκτός από το άνοιγμα στην εσωτερική μονάδα που βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση από τις εξωτερικές μονάδες («Εσωτερική μονάδα Α» στο Σχήμα 32).



Σχ. 32

- [1] Σωλήνας αερίου
- [2] Εξωτερική μονάδα
- [3] Φιάλη αερίου αζώτου
- [4] Σωλήνας υγρού
- [5] Εσωτερική μονάδα Β
- [6] Εσωτερική μονάδα Α

5. Αρχίστε να ανοίγετε τη βαλβίδα της φιάλης αζώτου και αυξήστε βαθμιαία την πίεση σε 0,5 MPa.
6. Συνεχίστε έως ότου το αζώτο να ρεύσει έως το άνοιγμα στην εσωτερική μονάδα Α.
7. Εκπλύνετε το πρώτο άνοιγμα:
- Πάρτε ένα κατάλληλο υλικό, όπως μια σακούλα ή ένα πανί, και πιέστε το καλά επάνω στο άνοιγμα στην εσωτερική μονάδα Α.
 - Όταν η πίεση γίνει τόσο υψηλή που δεν μπορείτε πλέον να μπλοκάρετε το άνοιγμα με το χέρι σας, αφαιρέστε αιφνίδια το χέρι σας και αφήστε το αέριο να βγει ορμητικά προς τα έξω.
 - Σφραγίστε το άνοιγμα μετά την έκπλυση.
8. Εκπλύνετε τα υπόλοιπα ανοίγματα με τον ίδιο τρόπο, δουλεύοντας με τη σειρά από το άνοιγμα στην εσωτερική μονάδα Α προς τις εξωτερικές μονάδες. Ανατρέξτε στο Σχήμα 33.



Σχ. 33

9. Όταν ολοκληρωθεί η έκπλυση, σφραγίστε όλα τα ανοίγματα ώστε να μην εισέλθει σκόνη και υγρασία.

6.5 Δοκιμή αεροστεγανότητας

Προκειμένου να αποφεύγονται οι βλάβες που προκαλούνται από διαρροή ψυκτικού μέσου, πρέπει να εκτελείται δοκιμή αεροστεγανότητας πριν την αρχική λειτουργία του συστήματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ


Κίνδυνος έκρηξης

- ▶ Για τη δοκιμή αεροστεγανότητας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ξηρό άζωτο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται οξυγόνο, αέρας, εύφλεκτα αέρια και τοξικά αέρια για τη δοκιμή αεροστεγανότητας. Η χρήση τέτοιων αερίων μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βαλβίδες διακοπής των εξωτερικών μονάδων είναι καλά κλεισμένες.

Η διαδικασία δοκιμής αεροστεγανότητας είναι η ακόλουθη:

1. Όταν η κατασκευή του συστήματος σωληνώσεων ολοκληρωθεί και έχουν συνδεθεί οι εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, δημιουργήστε στις σωληνώσεις κενό σε - 0,1 MPa.
2. Πληρώστε τις εσωτερικές σωληνώσεις με άζωτο σε πίεση 0,3 MPa μέσω των βελονοειδών βαλβίδων στις βαλβίδες διακοπής πλευράς υγρού και αερίου και περιμένετε για τουλάχιστον 3 λεπτά (μην ανοίξετε τις βαλβίδες διακοπής πλευράς υγρού ή αερίου). Παρατηρήστε το μανόμετρο πίεσης για να εντοπίσετε τυχόν μεγάλες διαρροές. Εάν υπάρχει μεγάλη διαρροή, θα υπάρχει και γρήγορη πτώση στην ένδειξη του μανομέτρου πίεσης.
3. Εάν δεν υπάρχουν μεγάλες διαρροές, πληρώστε τις σωληνώσεις με άζωτο σε πίεση 1,5 MPa και περιμένετε για τουλάχιστον 3 λεπτά. Παρατηρήστε τον μετρητή πίεσης για να εντοπίσετε τυχόν μικρές διαρροές. Εάν υπάρχει μικρή διαρροή, θα υπάρχει και διακριτή πτώση στην ένδειξη του μανομέτρου πίεσης.
4. Εάν δεν υπάρχουν μικρές διαρροές, πληρώστε τις σωληνώσεις με άζωτο σε πίεση 4 MPa και περιμένετε για τουλάχιστον 24 ώρες, ώστε να εντοπίσετε τυχόν μικροσκοπικές διαρροές. Ο εντοπισμός των μικροσκοπικών διαρροών είναι δύσκολος. Κατά τον έλεγχο για μικροσκοπικές διαρροές, προκειμένου να διορθωθεί η πίεση για τυχόν αλλαγή στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου της δοκιμής, προσαρμόστε την πίεση αναφοράς κατά 0,01 MPa ανά 1 °C θερμοκρασιακής διαφοράς. Προσαρμοσμένη πίεση αναφοράς = Πίεση κατά τη συμπίεση του συστήματος + (θερμοκρασία κατά την παρατήρηση - θερμοκρασία κατά τη συμπίεση) x 0,01 MPa. Συγκρίνετε την παρατηρούμενη πίεση με την προσαρμοσμένη πίεση αναφοράς. Εάν είναι ίδιες, οι σωληνώσεις έχουν περάσει με επιτυχία τη δοκιμή αεροστεγανότητας. Εάν η παρατηρούμενη πίεση είναι χαμηλότερη από την προσαρμοσμένη πίεση αναφοράς, υπάρχει μικροσκοπική διαρροή στις σωληνώσεις.
5. Εάν διαπιστωθεί διαρροή, ανατρέξτε στο ακόλουθο τμήμα «Ανίχνευση αερίου». Όταν εντοπιστεί και διορθωθεί η διαρροή, η δοκιμή αεροστεγανότητας πρέπει να επαναληφθεί.

6. Εάν δεν πρόκειται να συνεχίσετε απευθείας με το στέγνωμα κενού όταν ολοκληρωθεί η δοκιμή αεροστεγανότητας, μειώστε την πίεση του συστήματος σε 0,5-0,8 MPa και διατηρήστε το σύστημα υπό πίεση έως ότου να είστε έτοιμοι να εκτελέσετε τη διαδικασία στεγνώματος κενού.



Σχ. 34

- [1] Πλευρά αερίου της βαλβίδας διακοπής
 [2] Βαλβίδα διακοπής πλευράς υγρού
 [3] Εξωτερική μονάδα
 [4] Εσωτερική μονάδα
 [5] Σωλήνας υγρού
 [6] Σωλήνας αερίου

Ανίχνευση αερίου

Οι γενικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό της προέλευσης μιας διαρροής είναι οι ακόλουθες:

1. Ανίχνευση μέσω του ήχου: Οι σχετικά μεγάλες διαρροές παράγουν ήχο.
2. Ανίχνευση μέσω της αφής: Τοποθετήστε το χέρι σας στις ενώσεις ώστε να αισθανθείτε τυχόν αέριο που διαφεύγει.
3. Ανίχνευση με σαπουνόνερο: Οι μικρές διαρροές μπορούν να ανιχνευθούν μέσω των φυσαλίδων που σχηματίζονται όταν εφαρμοστεί σαπουνόνερο σε μια ένωση.

6.6 Στέγνωμα κενού

Η διαδικασία στεγνώματος κενού θα πρέπει να εκτελείται προκειμένου να αφαιρείται από το σύστημα η υγρασία και τα μη συμπυκνούμενα αέρια. Η αφαίρεση της υγρασίας εμποδίζει τη δημιουργία πάγου και την οξείδωση των χάλκινων σωληνώσεων ή άλλων εσωτερικών εξαρτημάτων. Η παρουσία σωματιδίων πάγου εντός του συστήματος θα προκαλούσε ανωμαλίες στη λειτουργία, ενώ τα σωματίδια οξειδωμένου χαλκού μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στον συμπιεστή. Η παρουσία μη συμπυκνόμενων αερίων εντός του συστήματος θα οδηγούσε σε διακυμάνσεις της πίεσης και κακή απόδοση εναλλαγής θερμότητας.

Το στέγνωμα κενού αποτελεί και έναν πρόσθετο τρόπο ανίχνευσης αερίων (επιπλέον της δοκιμής αεροστεγανότητας).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ▶ Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, είναι απαραίτητη η είσοδος στη λειτουργία κενού κατά τη δημιουργία κενού.
- ▶ Εάν η διαμόρφωση του συστήματος περιλαμβάνει διάταξη διακοπής ροής ψυκτικού μέσου, η δημιουργία κενού πρέπει να γίνει από τις βελονοειδείς βαλβίδες συντήρησης των βαλβίδων ελέγχου της εξωτερικής μονάδας και από τη διάταξη διακοπής ψυκτικού μέσου ξεχωριστά. Επιπλέον, επιτρέπεται και η δημιουργία κενού μόνο από την εξωτερική μονάδα όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο και η εξωτερική μονάδα δεν έχει παρουσιάσει σφάλμα με τους ακόλουθους κωδικούς: Ad1, C21, C26, C28, C2A, EC1.



ΠΡΟΣΟΧΗ


- ▶ Πριν από την εκτέλεση του στεγνώματος κενού, βεβαιωθείτε ότι όλες οι βαλβίδες διακοπής της εξωτερικής μονάδας είναι καλά κλεισμένες.
- ▶ Όταν το στέγνωμα κενού ολοκληρωθεί και η αντλία κενού σταματήσει να λειτουργεί, λόγω της χαμηλής πίεσης εντός των σωληνώσεων το λιπαντικό υγρό της αντλίας μπορεί να αναρροφηθεί και να εισέλθει στο σύστημα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί εάν η λειτουργία της αντλίας κενού σταματήσει απροσδόκητα κατά τη διαδικασία στεγνώματος κενού. Η ανάμειξη του λιπαντικού της αντλίας με το λάδι του συμπιεστή μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του συμπιεστή. Συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντεπίστροφη βαλβίδα, ώστε να εμποδίσει την είσοδο του λιπαντικού της αντλίας κενού στο εσωτερικό του συστήματος σωληνώσεων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος κενού, με χρήση μιας αντλίας κενού η πίεση στο εσωτερικό του συστήματος σωληνώσεων μειώνεται σε βαθμό που προκαλείται η εξάτμιση της υπάρχουσας υγρασίας. Σε πίεση 5 mmHg (755 mmHg κάτω από τη συνήθη ατμοσφαιρική πίεση) το σημείο βρασμού του νερού είναι 0 °C. Συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντλία κενού με δυνατότητα διατήρησης της πίεσης σε τιμή -756 mmHg ή χαμηλότερη. Συνιστάται η χρήση αντλίας κενού με ρυθμό εκκένωσης άνω των 4 L/s και επίπεδο ακριβείας 0,02 mmHg.

Η διαδικασία στεγνώματος κενού είναι η ακόλουθη:

1. Μέσω μιας πολλαπλής σωλήνωσης με μανόμετρο πίεσης, συνδέστε την αντλία κενού με τη θύρα σέρβις όλων των βαλβίδων διακοπής.
2. Εκκινήστε την αντλία κενού και κατόπιν ανοίξτε τις βάνες της πολλαπλής σωλήνωσης ώστε να δημιουργηθεί κενό εντός του συστήματος.
3. Μετά από 30 λεπτά, κλείστε τις βάνες της πολλαπλής σωλήνωσης.
4. Μετά από 5 έως 10 επιπλέον λεπτά, ελέγξτε το μανόμετρο πίεσης. Εάν η ένδειξη του μανομέτρου έχει επανέλθει σε μηδενική τιμή, ελέγξτε για διαρροές στις σωληνώσεις ψυκτικού μέσου.
5. Ανοίξτε ξανά τις βάνες της πολλαπλής σωλήνωσης και συνεχίστε το στέγνωμα κενού για τουλάχιστον 2 ώρες και έως ότου επιτευχθεί διαφορά πίεσης 0,1 MPa ή μεγαλύτερη. Όταν επιτευχθεί διαφορά πίεσης τουλάχιστον 0,1 MPa, συνεχίστε το στέγνωμα κενού για 2 ώρες.
6. Κλείστε τις βάνες της πολλαπλής σωλήνωσης και σταματήστε τη λειτουργία της αντλίας κενού.
7. Μετά από 1 ώρα, ελέγξτε το μανόμετρο πίεσης. Εάν η πίεση εντός των σωληνώσεων δεν έχει αυξηθεί, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Εάν η πίεση έχει αυξηθεί, ελέγξτε για διαρροές.

8. Μετά το στέγνωμα κενού, διατηρήστε τους μπλε και κόκκινους εύκαμπους σωλήνες συνδεδεμένους με το μανόμετρο πίεσης και με τις βαλβίδες διακοπής της εξωτερικής μονάδας, ως βήμα προετοιμασίας για την πλήρωση ψυκτικού μέσου.



Σχ. 35

- [1] Αντλία κενού
- [2] Μανόμετρο πίεσης
- [3] Βαλβίδα διακοπής σωλήνα υγρού
- [4] Βαλβίδα διακοπής σωλήνα αερίου
- [5] Θύρα σέρβις
- [6] Εξωτερική μονάδα
- [7] Σωληνώσεις εγκατάστασης
- [8] Κόκκινος εύκαμπτος σωλήνας
- [9] Μπλε εύκαμπτος σωλήνας
- [10] Κίτρινος εύκαμπτος σωλήνας

6.7 Μόνωση σωληνώσεων

Αφού ολοκληρωθεί η δοκιμή διαρροής και η ξήρανση υπό κενό, ο σωλήνας πρέπει να μονωθεί. Υποδειξίς:

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες ψυκτικού υγρού και οι σύνδεσμοι διακλάδωσης είναι πλήρως μονωμένοι.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες υγρού και αερίου (για όλες τις μονάδες) είναι μονωμένοι.
- ▶ Χρησιμοποιήστε ανθεκτικό στη θερμότητα αφρό πολυαιθυλενίου για τους σωλήνες υγρών (που αντέχει σε θερμοκρασία 70 °C) και αφρό πολυαιθυλενίου για τους σωλήνες αερίου (που αντέχει σε θερμοκρασία 120 °C).
- ▶ Ενισχύστε το μονωτικό στρώμα των σωληνώσεων ψυκτικού υγρού με βάση το περιβάλλον εγκατάστασης.

Μπορεί να σχηματιστεί συμπυκνωμένο νερό στην επιφάνεια του μονωτικού στρώματος.


6.7.1 Επιλογή πάχους μονωτικού υλικού

Μέγεθος σωληνώσεων	Υγρασία <80%RH Πάχος	Υγρασία <80%RH Πάχος
Ø 6,4~38,1 mm	≥ 15 mm	≥ 20 mm
Ø 41,3~54,0	≥ 20 mm	≥ 25 mm

Πίν. 21

6.7.2 Περιτύλιξη σωλήνων

Για να αποφευχθεί η συμπύκνωση και η διαρροή νερού, ο σωλήνας σύνδεσης πρέπει να είναι περιτυλιγμένος με ταινία, για να εξασφαλιστεί η απομόνωση από τον αέρα.



Σχ. 36

- [1] Ταινία
- [2] Μονωτικό υλικό
- [3] Σωλήνας υγρού
- [4] Σωλήνας αερίου

Όταν περιτυλίγετε με μονωτική ταινία, κάθε στροφή πρέπει να πιέζει το μισό από την προηγούμενη στροφή της ταινίας. Μην περιτυλίγετε την ταινία πολύ σφιχτά για να αποφύγετε τη μείωση του θερμομονωτικού αποτελέσματος.

Αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες μόνωσης του σωλήνα, σφραγίστε τις οπές στον τοίχο με στεγανοποιητικό υλικό.

6.7.3 Προστατευτικά μέτρα του αγωγού

Ο σωλήνας ψυκτικού υγρού θα ταλαντευτεί, ή θα διασταλεί ή θα συσταλεί κατά τη λειτουργία. Εάν ο σωλήνας δεν είναι στερεωμένος, το φορτίο θα συγκεντρωθεί σε συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση ή ρήξη του σωλήνα ψυκτικού υγρού.

Οι αναρτημένοι σωλήνες σύνδεσης πρέπει να στηρίζονται καλά και η απόσταση μεταξύ των στηρίξεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 m.

Οι εξωτερικοί σωλήνες θα πρέπει να προστατεύονται από τυχαία ζημιά. Εάν το μήκος του σωλήνα υπερβαίνει το 1 m, πρέπει να προστεθεί πλακέτα στήριξης για προστασία.

6.8 Πλήρωση ψυκτικού μέσου



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ▶ Χρησιμοποιήστε μόνο την ουσία R-410A ως ψυκτικό μέσο. Η χρήση άλλων ουσιών μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις και ατυχήματα.
- ▶ Η ουσία R-410A περιέχει φθοριωμένα αέρια του θερμοκηπίου και διαθέτει τιμή Δυναμικού Φαινομένου Θερμοκηπίου (GWP) 2088. Μην απελευθερώνετε αέριο στην ατμόσφαιρα.
- ▶ Κατά την πλήρωση ψυκτικού μέσου, φορέστε οπωσδήποτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας. Δείξτε προσοχή όταν ανοίγετε τις σωληνώσεις ψυκτικού μέσου.
- ▶ Εάν η διαμόρφωση του συστήματος περιλαμβάνει διάταξη διακοπής ροής ψυκτικού μέσου, η πλήρωση ενδεχομένως πρέπει να γίνει από τις βελονοειδείς βαλβίδες συντήρησης των βανών ελέγχου της εξωτερικής μονάδας και από τη διάταξη διακοπής ψυκτικού μέσου ξεχωριστά. Επιπλέον, επιτρέπεται η πλήρωση μόνο από την εξωτερική μονάδα όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο και η εξωτερική μονάδα δεν έχει παρουσιάσει σφάλμα με τους ακόλουθους κωδικούς: Ad1, C21, C26, C28, C2A, EC1.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ▶ Εάν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει διακοπεί σε κάποιες μονάδες, το πρόγραμμα πλήρωσης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί κανονικά.
- ▶ Φροντίστε ώστε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος να έχει ενεργοποιηθεί για 12 ώρες πριν τις εργασίες πλήρωσης, ώστε το θερμομαντικό στοιχείο του στροφαλοθαλάμου να έχει ενεργοποιηθεί κατάλληλα. Αυτή η ενέργεια αποσκοπεί, επίσης, στην προστασία του συμπιεστή.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι έχουν αναγνωρισθεί όλες οι συνδεδεμένες εσωτερικές μονάδες.
- ▶ Προχωρήστε σε πλήρωση ψυκτικού μέσου μόνο αφού ολοκληρωθούν με επιτυχία οι διαδικασίες δοκιμής αεροστεγανότητας και στεγνώματος κενού του συστήματος.
- ▶ Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου πλήρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει την προβλεπόμενη ποσότητα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μέγιστη πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού μέσου εξαρτάται από την εξωτερική μονάδα.

- ▶ Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού μέσου που αναφέρεται στον πίνακα 23.
- ▶ Εάν η υπολογιζόμενη τιμή πρόσθετου ψυκτικού μέσου υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα, ελαττώστε το συνολικό μήκος του συστήματος σωληνώσεων και επαναλάβετε τον υπολογισμό, έως ότου να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις.

Υπολογισμός πρόσθετης πλήρωσης ψυκτικού μέσου (R1 kg)

Η απαιτούμενη πρόσθετη πλήρωση ψυκτικού μέσου εξαρτάται από τα μήκη και τις διαμέτρους των σωλήνων υγρού της εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η πρόσθετη πλήρωση ψυκτικού μέσου που απαιτείται ανά μέτρο ισοδύναμου μήκους σωλήνα για σωλήνες διαφόρων διαμέτρων. Η συνολική τιμή της πρόσθετης πλήρωσης ψυκτικού μέσου λαμβάνεται προσθέτοντας τις απαιτούμενες ποσότητες πλήρωσης για καθέναν από τους σωλήνες εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας, όπως φαίνεται στον ακόλουθο τύπο, όπου οι τιμές T1 έως T8 αντιπροσωπεύουν τα ισοδύναμα μήκη των σωλήνων διαφόρων διαμέτρων. Το ισοδύναμο μήκος σωλήνα κάθε ένωσης διακλάδωσης θεωρείται ίσο με 0,5 m.

Σωληνώσεις πλευράς υγρού Ø [mm]	Πρόσθετη πλήρωση ψυκτικού μέσου ανά μέτρο ισοδύναμου μήκους σωληνώσεων [kg]
6,35	0,022
9,52	0,057
12,7	0,110
15,9	0,170
19,1	0,260
22,2	0,360
25,4	0,520
28,6	0,680

Πίν. 22

Πρόσθετη πλήρωση ψυκτικού μέσου R1 [kg] = (T1 @ Ø 6,35) × 0,022 + (T2 @ Ø 9,52) × 0,057 + (T3 @ Ø 12,7) × 0,110 + (T4 @ Ø 15,9) × 0,170 + (T5 @ Ø 19,1) × 0,260 + (T6 @ Ø 22,2) × 0,360 + (T7 @ Ø 25,4) × 0,520 + (T8 @ Ø 28,6) × 0,680

Υπολογισμός πρόσθετης πλήρωσης ψυκτικού μέσου (R2 kg)

kW	Πρόσθετη πλήρωση ψυκτικού υγρού [kg]
25 - 67	0
73	7
79 - 90	9

Πίν. 23

Πρόσθετη πλήρωση ψυκτικού μέσου R2 [kg] = W1 + W2 + W3

W1 - πρόσθετη ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού μέσου για την κεντρική μονάδα

W2 - πρόσθετη ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού μέσου για τη βοηθητική μονάδα 1

W3 - πρόσθετη ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού μέσου για τη βοηθητική μονάδα 2

Υπολογισμός της συνολικής πρόσθετης ποσότητας πλήρωσης ψυκτικού μέσου (R kg)

Η συνολική πρόσθετη ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού μέσου (R) είναι ίση με το άθροισμα των ποσοτήτων R1 και R2.

R (kg) = R1 + R2

Μέγιστη πρόσθετη ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού μέσου

Βεβαιωθείτε ότι η συνολική πρόσθετη ποσότητα πλήρωσης δεν υπερβαίνει τη μέγιστη πρόσθετη ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού μέσου.

kW	Πρόσθετη πλήρωση ψυκτικού υγρού [kg]
25	30,9
28	32,6
33	35,5
40	37,0
45	38,8
50	41,9
56	41,9
62	41,9
67	41,9
73	69,0
79	69,3
85	69,6
90	69,9


Πίν. 24

Η διαδικασία για την προσθήκη ψυκτικού μέσου είναι η ακόλουθη:

1. Υπολογίστε την πρόσθετη πλήρωση ψυκτικού μέσου R [kg].
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο με ψυκτικό μέσο R-410A επάνω σε ζυγαριά. Γυρίστε ανάποδα το δοχείο, για να διασφαλίσετε ότι το ψυκτικό μέσο θα είναι σε υγρή φάση κατά την πλήρωση. Το (R-410A είναι συνδυασμός δύο διαφορετικών χημικών ενώσεων. Η πλήρωση αερίου R-410A στο σύστημα θα μπορούσε να σημαίνει ότι το ψυκτικό υγρό που πληρώθηκε δεν έχει τη σωστή σύνθεση).
3. Μετά το στέγνωμα κενού, οι μπλε και κόκκινοι εύκαμπτοι σωλήνες του μανόμετρου πίεσης θα πρέπει να είναι ακόμη συνδεδεμένοι στο μανόμετρο και στις βαλβίδες διακοπής της κύριας μονάδας.
4. Συνδέστε τον κίτρινο εύκαμπτο σωλήνα από το μανόμετρο πίεσης στο δοχείο ψυκτικού μέσου R-410A.
5. Ανοίξτε τη βάνα που υπάρχει ανάμεσα στον κίτρινο εύκαμπτο σωλήνα και στο μανόμετρο πίεσης και κατόπιν ανοίξτε λίγο το δοχείο ψυκτικού μέσου ώστε το ψυκτικό μέσο να εκτοπίσει τον αέρα. Προσοχή: Ανοίξτε το δοχείο αργά, ώστε να μην παγώσει το χέρι σας.
6. Μηδενίστε την ένδειξη της ζυγαριάς.
7. Ανοίξτε τις τρεις βάνες του μανόμετρου πίεσης για να αρχίσετε την προσθήκη ψυκτικού μέσου.

8. Όταν η προστιθέμενη ποσότητα φθάσει στην τιμή R [kg], κλείστε τις τρεις βάνες. Εάν η προστιθέμενη ποσότητα δεν έχει φθάσει στην τιμή R [kg] αλλά δεν μπορεί να προστεθεί άλλο ψυκτικό υγρό, κλείστε τις τρεις βάνες στο μανόμετρο πίεσης, θέστε σε λειτουργία την εξωτερική μονάδα σε λειτουργία ψύξης και στη συνέχεια ανοίξτε τις κίτρινες και μπλε βάνες. Συνεχίστε την πλήρωση έως ότου να έχει προστεθεί πλήρως η ποσότητα R [kg] ψυκτικού μέσου. Στη συνέχεια, κλείστε τις κίτρινες και μπλε βάνες.

Σημείωση: προτού θέσετε το σύστημα σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλους τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν πριν την αρχική λειτουργία και φροντίστε να ανοίξετε όλες τις βαλβίδες διακοπής, επειδή εάν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία με τις βαλβίδες διακοπής κλειστές θα προκληθεί ζημιά στον συμπιεστή.



Σχ. 37

- [1] Δοχείο ψυκτικού μέσου R-410A
- [2] Μανόμετρο πίεσης
- [3] Βαλβίδα διακοπής σωλήνα υγρού
- [4] Βαλβίδα διακοπής σωλήνα αερίου
- [5] Θύρα σέρβις
- [6] Εξωτερική μονάδα
- [7] Σωληνώσεις εγκατάστασης
- [8] Κόκκινος εύκαμπτος σωλήνας
- [9] Μπλε εύκαμπτος σωλήνας
- [10] Κίτρινος εύκαμπτος σωλήνας
- [11] Ζυγαριά

6.9 Ηλεκτρική καλωδίωση

6.9.1 Προφυλάξεις σχετικά με την ηλεκτρική καλωδίωση

⚠ Προειδοποίηση

- ▶ Η εγκατάσταση όλων των ηλεκτρικών καλωδίων και εξαρτημάτων πρέπει να γίνει από προσωπικό εγκατάστασης που διαθέτει κατάλληλη πιστοποίηση ηλεκτρολόγου. Η διαδικασία εγκατάστασης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- ▶ Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια με χάλκινους πυρήνες για τις συνδέσεις.


6.9.2 Διάταξη καλωδίωσης (επισκόπηση)

Η διάταξη καλωδίωσης αποτελείται από τα καλώδια παροχής ρεύματος και τα καλώδια σύνδεσης μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας. Τα καλώδια σύνδεσης περιλαμβάνουν τους αγωγούς γείωσης και τη θωράκιση των αγωγών γείωσης των εσωτερικών μονάδων. Δείτε παρακάτω παράδειγμα διάταξης καλωδίωσης:

- ▶ Πρέπει να εγκατασταθεί κεντρικός διακόπτης ή διάταξη ασφαλείας που μπορεί να αποσυνδέσει όλες τις φάσεις. Η διάταξη μεταγωγής μπορεί να αποσυνδεθεί πλήρως όταν προκύψει η αντίστοιχη κατάσταση υπέρτασης.
- ▶ Η καλωδίωση πρέπει να πραγματοποιηθεί αυστηρά σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων του προϊόντος.
- ▶ Μην πιέζετε και μην τραβάτε τα καλώδια που συνδέονται με τις μονάδες και διασφαλίστε ότι η καλωδίωση δεν έρχεται σε επαφή με τυχόν αιχμηρά άκρα των λαμαρινών των μονάδων.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός γείωσης είναι ασφαλής και αξιόπιστος. Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνες υπηρεσιών κοινής ωφελείας, καλώδια γείωσης τηλεφωνικών γραμμών, διατάξεις απορρόφησης υπέρτασης και άλλα σημεία που δεν προορίζονται για γείωση. Η ακατάλληλη γείωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ηλεκτροπληξίας.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι οι ασφάλειες και οι διακόπτες κυκλώματος που εγκαθίστανται πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί διάταξη προστασίας έναντι διαρροής ρεύματος, ώστε να αποτραπεί η πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.
- ▶ Οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του μοντέλου (χαρακτηριστικά κατά του θορύβου υψηλών συχνοτήτων) της διάταξης προστασίας έναντι ρεύματος διαρροής πρέπει να είναι συμβατά με εκείνα της μονάδας, ώστε να αποφεύγεται η συχνή ενεργοποίηση.
- ▶ Προτού ενεργοποιήσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις ανάμεσα στο καλώδιο τροφοδοσίας και τους ακροδέκτες των εξαρτημάτων είναι ασφαλείς. Το μεταλλικό κάλυμμα του κιβωτίου ηλεκτρικού ελέγχου θα πρέπει να είναι σφικτά κλειστό.

⚠ Ειδοποίηση

- ▶ Εάν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος δεν διαθέτει ουδέτερη φάση ή εάν η ουδέτερη φάση διακοπεί λόγω σφάλματος, θα προκληθεί δυσλειτουργία της διάταξης.
- ▶ Ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού τροφοδοσίας μπορεί να διαθέτουν ανεστραμμένη φάση ή διακοπόμενη φάση (όπως π.χ. μια γεννήτρια). Για πηγές τροφοδοσίας αυτού του τύπου, πρέπει να εγκατασταθεί τοπικά στη μονάδα κύκλωμα προστασίας από ανεστραμμένη φάση, καθώς η λειτουργία με ανεστραμμένη φάση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε την ίδια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από κοινού με άλλες συσκευές.
- ▶ Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, συνεπώς θα πρέπει να παραμένει σε συγκεκριμένη απόσταση από εξοπλισμό που ενδέχεται να επηρεάζεται από παρεμβολές αυτού του τύπου.
- ▶ Οι εσωτερικές μονάδες που ανήκουν στο ίδιο σύστημα θα πρέπει να τροφοδοτούνται από την ίδια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο σύστημα.
- ▶ Πρέπει να χρησιμοποιείται ξεχωριστή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τις εξωτερικές και τις εσωτερικές μονάδες.



0010052656-001

Σχ. 38

- [1] Καλωδίωση επικοινωνίας
- [2] Διευθέτηση καλωδίωσης επικοινωνίας
- [3] Διευθέτηση καλωδίου τροφοδοσίας
- [4] Στήριγμα καλωδίου
- [5] Καλώδιο τροφοδοσίας ισχύος
- [6] Ακροδέκτες επικοινωνίας
- [7] Επικοινωνία εξωτερικής μονάδας
- [8] Μετρ. ενέργ.
- [9] Επικοινωνία SuperLink
- [10] Εσωτερική επικοινωνία
- [11] Χειριστήριο
- [12] Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
- [13] Καλώδιο τροφοδοσίας ισχύος
- [14] Καλωδίωση επικοινωνίας

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


Εάν θέλετε να αφαιρέσετε το ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου ως σύνολο, πρέπει πρώτα να κάνετε κάποιες προπαρασκευαστικές εργασίες.

- ▶ Απελευθερώστε πρώτα το ψυκτικό υγρό στο σύστημα, συγκολλήστε και αποσυνδέστε το σωλήνα σύνδεσης του ψυγείου ψυκτικού υγρού στο πίσω δεξιό μέρος του κιβωτίου ηλεκτρικού ελέγχου.
- ▶ Αφαιρέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα μεταξύ του κιβωτίου ηλεκτρικού ελέγχου και του κλιματιστικού ταυτόχρονα.


i
Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν λόγω αναβαθμίσεων και διαφορετικών μοντέλων προϊόντων.

Για την πρόσβαση στον ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου:

- ▶ Ξεβιδώστε τις δύο βίδες (περιστρέφοντάς τις αριστερόστροφα κατά μία έως τρεις περιστροφές) στο κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα ελέγχου.




Σχ. 39 AF5301...25 kW έως AF5301...67 kW



Σχ. 40 AF5301...73 kW έως AF5301...90 kW

- ▶ Σηκώστε το κάλυμμα περίπου 7 ως 8 mm, και έπειτα γυρίστε το προς τα έξω κατά 10 ως 20 mm.
- ▶ Ολισθήστε το κάλυμμα προς τα κάτω για να το αφαιρέσετε.




Σχ. 41 AF5301...25 kW ως AF5301...67 kW και AF5301...73 kW ως AF5301...90 kW

i
Αφαιρέστε αργά το κάλυμμα κατά τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης διότι είναι σφιγμένο στον ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου.

Εσωτερικά μέρη του ηλεκτρικού πίνακα ελέγχου


i
Η σωλήνωση του θερμαντικού σώματος του ψυκτικού μέσου είναι

συνδεδεμένη στο σύστημα.




Σχ. 42 AF5301...25 kW έως AF5301...45 kW

- [1] Μπλοκ ακροδεκτών επικοινωνίας
- [2] Κεντρική πλακέτα
- [3] Ανεμιστήρας ψύξης
- [4] Επαγωγική ηλεκτρική αντίσταση
- [5] Πλακέτα φίλτρου AC
- [6] Πλακέτα οδήγησης συμπιεστή και ανεμιστήρα A
- [7] Μπλοκ ακροδεκτών



Σχ. 43 AF5301...50 kW έως AF5301...67 kW

- [1] Μπλοκ ακροδεκτών επικοινωνίας
- [2] Κεντρική πλακέτα
- [3] Ανεμιστήρας ψύξης
- [4] Πλακέτα φίλτρου AC
- [5] Επαγωγική ηλεκτρική αντίσταση
- [6] Πλακέτα οδήγησης ανεμιστήρα
- [7] Πλακέτα οδήγησης συμπιεστή και ανεμιστήρα A
- [8] Μπλοκ ακροδεκτών



Σχ. 44 AF5301...73 kW έως AF5301...90 kW

- [1] Μπλοκ ακροδεκτών επικοινωνίας
- [2] Κεντρική πλακέτα
- [3] Ανεμιστήρας ψύξης
- [4] Πλακέτα φίλτρου AC
- [5] Επαγωγική ηλεκτρική αντίσταση
- [6] Επαγωγική ηλεκτρική αντίσταση
- [7] Ανεμιστήρας ψύξης
- [8] Πλακέτα οδήγησης συμπιεστή και ανεμιστήρα B
- [9] Πλακέτα οδήγησης συμπιεστή και ανεμιστήρα A
- [10] Μπλοκ ακροδεκτών

6.9.3 Σχετικά με τη διαμόρφωση της καλωδίωσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ▶ Τα καλώδια τροφοδοσίας και τα καλώδια επικοινωνίας πρέπει να δρομολογούνται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται εντός του ίδιου καναλιού καλωδίων. Χρησιμοποιήστε κανάλι καλωδίων τροφοδοσίας για μόνωση εάν η ένταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι μικρότερη από 10 A. Εάν η ένταση του ρεύματος είναι μεγαλύτερη από 10 A αλλά μικρότερη από 50 A, η απόσταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 500 mm, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- ▶ Δρομολογήστε παράλληλα τις σωληνώσεις ψυκτικού μέσου, τα καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και τα καλώδια επικοινωνίας, αλλά μη δένετε τα καλώδια επικοινωνίας στις σωληνώσεις ψυκτικού μέσου ή στα καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- ▶ Τα καλώδια τροφοδοσίας και τα καλώδια επικοινωνίας δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τις εσωτερικές σωληνώσεις, ώστε η υψηλή θερμοκρασία των σωληνώσεων να μην προκαλέσει ζημιά στα καλώδια.
- ▶ Προστατεύστε την καλωδίωση από τη φθορά, τη διάβρωση, την άσκηση υπερβολικής πίεσης, τους κραδασμούς, τα αιχμηρά άκρα ή οποιαδήποτε άλλη δυσμενή επίδραση του περιβάλλοντος. Επίσης, λάβετε υπόψη την επίδραση της γήρανσης ή των συνεχών κραδασμών από πηγές όπως συμπιεστές ή ανεμιστήρες.
- ▶ Όταν η διαμόρφωση της καλωδίωσης ολοκληρωθεί, κλείστε σφικτά το καπάκι ώστε να μην είναι εκτεθειμένα τα καλώδια και οι ακροδέκτες.

6.9.4 Διαμόρφωση καλωδίωσης επικοινωνίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ▶ Συνδέστε στη βίδα γείωσης τα πλέγματα θωράκισης και των δύο άκρων του θωρακισμένου καλωδίου.
- ▶ Μην αντιστρέψετε τη σύνδεση των δύο θυρών επικοινωνίας και του αναμεταδότη.




ΠΡΟΣΟΧΗ

- ▶ Όταν το μήκος ενός μεμονωμένου αγωγού επικοινωνίας δεν επαρκεί, η ένωση πρέπει να πραγματοποιείται με σύσφιξη ή κόλληση και το χάλκινο καλώδιο δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένο στην ένωση.
- ▶ Το εμβαδόν της διατομής κάθε πυρήνα των καλωδίων επικοινωνίας δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 0,75 mm² και το μήκος τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1200 m.
- ▶ Για τυπικές οικιακές εφαρμογές (εφαρμοζόμενα πρότυπα: IEC 55014-1 και IEC 55-14-2) το καλώδιο επικοινωνίας πρέπει να είναι θωρακισμένο.
- ▶ Εάν η γείωση της εσωτερικής μονάδας διαφέρει από εκείνη της εξωτερικής μονάδας, γειώστε τη θωράκιση μόνο στην πλευρά της εσωτερικής μονάδας.
- ▶ Εάν η γείωση της εσωτερικής μονάδας είναι η ίδια με εκείνη της εξωτερικής μονάδας, γειώστε τη θωράκιση τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική μονάδα.



Οι επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών της γραμμής επικοινωνίας M1/M2 μπορούν να βελτιωθούν με την προσθήκη του παρεχόμενου μαγνητικού δακτυλίου. Ο μαγνητικός δακτύλιος θα πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένος στη γραμμή επικοινωνίας (μπορεί να τυλιχθεί κατά δύο περιστροφές), να τοποθετηθεί στον ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου και να ασφαλιστεί με στήριγμα καλωδίων.



Σχ. 45 Ακροδέκτες επικοινωνίας

- [1] Χειριστήριο
- [2] Επικοινωνία SuperLink εσωτερικής μονάδας

Προτού συνδέσετε την καλωδίωση επικοινωνίας, επιλέξτε τα κατάλληλα καλώδια από τον ακόλουθο πίνακα.

Επικοινωνία SuperLink (M1 M2)	Ξεχωριστή παροχή ρεύματος	ενιαία παροχή ρεύματος	XYE
Τύπος καλωδίου	Κανονικό εύκαμπτο καλώδιο με περίβλημα PVC		
Αριθμός πυρήνων και διάμετρος σύρματος	2 × 1,5 mm ²	2 × 0,75 mm ²	3 × 0,75 mm ²
Συνολικό μήκος γραμμής επικοινωνίας	≤ 600 m ¹⁾	≤ 2000 m	≤ 1200 m


1) Απαιτούνται 2 επαναλήψεις.

Πίν. 25

Με σύνδεση SuperLink είναι εφικτή η διαμόρφωση κάθε τύπου καλωδίωσης, για παράδειγμα:

- σύνδεση daisy chain
- αστεροειδής σύνδεση
- δενδροειδής σύνδεση
- δακτυλιοειδής σύνδεση

Εσωτερικές μονάδες με ενιαία παροχή ρεύματος



0010046248-001

Σχ. 46 $L1+L2+Ln \leq 2000\text{ m}$

- [1] Εξωτερική μονάδα
- [2] Εσωτερική μονάδα
- [3] Διακόπτης κυκλώματος
- [4] Καλώδιο επικοινωνίας SuperLink (M1 M2)
- [5] Καλώδιο τροφοδοσίας
- [6] Κιβώτιο διανομής

Μήκος	Μέγιστο μήκος
$L1+L2+Ln$	$\leq 2000\text{ m}$


Πίν. 26

Εσωτερικές μονάδες με ξεχωριστή παροχή ρεύματος

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση ξεχωριστών παροχών ρεύματος απαιτεί ειδικές συνθήκες.

- ▶ Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω προϋποθέσεις.
- ▶ Ρυθμίστε τη λειτουργία ξεχωριστής παροχής ρεύματος στην εξωτερική μονάδα → σελίδα 94.
- ▶ Εγκαταστήστε επαναλήπτη μετά από 200 m καλωδίου σύνδεσης ή μετά από 10 εσωτερικές μονάδες. Για εγκατάσταση επαναλήπτη, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης επαναλήπτη.
 - Για μήκος έως 200 m και έως 10 εσωτερικές μονάδες, δεν απαιτείται επαναλήπτης.
 - Μετά από κάθε 200 m μήκος ή μετά από κάθε 10 εσωτερικές μονάδες, απαιτείται ένας επιπλέον επαναλήπτης.
 - Επιτρέπονται το πολύ 2 επαναλήπτες και 30 εσωτερικές μονάδες.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά την ανάντη και την κατάντη εσωτερική μονάδα στον επαναλήπτη.
- ▶ Διαχωρίστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τον επαναλήπτη και την εξωτερική μονάδα ή χρησιμοποιήστε αδιάλειπτη παροχή ρεύματος για τον επαναλήπτη.



0010046249-002

Σχ. 47

- [1] Εξωτερική μονάδα
- [2] Εσωτερική μονάδα
- [3] Διακόπτης κυκλώματος
- [4] Καλώδιο επικοινωνίας SuperLink (M1 M2)
- [5] Καλώδιο τροφοδοσίας
- [6] AF2-PBR

UP Ανάντη σύνδεση καλωδίου επικοινωνίας SuperLink (M1 M2)
 DOWN Κατάντη σύνδεση καλωδίου επικοινωνίας SuperLink (M1 M2)

Μήκος	Μέγιστο μήκος	Αρ. εσωτερικών μονάδων
$L1+L2+L3$	≤ 200 m	≤ 10
$La+Lb+Lc$	≤ 200 m	≤ 10
$Lx+Ly+Lz$	≤ 200 m	≤ 10

Πίν. 27


Κεντρικό χειριστήριο



ΠΡΟΣΟΧΗ


Οι γραμμές επικοινωνίας H1 H2 της εξωτερικής μονάδας πρέπει να συνδεθούν εν σειρά ξεκινώντας από την κύρια μονάδα ως την τελευταία

δευτερεύουσα μονάδα. Οι γραμμές επικοινωνίας ΧΥΕ της εξωτερικής μονάδας πρέπει να συνδεθούν στην κύρια μονάδα.



0010052657-002

Σχ. 48 Σειρά AF5301A C



0010052658-002

Σχ. 49 Σειρά AF5301A

- [1] Κεντρικό χειριστήριο
- [2] Εξωτερική μονάδα (κύρια)
- [3] Εξωτερική μονάδα (δευτερεύουσα)
- [4] Εσωτερική μονάδα
- [5] Σύστημα ψυκτικού υγρού 1
- [6] Σύστημα ψυκτικού υγρού 2

6.9.5 Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας

Συνδέσεις του καλωδίου τροφοδοσίας




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- ▶ Εξοπλίστε κάθε εξωτερική μονάδα με διακόπτη κυκλώματος για προστασία από τυχόν βραχυκυκλώματα και μη φυσιολογική υπερφόρτωση.
- ▶ Εξοπλίστε τις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες με έναν κεντρικό διακόπτη κυκλώματος για τη σύνδεση ή αποσύνδεση της κύριας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- ▶ Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας στους ακροδέκτες επικοινωνίας. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη ολόκληρου του συστήματος.
- ▶ Προτού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πρώτα να συνδέσετε τον αγωγό γείωσης (λάβετε υπόψη ότι πρέπει να απενεργοποιήσετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όταν συνδέετε τον αγωγό γείωσης και ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο καλώδιο κίτρινου και πράσινου χρώματος για τη σύνδεση με τη γείωση). Προτού τοποθετήσετε τις βίδες, πρέπει πρώτα να εξετάσετε όλη τη διαδρομή της καλωδίωσης και να διασφαλίσετε ότι κανένα τμήμα της καλωδίωσης δεν είναι υπερβολικά χαλαρό ή σφικτό, επειδή τα μήκη του καλωδίου τροφοδοσίας και του αγωγού γείωσης δεν είναι ίδια.
- ▶ Η διάμετρος του καλωδίου πρέπει να συμμορφώνεται με τις καθορισμένες προδιαγραφές. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει βιδωθεί σφικτά στον ακροδέκτη. Παράλληλα, ωστόσο, μην υποβάλλετε τον ακροδέκτη σε καμία εξωτερική δύναμη.
- ▶ Σφίξτε τον ακροδέκτη με κατάλληλο κατσαβίδι. Εάν χρησιμοποιήσετε κατσαβίδι με υπερβολικά μικρή κεφαλή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην κεφαλή του ακροδέκτη και να μην μπορείτε να τον σφίξετε.
- ▶ Το υπερβολικό σφίξιμο του ακροδέκτη μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση και ολίσθηση της κεφαλής της βίδας, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή σύνδεση των εξαρτημάτων.
- ▶ Χρησιμοποιήστε μόνο ακροδέκτη οπής για τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας. Η διαμόρφωση μη τυπικών συνδέσεων των καλωδίων θα οδηγήσει σε κακή επαφή η οποία με τη σειρά της μπορεί να προκαλέσει υπερβολική θέρμανση και καύση. Στο παρακάτω σχήμα εικονίζεται τόσο ο σωστός όσο και ο εσφαλμένος τρόπος σύνδεσης.
- ▶ Το καλώδιο τροφοδοσίας για κάθε εξωτερική μονάδα πρέπει να δρομολογείται από τον πίνακα τροφοδοσίας.



Σχ. 50 Τροφοδοσία για μονάδα 1 φάσεων

Τα μεγέθη των βιδών (προδιαγραφές ακροδεκτών τροφοδοσίας) και οι συνιστώμενες ροπές σύσφιξης είναι ως ακολούθως:

0010046701-002




Σχ. 51 Τροφοδοσία για μονάδα 3 φάσεων

Προδιαγραφές βιδών	Ροπή σύσφιγξης [Nm]
M4	1,2
M8	6,0

Πίν. 28


Στερέωση του καλωδίου τροφοδοσίας

- ▶ Στερεώστε τα καλώδια με στηρίγματα καλωδίων για να αποφύγετε την καταπόνηση των ακροδεκτών.
- ▶ Για μονάδες με 25-67 kW, χρησιμοποιήστε το στηρίγμα καλωδίου τόσο με το μπροστινό όσο και με το αντίθετο στηρίγμα.
- ή-
- ▶ Για μονάδες με 73-90 kW, χρησιμοποιήστε το στηρίγμα καλωδίου, μόνο ένας τύπος εγκατάστασης του μπροστινού στηρίγματος.
- ▶ Όταν εγκαθιστάτε διαφορετικούς τύπους καλωδίων τροφοδοσίας και με διαφορετική διάμετρο, απαιτούνται άλλες μέθοδοι στερέωσης για να διασφαλιστεί ότι τα στηρίγματα καλωδίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπίεση των καλωδίων τροφοδοσίας και την αποφυγή καταπόνησης των ακροδεκτών κατά το τράβηγμα των καλωδίων τροφοδοσίας.
- ▶ Όταν το εμβαδόν της διατομής του καλωδίου τροφοδοσίας είναι μικρότερο από 10 mm², τοποθετήστε ολόκληρο το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα στην υποδοχή. Παράλληλα, φροντίστε ώστε το μήκος τόσο του γυμνού καλωδίου όσο και το μήκος του ακροδέκτη να είναι μικρότερο από 70 mm, όπως εικονίζεται παρακάτω.



Σχ. 52

- ▶ Όταν το εμβαδόν της διατομής του καλωδίου τροφοδοσίας υπερβαίνει τα 10 mm², τοποθετήστε τους κλάδους του καλωδίου τροφοδοσίας ξεχωριστά μέσα σε κάθε υποδοχή. Όταν απογυμνώσετε το καλώδιο, φροντίστε ώστε το άθροισμα του μήκους του γυμνού καλωδίου και του μήκους του ακροδέκτη να είναι μεταξύ 100 mm και 200 mm, όπως εικονίζεται παρακάτω.



Σχ. 53

- ▶ Χρησιμοποιήστε 3 τεμάχια βιδών M4x30 mm για να ασφαλίσετε το επάνω κάλυμμα. Παράλληλα, προσέξτε ώστε να μην το σφίξετε υπερβολικά. Αν ασκήσετε υπερβολική δύναμη για να σφίξετε τη βίδα έως το τέρμα, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προστατευτικό περίβλημα του καλωδίου.
- ▶ Μετά τη σύνδεση της γραμμής επικοινωνίας και του καλωδίου τροφοδοσίας, καλύψτε το μεταλλικό φύλλο του καλύμματος του ηλεκτρικού πίνακα ελέγχου και δέστε την καλωδίωση κατά μήκος του δακτυλίου με ταινία.

7 Διαμόρφωση

7.1 Ψηφιακή οθόνη και ρυθμίσεις κουμπιών




ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Αποφύγετε την επαφή με ηλεκτροφόρα τμήματα.

- ▶ Χειριστείτε τους διακόπτες και τα κουμπιά με μια μονωμένη ράβδο (όπως ένα κλειστό στυλό διαρκείας).



Σχ. 54

7.1.1 Έξοδος ψηφιακής οθόνης

Κατάσταση εξωτερικής μονάδας	Παράμετροι που εμφανίζονται στην οθόνη DSP1	Παράμετροι που εμφανίζονται στην οθόνη DSP2
Αναμονή	Διεύθυνση μονάδας	Αριθμός των εσωτερικών μονάδων που επικοινωνούν με τις εξωτερικές μονάδες
Κανονική λειτουργία	Για μονάδες με έναν συμπίεστή	–
Σφάλμα ή λειτουργία προστασίας	– ή σύμβολο κράτησης θέσης	Ταχύτητα λειτουργίας του συμπίεστή σε στροφές ανά δευτερόλεπτο
Σφάλμα ή κωδικός λειτουργίας προστασίας	– ή σύμβολο κράτησης θέσης	Σφάλμα ή κωδικός λειτουργίας προστασίας
Σε λειτουργία μενού	Εμφάνιση κωδικού λειτουργίας μενού	
Έλεγχος συστήματος	Εμφάνιση κωδικού ελέγχου συστήματος	

Πίν. 29

7.1.2 Λειτουργία των κουμπιών SW3 έως SW6

Κουμπί	ΕΠΙΑΝΩ	Λειτουργία
SW3	ΕΠΙΑΝΩ	Σε λειτουργία μενού: κουμπιά μετάβασης στο προηγούμενο και επόμενο στοιχείο των λειτουργιών μενού.
SW4	ΚΑΤΩ	Εκτός λειτουργίας μενού: κουμπιά μετάβασης στο προηγούμενο και επόμενο στοιχείο των πληροφοριών ελέγχου συστήματος.
SW5	MENΟΥ	Είσοδος/έξοδος από λειτουργία μενού.
SW6	OK	Επιβεβαίωση για είσοδο στην καθορισμένη λειτουργία μενού.

Πίν. 30

7.1.3 Λειτουργία μενού

Μόνο η κύρια μονάδα διαθέτει όλες τις λειτουργίες μενού. Οι βοηθητικές μονάδες διαθέτουν μόνο λειτουργίες ελέγχου κωδικών σφάλματος και καθαρισμού.

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SW5 «MENΟΥ» για 5 δευτερόλεπτα για είσοδο στη λειτουργία μενού. Στην ψηφιακή οθόνη θα εμφανιστεί ο κωδικός «n1».
2. Πατήστε το κουμπί SW3 / SW4 «ΕΠΙΑΝΩ / ΚΑΤΩ» για να επιλέξετε το μενού πρώτου επιπέδου «n1», «n2», «n3», «n4» ή «nb».
3. Πατήστε το κουμπί SW6 «OK» για είσοδο στο καθορισμένο μενού πρώτου επιπέδου, για παράδειγμα για είσοδο στη λειτουργία «n4».
4. Πατήστε το κουμπί SW3 / SW4 «ΕΠΙΑΝΩ / ΚΑΤΩ» για να επιλέξετε το μενού δεύτερου επιπέδου, για παράδειγμα τα μενού «n41» έως «n47».
5. Πατήστε το κουμπί SW6 «OK» για είσοδο στο καθορισμένο μενού δεύτερου επιπέδου, για παράδειγμα για είσοδο στη λειτουργία «n43».
6. Πατήστε το κουμπί SW3 / SW4 «ΕΠΙΑΝΩ / ΚΑΤΩ» για να επιλέξετε τον κωδικό του μενού που θέλετε να καθορίσετε.
7. Πατήστε το κουμπί SW6 «OK» για είσοδο στην καθορισμένη λειτουργία μενού.
8. Πατήστε το κουμπί SW5 «MENΟΥ» για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
9. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί SW5 «MENΟΥ» έως ότου γίνει έξοδος από τη λειτουργία μενού.

Λειτουργία μενού:



Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις **επισημαίνονται**.

MENΟΥ	Δεύτερο επίπεδο	Περιγραφή
n0	0	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Σφάλμα ιστορικού • 1 = Καθαρισμός σφάλματος ιστορικού
	1	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Ερώτημα για διεύθυνση εσωτερικής μονάδας • 2 = Ερώτημα POWER OFF (απενεργοποίηση ρεύματος) διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας
	2	<ul style="list-style-type: none"> • 1 = Έκδοση στοιχείου οδήγησης (ο συμπίεστής και ο ανεμιστήρας εμφανίζονται με τη σειρά)
	4	Συσσωρευμένος χρόνος λειτουργίας του συμπίεστή

MENΟΥ	Δεύτερο επίπεδο	Περιγραφή
n1	0	Σφάλμα θωράκισης C26 και C28 σε 3 ώρες
	1	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Δοκιμή ψύξης 1 = Δοκιμή θέρμανσης 2 = Δοκιμαστική λειτουργία 4 = Διάγνωση ποσότητας ψυκτικού μέσου
	2	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Ανάκτηση ψυκτικού μέσου σε εξωτερική μονάδα 1 = Ανάκτηση ψυκτικού μέσου σε εσωτερική μονάδα 2 = Εξισορρόπηση ψυκτικού μέσου συστήματος
	3	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Χειροκίνητη πλήρωση ψυκτικού μέσου 1 = Αυτόματη πλήρωση ψυκτικού μέσου
	4	Έξοδος από την ειδική λειτουργία (έλεγχος συστήματος, ανάκτηση ψυκτικού μέσου, πλήρωση ψυκτικού μέσου, λειτουργία αναρρόφησης)
	5	Λειτουργία κενού ¹⁾
	6	Ορισμός διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας VIP (63)

MENΟΥ	Δεύτερο επίπεδο	Περιγραφή
n2	0	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Λειτουργία αυτόματης προτεραιότητας 1 = Λειτουργία προτεραιότητας ψύξης 2 = Λειτουργία προτεραιότητας ψηφοφορίας για εσωτερική μονάδα VIP 3 = Σε απόκριση μόνο στη λειτουργία θέρμανσης 4 = Σε απόκριση μόνο στη λειτουργία ψύξης 5 = Λειτουργία προτεραιότητας θέρμανσης 6 = Αλλαγή 7 = Λειτουργία προτεραιότητας ψηφοφορίας 8 = Λειτουργία προτεραιότητας πρώτης ενεργοποιημένης μονάδας 9 = Λειτουργία προτεραιότητας απαιτήσεων δυναμικότητας
	1	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Μη αθόρυβη λειτουργία 1...9 = Αθόρυβη λειτουργία 1...9 A...E = Αθόρυβη λειτουργία 10...14
	2	Στατική πίεση <ul style="list-style-type: none"> 0 = 0 Pa 1 = 20 Pa 2 - 6 = Δεσμευμένο
	3	<ul style="list-style-type: none"> 40...100 = Περιορισμός ισχύος (% της δυναμικότητας εξόδου)
	4	Λειτουργία ECO+ <ul style="list-style-type: none"> 0 = απενεργοποιημένο 1 = ενεργοποιημένο
	5	Μονάδα θερμοκρασίας <ul style="list-style-type: none"> 0 = Celsius 1 = Fahrenheit, δεσμευμένο
	6 ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Αντι-αυτόματη λειτουργία για το χιόνι 1 = Αυτόματη λειτουργία για το χιόνι 1 2 = Αυτόματη λειτουργία για το χιόνι 2
	7 ³⁾	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Αυτόματη λειτουργία καθαρισμού σκόνης ανενεργή 1 = Αυτόματη λειτουργία καθαρισμού σκόνης ενεργή
	8	Ξηρή επαφή <ul style="list-style-type: none"> 0 = OFF 1 = ON
	9	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Αλλαγή λειτουργίας θερμοκρασίας στους 10 °C 1 = Αλλαγή λειτουργίας θερμοκρασίας στους 16 °C 2 = Αλλαγή λειτουργίας θερμοκρασίας στους 21 °C
n3	2 ⁴⁾	Διαφορά ύψους μεταξύ εσωτερικής μονάδας και εξωτερικής μονάδας <ul style="list-style-type: none"> 0 = 0 m 1 = 20 m 2 = 40 m 3 = 60 m 4 = 80 m 5 = 100 m 6 = 110 m
	7	Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος <ul style="list-style-type: none"> 0 = εσωτερικά 1 = εξωτερικά
	8	Κρατημένο
	E	Κρατημένο

MENΟΥ	Δεύτερο επίπεδο	Περιγραφή
n4	0	Διεύθυνση εξωτερικής μονάδας
	1	Διεύθυνση δικτύου (0)
	2	Αριθμός εσωτερικών μονάδων (1)
	4	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Αυτόματη διευθυνοδότηση 1 = Καθαρισμός διεύθυνσης
	5	Τύπος επικοινωνίας <ul style="list-style-type: none"> 0...1 = διατήρηση 2 = SuperLink (M1 M2) με ενιαία παροχή ρεύματος 3 = SuperLink (M1 M2) με ξεχωριστή παροχή ρεύματος
n5 ⁵⁾	0	Λειτουργία ασφαλείας ανεμιστήρα <ul style="list-style-type: none"> 0 = απενεργοποιημένο 1 = ενεργοποιημένο
	1	Λειτουργία ασφαλείας αισθητήρα <ul style="list-style-type: none"> 0 = απενεργοποιημένο 1 = ενεργοποιημένο (χειροκίνητο) 2 = ενεργοποιημένο (αυτόματη)
	2	Διάρκεια λειτουργίας ασφαλείας <ul style="list-style-type: none"> 0...6 = 1...7 ημέρες
n6	0	Στόχος θερμοκρασίας εξάτμισης της εσωτερικής μονάδας: <ul style="list-style-type: none"> 0 = -3 °C 1 = 0 °C 2 = 3 °C 3 = 6 °C 4 = 7 °C 5 = 8 °C 6 = 9 °C 7 = 10 °C 8 = 11 °C
	2	Στόχος θερμοκρασίας συμπυκνώματος της εσωτερικής μονάδας: <ul style="list-style-type: none"> 0 = 41 °C 1 = 42 °C 2 = 43 °C 3 = 44 °C 4 = 45 °C 5 = 46 °C 6 = 48 °C 7 = 51 °C
n8	7	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Αδιάκοπη απόψυξη συμπιεστή 1 = Διακοπή απόψυξης συμπιεστή
n9	1	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Λειτουργία περιστροφής ανενεργή 1 = Λειτουργία περιστροφής του συμπιεστή ενεργή 2 = Λειτουργία περιστροφής της εξωτερικής μονάδας ενεργή 3 = Λειτουργία περιστροφής του συμπιεστή και της εξωτερικής μονάδας ενεργή
	5	Αποδέσμευση επείγουσας διακοπής λειτουργίας κεντρικού χειριστηρίου
	7	Κρατημένο

MENΟΥ	Δεύτερο επίπεδο	Περιγραφή
nc	0	Επιλογή λειτουργίας ξηρής επαφής 1 <ul style="list-style-type: none"> 0 = Μόνο ψύξη 1 = Μόνο θέρμανση 2 = Εξαναγκασμός απαιτήσεων μη ικανότητας 3 = Εξαναγκασμός διακοπής
	1	Επιλογή λειτουργίας ξηρής επαφής 2 <ul style="list-style-type: none"> 0 = Μόνο ψύξη 1 = Μόνο θέρμανση 2 = Εξαναγκασμός απαιτήσεων μη ικανότητας 3 = Εξαναγκασμός διακοπής
	2	Επιλογή λειτουργίας ξηρής επαφής 3 <ul style="list-style-type: none"> 0 = Σήμα λειτουργίας 1 = Σήμα συναγερμού 2 = Σήμα λειτουργίας συμπιεστή 3 = Σήμα απόψυξης 4 = Σήμα διαρροής ψυκτικού μέσου

- 1) Η συγκεκριμένη ρύθμιση πρέπει να εκτελεστεί κατά την αναρρόφηση
- 2) Όταν η εξωτερική μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, ο ανεμιστήρας θα ενεργοποιηθεί για την απομάκρυνση του χιονιού από τη λεπίδα ανεμιστήρα, και η επίδραση της λειτουργίας 2 είναι καλύτερη από εκείνη της λειτουργίας 1.
- 3) Όταν η εξωτερική μονάδα βρίσκεται σε αναμονή, ο ανεμιστήρας θα ξεκινήσει να απομακρύνει τη σκόνη από τον εναλλάκτη θερμότητας.
- 4) Εάν το οριζόντιο ύψος της μονάδας είναι μεγαλύτερο από εκείνο των εσωτερικών μονάδων, απαιτείται ρύθμιση προκειμένου να βελτιωθεί η αξιοπιστία του συστήματος.
- 5) Για το συνδυασμένο σύστημα, εάν ο συμπιεστής έχει υποστεί ζημιά, ξεκινήστε άμεσα την εφεδρική λειτουργία της εξωτερικής μονάδας.

Πίν. 31 Λειτουργίες μενού διαθέσιμες στην κεντρική πλακέτα

7.1.4 Χρήση των κουμπιών ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ κατά τον έλεγχο συστήματος

Προτού πατήσετε το κουμπί «ΕΠΑΝΩ» ή «ΚΑΤΩ», αφήστε το σύστημα να λειτουργήσει με σταθερό τρόπο για πάνω από μία ώρα. Πατώντας τα κουμπιά «ΕΠΑΝΩ» ή «ΚΑΤΩ», εμφανίζονται με τη σειρά οι παράμετροι που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Περιεχόμε νο οθόνης DSP1	Παράμετροι που εμφανίζονται στην οθόνη DSP2	Παρατηρήσεις
0	Διεύθυνση μονάδας	0-3, 255 αντιπροσωπεύει μη έγκυρη διεύθυνση
1	Χωρητικότητα μονάδας	8-22HP
2	Αριθμός εξωτερικών μονάδων	1 - 4, διατίθεται μόνο για εξωτερική μονάδα.
3	Αριθμός εσωτερικών μονάδων όπως έχει οριστεί στο PCB	1 - 64, διατίθεται μόνο για εξωτερική μονάδα.
4	Συνολική χωρητικότητα του συστήματος εξωτερικής μονάδας	Προβολή μόνο στην κύρια εξωτερική μονάδα
5	Στόχος συχνότητας για αυτήν την εξωτερική μονάδα	Συχνότητα εκπομπής, προς μετατροπή στον τρέχοντα όγκο εξόδου του συμπιεστή. Παράδειγμα: • Όγκος εξόδου συμπιεστή = 98 • Στόχος συχνότητας = Πραγματική συχνότητα × 98 / 60
6	Προσδοκώμενη συχνότητα συστήματος εξωτερικής μονάδας	Συχνότητα μετατόπισης = 10 × Εμφανιζόμενη τιμή.
7	Πραγματική συχνότητα συμπιεστή A [Hz]	
8	Πραγματική συχνότητα συμπιεστή B [Hz]	
9	Τρόπος λειτουργίας	Τρόπος λειτουργίας: 0 (OFF), 2 (ψύξη), 3 (θέρμανση), 5 (κύρια ψύξη), 6 (κύρια θέρμανση)
10	Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 [Σ.Α.Λ.]	
11	Ταχύτητα ανεμιστήρα 2 [Σ.Α.Λ.]	
12	Μέση θερμοκρασία T2 [°C]	
13	Μέση θερμοκρασία T2B [°C]	
14	Θερμοκρασία κύριου σωλήνα εναλλάκτη θερμότητας (T3) [°C]	
15	Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος (T4) [°C]	
16	Θερμοκρασία εισόδου βαλβίδας διακοπής πλευράς υγρού (T5) [°C]	
17	Θερμοκρασία εισόδου εναλλάκτη θερμότητας μικροκαναλιού (T6A) [°C]	
18	Θερμοκρασία εξόδου εναλλάκτη θερμότητας μικροκαναλιού (T6B) [°C]	
19	Θερμοκρασία εκκένωσης (T7C1) [°C]	
20	Θερμοκρασία εκκένωσης (T7C2) [°C]	
21	Θερμοκρασία αναρρόφησης (T71) [°C]	
22	Θερμοκρασία αναρρόφησης (T72) [°C]	
23	Θερμοκρασία εισόδου συμπυκνωτή (T8) [°C]	
24	Κρατημένο (Ntc_max) [°C]	
25	Διατήρηση (T9) [°C]	
26	Θερμοκρασία εξόδου συμπυκνωτή (TL) [°C]	
27	Βαθμός υπερθέρμανσης πλακοειδούς εναλλάκτη [°C]	
28	Βασική ένταση ρεύματος [A]	Πραγματική τιμή = Εμφανιζόμενη τιμή × 0,1
29	Ένταση ρεύματος συμπιεστή A μετατροπέα [A]	Πραγματική τιμή = Εμφανιζόμενη τιμή × 0,1
30	Ένταση ρεύματος συμπιεστή B μετατροπέα [A]	Πραγματική τιμή = Εμφανιζόμενη τιμή × 0,1
31	Θέση EEVA	Γωνία ανοίγματος EEV: Πραγματική τιμή = Εμφανιζόμενη τιμή × 24
32	Κρατημένο	
33	Θέση EEVC	Γωνία ανοίγματος EEV: Πραγματική τιμή = Εμφανιζόμενη τιμή × 4
34	Θέση EEVD	Γωνία ανοίγματος EEV: Πραγματική τιμή = Εμφανιζόμενη τιμή × 4
35	Υψηλή πίεση μονάδας [MPa]	Πραγματική τιμή = Εμφανιζόμενη τιμή × 0,01 MPa
36	Χαμηλή πίεση μονάδας [MPa]	Πραγματική τιμή = Εμφανιζόμενη τιμή × 0,01 MPa
37	Αριθμός των εσωτερικών μονάδων που επικοινωνούν με την κύρια μονάδα τη συγκεκριμένη στιγμή	
38	Αριθμός εσωτερικών μονάδων που λειτουργούν τη συγκεκριμένη στιγμή	Διατίθεται μόνο για εξωτερική μονάδα.

Περιεχόμε- νο οθόνης DSP1	Παράμετροι που εμφανίζονται στην οθόνη DSP2	Παρατηρήσεις
39	Κατάσταση εναλλάκτη θερμότητας	0 (OFF), 1/C1 (ο συμπυκνωτής λειτουργεί), 2/D1 (ο συμπυκνωτής δεν λειτουργεί), 3/D2 (δεσμευμένο), 4/E1 (ο εξατμιστής λειτουργεί), 5/F1 (δεσμευμένο), 6/F2 (ο εξατμιστής δεν λειτουργεί)
40	Ειδική λειτουργία	0 (OFF), 1 (επιστροφή λαδιού), 2 (απόψυξη), 3 (εκκίνηση), 4 (διακοπή), 5 (γρήγορος έλεγχος), 6 (αυτοκαθαρισμός)
41	Αθόρυβη λειτουργία	0...14, η τιμή 14 αντιπροσωπεύει την πιο αθόρυβη λειτουργία
42	Λειτουργία στατικής πίεσης	0: 0 Pa, 1: 20 Pa
43	Στόχος θερμοκρασίας εξάτμισης (T _{es}) [°C]	
44	Στόχος θερμοκρασίας συμπύκνωσης (T _{cs}) [°C]	
45	Τάση DC [V]	
46	Τάση AC [V]	
47	Αριθμός εσωτερικών μονάδων σε λειτουργία ψύξης	
48	Αριθμός εσωτερικών μονάδων σε λειτουργία θέρμανσης	
49	Δυναμικότητα εσωτερικών μονάδων σε λειτουργία ψύξης	
50	Δυναμικότητα εσωτερικών μονάδων σε λειτουργία θέρμανσης	
51	Όγκος ψυκτικού μέσου	0 (κανένα αποτέλεσμα), 1 (κρίσιμα ανεπαρκής), 2 (σημαντικά ανεπαρκής) 3 (κανονικός), 4 (ελαφρώς υπερβολικός), 5 (σημαντικά υπερβολικός)
52	Βαθμός έμφραξης από ακαθαρσίες	0...10, η τιμή 10 αντιπροσωπεύει τον χειρότερο βαθμό
53	Σφάλμα ανεμιστήρα	
54	Έκδοση λογισμικού	
55	Τελευταίος κωδικός σφάλματος	
56	Κρατημένο	
57	Κρατημένο	
58	Κρατημένο	

Πίν. 32

8 Πρώτη θέση σε λειτουργία

8.1 Επισκόπηση

Μετά την εγκατάσταση, και αφού καθοριστούν οι ρυθμίσεις λειτουργίας, το προσωπικό εγκατάστασης είναι υποχρεωμένο να επαληθεύσει ότι οι λειτουργίες του συστήματος εκτελούνται σωστά. Συνεπώς, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να πραγματοποιήσετε δοκιμαστική λειτουργία.

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος πραγματοποίησης της δοκιμαστικής λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Η δοκιμαστική λειτουργία συνήθως περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1. Εφαρμογή της «Λίστας ελέγχων πριν τη δοκιμαστική λειτουργία».
2. Πραγματοποίηση της δοκιμαστικής λειτουργίας.
3. Εάν είναι απαραίτητο, διορθώστε τα σφάλματα στην περίπτωση που η δοκιμαστική λειτουργία ολοκληρωθεί με εξαιρέσεις.
4. Θέστε το σύστημα σε λειτουργία.

8.2 Επισημάνσεις σχετικά με τη δοκιμαστική λειτουργία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος διαμελισμού

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, οι εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες λειτουργούν ταυτόχρονα. Η προσπάθεια επίλυσης

σφαλμάτων κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας είναι πολύ επικίνδυνη ενέργεια.

- ▶ Μην εισάγετε τα δάκτυλά σας, ραβδιά ή άλλα αντικείμενα μέσα στην είσοδο ή έξοδο του αέρα.
- ▶ Μην αφαιρείτε το πλέγμα που καλύπτει τον ανεμιστήρα. Όταν ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λάβετε υπόψη ότι η απαιτούμενη ισχύς εισόδου μπορεί να είναι υψηλότερη κατά την πρώτη χρήση της μονάδας. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στα χαρακτηριστικά του συμπιεστή, ο οποίος πρέπει να λειτουργήσει για 50 ώρες προκειμένου να φθάσει σε σταθερή κατάσταση λειτουργίας και κατανάλωση ρεύματος.

- ▶ Φροντίστε ώστε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος να έχει ενεργοποιηθεί 12 ώρες πριν τις εργασίες πλήρωσης, ώστε το θερμαντικό στοιχείο του στροφαλοθαλάμου να έχει ενεργοποιηθεί κατάλληλα. Αυτή η ενέργεια εξυπηρετεί, επίσης, στην προστασία του συμπιεστή.



Η δοκιμαστική λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -20 °C και 35 °C.

Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, οι εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες εκκινούνται ταυτόχρονα. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προετοιμασίες για τις εσωτερικές μονάδες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας για τις σχετικές λεπτομέρειες.

8.3 Λίστα ελέγχων πριν τη δοκιμαστική λειτουργία

Μετά την εγκατάσταση αυτής της μονάδας, ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα σημεία. Μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων, πρέπει να τερματίσετε τη λειτουργία της μονάδας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εκκινήσετε ξανά τη μονάδα.

<input type="checkbox"/>	Εγκατάσταση Ελέγξτε εάν η εγκατάσταση της μονάδας έχει γίνει σωστά, για να αποφευχθεί η εκπομπή θορύβων και η πρόκληση κραδασμών όταν η μονάδα θα λειτουργήσει.
<input type="checkbox"/>	Καλωδίωση συστήματος Με βάση το σχεδιάγραμμα καλωδίωσης και τους σχετικούς κανονισμούς, βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση του συστήματος έχει διαμορφωθεί με βάση τις οδηγίες της ενότητας 6.9.
<input type="checkbox"/>	Τάση τροφοδοσίας Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας στον τοπικό πίνακα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Η τάση πρέπει να αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων αυτής της μονάδας.
<input type="checkbox"/>	Αγωγός γείωσης Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός γείωσης έχει συνδεθεί σωστά και ότι ο ακροδέκτης γείωσης βρίσκεται σταθερά στη θέση του.
<input type="checkbox"/>	Δοκιμή μόνωσης κύριου κυκλώματος Χρησιμοποιήστε μεγάνετρο 500 V και εφαρμόστε τάση 500 V DC μεταξύ του ακροδέκτη τροφοδοσίας και του ακροδέκτη γείωσης. Ελέγξτε ότι η αντίσταση της μόνωσης είναι πάνω από 2 MΩ. Μη χρησιμοποιήσετε το μεγάνετρο στη γραμμή μετάδοσης.
<input type="checkbox"/>	Ασφάλειες, διακόπτες κυκλώματος ή διατάξεις προστασίας Ελέγξτε ότι οι ασφάλειες, οι διακόπτες κυκλώματος ή οι κατά τόπους εγκατεστημένες διατάξεις προστασίας διαθέτουν τύπο και μέγεθος που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές στην ενότητα 5.3.2. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται ασφάλειες και διατάξεις προστασίας.
<input type="checkbox"/>	Εσωτερική καλωδίωση Μέσω οπτικής επιθεώρησης, ελέγξτε αν οι συνδέσεις ανάμεσα στο κιβώτιο ηλεκτρολογικού ελέγχου και το εσωτερικό της μονάδας έχουν τοποθετηθεί σωστά στη θέση τους και ότι τα ηλεκτρικά εξαρτήματα δεν έχουν ζημιές.
<input type="checkbox"/>	Διαστάσεις και μόνωση σωληνώσεων Βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις των σωληνώσεων της εγκατάστασης είναι οι σωστές και οι εργασίες μόνωσης έχουν γίνει σωστά.
<input type="checkbox"/>	Βαλβίδα διακοπής Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα διακοπής είναι ανοικτή τόσο στην πλευρά υγρού όσο και στην πλευρά αερίου.
<input type="checkbox"/>	Ζημιές στον εξοπλισμό Ελέγξτε εάν εντός της μονάδας υπάρχουν εξαρτήματα με ζημιά και σωληνώσεις που έχουν βγει από τη θέση τους.
<input type="checkbox"/>	Διαρροή ψυκτικού μέσου Ελέγξτε εάν υπάρχουν διαρροές ψυκτικού μέσου εντός της μονάδας. Εάν υπάρχει διαρροή ψυκτικού μέσου, προσπαθήστε να την επιδιορθώσετε. Εάν δεν επιδιορθωθεί με επιτυχία, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο. Μην έρθετε σε επαφή με το ψυκτικό μέσο. Μπορεί να προκαλέσει κρουαγήματα.
<input type="checkbox"/>	Διαρροή λαδιού Ελέγξτε εάν υπάρχει διαρροή λαδιού από τον συμπιεστή. Εάν υπάρχει διαρροή λαδιού, προσπαθήστε να την επιδιορθώσετε. Εάν δεν επιδιορθωθεί με επιτυχία, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο.
<input type="checkbox"/>	Είσοδος/έξοδος αέρα Ελέγξτε μήπως υπάρχουν χαρτιά, χαρτόνια ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που μπορεί να εμποδίσει την είσοδο και έξοδο αέρα από τον εξοπλισμό.

<input type="checkbox"/>	Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου που πρέπει να προστεθεί στη μονάδα αυτή θα πρέπει να αναγράφεται στον «Πίνακα επιβεβαίωσης» που βρίσκεται στο μπροστινό κάλυμμα του κιβωτίου ελέγχου ηλεκτρικού συστήματος.
<input type="checkbox"/>	Ημερομηνία και ρυθμίσεις εγκατάστασης Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία εγκατάστασης αναγράφεται επάνω στην ετικέτα του καλύμματος του κιβωτίου ηλεκτρικού ελέγχου και ότι έχουν καταγραφεί επίσης και οι ρυθμίσεις της εγκατάστασης.

Πίν. 33 Λίστα ελέγχου

8.4 Δοκιμαστική λειτουργία

Οι διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν τη δοκιμαστική λειτουργία του συνόλου του συστήματος. Με την εργασία αυτή ελέγχονται και προσδιορίζονται τα ακόλουθα:

- ▶ Ελέγχεται αν υπάρχει σφάλμα καλωδίωσης (με τον έλεγχο επικοινωνιών της εσωτερικής μονάδας).
- ▶ Ελέγχεται αν η βαλβίδα διακοπής είναι ανοικτή.
- ▶ Προσδιορίζεται το μήκος των σωληνώσεων.



Αφού θέσετε τον συμπιεστή σε λειτουργία, ενδέχεται να χρειαστούν έως 10 λεπτά για να επιτευχθεί ομοιόμορφη κατάσταση ψύξης. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, ο θόρυβος που παράγεται κατά τη λειτουργία ψύξης ή κατά τη λειτουργία της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας ενδέχεται να γίνει δυνατότερος και οι εμφανιζόμενες ενδείξεις μπορεί να αλλάξουν. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

8.5 Εφαρμογή της δοκιμαστικής λειτουργίας

1. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ρυθμίσεις που πρέπει να διαμορφώσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα 7.1 για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της εγκατάστασης.
2. Ενεργοποιήστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος των εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων.



Φροντίστε ώστε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος να έχει ενεργοποιηθεί 12 ώρες πριν τις εργασίες πλήρωσης, ώστε το θερμαντικό στοιχείο του στροφαλοθαλάμου να έχει ενεργοποιηθεί κατάλληλα. Αυτή η ενέργεια εξυπηρετεί, επίσης, στην προστασία του συμπιεστή.

Ενέργειες για τη δοκιμαστική λειτουργία

1. Ενεργοποιήστε το σύστημα.
 - Καλύψτε το κάτω πάνελ της εξωτερικής μονάδας.
 - Ενεργοποιήστε όλες τις εσωτερικές και τις εξωτερικές μονάδες.
2. Το σύστημα ξεκινά τη θέση σε λειτουργία.

Όταν ενεργοποιηθεί πρώτα η εξωτερική μονάδα, εμφανίζεται η ένδειξη "- . - . - .", που υποδεικνύει ότι η μονάδα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

 - Στην κύρια εξωτερική μονάδα πιέστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά ΚΑΤΩ και ΕΠΑΝΩ για 5 δευτερόλεπτα για να τεθεί σε λειτουργία.
3. Ορίστε τον αριθμό των εσωτερικών μονάδων στο σύστημα.

Στην ψηφιακή οθόνη της κύριας εξωτερικής μονάδας εμφανίζεται η ένδειξη "01 01", όπου το πρώτο και το δεύτερο ψηφίο είναι πάντα σταθερά, το τρίτο και το τέταρτο ψηφίο αναβοσβήνουν. Το τρίτο και το τέταρτο ψηφίο αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των εσωτερικών μονάδων. Η αρχική τιμή είναι 1.

 - Πιέστε το κουμπί ΚΑΤΩ ή ΕΠΑΝΩ για να αλλάξετε τον αριθμό.
 - Μόλις ορίσετε τον αριθμό των εσωτερικών μονάδων, πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση και αυτόματη συνέχιση στο επόμενο βήμα.
4. Επιλέξτε το πρωτόκολλο επικοινωνίας του συστήματος.
 - Εισέλθετε στο περιβάλλον ρύθμισης του πρωτοκόλλου επικοινωνίας.

Στην ψηφιακή οθόνη της κύριας εξωτερικής μονάδας εμφανίζεται η ένδειξη "02 0", όπου το πρώτο και το δεύτερο ψηφίο είναι πάντα σταθερά, το τρίτο ψηφίο είναι σβηστό, το τέταρτο ψηφίο αναβοσβήνει. Το τέταρτο ψηφίο αντιπροσωπεύει τον τύπο πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Η αρχική τιμή είναι 0.

 - Πιέστε το κουμπί ΚΑΤΩ ή ΕΠΑΝΩ για να αλλάξετε τον αριθμό και να θέσετε το τέταρτο ψηφίο της κύριας εξωτερικής μονάδας στο 1.

-ή-

- Εάν το σύστημα αποτελείται στο σύνολό του από μονάδες AF2, οι εσωτερικές μονάδες και οι εξωτερικές μονάδες συνδέονται μέσω επικοινωνίας M1/M2, και όλες οι εσωτερικές μονάδες τροφοδοτούνται ομοιόμορφα με ρεύμα, επιλέξτε την επικοινωνία SuperLink (M1/M2) και την ομοιόμορφη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της εσωτερικής μονάδας και θέστε το τέταρτο ψηφίο της κύριας εξωτερικής μονάδας στο 2.
 - Εάν το σύστημα αποτελείται στο σύνολό του από μονάδες AF2, οι εσωτερικές μονάδες και οι εξωτερικές μονάδες συνδέονται μέσω επικοινωνίας M1/M2, και όλες οι εσωτερικές μονάδες τροφοδοτούνται ξεχωριστά με ρεύμα, επιλέξτε την επικοινωνία SuperLink (M1/M2) και την ξεχωριστή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της εσωτερικής μονάδας και θέστε το τέταρτο ψηφίο της κύριας εξωτερικής μονάδας στο 3.
 - Μόλις ορίσετε το πρωτόκολλο επικοινωνίας, πιέστε στιγμιαία το κουμπί OK για επιβεβαίωση και αυτόματη συνέχιση στο επόμενο βήμα.
5. Ορισμός διεύθυνσης εσωτερικών μονάδων και εξωτερικών μονάδων.
 - Το σύστημα ξεκινά τη λειτουργία αυτόματης διεθυνσιοδότησης.

Στην ψηφιακή οθόνη της κύριας εξωτερικής μονάδας αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδείξεις "AU Ad" και "X YZ". Η ένδειξη "AU Ad" υποδηλώνει ότι η αυτόματη διεθυνσιοδότηση βρίσκεται σε εξέλιξη, η ένδειξη "X" αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση της εξωτερικής μονάδας, η ένδειξη "YZ" αντιπροσωπεύει τον αριθμό των εντοπισμένων εσωτερικών μονάδων. Η αυτόματη διεθυνσιοδότηση διαρκεί από 5 έως 7 λεπτά.

 - Προχωρήστε στο επόμενο βήμα μετά την ολοκλήρωσή της.
 6. Το σύστημα ξεκινά τη βαθμονόμηση.

Στην ψηφιακή οθόνη της κύριας εξωτερικής μονάδας αναβοσβήνουν διαδοχικά οι ενδείξεις "INIt" και "X YZ". Η ένδειξη "INIt" υποδηλώνει ότι η βαθμονόμηση βρίσκεται σε εξέλιξη, η ένδειξη "X" αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση της εξωτερικής μονάδας, η ένδειξη "YZ" αντιπροσωπεύει

τον αριθμό των εντοπισμένων εσωτερικών μονάδων, η βαθμονόμηση του συστήματος διαρκεί από 3 έως 5 λεπτά.

- Προχωρήστε στο επόμενο βήμα μετά την ολοκλήρωσή της.
7. Αντιμετώπιση προβλήματος (εάν υπάρχει).
 - Μετά τη βαθμονόμηση του συστήματος, εάν δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα στο σύστημα, όλες οι εξωτερικές μονάδες θα τεθούν σε λειτουργία αναμονής και στην ψηφιακή οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "X YZ" (το "X" αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση των εξωτερικών μονάδων, το "YZ" τον αριθμό των εντοπισμένων εσωτερικών μονάδων), και η μονάδα μπορεί να ενεργοποιηθεί κανονικά.
- ή-**
- Μετά τη βαθμονόμηση του συστήματος, εάν η εξωτερική μονάδα εντοπίσει ένα σφάλμα, στην ψηφιακή οθόνη της κύριας εξωτερικής μονάδας θα εμφανιστούν διαδοχικά η ένδειξη "X YZ" (το "X" αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση της εξωτερικής μονάδας, το "YZ" αντιπροσωπεύει τον αριθμό των εντοπισμένων εσωτερικών μονάδων) και ο κωδικός σφάλματος.
 - Για την αντιμετώπιση προβλημάτων ανατρέξτε στον πίνακα κωδικών βλάβης (→ 10). Μετά την αντιμετώπιση του σφάλματος, η μονάδα μπορεί να ενεργοποιηθεί κανονικά.

Βήματα θέσης σε λειτουργία	Οθόνη	Σημειώσεις
1. Ενεργοποιήστε την κύρια εξωτερική μονάδα. Το σύστημα ξεκινά τη θέση σε λειτουργία.		Στην κύρια εξωτερική μονάδα εμφανίζεται η ένδειξη "-.-.-".
↓		
Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά ΚΑΤΩ και ΕΠΑΝΩ για 5 δευτερόλεπτα		
↓		
2. Ορίστε τον αριθμό των εσωτερικών μονάδων ↓ Πιέστε το κουμπί ΚΑΤΩ ή ΕΠΑΝΩ για να αλλάξετε τον αριθμό των εσωτερικών μονάδων		Το 3 ^ο και 4 ^ο ψηφίο αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των εσωτερικών μονάδων. Η αρχική τιμή είναι 1, και το εύρος τιμής 1 – 64.
↓		
3. Αλλάξτε τον αριθμό των εσωτερικών μονάδων ↓ Πιέστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ στα βήματα 2., 3., 4. και 5. για να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα		Το "YZ" αντιπροσωπεύει τον καθορισμένο αριθμό των εσωτερικών μονάδων.
↓		
Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση		
↓		
4. Ορίστε το πρωτόκολλο επικοινωνίας ↓ Πιέστε το κουμπί ΚΑΤΩ ή ΕΠΑΝΩ για να αλλάξετε το πρωτόκολλο επικοινωνίας		Το 4 ^ο ψηφίο αντιπροσωπεύει το επιλεγμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Η αρχική τιμή είναι 0.
↓		
5. Πραγματοποιήστε αλλαγή στο επιθυμητό πρωτόκολλο επικοινωνίας ↓ Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.		Το "P" αντιπροσωπεύει το πρωτόκολλο επικοινωνίας. Το εύρος τιμής είναι 0 – 3. [2] Επικοινωνία SuperLink (M1/M2) + εσωτερικές μονάδες με ομοιόμορφη παροχή ρεύματος. [3] Επικοινωνία SuperLink (M1/M2) + εσωτερικές μονάδες με ξεχωριστή παροχή ρεύματος.
↓		
Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.		
↓		
6. Η διευθυνσιοδότηση του συστήματος πραγματοποιείται αυτόματα ↓ Περιμένετε 5 έως 7 λεπτά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διευθυνσιοδότησης		Το "AU Ad" αντιπροσωπεύει την αυτόματη διευθυνσιοδότηση. Το "X" αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση της εξωτερικής μονάδας. Το "YZ" αντιπροσωπεύει τον αριθμό των εντοπισμένων εσωτερικών μονάδων.
↓		
Περιμένετε 5 έως 7 λεπτά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διευθυνσιοδότησης		

Βήματα θέσης σε λειτουργία	Οθόνη	Σημειώσεις
↓		
7. Η βαθμονόμηση του συστήματος πραγματοποιείται αυτόματα		Το "INit" αντιπροσωπεύει την έναρξη της διαδικασίας βαθμονόμησης.
↓		
Περιμένετε 3 έως 5 λεπτά πριν από το επόμενο βήμα		
↓		
8. Η δοκιμαστική λειτουργία ξεκινά.	 	Το "STP1" αντιπροσωπεύει το βήμα 1 της δοκιμαστικής λειτουργίας και το "STP7" το βήμα 7 της δοκιμαστικής λειτουργίας.
↓		
Η δοκιμαστική λειτουργία διαρκεί από 40 ως 60 λεπτά. Το σύστημα θα προχωρήσει αυτόματα στο επόμενο βήμα.		
↓		
<ul style="list-style-type: none"> • Η θέση σε λειτουργία έχει ολοκληρωθεί και δεν παρουσιάζονται σφάλματα. -ή- • Παρουσιάζονται σφάλματα. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων ανατρέξτε στον πίνακα κωδικών βλάβης (→ 10). 		

Πίν. 34 Θέση σε λειτουργία του διαγράμματος ροής

8.6 Διορθώσεις σε περίπτωση που η δοκιμαστική λειτουργία ολοκληρωθεί με εξαιρέσεις

Η δοκιμαστική λειτουργία θεωρείται ότι ολοκληρώνεται όταν δεν υπάρχει κανένας κωδικός σφάλματος στη μονάδα χειρισμού ή στην οθόνη της εξωτερικής μονάδας. Όταν εμφανίζεται κωδικός σφάλματος, διορθώστε τη λειτουργία με βάση την περιγραφή του σφάλματος στον αντίστοιχο πίνακα. Προσπαθήστε να διενεργήσετε ξανά τη δοκιμαστική λειτουργία, ώστε να ελέγξετε ότι η εξαίρεση έχει διορθωθεί.



Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της εσωτερικής μονάδας για λεπτομέρειες σχετικά με άλλους κωδικούς σφάλματος που σχετίζονται με την εσωτερική μονάδα.

8.7 Λειτουργία της μονάδας

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της μονάδας, αλλά και η δοκιμαστική λειτουργία των εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων, μπορείτε να θέσετε το σύστημα σε λειτουργία.

Η μονάδα χειρισμού της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να συνδεθεί, ώστε να διευκολύνει τον χειρισμό της εσωτερικής μονάδας. Ανατρέξτε στα εγχειρίδια εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας για περισσότερες λεπτομέρειες.

9 Συντήρηση και επισκευή



Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό εγκατάστασης ή σέρβις εκτελούν μία συντήρηση κάθε χρόνο.

9.1 Μέτρα προστασίας για συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας!

Πριν από το άνοιγμα του πλαστικού καλύμματος του κιβωτίου ελέγχου, πριν από την εκτέλεση εργασιών στις συνδέσεις των καλωδίων σύνδεσης και πριν από τη χρήση των διακοπών DIP που υπάρχουν στην πλακέτα του κιβωτίου ελέγχου, κάντε τα εξής:

- ▶ Αποσυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις συνδεδεμένες εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες.
 - ▶ Λάβετε μέτρα κατά της επανεκκίνησης.
 - ▶ Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει τάση.
- ▶ Χρησιμοποιήστε τους πίνακες ελέγχου μόνο όταν το πλαστικό κάλυμμα έχει τοποθετηθεί στη θέση του. Χρησιμοποιήστε μια μονωμένη γραφίδα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ▶ Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής, αγγίξτε τα μεταλλικά μέρη της μονάδας για να διαχύσετε το στατικό ηλεκτρισμό και να προστατεύσετε το PCB.

Αποφυγή ηλεκτρικών κινδύνων

Κατά τη συντήρηση και επισκευή του μετατροπέα:

- ▶ Μην ανοίγετε το κάλυμμα του κουτιού των ηλεκτρικών εξαρτημάτων εντός 10 λεπτών μετά την απενεργοποίηση του ρεύματος.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι απενεργοποιημένη προτού μετρήσετε την τάση μεταξύ του κύριου πυκνωτή και του κύριου ακροδέκτη. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του πυκνωτή στο κύριο κύκλωμα είναι μικρότερη από 36 V DC.
- ▶ Πριν έρθετε σε οποιαδήποτε επαφή με την πλακέτα κυκλώματος ή τα εξαρτήματα (συμπεριλαμβανομένων των ακροδεκτών), βεβαιωθείτε ότι έχει εξαλειφθεί ο στατικός ηλεκτρισμός στο σώμα σας. Μπορείτε να αγγίξετε τη λαμαρίνα της εξωτερικής μονάδας για να το πετύχετε. Εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες, φορέστε αντιστατικό βραχιόλι.
- ▶ Κατά τη συντήρηση, αποσυνδέστε το φως που είναι συνδεδεμένο στο καλώδιο παροχής ρεύματος του ανεμιστήρα, για να αποτρέψετε την περιστροφή του ανεμιστήρα όταν φυσάει έξω. Οι δυνατοί άνεμοι θα προκαλέσουν την περιστροφή του ανεμιστήρα και την παραγωγή ηλεκτρισμού που μπορεί να φορτίσει τον πυκνωτή ή τους ακροδέκτες, οδηγώντας σε ηλεκτροπληξία. Ταυτόχρονα, λάβετε υπόψη σας τυχόν μηχανικές βλάβες. Τα πτερύγια περιστρεφόμενου ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας είναι πολύ επικίνδυνα και δεν μπορεί να τα χειριστεί μόνο ένα άτομο.
- ▶ Μόλις ολοκληρωθεί η συντήρηση, θυμηθείτε να επανασυνδέσετε το βύσμα στον ακροδέκτη. Διαφορετικά, θα αναφερθεί ως σφάλμα στον κύριο πίνακα ελέγχου.
- ▶ Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας της μονάδας με λειτουργία αυτόματου-εγκλιονισμού θα λειτουργεί περιοδικά, επομένως βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι απενεργοποιημένη πριν αγγίξετε τη μονάδα.

Ανατρέξτε στο πλάνο καλωδίωσης για τις σχετικές λεπτομέρειες.

10 Κωδικοί σφάλματος

Η διαδικασία αντιμετώπισης προβλήματος για κάθε κωδικό σφάλματος περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο σέρβις.

Κωδικός σφάλματος ¹⁾	Περιγραφή	Απαιτείται χειροκίνητη επανεκκίνηση;
A01	Επείγουσα διακοπή λειτουργίας	Όχι
xA61	Σφάλμα μονάδας slave No.x	Όχι
AAx	Αρ. x αναντιστοιχίας οδηγού	Όχι
xb53	Αρ. x σφάλματος ανεμιστήρα ψύξης	Ναι
C13	Η διεύθυνση της εξωτερικής μονάδας επαναλαμβάνεται	Όχι
C21	Σφάλμα στην επικοινωνία ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα	Όχι
C26	Μείωση στον αριθμό εσωτερικών μονάδων που ανιχνεύονται από την εξωτερική μονάδα	Όχι
C28	Αύξηση στον αριθμό των εσωτερικών μονάδων που ανιχνεύονται από την εξωτερική μονάδα	Όχι
xC31	Σφάλμα επικοινωνίας της διεύθυνσης αριθ. x των εξωτερικών μονάδων slave και master	Όχι
C32	Μείωση στον αριθμό εσωτερικών μονάδων που ανιχνεύονται από την εξωτερική μονάδα	Όχι
C33	Αύξηση στον αριθμό των εσωτερικών μονάδων που ανιχνεύονται από την εξωτερική μονάδα	Όχι
xC41	Σφάλμα στην επικοινωνία ανάμεσα στο κύριο τσιπ ελέγχου και το τσιπ οδήγησης μετατροπέα συχνότητας	Όχι
E41	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος (T4) (ανοικτό κύκλωμα/βραχυκύκλωμα)	Όχι
F31	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εισόδου ψυκτικού μέσου στον πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας (T6B) (ανοικτό κύκλωμα/βραχυκύκλωμα)	Όχι
F41	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εναλλάκτη θερμότητας εξωτερικής μονάδας (T3) (ανοικτό κύκλωμα/βραχυκύκλωμα)	Όχι
F51	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εισόδου ψυκτικού μέσου στον πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας (T6A) (ανοικτό κύκλωμα/βραχυκύκλωμα)	Όχι
F62	Προστασία θερμοκρασίας μονάδας μετατροπέα συχνότητας (NTC)	Όχι
F63	Προστασία θερμοκρασίας μη επαγωγικής αντίστασης (Tr)	Όχι
F6A	Η προστασία F62 προκύπτει 3 φορές μέσα σε 100 λεπτά	Ναι
F71	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εκκένωσης (T7C) (ανοικτό κύκλωμα/βραχυκύκλωμα)	Ναι
F72	Προστασία θερμοκρασίας εκκένωσης (T7C)	Όχι
F75	Ανεπαρκής προστασία υπερθέρμανσης εκκένωσης συμπιεστή	Όχι
F7A	Η προστασία F72 προκύπτει 3 φορές μέσα σε 100 λεπτά	Ναι
F81	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας βαλβίδας διακοπής αερίου (Tg) (ανοικτό κύκλωμα/βραχυκύκλωμα)	Όχι
F91	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας σωλήνα υγρού (T5) (ανοικτό κύκλωμα/βραχυκύκλωμα)	Όχι
FA1	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εισόδου εναλλάκτη θερμότητας εξωτερικής μονάδας (T8) (ανοικτό κύκλωμα/βραχυκύκλωμα)	Όχι
FC1	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εξόδου εναλλάκτη θερμότητας εξωτερικής μονάδας (TL) (ανοικτό κύκλωμα/βραχυκύκλωμα)	Όχι
Fd1	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας αναρρόφησης συμπιεστή (T7) (ανοικτό κύκλωμα/βραχυκύκλωμα)	Όχι
1L--	Σφάλμα συμπιεστή. Για τη σημασία του συμβόλου «--» ανατρέξτε στον πίνακα 37	Ναι
xL01	Το σφάλμα xL1* προκύπτει 3 φορές μέσα σε 60 λεπτά. Για τη σημασία του συμβόλου «*» ανατρέξτε στον πίνακα 37	Ναι
xJ--	Αρ. (x) σφάλματος κινητήρα ανεμιστήρα, για «--» ανατρέξτε στον πίνακα 38	Ναι
xJ01	Το σφάλμα xJ1* ή xJ2* προκύπτει 10 φορές μέσα σε 60 λεπτά, για «*» ανατρέξτε στον πίνακα 38	Ναι
P11	Σφάλμα αισθητήρα υψηλής πίεσης	Όχι
P12	Προστασία υψηλής πίεσης σωλήνα εκκένωσης	Όχι
P13	Προστασία διακόπτη υψηλής πίεσης σωλήνα εκκένωσης	Όχι
P14	Το σφάλμα P12 προκύπτει 3 φορές μέσα σε 60 λεπτά	Ναι
P21	Σφάλμα αισθητήρα χαμηλής πίεσης	Ναι
P22	Προστασία χαμηλής πίεσης σωλήνα αναρρόφησης	Όχι
P24	Προστασία μη φυσιολογικής αύξησης πίεσης σωλήνα αναρρόφησης	Όχι
P25	Το σφάλμα P22 προκύπτει 3 φορές μέσα σε 100 λεπτά	Ναι
1P32	Προστασία υψηλής έντασης ρεύματος διαύλου DC συμπιεστή	Όχι
1P33	Η προστασία 1P32 προκύπτει 3 φορές μέσα σε 100 λεπτά	Ναι
P51	Προστασία υψηλής τάσης AC	Όχι
P52	Προστασία χαμηλής τάσης AC	Όχι
P53	Προστασία σύνδεσης τροφοδοσίας ρεύματος BN, ή δεν υπάρχει φάση, ή δεν είναι εξισορροπημένη κατά την ενεργοποίηση	Ναι

Κωδικός σφάλματος ¹⁾	Περιγραφή	Απαιτείται χειροκίνητη επανεκκίνηση;
P55	Προστασία διαύλου DC από ριπές τάσης, ή δεν υπάρχει φάση, ή δεν είναι εξισορροπημένη κατά την ενεργοποίηση	Ναι
1P56	Σφάλμα χαμηλής τάσης διαύλου DC μονάδας μετατροπέα συχνότητας	Ναι
1P57	Σφάλμα υψηλής τάσης διαύλου DC μονάδας μετατροπέα συχνότητας	Ναι
1P58	Σφάλμα σημαντικά υψηλής τάσης διαύλου DC μονάδας μετατροπέα συχνότητας	Ναι
P71	Σφάλμα EEPROM	Ναι
Pb1	Σφάλμα υπερέντασης SuperLink	Ναι
Pd1	Προστασία αντισυμπύκνωσης	Όχι
Pd2	Η προστασία Pd1 προκύπτει 2 φορές μέσα σε 60 λεπτά	Ναι
1b01	Σφάλμα ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (EEVA)	Ναι
2b01	Σφάλμα ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (EEVB)	Ναι
3b01	Σφάλμα ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (EEVC)	Ναι
4b01	Σφάλμα ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (EEVD)	Ναι
bA1	Το SuperLink δεν μπορεί να ελέγξει την ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης της εσωτερικής μονάδας	Ναι

1) Το σύμβολο «x» σε ορισμένους κωδικούς σφάλματος αποτελεί σύμβολο κράτησης θέσης για τον ανεμιστήρα, A=1 ή B=2.

Πίν. 35 Κωδικοί σφάλματος

Κωδικός σφάλματος	Περιγραφή	Απαιτείται χειροκίνητη επανεκκίνηση;
U11	Δεν έχει οριστεί τύπος μονάδας	Ναι
U12	Σφάλμα ρύθμισης δυναμικότητας	Ναι
U21	Εσωτερική μονάδα με παλαιά πλατφόρμα στο σύστημα	Ναι
U23	Κοινή εσωτερική μονάδα και μονάδας διαχείρισης αέρα (AHU) σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας στο σύστημα	Ναι
U24	Κοινή εσωτερική μονάδα και μονάδα διαχείρισης αέρα (AHU) αναθέρμανσης καθαρού αέρα στο σύστημα	Ναι
U25	Μη κοινή εσωτερική μονάδα στο σύστημα	Ναι
U26	Αναντιστοιχία εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας	Ναι
U31	Ανεπιτυχής δοκιμαστική λειτουργία	Ναι
U32	Εξωτερική θερμοκρασία εκτός εύρους λειτουργίας	Ναι
U33	Εσωτερική θερμοκρασία εκτός εύρους λειτουργίας	Ναι
U34	Εξωτερική και εσωτερική θερμοκρασία εκτός εύρους λειτουργίας	Ναι
U35	Η βαλβίδα διακοπής πλευράς υγρού δεν είναι ανοικτή	Ναι
U37	Η βαλβίδα διακοπής πλευράς αερίου δεν είναι ανοικτή	Ναι
U38	Δεν υπάρχει διεύθυνση	Ναι
U3A	Λανθασμένη σύνδεση καλωδίου επικοινωνίας	Όχι
U3b	Μη φυσιολογικό περιβάλλον εγκατάστασης	Ναι
U3C	Σφάλμα αυτόματης λειτουργίας	Όχι
U41	Κοινή εσωτερική μονάδα εκτός επιτρεπόμενης εμβέλειας σύνδεσης	Ναι
U42	Η εσωτερική μονάδα επεξεργασίας φρέσκου αέρα υπερβαίνει την επιτρεπόμενη εμβέλεια σύνδεσης	Ναι
U43	Το AHU-Kit (έλεγχος θερμοκρασίας αέρα εκκένωσης) βρίσκεται εκτός του επιτρεπόμενου εύρους σύνδεσης	Ναι
U44	Το AHU-Kit (έλεγχος θερμοκρασίας αέρα επιστροφής) βρίσκεται εκτός του επιτρεπόμενου εύρους σύνδεσης	Ναι
U45	Αναλογία συνδυασμού μονάδας διαχείρισης αέρα (AHU) σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας (με έλεγχο θερμοκρασίας αέρα εξόδου) εκτός εύρους	Ναι
U46	Αναλογία συνδυασμού μονάδας διαχείρισης αέρα (AHU) αναθέρμανσης καθαρού αέρα (με έλεγχο θερμοκρασίας εξόδου) εκτός εύρους	Ναι
U48	Η συνολική χωρητικότητα της εσωτερικής μονάδας είναι εκτός του επιτρεπόμενου εύρους σύνδεσης	Ναι
U51	Εντοπίστηκαν περισσότερες από μία εξωτερικές μονάδες στο μεμονωμένο σύστημα VRF.	Ναι
U53	Εντοπίστηκαν διαφορετικές σειρές από εξωτερικές μονάδες στο ίδιο σύστημα VRF.	Ναι
U54	Αριθμός των Sbox στην αντλία θερμότητας της εξωτερικής μονάδας ≥ 1	

Πίν. 36 Κωδικοί σφάλματος εγκατάστασης και εκσφαλμάτωσης

Κωδικός σφάλματος ¹⁾	Περιγραφή	Απαιτείται χειροκίνητη επανεκκίνηση;
xL01	Το σφάλμα xL1 ή xL2 προκύπτει τρεις φορές σε διάστημα 60 λεπτών	Όχι
xL11	Υπερένταση λογισμικού	Όχι
xL12	Η προστασία υπερέντασης λογισμικού διαρκεί 30 δευτερόλεπτα.	Όχι

Κωδικός σφάλματος ¹⁾	Περιγραφή	Απαιτείται χειροκίνητη επανεκκίνηση;
xL1E	Υπερένταση υλισμικού	Όχι
xL2E	Προστασία υψηλής θερμοκρασίας μονάδας μετατροπέα συχνότητας	Όχι
xL33	Σφάλμα πτώσης τάσης διαύλου	Όχι
xL43	Η τρέχουσα πόλωση δειγματοληψίας δεν είναι φυσιολογική	Όχι
xL45	Αναντιστοιχία κωδικού μοτέρ	Όχι
xL46	Προστασία IPM (FO)	Όχι
xL47	Αναντιστοιχία τύπου μονάδας	Όχι
xL4E	Σφάλμα EEPROM	Όχι
xL51	Σφάλμα εκτός βήματος	Όχι
xL52	Προστασία κλειδωμένου ρότορα	Όχι
xL5E	Αποτυχία εκκίνησης	Όχι
xL65	Βραχυκύκλωμα IPM	Όχι
xL66	Σφάλμα ελέγχου FCT	Όχι
xL6E	Προστασία απώλειας φάσης μοτέρ	Όχι
xL71	Ανοιχτό κύκλωμα επάνω οδηγού φάσης U	Όχι
xL76	Ανοιχτό κύκλωμα κάτω οδηγού φάσης W	Όχι
xLB7	Λοιπές εξαιρέσεις ελέγχου	Όχι
xLBE	Λειτουργία διακοπή υψηλής τάσης	Όχι
xLBF	Αποτυχία μονάδας πιστοποίησης λογισμικού	Όχι

1) Το σύμβολο "x" σε ορισμένους κωδικούς σφάλματος αποτελεί σύμβολο κράτησης θέσης για τον συμπεσιτή, A=1 ή B=2.

Πίν. 37 Κωδικοί σφάλματος τσιπ οδήγησης συμπεσιτή

Κωδικός σφάλματος ¹⁾	Περιγραφή	Απαιτείται χειροκίνητη επανεκκίνηση;
xJ01	Το σφάλμα xJ1 ή xJ2 προκύπτει δέκα φορές σε διάστημα 60 λεπτών	Ναι
xJ1E	Υπερένταση υλισμικού	Όχι
xJ11	Υπερένταση λογισμικού	Όχι
xJ12	Η προστασία υπερέντασης λογισμικού διαρκεί 30 δευτερόλεπτα.	Όχι
xJ2E	Προστασία υψηλής θερμοκρασίας μονάδας μετατροπέα συχνότητας	Όχι
xJ33	Σφάλμα πτώσης τάσης διαύλου	Όχι
xJ43	Μη φυσιολογική δειγματοληψία ρεύματος	Όχι
xJ4E	Σφάλμα EEPROM	Όχι
xJ5E	Αποτυχία εκκίνησης	Όχι
xJ51	Σφάλμα εκτός βήματος	Όχι
xJ52	Προστασία κλειδωμένου ρότορα	Όχι
xJ6E	Προστασία απώλειας φάσης μοτέρ	Όχι
xJBJ	Αποτυχία μονάδας πιστοποίησης λογισμικού	Όχι

1) Το σύμβολο «x» σε ορισμένους κωδικούς σφάλματος αποτελεί σύμβολο κράτησης θέσης για τον ανεμιστήρα, A=1 ή B=2.

Πίν. 38 Κωδικοί σφάλματος μοτέρ ανεμιστήρα

Κωδικός κατάστασης	Περιγραφή	Απαιτείται χειροκίνητη επανεκκίνηση;
d0y	Εκτελείται επιστροφή λαδιού, το σύμβολο "y" αντιπροσωπεύει τα βήματα της λειτουργίας επιστροφής λαδιού	Όχι
dfy	Εκτελείται απόψυξη, το σύμβολο "y" αντιπροσωπεύει τα βήματα της λειτουργίας απόψυξης	Όχι
d11	Η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το άνω όριο στη λειτουργία Θέρμανσης	Όχι
d12	Η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το κάτω όριο στη λειτουργία Θέρμανσης	Όχι
d13	Η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το άνω όριο στη λειτουργία Ψύξης	Όχι
d14	Η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το κάτω όριο στη λειτουργία Ψύξης	Όχι
d31	Εξέταση ψυκτικού μέσου, χωρίς αποτέλεσμα	Όχι
d32	Εξέταση ποσότητας ψυκτικού μέσου, σημαντικά υπερβολική	Όχι
d33	Εξέταση ποσότητας ψυκτικού μέσου, ελαφρώς υπερβολική	Όχι
d34	Εξέταση ποσότητας ψυκτικού μέσου, φυσιολογική	Όχι
d35	Εξέταση ποσότητας ψυκτικού μέσου, ελαφρώς ανεπαρκής	Όχι
d36	Εξέταση ποσότητας ψυκτικού μέσου, σημαντικά ανεπαρκής	Όχι
d37	Η εσωτερική μονάδα που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα δεν είναι κοινή	Όχι

Κωδικός κατάστασης	Περιγραφή	Απαιτείται χειροκίνητη επανεκκίνηση;
d38	Χαμηλός αριθμός εσωτερικών μονάδων σε λειτουργία	Όχι
d39	Αποτυχία εντοπισμού ποσότητας ψυκτικού μέσου κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας	Όχι
d41	Στο σύστημα δεν υπάρχει τροφοδοσία για την εσωτερική μονάδα, η βάνα της εσωτερικής μονάδας ελέγχεται μέσω του SuperLink	Όχι
d42	Σφάλμα επικοινωνίας ανάμεσα στην εξωτερική μονάδα και την προαιρετική πλακέτα	Όχι

Πίν. 39 Κωδικός κατάστασης

11 Προστασία του περιβάλλοντος και απόρριψη

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ομίλου Bosch.

Η ποιότητα των προϊόντων, η αποδοτικότητα και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν για εμάς στόχους ίδιας βαρύτητας. Οι νόμοι και κανονισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος τηρούνται αυστηρά. Για να προστατεύσουμε το περιβάλλον χρησιμοποιούμε τη βέλτιστη τεχνολογία και τα καλύτερα υλικά, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας τους παράγοντες για την καλύτερη αποδοτικότητα.

Συσκευασία

Για τη συσκευασία συμμετέχουμε στα εγχώρια συστήματα ανακύκλωσης που αποτελούν εγγύηση για βέλτιστη ανακύκλωση.

Όλα τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα.

Παλιά συσκευή

Οι χρησιμοποιημένες συσκευές περιέχουν αξιοποιήσιμα υλικά, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Οι διατάξεις της συσκευής μπορούν εύκολα να διαχωριστούν και τα πλαστικά μέρη φέρουν σήμανση. Τα πλαστικά μέρη φέρουν σήμανση. Έτσι μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες τα διάφορα τμήματα και να διατεθούν για ανακύκλωση ή απόρριψη.

Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές παλιές συσκευές



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με άλλα απορρίμματα, αλλά πρέπει να διατίθεται για διαχείριση, συλλογή, επαναχρησιμοποίηση και απόρριψη στα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων.

Το σύμβολο ισχύει για χώρες όπου υπάρχουν προδιαγραφές για άχρηστα ηλεκτρονικά υλικά, π.χ. "Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)". Οι προδιαγραφές αυτές ορίζουν τους όρους-πλαίσιο που ισχύουν για την επιστροφή και ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε κάθε χώρα ξεχωριστά.

Δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά, πρέπει να ανακυκλώνονται υπεύθυνα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται πιθανές ζημιές στο περιβάλλον και κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, η ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων συνδράμει στην προστασία των φυσικών πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οικολογική απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων απευθυνθείτε στις κατά τόπο αρμόδιες αρχές, στις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων της περιοχής σας ή στον εμπορικό αντιπρόσωπο, από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ:

www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

12 Ειδοποίηση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα



Η εταιρεία **Robert Bosch A.E., ΕΡΧΕΙΑΣ 37, Τ.Κ. 19400 ΚΟΡΩΠΙ, Ελλάδα**, υποβάλλει σε επεξεργασία τις πληροφορίες προϊόντος και εγκατάστασης, τα τεχνικά δεδομένα και δεδομένα σύνδεσης, τα δεδομένα επικοινωνίας, τα δεδομένα καταχώρισης προϊόντος και του ιστορικού πελατών με σκοπό την

παροχή των λειτουργιών του προϊόντος [άρθρο 6 (1) στοιχείο 1 (β) ΓΚΠΔ], για την εκπλήρωση της υποχρέωσης μας να επιτηρούμε το προϊόν και για σκοπούς ασφάλειας του προϊόντος [αρ. 6 (1) στοιχείο 1 (στ) ΓΚΠΔ], τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων της εταιρείας μας σε σχέση με τις ερωτήσεις που αφορούν την εγγύηση και την καταχώριση του προϊόντος [άρθρο 6 (1) στοιχείο 1 (στ) ΓΚΠΔ] και την ανάλυση των δεδομένων διανομής των προϊόντων μας καθώς και την παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών και προσφορών που σχετίζονται με το προϊόν [άρθρο 6 (1) στοιχείο 1 (στ) ΓΚΠΔ]. Αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών, όπως είναι οι υπηρεσίες πλήρσεων και μάρκετινγκ, η διαχείριση συμβάσεων, ο διακανονισμός πληρωμών, ο προγραμματισμός, η φιλοξενία δεδομένων και οι υπηρεσίες ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής, μπορούμε να τις αναθέτουμε και να μεταβιβάζουμε δεδομένα σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ή/και θυγατρικές επιχειρήσεις της Bosch. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η προσηκούσα προστασία δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβάζονται σε αποδέκτες με έδρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατόπιν σχετικού αιτήματος. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας στην εξής διεύθυνση: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANIA.

Διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αντιπαθείτε στην εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, με βάση το άρθρο 6 (1) στοιχείο 1 (στ) ΓΚΠΔ, για λόγους που αφορούν την ειδική κατάστασή σας ή εφόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για άμεσους εμπορικούς σκοπούς. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση **DPO@bosch.com**. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον κωδικό QR.


13 Παράρτημα

13.1 Τεχνικά δεδομένα


13.1.1 Διαστάσεις




Οι διαστάσεις του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς εξαιτίας των διαφορετικών πάνελ (ανοχή ± 30 mm).



Σχ. 55 Μονάδες σε mm (AF5301...25 kW ως AF5301...45 kW)



Σχ. 56 Μονάδες σε mm (AF5301...50 kW ως AF5301...67 kW)



Σχ. 57 Μονάδες σε mm (AF5301...73 kW ως AF5301...90 kW)


13.1.2 Συνθήκες αποθήκευσης, διάρκεια ωφέλιμης ζωής

Συνθήκες αποθήκευσης: σε κλειτούς χώρους με φυσικό εξαερισμό, σχετική υγρασία έως 80% και θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +40 °C.

Διάρκεια αποθήκευσης - 2 έτη, διάρκεια ωφέλιμης ζωής όχι μικρότερη από 10 έτη, εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις που προσδιορίζονται στις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της περιοδικής συντήρησης.

13.1.3 Διάταξη εξαρτημάτων και κυκλώματα ψυκτικού μέσου


AF5301...25 kW έως AF5301...45 kW



Σχ. 58 Κύκλωμα ψυκτικού μέσου


Υπόμνημα για το Σχήμα 58 και 59:

- [1] Συμπιεστής
 - [2] Διαχωριστής λαδιού
 - [3] Διακόπτης υψηλής πίεσης
 - [4] Βαλβίδα ελέγχου
 - [5] Τετράοδη βαλβίδα
 - [6] Αισθητήρας υψηλής πίεσης
 - [7] Ανεμιστήρας μετατροπέα
 - [8] Εναλλάκτης θερμότητας μικροκαναλιού
 - [9] Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης A
 - [10] Βαλβίδα διακοπής (πλευρά αερίου)
 - [11] Βαλβίδα διακοπής (πλευρά υγρού)
 - [12] Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης C
 - [13] Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης E (προαιρετικά)
 - [14] Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα παράκαμψης έγχυσης (SV5)
 - [15] Βαλβίδα έγχυσης (SV8A/SV8B)
 - [16] Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα παράκαμψης θερμού αερίου (SV7)
 - [17] Θύρα πλήρωσης
 - [18] Αισθητήρας χαμηλής πίεσης
 - [19] Διαχωριστής αερίου-υγρού
 - [20] Σιγαστήρας
 - [21] Μέγεθος εναλλάκτη θερμότητας
- EEV.. Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης A/C
 T3 Αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα κεντρικού εναλλάκτη
 T4 Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος
 T5 Αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου βαλβίδας διακοπής υγρού
 T6A Αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου εναλλάκτη θερμότητας μικροκαναλιού
 T6B Αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου εναλλάκτη θερμότητας μικροκαναλιού
 T7C1 Αισθητήρας θερμοκρασίας εκκένωσης
 T71 Αισθητήρας θερμοκρασίας αναρρόφησης
 T8 Αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου συμπυκνωτή
 TL Αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου συμπυκνωτή
 Tg Αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα αερίου
 Tb Αισθητήρας θερμοκρασίας θαλάμου ηλεκτρικού πίνακα ελέγχου



Σχ. 59 Διάταξη εξαρτημάτων


AF5301...50 kW έως AF5301...67 kW



Σχ. 60 Κύκλωμα ψυκτικού μέσου


Υπόμνημα για το Σχήμα 60 και 61:

- [1] Συμπιεστής
 - [2] Διαχωριστής λαδιού
 - [3] Διακόπτης υψηλής πίεσης
 - [4] Βαλβίδα ελέγχου
 - [5] Τετράοδη βαλβίδα
 - [6] Αισθητήρας υψηλής πίεσης
 - [7] Ανεμιστήρας μετατροπέα
 - [8] Εναλλάκτης θερμότητας μικροκαναλιού
 - [9] Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης A
 - [10] Βαλβίδα διακοπής (πλευρά αερίου)
 - [11] Βαλβίδα διακοπής (πλευρά υγρού)
 - [12] Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης C
 - [13] Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης E (προαιρετικά)
 - [14] Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα παράκαμψης έγχυσης (SV5)
 - [15] Βαλβίδα έγχυσης (SV8A/SV8B)
 - [16] Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα παράκαμψης θερμού αερίου (SV7)
 - [17] Θύρα πλήρωσης
 - [18] Αισθητήρας χαμηλής πίεσης
 - [19] Διαχωριστής αερίου-υγρού
 - [20] Σιγαστήρας
 - [21] Μέγεθος εναλλάκτη θερμότητας
- EEV.. Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης A/C
 T3 Αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα κεντρικού εναλλάκτη
 T4 Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος
 T5 Αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου βαλβίδας διακοπής υγρού
 T6A Αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου εναλλάκτη θερμότητας μικροκαναλιού
 T6B Αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου εναλλάκτη θερμότητας μικροκαναλιού
 T7C1/T7C2 Αισθητήρας θερμοκρασίας εκκένωσης
 T71/T72 Αισθητήρας θερμοκρασίας αναρρόφησης
 T8 Αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου συμπυκνωτή
 TL Αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου συμπυκνωτή
 Tg Αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα αερίου
 Tb Αισθητήρας θερμοκρασίας θαλάμου ηλεκτρικού πίνακα ελέγχου



Σχ. 61 Διάταξη εξαρτημάτων


AF5301...73 kW έως AF5301...90 kW



Σχ. 62 Κύκλωμα ψυκτικού μέσου

Υπόμνημα για το Σχήμα 62 και 63:

- [1] Συμπιεστής
 - [2] Διαχωριστής λαδιού
 - [3] Διακόπτης υψηλής πίεσης
 - [4] Βαλβίδα ελέγχου
 - [5] Τετράοδη βαλβίδα
 - [6] Αισθητήρας υψηλής πίεσης
 - [7] Ανεμιστήρας μετατροπέα
 - [8] Εναλλάκτης θερμότητας μικροκαναλιού
 - [9] Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης A
 - [10] Βαλβίδα διακοπής (πλευρά αερίου)
 - [11] Βαλβίδα διακοπής (πλευρά υγρού)
 - [12] Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης C
 - [13] Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης E (προαιρετικά)
 - [14] Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα παράκαμψης έγχυσης (SV5)
 - [15] Βαλβίδα έγχυσης (SV8A/SV8B)
 - [16] Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα παράκαμψης θερμού αερίου (SV7)
 - [17] Θύρα πλήρωσης
 - [18] Αισθητήρας χαμηλής πίεσης
 - [19] Διαχωριστής αερίου-υγρού
 - [20] Σιγαστήρας
 - [21] Μέγεθος εναλλάκτη θερμότητας
- EEV.. Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης A/C
 T3 Αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα κεντρικού εναλλάκτη
 T4 Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος
 T5 Αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου βαλβίδας διακοπής υγρού
 T6A Αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου εναλλάκτη θερμότητας μικροκαναλιού
 T6B Αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου εναλλάκτη θερμότητας μικροκαναλιού
 T7C1/T7C2 Αισθητήρας θερμοκρασίας εκκένωσης
 T71/T72 Αισθητήρας θερμοκρασίας αναρόφησης
 T8 Αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου συμπυκνωτή
 TL Αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου συμπυκνωτή
 Tg Αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα αερίου
 Tb Αισθητήρας θερμοκρασίας θαλάμου ηλεκτρικού πίνακα ελέγχου



Σχ. 63 Διάταξη εξαρτημάτων

13.1.4 Απόδοση ανεμιστήρα

Η προκαθορισμένη εξωτερική στατική πίεση των εισόδων αέρα των εξωτερικών μονάδων είναι μηδέν.


Υπόμνημα σχήματος 64 – 67:

[1] Ονομαστική απόδοση [m^3/h]


Δp Στατική πίεση [Pa]

\dot{V} Ροή αέρα [m^3/h]


0–20 Στατική πίεση [Pa] για την ονομαστική απόδοση




Σχ. 64 Απόδοση ανεμιστήρα για τα μοντέλα AF5301...25 kW, AF5301...28 kW και AF5301...33 kW



Σχ. 65 Απόδοση ανεμιστήρα για τα μοντέλα AF5301...40 kW και AF5301...45 kW



Σχ. 66 Απόδοση ανεμιστήρα για τα μοντέλα AF5301...50 kW, AF5301...56 kW, AF5301...62 kW, AF5301...67 kW



Σχ. 67 Απόδοση ανεμιστήρα για AF5301...73 kW, AF5301...79 kW και AF5301...90 kW

13.1.5 Διαστάσεις αγωγών


Η προσθήκη περιόδων θα επηρεάσει την έξοδο αέρα της μονάδας, επομένως δεν συνιστάται η χρήση περιόδων.

- ▶ Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε περιόδους, ρυθμίστε τη γωνία κλείστρου κάτω από 15° και βεβαιωθείτε ότι ο πραγματικός ρυθμός ανοίγματος του κλείστρου είναι μεγαλύτερος από 90 %.

Ο αγωγός εξαγωγής κάθε ανεμιστήρα πρέπει να εγκαθίσταται ξεχωριστά. Απαγορεύεται η παράλληλη συναρμολόγηση του καλύμματος εξάτμισης μεταξύ μηχανών σε οποιαδήποτε μορφή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη της μονάδας.

- ▶ Εγκαταστήστε μαλακή σύνδεση μεταξύ του μηχανήματος και του αεραγωγού για την αποφυγή κραδασμών και θορύβου.

Εγκάρσια σωλήνωση (επιλογή A)




Σχ. 68

[kW]	A	B	C	D	E	F	G	H	θ
25-45	800	700 ≤ B ≤ 800	≤ 3000	E + 70	≥ 300	≥ 250	≥ 100	≤ 90	≤ 15
50-67	1290								
73-90	1680								

Πίν. 40 Μονάδες σε mm, θ σε βαθμούς

Διαμήκης σωλήνωση (επιλογή B)




Σχ. 69

[kW]	A	B	C	D	E	F	G	H	θ
25-45	770	820	≤ 3000	E + 800	≥ 300	≥ 250	≥ 100	≤ 90	≤ 15
50-67		1310							
73-90		1700							

Πίν. 41 Μονάδες σε mm, θ σε βαθμούς

- [1] Air outlet louver
- [2] Ακτίνα E
- [3] Στήριγμα
- [4] Ακτίνα D

13.2 Ηλεκτρική καλωδίωση



0010053634-001

Σχ. 70

- [A] Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του ανεμιστήρα ανακυκλοφορίας
- [B] Πλακέτα (προαιρετικά)
- [C] Πλακέτα οδήγησης ανεμιστήρα
- [D] Πλακέτα οδήγησης συμπιεστή και ανεμιστήρα B
- [E] Πλακέτα οδήγησης συμπιεστή και ανεμιστήρα A
- [F] Πλακέτα φίλτρου της εσωτερικής μονάδας
- [G] Πίνακας ασφαλειών
- [H] Έξοδος ξηρής επαφής 3 (παθητική) (προαιρετικά)
- [I] Είσοδος ξηρής επαφής 1 και 2
- [J] Κεντρική πλακέτα
- [K] Θέρμανση πλαισίου 2
- [L] Θέρμανση πλαισίου 1
- [M] Συσκευή ψεκασμού
- [N] Θέρμανση κιβωτίου ελέγχου
- [1] Ανατρέξτε στο προαιρετικό εγχειρίδιο πλακέτας για περισσότερες λεπτομέρειες
- [2] Πυρήνας φερριτή (N = 2)
- [3] Η H1/H2 προορίζεται μόνο για σειρές με δυνατότητα συνδυασμού
- [4] Επικοινωνία της εξωτερικής μονάδας
- [5] Ψηφιακός μετρητής ενέργειας
- [6] M1/M2
- [7] Κρατημένο
- [8] Χειριστήριο
- Bk Μαύρο
- Re Κόκκινο
- Ye Κίτρινο
- Gy Γκρι
- Bn Καφέ
- Bu Μπλε
- COMP A/B Συμπιεστής
- EEV A/B/C/E Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης
- FAN A/B Ανεμιστήρας DC
- DC FAN A/B Ανεμιστήρας ανακυκλοφορίας
- HEAT A/B Θερμαντήρας στοροφαλοθαλάμου
- RA/RB Αντιδραστήρας
- ST1 Τετράοδη βαλβίδα

- SV5-SV8B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- H-PRO A/B Διακόπτης ON/OFF υψηλής πίεσης
- Pc Αισθητήρας υψηλής πίεσης
- Pe Αισθητήρας χαμηλής πίεσης
- T3 Αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα κεντρικού εναλλάκτη
- T4 Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος
- T5 Αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου βαλβίδας διακοπής υγρού
- T6A Αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου εναλλάκτη θερμότητας μικροκαναλιού
- T7C1/T7C2 Αισθητήρας θερμοκρασίας εκκένωσης
- T71/T72 Αισθητήρας θερμοκρασίας αναρρόφησης
- T8 Αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου συμπυκνωτή
- TL Αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου συμπυκνωτή
- Tg Αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα αερίου
- Tb Αισθητήρας θερμοκρασίας θαλάμου ηλεκτρικού πίνακα ελέγχου
- XT1 Μπλοκ ακροδεκτών

---	απαιτείται εγκατάσταση στο πεδίο των εξαρτημάτων που αποκτήθηκαν ξεχωριστά (προαιρετικά)
.....	μετά την προσαρμογή, η εγκατάσταση ολοκληρώνεται στο εργοστάσιο (προσαρμοσμένη)
=====	η θύρα είναι συγκολλημένη στην κύρια πλακέτα, αλλά η μονάδα δεν χρησιμοποιεί τη θύρα (δεσμευμένη)
--- --- ---	για μοντέλα με έναν συμπιεστή και δύο ανεμιστήρες
- - - - -	για μοντέλα με δύο συμπιεστές και δύο ανεμιστήρες

Πίν. 42 Σημασία διακεκομμένων γραμμών

13.3 Πληροφορίες φθοριούχων αερίων

Τύπος προϊόντος	Ονομαστική ή ψυκτική ισχύς [kW]	Ονομαστική θερμαντική ισχύς [kW]	Ψυκτικό υγρό -	GWP -	Ισοδύναμο CO ₂ για το αρχικό ψυκτικό υγρό [t]	Αρχική ποσότητα ψυκτικού υγρού [kg]	Συμπληρωματική ποσότητα ψυκτικού υγρού [kg]	Συνολική ποσότητα ψυκτικού υγρού μετά την πλήρωση [kg]	Συνολικό ισοδύναμο CO ₂ μετά την πλήρωση [kg]
AF5301...25 kW	25,2	25,2	R-410A	2088	14,616	7,0			
AF5301...28 kW	28,0	28,0	R-410A	2088	14,616	7,0			
AF5301...33 kW	33,5	33,5	R-410A	2088	14,616	7,0			
AF5301...40 kW	40,0	40,0	R-410A	2088	16,704	8,0			
AF5301...45 kW	45,0	45,0	R-410A	2088	16,704	8,0			
AF5301...50 kW	50,0	50,0	R-410A	2088	19,418	9,3			
AF5301...56 kW	56,0	56,0	R-410A	2088	19,418	9,3			
AF5301...62 kW	61,5	61,5	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...67 kW	67	67	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...73 kW	73	73	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...79 kW	78,5	78,5	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...85 kW	85	85	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...90 kW	90	90	R-410A	2088	24,972	11,960			

Πίν. 43 Πληροφορίες φθοριούχων αερίων για τις εξωτερικές μονάδες

Συχνότητα Ελέγχων Διαρροής Ψυκτικού Υγρού

- Εάν η ποσότητα του ισοδύναμου CO₂ / του κυκλώματος είναι μεταξύ 5 και 50 τόνων, τότε η συχνότητα ελέγχου είναι 12 μήνες εάν το σύστημα δεν διαθέτει σύστημα ανίχνευσης διαρροών ή 24 μήνες εάν το σύστημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα ανίχνευσης διαρροών.
- Εάν η ποσότητα του ισοδύναμου CO₂ / του κυκλώματος είναι μεταξύ 50 και 500 τόνων, τότε η συχνότητα ελέγχου είναι 6 μήνες εάν το σύστημα δεν διαθέτει σύστημα ανίχνευσης διαρροών ή 12 μήνες εάν το σύστημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα ανίχνευσης διαρροών.
- Εάν η ποσότητα του ισοδύναμου CO₂ / του κυκλώματος είναι μεγαλύτερη των 500 τόνων, τότε η συχνότητα ελέγχου είναι 3 μήνες εάν το σύστημα δεν διαθέτει σύστημα ανίχνευσης διαρροών ή 6 μήνες εάν το σύστημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα ανίχνευσης διαρροών.

13.4 Ικανότητα σε αθόρυβη λειτουργία

Η αθόρυβη λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να προγραμματιστεί από χειριστήρια.

Τα τοπικά πρότυπα για τα επίπεδα ήχου ενδέχεται να διαφέρουν σύμφωνα με τους νομικούς κανόνες των χωρών. Συνεπώς, η αθόρυβη λειτουργία

μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από το μενού σέρβις. Επικοινωνήστε με την εταιρεία εγκατάστασης/σέρβις, για να ρυθμίσετε σωστά την αθόρυβη λειτουργία σύμφωνα με το σχεδιασμό του συστήματός σας VRF.

Επίπεδο ψύξης	Επίπεδο ηχητικής πίεσης [dB(A)] και διαθέσιμη ικανότητα [%]															
	25 kW		28 kW		33 kW		40 kW		45 kW		50 kW		56 kW		62 kW	
	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]
1	57,8	30,5	57,8	33,2	59,9	36,4	61,7	43,4	63,0	44,8	63,7	47,3	64,4	55,4	63,6	62,0
2	56,3	29,2	56,3	31,8	57,8	34,2	60,6	41,4	61,9	42,8	63,9	45,2	59,9	48,1	62,6	53,6
3	54,2	27,4	54,2	29,8	55,7	32,1	58,8	40,0	60,1	41,4	60,8	43,7	58,8	47,6	61,7	53,0
4	53,3	26,2	53,3	28,4	54,8	30,6	58,1	38,6	59,4	39,9	59,6	42,1	59,8	46,0	61,7	51,2
5	52,3	24,1	52,3	26,2	53,8	28,2	57,5	37,2	58,8	38,5	59,3	40,2	57,6	44,4	57,7	49,4
6	52,3	22,0	52,3	23,9	53,8	25,6	55,5	35,3	56,8	36,5	57,9	38,5	57,1	42,7	57,3	47,4
7	51,6	19,9	51,6	21,6	53,1	23,0	55,1	33,5	56,4	34,7	57,0	36,5	56,2	40,3	57,0	44,6
8	51,3	18,5	51,3	20,0	52,8	21,2	53,7	31,9	55,0	33,0	56,6	34,7	55,2	37,3	56,5	41,2
9	49,6	17,4	49,6	18,8	51,1	19,9	52,2	30,1	53,5	31,1	54,5	32,7	53,8	35,6	55,4	39,2
10	48,9	15,7	48,9	17,0	50,4	17,8	49,6	26,1	50,9	27,0	52,3	28,3	52,9	33,0	55,0	36,2
11	44,5	14,5	44,5	15,7	46,0	16,3	48,3	23,8	49,6	24,6	51,3	25,8	52,4	29,8	54,8	32,6
12	43,6	13,2	43,6	14,3	45,1	14,7	48,3	22,1	49,6	22,9	48,7	24,1	48,2	17,1	54,6	18,3
13	42,3	10,2	42,3	10,9	43,8	11,0	48,2	18,7	49,5	19,3	47,7	20,1	48,0	15,3	53,4	16,2
14	41,2	8,3	41,2	8,9	42,7	8,8	46,8	15,8	48,1	16,3	46,0	16,8	47,9	13,3	51,4	14,0

Πίν. 44

Επίπεδο ψύξης	Επίπεδο ηχητικής πίεσης [dB(A)] και διαθέσιμη ικανότητα [%]									
	67 kW		73 kW		79 kW		85 kW		90 kW	
	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]
1	62,8	67,2	63,7	69,3	63,7	73,8	66,7	80,2	66,7	82,7
2	61,8	63,5	64,0	65,2	64,0	70,2	67,2	78,2	67,2	82,3
3	60,9	58,2	61,0	60,1	61,0	66,1	63,4	72,8	63,4	76,7
4	60,9	55,9	60,0	57,6	60,0	64,9	60,8	69,2	60,8	72,6
5	56,9	53,9	58,6	55,5	58,6	61,4	60,5	67,6	60,5	70,9
6	56,5	52,7	57,7	54,5	57,7	58,7	59,9	63,5	59,9	66,6
7	56,2	50,2	57,4	51,9	57,4	56,7	58,9	61,3	58,9	64,2
8	55,7	47,8	56,8	49,5	56,8	51,2	58,0	58,2	58,0	60,9
9	54,6	45,0	54,9	46,5	54,9	47,2	57,7	57,3	57,7	59,9
10	54,2	42,9	54,6	44,5	54,6	44,3	55,9	51,6	55,9	53,9
11	54,0	39,3	54,1	40,9	54,1	41,8	55,1	47,3	55,1	49,3
12	53,8	36,7	53,6	38,3	53,6	36,5	54,0	37,5	54,0	39,0
13	52,6	16,9	46,1	17,4	46,1	17,9	54,0	18,8	54,0	19,5
14	50,6	13,4	45,5	15,0	45,5	11,7	46,3	11,4	46,3	11,9

Πίν. 45

Επίπεδο θέρμανσης	Επίπεδο ηχητικής πίεσης [dB(A)] και διαθέσιμη ικανότητα [%]															
	25 kW		28 kW		33 kW		40 kW		45 kW		50 kW		56 kW		62 kW	
	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]
1	57,4	34,5	57,4	36,6	59,1	36,3	60,8	44,1	63,2	49,4	62,9	50,9	64,7	62,3	62,5	63,3
2	56,9	33,5	56,9	35,7	57,6	35,4	59,2	41,4	61,6	46,3	62,0	48,6	64,1	59,8	61,5	61,1
3	55,6	33,1	55,6	35,1	57,1	34,6	59,8	39,9	62,2	44,8	59,6	47,6	59,8	57,1	60,8	57,6
4	53,7	31,4	53,7	33,4	55,8	33,2	57,3	39,7	59,7	44,5	59,5	46,7	57,6	53,2	59,7	53,5
5	53,2	30,5	53,2	32,5	53,9	32,4	55,5	38,4	57,9	43,1	57,6	45,8	56,1	51,8	58,8	52,0
6	51,5	29,0	51,5	30,9	53,4	30,8	54,5	36,8	56,9	41,2	56,6	44,0	55,0	49,0	57,3	49,0
7	51,3	27,4	51,3	29,1	51,7	29,1	52,8	34,9	55,2	39,2	54,5	41,1	53,8	45,9	54,9	45,8
8	50,7	25,7	50,7	27,3	51,5	27,3	51,2	32,3	53,6	36,2	54,1	37,9	53,1	42,3	53,8	42,1
9	49,7	23,3	49,7	24,8	50,9	24,6	49,2	29,5	51,6	33,0	52,0	34,6	51,6	38,6	53,1	38,3
10	47,4	21,2	47,4	22,6	49,9	22,4	48,1	27,1	50,5	30,4	51,3	31,9	50,6	34,4	52,3	34,2
11	47,2	18,4	47,2	19,6	47,6	19,4	47,5	25,5	49,9	28,7	50,5	30,0	49,6	30,2	51,1	29,9

Επίπεδο θέρμανσης	Επίπεδο ηχητικής πίεσης [dB(A)] και διαθέσιμη ικανότητα [%]															
	25 kW		28 kW		33 kW		40 kW		45 kW		50 kW		56 kW		62 kW	
	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]
12	47,2	17,0	47,2	18,0	47,4	17,9	47,0	22,1	49,4	24,8	49,1	26,0	44,8	15,9	48,9	15,8
13	42,7	13,1	42,7	13,9	47,4	13,7	42,8	17,6	45,2	19,8	45,8	20,8	44,0	14,1	47,7	14,1
14	41,8	9,8	41,8	10,4	42,9	10,2	41,6	13,8	44,0	15,6	44,6	16,4	43,3	12,4	44,0	12,4

Πίν. 46

Επίπεδο θέρμανσης	Επίπεδο ηχητικής πίεσης [dB(A)] και διαθέσιμη ικανότητα [%]									
	67 kW		73 kW		79 kW		85 kW		90 kW	
	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]
1	62,6	70,7	63,8	69,4	63,8	79,9	65,5	81,6	65,5	84,3
2	61,6	70,4	63,9	67,4	63,9	78,2	64,3	79,7	64,3	82,5
3	60,9	69,0	62,6	67,2	62,6	75,3	63,5	77,0	63,5	78,5
4	59,8	68,9	61,5	66,6	61,5	73,3	62,2	76,3	62,2	77,6
5	58,9	65,5	61,6	62,4	61,6	73,3	60,2	75,0	60,2	75,3
6	57,4	60,4	60,1	57,4	60,1	72,9	59,8	72,7	59,8	74,3
7	55,0	57,2	58,5	54,4	58,5	67,5	57,9	65,9	57,9	68,3
8	53,9	54,9	56,6	54,2	56,6	63,9	57,3	63,2	57,3	65,6
9	53,2	49,9	56,4	47,2	56,4	61,5	55,8	59,0	55,8	61,2
10	52,4	45,6	54,2	43,1	54,2	57,5	54,1	50,6	54,1	52,5
11	51,2	42,7	54,4	40,3	54,4	51,9	53,6	50,5	53,6	52,4
12	49,0	36,5	52,1	34,5	52,1	39,7	53,1	39,8	53,1	41,3
13	47,8	14,6	51,1	14,1	51,1	38,8	47,0	17,7	47,0	18,3
14	44,1	12,7	45,9	12,3	45,9	17,3	45,3	11,1	45,3	11,6

Πίν. 47

Vsebina

1	Razlaga simbolov in varnostna opozorila	119
1.1	Razlage simbolov	119
1.2	Splošni varnostni napotki	119
1.2.1	Pregled	119
1.2.2	Mesto montaže	119
1.2.3	Hladilo	119
1.2.4	Elektrika	120
2	Podatki o izdelku	121
2.1	Električna skladnost	121
2.2	Izjava o skladnosti	121
3	O embalažni škatli	121
3.1	Pregled	121
3.2	Vrste izdelkov	121
3.3	Razpakiranje zunanje enote	122
3.4	Dodatna oprema zunanje enote	122
3.5	Cevne spojke	123
4	O kombinaciji notranje enote	123
4.1	Razvejivni spoji	123
4.2	Priporočena kombinacija notranje enote	123
5	Priprave pred montažo	124
5.1	Izbira in priprava mesta montaže	124
5.1.1	Zahteve glede lokacije za montažo zunanje enote	124
5.1.2	Zahteve glede lokacije za montažo zunanje enote v hladnih regijah	124
5.1.3	Varnostni ukrepi za preprečevanje uhajanja hladilnega sredstva	125
5.2	Izbira in priprava cevi za hladilo	125
5.2.1	Zahteve za cevi za hladilo	125
5.2.2	Dovoljena razlika v dolžini in višini cevi za hladilno sredstvo	125
5.2.3	Premer cevi	128
5.2.4	Razporeditev za več zunanjih enot	129
5.3	Izbira in priprava električne napeljave	130
5.3.1	Električna skladnost	130
5.3.2	Zahteve za varnostno napravo	130
6	Montaža zunanje enote	131
6.1	Odpiranje zunanje enote	131
6.2	Priprava mesta namestitve	131
6.2.1	Zmanjšanje vibracij zunanje enote	132
6.2.2	Prostor za montažo zunanje enote	132
6.3	Lotanje cevi	133
6.3.1	Na kaj morate biti pozorni pri priključitvi cevi za hladilno sredstvo	133
6.3.2	Priključitev cevi hladilnega kroga	134
6.3.3	Položaj zunanje priključne cevi za hladilno sredstvo	134
6.3.4	Priključitev cevi za hladilno sredstvo na zunanjo enoto	135
6.3.5	Priključitev sklopa cevi VRF	135
6.3.6	Spajkanje	135
6.3.7	Priključitev zapornih ventilov	136
6.4	Izpiranje cevi	136

6.5	Preizkus tesnosti za plin	137
6.6	Vakuumsko sušenje	138
6.7	Izolacija cevi	138
6.7.1	Izbira debeline izolacijskega materiala	138
6.7.2	Ovijanje cevi	138
6.7.3	Zaščitni ukrepi za cevovod	139
6.8	Polnjenje hladila	139
6.9	Električne napeljave	140
6.9.1	Varnostni ukrepi za električno ožičenje	140
6.9.2	Razporeditev napeljave (pregled)	140
6.9.3	O postavitvi ožičenja	143
6.9.4	Postavitev komunikacijskega ožičenja	144
6.9.5	Priključitev napajalnega kabla	147
7	Konfiguracija	149
7.1	Nastavitve digitalnega zaslona in gumbov	149
7.1.1	Izhod digitalnega zaslona	149
7.1.2	Funkcija gumbov SW3 do SW6	149
7.1.3	Menijski način	149
7.1.4	Gumb za preverjanje sistema UP/DOWN	151
8	Zagon	153
8.1	Pregled	153
8.2	Stvari, ki jih morate upoštevati med preskusnim zagonom	153
8.3	Kontrolni seznam pred preskusnim zagonom	153
8.4	Poskusni zagon	154
8.5	Izvedba preskusnega delovanja	154
8.6	Popravki po končanem preskusnem delovanju z izjemami	156
8.7	Upravljanje enote	156
9	Vzdrževanje in popravilo	157
9.1	Varnostni ukrepi za vzdrževanje	157
10	Kode napak	158
11	Varovanje okolja in odstranjevanje	161
12	Opozorilo glede varstva podatkov	161
13	Dodatek	162
13.1	Tehnični podatki	162
13.1.1	Dimenzije	162
13.1.2	Pogoji skladiščenja, življenjska doba	162
13.1.3	Postavitev komponent in hladilnih tokokrogov	163
13.1.4	Zmogljivost ventilatorja	166
13.1.5	Dimenzije kanalov	166
13.2	Električno ožičenje	168
13.3	Informacije o F-plinu	169
13.4	Zmogljivost v tihem načinu	170

1 Razlaga simbolov in varnostna opozorila

1.1 Razlage simbolov

Varnostna opozorila

Varnostna opozorila izražajo vrsto in težo posledic, če se ukrepi za odpravljanje nevarnosti ne upoštevajo.

Določene so naslednje opozorilne besede in se lahko uporabljajo v tem dokumentu:



NEVARNO pomeni, da bodo zagotovo nastopile hujše telesne ali smrtno nevarne poškodbe.



OPOZORILO opozarja, da grozi nevarnost težkih ali smrtno nevarnih telesnih poškodb.



PREVIDNO pomeni, da lahko pride do lažjih ali srednje težkih telesnih poškodb.

OPOZORILO

POZOR pomeni, da lahko pride do materialne škode.

Pomembne informacije



Pomembne informacije za primere, ko ni nevarnosti telesnih poškodb ali poškodb na opremi, so v teh navodilih označene s simbolom Info.

1.2 Splošni varnostni napotki

1.2.1 Pregled

- ▶ Varnostni ukrepi in stvari, ki jih je treba upoštevati v tem dokumentu, vključujejo zelo pomembne informacije. Natančno jih preberite.
- ▶ Vse dejavnosti, opisane v priročniku za montažo, mora izvesti pooblaščen osebje za montažo.
- ▶ Če niste prepričani, kako namestiti ali zagnati enoto, se obrnite na zastopnika.

Pozor

- ▶ Prepričajte se, da so montaža, testiranje in uporabljeni materiali v skladu z veljavno zakonodajo.
- ▶ Plastične vrečke je treba pravilno odstraniti. Izogibajte se stiku s strani otrok. Potencialno tveganje: zadušitev.
- ▶ Med obratovanjem ali ko je obratovanje bilo pravkar zaključeno, se ne dotikajte cevi za hladilno sredstvo, cevi za vodo ali notranjih delov. To pa zato, ker je temperatura lahko previsoka ali prenizka. Najprej naj se vrnejo na normalno temperaturo. Če morate priti v stik z njimi, nosite zaščitne rokavice.
- ▶ Ne dotikajte se hladilnega sredstva, ki je pomotoma izteklo.
- ▶ Za pospeševanje odtaljevanja ali za čiščenje naprave ne uporabljajte drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

Pozor

- ▶ Med montažo, vzdrževanjem ali popravilom sistema nosite ustrezno osebno zaščitno opremo (zaščitne rokavice, zaščitna očala itd.).
- ▶ Ne dotikajte se vstopne odprtine za zrak ali aluminijastega rebra enote.

Opozorilo

- ▶ Nepravilna montaža ali priključitev opreme in dodatne opreme lahko povzroči električne udare, kratke stike, puščanje, požar ali drugo škodo na opremi. Uporabljajte le dodatno opremo, opremo in nadomestne dele, ki jih je izdelal ali odobril proizvajalec.
- ▶ Sprejmite ustrezne ukrepe, da preprečite malim živalim vstop v enoto. Stik med majhnimi živalmi in električnimi komponentami lahko povzroči okvaro sistema, kar vodi do dima ali požara.
- ▶ Na enoto ne postavljajte predmetov ali opreme.
- ▶ Na enoti ne smete sedeti, plezati na njo in stati na njej.
- ▶ Delovanje te enote v stanovanjskem okolju lahko povzroči radijske motnje.

Predvidena uporaba

Notranja enota je namenjena za namestitev znotraj stavbe s priključitvijo na zunanjo enoto in druge sistemske komponente, npr. regulacije.

Zunanja enota je namenjena za namestitev zunaj stavbe s priključitvijo na eno ali več notranjih enot in druge sistemske komponente, npr. regulacije.

Klimatska naprava je predvidena samo za industrijsko/zasebno uporabo v pogojih, pri katerih temperaturna odstopanja od nastavljenih željenih vrednosti ne povzročijo telesnih poškodb ali materialne škode. Klimatska naprava ni primerna za natančno nastavitve in ohranjanje zelene absolutne zračne vlažnosti.

Vsaka druga uporaba se šteje kot nepredvidena oz. nepravilna. Nepravilna uporaba in škoda, ki zaradi tega nastane, sta izključeni iz garancije.

Za namestitev na posebnih lokacijah (podzemna garaža, tehnični prostori, balkon ali poljubne polodprte površine):

- ▶ Najprej upoštevajte zahteve glede mesta namestitve v tehnični dokumentaciji.

1.2.2 Mesto montaže

- ▶ Okoli enote zagotovite dovolj prostora za vzdrževanje ter kroženje zraka.
- ▶ Prepričajte se, da lahko mesto namestitve prenese maso enote in tresljaje.
- ▶ Prepričajte se, da je prostor dobro prezračen.
- ▶ Prepričajte se, da je enota stabilna in ravna.
- ▶ Ne nameščajte enote na naslednjih mestih:
 - Lokacija montaže nad 2000 m nadmorske višine.
 - Okolje, kjer obstaja potencialna nevarnost eksplozij.
 - V bližini opreme, ki oddaja elektromagnetne valove. Elektromagnetni valovi lahko motijo sistem za regulacijo in povzročijo okvaro enote.
 - Kjer obstaja nevarnost požara, kot je uhajanje vnetljivih plinov, ogljikova vlakna in vnetljivi prah (kot so razredčila ali bencin).
 - Kjer obstajajo neprekinjeno delujoči viri vžiga (na primer: odprt ogenj, delujoča plinska naprava ali delujoč električni grelec).
 - Kjer nastajajo jedki plini (kot so žveplovi plini).
 - Korozija bakrenih cevi ali spajkanih delov lahko povzroči puščanje hladilnega sredstva.

1.2.3 Hladilo

Pozor

- ▶ Med testiranjem ne izvajajte sile, ki je večja od največjega dovoljenega tlaka (kot je prikazano na imenski ploščici).
- ▶ Ne luknjajte ali sežigajte nobenih delov.
- ▶ Izvedite ustrezne previdnostne ukrepe, da preprečite puščanje hladilnega sredstva. Če uhaja hladilni plin, takoj prezračite območje. Možno tveganje: Previsoka koncentracija hladilnega sredstva v zaprtem prostoru lahko povzroči anoksijo (pomanjkanje kisika). Hladilni plin lahko proizvede strupen plin, če pride v stik z ognjem.
- ▶ Upoštevajte, da so hladiva lahko brez vonja.

- ▶ Hladilno sredstvo je treba zbrati. Ne izpuščajte ga v okolje. Z vakuumsko črpalko počrpajte hladilno sredstvo iz enote.

⚠ Pozor

Ko je polnjenje hladilnega sredstva končano ali začasno ustavljeno, takoj zaprite ventil posode za hladilno sredstvo. Hladilno sredstvo lahko izhlapi, če ventila posode za hladilno sredstvo ne zaprete pravočasno.

⚠ Opozorilo

- ▶ Prepričajte se, da so cevi za hladilno sredstvo nameščene v skladu z veljavno zakonodajo.
- ▶ Prepričajte se, da cevi in priključki niso pod tlakom.
- ▶ Ko so izvedene vse cevne povezave, preverite, da plin ne pušča. Za preverjanje uhajanja plina uporabite dušik.
- ▶ Ne nalivajte hladilnega sredstva, dokler ni dokončana postavitvev ožičenja.
- ▶ Hladilno sredstvo nalijte šele po zaključku testiranja uhajanja in vakuumskega sušenja.
- ▶ Pri polnjenju sistema s hladilnim sredstvom ne prekoračite dovoljene količine.

Enota je ob odpremi iz tovarne napolnjena s hladilnim sredstvom. Toda glede na mere in dolžino cevi sistem potrebuje dodatno hladilno sredstvo:

- Vrsta hladilnega sredstva je jasno označena na imenski ploščici.
- Ne napolnite več kot je določena količina hladilnega sredstva. S tem preprečite okvaro kompresorja.
- Uporabljajte samo orodja, specifična za vrsto hladilnega sredstva v sistemu, da zagotovite, da lahko sistem prenese tlak, in preprečite, da bi tujki vstopili v sistem.
- Za polnjenje tekočega hladilnega sredstva sledite spodnjim korakom:
 - Počasi odprite hladilno jeklenko.
 - Napolnite tekoče hladilno sredstvo.
 - Polnjenje s plinskim hladilnim sredstvom lahko moti normalno obratovanje.

1.2.4 Električna



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi električnega udara!

Preden odprete plastični pokrov v krmilni omarici, preden delate na povezavah povezovalnih kablov in pred uporabo stikal DIP na tiskanem vezju v krmilni omarici:

- ▶ Odklopite električno napajanje vseh priključenih notranjih in zunanjih enot.
- ▶ Sprejmite ukrepe proti ponovnemu zagonu.
- ▶ Preverite, ali ni napetosti.

- ▶ Krmilno polje upravljajte samo, ko je nameščen plastični pokrov. Uporabite izolirano pisalo.

⚠ Pozor

- ▶ Prepričajte se, da ste izklopili napajanje enote, preden odprete električno krmilno omarico in dostopate do ožičenja tokokroga ali komponent v notranjosti. Hkrati to preprečuje nenamerni vklop enote med montažo ali vzdrževalnimi deli.
- ▶ Ko odprete pokrov električne krmilne omarice, ne dovolite, da bi se kakršna koli tekočina razlila v omarico in se komponent v omarici ne dotikajte z mokrimi rokami.
- ▶ Prekinite električno napajanje več kot 5 minut pred dostopom do električnih delov. Izmerite napetost kondenzatorja glavnega vezja ali sponk električne komponente, da se prepričate, da je napetost manjša od 36 V, preden se dotaknete katere koli komponente vezja. Za sponke in povezave glavnega vezja glejte priključke in ožičenje na imenski ploščici.

- ▶ Montažo morajo opraviti strokovnjaki in mora biti v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.
- ▶ Prepričajte se, da je enota ozemljena, ozemljitev pa mora biti v skladu z lokalno zakonodajo.
- ▶ Za montažo uporabljajte samo žice z bakrenim jedrom.
- ▶ Ožičenje mora biti izvedeno v skladu s tem, kar je navedeno na imenski ploščici.
- ▶ Enota ne vključuje naprave z varnostnim stikalom. Prepričajte se, da je v montažo vključena naprava z varnostnim stikalom, ki lahko popolnoma odklopi vse polaritete, in da je varnostno napravo mogoče popolnoma odklopiti, ko je napetost previsoka (na primer med udarom strele).
- ▶ Prepričajte se, da konci ožičenja niso izpostavljeni nobeni zunanji sili. Ne vlecite in ne stiskajte kablov in žic. Hkrati se prepričajte, da konci ožičenja niso v stiku s cevimi ali ostrimi robovi pločevine.
- ▶ Ozemljitvene žice ne priključujte na javne cevi, telefonske ozemljitvene žice, prenapetostne dušilnike in druga mesta, ki niso predvidena za ozemljitev. Nepravilna ozemljitev lahko povzroči električni udar.
- ▶ Uporabite namenski napajalni kabel za enoto. Ne delite istega vira napajanja z drugimi napravami.
- ▶ Nameščena mora biti varovalka ali odklopnik, ki je v skladu z lokalno zakonodajo.
- ▶ Prepričajte se, da je nameščena zaščitna naprava proti uhajanju električnega toka, da preprečite električni udar ali požar. Specifikacije modela in značilnosti (karakteristike proti visokofrekvenčnemu šumu) naprave za zaščito pred električnim uhajanjem so združljive z enoto, da se prepreči pogosta sprožitve.
- ▶ Prepričajte se, da so vsi priključki komponent trdno povezani, preden zaprete pokrov električne krmilne omarice. Preden vklopite in zaženete enoto, preverite, ali je pokrov električne krmilne omarice pravilno nameščen in pritrjen z vijaki. Ko je omarica pokrita, ne dovolite, da bi se kakršna koli tekočina razlila v električno krmilno omarico in se komponent v omarici ne dotikajte z mokrimi rokami.
- ▶ Prepričajte se, da je nameščen strelovod, če je enota postavljena na streho ali drugo mesto, kjer lahko strela zlahka udari.

⚠ Opozorilo

- ▶ Napajalnega kabla ne nameščajte v bližino opreme, ki je dovzetna za elektromagnetne motnje, kot so TV in radijski sprejemniki, da preprečite motnje.
- ▶ Uporabite namenski napajalni kabel za enoto. Ne delite istega vira napajanja z drugimi napravami. Nameščena mora biti varovalka ali odklopnik, ki je v skladu z lokalno zakonodajo.



Priručnik za montažo je le splošen vodnik za ožičenje in povezave in ni posebej zasnovan tako, da vsebuje vse informacije o tej enoti.



Pred vzdrževanjem izklopite enoto.

⚠ Varnost električnih naprav za gospodinjsko uporabo in podobne namene

Da bi se izognili poškodbam zaradi električnih naprav, skladno s standardom EN 60335-1 veljajo naslednje zahteve:

„Otroci, stari 8 let ali več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami ter znanjem lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom, ali če so seznanjeni z varno uporabo naprave ter se zavedajo nevarnosti, ki jih uporaba naprave predstavlja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez nadzora naprave ne smejo čistiti in opravljati vzdrževalnih del.“

„Da uporabnik ne bi ogrožal lastne varnosti, mora poškodovano priključno napeljavo zamenjati proizvajalec - njegova tehnična služba oziroma pooblaščen serveriser.“

2 Podatki o izdelku

2.1 Električna skladnost

Ta oprema je skladna s specifikacijami standarda EN/IEC 61000-3-12.

2.2 Izjava o skladnosti

Ta proizvod glede konstrukcije in načina obratovanja ustreza zahtevam zadevnih direktiv EU in nacionalnim zahtevam.

CE S CE-znakom se dokazuje skladnost proizvoda z vsemi relevantnimi EU-predpisi, ki predvidevajo opremljanje s tem znakom.

Popolno besedilo Izjave o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.bosch-homecomfort.si.

3 O embalažni škatli

3.1 Pregled


To poglavje v glavnem predstavlja nadaljnje postopke po tem, ko je bila zunanja enota dostavljena na lokacijo in razpakirana.

To posebej vključuje naslednje informacije:


- Razpakiranje in rokovanje z zunanjo enoto.
- Dodatna oprema zunanje enote.
- Demontaža transportnega stojala.

Zapomnite si naslednje:

- Ob dostavi preverite, ali je enota poškodovana. Škodo takoj prijavite prevoznikovemu zastopniku za reklamacije.
- Kolikor je mogoče, transportirajte zapakirano enoto na končno mesto montaže, da preprečite poškodbe med postopkom ravnanja.
- Pri transportu enote bodite pozorni na naslednje elemente:
 - ☞  -Krhko. Ravnaj previdno.
 - ☞  -Enota naj bo s sprednjo stranjo obrnjena navzgor, da ne poškodujete kompresorja.
- Vnaprej izberite transportno pot enote.
- Za dviganje enote je najbolj primerna uporaba dvigala in dveh dolgih pasov. Z enoto ravnajte previdno, da jo zaščitite, in upoštevajte težišče enote.



SI.1 Položaj težišča (AF5301...25 kW AF5301...45 kW)



SI.2 Položaj težišča (AF5301...50 kW – AF5301...90 kW)

- [1] Hrbtna stran
- [2] Položaj težišča
- [3] Sprednja stran

Kapaciteta kW	A	B	C	D
25-45	940	825	487	449
50-67	1340	825	424	609
73-90	1880	825	476	842

Tab. 1 Položaj težišča

OPOZORILO

- ▶ Med dviganjem ne odstranjujte embalaže. Če enota ni zapakirana ali je embalaža poškodovana, uporabite tesnilo ali embalažo za zaščito enote.
- ▶ Uporabite usnjen pas, ki lahko ustrezno podpira maso enote in je širok ≥ 20 mm.
- ▶ Slike so simbolične. Glejte dejanski izdelek.
- ▶ Pas mora biti dovolj močan, da prenese maso enote; ohranite ravnovesje naprave in zagotovite varno in stabilno dvigovanje enote.

3.2 Vrste izdelkov

Ime tipa	kW	HP
AF5301...25 kW	25	8
AF5301...28 kW	28	10
AF5301...33 kW	33	12
AF5301...40 kW	40	14
AF5301...45 kW	45	16
AF5301...50 kW	50	18
AF5301...56 kW	56	20
AF5301...62 kW	62	22
AF5301...67 kW	67	24
AF5301...73 kW	73	26
AF5301...79 kW	79	28
AF5301...85 kW	85	30
AF5301...90 kW	90	32

Tab. 2

3.3 Razpakiranje zunanje enote

Enoto vzemite iz embalaže:

- ▶ Pri odstranjevanju embalaže z rezalnim orodjem pazite, da ne poškodujete enote.
- ▶ Odstranite matice na lesenem zadnjem stojalu.



POZOR

Potencialno tveganje: zadušitev.



Plastično folijo je treba ustrezno zavreči.

- ▶ Izogibajte se stiku s strani otrok.


3.4 Dodatna oprema zunanje enote

Dodatna oprema za enoto je shranjena v dveh vrečkah. Obe vrečki se nahajata znotraj enote, poleg kompresorja.

Dodatna oprema v enoti je naslednja:

Ime	Kol.	Oris	Funkcija
Priročnik za montažo zunanje enote	1		–
Informacije ErP	1		–
Priključek cevi v obliki črke L	2		Za priključitev cevi za plin in tekočine
Vgradni upor	1		Za izboljšanje stabilnosti komunikacije
Ključ	1		Za odstranitev vijakov stranske plošče
Magnetni obroč	1		Za izboljšanje EMI učinka komunikacije
Priključni kabel s priključno sponko	1		Za vzpostavitev povezave za brezpotencialni kontakt

Tab. 3 Dodatna oprema, vključena v obseg dobave




Sl.3 Mere priključka cevi v obliki črke L

Velikosti v [mm]	25–33 kW		40–45 kW		50–62 kW		73 kW		79–90 kW	
	Plinska cev	Cev za tekočino								
L1	130	160	125	155	130	162	130	165	155	165
L2	230	265	225	255	220	245	130	165	115	165
L3	20	15	20	15	25	15	25	20	20	20
L4	20	15	20	15	20	15	25	20	20	20
Ø D0 (OD)	25,4	12,7	28,6	15,9	31,8	19,1	31,8	22,2	38,1	22,2
Ø D1 (ID)	25,4	12,7	28,6	15,9	28,6	15,9	31,8	22,2	34,9	22,2
Ø D2 (ID)	25,4	12,7	28,6	15,9	31,8	19,1	31,8	22,2	38,1	22,2
R	50	25	55	30	60	40	60	40	80	40

Tab. 4 Mere priključka cevi v obliki črke L

3.5 Cevne spojke

Priključki po cevi v obliki črke L (dodatek) na enoto so prikazani spodaj:



Sl. 4

- [1] Priključek cevi za tekočino
- [2] Priključek cevi za plin
- [3] Vzdrževalni priključek (za merjenje tlaka v sistemu, polnjenje hladila in vakumiranje)

Ø A Premer cevi na strani kapljevine

Ø B Premer cevi na strani plina

Velikosti v [mm]	25–33 kW	40–45 kW	50–67 kW	73 kW	79–90 kW
Ø A (stran tekočine)	12,7	15,9	19,1	22,2	22,2
Ø B (stran plina)	25,4	28,6	31,8	31,8	38,1

Tab. 5

4 O kombinaciji notranje enote

4.1 Razvejitveni spoji

Opis	Ime modela
Skupni sklop odcepa notranje enote	AF-BJ01
	AF-BJ02
	AF-BJ03
	AF-BJ04
	AF-BJ05
	AF-BJ06
	AF-BJ07
Sklop odcepnega spoja zunanje enote	AF-BJO 02
	AF-BJO 02 G
	AF-BJO 03

Tab. 6

Glejte stran 128 za izbiro sklopov odcepi za cevovod hladilnega sredstva.

4.2 Priporočena kombinacija notranje enote

Zunanja enota kW	HP	Največje število notranjih enot
25	8	13
28	10	16
33	12	19
40	14	23
45	16	26
50	18	29
56	20	33
62	22	36
67	24	39
73	26	43
79	28	46
85	30	50
90	32	53

Tab. 7


PREVIDNO

- ▶ Skupna zmogljivost notranjih enot naj bo med 50 % in 130 % (200 % zmogljivost je možna samo za enojno kombinacijo zunanje enote) skupne zmogljivosti zunanjih enot.
- ▶ V sistemu, kjer vse notranje enote delujejo hkrati, mora biti skupna zmogljivost notranjih enot manjša ali enaka skupni zmogljivosti zunanje enote, da se prepreči preobremenitev v slabih delovnih pogojih ali ozkem delovnem prostoru.
- ▶ Skupna zmogljivost notranjih enot je lahko največ 130 % (200 % zmogljivost je možna samo za enojno kombinacijo zunanje enote) kombinirane zmogljivosti zunanje enote v sistemu, kjer ne delujejo vse notranje enote hkrati.
- ▶ Če se sistem uporablja v hladnem območju (temperatura okolice je -10 °C in manj) ali v zelo vročem okolju z veliko obremenitvijo, mora biti skupna zmogljivost notranjih enot manjša od kombinirane zmogljivosti zunanje enote.

5 Priprave pred montažo

5.1 Izbira in priprava mesta montaže

5.1.1 Zahteve glede lokacije za montažo zunanje enote

- ▶ Okoli enote zagotovite dovolj prostora za vzdrževanje ter kroženje zraka.
- ▶ Prepričajte se, da lahko mesto namestitve prenese maso enote in tresljaje.
- ▶ Prepričajte se, da je prostor dobro prezračen.
- ▶ Prepričajte se, da je enota stabilna in ravna.
- ▶ Enota mora biti nameščena na mestu, kjer hrup, ki ga povzroča enota, nikomur ne bo povzročal nevšečnosti.
- ▶ Izberite mesto, ki bo v skladu z veljavno zakonodajo.

Ne nameščajte enote na naslednjih mestih:

- Lokacija montaže nad 2000 m nadmorske višine.
- Okolje, kjer obstaja potencialna nevarnost eksplozije.
- V bližini opreme, ki oddaja elektromagnetne valove. Elektromagnetni valovi lahko motijo sistem za regulacijo in povzročijo okvaro enote.
- Kjer obstaja nevarnost požara, kot je uhajanje vnetljivih plinov, ogljikova vlakna in vnetljivi prah (kot so razredčila ali bencin).
- Kjer nastajajo jedki plini (kot so žveplovni plini). Korozija bakrenih cevi ali spajkanih delov lahko povzroči puščanje hladilnega sredstva.
- Kjer lahko v ozračju obstaja meglica mineralnega olja, pršilo ali para. Plastični deli se lahko postarajo, odpadejo ali povzročijo puščanje vode.
- Kjer je v zraku visoka vsebnost soli, na primer ob morju.


PREVIDNO

- ▶ Električne naprave, ki jih ne sme uporabljati splošna javnost, morajo biti nameščene v varnem območju, da preprečite, da bi se drugi približali tem električnim napravam.
- ▶ Tako notranje kot zunanje enote so primerne za montažo v komercialna in lahka industrijska okolja.
- ▶ Previsoka koncentracija hladilnega sredstva v zaprtem prostoru lahko povzroči anoksijo (pomanjkanje kisika).

OPOZORILO


- ▶ To je izdelek razreda A. Ta izdelek lahko povzroči radijske motnje v domačem okolju. Uporabnik bo morda moral sprejeti potrebne ukrepe, če pride do takšne situacije.
- ▶ Enota, opisana v tem priročniku, lahko povzroči elektronski šum, ki ga ustvarja radiofrekvenčna energija. Enota je v skladu z zasnovno in zagotavlja primerno zaščito za preprečevanje takšnih motenj. Vendar ni nobenega zagotovila, da med določenim postopkom montaže ne bo prišlo do motenj.
- ▶ Zato je priporočljivo, da enote in njihove žice namestite na ustrezni razdalji od naprav, kot so zvočna oprema in osebni računalniki.
- ▶ Upoštevajte neugodne okoljske razmere, kot so močni vetrovi, tajfuni ali potresi, saj lahko nepravilna montaža povzroči, da se enota prevrne.
- ▶ Prepričajte se, da voda v primeru puščanja ne bo poškodovala prostora za montažo in okolja.
- ▶ Če je enota nameščena v majhnem prostoru, glejte poglavje 5.1.3, da se prepričate, da koncentracija hladilnega sredstva ob uhajanju hladilnega sredstva ne presega dovoljene varnostne meje.
- ▶ Vhodni veter bo motil obratovanje enote. Po potrebi uporabite deflektor kot usmerjevalnik zraka.
- ▶ Podstavku dodajte cevi za odvod vode, da kondenzirana voda ne bo poškodovala enote. To tudi preprečuje nabiranje vode med delovanjem.

5.1.2 Zahteve glede lokacije za montažo zunanje enote v hladnih regijah

OPOZORILO


Na območjih s sneženjem je treba namestiti opremo za zaščito pred snegom. Motnje so pogostejše pri nezadostni snežni zaščiti.

- ▶ Da bi zaščitili enoto pred nakopičenim snegom, povečajte višino stojala in namestite zaščito pred snegom na dovode in odvode zraka.
- ▶ Izberite višino stojala 300 mm nad lokalno pričakovano največjo debelino sneženja.
- ▶ Ne ovirajte pretoka zraka enote, ko nameščate zaščito pred snegom.
- ▶ Izogibajte se direktnemu vetru, ki piha v odprtino za odvod ali dovod zraka.
- ▶ Za nemoteno drenažo se izogibajte vodoravnim montažam temeljem in ne zlagajte zunanjih enot eno na drugo.



Sl.5

- [1] Veter
- [2] Stavba
- [3] Zunanja enota



Sl.6

h Pričakovana največja debelina snežnih padavin

[1] Snežna zaščita za dovod zraka

[2] Snežna zaščita za odvod zraka

5.1.3 Varnostni ukrepi za preprečevanje uhajanja hladilnega sredstva

Varnostni ukrepi za preprečevanje uhajanja hladilnega sredstva

Osebe, ki izvajajo namestitve, mora zagotoviti, da so varnostni ukrepi za preprečevanje puščanja v skladu z lokalnimi predpisi ali standardi. Če lokalni predpisi ne veljajo, se lahko uporabijo naslednja merila.

Sistem kot hladilno sredstvo uporablja R-410A. R-410A je popolnoma nestrupeno in negorljivo hladilno sredstvo. Kljub temu poskrbite, da je klimatska naprava nameščena v prostoru z dovolj prostora. To pomeni, da v primeru resnega puščanja v sistemu največja koncentracija hladilnega plina v prostoru ne bo presegla predpisane koncentracije in je skladna z ustreznimi lokalnimi predpisi in standardi.

O najvišji ravni koncentracije

Izračun najvišje ravni koncentracije hladilnega sredstva je neposredno povezan z zasedenim prostorom, v katerega lahko pride do uhajanja hladilnega sredstva, in količino polnjenja hladilnega sredstva.

Merilna enota za koncentracijo je kg/m^3 (masa plinastega hladilnega sredstva, ki ima prostornino 1 m^3 v zasedenem prostoru). Najvišja raven dovoljene koncentracije mora biti skladna z ustreznimi lokalnimi predpisi in standardi.

Na podlagi veljavnih evropskih standardov je najvišja dovoljena raven koncentracije R-410A v prostoru, v katerem bivajo ljudje, omejena na $0,44 \text{ kg/m}^3$. Izračun temelji na najmanjšem prostoru, v katerega lahko izteče vse hladilno sredstvo.

$$C_R = R/V \leq 0,44 \text{ kg/m}^3$$

C_R Največja dovoljena raven koncentracije

R Skupna količina napolnjenega hladilnega sredstva vseh priključenih zunanjih in notranjih enot (predhodno napolnjeno hladilno sredstvo in morebitna dodatna polnitev)

V Notranja prostornina najmanjšega priključenega prostora

Protiukrepi ob prekoračitvi mejne koncentracije:

- ▶ Namestite mehansko prezračevalno napravo.
- ▶ Če ni mogoče pogosto menjati zraka, namestite alarmno napravo za zaznavanje plina, povezano z mehansko prezračevalno napravo.

5.2 Izbira in priprava cevi za hladilo

5.2.1 Zahteve za cevi za hladilo

OPOZORILO

Cevovodni sistem za hladilno sredstvo R-410A mora biti strogo čist, suh in zaprt.

- ▶ Čiščenje in sušenje: Ne mešajte mineralnega olja ali vode s sredstvom R-410A.
- ▶ Tesnilo: Sredstvo R-410A ne vsebuje fluora, ne uničuje ozonske plasti in ne tanjša ozonske plasti, ki ščitijo zemljo pred škodljivim ultravijoličnim sevanjem. Če pa je sproščeno, lahko sredstvo R-410A povzroči tudi rahel učinek tople grede. Zato morate biti še posebej pozorni, ko preverjate kakovost tesnjenja montaže.
- ▶ Cevovodi in druge tlačne posode morajo biti skladne z veljavno zakonodajo in primerne za uporabo s hladilnim sredstvom. Za cevi za hladilno sredstvo uporabljajte samo brezšivni baker, deoksidiran s fosforno kislino.
- ▶ Stopnje trdnosti in minimalne debeline za različne premere cevi morajo biti v skladu z lokalnimi predpisi.

- ▶ Tujkov v ceveh (vključno z mazivom, ki se uporablja pri upogibanju cevi) mora biti $\leq 30 \text{ mg}$ na 10 m .
- ▶ Izračunajte vse dolžine in razdalje cevi.


5.2.2 Dovoljena razlika v dolžini in višini cevi za hladilno sredstvo

Glejte naslednjo tabelo in sliko (samo za referenco), da določite ustrezno velikost.

OPOZORILO

- ▶ Ekvivalentna dolžina vsakega odcepnega spoja je $0,5 \text{ m}$, ekvivalentna dolžina vsake glave odcepa je 1 m .
- ▶ Notranje enote čim bolj namestite tako, da so enako oddaljene na obeh straneh odcepnega spoja v obliki črke U.
- ▶ Ko je zunanja enota nad notranjo enoto in višinska razlika presega 20 m , je priporočljivo, da se na plinski cevi glavnega cevovoda na vsakih 10 m namesti povratni lok za olje. Priporočene specifikacije povratnega loka za olje so prikazane na sliki 10.
- ▶ Največja razlika v nivoju med notranjo in zunanjo enoto ne sme presegati 50 m (če je zunanja enota nad notranjo enoto) ali 40 m (če je zunanja enota pod notranjo enoto).
- ▶ Dolžina od najbolj oddaljene notranje enote do prvega odcepa v sistemu mora biti enaka ali manjša od 40 m , razen če so izpolnjeni določeni pogoji. V tem primeru je dovoljena dolžina do 90 m . Glejte zahtevo 2.
- ▶ Uporabljajte samo odcepane spoje proizvajalca. V nasprotnem primeru lahko pride do resnih okvar sistema.

- ▶ Privarite razvejane spojke na področne cevi. Bodite pozorni na naslednje opombe:
 - Razvejane spojke morajo biti nameščene vzporedno s tlemi
 - Razdalja med dvema razvejanima spojkama mora znašati najmanj $0,5 \text{ m}$
 - Razdalja med koleni in razvejanimi spojkami mora znašati najmanj $0,5 \text{ m}$
 - Razdalja med dvema kolenoma mora znašati najmanj $0,5 \text{ m}$




Sl.7 Namestitev razvejanih spojk in področnih cevi


[1] Notranja enota

		Dovoljene vrednosti [m]	Cevovodi	
Dolžine cevi	Skupna dolžina cevi	≤ 1100	$L_1 + \Sigma\{L_2 \text{ do } L_{10}\} + \Sigma\{a \text{ do } k\}$	
	Cevovod med najbolj oddaljeno notranjo enoto in prvim zunanjim odcepnim spojem	Dejanska dolžina	≤ 220	$L_1 + L_6 + L_7 + L_8 + L_9 + L_{10} + k$
		Ekvivalentna dolžina	≤ 260	(Glejte zahtevo 1)
	Cevovod med zunanjo enoto in zunanjim odcepnim spojem	Dejanska dolžina	≤ 10	$g_1 \leq 10 \text{ m}, g_2 + G_1 \leq 10 \text{ m}, g_3 + G_1 \leq 10 \text{ m}$
Cevovod med najbolj oddaljeno notranjo enoto in prvim notranjim odcepnim spojem		$\leq 40/ 120$	$L_6 + L_7 + L_8 + L_9 + L_{10} + k$ (Glejte zahtevo 2)	
Nivojske razlike	Največja nivojska razlika med notranjo in zunanjo enoto	Zunanja enota je zgoraj	≤ 110	(Glejte zahtevo 3)
		Zunanja enota je spodaj		
	Največja nivojska razlika med notranjimi enotami		≤ 40	(Glejte zahtevo 4)

Tab. 8



Sl.8 Diagram cevi za AF5301A C




0010052638-001

Sl.9 Diagram cevi za AF5301A

- A Največja nivojska razlika med notranjo in zunanjo enoto
- B Cevovod med najbolj oddaljeno notranjo enoto in prvim notranjim odcepnim spojem
- C Ekvivalentna dolžina cevovoda med najbolj oddaljeno notranjo enoto in prvim zunanjim odcepnim spojem
- D Največja nivojska razlika med notranjimi enotami

Ime cevi	Oznaka
Zunanja enota	W1
Notranja enota	N1, N2, ... N11
Glavni cevovod	L1
Notranji glavni cevovod	L2 do L10
Pomožna priključna cev notranje enote	a do k
Skupni sklop odcepa notranje enote	A do J
Odcepní spoj zunanje enote	L, M
Priključna cev zunanje enote	G1, g1, g2, g3

Tab. 9



0010045944-001

Sl.10

D [mm]	R [mm]	H [mm]
19,1-22,2	≥ 31	≥ 300
25,4-28,6	≥ 45	≥ 300
31,8-38,1	≥ 60	≥ 300
41,3-44,5	≥ 80	≥ 500
50,8-63,5	≥ 90	≥ 500

Tab. 10

Zahteve glede dolžine cevovoda in razlike v nivoju so povzete v tabeli 8 in v celoti opisane v nadaljevanju.

- **Zahteva 1:**
Cevovod med najbolj oddaljeno notranjo enoto (N11) in prvim zunanjim odcepnim spojem (L) ne sme presegati 220 m (dejanska dolžina) in 260 m (ekvivalentna dolžina). (Ekvivalentna dolžina vsakega odcepnega spoja je 0,5 m, ekvivalentna dolžina vsake glave odcepa je 1 m.)
 - **Zahteva 2:**
Cevovod med najbolj oddaljeno notranjo enoto (N11) in prvim notranjim odcepnim spojem (A) ne sme presegati 40 m ($S\{L_6 \text{ do } L_{10}\} + k \leq 40 \text{ m}$), razen če so izpolnjeni naslednji pogoji in sprejeti naslednji ukrepi, kar pomeni, da je največja dovoljena dolžina 120 m.
- Pogoji:**
- Vsak notranji pomožni cevni spoj (od vsake notranje enote do najbližjega odcepnega spoja) ni daljši od 40 m (posamezno od a do $k \leq 40 \text{ m}$).
 - Razlika v dolžini med cevovodom od prvega notranjega odcepnega spoja (A) do najbolj oddaljene notranje enote (N11) in cevovodom od prvega notranjega odcepnega spoja (A) do najbližje notranje enote (N1) ne presega 40 m. V tem primeru je to:
 $(\Sigma\{L_6 \text{ to } L_{10} + k\} + n) - (L_2 + a) \leq 40 \text{ m}$.

Ukrepi:

- Povečajte premer notranjih glavnih cevi (cevi med prvim notranjim odcepnim spojem in vsemi drugimi notranjimi odcepnimi spoji, L2 do L10). To storite na naslednji način, razen pri notranjih glavnih ceveh, ki so že enako velike kot glavna cev (L1). Za te notranje glavne cevi ni treba povečati premera.

Premer notranje glavne cevi [mm]	Povečan premer notranje glavne cevi [mm]
9,52	12,7
12,7	15,9
15,9	19,1
19,1	22,2
22,2	25,4
25,4	28,6
28,6	31,8
31,8	38,1
38,1	41,3
41,3	44,5
44,5	50,8
50,8	54,0

Tab. 11

• **Zahteva 3:**

Največja razlika v nivoju med notranjo in zunanjo enoto ne sme presegati 110 m (če je zunanja enota zgoraj) ali 110 m (če je zunanja enota spodaj). Dodatno: (i) Če je zunanja enota zgoraj in je višinska razlika večja od 20 m, je priporočljivo, da se na vsakih 10 m v plinski cevi glavne cevi izvede sifon (za vračanje olja) z dimenzijami, kot je določeno na sliki 10; in (ii) če je višinska razlika večja od 40 m (zunanja enota je spodaj) ali 50 m (zunanja enota je zgoraj), mora biti tudi velikost glavne cevi (L1) večja (tabela 11).

• **Zahteva 4:**

Največja višinska razlika med notranjimi enotami ne sme presegati 40 m (slika 10).

5.2.3 Premer cevi

Najmanjša debelina cevi

Zunanji premer cevi [mm]	Debelina [mm]	Stopnja temperiranja
6,35	≥ 0,80	M-tip
9,5	≥ 0,80	
12,7	≥ 1,00	
15,9	≥ 1,00	
19,1	≥ 1,00	
22,2	≥ 1,00	Y2-tip
25,4	≥ 1,00	
28,6	≥ 1,00	
31,8	≥ 1,25	
34,9	≥ 1,25	

Tab. 12

Izbira premerov odcepnih spojev za notranjo enoto

Na podlagi skupne zmogljivosti notranje enote iz naslednje tabele izberite odcejni spoj za notranjo enoto:

Skupna zmogljivost notranjih vratnih enot A (×100 W)	Ø Plinska stran [mm]	Ø Tekočinska stran [mm]	Odcejni spoj
A < 168	15,9	9,5	AF-BJ01
168 ≤ A < 224	19,1	9,5	AF-BJ01
224 ≤ A < 330	22,2	9,5	AF-BJ02
330 ≤ A < 470	28,6	12,7	AF-BJ03
470 ≤ A < 710	28,6	15,9	AF-BJ03
710 ≤ A < 1040	31,8	19,1	AF-BJ03
1040 ≤ A < 1540	38,1	19,1	AF-BJ04
1540 ≤ A < 1900	41,3	19,1	AF-BJ05
1900 ≤ A < 2350	44,5	22,2	AF-BJ05
2350 ≤ A < 2500	50,8	22,2	AF-BJ06
2500 ≤ A < 3024	50,8	25,4	AF-BJ06
~3024 ≤ A	54,0	28,6	AF-BJ07

Tab. 13

Izbira premera glavne cevi

Glavna cev (L1) in prvi notranji odcejni spoj (A) morata biti dimenzionirana glede na vrednost v tabeli 14 in 15, ki označuje večjo velikost.

kW	Enakovredna dolžina vseh cevi za tekočine < 90 m		
	Ø Plinska stran [mm]	Ø Tekočinska stran [mm]	Prvi notranji odcejni spoj
25	19,1	9,52	AF-BJ01
28	22,2	9,52	AF-BJ02
33~40	25,4	12,7	AF-BJ02
45	28,6	12,7	AF-BJ03
50	28,6	15,9	AF-BJ03
56~67	28,6	15,9	AF-BJ03
73~95	31,8	19,1	AF-BJ03
101~151	38,1	19,1	AF-BJ04
157 ~ 185	41,3	19,1	AF-BJ05
190 ~ 230	44,5	22,2	AF-BJ05
235 ~ 246	50,8	25,4	AF-BJ06
252 ~ 258	50,8	25,4	AF-BJ06
263 ~ 270	50,8	25,4	AF-BJ06

Tab. 14

kW	Enakovredna dolžina vseh cevi za tekočino ≥ 90 m		
	\varnothing Plinska stran [mm]	\varnothing Tekočinska stran [mm]	Prvi notranji odcepni spoj
25	22,2	12,7	AF-BJ02
28	25,4	12,7	AF-BJ02
33~40	28,6	15,9	AF-BJ03
45	31,8	15,9	AF-BJ03
50	31,8	15,9	AF-BJ03
56~67	31,8	19,1	AF-BJ03
73~95	38,1	22,2	AF-BJ04
101~151	41,3	22,2	AF-BJ05
157 ~ 185	44,5	22,2	AF-BJ05
190 ~ 230	50,8	25,4	AF-BJ06
235 ~ 246	54,0	25,4	AF-BJ06
252 ~ 258	54,0	25,4	AF-BJ06
263 ~ 270	54,0	28,6	AF-BJ07

Tab. 15

Če zahtevana velikost cevi ni na voljo, lahko uporabite druge premere ob upoštevanju naslednjih dejavnikov:

- Izberite velikost cevi, ki je najbližja zahtevani velikosti.
- Uporabite ustrezen adapter za preklon cevi iz imperialnega sistema v metrični sistem (lokalna dobava).
- Izračun za dodatno hladilno sredstvo je treba prilagoditi glede na stran 139.

Primer izbire cevi za hladilni krog za AF5301A C

Spodnji primer prikazuje postopek izbire cevovoda za sistem, sestavljen iz dveh zunanjih enot (56 kW+ 90 kW) in 11 notranjih enot, kot je prikazano na sliki 8. Ekvivalentna dolžina vseh cevi za tekočino v sistemu presega 90 m; cevovod med najbolj oddaljeno notranjo enoto in prvim notranjim odcepom je dolg manj kot 40 m; dolžina vsake notranje pomožne cevi (od vsake notranje enote do najbližjega odcepa) pa je manj kot 10 m.


- Notranji enoti (N4 in N5) za notranjim odcepom E imata skupno zmogljivost $16 \times 2 = 32$ kW. Notranja glavna cev L5 je $\varnothing 22,2 / \varnothing 9,52$. Notranji odcepni spoj E je AF-BJ02.
 - Notranje enote (N3 do N5) za notranjim odcepom D imajo skupno zmogljivost $16 \times 3 = 48$ kW. Notranja glavna cev L4 je $\varnothing 28,6 / \varnothing 15,9$. Notranji odcepni spoj D je AF-BJ03.
- Izberite notranje glavne cevi od L2 do L10 in notranje odcepne spoje od B do J.

Primer izbire cevi za hladilni krog za AF5301A

- Notranji enoti (N4 in N5) za notranjim odcepom E imata skupno zmogljivost $7,1 \times 2 = 14,2$ kW. Notranja glavna cev L5 je $\varnothing 15,9 / \varnothing 9,52$. Notranji odcepni spoj E je AF-BJ01.
 - Notranje enote (N2 do N5) za notranjim odcepom C imajo skupno zmogljivost $21,3 + 10 = 31,3$ kW. Notranja glavna cev L3 je $\varnothing 22,2 / \varnothing 9,52$. Notranji odcepni spoj C je AF-BJ02.
- Izberite notranje glavne cevi od in notranje odcepne spoje od B do J.

5.2.4 Razporeditev za več zunanjih enot


Cevovod med zunanjimi enotami mora biti na isti ravnini ali nižje od cevnega priključka zunanje enote.




Sl.11

[1] Zunanja enota

Če je cev med zunanjimi enotami dolga 2 m ali več, je treba za plinsko cev zagotoviti lovilec olja, da ne pride do nabiranja hladilnega olja.



Sl.12



Sl.13

- [1] Stran notranje enote
[2] Lovilec olja



V sistemih z več zunanji enotami morajo biti enote razporejene od enote z največjo zmogljivostjo do enote z najmanjšo zmogljivostjo. Enota z največjo zmogljivostjo mora biti postavljena na prvi odcep ter nastavljena kot vodilna naprava, druge pa morajo biti nastavljene kot podrejene naprave. Zmogljivost zunanjih enot W1, W2 in W3 mora izpolnjevati naslednje pogoje: $W1 \geq W2 \geq W3$.

5.3 Izbira in priprava električne napeljave

5.3.1 Električna skladnost

Ta oprema je skladna z naslednjim:

EN/IEC 61000-3-12, ki določa, da je kratkostična zmogljivost (napajalnika), Ssc, večja ali enaka najmanjši vrednosti Ssc vmesniške točke med uporabnikovim napajalnikom in javnim sistemom.

Osebe za namestitve ali uporabniki so odgovorni, da se po potrebi posvetujejo z upravljavci distribucijskega omrežja in zagotovijo, da se enota priključi le na napajanje s kratkostično zmogljivostjo Ssc, ki je večja ali enaka najmanjši vrednosti Ssc.

Zmogljivost sistema [kW]	Minimalna vrednost Ssc [KVA]
25	4122
28	5092
33	5577
40	6789
45	7274
50	8001
56	9699
62	10911
67	11881
73	12366
79	13578
85	14063
90	14790

Tab. 16



Evropski/mednarodni tehnični standardi določajo omejitve harmonskega toka za naprave, priključene na javni nizkonapetostni sistem, kjer je vhodni tok vsake faze $> 16 \text{ A}$ in $\leq 75 \text{ A}$.

5.3.2 Zahteve za varnostno napravo

- Izberite premer žice ločeno za različne modele enot na podlagi ustreznih standardov.
- Največja dovoljena razlika v razponu napetosti med fazami je 2 %.
- Izberite odklopnik, ki je v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi. Izberite premer žice in vrsto odklopnika na podlagi spodnje tabele, kjer se MCA uporablja za izbiro premera žice, MFA pa se uporablja za izbiro tokovnih odklopnikov in odklopnikov preostalega toka:

Tip izdelka	Zunanja enota				Električni tok	
	Napetost [V]	[Hz]	Min. [V]	Maks. [V]	MCA [A]	MFA [A]
AF5301...25 kW	380~415	50/60	342	440	17,0	20,7
AF5301...28 kW	380~415	50/60	342	440	18,8	25
AF5301...33 kW	380~415	50/60	342	440	23,0	32
AF5301...40 kW	380~415	50/60	342	440	26,2	32
AF5301...45 kW	380~415	50/60	342	440	31,4	40
AF5301...50 kW	380~415	50/60	342	440	33,0	40
AF5301...56 kW	380~415	50/60	342	440	40,5	50
AF5301...62 kW	380~415	50/60	342	440	41,5	50
AF5301...67 kW	380~415	50/60	342	440	46,0	63
AF5301...73 kW	380~415	50/60	342	440	48,0	63
AF5301...79 kW	380~415	50/60	342	440	51,0	63
AF5301...85 kW	380~415	50/60	342	440	56,8	80
AF5301...90 kW	380~415	50/60	342	440	57,0	80

Tab. 17

MCA Minimalni amperi tokokroga

MFA Maksimalni amperi varovalke



Faza in frekvenca napajalnega sistema: 3 N~50/60 Hz
Napetost: 380-415 V

MFA [A]	Nazivna površina prečnega prereza [mm ²]	
	Fleksibilni kabli	Kabel za fiksno ožičenje
16 < MFA ≤ 25	2,5–4	2,5–6
25 < MFA ≤ 32	4–6	4–10
32 < MFA ≤ 50	6–10	6–16
50 < MFA ≤ 63	10–16	10–25

Tab. 18

MFA Maksimalni amperi varovalke

6 Montaža zunanje enote

6.1 Odpiranje zunanje enote

Za dostop do enote:

- ▶ Odstranite štiri pritrdilne vijake na srednji plošči.
- ▶ Zgornji del srednje plošče pridržite in jo nežno potegnite navzven. Kavljí plošče so obešeni na odprtine stranske plošče.
- ▶ Z eno roko držite ploščo, z drugo roko pa dvignite ročaj, da izpnete leve in desne kavljí iz odprtín stranske plošče.




Ob odstranjevanju plošč, morate najprej odstraniti srednjo ploščo in nato ostale ploščí. Montaža plošč poteka v nasprotnem vrstnem redu.

6.2 Priprava mesta namestitve


OPOZORILO

- ▶ Osnova zunanje enote mora biti trdna betonska površina ali jeklen okvir.
- ▶ Podlaga mora biti popolnoma ravna, da zagotovite enakomernost vseh stičnih točk.
- ▶ Med namestitvijo se prepričajte, da podstavek podpira navpične pregibe sprednje in zadnje spodnje plošče ohišja.
- ▶ Ko je podlaga postavljena na strešno površino, ni potreben sloj gramoza, vendar morata biti pesek in cement na betonski površini poravnana. Podstavek mora biti tudi posnet po robu.
- ▶ Okoli podnožja je treba ustvariti jarek za odvodnjavanje vode, da se voda odvaja okoli enote. Potencialno tveganje: zdrs.
- ▶ Preverite nosilnost strehe, da se prepričate, ali lahko prenese tovor.
- ▶ Če se odločíte za namestitev cevi od spodaj, mora biti višina podnožja več kot 200 mm.
- ▶ Prepričajte se, da je osnova, kjer je nameščena enota, dovolj močna, da prepreči tresljaje in hrup.
- ▶ Uporabíte štiri ozemljítvne vijake (M8), da pritrđíte enoto na svoje mesto. Najbolje je, da vijak za ozemljítev privijete tako, da je vsaj za 3 navoje vtisnjen v osnovno površino.



Sl. 14

- [1] Raztezni vijak
- [2] Velikost odtoka
- L4 Razdalja je odvisna od velikosti enote




Sl. 15 Namestitev razteznega vijaka

kW	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Luknja v obliki črke U
25~45	710	850	705	960	Ø 14 x 22
50~67	710	850	1105	1360	
73~90	710	850	1645	1900	

Tab. 19 Namestitev razteznega vijaka

6.2.1 Zmanjšanje vibracij zunanje enote

Zunanja enota mora biti trdno pritrjena, med enoto in temelj pa mora biti nameščena debela gumijasta plošča ali valovita gumijasta blazina za blaženje udarcev, debelejša od 20 mm in širša od 100 mm. Gumijasta blazina za blaženje udarcev mora podpirati vseh 6 montažnih nog in ne le vogalov enote.



Sl.16

6.2.2 Prostor za montažo zunanje enote

- ▶ Prepričajte se, da je okoli enote dovolj prostora za vzdrževalna dela in da je rezerviran najmanjši prostor za vstop in izstop zraka.

OPOZORILO


V vseh primerih namestitve v tem poglavju je smer priključne cevi za namestitev zunanje enote naprej ali navzdol.

- ▶ Ko je priključena in nameščena zadnja cev, mora biti prostor za namestitev na desni strani zunanje enote vsaj 250 mm.
- ▶ Pri prostoru za namestitev enote je treba upoštevati prostor za vzdrževanje in nemoteno prezračevanje enote ter izbrati način namestitve glede na dejanske razmere.
- ▶ Če najmanjšega prostora za dovod ali odvod zraka ni mogoče upoštevati, je potrebna stran z zračnim kanalom → stran 166.
- ▶ Če je zunanja temperatura višja in obstaja možnost povratnega toka zraka, morate izbrati najustreznejše dimenzije z izračunom povratnega toka zraka.
- ▶ Vstopne in izstopne odprtine vsake zunanje enote naj bodo odprte in brez motenj.

Za enojno montažo


Legenda za sl. 17 do 21:

- A ≥ 1000 mm
- B 500 mm $\geq B \geq 1000$ mm




Sl.17

Montaža s stenami na dveh straneh




Sl.18

Montaža s stenami na treh straneh



Sl.19 Dimenzije, ko ni ovir nad zunanjo enoto

Montaža s stenami na štirih straneh




Sl.20

Ovire nad zunanji enotami



Če se nad zunanji enotami nahaja ovira, morajo biti štiri stranice okoli enot odprte.



Sl.21

▶ Če je sprednja stena višja od 1500 mm, mora spredaj biti vsaj $(1000 + (h2)/2)$ mm prostora.

-ali-

▶ Če je zadnja stena višja od 500 mm, mora zadaj biti vsaj $(1000 + (h1)/2)$ mm prostora.

-ali-

▶ Če je nad enoto manj kot 1500 mm prostora, morajo biti nameščeni kanali, da se prepreči povratno sesanje zraka.

-ali-

▶ Če je nad enoto več kot 1500 mm prostora, morajo biti nameščeni kanali, če je izpuh zraka na vrhu enote moten.



PREVIDNO

Zgoraj prikazani prostor za namestitev velja za delovanje hladilnika ob predpostavki, da je zunanja temperatura 35 °C.

▶ Če je zunanja temperatura višja od 35 °C ali je toplotna obremenitev velika in vse zunanje enote delujejo s preseženo zmogljivostjo, se potreben prostor na strani dovoda zraka poveča.

6.3 Lotanje cevi

6.3.1 Na kaj morate biti pozorni pri priključitvi cevi za hladilno sredstvo



PREVIDNO

Uhajanje hladila zaradi netesnih priključkov

Hladilno sredstvo lahko izteče, če so cevni priključki nepravilno nameščeni. Mehanski spoji za večkratno uporabo in razširjeni spoji niso dovoljeni v zaprtih prostorih.

- ▶ Razširjene priključke zategnite samo enkrat.
- ▶ Po sproščanju vedno izdelajte nove razširjene priključke.



PREVIDNO

- ▶ Med testiranjem ne izvajajte sile, ki je večja od največjega dovoljenega tlaka (kot je prikazano na imenski ploščici).
- ▶ Izvedite ustrezne previdnostne ukrepe, da preprečite puščanje hladilnega sredstva. Če hladilno sredstvo pušča, takoj prezračite območje. Možno tveganje: Previsoka koncentracija hladilnega sredstva v zaprtem prostoru lahko povzroči anoksijo (pomanjkanje kisika); hladilni plin lahko proizvede strupen plin, če pride v stik z ognjem.
- ▶ Hladilno sredstvo je treba zbrati. Ne izpuščajte ga v okolje. Za odstranjevanje hladilnega sredstva iz enote uporabite profesionalno opremo za ekstrakcijo fluora.
- ▶ Za cevi za hladilno sredstvo je treba uporabiti čiste in nove cevi, voda in tujki med gradnjo ne smejo priti v cev; če voda in tujki kljub temu prodrejo, obvezno splaknite cevovod z dušikom.
- ▶ Bodite previdni, ko gre cevovod skozi steno. Oba konca cevovoda pokrijte z lepilnim trakom ali gumijastim čepom, da preprečite vstop tujkov.
- ▶ Cevna povezava mora potekati po naslednjih načelih: čim krajša je povezana cev, manjša je višinska razlika med notranjo in zunanjo enoto, manjši je kot upogiba cevi in čim večji je upogibni radij.
- ▶ Pri polaganju po vnaprej določeni trasi, cev ne sme biti sploščena. Polmer upogiba upogibnega dela mora biti večji od 200 mm. Povezovalne cevi ni mogoče pogosto raztegovati ali upogibati. Ena cev se ne sme upogniti na istem mestu več kot 3-krat.

OPOZORILO

- ▶ Prepričajte se, da so cevi za hladilno sredstvo nameščene v skladu z veljavno zakonodajo.
- ▶ Prepričajte se, da cevi in priključki niso pod tlakom.
- ▶ Ko so zaključene vse cevne povezave, preverite, da plin ne pušča. Za preverjanje uhajanja plina uporabite dušik.

6.3.2 Priključitev cevi hladilnega kroga

Pred priključitvijo cevi za hladilno sredstvo se prepričajte, da sta notranja in zunanja enota pravilno nameščeni.

Priključitev cevi za hladilno sredstvo vključuje:

- ▶ Priključite cev za hladilno sredstvo na zunanjo enoto.
- ▶ Priključite cev za hladilno sredstvo na notranjo enoto (glejte priročnik za montažo notranje enote).
- ▶ Priključitev cevne sklopa VRF (spremenljivi pretok hladilnega sredstva).
- ▶ Sklop za priključitev odcepnega spoja cevi za hladilno sredstvo.
- ▶ Upoštevajte naslednje smernice:
 - Spajkanje (→ sekcija 6.3.6)
 - Priključitev zapornih ventilov (→ sekcija 6.3.7)

Za spajkanje bakrenih cevi namesto spajkanja v sistemu VRF se lahko uporabljajo spojke za stiskanje le, če specifikacije spojnikov za stiskanje izpolnjujejo naslednje zahteve:

- Maks. delovni tlak hladilnega sredstva: 48 bar
- Temperaturni razpon: -50 °C ~ 150 °C
- Za stiskanje so dovoljeni le medeninasti materiali. Aluminij in baker nista dovoljena.


OPOZORILO

Podjetje Bosch ni odgovorno za morebitne težave z uhajanjem ki jih povzročajo spojke na stiskanje.

**PREVIDNO****Nevarnost uhajanja hladilnega sredstva**

Upoštevajte te korake pred izvedbo kakršnih koli del.

- ▶ Odstranite pokrov ventila in se prepričajte, da je zaporni ventil v celoti zaprt.
- ▶ Merilnik vakuumu priključite na priključek igelnega ventila in se prepričajte, da v cevi ni preostalega tlaka.
- ▶ Uporabite klešče ali drugo orodje in popolnoma odrežite majhno tesnilno cev.
- ▶ Odstranite večjo tesnilno cev (→ sl. 22).




Sl. 22


- A Odprto
B Zaprto
- [1] Majhna tesnilna cev
[2] Zaporni ventil na strani plina
[3] Pokrov servisnega priključka
[4] Pokrov ventila
[5] Velika tesnilna cev
[6] Orodje za rezanje

6.3.3 Položaj zunanje priključne cevi za hladilno sredstvo


Položaj priključne cevi zunanjega hladilnega sredstva je prikazan na naslednji sliki:



Sl. 23 Položaj priključne cevi hladilnega kroga na zunanji enoti (AF5301...25 kW – AF5301...45 kW)



Sl.24 Položaj priključne cevi hladilnega kroga na zunanji enoti (AF5301...50 kW AF5301...67 kW)



Sl.25 Položaj priključne cevi hladilnega kroga na zunanji enoti (AF5301...73 kW – AF5301...90 kW)

6.3.4 Priključitev cevi za hladilno sredstvo na zunanjo enoto

OPOZORILO

- ▶ Upoštevajte previdnostne ukrepe pri priključitvi cevi za hladilno sredstvo. Dodajte material za spajkanje.
- ▶ Uporabite priložene cevne priključke za trdo spajkanje, ko delate na zasnovi cevovoda.
- ▶ Po montaži se prepričajte, da cevi ne pridejo v stik med seboj ali z ohišjem.

Priključke, ki so priloženi kot dodatna oprema, je mogoče uporabiti za dokončanje povezave zapornega ventila s cevovodom na terenu.


6.3.5 Priključitev sklopa cevi VRF



PREVIDNO

Napačna montaža bo povzročila okvaro enote.

Razcepi morajo biti čim bolj ravni, kotna napaka pa ne sme presegati 10°.




Sl.26 Položaj odcepnega spoja tipa U



Za več zahtev glede montaže glejte priročnike za montažo odcepnih spojev ali glav odceпов.

6.3.6 Spajkanje

- ▶ Med spajkanjem uporabite dušik kot zaščito, da preprečite nastanek velike količine oksidnega sloja v ceveh. Ta oksidni film bo negativno vplival na ventile in kompresorje v hladilnem sistemu in lahko ovira normalno obratovanje.
- ▶ Z redukcijskim ventilom nastavite tlak dušika na 0,02~0,03 MPa (tlak, ki ga lahko občuti koža).




Sl.27

- [1] Del za spajkanje
- [2] Bakrena cev, 1/4"
- [3] Ventil brez pakiranja
- [4] Visokotlačna cev za polnjenje z dušikom
- [5] Priključki za cevni vmesnik za polnjenje z dušikom
- [6] Bakrena cev
- [7] Dušik
- [8] Priključki za bakrene cevi
- [9] Kisik

- ▶ Pri spajkanju cevnih spojev ne uporabljajte antioksidantov.
- ▶ Pri spajkanju bakra in bakra uporabite zlitine bakra in fosforja (BCuP), talilo ni potrebno. Pri trdem spajkanju bakra in drugih zlitin je potreben talilo. Talilo ima izjemno škodljiv učinek na cevni sistem za hladilno sredstvo. Na primer, uporaba talila na osnovi klorja lahko povzroči korozijo cevi. Ko talilo vsebuje fluor, bo razgradil zamrznjeno olje.


6.3.7 Priključitev zapornih ventilov

- Naslednja slika prikazuje imena vseh delov, potrebnih za montažo zapornih ventilov.
- Zaporni ventili so zaprti, ko je enota odpremljena iz tovarne.



Sl.28


- [1] Dostop za vzdrževanje in pokrov ventila
- [2] Pokrov zapornega ventila
- [3] Priključna cevka zapornega ventila



Sl.29

- [1] Dostop za vzdrževanje
- [2] Pokrov zapornega ventila
- [3] Šestkotna luknja
- [4] Os
- [5] Tesnilna komponenta

Uporaba zapornega ventila




Sl.30

1. Odstranite pokrov zapornega ventila.
2. Vstavite imbus ključ v zaporni ventil in zavrtite zaporni ventil v nasprotni smeri urinega kazalca.
3. Prenehajte vrteti, ko zapornega ventila ni mogoče več vrteti.

4. Namestite pokrov zapornega ventila.
Ventil je zdaj odprt.
Navor zategovanja zapornega ventila je naveden v tabeli 20.
Nezadosten navor lahko povzroči puščanje hladilnega sredstva.

Zapiranje zapornega ventila



Sl.31 Smer za zapiranje

- ▶ Odstranite pokrov zapornega ventila.
- ▶ Vstavite imbus ključ v zaporni ventil in zavrtite zaporni ventil v smeri urinega kazalca.
- ▶ Prenehajte vrteti, ko zapornega ventila ni mogoče več vrteti.
- ▶ Namestite pokrov zapornega ventila.
Ventil je zdaj zaprt.

Velikost zapornega ventila Ø [mm]	Navor zategovanja [Nm] (obračanje v smeri urinega kazalca za zapiranje)
12,7	9~30
15,9	12~30
19,1	
22,2	16~30
25,4	24~30
28,6	
31,8	25~35
35,0	

Tab. 20 Navor zategovanja

6.4 Izpiranje cevi

Za odstranitev prahu, drugih delcev in vlage, ki bi lahko povzročili okvaro kompresorja, je treba cev za hladilno sredstvo pred uporabo splakniti z dušikom. Izpiranje cevi je treba izvesti, ko so cevne povezave končane, razen končnih povezav z notranjimi enotami. To pomeni, da je treba izpiranje izvesti, ko so zunanje enote priključene, vendar preden so priključene notranje enote.


PREVIDNO

Nevarnost eksplozije

- ▶ Za izpiranje uporabljajte samo dušik. Uporaba ogljikovega dioksida lahko povzroči kondenzacijo v ceveh. Za izpiranje se ne sme uporabljati kisik, zrak, hladilno sredstvo, vnetljivi in strupeni plini. Uporaba takih plinov lahko povzroči požar ali eksplozijo.

Teočinska in plinska stran se lahko izpirata hkrati; lahko pa najprej splaknete eno stran in nato ponovite korake od 1 do 8 za drugo stran. Postopek izpiranja je naslednji:


1. Pokrijte dovode in odvode notranjih enot, da preprečite vpihovanje umazanije med izpiranjem cevi. (Pred priključitvijo notranjih enot na cevni sistem je treba izvesti izpiranje cevi.)
2. Na jeklenko z dušikom pritrdite reducirni ventil.
3. Priključite izhod reducirnega ventila na vhod na tekočinski (ali plinski) strani zunanje enote.
4. Uporabite slepe čepe, da blokirate vse odprtine na tekočinski (plinski) strani, razen odprtine na notranji enoti, ki je najbolj oddaljena od zunanjih enot („notranja enota A“ na sliki 32).



Sl.32

- [1] Plinska cev
- [2] Zunanja enota
- [3] Plinska jeklenka z dušikom
- [4] Cev za tekočino
- [5] Notranja enota B
- [6] Notranja enota A

5. Začnite odpirati ventil jeklenke z dušikom in postopoma povečajte tlak na 0,5 MPa.
6. Pustite dovolj časa, da dušik steče do odprtine na notranji enoti A.
7. Izperite prvo odprtino:
 - S primernim materialom, kot je vrečka ali krpa, trdno pritisnite na odprtino na notranji enoti A.
 - Ko tlak postane previsok, da bi ga lahko blokirali z roko, umaknite roko in tako pustite, da plin izteče.
 - Po izpiranju odprtino zaprite.
8. Na enak način izperite druge odprtine, pri čemer delajte v zaporedju od notranje enote A proti zunanjim enotam. Glejte sliko 33.



Sl.33

9. Ko je izpiranje končano, zaprite vse odprtine, da preprečite vdor prahu in vlage.

6.5 Preizkus tesnosti za plin

Da preprečite motnje, ki jih povzroči uhajanje hladilnega sredstva, je treba pred zagonom sistema opraviti preskus tesnosti za plin.


PREVIDNO

Nevarnost eksplozije

- ▶ Za preskus tesnosti za plin je treba uporabiti samo suhi dušik. Za preizkus tesnosti za plin se ne sme uporabljati kisika, zraka, vnetljivih plinov in strupenih plinov. Uporaba takih plinov lahko povzroči požar ali eksplozijo.
- ▶ Prepričajte se, da so vsi zaporni ventili zunanjih enot dobro zaprti.

Postopek preizkusa tesnosti za plin je naslednji:

1. Ko je cevni sistem dokončan in sta notranja in zunanja enota povezani, vakuumirajte cev na $-0,1$ MPa.
2. Napolnite notranje cevi z dušikom pri $0,3$ MPa skozi igelne ventile na zapornih ventilih za tekočino in plin in počakajte vsaj 3 minute (ne odpirajte zapornih ventilov za tekočino ali plin). Opazujte manometer, da preverite morebitna večja puščanja. Če pride do velikega puščanja, bo vrednost manometra hitro padla.
3. Če ni velikih puščanj, napolnite cevovod z dušikom pri $1,5$ MPa in počakajte vsaj 3 minute. Opazujte manometer, da preverite morebitna manjša puščanja. Če pride do majhnega puščanja, bo vrednost manometra opazno padla.
4. Če ni majhnih puščanj, napolnite cevovod z dušikom na 4 MPa in počakajte vsaj 24 ur in preverite glede mikro puščanj. Mikro puščanja je težko zaznati. Če želite preveriti za mikro puščanja, upoštevajte kakršno koli spremembo temperature okolice v preskusnem obdobju, tako da prilagodite referenčni tlak za $0,01$ MPa na 1°C temperaturne razlike. Prilagojeni referenčni tlak = tlak ob povečanju tlaka + (temperatura ob opazovanju – temperatura ob povečanju tlaka) $\times 0,01$ MPa. Primerjajte opazovani tlak s prilagojenim referenčnim tlakom. Če sta enaka, je cev uspešno opravila preizkus tesnosti za plin. Če je opazovani tlak nižji od prilagojenega referenčnega tlaka, je v cevovodu prisotno mikro puščanje.
5. Če pride do puščanja, glejte naslednji del „Odkrivanje plina“. Ko je puščanje ugotovljeno in odpravljeno, je treba preizkus tesnosti za plin ponoviti.
6. Če ne nadaljujete neposredno z vakuumskim sušenjem, ko je preizkus tesnosti za plin končan, zmanjšajte sistemski tlak na $0,5$ – $0,8$ MPa in pustite sistem pod tlakom, dokler ni pripravljen za izvedbo postopka vakuumskega sušenja.



Sl.34

- [1] Plinska stran zapornega ventila
- [2] Zaporni ventil na strani tekočine
- [3] Zunanja enota
- [4] notranja enota
- [5] Cev za tekočino
- [6] Plinska cev

Odkrivanje plina

Splošne metode za prepoznavanje vira puščanja so naslednje:

1. Zaznavanje po zvoku: Slišno je relativno veliko puščanje.
2. Zaznavanje z dotikom: položite roko na spoje, da začutite uhajajoči plin.
3. Zaznavanje vode z milnico: Majhna puščanja je mogoče zaznati z nastankom mehurčkov, ko na spoj nanesete vodo z milnico.

6.6 Vakuumsko sušenje

Vakuumsko sušenje je potrebno, da se iz sistema odstrani vlaga in plini, ki ne kondenzirajo. Odstranjevanje vlage preprečuje nastanek ledu in oksidacijo bakrenih cevi ali drugih notranjih komponent. Prisotnost delcev ledu v sistemu bi povzročila nenormalno obratovanje, medtem ko lahko delci oksidirane bakra povzročijo poškodbe kompresorja. Prisotnost nekondenzirajočih plinov v sistemu bi povzročila nihanje tlaka in slabo delovanje toplotne izmenjave.

Vakuumsko sušenje omogoča tudi dodatno detekcijo plina (poleg preizkusa tesnosti za plin).



POZOR

- ▶ Med postopkom je treba med sesanjem aktivirati način vakuuma.
- ▶ Če je sistem konfiguriran z napravo za zapiranje hladilnega sredstva, je treba ločeno sesati iz vzdrževalnih igelnih ventilov protipovratnih ventilov zunanje enote in naprave za zapiranje hladilnega sredstva. Poleg tega je dovoljeno samo sesanje iz zunanje enote, ko je sistem vklopljen in je zunanja enota brez naslednjih kod napak: Ad1, C21, C26, C28, C2A, EC1.



PREVIDNO


- ▶ Pred izvedbo vakuumskega sušenja se prepričajte, da so vsi zaporni ventili zunanje enote dobro zaprti.
- ▶ Ko je vakuumsko sušenje končano in se vakuumska črpalka ustavi, lahko nizek tlak v cevovodu posrka mazivo vakuumske črpalke v klimatski sistem. Enako se lahko zgodi, če se vakuumska črpalka med postopkom vakuumskega sušenja nepričakovano ustavi. Mešanje maziva črpalke s kompresorskim oljem lahko povzroči okvaro kompresorja. Zato je treba uporabiti enosmerni ventil, da preprečite pronicanje maziva vakuumske črpalke v cevni sistem.

Pri vakuumskem sušenju se z vakuumsko črpalko zmanjša tlak v cevnem sistemu toliko, da obstoječa vlaga izhlapi. Pri 5 mmHg (755 mmHg pod običajnim atmosferskim tlakom) je vrelišče vode 0 °C. Zato je treba uporabiti vakuumsko črpalko, ki lahko vzdrži tlak -756 mmHg ali manj. Priporočljiva je uporaba vakuumske črpalke s pretokom nad 4 L/s in stopnjo natančnosti 0,02 mmHg.

Postopek vakuumskega sušenja je naslednji:

1. Povežite vakuumsko črpalko skozi razdelilnik z manometrom na servisno odprtino vseh zapornih ventilov.
2. Zaženite vakuumsko črpalko in nato odprite ventile razdelilnika, da vakuumirate sistem.
3. Po 30 minutah zaprite ventile razdelilnika.
4. Po nadaljnjih 5 do 10 minutah preverite manometer. Če se je kazalec vrnil na nič, preverite puščanje v ceveh za hladilno sredstvo.
5. Ponovno odprite ventile razdelilnika in nadaljujte z vakuumskim sušenjem vsaj 2 uri in dokler ni dosežena razlika v tlaku 0,1 Mpa ali več. Ko je dosežena razlika v tlaku vsaj 0,1 Mpa, nadaljujte z vakuumskim sušenjem 2 uri.
6. Zaprite ventile razdelilnika in nato zaustavite vakuumsko črpalko.
7. Po 1 uri preverite manometer. Če se tlak v cevovodu ni povečal, je postopek končan. Če se je tlak povečal, preverite puščanje.

8. Po vakuumskem sušenju pustite modro in rdečo cev priključeno na manometer in zaporne ventile zunanje enote, da se pripravite na polnjenje s hladilnim sredstvom.



Sl.35

- [1] Vakuumska črpalka
- [2] Manometer
- [3] Zaporni ventil cevi za tekočino
- [4] Zaporni ventil cevi za plin
- [5] Servisni priključek
- [6] Zunanja enota
- [7] Terenski cevovodi
- [8] Rdeča cev
- [9] Modra cev
- [10] Rumena cev

6.7 Izolacija cevi

Po opravljenem preskusu tesnosti in vakuumskem sušenju je treba cev izolirati. Upoštevajte:

- ▶ Prepričajte se, da so cevovodi hladilnega sredstva in odcepi popolnoma izolirani.
- ▶ Prepričajte se, da so cevi za tekočino in plin (za vse enote) izolirane.
- ▶ Za tekočinske cevi uporabite toplotno odporno polietilensko peno (vzdrži temperaturo 70 °C), za plinske cevi pa polietilensko peno (vzdrži temperaturo 120 °C).
- ▶ Izolacijski sloj cevi za hladilno sredstvo ojačajte glede na okolje namestitve.

Na površini izolacijskega sloja lahko nastane kondenzirana voda.


6.7.1 Izbira debeline izolacijskega materiala

Velikost cevi	Vlaga <80 % rel. vl. Debelina	Vlaga <80 % rel. vl. Debelina
Ø 6,4~38,1 mm	≥ 15 mm	≥ 20 mm
Ø 41,3~54,0	≥ 20 mm	≥ 25 mm

Tab. 21

6.7.2 Ovijanje cevi

Da bi se izognili kondenzaciji in uhajanju vode, je treba povezovalno cev oviti s trakom, ki zagotavlja izolacijo od zraka.



Sl.36

- [1] Lepilni trak
- [2] Izolacijski material
- [3] Cev za tekočino
- [4] Plinska cev

Pri ovijanju izolacijskega traku mora vsak krog pritisniti polovico prejšnjega kroga traku. Traku ne ovijte preveč tesno, da ne zmanjšate toplotnoizolacijskega učinka.

Po končani izvedbi izolacije cevi zatesnite luknje v steni s tesnilnim materialom.

6.7.3 Zaščitni ukrepi za cevovod

Cev hladilnega sredstva bo med delovanjem nihala, se širila ali krčila. Če cev ni pritrjena, bo obremenitev skoncentrirana v določenem delu, kar lahko povzroči deformacijo ali pretrganje cevi hladilnega sredstva.

Viseče povezovalne cevi morajo biti dobro podprte, razdalja med podporami pa ne sme presegati 1 m.

Zunanje cevi morajo biti zaščitene pred naključnimi poškodbami. Če dolžina cevi presega 1 m, je treba za zaščito dodati vmesno ploščo.

6.8 Polnjenje hladila



POZOR

- ▶ Kot hladilo uporabljajte samo R-410A. Druge snovi lahko povzročijo eksplozije in nesreče.
- ▶ R-410A vsebuje fluorirane toplogredne pline, vrednost GWP pa je 2088. Ne izpuščajte plina v ozračje.
- ▶ Pri polnjenju hladilnega sredstva obvezno nosite zaščitne rokavice in zaščitna očala. Bodite previdni, ko odpirate cev za hladilno sredstvo.
- ▶ Če je sistem konfiguriran z napravo za zapiranje hladilnega sredstva, bo morda treba polnjenje izvesti ločeno od vzdrževalnih igelnih ventilov protipovratnih ventilov zunanje enote in naprave za zapiranje hladilnega sredstva. Poleg tega je dovoljeno samo polnjenje iz zunanje enote, ko je sistem vklopljen in je zunanja enota brez naslednjih kod napak: Ad1, C21, C26, C28, C2A, EC1.

OPOZORILO

- ▶ Če je električno napajanje nekaterih enot izklopljeno, programa polnjenja ni mogoče normalno zaključiti.
- ▶ Prepričajte se, da je električno napajanje vklopljeno 12 ur pred uporabo, da je ogrevanje kompresorja ustrezno napajano. To je namenjeno tudi zaščiti kompresorja.
- ▶ Prepričajte se, da so vse povezane notranje enote identificirane.
- ▶ Hladilno sredstvo napolnite šele, ko je sistem uspešno opravil preizkus tesnosti za plin in vakuumskega sušenja.
- ▶ Količina napoljenega hladilnega sredstva ne sme preseči predvidene količine.

OPOZORILO

Največja količina dodatnega hladilnega sredstva je odvisna od zunanje enote.

- ▶ Ne prekoračite največje dodatne količine hladila v tabeli 23.
- ▶ Če izračunana vrednost dodatnega hladiva presega maksimalno dodatno hladilno sredstvo, skrajšajte skupno dolžino sheme gradnje cevovoda in ponovno izračunajte, dokler niso izpolnjene vse zahteve.

Izračun dodatnega polnjenja hladila (R1 kg)

Potrebno dodatno polnjenje s hladilnim sredstvom je odvisno od dolžin in premerov zunanjih in notranjih cevi za tekočino. Spodnja tabela prikazuje potrebno dodatno polnjenje hladilnega sredstva na meter enakovredne dolžine cevi za različne premere cevi. Skupno dodatno polnjenje s hladilnim sredstvom se dobi s seštevanjem zahtev po dodatnem polnjenju za vsako od zunanjih in notranjih cevi za tekočino, kot je prikazano v naslednji formuli, kjer T1 do T8 predstavljajo enakovredne dolžine cevi različnih premerov. Predpostavimo 0,5 m za enakovredno dolžino cevi vsakega odcepnega spoja.

Cevi na tekočinski strani Ø [mm]	Dodatno polnjenje hladiva na meter enakovredne dolžine cevi [kg]
6,35	0,022
9,52	0,057
12,7	0,110
15,9	0,170
19,1	0,260
22,2	0,360
25,4	0,520
28,6	0,680

Tab. 22

Dodatna polnitev hladila R1 [kg] = (T1 @ Ø 6,35) × 0,022 + (T2 @ Ø 9,52) × 0,057 + (T3 @ Ø 12,7) × 0,110 + (T4 @ Ø 15,9) × 0,170 + (T5 @ Ø 19,1) × 0,260 + (T6 @ Ø 22,2) × 0,360 + (T7 @ Ø 25,4) × 0,520 + (T8 @ Ø 28,6) × 0,680

Izračun dodatne polnitve hladila (R2 kg)

kW	Maksimalna dodatna polnitev hladila [kg]
25–67	0
73	7
79–90	9

Tab. 23

Dodatna polnitev hladila R2 [kg] = W1 + W2 + W3

W1 – količina dodatne polnitve hladila za vodilno napravo

W2 – količina dodatne polnitve hladila za podrejeno napravo 1

W3 – količina dodatne polnitve hladila za podrejeno napravo 2

Izračun skupne količine dodatne polnitve hladila (R kg)

Skupna količina dodatne polnitve hladila (R) je enaka vsoti R1 in R2.

R (kg) = R1 + R2

Maksimalna količina dodatne polnitve hladila

Prepričajte se, da skupna količina dodatne polnitve hladila ne presega maksimalne količine dodatne polnitve hladila.


kW	Maksimalna dodatna polnitev hladila [kg]
25	30,9
28	32,6
33	35,5
40	37,0
45	38,8
50	41,9
56	41,9
62	41,9
67	41,9
73	69,0
79	69,3
85	69,6
90	69,9

Tab. 24

Postopek dodajanja hladilnega sredstva je naslednji:

1. Izračunajte dodatno polnjenje hladilnega sredstva R [kg].
2. Posodo s hladilnim sredstvom R-410A postavite na tehtnico. Posodo obrnite na glavo, da zagotovite, da je hladilno sredstvo napolnjeno v tekočem stanju. (R-410A je mešanica dveh različnih kemičnih spojin. Polnjenje plinastega R-410A v sistem lahko pomeni, da napolnjeno hladilno sredstvo nima pravilne sestave).
3. Po vakuumskem sušenju morata biti modra in rdeča cev manometra še vedno povezani z manometrom in zapornimi ventili glavne enote.
4. Priključite rumeno cev manometra na posodo za hladilno sredstvo R-410A.
5. Odprite ventil, kjer se rumena cev sreča z manometrom, in rahlo odprite posodo za hladilno sredstvo, da hladilno sredstvo izpodrine zrak.
Previdno: Posodo odpirajte počasi, da vam ne zamrzne roke.
6. Nastavite tehtnico na ničlo.
7. Odprite tri ventile na manometru, da začnete dodajati hladilno sredstvo.
8. Ko napolnjena količina doseže R [kg], zaprite tri ventile. Če napolnjena količina ni dosegla R [kg], vendar dodatnega hladilnega sredstva ni mogoče napolniti, zaprite tri ventile na manometru, zaženite zunanjo enoto v načinu hlajenja in nato odprite rumene in modre ventile. Nadaljujte s polnjenjem, dokler ne napolnite celotne količine R [kg] hladilnega sredstva, nato pa zaprite rumene in modre ventile.

Opomba: Preden zaženete sistem, se prepričajte, da ste opravili vsa preverjanja pred-zagonom in ne pozabite odpreti vseh zapornih ventilov, saj bi delovanje sistema z zaprtimi zapornimi ventili poškodovalo kompresor.



SI.37

- [1] Posoda za hladilno sredstvo R-410A
- [2] Manometer
- [3] Zaporni ventil cevi za tekočino
- [4] Zaporni ventil cevi za plin
- [5] Servisni priključek
- [6] Zunanja enota
- [7] Terenski cevovodi
- [8] Rdeča cev
- [9] Modra cev
- [10] Rumena cev
- [11] Tehtnica

6.9 Električne napeljave

6.9.1 Varnostni ukrepi za električno ožičenje

Pozor

- ▶ Vse električne žice in komponente mora namestiti inštalater z ustreznim certifikatom električarja. Postopek montaže mora biti v skladu z veljavnimi predpisi.
- ▶ Za povezave uporabljajte samo žice z bakrenimi žilami.


- ▶ Nameščeno mora biti glavno stikalo ali varnostna naprava, ki lahko odklopi vse polaritete. Stikalna naprava se lahko popolnoma odklopi, ko pride do previsoke napetosti.
- ▶ Ožičenje mora biti izvedeno v strogem skladu z navedenim na imenski ploščici izdelka.
- ▶ Ne stiskajte ali vlecite priključka enote in pazite, da ožičenje ni v stiku z ostrimi robovi pločevine.
- ▶ Prepričajte se, da je ozemljitvena povezava varna in zanesljiva. Ozemljitvene žice ne priključujte na javne cevi, telefonske ozemljitvene žice, prenapetostne dušilnike in druga mesta, ki niso predvidena za ozemljitev. Nepravilna ozemljitev lahko povzroči električni udar.
- ▶ Prepričajte se, da nameščene varovalke in odklopniki ustrezajo ustreznim specifikacijam.
- ▶ Prepričajte se, da je nameščena zaščitna naprava proti uhajanju električnega toka, da preprečite električni udar ali požar.
- ▶ Specifikacije modela in značilnosti (karakteristike proti visokofrekvenčnemu šumu) naprave za zaščito pred električnim uhajanjem so združljive z enoto, da se prepreči pogosta sprožitve.
- ▶ Pred vklopom enote se prepričajte, da so povezave med napajalnim kablom in priključnimi sponkami komponent varne. Kovinski pokrov električne krmilne omarice mora biti tesno zaprt.

Opozorilo

- ▶ Če napajalniku manjka N-faza ali pride do napake v N-fazi, naprava ne bo delovala pravilno.
- ▶ Nekatera električna oprema ima lahko obrnjeno fazo ali prekinjeno fazo (kot je generator). Pri tej vrsti virov napajanja je treba v enoti lokalno namestiti zaščitno vezje za obratno fazo, saj lahko delovanje v obratni fazi poškoduje enoto.
- ▶ Ne delite istega voda električnega napajanja z drugimi napravami.
- ▶ Napajalni kabel lahko povzroči elektromagnetne motnje, zato morate vzdrževati določeno razdaljo do opreme, ki je lahko dovzetna za takšne motnje.
- ▶ Notranje enote v istem sistemu morajo biti električno napajane z istim napajalnikom, da ne poškodujete sistema.
- ▶ Ločite električno napajanje notranje in zunanje enote.

6.9.2 Razporeditev napeljave (pregled)

Razporeditev ožičenja sestavljajo napajalni kabli in povezovalni kabli med notranjimi in zunanji enotami. Sem spadajo ozemljitvene napeljave in oklopljena plast ozemljitvenih napeljav notranjih enot v povezovalnih kabljih. V nadaljevanju si oglejte primer razporeditve ožičenja:



Sl. 38

- [1] Ožičenje komunikacije
- [2] Napeljava ožičenja komunikacije
- [3] Napeljava napajalnega kabla
- [4] Žična sponka
- [5] Napajalni kabel
- [6] Komunikacijska priključna sponka
- [7] Komunikacija zunanje enote
- [8] Merilnik energije
- [9] Komunikacija SuperLink
- [10] Komunikacija z notranjo enoto
- [11] Regulator
- [12] Električno napajanje
- [13] Napajalni kabel
- [14] Ožičenje komunikacije

! POZOR

Če želite odstraniti celotno električno krmilno enoto, morate najprej opraviti nekaj pripravljalnih del.


- ▶ Najprej sprostite hladilno sredstvo v sistemu, zvarite in odklopite priključno cev hladilnega radiatorja na desnem zadnjem delu električne krmilne omarice.
- ▶ Hkrati odstranite vse kable, povezane med električno krmilno omarico in klimatsko napravo.




Slike se lahko zaradi nadgradenj in različnih modelov izdelkov razlikujejo od dejanskega izdelka.

Za dostop do električne krmilne omarice:

- ▶ Odvijte vijaka (z enim do tremi obrati v nasprotni smeri urnega kazalca) iz pokrova električne krmilne omarice.




SI.39 AF5301...25 kW do AF5301...67 kW



SI.40 AF5301...73 kW do AF5301...90 kW

- ▶ Pokrov dvignite navzgor za 7 do 8 mm ter ga obrnite navzven za 10 do 20 mm.
- ▶ Pokrov potisnite navzdol ter ga odstranite.



SI.41 AF5301...25 kW do AF5301...67 kW in AF5301...73 kW do AF5301...90 kW




Pokrov je vpet v električno krmilno omarico, zato ga morate med odstranjevanjem počasi odstraniti.

Notranji deli električne krmilne omarice




Cevi hladilnika so povezane s hladilnim krogom.




Sl.42 AF5301...25 kW do AF5301...45 kW

- [1] Priključna sponka komunikacije
- [2] Glavna nadzorna plošča
- [3] Ventilator za hlajenje
- [4] Reaktanca
- [5] AC filtrska plošča
- [6] Plošča gonilnika kompresorja in ventilatorja A
- [7] Blok priključnih sponk



Sl.43 AF5301...50 kW do AF5301...67 kW

- [1] Priključna sponka komunikacije
- [2] Glavna nadzorna plošča
- [3] Ventilator za hlajenje
- [4] AC filtrska plošča
- [5] Reaktanca
- [6] Ventilatorska pogonska plošča
- [7] Plošča gonilnika kompresorja in ventilatorja A
- [8] Blok priključnih sponk



Sl.44 AF5301...73 kW do AF5301...90 kW

- [1] Priključna sponka komunikacije
- [2] Glavna nadzorna plošča
- [3] Ventilator za hlajenje
- [4] AC filtrska plošča
- [5] Reaktanca
- [6] Reaktanca
- [7] Ventilator za hlajenje
- [8] Plošča gonilnika kompresorja in ventilatorja B
- [9] Plošča gonilnika kompresorja in ventilatorja A
- [10] Blok priključnih sponk

6.9.3 O postavitvi ožičenja

OPOZORILO

- ▶ Napajalni kablji in priključni kablji morajo biti položeni ločeno; ne smejo biti nameščeni v isto zaščitno cev. Za izolacijo uporabite zaščitno cev napajalnega voda, če je tok napajalnika manjši od 10 A. Če je tok večji od 10 A, vendar manjši od 50 A, mora biti razmik večji od 500 mm; sicer lahko pride do elektromagnetnih motenj.
- ▶ Cevi za hladilno sredstvo, napajalne kable in priključne kable poravnajte vzporedno, vendar povezovalnih kablov ne zvežite skupaj s cevmi za hladilno sredstvo ali napajalnimi kablji.
- ▶ Napajalni in priključni kablji ne smejo priti v stik z notranjimi cevmi, da preprečite, da bi cevi pri visoki temperaturi poškodovale žice.
- ▶ Zaščitite ožičenje pred obrabo, korozijo, prekomernim pritiskom, vibracijami, ostrimi robovi ali drugimi škodljivimi vplivi okolja. Upoštevajte tudi učinke staranja ali nenehnih vibracij iz virov, kot so kompresorji ali ventilatorji.
- ▶ Ko je postavitve ožičenja zaključena, tesno zaprite pokrov, da preprečite odkrivanje ožičenja in priključnih sponk.

6.9.4 Postavitev komunikacijskega ožičenja

POZOR


- ▶ Povežite zaščitne mreže na obeh koncih oklopljene žice z ozemljitvenim vijakom.
- ▶ Ne obračajte povezave obeh komunikacijskih vrat in repetitorja.

PREVIDNO

- ▶ Če posamezna komunikacijska linija ni dovolj dolga, je treba spoj stisniti ali spajkati, bakrena žica na spoju pa ne sme biti izpostavljena.
- ▶ Prerez posamezne žile priključnega kabla ne sme biti manjši od 0,75 mm², dolžina pa ne sme presegati 1200 m.
- ▶ Za tipično gospodinjstvo uporabo (veljavni standardi: IEC 55014-1 in IEC 55-14-2) mora biti komunikacijski kabel oklopljena žica.
- ▶ Če se ozemljitveni potencial notranje enote razlikuje od potenciala zunanje enote, zagotovite ozemljitev oklopa samo na strani notranje enote.
- ▶ Če je ozemljitveni potencial notranje enote enak potencialu zunanje enote, zagotovite ozemljitev oklopa na strani notranje in zunanje enote.

i

EMI učinek komunikacijske linije M1/M2 se lahko izboljša z dodajanjem magnetnega obroča. Magnetni obroč je treba pritrditi s komunikacijsko linijo (lahko ga navijemo za dva obrata), namestiti v električno krmilno omarico in pritrditi z žično objemko.



Sl. 45 Komunikacijska priključna sponka

- [1] Regulator
- [2] Komunikacija SuperLink notranje enote

Pred priključitvijo komunikacijskega ožičenja izberite ustrezno ožičenje iz naslednje tabele.

SuperLink (M1 M2)	ločeno električno napajanje	enotno električno napajanje	XYE
Vrsta žice	Običajen upogljiv kabel, oplaščen s PVC		
Število žil in premer žice	2 × 1,5 mm ²	2 × 0,75 mm ²	3 × 0,75 mm ²
Skupna dolžina komunikacijske linije	≤ 600 m ¹⁾	≤ 2000 m	≤ 1200 m


1) Potrebna sta 2 repetitorja.

Tab. 25

S povezavo SuperLink je možna katera koli vrsta ožičenja, na primer:

- verižna povezava
- zvezdna povezava
- drevesna povezava
- obročna povezava

Notranje enote z enotnim napajanjem



Sl. 46 $L1+L2+Ln \leq 2000\text{ m}$

- [1] Zunanja enota
- [2] Notranja enota
- [3] Varovalka
- [4] Komunikacijski kabel SuperLink (M1 M2)
- [5] Napajalni kabel
- [6] Razdelilna omarica

Dolžina	Maksimalna dolžina
$L1+L2+Ln$	≤ 2000 m

Tab. 26

Notranje enote z ločenim napajanjem




PREVIDNO

Uporaba ločenih napajalnikov zahteva posebne pogoje.

► Upoštevajte spodnje pogoje.

► Na strani zunanje enote nastavite funkcijo ločenega napajanja → stran 149.

- Namestite repetitor po 200 m priključnega kabla ali po 10 notranjih enotah. Za namestitev repetitorja glejte priložni priročnik za montažo repetitorja.
 - Pri dolžini do 200 m in do 10 notranjih enot repetitor ni potreben.
 - Po vsakih 200 m dolžine ali po vsakih 10 notranjih enotah je potreben dodaten repetitor.
 - Dovoljena sta največ 2 repetitorja in 30 notranjih enot.
- Prepričajte se, da sta notranja enota pred in za repetitorjem pravilno povezani.
- Ločite napajanje repetitorja in zunanje enote ali uporabite neprekinjeno napajanje za repetitor.



0010046249-002

Sl.47

- [1] Zunanja enota
- [2] Notranja enota
- [3] Varovalka
- [4] Komunikacijski kabel SuperLink (M1 M2)
- [5] Napajalni kabel
- [6] AF2-PBR

UP Zgornja povezava za komunikacijski kabel SuperLink (M1 M2)
 DOWN Spodnja povezava za komunikacijski kabel SuperLink (M1 M2)

Dolžina	Maksimalna dolžina	Št. notranjih enot
L1+L2+L3	≤ 200 m	≤ 10
La+Lb+Lc	≤ 200 m	≤ 10
Lx+Ly+Lz	≤ 200 m	≤ 10

Tab. 27


Centralni krmilnik




PREVIDNO

Komunikacijske linije H1 H2 zunanje enote morajo biti povezane v verigo, ki se začne z vodilno napravo in konča z zadnjo podrejeno

napravo. Komunikacijske linije XYE zunanje enote morajo biti povezane z vodilno napravo.



SI.48 Serija AF5301A C



SI.49 Serija AF5301A

- [1] Centralni krmilnik
- [2] Zunanja enota (vodilna)
- [3] Zunanja enota (podrejena)

- [4] Notranja enota
- [5] Hladilni krog 1
- [6] Hladilni krog 2

6.9.5 Priključitev napajalnega kabla

Priključki napajalnega kabla


 **POZOR**

Nevarnost električnega udara!

- ▶ Vsako zunanjo enoto opremite z odklopnikom za kratke stike in zaščito pred neobičajno preobremenitvijo.
- ▶ Notranjo in zunanjo enoto opremite z glavnim odklopnikom za priklop ali odklop glavnega električnega napajanja notranje in zunanje enote.


OPOZORILO

- ▶ Električnega napajanja ne priključite na komunikacijsko priključno sponko. V nasprotnem primeru lahko celoten sistem odpove.
- ▶ Pred priključitvijo napajalnega kabla morate najprej priključiti ozemljitveno napeljavo (upoštevajte, da morate izklopiti napajanje, ko priklapljate ozemljitveno napeljavo in za povezavo z ozemljitvijo uporabite samo rumeno-zeleno žico). Preden namestite vijake, morate najprej prečesati pot vzdolž ožičenja, da preprečite, da bi kateri koli del ožičenja postal izjemno ohlapen ali zategnjen, ker dolžina napajalnega kabla in ozemljitvenega voda nista enotni.
- ▶ Premer žice mora ustrezati podani specifikaciji in poskrbite, da bo priključna sponka trdno privita. Hkrati priključne sponke ne izpostavljajte nobeni zunanji sili.
- ▶ Priključne sponke privijte z ustreznim izvijačem. Premajhni izvijači lahko poškodujejo glavo priključne sponke in je ne morejo zategniti.
- ▶ Prekomerno zategovanje priključne sponke lahko povzroči deformacijo in zdrs vijaka navoja, kar onemogoči varno povezavo komponent.
- ▶ Za priključitev napajalnega kabla uporabite samo obročasto priključno sponko. Nestandardne kableske povezave bodo povzročile slab stik, kar lahko povzroči izjemno segrevanje in gorenje. Spodnja slika prikazuje pravilne in napačne povezave.
- ▶ Napajalni kabel vsake zunanje enote mora biti napeljan iz krmilne omarice električnega napajanja.



SI.50 Električno napajanje 1-fazne enote

Velikost vijakov (specifikacije sponke električnega napajanja) in priporočeni navor privijanja sta naslednja:



SI.51 Električno napajanje 3-fazne enote

Specifikacija vijaka	Navor zategovanja [Nm]
M4	1,2
M8	6,0


Tab. 28

Pritrditev napajalnega kabla

- ▶ Kable pritrdite z žičnimi sponkami, da preprečite obremenitev na priključnih sponkah.
- ▶ Za enote s 25–67 kW uporabite žično sponko z obrnljivo sprednjo sponko.


-ali-

- ▶ Za enote z 73–90 kW uporabite žično sponko, samo en način montaže sprednje sponke.
- ▶ Pri montaži različnih vrst in premerov žic za napajalne kable se uporabljajo različni načini pritrditve, ki poskrbijo, da se lahko uporabi žične sponke, ki stisnejo napajalne kable ter s tem preprečijo obremenitev priključnih sponk ob vlečenju in premikanju napajalnih kablov.
- ▶ Če je presek napajalnega kabla manjši od 10 mm², vstavite celoten napajalni kabel v režo. V tem času se prepričajte, da sta dolžina lupine in dolžina priključne sponke manjši od 70 mm, kot je prikazano spodaj.



SI.52

- ▶ Če presek napajalnega kabla presega 10 mm², napajalne kable vstavite ločeno v režo. Ko je koža olupljena, se prepričajte, da je vsota dolžine lupine in dolžine priključne sponke med 100 mm in 200 mm, kot je prikazano spodaj.



SI.53

- ▶ Za pritrditev zgornjega pokrova uporabite 3 kose vijakov M4x30 mm. Hkrati pazite, da ga ne privijete premočno. Če uporabite pretirano silo, da ga zvižete do konca, lahko uničite zaščitno plast napajalnega kabla.

- Potem ko sta komunikacijska linija in napajalni kabel povezana, pokrijte s pločevinasto ploščo pokrov električne krmilne omarice in s povezovalnim trakom tesno pritrdite ožičenje preko obroča.

7 Konfiguracija

7.1 Nastavitve digitalnega zaslona in gumbov




PREVIDNO

Nevarnost električnega udara!

Izogibajte se dotikanju delov pod napetostjo.

- Stikala in gube upravljajte z izolirano palico (kot je zaprt kemični svinčnik).



Sl. 54

7.1.1 Izhod digitalnega zaslona

Stanje zunanje enote		Parametri, prikazani na DSP1	Parametri, prikazani na DSP2
Stanje pripravljenosti		Naslov enote	Število notranjih enot v komunikaciji z zunanjimi enotami
Normalno obratovanje	Za enojne kompresorske enote	–	Hitrost delovanja kompresorja v vrtljajih na sekundo
Napaka ali zaščita		– ali nadomestni znak	Napaka ali zaščitna koda
V menijskem načinu		Prikaz kode načina menija	
Preverjanje sistema		Koda za preverjanje sistema zaslona	

Tab. 29

7.1.2 Funkcija gumbov SW3 do SW6

Gumb		Funkcija
SW3	UP (GOR)	V menijskem načinu: gumba za prejšnji in naslednji menijski način.
SW4	DOWN (DOL)	Ne v menijskem načinu: gumba za prejšnje in naslednje informacije o preverjanju sistema.
SW5	MENI	Odpiranje/izhod iz menijskega načina.
SW6	V redu	Potrdite za vstop v določen način menija.

Tab. 30

7.1.3 Menijski način

Samo glavna enota ima vse funkcije menija, pomožne enote pa samo funkcije preverjanja kod napak in čiščenja.

1. Pritisnite gumb SW5 „MENU“ za 5 sekund, da vstopite v menijski način, in na digitalnem zaslonu se prikaže „n1“.
2. Pritisnite gumb SW3/SW4 „UP/DOWN“, da izberete meni prve ravni „n1“, „n2“, „n3“, „n4“ ali „nb“.
3. Pritisnite gumb SW6 „OK“ za vstop v določen meni prve ravni, na primer za vstop v način „n4“.
4. Pritisnite gumb SW3/SW4 „UP/DOWN“, da izberete meni druge ravni „n41“ do „n47“.
5. Pritisnite gumb SW6 „OK“ za vstop v določen meni druge ravni, na primer za vstop v način „n43“.
6. Pritisnite gumb SW3/SW4 „UP/DOWN“, da izberete navedeno kodo menija.
7. Pritisnite gumb SW6 „OK“, da vstopite v navedeni način menija.
8. Pritisnite SW5 „MENU“, da se vrnete na prejšnjo raven.
9. Večkrat pritisnite SW5 „MENU“, dokler ne zapustite načina menija.

Menijski način:



Tovarniške nastavitve so **označene**.

MENI	Druga raven	Opis
n0	0	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Napaka zgodovine • 1 = Napaka zgodovine čiščenja
	1	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Poizvedba po naslovu notranje enote • 2 = Poizvedba po naslovu notranje enote IZKLOP
	2	<ul style="list-style-type: none"> • 1 = Različica gonilnika (kompresor in ventilator prikazana izmenično)
	4	Skupni čas delovanja kompresorja
n1	0	Zaščita C26 in C28 napaka v 3 urah
	1	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Preizkus hlajenja • 1 = Preizkus ogrevanja • 2 = Preskusno delovanje • 4 = Diagnoza količine hladila
	2	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Vračanje hladilnega sredstva v zunanjo enoto • 1 = Vračanje hladilnega sredstva v notranjo enoto • 2 = Ravnotežje hladilnega sredstva sistema
	3	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Ročno polnjenje hladilnega sredstva • 1 = Samodejno polnjenje hladila
	4	Izhod iz posebnega načina (preskus sistema; zajem hladila; polnjenje hladila; način vakumiranja)
	5	Način vakumiranja ¹⁾
6	Nastavite naslova VIP notranje enote (63)	

MENI	Druga raven	Opis	
n2	0	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Samodejni prednostni način • 1 = Prednostni način hlajenja • 2 = Način prednostnega glasovanja VIP notranje enote • 3 = Samo kot odziv na način ogrevanja • 4 = Samo kot odziv na način hlajenja • 5 = Prednostni način ogrevanja • 6 = Zamenjava • 7 = Prednostni način glasovanja • 8 = Prvi v prednostnem načinu • 9 = Prednostni način zahtev glede zmogljivosti 	
	1	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Netihi način • 1...9 = Tih način 1...9 • A...E = Tih način 10...14 	
	2	Statični tlak <ul style="list-style-type: none"> • 0 = 0 Pa • 1 = 20 Pa • 2-6 = Rezervirano 	
	3	<ul style="list-style-type: none"> • 40...100 = Omejitev moči (v % izhodne zmogljivosti) 	
	4	ECO+ način <ul style="list-style-type: none"> • 0 = onemogočeno • 1 = Aktivirano 	
	5	Enota za temperaturo <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Celsius • 1 = Fahrenheit, rezervirano 	
	6 ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Samodejni način izpihovanja snega izključen • 1 = Samodejni način izpihovanja snega 1 • 2 = Samodejni način izpihovanja snega 2 	
	7 ³⁾	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Onemogočena funkcija samodejnega odstranjevanja prahu • 1 = Vključena funkcija samodejnega odstranjevanja prahu 	
	8	Suhi stik <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Izklop • 1 = vklop 	
	9	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Preklop načina pri temperaturi 10 °C • 1 = Preklop načina pri temperaturi 16 °C • 2 = Preklop načina pri temperaturi 21 °C 	
	n3	2 ⁴⁾	Nivojska razlika med notranjo in zunanjo enoto <ul style="list-style-type: none"> • 0 = 0 m • 1 = 20 m • 2 = 40 m • 3 = 60 m • 4 = 80 m • 5 = 100 m • 6 = 110 m
		7	Tipalo temperature okolice <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Notranje • 1 = Zunanje
		8	Rezervirano
E		Rezervirano	

MENI	Druga raven	Opis
n4	0	Naslov zunanje enote
	1	Omrežni naslov (0)
	2	Število notranjih enot (1)
	4	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Samodejno naslavljanje • 1 = Počisti naslov
	5	Vrsta komunikacije <ul style="list-style-type: none"> • 0...1 = Rezervirano • 2 = SuperLink (M1 M2) z enotnim napajanjem • 3 = SuperLink (M1 M2) z ločenim napajanjem
n5 ⁵⁾	0	Varen način ventilatorja <ul style="list-style-type: none"> • 0 = onemogočeno • 1 = Aktivirano
	1	Varni način senzorja <ul style="list-style-type: none"> • 0 = onemogočeno • 1 = Aktivirano (ročno) • 2 = Aktivirano (samodejno)
	2	Čas obratovanja v varnem načinu <ul style="list-style-type: none"> • 0...6 = 1...7 dni
n6	0	Ciljna temperatura uparjanja notranje enote: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = -3 °C • 1 = 0 °C • 2 = 3 °C • 3 = 6 °C • 4 = 7 °C • 5 = 8 °C • 6 = 9 °C • 7 = 10 °C • 8 = 11 °C
	2	Ciljna temperatura kondenzacije notranje enote: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = 41 °C • 1 = 42 °C • 2 = 43 °C • 3 = 44 °C • 4 = 45 °C • 5 = 46 °C • 6 = 48 °C • 7 = 51 °C
n8	7	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Neprekinjeno odtaljevanje kompresorja • 1 = Ustavi odtaljevanje kompresorja
n9	1	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Onemogočena funkcija menjave • 1 = Vključena funkcija menjave kompresorja • 2 = Vključena funkcija menjave zunanje enote • 3 = Vključena funkcija menjave kompresorja in zunanje enote
	5	Sprosti zaustavitev v sili centralnega krmilnika
	7	Rezervirano

MENI	Druga raven	Opis
nc	0	Izbira funkcije suhega kontakta 1 <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Samo hlajenje • 1 = Samo ogrevanje • 2 = Zahteve glede nezmožnosti prisile • 3 = Prisilna zaustavitev
	1	Izbira funkcije suhega kontakta 2 <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Samo hlajenje • 1 = Samo ogrevanje • 2 = Zahteve glede nezmožnosti prisile • 3 = Prisilna zaustavitev
	2	Izbira funkcije suhega kontakta 3 <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Signal obratovanja • 1 = Alarmni signal • 2 = Signal delovanja kompresorja • 3 = Signal odtaljevanja • 4 = Signal puščanja hladilnega sredstva

- 1) Ta nastavitev mora biti izbrana pri vakumiranju
- 2) Kadar je zunanja enota v stanju pripravljenosti, se ventilator vklopi, da odstrani sneg z lopatice ventilatorja in učinek načina 2 je večji kot učinek načina 1.
- 3) Kadar je zunanja enota v stanju pripravljenosti, bo ventilator začel z odstranjevanjem prahu na toplotnem izmenjevalniku.
- 4) Če je zunanja enota nameščena višje od notranjih enot, mora biti le-ta nastavljena, da se izboljša zanesljivost sistema.
- 5) Pri kombiniranih sistemih, v primeru poškodovanega kompresorja, neposredno zaženite zasilno funkcijo zunanje enote.

Tab. 31 Načini menija so na voljo na glavnem tiskanem vezju

7.1.4 Gumb za preverjanje sistema UP/DOWN

Preden pritisnete gumb „UP“ ali „DOWN“, pustite, da sistem enakomerno deluje več kot eno uro. Ko pritisnete gumb „UP“ ali „DOWN“, se v zaporedju prikažejo parametri, navedeni v spodnji tabeli:

Vsebin a DSP1	Parametri, prikazani na DSP2	Opombe
0	Naslov naprave	0-3; 255 predstavlja neveljaven naslov
1	Moč naprave	8-22HP
2	Število zunanjih enot	1-4; na voljo samo za zunanjo enoto.
3	Število notranjih enot, kot je nastavljeno na PCB	1-64; na voljo samo za zunanjo enoto.
4	Skupna zmogljivost sistema zunanje enote	Prikazano samo na glavni zunanji enoti
5	Ciljna frekvenca te zunanje enote	Frekvenca premika; pretvoriti v trenutno izhodno prostornino kompresorja. Primer: • Izhodna prostornina kompresorja = 98 • Ciljna frekvenca = dejanska frekvenca × 98/60
6	Ciljna frekvenca sistema zunanje enote	Frekvenca premika = 10 × vrednost zaslon.
7	Dejanska frekvenca kompresorja A [Hz]	
8	Dejanska frekvenca kompresorja B [Hz]	
9	Obratovalni način	Način delovanja: 0 (IZKLOP); 2 (hlajenje); 3 (ogrevanje); 5 (glavno hlajenje); 6 (glavno ogrevanje)
10	Hitrost ventilatorja 1 [vrt/min]	
11	Hitrost ventilatorja 2 [vrt/min]	
12	T2 povprečna temperatura [°C]	
13	T2B povprečna temperatura [°C]	
14	Temperatura cevi glavnega toplotnega izmenjevalnika (T3) [°C]	
15	Zunanja temperatura okolice (T4) [°C]	
16	Vhodna temperatura zapornega ventila tekočine (T5) [°C]	
17	Vhodna temperatura toplotnega izmenjevalnika mikrokana (T6A) [°C]	
18	Izhodna temperatura toplotnega izmenjevalnika mikrokana (T6B) [°C]	

Vsebin a DSP1	Parametri, prikazani na DSP2	Opombe
19	Temperatura iztoka (T7C1) [°C]	
20	Temperatura iztoka (T7C2) [°C]	
21	Temperatura sesanja (T71) [°C]	
22	Temperatura sesanja (T72) [°C]	
23	Vhodna temperatura kondenzatorja (T8) [°C]	
24	Rezervirano (Ntc_max) [°C]	
25	Rezervirano (T9) [°C]	
26	Izhodna temperatura kondenzatorja (TL) [°C]	
27	Stopnja pregretja ploščnega nega izmenjevalnika [°C]	
28	Primarni tok [A]	Dejanska vrednost = Prikazana vrednost x 0,1
29	Tok kompresorja s pretvornikom A [A]	Dejanska vrednost = Prikazana vrednost x 0,1
30	Tok kompresorja s pretvornikom B [A]	Dejanska vrednost = Prikazana vrednost x 0,1
31	Položaj EEVA	Odpiralni kot EEV: dejanska vrednost = prikazana vrednost x 24
32	Rezervirano	
33	Položaj EEVC	Odpiralni kot EEV: dejanska vrednost = prikazana vrednost x 4
34	Položaj EEVD	Odpiralni kot EEV: dejanska vrednost = prikazana vrednost x 4
35	Visok tlak enote [MPa]	Dejanska vrednost = prikazana vrednost x 0,01 MPa
36	Nizek tlak enote [MPa]	Dejanska vrednost = prikazana vrednost x 0,01 MPa
37	Število notranjih enot, ki so trenutno v komunikaciji z glavno enoto	
38	Število notranjih enot, ki trenutno delujejo	Na voljo samo za zunanjo enoto
39	Stanje toplotnega izmenjevalnika	0 (OFF); 1/C1 (kondenzator obratuje); 2/D1 (kondenzator ne obratuje); 3/D2 (rezervirano); 4/E1 (uparjalnik obratuje); 5/F1 (rezervirano); 6/F2 (uparjalnik ne obratuje)
40	Poseben način	0 (IZKLOP); 1 (vračanje olja); 2 (odmrzovanje); 3 (zagon); 4 (stop); 5 (hitro preverjanje); 6 (samodejno čiščenje)
41	Tih način	0...14; 14 predstavlja najtišji način
42	Način statičnega tlaka	0: 0 Pa; 1: 20 Pa
43	Ciljna temperatura izhlapevanja (T _{es}) [°C]	
44	Ciljna temperatura kondenzacije (T _{cs}) [°C]	
45	Enosmerna napetost [V]	
46	Izmenična napetost [V]	
47	Količina notranjih enot v načinu hlajenja	
48	Količina notranjih enot v načinu ogrevanja	
49	Zmogljivost notranjih enot v načinu hlajenja	
50	Zmogljivost notranjih enot v načinu ogrevanja	
51	Prostornina hladilnega sredstva	0 (brez rezultata); 1 (kritično nezadostno); 2 (znatno nezadostno); 3 (normalno); 4 (nekoliko presežno); 5 (znatno presežno)
52	Stopnja umazane blokade	0...10; 10 predstavlja najslabše
53	Napaka ventilatorja	
54	Različica programske opreme	
55	Zadnja koda napake	
56	Rezervirano	
57	Rezervirano	
58	Rezervirano	

Tab. 32

8 Zagon

8.1 Pregled

Po namestitvi in po določitvi nastavitev na terenu je osebe za montažo dolžno preveriti pravilnost obratovanja. Zato morate za izvedbo preskusa slediti spodnjim korakom.

V tem poglavju je opisano, kako se lahko izvede preskusni zagon, ko je montaža končana, in druge pomembne informacije.

Preskusni zagon običajno vključuje naslednje faze:

1. Preglejte „Kontrolni seznam pred preskusnim zagonom“.
2. Izvedite preskusno delovanje.
3. Če je potrebno, popravite napake, če se preskus zaključi z izjemami.
4. Zaženite sistem.

8.2 Stvari, ki jih morate upoštevati med preskusnim zagonom



POZOR

Nevarnost stríženja

Med testnim delovanjem zunanja in notranja enota delujeta istočasno. Zelo nevarno je odpravljati napake v enotah med preskusnim zagonom.

- ▶ Ne vstavljajte prstov, palic ali drugih predmetov v dovod ali odvod zraka.
- ▶ Ne odstranjujte mrežastega pokrova ventilatorja. Ko se ventilator vrti z visoko hitrostjo, lahko povzroči telesne poškodbe.

OPOZORILO

Upoštevajte, da je zahtevana vhodna moč lahko višja, ko enoto prvič uporabite. Ta pojav je posledica kompresorja, ki mora delovati 50 ur, preden lahko doseže ustaljeno stanje obratovanja in porabo energije.

- ▶ Prepričajte se, da je električno napajanje vklopljeno 12 ur pred uporabo, da je ogrevanje kompresorja ustrezno napajan. To je namenjeno tudi zaščiti kompresorja.



Preskus se lahko izvede, ko je temperatura okolice med -20 °C in 35 °C.

Med testnim delovanjem se zunanja in notranja enota zaženetata istočasno. Prepričajte se, da so vse priprave za notranjo enoto zaključene. Za pomembne podrobnosti glejte priročnik za montažo notranje enote.

8.3 Kontrolni seznam pred preskusnim zagonom

Ko je ta enota nameščena, najprej preverite naslednje elemente. Ko so opravljena vsa preverjanja, morate enoto izklopiti. To je edini način za ponovni zagon enote.

<input type="checkbox"/>	Montaža Preverite, ali je enota pravilno nameščena, da preprečite čudne zvoke in tresljaje, ko se enota zažene.
<input type="checkbox"/>	Ožičenje na terenu Na podlagi sheme ožičenja in ustreznih predpisov se prepričajte, da ožičenje na terenu temelji na navodilih, opisanih v razdelku 6.9.
<input type="checkbox"/>	Napajalna napetost Preverite napajalno napetost na lokalni napajalni plošči. Napetost mora ustrezati napetosti na identifikacijski nalepki te enote.
<input type="checkbox"/>	Ozemljitveni vod Prepričajte se, da je ozemljitveni vod pravilno priključen in da je ozemljitvena priključna sponka trdno nameščena.
<input type="checkbox"/>	Preskus izolacije glavnega vezja Uporabite megameter 500 V in uporabite enosmerno napetost 500 V med napajalno in ozemljitveno priključno sponko. Preverite, ali je izolacijska upornost nad 2 MΩ. Ne uporabljajte megametra na daljnovodu.
<input type="checkbox"/>	Varovalke, odklopniki ali zaščitne naprave Preverite, ali so varovalke, odklopniki ali lokalno nameščene zaščitne naprave v skladu z velikostjo in vrsto, navedeno v razdelku 5.3.2. Prepričajte se, da uporabljate varovalke in zaščitne naprave.
<input type="checkbox"/>	Notranje ožičenje Vizualno preverite, ali so povezave med ohišjem električnih komponent in notranjostjo enote trdno pritrjene in ali električne komponente niso poškodovane.
<input type="checkbox"/>	Mere cevi in izolacija Prepričajte se, da so dimenzije cevi za montažo in izolacija pravilni.
<input type="checkbox"/>	Zaporni ventil Prepričajte se, da je zaporni ventil odprt na strani tekočine in plina.
<input type="checkbox"/>	Poškodba opreme Preverite, ali so v enoti poškodovane komponente in ekstrudirane cevi.
<input type="checkbox"/>	Puščanje hladilnega sredstva Preverite, ali hladilno sredstvo pušča znotraj enote. Če hladilno sredstvo pušča, poskusite odpraviti puščanje. Če popravilo ni uspešno, pokličite lokalnega zastopnika. Ne pridite v stik s hladilnim sredstvom. Lahko povzroči ozeblino.
<input type="checkbox"/>	Puščanje olja Preverite, ali iz kompresorja pušča olje. Če olje pušča, poskusite odpraviti puščanje. Če popravilo ni uspešno, pokličite lokalnega zastopnika.
<input type="checkbox"/>	Dovod/odvod zraka Preverite, ali obstaja papir, karton ali kateri koli drug material, ki bi lahko oviral dovod in odvod zraka opreme.
<input type="checkbox"/>	Dodajanje hladilnega sredstva Količina hladilnega sredstva, ki bo dodana tej enoti, mora biti označena na „potrditveni tabeli“, ki je nameščena na sprednjem pokrovu električne krmilne omarice.
<input type="checkbox"/>	Datum montaže in terenske nastavitve Prepričajte se, da je datum montaže naveden na nalepki pokrova električne krmilne omarice in da so zabeležene tudi terenske nastavitve.

Tab. 33 Seznam preverjanj

8.4 Poskusni zagon

Naslednji postopki opisujejo preskusni zagon celotnega sistema. To obratovanje preveri in določi naslednje elemente:

- ▶ Preverjanje, ali je prišlo do napake v ožičenju (s preverjanjem komunikacije notranje enote).
- ▶ Preverite, ali je zaporni ventil odprt.
- ▶ Določitev dolžine cevi.



Ko zaženete kompresor, lahko traja 10 minut, da doseže enakomerno stanje hlajenja.

Med preskusnim obratovanjem lahko postane zvok delovanja hladilnega načina ali elektromagnetnega ventila glasnejši in lahko pride do sprememb v prikazanih indikatorjih. To ni okvara.

8.5 Izvedba preskusnega delovanja

1. Prepričajte se, da so dokončane vse nastavitve, ki jih morate konfigurirati. Glejte razdelek 7.1 o izvajanju nastavitve na terenu.
2. Vključite električno napajanje zunanje in notranje enote.



Prepričajte se, da je električno napajanje vklopljeno 12 ur pred uporabo, da je ogrevanje kompresorja ustrezno napajan. To je namenjeno tudi zaščiti kompresorja.

Postopki za poskusni zagon

1. Vključitev.
 - Pokrijte spodnjo ploščo zunanje enote.
 - Vključite napajanje vseh notranjih in zunanjih enot.
2. Vstop sistema v način prvega zagona.

Ob prvem vklopu zunanje enote se prikaže "- . - . - .", kar pomeni, da še ni bilo prvega zagona.

 - Hkrati pritisnite in 5 sekund držite gumba DOL in GOR na vodilni zunanji enoti, da zaženete način prvega zagona.
3. Nastavitev števila notranjih enot v sistemu.

Digitalni zaslon glavne zunanje enote kaže "01 01", pri čemer sta prva in druga številka vedno prisotni, tretja in četrta številka pa utripata. Tretja in četrta številka predstavljata število notranjih enot. Začetna vrednost je 1.

 - Za spremembo številke pritisnite gumb DOL ali GOR.
 - Ko je število notranjih enot nastavljeno, pritisnite gumb OK za potrditev in samodejno nadaljevanje na naslednji korak.
4. Izbira komunikacijskega protokola sistema.
 - Odprite vmesnik za nastavitev komunikacijskega protokola. Digitalni zaslon glavne zunanje enote kaže "02 0", pri čemer sta prva in druga številka vedno prisotni, tretja številka je izklopljena, četrta številka pa utripa. Četrta številka predstavlja vrsto komunikacijskega protokola. Začetna vrednost je 0.
 - Za spremembo številke pritisnite gumb DOL ali GOR in nastavite četrto številko vodilne zunanje enote na 1.

-ali-

- Če je sistem v celoti sestavljen iz enot AF2, notranje in zunanje enote so povezane s komunikacijo M1/M2 in vse notranje enote so napajane enotno, izberite komunikacijo SuperLink (M1/M2) in enotno električno napajanje notranje enote ter nastavite četrto številko vodilne zunanje enote na 2.
- Če je sistem v celoti sestavljen iz enot AF2, notranje in zunanje enote so povezane s komunikacijo M1/M2 in vse notranje enote so napajane ločeno, izberite komunikacijo SuperLink (M1/M2) in ločeno električno napajanje notranje enote ter nastavite četrto številko vodilne zunanje enote na 3.
- Ko je komunikacijski protokol nastavljen, ga potrdite s kratkim pritiskom gumba in samodejno nadaljujte na naslednji korak.

5. Nastavitev naslova notranjih in zunanjih enot.

- Sistem prične s funkcijo samodejnega naslavljanja. Na digitalnem zaslonu vodilne zunanje enote izmenično utripata "AU Ad" in "X YZ". "AU Ad" pomeni, da je samodejno naslavljanje v teku, "X" predstavlja naslov zunanje enote, "YZ" pa predstavlja število zaznanih notranjih enot. Samodejno naslavljanje traja od 5 do 7 minut.
- Po zaključenem postopku nadaljujte na naslednji korak.

6. Sistem prične z inicializacijo.

- Na digitalnem zaslonu vodilne zunanje enote izmenično utripata "INIt" in "X YZ". "INIt" pomeni, da je inicializacija v teku, "X" predstavlja naslov zunanje enote, "YZ" pa predstavlja število zaznanih notranjih enot; inicializacija sistema traja 3 do 5 minut.
- Po zaključenem postopku nadaljujte na naslednji korak.

7. Odpravljanje napak (če so prisotne).

- Če v sistemu ni nobene napake, bodo po inicializaciji sistema vse zunanje enote vstopile v način pripravljenosti, na digitalnem zaslonu pa se bo prikazalo "X YZ" ("X" predstavlja naslov zunanjih enot, "YZ" predstavlja število zaznanih notranjih enot) in enoto bo mogoče normalno vklopiti.

-ali-

- Če zunanja enota zazna napako, se po inicializaciji sistema na digitalnem zaslonu vodilne zunanje enote izmenično prikažeta "X YZ" ("X" predstavlja naslov zunanje enote, "YZ" pa predstavlja število zaznanih notranjih enot) in koda napake.
- Za odpravljanje napak glejte Tabelo kod napak (→ 10). Po odpravi napake je enoto mogoče normalno vklopiti.

Koraki ob prvem zagonu	Zaslon	Opozorila	
1. Vklon napajanja vodilne zunanje naprave. Vstop sistema v način prvega zagona.		Na vodilni zunanji enoti se prikaže "-.-.-".	
↓			
Gumba DOL in GOR istočasno držite 5 sekund			
↓			
2. Nastavitev števila notranjih enot		Tretja in četrta številka predstavljata število notranjih enot. Začetna vrednost je 1, območje vrednosti pa je 1 – 64.	
↓			
Za spremembo števila notranjih enot pritisnite gumb DOL ali GOR			
↓			
3. Sprememba števila notranjih enot		"YZ" predstavlja število notranjih enot.	
Pri korakih 2, 3, 4 in 5 pritisnite gumb MENI, da se vrnete na prejšnji korak			
	↓		
	Za potrditev pritisnite gumb OK		
↓			
4. Nastavitev komunikacijskega protokola		Četrta številka predstavlja izbrani komunikacijski protokol. Začetna vrednost je 0.	
↓			
Za spremembo komunikacijskega protokola pritisnite gumb DOL ali GOR			
↓			
5. Sprememba na zeleni komunikacijski protokol		"P" predstavlja komunikacijski protokol. Območje vrednosti je 0 – 3.	
		[2] Komunikacija SuperLink (M1/M2)+ notranje enote se napajajo enotno. [3] Komunikacija SuperLink (M1/M2)+ notranje enote se napajajo ločeno.	
	↓		
	Za potrditev pritisnite gumb OK		
↓			
6. Sistem je samodejno naslovljen		"AU Ad" predstavlja samodejno naslovljanje.	
		"X" predstavlja naslov zunanje enote. "YZ" predstavlja število zaznanih notranjih enot.	
	↓		
	Počakajte od 5 do 7 minut da se izvede postopek naslovljanja		
↓			

Koraki ob prvem zagonu	Zaslon	Opozorila	
	7. Sistem je samodejno inicializiran		"IInit" predstavlja začetek postopka inicializacije.
	↓		
	Počakajte od 3 do 5 minut pred naslednjim korakom		
	↓		
	8. Začetek preizkusnega delovanja.	 	"STP1" predstavlja korak 1 preizkusnega delovanja, "STP7" pa predstavlja korak 7 preizkusnega delovanja.
	↓		
	Preizkusno delovanje traja od 40 do 60 minut. Sistem bo samodejno nadaljeval z naslednjim korakom.		
	↓		
	<ul style="list-style-type: none"> • Prvi zagon je zaključen in prikazana ni nobena napaka. -ali- • Prikažejo se napake. Za odpravljanje napak glejte Tabelo kod napak (→ 10). 		

Tab. 34 Prikaz poteka prvega zagona

8.6 Popravki po končanem preskusnem delovanju z izjemami

Preskus se šteje za dokončan, če na uporabniškem vmesniku ali zaslonu zunanje enote ni koda napake. Ko se prikaže koda napake, popravite obratovanje na podlagi opisa v tabeli kod napak. Poskusite ponovno izvesti preskus, da preverite, ali je bila izjema popravljena.



Za podrobnosti o drugih kodah napak, povezanih z notranjo enoto, glejte priročnik za montažo notranje enote.

8.7 Upravljanje enote

Ko je montaža te enote končana in je opravljen testni zagon zunanje in notranje enote, lahko začnete uporabljati sistem.

Uporabniški vmesnik notranje enote mora biti priključen, da se olajša obratovanje notranje enote. Za več podrobnosti glejte priročnik za montažo notranje enote.

9 Vzdrževanje in popravilo



Zagotovite, da osebe za namestitev ali servisni agent vsako leto izvede vzdrževanje.

9.1 Varnostni ukrepi za vzdrževanje



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi električnega udara!

Preden odprete plastični pokrov v krmilni omarici, preden delate na povezavah povezovalnih kablov in pred uporabo stikal DIP na tiskanem vezju v krmilni omarici:

- ▶ Odklopite električno napajanje vseh priključenih notranjih in zunanjih enot.
 - ▶ Sprejmite ukrepe proti ponovnemu zagonu.
 - ▶ Preverite, ali ni napetosti.
-
- ▶ Krmilno polje upravljajte samo, ko je nameščen plastični pokrov. Uporabite izolirano pisalo.

OPOZORILO

- ▶ Pred izvajanjem vzdrževanja ali popravil se dotaknite kovinskih delov enote, da se sprostí statična elektrika in zaščiti PCB.

Preprečevanje električnih nevarnosti

Pri vzdrževanju in popravilu inverterja:

- ▶ Ne odpirajte pokrova ohišja za električne komponente v 10 minutah po izklopu napajanja.
- ▶ Preden izmerite napetost med glavnim kondenzatorjem in glavno sponko, preverite, ali je napajanje izklopljeno. Prepričajte se, da je napetost kondenzatorja v glavnem tokokrogu manjša od 36 V enosmernega toka.
- ▶ Preden pridete v stik s tiskanim vezjem ali komponentami (vključno s priključki), se prepričajte, da je statična elektrika v vašem telesu odpravljena. Za to se lahko dotaknete pločevine zunanje enote. Če razmere to dopuščajo, nosite antistatično zapestnico.
- ▶ Med vzdrževanjem odklopite vtič, priključen na napajalni kabel ventilatorja, da preprečite vrtenje ventilatorja, kadar je zunaj vetrovno. Zaradi močnega vetra se bo ventilator vrtel in proizvajal elektriko, ki lahko napolni kondenzator ali sponke, kar lahko povzroči električni udar. Hkrati bodite pozorni na morebitne mehanske poškodbe. Lopatke ventilatorja, ki se vrti z veliko hitrostjo, so zelo nevarne in jih ne more upravljati ena sama oseba.
- ▶ Po končanem vzdrževanju ne pozabite ponovno priključiti vtiča na sponko; v nasprotnem primeru bo glavna nadzorna plošča poročala o napaki.
- ▶ Ko je enota vklopljena, bo ventilator enote s funkcijo samodejnega odmetavanja snega občasno deloval, zato se pred dotikanjem enote prepričajte, da je napajanje izklopljeno.

Za ustrezne podrobnosti glejte shemo ožičenja.

10 Kode napak

Odpravljanje težav za vsako kodo napake najdete v servisnem priročniku.

Koda napake ¹⁾	Opis	Potreben je ročni ponovni zagon?
A01	Zaustavitev v sili	Ne
xA61	Napaka podrejene naprave št. x	Ne
AAx	Neujemanje pretvornika št. x	Ne
xb53	Napaka ventilatorja za hlajenje št. x	Da
C13	Naslov zunanje enote je ponovljen	Ne
C21	Napaka v komunikaciji med notranjo in zunanjo enoto	Ne
C26	Število notranjih enot, ki jih je zaznala zunanja enota, se je zmanjšalo	Ne
C28	Število notranjih enot, ki jih zazna zunanja enota, se je povečalo	Ne
xC31	Napaka v komunikaciji med naslovom podrejene naprave št. x in vodilnimi zunanjimi napravami	Ne
C32	Število notranjih enot, ki jih je zaznala zunanja enota, se je zmanjšalo	Ne
C33	Število notranjih enot, ki jih zazna zunanja enota, se je povečalo	Ne
xC41	Komunikacijska napaka med glavnim krmilnim čipom in čipom gonilnika pretvornika	Ne
E41	Napaka senzorja zunanje temperature okolice (T4) (odprt/kratek stik)	Ne
F31	Napaka temperaturnega tipala vstopne temperature hladilnega sredstva za hlajenje ploščnega toplotnega izmenjevalnika (T6B) (odprt/kratek stik)	Ne
F41	Napaka temperaturnega tipala zunanega toplotnega izmenjevalnika (T3) (odprt/kratek stik)	Ne
F51	Napaka temperaturnega tipala vstopne temperature hladilnega sredstva za hlajenje ploščnega toplotnega izmenjevalnika (T6A) (odprt/kratek stik)	Ne
F62	Temperaturna (NTC) zaščita modula pretvornika	Ne
F63	Temperaturna zaščita upora (Tr) brez induktivnosti	Ne
F6A	Zaščita F62 se pojavi 3-krat v 100 minutah	Da
F71	Napaka temperaturnega tipala izpusta (T7C) (odprt/kratek stik)	Da
F72	Zaščita pred temperaturo praznjenja (T7C)	Ne
F75	Nezadostna zaščita pred pregrevanjem pri izpustu kompresorja	Ne
F7A	Zaščita F72 se pojavi 3-krat v 100 minutah	Da
F81	Napaka temperaturnega tipala zapornega ventila plina (Tg) (odprt/kratek stik)	Ne
F91	Napaka temperaturnega tipala cevi za tekočino (T5) (odprt/kratek stik)	Ne
FA1	Napaka vstopnega temperaturnega tipala zunanega toplotnega izmenjevalnika (T8) (odprt/kratek stik)	Ne
FC1	Napaka izstopnega temperaturnega tipala zunanega toplotnega izmenjevalnika (TL) (odprt/kratek stik)	Ne
Fd1	Napaka sesalnega temperaturnega tipala kompresorja (T7) (odprt/kratek stik)	Ne
1L--	Napaka kompresorja; za „--“ glejte tabelo 37	Da
xL01	Napaka xL1* se pojavi 3-krat v 60 minutah; za „**“ glejte tabelo 37	Da
xJ--	Ne. (x) Napaka motorja ventilatorja; za „--“ glejte tabelo 38	Da
xJ01	Napaka xJ1* ali xJ2* se pojavi 10-krat v 60 minutah; za „**“ glejte tabelo 38	Da
P11	Napaka visokotlačnega senzorja	Ne
P12	Visokotlačna zaščita izpustne cevi	Ne
P13	Zaščita visokotlačnega stikala izpustne cevi	Ne
P14	Napaka P12 se pojavi 3-krat v 60 minutah	Da
P21	Napaka nizkotlačnega senzorja	Da
P22	Nizkotlačna zaščita sesalne cevi	Ne
P24	Nenormalen dvig nizkega tlaka v sesalni cevi	Ne
P25	Napaka P22 se pojavi 3-krat v 100 minutah	Da
1P32	Visoka tokovna zaščita DC vodila kompresorja	Ne
1P33	Zaščita 1P32 se pojavi 3-krat v 100 minutah	Da
P51	Zaščita pred visoko izmenično napetostjo	Ne
P52	Zaščita pred nizko izmenično napetostjo	Ne
P53	Zaščita pri priključitvi napajalnika BN ali faza manjka ali je ob vklopu neuravnovežena	Da
P55	Zaščita pred valovanjem vodila DC, ali faza manjka ali je ob vklopu neuravnovežena	Da
1P56	Napaka nizke napetosti DC vodila modula inverterja	Da
1P57	Napaka visoke napetosti DC vodila modula inverterja	Da
1P58	Napaka izredno visoke napetosti DC vodila modula inverterja	Da

Koda napake ¹⁾	Opis	Potreben je ročni ponovni zagon?
P71	Napaka EEPROM	Da
Pb1	Napaka prevelikega toka SuperLink	Da
Pd1	Protikondenzacijska zaščita	Ne
Pd2	Zaščita Pd1 se pojavi 2-krat v 60 minutah	Da
1b01	Napaka elektronskega ekspanzijskega ventila (EEVA)	Da
2b01	Napaka elektronskega ekspanzijskega ventila (EEVB)	Da
3b01	Napaka elektronskega ekspanzijskega ventila (EEVC)	Da
4b01	Napaka elektronskega ekspanzijskega ventila (EEVD)	Da
bA1	SuperLink ne more krmiliti elektronskega ekspanzijskega ventila notranje enote	Da

1) Črka „x“ v vsaki kodi napake je nadomestno mesto za ventilator A=1 ali B=2.

Tab. 35 Kode napak

Koda napake	Opis	Potreben je ročni ponovni zagon?
U11	Tip enote ni nastavljen	Da
U12	Napaka pri nastavitvi zmožljivosti	Da
U21	Notranja enota s staro ploščadjo v sistemu.	Da
U23	Skupna notranja enota ter nespremenljiva temperatura in vlaga kaskadnega AHU v sistemu	Da
U24	Skupna notranja enota in vrsta dogrevanja zunanega zraka kaskadnega AHU v sistemu	Da
U25	Ne-skupna notranja enota v sistemu	Da
U26	Neujemanje notranje enote in zunanje enote	Da
U31	Preskus ni bil uspešen.	Da
U32	Zunanja temperatura izven delovnega razpona	Da
U33	Notranja temperatura izven delovnega razpona	Da
U34	Zunanja in notranja temperatura izven delovnega razpona	Da
U35	Zaporni ventil na strani tekočine ni odprt	Da
U37	Zaporni ventil na strani plina ni odprt	Da
U38	Ni naslova	Da
U3A	Komunikacijski kabel ni pravilno priključen	Ne
U3b	Okolje montaže je nenormalno	Da
U3C	Napaka v samodejnem načinu	Ne
U41	Skupna notranja enota presega dovoljeno območje povezave	Da
U42	Notranja procesna enota za zunanji zrak presega dovoljeno območje povezave	Da
U43	Komplet AHU (nadzor temperature zraka iztoka) je zunaj dovoljenega območja povezave	Da
U44	Komplet AHU (nadzor temperature zraka povratka) je zunaj dovoljenega območja povezave	Da
U45	Razmerje nespremenljive temperature in vlažnosti kaskadnega AHU (z regulacijo temperature izstopnega zraka) je izven območja	Da
U46	Razmerje kombinacije vrste dogrevanja zunanega zraka kaskadnega AHU (z regulacijo temperature izstopnega zraka) je izven območja	Da
U48	Skupna kapaciteta notranje enote je zunaj dovoljenega območja povezave	Da
U51	V individualnem sistemu VRF je bila zaznana več kot ena zunanja enota.	Da
U53	V istem sistemu VRF je bila zaznana zunanja enota druge serije.	Da
U54	Število enot Sbox na toplotni črpalki zunanje enote ≥ 1	

Tab. 36 Kode napak pri montaži in odpravljanju napak

Koda napake ¹⁾	Opis	Potreben je ročni ponovni zagon?
xL01	Napaka xL1 ali xL2 se pojavi trikrat v obdobju 60 minut	Ne
xL11	Prevelik tok programske opreme	Ne
xL12	Zaščita pred prevelikim tokom programske opreme traja 30 s	Ne
xL1E	Prevelik tok strojne opreme	Ne
xL2E	Visokotemperaturna zaščita modula inverterja	Ne
xL33	Napaka padca napetosti vodila bus	Ne
xL43	Nenormalno odstopanje vzorčenja toka	Ne
xL45	Neujemanje kode motorja	Ne

Koda napake ¹⁾	Opis	Potreben je ročni ponovni zagon?
xL46	Zaščita IPM (FO)	Ne
xL47	Neujemanje tipa modula	Ne
xL4E	Napaka EEPROM	Ne
xL51	Napaka napačnega koraka	Ne
xL52	Zaščita zaklenjenega rotorja	Ne
xL5E	Neuspešen zagon	Ne
xL65	Kratki stik IPM	Ne
xL66	Napaka preizkusa FCT	Ne
xL6E	Zaščita pred izgubo faze motorja	Ne
xL71	Odpri tokokrog zgornjega pretvornika U-faze	Ne
xL76	Odpri tokokrog spodnjega pretvornika W-faze	Ne
xB7	Druge izjeme preverjanja	Ne
xLBE	Delovanje visokonapetostnega stikala	Ne
xLBF	Napaka modula certificiranja programske opreme	Ne

1) Črka "x" v vsaki kodi napake je zadržano mesto za kompresor A=1 ali B=2.

Tab. 37 Kode napak gonilnika kompresorja

Koda napake ¹⁾	Opis	Potreben je ročni ponovni zagon?
xJ01	Napaka xJ1 ali xJ2 se pojavi desetkrat v obdobju 60 minut	Da
xJ1E	Prevelik tok strojne opreme	Ne
xJ11	Prevelik tok programske opreme	Ne
xJ12	Zaščita pred prevelikim tokom programske opreme traja 30 s	Ne
xJ2E	Visokotemperaturna zaščita modula inverterja	Ne
xJ33	Napaka padca napetosti vodila bus	Ne
xJ43	Nenormalno vzorčenje toka	Ne
xJ4E	Napaka EEPROM	Ne
xJ5E	Neuspešen zagon	Ne
xJ51	Napaka napačnega koraka	Ne
xJ52	Zaščita zaklenjenega rotorja	Ne
xJ6E	Zaščita pred izgubo faze motorja	Ne
xJBJ	Napaka modula certificiranja programske opreme	Ne

1) Črka „x“ v vsaki kodi napake je nadomestno mesto za ventilator A=1 ali B=2.

Tab. 38 Kode napak motorja ventilatorja

Koda stanja	Opis	Potreben je ročni ponovni zagon?
d0y	Povratak olja obratuje, "y" predstavlja korake povratka olja	Ne
dfy	Odtaljevanje obratuje, "y" predstavlja korake postopka odtaljevanja	Ne
d11	Zunanja temperatura okolice presega zgornjo mejo v načinu ogrevanja	Ne
d12	Zunanja temperatura okolice presega spodnjo mejo v načinu ogrevanja	Ne
d13	Zunanja temperatura okolice presega zgornjo mejo v načinu hlajenja	Ne
d14	Zunanja temperatura okolice presega spodnjo mejo v načinu hlajenja	Ne
d31	Presoja hladilnega sredstva, brez rezultata	Ne
d32	Presoja količine hladila, občutno prekomerna	Ne
d33	Presoja količine hladila, nekoliko pretirana	Ne
d34	Presoja količine hladilnega sredstva, normalno	Ne
d35	Presoja količine hladila, nekoliko nezadostna	Ne
d36	Presoja količine hladila, občutno nezadostna	Ne
d37	Notranja enota, ki je priključena na sistem, ni skupna	Ne
d38	Majhno število notranjih enot, ki delujejo	Ne
d39	Napaka zaznavanja količine hladila med zasilnim načinom	Ne
d41	Sistem nima notranje napajalne enote, SuperLink krmili ventil notranje enote	Ne
d42	Napaka v komunikaciji med zunanjo enoto in opsijsko ploščo	Ne

Tab. 39 Koda stanja

11 Varovanje okolja in odstranjevanje

Varstvo okolja je temeljno načelo delovanja skupine Bosch. Kakovost izdelkov, gospodarnost in varovanje okolja so za nas enakovredni cilji. Zakoni in predpisi za varovanje okolja so strogo upoštevani.

Za varovanje okolja ob upoštevanju gospodarskih vidikov uporabljamo najboljšo tehniko in materiale.

Embalaža

Pri embalaranju sodelujemo s podjetji za gospodarjenje z odpadki, ki zagotavljajo optimalno recikliranje.

Vsi uporabljeni embalažni materiali so ekološko sprejemljivi in jih je mogoče reciklirati.

Odslužena oprema

Odslužene naprave vsebujejo snovi, ki jih je mogoče reciklirati. Sklope je mogoče enostavno ločiti. Umetne snovi so označene. Tako je možno posamezne sklope sortirati in jih oddati v reciklažo ali med odpadke.

Odpadna električna in elektronska oprema



Ta simbol pomeni, da proizvoda ne smete odstranjevati skupaj z drugimi odpadki, pač pa ga je treba oddati na zbirnih mestih odpadkov za obdelavo, zbiranje, reciklažo in odstranjevanje.

Simbol velja za države s predpisi za elektronske odpadke, kot je npr. "Evropska direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi". Ti predpisi določajo okvirne pogoje, ki veljajo za vračilo in recikliranje odpadne elektronske opreme v posameznih državah.

Ker lahko elektronske naprave vsebujejo nevarne snovi, jih je treba odgovorno reciklirati, da se omeji morebitno okoljsko škodo in nevarnosti za zdravje ljudi. Poleg tega recikliranje odpadnih elektronskih naprav prispeva k ohranjanju naravnih virov.

Za nadaljnje informacije o okolju prijaznem odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme se obrnite na pristojne lokalne organe, na vaše podjetje za ravnanje z odpadki ali na prodajalca, pri katerem ste kupili proizvod.

Več informacij najdete na naslednji povezavi:

www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

12 Opozorilo glede varstva podatkov



Mi, **Robert Bosch d.o.o., Oddelek Toplotne Tehnike, Kidričeva cesta 81, 4220 Škofja Loka, Slovenija** obdelujemo produktne informacije, podatke o namestitvi in tehnične podatke, podatke o povezavah in komunikaciji, podatke o registraciji izdelka ter zgodovino strank, in sicer z namenom zagotavljanja funkcionalnosti (6. člen 1. odstavek pododstavka 1b GDPR), izpolnjevanja dolžnega nadzora in zagotavljanja varne uporabe izdelkov ter iz drugih varnostnih razlogov (6. člen 1. odstavek pododstavka 1 f GDPR), z namenom varovanja naših pravic v povezavi z garancijo in vprašanji, povezanimi z registracijo izdelkov (6. člen 1. odstavek pododstavka 1 f GDPR), z namenom analize distribucije naših izdelkov in za zagotavljanje individualiziranih informacij ter ponudb, povezanih s izdelkom (6. člen 1. odstavek pododstavka 1 f GDPR). Za zagotavljanje storitev, kot so prodajne in marketinške storitve, pogodbeni management, upravljanje izplačil, programiranje, podatkovno gostovanje telefonske storitve, imamo pravico podatke posredovati zunanjim ponudnikom storitev in/ali podjetjem, pridruženim skupini Bosch. V nekaterih primerih - vendar le, če je zagotovljena ustrezna zaščita podatkov - lahko osebne podatke prenesemo prejemnikom, ki se nahajajo izven Evropskega gospodarskega prostora. Več informacij na zahtevo. Z našo pooblaščen osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik prek naslova: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY.

Kadarkoli imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, skladno s 6. členom 1. odstavka pododstavka 1 f GDPR, in sicer na podlagi dejstev, povezanih z vašo posebno situacijo ali za namene neposrednega trženja. Za uveljavljanje vaših pravic stopite z nami v stik prek e-naslova **DPO@bosch.com**. Za več informacij sledite QR kodi.


13 Dodatek

13.1 Tehnični podatki


13.1.1 Dimenzije




Dimenzije izdelka se lahko nekoliko razlikujejo zaradi različnih plošč (toleranca ± 30 mm).



SI.55 Enote v mm (AF5301...25 kW do AF5301...45 kW)



SI.56 Enote v mm (AF5301...50 kW do AF5301...67 kW)



SI.57 Enote v mm (AF5301...73 kW do AF5301...90 kW)


13.1.2 Pogoji skladiščenja, življenjska doba

Pogoji skladiščenja v naravno prezračevanih zaprtih prostorih z relativno vlažnostjo do 80% pri temperaturi od $+5$ °C do $+40$ °C.

Rok uporabe – 2 leti, življenjska doba najmanj 10, v skladu z zahtevami, navedenimi v navodilih za uporabo in namestitve, vključno z občasnimi vzdrževalnimi deli.

13.1.3 Postavitev komponent in hladilnih tokokrogov

AF5301...25 kW do AF5301...45 kW




0010052664-001

Sl.58 Hladilni krog

Legenda Slika 58 in 59:


- [1] Kompresor
 - [2] Ločevalnik olja
 - [3] Visokotlačno stikalo
 - [4] Protipovratni ventil
 - [5] 4-potni ventil
 - [6] Senzor visokega tlaka
 - [7] Ventilator z inverterjem
 - [8] Mikrokanalni toplotni izmenjevalnik
 - [9] Elektronski ekspanzijski ventil A
 - [10] Zaporni ventil (stran plina)
 - [11] Zaporni ventil (stran tekočine)
 - [12] Elektronski ekspanzijski ventil C
 - [13] Elektronski ekspanzijski ventil E (izbirno)
 - [14] Elektromagnetni ventil vbrizgavanja za obtok (SV5)
 - [15] Ventil za vbrizgavanje (SV8A/SV8B)
 - [16] Elektromagnetni ventil za obtok vročega plina (SV7)
 - [17] Prikluček za polnjenje
 - [18] Senzor nizkega tlaka
 - [19] Ločevalnik plina in tekočine
 - [20] Dušilnik
 - [21] Toplotni izmenjevalnik
- EEV.. Elektronski ekspanzijski ventil A/C
 T3 Tipalo temperature glavne cevi prenosnika toplote
 T4 Tipalo zunanje temperature
 T5 Tipalo temperature na vstopu zapornega ventila kapljevine
 T6A Tipalo temperature na vstopu mikrokanalnega prenosnika toplote
 T6B Tipalo temperature na izstopu mikrokanalnega prenosnika toplote
 T7C1 Tipalo temperature na izstopu kompresorja
 T71 Tipalo temperature sesanja
 T8 Tipalo temperature na vstopu kondenzatorja
 TL Tipalo temperature na izstopu kondenzatorja
 Tg Tipalo temperature plinske cevi
 Tb Tipalo temperature komore električne krmilne omarice



0010052665-001

Sl.59 Postavitev komponent


AF5301...50 kW do AF5301...67 kW



Sl. 60 Hladilni krog


Legenda Slika 60 in 61:

- [1] Kompresor
 - [2] Ločevalnik olja
 - [3] Visokotlačno stikalo
 - [4] Protipovratni ventil
 - [5] 4-potni ventil
 - [6] Senzor visokega tlaka
 - [7] Ventilator z inverterjem
 - [8] Mikrokanalni toplotni izmenjevalnik
 - [9] Elektronski ekspanzijski ventil A
 - [10] Zaporni ventil (stran plina)
 - [11] Zaporni ventil (stran tekočine)
 - [12] Elektronski ekspanzijski ventil C
 - [13] Elektronski ekspanzijski ventil E (izbirno)
 - [14] Vbrizgalni obtočni elektromagnetni ventil (SV5)
 - [15] Ventil za vbrizgavanje (SV8A/SV8B)
 - [16] Elektromagnetni ventil za obtok vročega plina (SV7)
 - [17] Prikluček za polnjenje
 - [18] Senzor nizkega tlaka
 - [19] Ločevalnik plina in tekočine
 - [20] Dušilnik
 - [21] Toplotni izmenjevalnik
- EEV.. Elektronski ekspanzijski ventil A/C
 T3 Tipalo temperature glavne cevi prenosnika toplote
 T4 Tipalo zunanje temperature
 T5 Tipalo temperature na vstopu zapornega ventila kapljevine
 T6A Tipalo temperature na vstopu mikrokanalnega prenosnika toplote
 T6B Tipalo temperature na izstopu mikrokanalnega prenosnika toplote
 T7C1/T7C2 Tipalo temperature na izstopu kompresorja
 T71/T72 Tipalo temperature sesanja
 T8 Tipalo temperature na vstopu kondenzatorja
 TL Tipalo temperature na izstopu kondenzatorja
 Tg Tipalo temperature plinske cevi
 Tb Tipalo temperature komore električne krmilne omarice



Sl. 61 Postavitev komponent


AF5301...73 kW do AF5301...90 kW



Sl. 62 Hladilni krog

Legenda Slika 62 in 63:

- [1] Kompresor
 - [2] Ločevalnik olja
 - [3] Visokotlačno stikalo
 - [4] Protipovratni ventil
 - [5] 4-potni ventil
 - [6] Senzor visokega tlaka
 - [7] Ventilator z inverterjem
 - [8] Mikrokanalni toplotni izmenjevalnik
 - [9] Elektronski ekspanzijski ventil A
 - [10] Zaporni ventil (stran plina)
 - [11] Zaporni ventil (stran tekočine)
 - [12] Elektronski ekspanzijski ventil C
 - [13] Elektronski ekspanzijski ventil E (izbirno)
 - [14] Vbrizgalni obtočni elektromagnetni ventil (SV5)
 - [15] Ventil za vbrizgavanje (SV8A/SV8B)
 - [16] Elektromagnetni ventil za obtok vročega plina (SV7)
 - [17] Prikluček za polnjenje
 - [18] Senzor nizkega tlaka
 - [19] Ločevalnik plina in tekočine
 - [20] Dušilnik
 - [21] Toplotni izmenjevalnik
- EEV.. Elektronski ekspanzijski ventil A/C
 T3 Tipalo temperature glavne cevi prenosnika toplote
 T4 Tipalo zunanje temperature
 T5 Tipalo temperature na vstopu zapornega ventila kapljevine
 T6A Tipalo temperature na vstopu mikrokanalnega prenosnika toplote
 T6B Tipalo temperature na izstopu mikrokanalnega prenosnika toplote
 T7C1/T7C2 Tipalo temperature na izstopu kompresorja
 T71/T72 Tipalo temperature sesanja
 T8 Tipalo temperature na vstopu kondenzatorja
 TL Tipalo temperature na izstopu kondenzatorja
 Tg Tipalo temperature plinske cevi
 Tb Tipalo temperature komore električne krmilne omarice



Sl. 63 Postavitev komponent

13.1.4 Zmogljivost ventilatorja

Privzeti zunanji statični tlak odvodov zraka zunanjih enot je nič.


Legenda slik 64 – 67:

[1] Nazivna moč [m³/h]


Δp Statični tlak [Pa]

\dot{V} Pretok zraka [m³/h]


0–20 Statični tlak [Pa] za nazivno zmogljivost




Sl. 64 Zmogljivost ventilatorja za AF5301...25 kW, AF5301...28 kW in AF5301...33 kW



Sl. 65 Zmogljivost ventilatorja za AF5301...40 kW in AF5301...45 kW



Sl. 66 Zmogljivost ventilatorja za AF5301...50 kW, AF5301...56 kW, AF5301...62 kW, AF5301...67 kW



Sl. 67 Zmogljivost ventilatorja za AF5301...73 kW, AF5301...79 kW in AF5301...90 kW

13.1.5 Dimenzije kanalov


Dodajanje žaluzij vpliva na izhod zraka iz enote, zato dodajanje žaluzij ni priporočljivo.

- ▶ Če želite uporabiti žaluzije, nastavite kot lamel pod 15° in zagotovite, da je učinkovita stopnja odpiranja lamel večja od 90 %.

Izpušni kanal vsakega ventilatorja mora biti nameščen neodvisno. Izpušne nape je prepovedano v kakršni koli obliki vzporedno montirati med stroji, sicer lahko pride do okvare enote.

- ▶ Med strojem in zračnim kanalom namestite mehko povezavo, da preprečite vibracije in hrup.

Prečni kanali (možnost A)




Sl. 68

[kW]	A	B	C	D	E	F	G	H	θ
25–45	800	700 ≤	≤ 30	E+7	≥ 30	≥ 25	≥ 100	≤ 90	≤ 15
50–67	1290	B ≤	00	70	0	0			
73–90	1680	800							

Tab. 40 Enote v mm, θ v stopinjah

Vzdolžni kanali (možnost B)




SI.69

[kW]	A	B	C	D	E	F	G	H	θ
25-45	770	820	≤ 300	E+80	≥ 30	≥ 25	≥ 100	≤ 90	≤ 15
50-67		1310	0	0	0	0			
73-90		1700							

Tab. 41 Enote v mm, θ v stopinjah

- [1] Air outlet louver
- [2] Polmer E
- [3] Podpora
- [4] Polmer D

13.2 Električno ožičenje



0010053634-001

SI.70

[A]	Napajanje ventilatorja povratka	SV5-SV8B	Elektromagnetni ventil
[B]	Plošča (opcijsko)	H-PRO A/B	Visokotlačno stikalo za vklop/izklop
[C]	Ventilatorska pogonska plošča	Pc	Senzor visokega tlaka
[D]	Plošča gonilnika kompresorja in ventilatorja B	Pe	Senzor nizkega tlaka
[E]	Plošča gonilnika kompresorja in ventilatorja A	T3	Tipalo temperature glavne cevi prenosnika toplote
[F]	Filtrska plošča notranje enote	T4	Tipalo zunanje temperature
[G]	Plošča z varovalkami	T5	Tipalo temperature na vstopu zapornega ventila kapljevine
[H]	Moč (pasivna) brezpotencialnega kontakta 3 (izbirno)	T6A	Tipalo temperature mikrokanalnega prenosnika toplote
[I]	Vhod brezpotencialnega kontakta 1 in 2	T7C1/T7C2	Tipalo temperature na izstopu kompresorja
[J]	Glavna nadzorna plošča	T71/T72	Tipalo temperature sesanja
[K]	Ogrevanje ohišja 2	T8	Tipalo temperature na vstopu kondenzatorja
[L]	Ogrevanje ohišja 1	TL	Tipalo temperature na izstopu kondenzatorja
[M]	Naprava za razprševanje	Tg	Tipalo temperature plinske cevi
[N]	Ogrevanje ohišja krmilnika	Tb	Tipalo temperature komore električne krmilne omarice
[1]	Več podrobnosti najdete v priročniku izbirne plošče	XT1	Blok priključnih sponk
[2]	Feritno jedro (N = 2)		
[3]	H1/H2 je samo za serije z možnostjo kombinacije		
[4]	Komunikacija zunanje enote		
[5]	Digitalni merilnik energije		
[6]	M1/M2		
[7]	Rezervirano		
[8]	Regulator		
Bk	Črna		
Re	Rdeča		
Ye	Rumena		
Gy	Siva		
Bn	Rjava		
Bu	Modra		
COMP A/B	Kompresor		
EEV A/B/C/E	Elektronski ekspanzijski ventil		
FAN A/B	Ventilator DC		
DC FAN A/B	Ventilator povratka		
HEAT A/B	Grelnik ohišja kompresorja		
RA/RB	Reaktor		
ST1	4-potni ventil		

---	zahteva montažo na mestu, ločeno kupljenih delov (izbirno)
.....	po prilagoditvi je montaža zaključena v tovarni (prilagojeno)
=====	vrata so privarjena na glavno vezje, a enota vrat ne uporablja (rezervirano)
-----	za modele z enim kompresorjem in dvema ventilatorjema
.....	za modele z dvema kompresorjem in dvema ventilatorjema

Tab. 42 Pomen prekinjene črte

13.3 Informacije o F-plinu

Tip izdelka	Nazivna hladilna moč [kW]	Nazivna ogrevalna moč [kW]	Hladilo -	GWP -	Ekvivalent CO ₂ za predhodno napolnjeno hladilno sredstvo [t]	Količina predhodno napoljenega hladilnega sredstva [kg]	Dodatno napolnjeno hladilno sredstvo [kg]	Skupna količina hladilnega sredstva po polnjenju [kg]	Skupna količina ekvivalenta CO ₂ po polnjenju [kg]
AF5301...25 kW	25,2	25,2	R-410A	2088	14,616	7,0			
AF5301...28 kW	28,0	28,0	R-410A	2088	14,616	7,0			
AF5301...33 kW	33,5	33,5	R-410A	2088	14,616	7,0			
AF5301...40 kW	40,0	40,0	R-410A	2088	16,704	8,0			
AF5301...45 kW	45,0	45,0	R-410A	2088	16,704	8,0			
AF5301...50 kW	50,0	50,0	R-410A	2088	19,418	9,3			
AF5301...56 kW	56,0	56,0	R-410A	2088	19,418	9,3			
AF5301...62 kW	61,5	61,5	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...67 kW	67	67	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...73 kW	73	73	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...79 kW	78,5	78,5	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...85 kW	85	85	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...90 kW	90	90	R-410A	2088	24,972	11,960			

Tab. 43 Informacije o F-plinu za zunanje enote

Pogostost preverjanja glede puščanja hladilnega sredstva

- Če je količina ekvivalenta CO₂ v obtoku med 5 in 50 ton, je treba preverjanje izvesti na 12 mesecev, če naprava ni opremljena s sistemom za zaznavanje puščanja, ali na 24 mesecev, če je naprava opremljena s sistemom za zaznavanje puščanja.
- Če je količina ekvivalenta CO₂ v obtoku med 50 in 500 ton, je treba preverjanje izvesti na 6 mesecev, če naprava ni opremljena s sistemom za zaznavanje puščanja, ali na 12 mesecev, če je naprava opremljena s sistemom za zaznavanje puščanja.
- Če je količina ekvivalenta CO₂ v obtoku večja kot 500 ton, je treba preverjanje izvesti na 3 mesece, če naprava ni opremljena s sistemom za zaznavanje puščanja, ali na 6 mesecev, če je naprava opremljena s sistemom za zaznavanje puščanja.

13.4 Zmogljivost v tihem načinu

Tihi način je mogoče aktivirati in programirati z upravljalnikov.

Lokalni standardi za raven hrupa se lahko razlikujejo glede na zakonska pravila v državah. Zato lahko tihi način spremenite samo v servisnem

meniju. Za pravilno nastavitve tihega načina glede na zasnovo sistema VRF se obrnite na monterja/servisno podjetje.

Stopnja hlajenja	Raven zvočnega tlaka [dB(A)] in razpoložljiva zmogljivost [%]															
	25 kW		28 kW		33 kW		40 kW		45 kW		50 kW		56 kW		62 kW	
	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]
1	57,8	30,5	57,8	33,2	59,9	36,4	61,7	43,4	63,0	44,8	63,7	47,3	64,4	55,4	63,6	62,0
2	56,3	29,2	56,3	31,8	57,8	34,2	60,6	41,4	61,9	42,8	63,9	45,2	59,9	48,1	62,6	53,6
3	54,2	27,4	54,2	29,8	55,7	32,1	58,8	40,0	60,1	41,4	60,8	43,7	58,8	47,6	61,7	53,0
4	53,3	26,2	53,3	28,4	54,8	30,6	58,1	38,6	59,4	39,9	59,6	42,1	59,8	46,0	61,7	51,2
5	52,3	24,1	52,3	26,2	53,8	28,2	57,5	37,2	58,8	38,5	59,3	40,2	57,6	44,4	57,7	49,4
6	52,3	22,0	52,3	23,9	53,8	25,6	55,5	35,3	56,8	36,5	57,9	38,5	57,1	42,7	57,3	47,4
7	51,6	19,9	51,6	21,6	53,1	23,0	55,1	33,5	56,4	34,7	57,0	36,5	56,2	40,3	57,0	44,6
8	51,3	18,5	51,3	20,0	52,8	21,2	53,7	31,9	55,0	33,0	56,6	34,7	55,2	37,3	56,5	41,2
9	49,6	17,4	49,6	18,8	51,1	19,9	52,2	30,1	53,5	31,1	54,5	32,7	53,8	35,6	55,4	39,2
10	48,9	15,7	48,9	17,0	50,4	17,8	49,6	26,1	50,9	27,0	52,3	28,3	52,9	33,0	55,0	36,2
11	44,5	14,5	44,5	15,7	46,0	16,3	48,3	23,8	49,6	24,6	51,3	25,8	52,4	29,8	54,8	32,6
12	43,6	13,2	43,6	14,3	45,1	14,7	48,3	22,1	49,6	22,9	48,7	24,1	48,2	17,1	54,6	18,3
13	42,3	10,2	42,3	10,9	43,8	11,0	48,2	18,7	49,5	19,3	47,7	20,1	48,0	15,3	53,4	16,2
14	41,2	8,3	41,2	8,9	42,7	8,8	46,8	15,8	48,1	16,3	46,0	16,8	47,9	13,3	51,4	14,0

Tab. 44

Stopnja hlajenja	Raven zvočnega tlaka [dB(A)] in razpoložljiva zmogljivost [%]									
	67 kW		73 kW		79 kW		85 kW		90 kW	
	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]
1	62,8	67,2	63,7	69,3	63,7	73,8	66,7	80,2	66,7	82,7
2	61,8	63,5	64,0	65,2	64,0	70,2	67,2	78,2	67,2	82,3
3	60,9	58,2	61,0	60,1	61,0	66,1	63,4	72,8	63,4	76,7
4	60,9	55,9	60,0	57,6	60,0	64,9	60,8	69,2	60,8	72,6
5	56,9	53,9	58,6	55,5	58,6	61,4	60,5	67,6	60,5	70,9
6	56,5	52,7	57,7	54,5	57,7	58,7	59,9	63,5	59,9	66,6
7	56,2	50,2	57,4	51,9	57,4	56,7	58,9	61,3	58,9	64,2
8	55,7	47,8	56,8	49,5	56,8	51,2	58,0	58,2	58,0	60,9
9	54,6	45,0	54,9	46,5	54,9	47,2	57,7	57,3	57,7	59,9
10	54,2	42,9	54,6	44,5	54,6	44,3	55,9	51,6	55,9	53,9
11	54,0	39,3	54,1	40,9	54,1	41,8	55,1	47,3	55,1	49,3
12	53,8	36,7	53,6	38,3	53,6	36,5	54,0	37,5	54,0	39,0
13	52,6	16,9	46,1	17,4	46,1	17,9	54,0	18,8	54,0	19,5
14	50,6	13,4	45,5	15,0	45,5	11,7	46,3	11,4	46,3	11,9

Tab. 45

Raven ogrevanja	Raven zvočnega tlaka [dB(A)] in razpoložljiva zmogljivost [%]															
	25 kW		28 kW		33 kW		40 kW		45 kW		50 kW		56 kW		62 kW	
	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]
1	57,4	34,5	57,4	36,6	59,1	36,3	60,8	44,1	63,2	49,4	62,9	50,9	64,7	62,3	62,5	63,3
2	56,9	33,5	56,9	35,7	57,6	35,4	59,2	41,4	61,6	46,3	62,0	48,6	64,1	59,8	61,5	61,1
3	55,6	33,1	55,6	35,1	57,1	34,6	59,8	39,9	62,2	44,8	59,6	47,6	59,8	57,1	60,8	57,6
4	53,7	31,4	53,7	33,4	55,8	33,2	57,3	39,7	59,7	44,5	59,5	46,7	57,6	53,2	59,7	53,5
5	53,2	30,5	53,2	32,5	53,9	32,4	55,5	38,4	57,9	43,1	57,6	45,8	56,1	51,8	58,8	52,0
6	51,5	29,0	51,5	30,9	53,4	30,8	54,5	36,8	56,9	41,2	56,6	44,0	55,0	49,0	57,3	49,0
7	51,3	27,4	51,3	29,1	51,7	29,1	52,8	34,9	55,2	39,2	54,5	41,1	53,8	45,9	54,9	45,8
8	50,7	25,7	50,7	27,3	51,5	27,3	51,2	32,3	53,6	36,2	54,1	37,9	53,1	42,3	53,8	42,1
9	49,7	23,3	49,7	24,8	50,9	24,6	49,2	29,5	51,6	33,0	52,0	34,6	51,6	38,6	53,1	38,3
10	47,4	21,2	47,4	22,6	49,9	22,4	48,1	27,1	50,5	30,4	51,3	31,9	50,6	34,4	52,3	34,2
11	47,2	18,4	47,2	19,6	47,6	19,4	47,5	25,5	49,9	28,7	50,5	30,0	49,6	30,2	51,1	29,9
12	47,2	17,0	47,2	18,0	47,4	17,9	47,0	22,1	49,4	24,8	49,1	26,0	44,8	15,9	48,9	15,8

Raven ogrevanja	Raven zvočnega tlaka [dB(A)] in razpoložljiva zmogljivost [%]															
	25 kW		28 kW		33 kW		40 kW		45 kW		50 kW		56 kW		62 kW	
	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]
13	42,7	13,1	42,7	13,9	47,4	13,7	42,8	17,6	45,2	19,8	45,8	20,8	44,0	14,1	47,7	14,1
14	41,8	9,8	41,8	10,4	42,9	10,2	41,6	13,8	44,0	15,6	44,6	16,4	43,3	12,4	44,0	12,4

Tab. 46

Raven ogrevanja	Raven zvočnega tlaka [dB(A)] in razpoložljiva zmogljivost [%]									
	67 kW		73 kW		79 kW		85 kW		90 kW	
	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]	[dBA]	[%]
1	62,6	70,7	63,8	69,4	63,8	79,9	65,5	81,6	65,5	84,3
2	61,6	70,4	63,9	67,4	63,9	78,2	64,3	79,7	64,3	82,5
3	60,9	69,0	62,6	67,2	62,6	75,3	63,5	77,0	63,5	78,5
4	59,8	68,9	61,5	66,6	61,5	73,3	62,2	76,3	62,2	77,6
5	58,9	65,5	61,6	62,4	61,6	73,3	60,2	75,0	60,2	75,3
6	57,4	60,4	60,1	57,4	60,1	72,9	59,8	72,7	59,8	74,3
7	55,0	57,2	58,5	54,4	58,5	67,5	57,9	65,9	57,9	68,3
8	53,9	54,9	56,6	54,2	56,6	63,9	57,3	63,2	57,3	65,6
9	53,2	49,9	56,4	47,2	56,4	61,5	55,8	59,0	55,8	61,2
10	52,4	45,6	54,2	43,1	54,2	57,5	54,1	50,6	54,1	52,5
11	51,2	42,7	54,4	40,3	54,4	51,9	53,6	50,5	53,6	52,4
12	49,0	36,5	52,1	34,5	52,1	39,7	53,1	39,8	53,1	41,3
13	47,8	14,6	51,1	14,1	51,1	38,8	47,0	17,7	47,0	18,3
14	44,1	12,7	45,9	12,3	45,9	17,3	45,3	11,1	45,3	11,6

Tab. 47

Përmbajtja

1	Shpjegimi i simboleve dhe udhëzimet e sigurisë	173
1.1	Shpjegimi i simboleve	173
1.2	Këshilla të përgjithshme sigurie	173
1.2.1	Përmbledhje	173
1.2.2	Pika e instalimit	173
1.2.3	Freoni	173
1.2.4	Korrenti	174
2	Të dhëna për produktin	175
2.1	Pajtueshmëria elektrike	175
2.2	Deklarata e konformitetit	175
3	Rreth kutisë së paketimit	175
3.1	Përmbledhje	175
3.2	Llojet e produktit	176
3.3	Shpaketoni kutinë e njësisë së jashtme	176
3.4	Aksesorët e njësisë së jashtme	176
3.5	Rakorde tubash	177
4	Rreth kombinimit të njësisë së brendshme	177
4.1	Xhunto të degëzuara	177
4.2	Kombinimi i rekomanduar i njësisë së brendshme	177
5	Përgatitjet para instalimit	178
5.1	Zgjedhja dhe përgatitja e vendit të instalimit	178
5.1.1	Kërkesat e vendit për instalimin e njësisë së jashtme	178
5.1.2	Kërkesat e vendit për instalimin e njësisë së jashtme në rajone të ftohta	178
5.1.3	Masat e sigurisë për të parandaluar rrjedhjen e freonit	179
5.2	Zgjidhni dhe përgatitni tubacionin e freonit	179
5.2.1	Kërkesat për tubacionet e freonit	179
5.2.2	Diferenca e lejueshme e gjatësisë dhe lartësisë për tubacionet e freonit	179
5.2.3	Diametri i tubacionit	182
5.2.4	Paraqitja për njësi të shumta të jashtme	183
5.3	Zgjedhja dhe përgatitja e lidhjeve elektrike	184
5.3.1	Pajtueshmëria elektrike	184
5.3.2	Kërkesat e pajisjes së sigurisë	184
6	Instalimi i njësisë së jashtme	185
6.1	Hapja e njësisë së jashtme	185
6.2	Përgatitja e strukturës për instalim	185
6.2.1	Reduktimi i dridhjeve të njësisë së jashtme	185
6.2.2	Hapësira e instalimit të njësisë së jashtme	186
6.3	Ngjitja e tubave	187
6.3.1	Gjërat që duhen mbajtur parasysh kur lidhni tubacionin e freonit	187
6.3.2	Lidhni tubacionin e freonit	187
6.3.3	Pozicioni i tubit lidhës të jashtëm të freonit	188
6.3.4	Lidhja e tubacionit të freonit me një njësi të jashtme	189
6.3.5	Lidhja e grupit të tubacionit VRF	189
6.3.6	Ngjitja	189
6.3.7	Lidhni valvulat e ndalimit	189
6.4	Shkarkimi i tubave	190

6.5	Prova hermetike e gazit	191
6.6	Tharja me vakum	192
6.7	Izolimi i tubacioneve	192
6.7.1	Zgjedhja e trashësisë së materialit izolues	192
6.7.2	Mbështjellja e tubave	193
6.7.3	Masat mbrojtëse të tubacionit	193
6.8	Mbushja me freon	193
6.9	Lidhjet elektrike	194
6.9.1	Masat paraprake të lidhjeve elektrike	194
6.9.2	Skema e lidhjeve elektrike (përmbledhje)	195
6.9.3	Rreth skemës së lidhjeve elektrike	197
6.9.4	Skema e lidhjeve të komunikimit	197
6.9.5	Lidhja e kordonit elektrik	201

7 Konfigurimi

7.1	Cilësimet e ekranit digjital dhe të butonave	203
7.1.1	Dalja e ekranit digjital	203
7.1.2	Funksioni i butonave SW3 në SW6	203
7.1.3	Modaliteti i menysë	203
7.1.4	Butoni i kontrollit të sistemit UP / DOWN	206

8 Vënia në punë

8.1	Përmbledhje	208
8.2	Për t'u vënë re gjatë provës gjenerale	208
8.3	Lista e kontrollit përpara provës gjenerale	208
8.4	Prova	209
8.5	Zbatimi i provës gjenerale	209
8.6	Korrigjimet pas provës gjenerale përfundojnë me përjashtime	211
8.7	Operimi i njësisë	211

9 Mirëmbajtja dhe riparimi

9.1	Masat paraprake të sigurisë për mirëmbajtje	212
-----	---	-----

10 Kodet e gabimeve**11 Mbrojtja e ambientit dhe hedhja****12 Shtojca**

12.1	Të dhënat teknike	217
12.1.1	Përmasat	217
12.1.2	Kushtet e ruajtjes, jeta e shërbimit	217
12.1.3	Skema e komponentëve dhe e qarqeve të ftohjes	218
12.1.4	Rendimenti i ventilatorëve	221
12.1.5	Përmasat e kanalizimit	221
12.2	Lidhjet elektrike	223
12.3	Informacioni i gazeve të fluorinuara	224
12.4	Kapaciteti në modalitetin e heshtur	225

1 Shpjegimi i simboleve dhe udhëzimet e sigurisë

1.1 Shpjegimi i simboleve

Paralajmërim

Tek këshillat paralajmëruese, fjalët sinjalizuese karakterizojnë llojin dhe ashpërsinë e pasojave, nëse nuk respektohen masat për parandalimin e rreziqeve.

Fjalët sinjalizuese të mëposhtme janë të përcaktuara dhe mund të jenë të përdorura në këtë dokument:


RREZIK

RREZIK do të thotë që do të ndodhin dëmtime të rënda deri në rrezik për jetën e personave.


PARALAJMËRIM

PARALAJMËRIM do të thotë që mund të ndodhin dëmtime të rënda deri në rrezik për jetën e personave.


KUJDES

KUJDES do të thotë që mund të ndodhin dëmtime të lehta deri në të mesme tek personat.

KËSHILLË

VËMENDJE do të thotë që mund të ndodhin dëmtime materiale.

Informacione të rëndësishme



Informacionet e rëndësishme pa rreziqe për njerëzit ose sendet shënohen me simbolin informues Info.

1.2 Këshilla të përgjithshme sigurie

1.2.1 Përmbledhje

- ▶ Masat paraprake dhe gjërat që duhen shënuar në këtë dokument përfshijnë informacione shumë të rëndësishme. Lexojini me kujdes.
- ▶ Të gjitha aktivitetet e përshkruara në manualin e instalimit duhet të kryhen nga një personel i autorizuar instalimi.
- ▶ Nëse nuk jeni të sigurt se si ta instaloni ose përdorni njësinë, kontaktoni me agjentin.

▲ Paralajmërim

- ▶ Sigurohuni që instalimi, testimi dhe materialet e përdorura të jenë në përputhje me ligjet në fuqi.
- ▶ Qeset plastike duhet të hidhen siç duhet. Shmangni kontaktin me fëmijët. Rreziku i mundshëm: Asfiksia.
- ▶ Mos prekni tubacionet e freonit, tubacionet e ujit ose pjesët e brendshme gjatë operimit ose kur operacioni sapo ka përfunduar. Kjo për shkak se temperatura mund të jetë shumë e lartë ose shumë e ulët. Lërinë të kthehen në temperaturën normale së pari. Vishni doreza mbrojtëse nëse duhet të vini në kontakt me to.
- ▶ Mos prekni asnjë freon që ka rrjedhur aksidentalisht.
- ▶ Mos përdorni mjete për të përshpejtuar procesin e shkrirjes ose për pastrim, përveç atyre të rekomanduara nga prodhuesi.

▲ Kujdes

- ▶ Vishni pajimet e duhura mbrojtëse gjatë instalimit, mirëmbajtjes ose riparimit të sistemit (doreza mbrojtëse, syze sigurie etj.).
- ▶ Mos prekni hyrjen e ajrit apo fletën e aluminit të njësisë.

▲ Njoftim

- ▶ Instalimi ose lidhja e gabuar e pajisjeve dhe e aksesorëve mund të shkaktojë goditje elektrike, qarqe të shkurtra, rrjedhje, zjarre ose dëmtime të tjera në pajisje. Përdorni vetëm aksesorë, pajisje dhe pjesë këmbimi të bëra ose të miratuara nga prodhuesi.
- ▶ Merrni masat e duhura për të parandaluar hyrjen e kafshëve të vogla në njësi. Kontakti midis kafshëve të vogla dhe komponentëve elektrikë mund të shkaktojë keqfunksionim të sistemit, duke çuar në tym ose zjarr.
- ▶ Mos vendosni asnjë send apo pajisje sipër njësisë.
- ▶ Mos u ulni, mos u ngjitni ose mos qëndroni në njësi.
- ▶ Përdorimi i kësaj njësie në një mjedis banimi mund të shkaktojë radiointerferencë.

▲ Përdorimi në përputhje me qëllimin e duhur

Njësia e brendshme synohet për instalim brenda ndërtesës me lidhje drejt një njësie të jashtme dhe komponentëve të tjerë të sistemit, p.sh. rregullatorë.

Njësia e jashtme synohet për instalim jashtë ndërtesës me lidhje drejt një a më shumë njësie të brendshme dhe komponentëve të tjerë të sistemit, p.sh. rregullatorë.

Kondicioneri synohet vetëm për përdorim komercial/privat, ku devijimet e temperaturës nga vlerat e përcaktuara nuk shkaktojnë dëme për gjallesat apo materialet. Kondicioneri nuk është i përshtatshëm për rregullimin dhe ruajtjen precize të lagështirës së dëshiruar absolute.

Çdo përdorim tjetër konsiderohet në kundërshtim me përdorimin e parashikuar. Përdorimi i papërshtatshëm dhe dëmet si pasojë e këtij përjashtohen nga detyrimet tona.

Për instalimin në vende të posaçme (garazhe nëntokësore, salla tenike, ballkone apo në ambiente gjysmë të hapura):

- ▶ Fillimisht kini parasysh kërkesat për vendin e instalimit të përcaktuara në dokumentacionin teknik.

1.2.2 Pika e instalimit

- ▶ Siguroni hapësirë të mjaftueshme rreth njësisë për mirëmbajtjen dhe qarkullimin e ajrit.
- ▶ Sigurohuni që vendi i instalimit mund të përballojë peshën e njësisë dhe dridhjet.
- ▶ Sigurohuni që zona të jetë e ajruar mirë.
- ▶ Sigurohuni që njësia të jetë e qëndrueshme dhe e niveluar.
- ▶ Mos e instaloni njësinë në vendet e mëposhtme:
 - Vend instalimi më të lartë se 2000 m mbi nivelin e detit.
 - Në mjedis ku ka rrezik shpërthimi.
 - Aty ku ka aparatura që lëshojnë valë elektromagnetike. Valët elektromagnetike mund të prishin sistemin e kontrollit dhe të shkaktojnë keqfunksionim të njësisë.
 - Aty ku ka rreziqe ekzistuese zjarri, si rrjedhje e gazeve të ndezshme, fibra karboni dhe pluhur të djegshëm (si p.sh. diluentë ose benzinë).
 - Aty ku ka burime ndezëse që funksionojnë vazhdimisht (për shembull: flakë të hapur, ndonjë pajisje gazi ose ngrohës elektrik që funksionon).
 - Aty ku prodhohen gaze gërryese (si p.sh. gaze sulfurore).
 - Korrozioni i tubave të bakrit ose pjesëve me tunxh mund të çojë në rrjedhje të freonit.

1.2.3 Freoni

▲ Paralajmërim

- ▶ Gjatë provës, mos ushtroni forcë më të madhe se presioni maksimal i lejuar mbi produktin (siç tregohet në pllakën e emrit).
- ▶ Mos shponi apo digjini asnjë pjesë.

- ▶ Merrni masat e duhura për të parandaluar rrjedhjen e freonit. Nëse rrjedh freoni, ajroseni menjëherë zonën. Rreziku i mundshëm: Një përqendrim tepër i lartë i freonit në një zonë të mbyllur mund të çojë në anoksi (mungesë oksigjeni). Freoni mund të prodhojë një gaz toksik nëse bie në kontakt me zjarrin.
- ▶ Vini re se freonët mund të mos kenë erë të dallueshme.
- ▶ Freoni duhet të rikuperohet. Mos e lëshoni në mjedis. Përdorni pompën e vakumit për të nxjerrë freonin nga njësia.

⚠ Kujdes

Pasi mbushja e freonit të ketë përfunduar ose të jetë pezulluar, mbyllni menjëherë valvulën e rezervuarit të freonit. Freoni mund të avullojë nëse valvula e rezervuarit të freonit nuk mbyllet në kohë.

⚠ Njoftim

- ▶ Sigurohuni që tubacioni i freonit të jetë instaluar në përputhje me ligjin në fuqi.
- ▶ Sigurohuni që tubacionet dhe lidhjet të mos vendosen nën presion.
- ▶ Pasi të jenë bërë të gjitha lidhjet e tubacioneve, kontrolloni për t'u siguruar që nuk ka rrjedhje gazi. Përdorni azot për të kryer testin e rrjedhjes së gazit.
- ▶ Mos e mbushni freonin përpara se të përfundojë instalimi i lidhjeve elektrike.
- ▶ Mbusheni freonin vetëm pasi të kenë përfunduar testet e rrjedhjes dhe tharja me vakum.
- ▶ Kur mbushni sistemin me freon, mos e tejkaloji ngarkesën e lejuar.

Njësia mbushet me freon kur dërgohet nga fabrika. Por në varësi të përmasave dhe gjatësisë së tubacionit, sistemi kërkon freon shtesë:

- Lloji i freonit shënohet qartë në pllakën e emrit.
- Mos mbushni më shumë se sasia e specifikuar e freonit. Kjo bëhet për të parandaluar keqfunksionimin e kompresorit.
- Përdorni vetëm mjete që janë specifike për llojin e freonit të sistemit për t'u siguruar që sistemi mund të përballojë presionin dhe për të parandaluar hyrjen e objekteve të huaja në sistem.
- Ndiqni hapat e mëposhtëm për të mbushur freonin e lëngët:
 - Hapeni me ngadalë depozitën e ftohjes.
 - Mbushni freonin e lëngët.
 - Mbushja me freon të gaztë mund të ndërhyjë në funksionimin normal.

1.2.4 Korrenti**PARALAJMËRIM****Rrezik lëndimi për shkak të goditjes elektrike!**

Përpara hapjes së mbulesës plastike në kutinë e kontrollit, përpara se të punoni në lidhjet e kablove lidhëse dhe përpara se të përdorni çelësat DIP në qarkun në kutinë e kontrollit:

- ▶ Shkëputni ushqimin elektrik të të gjitha njësive të brendshme dhe të jashtme të lidhura.
- ▶ Merrni masa kundër rindezjes.
- ▶ Kontrolloni për mungesë tensioni.

- ▶ Përdorini panelet e kontrollit vetëm kur është instaluar kapaku plastik. Përdorni një laps të izoluar.

⚠ Paralajmërim

- ▶ Sigurohuni që të fikni korrentin e njësive përpara se të hapni kutinë e kontrollit elektrik dhe të përdorni ndonjë lidhje elektrike qarku apo komponentët brenda. Njëherësh, kjo parandalon që njësia të ndizet aksidentalisht gjatë punës së instalimit ose mirëmbajtjes.
- ▶ Pasi të hapni kapakun e kutisë së kontrollit elektrik, mos lejoni që lëngu të derdhet në kuti dhe mos i prekni komponentët në kuti me duar të lagura.

- ▶ Ndërprisni ushqimin elektrik më shumë se 5 minuta përpara se të hyni në pjesët elektrike. Matni tensionin e kondensatorit të qarkut kryesor ose të terminaleve të komponentëve elektrik për t'u siguruar që tensioni është më i vogël se 36 V përpara se të prekni ndonjë komponent qarku. Referojuni lidhjeve elektrike dhe të tjera në pllakën e emrit për terminalet dhe lidhjet e qarkut kryesor.
- ▶ Instalimi duhet të kryhet nga profesionistë dhe duhet të jetë në përputhje me ligjet dhe rregulloret lokale.
- ▶ Sigurohuni që njësia të jetë e tokëzuar dhe që tokëzimi të jetë në përputhje me ligjin vendas.
- ▶ Përdorni vetëm tela me bazë bakri për instalim.
- ▶ Lidhjet elektrike duhet të kryhet në përputhje me atë që tregohet në pllakën e emrit.
- ▶ Njësia nuk vjen me pajisje çelësi sigurie. Sigurohuni që në instalim të përfshihet një pajisje çelësi sigurie që mund të shkëpusë plotësisht të gjitha polaritetet dhe që pajisja e sigurisë të mund të shkëputet plotësisht kur ka tension të tepërt (si p.sh. gjatë një goditjeje rrufeje).
- ▶ Sigurohuni që skajet e lidhjeve elektrike të mos i nënshtrohen ndonjë force të jashtme. Mos tërhiqni apo ngjishni kabllo dhe telat. Njëherësh sigurohuni që skajet e lidhjeve elektrike të mos jenë në kontakt me tubacionet apo skajet e mprehta të llamarinës.
- ▶ Mos e lidhni telin e tokëzimit me tubacionet publike, telat e tokëzimit të telefonit, amortizuesit e mbitensionit dhe vende të tjera që nuk janë projektuar për tokëzim. Tokëzimi i papërshtatshëm mund të shkaktojë goditje elektrike.
- ▶ Përdorni kablo të dedikuara të ushqimit elektrik për njësinë. Mos e ndani të njëjtin burim energjie me pajisje të tjera.
- ▶ Duhet të instalohet një siguresë ose automat është në përputhje me ligjin vendas.
- ▶ Sigurohuni që të jetë instaluar një pajisje elektrike për mbrojtjen nga rrjedhjet për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin. Specifikimet dhe karakteristikat e modelit (karakteristikat kundër zhurmës së frekuencës së lartë) të pajisjes elektrike të mbrojtjes nga rrjedhjet janë të pajtueshme me njësinë për të parandaluar fikjen e shpeshtë.
- ▶ Sigurohuni që të gjitha terminalet e komponentëve të jenë lidhur mirë përpara se të mbyllni kapakun e kutisë së kontrollit elektrik. Përpara se të ndizni dhe nisni njësinë, kontrolloni që kapaku i kutisë së kontrollit elektrik të jetë vendosur saktë dhe siguruar me vida. Pasi kutia të mbulohet, mos lejoni derdhjen e asnjë lëngu në kutinë e kontrollit elektrik dhe mos i prekni komponentët në kuti me duar të lagura.
- ▶ Sigurohuni që të jetë instaluar një shufër rrufeje nëse njësia është vendosur në çati ose në vende të tjera që mund të goditen lehtësisht nga rrufeja.

⚠ Njoftim

- ▶ Mos e instaloni kordonin elektrik pranë pajisjeve që janë të ndjeshme ndaj interferencave elektromagnetike, si televizorë dhe radio, për të parandaluar interferencën.
- ▶ Përdorni kablo të dedikuara të ushqimit elektrik për njësinë. Mos e ndani të njëjtin burim energjie me pajisje të tjera. Duhet të instalohet një siguresë ose automat është në përputhje me ligjin vendas.



Manuali i instalimit është vetëm një udhëzues i përgjithshëm për lidhjet elektrike dhe të tjera, dhe nuk është krijuar posaçërisht për të përbajtur të gjitha informacionet në lidhje me këtë njësi.



Para mirëmbajtjes, fikeni njësinë.

⚠ Siguria e pajisjeve elektrike për përdorimin në shtëpi dhe për qëllime të ngjashme

Për mënjanimin e rreziqeve nga pajisjet elektrike vlej në përputhje me EN 60335-1 standardet e mëposhtme:

„Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë mbi 8 vjeç ose nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore, ose me mungesë përvoje dhe dijes nëse ata mbahen nën vëzhgim ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e sigurt të pajisjes dhe kuptojnë rreziqet që lindin nga përdorimi i saj. Fëmijët nuk lejohen të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga ana e përdoruesit nuk lejohet të kryhet nga fëmijët pa qenë nën vëzhgim.“

„Nëse dëmtohet linja e lidhjes në rrjet, ajo duhet zëvendësuar nga prodhuesi ose shërbimi i tij i klientit ose një person me kualifikim të ngjashëm, për të mënjeluar rreziqet.“

2 Të dhëna për produktin

2.1 Pajtueshmëria elektrike

Kjo pajisje përputhet me specifikimet EN/IEC 61000-3-12.

2.2 Deklarata e konformitetit

Ndërtimi dhe funksionimi i këtij produkti është në përputhje me direktivat evropiane dhe kriteret plotësuese këmbëtare.

CE Me markimin CE shpjegohet konformiteti i produktit me të gjitha rregullat e zbatueshme ligjore të BE-së, të cilat parashikojnë vendosjen e këtij markimi.

Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit është i disponueshëm në internet: www.bosch-homecomfort.gr.

3 Rreth kutisë së paketimit

3.1 Përmbledhje

Ky kapitull prezanton kryesisht operacionet e mëvonshme pasi njësia e jashtme të jetë dorëzuar në vend dhe të jetë zberthyer.

Kjo përfshin veçanërisht informacionin e mëposhtëm:

- Shpaketimin dhe manovrimin e njësisë së jashtme.
- Aksesorët e njësisë së jashtme.
- Çmontimin e sbarës së transportit.

Mbani mend sa vijon:

- Në momentin e dorëzimit, kontrolloni njësinë për ndonjë dëmtim. Raportojeni dëmet menjëherë agjentit të transportuesit për menaxhimin e kërkesave.
- Për sa është e mundur, transportojeni njësinë të paketuar në vendin e saj përfundimtar të instalimit për të parandaluar dëmtimin gjatë procesit të manovrimit.
- Kini parasysh pikat e mëposhtme kur transportoni njësinë:
 -  –E brishtë. Manovrojeni me kujdes.
 -  –Mbajeni njësinë me pjesën e përparme të kthyer nga lart, në mënyrë që të mos dëmtoni kompresorin.
- Zgjidhjeni paraprakisht rrugën e transportit të njësisë.
- Është më mirë të përdorni një vinç dhe dy rripa të gjatë për të ngritur njësinë. Manovrojeni njësinë me kujdes për ta mbrojtur dhe kushtojini vëmendje qendrës së rëndesës së njësisë.




fig. 1 Pozicioni i qendrës së rëndesës (AF5301...25 kW AF5301...45 kW)




fig. 2 Pozicioni i qendrës së rëndesës (AF5301...50 kW - AF5301...90 kW)

- [1] Pas
- [2] Qendra e gravitetit
- [3] Përpara

Kapaciteti kW	A	B	C	D
25-45	940	825	487	449
50-67	1340	825	424	609
73-90	1880	825	476	842

tab. 1 Pozicioni i qendrës së rëndesës

KËSHILLË

- ▶ Mos hiqni asnjë paketim gjatë ngritjes. Kur njësia nuk është e paketuar ose paketimi është i dëmtuar, përdorni një guarnicion ose paketim për të mbrojtur njësinë.
- ▶ Përdorni një rrip lëkure që mund të mbajë në mënyrë adekuate peshën e njësisë dhe ka një gjerësi ≥ 20 mm.
- ▶ Imazhet janë vetëm për referencë. Referojuni produktit aktual.
- ▶ Rripi duhet të ketë forcë të mjaftueshme për të përballuar peshën e njësisë; mbajeni makinën të ekuilibruar dhe sigurohuni që njësia të ngrihet në mënyrë të sigurt dhe të qëndrueshme.

3.2 Llojet e produktit

Emri i tipit	KW	kuaj-fuqi
AF5301...25 kW	25	8
AF5301...28 kW	28	10
AF5301...33 kW	33	12
AF5301...40 kW	40	14
AF5301...45 kW	45	16
AF5301...50 kW	50	18
AF5301...56 kW	56	20
AF5301...62 kW	62	22
AF5301...67 kW	67	24
AF5301...73 kW	73	26
AF5301...79 kW	79	28
AF5301...85 kW	85	30
AF5301...90 kW	90	32

tab. 2

3.3 Shpaketoni kutinë e njësisë së Jashtme

Nxirreni njësinë nga materiali i paketimit:

- ▶ Kini kujdes të mos e dëmtoni njësinë kur hiqni materialin e paketimit me mjet prerës.
- ▶ Hiqni dadot në mbështetësen e pasme prej druri.



PARALAJMËRIM

Rreziku i mundshëm: Asfiksia.


Celofani duhet të hidhet siç duhet.

- ▶ Shmangni kontaktin me fëmijët.

3.4 Aksesorët e njësisë së jashtme

Aksesorët për njësinë ruhen në dy qese. Të dy qeset ndodhen brenda njësisë, pranë kompresorit.

Aksesorët në njësi janë si më poshtë:

Emri	Sasi a	Skicë	Funksioni
Manuali i instalimit të njësisë së jashtme	1		-
Informacioni ErP	1		-
Lidhja e tubit në formë L	2		Për të lidhur tubacionet e gazit dhe të lëngjeve
Rezistor i integruar jashtë	1		Për të përmirësuar stabilitetin e komunikimit
Çelës fiso	1		Për të hequr vidat e pllakës anësore
Unaza magnetike	1		Për të përmirësuar efektin EMI të komunikimit
Kablo lidhëse me klemë	1		Për të vendosur një lidhje për kontakt të thatë

tab. 3 Aksesorët e përfshirë në materialet e dorëzuara




fig. 3 Përmasat e lidhjes së tubit në formë L

Madhësitë në [mm]	25-33 kW		40-45 kW		50-62 kW		73 kW		79-90 kW	
	Tubi me gaz	Tubi me lëng								
L1	130	160	125	155	130	162	130	165	155	165
L2	230	265	225	255	220	245	130	165	115	165
L3	20	15	20	15	25	15	25	20	20	20
L4	20	15	20	15	20	15	25	20	20	20
Ø D0 (OD)	25,4	12,7	28,6	15,9	31,8	19,1	31,8	22,2	38,1	22,2
Ø D1 (ID)	25,4	12,7	28,6	15,9	28,6	15,9	31,8	22,2	34,9	22,2
Ø D2 (ID)	25,4	12,7	28,6	15,9	31,8	19,1	31,8	22,2	38,1	22,2
R	50	25	55	30	60	40	60	40	80	40

tab. 4 Përmasat e lidhjes së tubit në formë L

3.5 Rakorde tubash

Lidhjet pas tubit në formë L (aksesor) me njësinë tregohen më poshtë:




fig. 4

- [1] Foleja e lidhjes së tubave të lëngut
- [2] Foleja e lidhjes së tubit të gazit
- [3] Kontrolloni folenë (matjen e presionit të sistemit, freonin e ngarkimit dhe fshesën me korrent)

Ø A Diametri i tubit të anës së lëngut

Ø B Diametri i tubit të anës së gazit

Madhësitë në [mm]	25-33 kW	40-45 kW	50-67 kW	73 kW	79-90 kW
Ø A (ana e lëngut)	12,7	15,9	19,1	22,2	22,2
Ø B (ana e gazit)	25,4	28,6	31,8	31,8	38,1

tab. 5

4 Rreth kombinimit të njësisë së brendshme

4.1 Xhunto të degëzuara

Përshkrimi	Emri i modelit
Grupi i xhuntos së degëzuar së njësisë së brendshme	AF-BJ01
	AF-BJ02
	AF-BJ03
	AF-BJ04
	AF-BJ05
	AF-BJ06
	AF-BJ07

Përshkrimi	Emri i modelit
Grupi i xhuntos së degëzuar të njësisë së jashtme	AF-BJO 02
	AF-BJO 02 G
	AF-BJO 03

tab. 6

Referojuni faqes 182 për zgjedhjen e lidhjeve të degëve për tubacionet e freonit.

4.2 Kombinimi i rekomanduar i njësisë së brendshme

Njësia e jashtme		Numri maksimal i njësive të brendshme
kW	kuaj-fuqi	
25	8	13
28	10	16
33	12	19
40	14	23
45	16	26
50	18	29
56	20	33
62	22	36
67	24	39
73	26	43
79	28	46
85	30	50
90	32	53

tab. 7

**KUJDES**

- ▶ Kapaciteti total i njësive të brendshme duhet të jetë ndërmjet 50%–130% (200% është e mundur vetëm për kombinimin e një njësie të vetme të jashtme) të kapacitetit të kombinuar të njësive të jashtme.
- ▶ Në një sistem ku të gjitha njësitë e brendshme funksionojnë në të njëjtën kohë, kapaciteti total i njësive të brendshme duhet të jetë më i vogël ose i barabartë me kapacitetin e kombinuar të njësisë së jashtme për të parandaluar mbingarkimin në kushte të këqija pune ose hapësirë të ngushtë funksionimi.
- ▶ Kapaciteti total i njësive të brendshme mund të jetë maksimumi deri në 130% (200% është e mundur vetëm për kombinimin e një njësie të vetme të jashtme) të kapacitetit të kombinuar të njësisë së jashtme për një sistem ku jo të gjitha njësitë e brendshme funksionojnë në të njëjtën kohë.
- ▶ Nëse një sistem aplikohet në një rajon të ftohtë (temperatura e ambientit është -10 °C dhe më poshtë) ose në një mjedis shumë të nxehtë dhe me ngarkesë të rëndë, kapaciteti total i njësive të brendshme duhet të jetë më i vogël se kapaciteti i kombinuar i njësisë së jashtme.

5 Përgatitjet para instalimit

5.1 Zgjedhja dhe përgatitja e vendit të instalimit

5.1.1 Kërkesat e vendit për instalimin e njësisë së jashtme

- ▶ Siguroni hapësirë të mjaftueshme rreth njësisë për mirëmbajtjen dhe qarkullimin e ajrit.
- ▶ Sigurohuni që vendi i instalimit mund të përballojë peshën e njësisë dhe dridhjet.
- ▶ Sigurohuni që zona të jetë e ajruar mirë.
- ▶ Sigurohuni që njësia të jetë e qëndrueshme dhe e niveluar.
- ▶ Njësia duhet të instalohet në një vend ku zhurma e krijuar nga njësia nuk do të shkaktojë shqetësime për asnjë person.
- ▶ Zgjidhni një pikë që do të jetë në përputhje me ligjin në fuqi.

Mos e instaloni njësinë në vendet e mëposhtme:

- Vend instalimi më të lartë se 2000 m mbi nivelin e detit.
- Në mjedis ku ka rrezik shpërthimi.
- Aty ku ka aparatura që lëshojnë valë elektromagnetike. Valët elektromagnetike mund të prishin sistemin e kontrollit dhe të shkaktojnë keqfunksionim të njësisë.
- Aty ku ka rreziqe ekzistuese zjarri, si rrjedhje e gazeve të ndezshme, fibra karboni dhe pluhur të djegshëm (si p.sh. diluentë ose benzinë).
- Aty ku prodhohen gaze gërryese (si p.sh. gaze sulfurore). Korrozioni i tubave të bakrit ose pjesëve me tunxh mund të çojë në rrjedhje të freonit.
- Aty ku mund të ketë mjegull, spërkatje ose avull me vaj mineral në atmosferë. Pjesët plastike mund të vjetrohen, të bien ose të shkaktojnë rrjedhje uji.
- Aty ku ka përmbajtje të lartë kripërash në ajër si p.sh. vendet afër detit.

**KUJDES**

- ▶ Pajisjet elektrike që nuk duhet të përdoren nga publiku i gjerë duhet të instalohen në zonën e sigurisë për të parandaluar që të tjerët të afrohen me këto pajisje elektrike.
- ▶ Të dyja njësitë e brendshme dhe të jashtme janë të përshtatshme për instalimin e ambienteve tregtare dhe industriale të lehta.
- ▶ Një përqendrim tepër i lartë i freonit në një zonë të mbyllur mund të çojë në anoksi (mungesë oksigjeni).

KËSHILLË

- ▶ Ky është një produkt i klasit A. Ky produkt mund të shkaktojë radiointerferencë në mjedisin e shtëpisë. Operatorit mund t'i duhet të ndërmarrë veprimet e nevojshme nëse ndodh një situatë e tillë.
- ▶ Njësia e përshkruar në këtë manual mund të shkaktojë zhurmë elektronike të krijuar nga energjia e radiofrekuencës. Njësia përputhet me specifikimet e projektimit dhe ofron mbrojtje të arsyeshme për të parandaluar një interferencë të tillë. Megjithatë, nuk ka asnjë garanci se nuk do të ketë interferencë gjatë një procesi specifik instalimi.
- ▶ Prandaj, sugjerohet që të instaloni njësitë dhe telat e tyre në një distancë të përshtatshme nga pajisjet si pajisjet e zërit dhe kompjuterët personalë.
- ▶ Merrni parasysh kushtet e pafavorshme mjedisore si erërat e forta, tajfunet ose tërmetet pasi një instalim i papërshtatshëm mund të shkaktojë përmbyesjen e njësisë.
- ▶ Merrni masa paraprake për t'u siguruar që uji nuk do të dëmtojë hapësirën e instalimit dhe mjedisin në rast të rrjedhjes së ujit.
- ▶ Nëse njësia është e instaluar në një dhomë të vogël, referojuni seksionit 5.1.3 për t'u siguruar që përqendrimi i freonit nuk e kalon kufirin e lejuar të sigurisë kur ka një rrjedhje të freonit.
- ▶ Era që vjen do të ndërpresë funksionimin e njësisë. Nëse është e nevojshme, përdorni një deflektor si pengesë ajri.
- ▶ Shtoni tubacionet e shkarkimit të ujit në bazë në mënyrë që kondensati të mos dëmtojë njësinë. Kjo gjithashtu parandalon akumulimin e ujit për të formuar gropa kur puna është në vazhdim.

5.1.2 Kërkesat e vendit për instalimin e njësisë së jashtme në rajone të ftohta

KËSHILLË

Në zonat me reshje bore, duhet të instalohen pajisje mbrojtëse nga bora. Keqfunksionimet janë më të zakonshme kur nuk ka mbrojtje të mjaftueshme nga bora.

- ▶ Për të mbrojtur njësinë nga bora e grumbulluar, rrisni lartësinë e sbarës dhe instaloni një mbrojtje bore në hyrjet dhe daljet e ajrit.
- ▶ Zgjidhni një lartësi sbare 300 mm mbi trashësinë maksimale të prishme lokale të reshjeve të borës.
- ▶ Mos pengoni rrjedhjen e ajrit të njësisë kur instaloni mbrojtësen e borës.
- ▶ Shmangni erën e drejtpërdrejtë që fryn në daljen e ajrit ose hyrjen e ajrit.
- ▶ Për shkarkim pa pengesa, shmangni bazamentin horizontal të instalimit dhe mos i vendosni njësitë e jashtme njëra mbi tjetrën.




fig. 5

- [1] Era
- [2] Ndërtesa
- [3] Njësia e jashtme




fig. 6

h Trashësia maksimale e parashikuar e reshjeve të borës

- [1] Mburopa e borës për hyrjen e ajrit
- [2] Mburopa e borës për daljen e ajrit

5.1.3 Masat e sigurisë për të parandaluar rrjedhjen e freonit

Masat e sigurisë për të parandaluar rrjedhjen e freonit

Personeli i instalimit duhet të sigurojë që masat e sigurisë për të parandaluar rrjedhjet janë në përputhje me rregulloret ose standardet lokale. Nëse nuk zbatohen rregulloret lokale, mund të zbatohen kriteret e mëposhtme.

Sistemi përdor R-410A si freon. R-410A në vetvete është një freon plotësisht jotoksik dhe jo i djegshëm. Megjithatë, sigurohuni që njësia e ajrit të kondicionuar të instalohet në një dhomë me hapësirë të mjaftueshme. Kjo bën që në rast të një rrjedhjeje serioze në sistem, përqendrimi maksimal i freonit në dhomë të mos kalojë përqendrimin e përcaktuar dhe të jetë në përputhje me rregulloret dhe standardet përkatëse lokale.

Rreth nivelit maksimal të përqendrimit

Llogaritja për përqendrimin maksimal të freonit lidhet drejtpërdrejt me hapësirën e zënë në të cilën mund të rrjedhë freoni dhe sasinë e ngarkimit të freonit.

Njësia matëse e përqendrimit është kg/m^3 (pesha e freonit të gaztë që ka një vëllim prej 1 m^3 në hapësirën e zënë). Niveli më i lartë i përqendrimit të lejuar duhet të jetë në përputhje me rregulloret dhe standardet përkatëse lokale.

Bazuar në standardet evropiane në fuqi, niveli maksimal i lejuar i përqendrimit të R-410A në hapësirën e zënë nga njerëzit është i kufizuar në $0,44 \text{ kg/m}^3$. Llogaritja bazohet në dhomën më të vogël, në të cilën mund të rrjedhë i gjithë freoni.

$$C_R = R/V \leq 0,44 \text{ kg/m}^3$$

- C_R Niveli maksimal i lejueshëm i përqendrimit
- R Sasia totale e mbushjes së freonit të të gjitha njësive të jashtme dhe të brendshme të lidhura (ftohës i parambuhsur dhe çdo mbushje shtesë)
- V Vëllimi i brendshëm i dhomës më të vogël të lidhur

Kundërmasat kur tejkalohet përqendrimi kufi:

- Instaloni një pajisje ajrimi mekanik.
- Nëse është e pamundur të ndërroni shpesh ajrin, instaloni një pajisje alarmi për zbulimin e gazit të lidhur me pajisjen e ajrimit mekanik.

5.2 Zgjidhni dhe përgatitni tubacionin e freonit

5.2.1 Kërkesat për tubacionet e freonit

KËSHILLË

Sistemi i tubacionit të freonit R-410A duhet të mbahet rreptësisht i pastër, i thatë dhe i mbyllur.

- Pastrimi dhe tharja: Mos përzieni vaj mineral apo ujë me R-410A.
- Izolimi: R-410A nuk përmban fluor, nuk e shkatërron shtresën e ozonit dhe nuk e varfëron shtresën e ozonit që mbrojnë tokën nga rrezatimi i dëmshëm ultravjollcë. Por nëse çlirohet në ambient, R-410A gjithashtu mund të shkaktojë një efekt të lehtë serrë. Prandaj, duhet t'i kushtoni vëmendje të veçantë kontrollit të cilësisë së izolimit gjatë instalimit.
- Tubacionet dhe enët e tjera nën presion duhet të jenë në përputhje me ligjet në fuqi dhe të jenë të përshtatshme për t'u përdorur me freonin. Përdorni vetëm bakër të njëtrajtshëm, të deoksiduar me acid fosforik për tubacionet e freonit.
- Shkallët e temperaturit dhe trashësitë minimale për diametra të ndryshëm të tubacioneve duhet të jenë në përputhje me rregulloret lokale.

- Objektet e huaja në tuba (duke përfshirë lubrifikantin e përdorur gjatë përkuljes së tubave) duhet të jenë $\leq 30 \text{ mg}$ për 10 m .
- Llogaritni të gjitha gjatësitë dhe distancat e tubacioneve.

5.2.2 Diferenca e lejueshme e gjatësisë dhe lartësisë për tubacionet e freonit

Referojuni tabelës dhe figurës së mëposhtme (vetëm për referencë) për të përcaktuar madhësinë e duhur.

KËSHILLË

- Gjatësia ekuivalente e çdo xhuntoje të degëzuar është $0,5 \text{ m}$ dhe gjatësia ekuivalente e secilës kokë dege është 1 m .
- Sa të jetë e mundur, instalojini njësitë e brendshme në mënyrë që të jenë të barabarta në të dyja anët e xhuntos së degëzuar në formë U.
- Kur njësia e jashtme është mbi njësinë e brendshme dhe diferenca e nivelit i kalon 20 m , rekomandohet që të krijohet një përkulje për prapakthimin e vajit në çdo interval 10 m në tubin e gazit të tubacionit kryesor. Specifikimet e rekomanduara të përkuljes së prapakthimit të vajit janë siç tregohen në figurën 10.
- Diferenca më e madhe e nivelit midis njësive së brendshme dhe njësive së jashtme nuk duhet të kalojë 50 m (nëse njësia e jashtme është mbi njësinë e brendshme) ose 40 m (nëse njësia e jashtme është nën njësinë e brendshme).
- Gjatësia e njësive së brendshme më të largët deri te xhuntoja e parë e degës në sistem duhet të jetë e barabartë ose më e vogël se 40 m , përveç nëse plotësohen kushtet e specifikuara. Në këtë rast gjatësia e lejuar është deri në 90 m . Referojuni kërkesës 2.
- Përdorni vetëm xhuntot e degëzuara nga prodhuesi. Përndryshe, mund të ndodhin keqfunksionime të rënda të sistemit.

- Saldojini xhuntot e degëzuara në tubat e terrenit. Kushtojuni vëmendje shënimeve të mëposhtme:
 - Xhuntot e degëzuara duhet të instalohen paralelisht me tokën
 - Distanca midis dy xhuntove të degëzuara duhet të jetë së paku $0,5 \text{ m}$
 - Distanca midis bërrylave dhe xhuntove të degëzuara duhet të jetë së paku $0,5 \text{ m}$
 - Distanca midis dy bërrylave duhet të jetë së paku $0,5 \text{ m}$




fig. 7 Instalimi i xhuntove të degëzuara dhe i tubave të terrenit

[1] Njësia e brendshme

		Vlerat e lejuara [m]	Tubacion	
Gjatësitë e tubacionit	Gjatësia totale e tubacionit	≤ 1100	$L_1 + \Sigma\{L_2 \text{ deri } L_{10}\} + \Sigma\{a \text{ deri } k\}$	
	Tubacionet ndërmjet njësive së brendshme më të largët dhe xhuntos së parë të degëzuar të jashtme	Gjatësia konkrete	≤ 220	$L_1 + L_6 + L_7 + L_8 + L_9 + L_{10} + k$ (Referojuni kërkesës 1)
		Gjatësia ekuivalente	≤ 260	
	Tubacionet ndërmjet njësive së jashtme dhe xhuntos së degëzuar të jashtme	Gjatësia konkrete	≤ 10	$g_1 \leq 10 \text{ m}, g_2 + G_1 \leq 10 \text{ m}, g_3 + G_1 \leq 10 \text{ m}$
Tubacionet ndërmjet njësive së brendshme më të largët dhe xhuntos së parë të degëzuar të brendshme		≤ 40 / 120	$L_6 + L_7 + L_8 + L_9 + L_{10} + k$ (Referojuni kërkesës 2)	
Dallimet në nivele	Diferenca më e madhe e nivelit midis njësive së brendshme dhe njësive së jashtme	Njësia e jashtme është sipër	≤ 110	(Referojuni kërkesës 3)
		Njësia e jashtme është më poshtë		
	Diferenca më e madhe e nivelit midis njësive të brendshme		≤ 40	(Referojuni kërkesës 4)

tab. 8




fig. 8 Skema e tubacioneve për AF5301A C




fig. 9 Skema e tubacioneve për AF5301A

- A Diferenca më e madhe e nivelit midis njësive të brendshme dhe njësive të jashtme
- B Tubacionet ndërmjet njësive të brendshme më të largët dhe xhuntos së parë të degëzuar të brendshme
- C Gjatësia ekuivalente e tubacionit midis njësive të brendshme më të largët dhe xhuntos së parë të degëzuar të jashtme
- D Diferenca më e madhe e nivelit midis njësive të brendshme

Emri i tubacionit	Emërtimi
Njësia e jashtme	W1
Njësia e brendshme	N1, N2, ... N11
Tubacioni kryesor	L1
Tubacioni kryesor i brendshëm	L2 deri L10
Tub lidhës ndihmës i njësive të brendshme	a deri k
Grupi i xhuntos së degëzuar së njësive të brendshme	A deri J
Xhunto e degës së njësive të jashtme	L, M
Tub i lidhjes së njësive të jashtme	G1, g1, g2, g3

tab. 9




fig. 10

D [mm]	R [mm]	H [mm]
19,1-22,2	≥ 31	≥ 300
25,4-28,6	≥ 45	≥ 300
31,8-38,1	≥ 60	≥ 300
41,3-44,5	≥ 80	≥ 500
50,8-63,5	≥ 90	≥ 500

tab. 10

Kërkesat për gjatësinë e tubacionit dhe ndryshimin e nivelit janë përmbledhur në tabelën 8 dhe janë përshkruar plotësisht si më poshtë.

- **Kërkesa 1:**
Tubacioni ndërmjet njësive të brendshme më të largët (N11) dhe xhuntos së parë të degëzuar të jashtme (L) nuk duhet të kalojë 220 m (gjatësia aktuale) dhe 260 m (gjatësia ekuivalente). (Gjatësia ekuivalente e çdo xhuntoje të degëzuar është 0,5 m dhe gjatësia ekuivalente e secilës kokë dege është 1 m.)
- **Kërkesa 2:**
Tubacioni ndërmjet njësive të brendshme më të largët (N11) dhe xhuntos së parë të degëzuar të brendshme (A) nuk duhet të kalojë 40 m në gjatësi ($(\sum\{L6 \text{ deri në } L10\} + k) \leq 40\text{m}$) përveç nëse plotësohen kushtet e mëposhtme dhe sa vijon merren masa, me ç'rast gjatësia maksimale e lejuar është 120 m.
Kushtet:
 - Çdo xhunto e tubit ndihmës të brendshëm (nga secila njësi e brendshme deri te xhuntoja më e afërt e degëzimit) nuk kalon 40 m në gjatësi (a deri k secili $\leq 40\text{ m}$).
 - Diferenca në gjatësi ndërmjet tubacionit nga xhuntoja e parë e degëzuar e brendshme (A) në njësine të brendshme më të largët (N11) dhe tubacionit nga xhuntoja e parë e degëzuar e brendshme (A) deri te njësia më e afërt e brendshme (N1) nuk i kalon 40 m. Në këtë shembull kjo është:
 $(\sum\{L6 \text{ deri } L_{L10} + k\} + n) - (L_2 + a) \leq 40\text{ m}$.

Masat:

- Rrisni diametrin e tubave kryesorë të brendshëm (tubacioni midis xhuntos së parë të degëzuar të brendshme dhe të gjitha xhuntove të tjera të degëve të brendshme, L2 deri L10). Veproni si më poshtë, me përjashtim të tubave kryesorë të brendshëm të cilët tashmë kanë të njëjtën madhësi si tubi kryesor (L1). Për këto tube kryesore të brendshme nuk kërkohet rritje e diametrit.

Diametri i tubit kryesor të brendshëm [mm]	Diametri i rritur i tubit kryesor të brendshëm [mm]
9,52	12,7
12,7	15,9
15,9	19,1
19,1	22,2
22,2	25,4
25,4	28,6
28,6	31,8
31,8	38,1
38,1	41,3
41,3	44,5
44,5	50,8
50,8	54,0

tab. 11

- Kërkesa 3:**

Dallimi më i madh i nivelit midis njësive së brendshme dhe njësive së jashtme nuk duhet të kalojë 110 m (nëse njësia e jashtme është sipër) ose 110 m (nëse njësia e jashtme është poshtë). Për më tepër: (i) Nëse njësia e jashtme është më lart dhe diferenca e nivelit është më e madhe se 20 m, rekomandohet që çdo 10 m në tubacionin e gazit të tubit kryesor të vendoset një kthesë e prapaktimit të vajit me dimensionet e specifikuar në figurën 10; dhe (ii) nëse diferenca e nivelit është më shumë se 40 m (njësia e jashtme është më poshtë) ose 50 m (njësia e jashtme është sipër), madhësia e tubit kryesor (L1) duhet të rritet (Tabela 11).

- Kërkesa 4:**

Dallimi më i madh i nivelit midis njësive të brendshme nuk duhet të kalojë 40 m (Figura 10).

5.2.3 Diametri i tubacionit

Trashësia minimale e tubit

Diametri i tubacionit të jashtëm [mm]	Trashësia [mm]	Shkalla e temperimit
6,35	≥ 0,80	Tipi M
9,5	≥ 0,80	
12,7	≥ 1,00	
15,9	≥ 1,00	
19,1	≥ 1,00	
22,2	≥ 1,00	Tipi Y2
25,4	≥ 1,00	
28,6	≥ 1,00	
31,8	≥ 1,25	
34,9	≥ 1,25	

tab. 12

Zgjidhni diametrat e xhuntos së degëzuar për njësinë e brendshme

Bazuar në kapacitetin total të njësive së brendshme, zgjidhni xhanton e degëzuar për njësinë e brendshme nga tabela e mëposhtme:

Kapaciteti total i njësive të dyerve të brendshme A (×100 W)	Ø Ana e gazit [mm]	Ø Ana e lëngut [mm]	Xhunto e degëzuar
A < 168	15,9	9,5	AF-BJ01
168 ≤ A < 224	19,1	9,5	AF-BJ01
224 ≤ A < 330	22,2	9,5	AF-BJ02
330 ≤ A < 470	28,6	12,7	AF-BJ03
470 ≤ A < 710	28,6	15,9	AF-BJ03
710 ≤ A < 1040	31,8	19,1	AF-BJ03
1040 ≤ A < 1540	38,1	19,1	AF-BJ04
1540 ≤ A < 1900	41,3	19,1	AF-BJ05
1900 ≤ A < 2350	44,5	22,2	AF-BJ05
2350 ≤ A < 2500	50,8	22,2	AF-BJ06
2500 ≤ A < 3024	50,8	25,4	AF-BJ06
3024 ≤ A	54,0	28,6	AF-BJ07

tab. 13

Zgjidhni diametrin e tubacionit kryesor

15

kW	Gjatësia ekuivalente e të gjithë tubacionit të lëngut <90 m		
	Ø Ana e gazit [mm]	Ø Ana e lëngut [mm]	Lidhja e parë e xhuntos së degëzuar të brendshme
25	19,1	9,52	AF-BJ01
28	22,2	9,52	AF-BJ02
33 ~ 40	25,4	12,7	AF-BJ02
45	28,6	12,7	AF-BJ03
50	28,6	15,9	AF-BJ03
56 ~ 67	28,6	15,9	AF-BJ03
73~95	31,8	19,1	AF-BJ03
101~151	38,1	19,1	AF-BJ04
157~185	41,3	19,1	AF-BJ05
190~230	44,5	22,2	AF-BJ05
235~246	50,8	25,4	AF-BJ06
252~258	50,8	25,4	AF-BJ06
263~270	50,8	25,4	AF-BJ06

tab. 14

kW	Gjatësia ekuivalente e të gjithë tubacioneve të lëngut ≥ 90 m		Lidhja e parë e xhuntos së degëzuar të brendshme
	Ø Ana e gazit [mm]	Ø Ana e lëngut [mm]	
25	22,2	12,7	AF-BJ02
28	25,4	12,7	AF-BJ02
33~40	28,6	15,9	AF-BJ03
45	31,8	15,9	AF-BJ03
50	31,8	15,9	AF-BJ03
56~67	31,8	19,1	AF-BJ03
73~95	38,1	22,2	AF-BJ04
101~151	41,3	22,2	AF-BJ05
157~185	44,5	22,2	AF-BJ05
190~230	50,8	25,4	AF-BJ06
235~246	54,0	25,4	AF-BJ06
252~258	54,0	25,4	AF-BJ06
263~270	54,0	28,6	AF-BJ07

tab. 15

Nëse madhësia e kërkuar e tubit nuk është e disponueshme, mund të përdorni diametra të tjerë duke marrë parasysh faktorët e mëposhtëm:

- Zgjidhni një madhësi tubacioni që është më afër madhësisë së kërkuar.
- Përdorni një adaptor të përshtatshëm për të kaluar tubat nga sistemi britanik në sistemin metrik (furnizimi në terren).
- Llogaritja për freonin shtesë duhet të rregullohet sipas faqes 193.

Një shembull i përzgjedhjes së tubacioneve të freonit për AF5301A C

Shembulli më poshtë ilustron procedurën e zgjedhjes së tubacionit për një sistem që përbëhet nga dy njësi të jashtme (56 kW + 90 kW) dhe 11 njësi të brendshme, siç tregohet në figurën 8. Gjatësia ekuivalente e sistemit të të gjithë tubave të lëngut është më e madhe se 90 m; tubacioni ndërmjet njësisë së brendshme më të largët dhe xhuntos së parë të degëzuar të brendshme është më pak se 40 m i gjatë; dhe çdo tub ndihmës i brendshëm (nga secila njësi e brendshme deri te bashkimi më i afërt i degës) është më pak se 10 m i gjatë.

- Njësitë e brendshme (N4 dhe N5) në rrjedhën e poshtme të degës së brendshme E kanë një kapacitet total prej 16 x 2 = 32 kW. Tubi kryesor i brendshëm L5 është Ø22.2/Ø9.52. Xhuntoja E e degës së brendshme është AF-BJ02.
 - Njësitë e brendshme (N3 deri në N5) në rrjedhën e poshtme të degës së brendshme D kanë një kapacitet total prej 16 x 3 = 48 kW. Tubi kryesor i brendshëm L4 është Ø28.6/Ø15.9. Xhuntoja D e degës së brendshme është AF-BJ03.
- Zgjidhni tubacionet kryesore të brendshme L2 deri L10 dhe xhantot e degëzuara të brendshme nga B deri në J.

Një shembull i përzgjedhjes së tubacioneve të freonit për AF5301A

- Njësitë e brendshme (N4 dhe N5) në rrjedhën e poshtme të degës së brendshme E kanë një kapacitet total prej 7,1 x 2 = 14,2 kW. Tubi kryesor i brendshëm L5 është Ø15.9/Ø9.52. Xhuntoja E e degës së brendshme është AF-BJ01.
 - Njësitë e brendshme (N2 deri N5) në rrjedhën e poshtme të degës së brendshme C kanë një kapacitet total prej 21,3 + 10 = 31,3 kW. Tubi kryesor i brendshëm L3 është Ø22.2/Ø9.52. Xhuntoja C e degës së brendshme është AF-BJ02.
- Zgjidhni tubacionet kryesore të brendshme dhe xhantot e degëzuara të brendshme nga B deri në J.

5.2.4 Paraqitja për njësi të shumta të jashtme

Tubacioni ndërmjet njësisë të jashtme duhet të jetë i niveluar dhe më i ulët se lidhja e tubacionit të njësisë së jashtme.




fig. 11

[1] Njësia e jashtme

Nëse gjatësia e tubacioneve ndërmjet njësisë të jashtme është 2 m ose më shumë, duhet të sigurohet kapaku i vajit për tubin e gazit në mënyrë që të mos ndodhë akumulimi i vajit ftohës.




fig. 12




fig. 13

- [1] Ana e njësive të brendshme
[2] Kolektori i vajit



Në sistemet me njësi të shumta të jashtme, njësitë duhet të vendosen në rend nga njësia me kapacitet më të madh në njësine me kapacitet më të vogël. Njësia me kapacitet më të madh duhet të vendoset në degën e parë dhe të vendoset si njësi kryesore, ndërsa të tjerat duhet të vendosen si njësi dytësore. Kapaciteti i njësive të jashtme W1, W2 dhe W3 duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme: $W1 \geq W2 \geq W3$.

5.3 Zgjedhja dhe përgatitja e lidhjeve elektrike

5.3.1 Pajtueshmëria elektrike

Kjo pajisje është në përputhje me:

Specifikimet EN/IEC 61000-3-12 që thonë se kapaciteti i qarkut të shkurtër (i ushqimit elektrik), Ssc, është më i madh ose i barabartë me vlerën minimale Ssc të pikës së ndërfaqes midis ushqimit elektrik të operatorit dhe sistemit publik.

Personeli ose operatorët e instalimit kanë përgjegjësinë të konsultohen me operatorët e rrjetit të shpërndarjes kur është e nevojshme për të siguruar që njësia të lidhet vetëm me një ushqim elektrik me kapacitet qarku të shkurtër, Ssc, më të madh ose të barabartë me vlerën minimale Ssc.

Kapaciteti i sistemit [kW]	Vlera minimale Ssc [KVA]
25	4122
28	5092
33	5577
40	6789
45	7274
50	8001
56	9699
62	10911
67	11881
73	12366
79	13578
85	14063
90	14790

tab. 16



Standardet teknike evropiane/ndërkombëtare përcaktuan një kufi të rrymës harmonike për pajisjet e lidhura me një sistem publik të tensionit të ulët ku rryma hyrëse e çdo faze > 16 A dhe ≤ 75 A.

5.3.2 Kërkesat e pajisjes së sigurisë

- Zgjidhni diametrat e telit veçmas për modele të ndryshme njësie bazuar në standardet përkatëse.
- Variacioni maksimal i lejuar i diapazonit të tensionit ndërmjet fazave është 2%.
- Zgjidhni një automat që përputhet me ligjet dhe rregulloret lokale. Zgjidhni diametrin e telit dhe llojin e automatit bazuar në tabelën më poshtë, ku MCA përdoret për të zgjedhur diametrin e telit dhe MFA përdoret për të zgjedhur automatët aktualë dhe stakuesit e punës me korrent të mbetur:

Lloji i produktit	Njësia e jashtme				Rryma	
	Tensioni [V]	[Hz]	Min. [V]	Maks. [V]	MCA [A]	MFA [A]
AF5301...25 kW	380~415	50/60	342	440	17,0	20,7
AF5301...28 kW	380~415	50/60	342	440	18,8	25
AF5301...33 kW	380~415	50/60	342	440	23,0	32
AF5301...40 kW	380~415	50/60	342	440	26,2	32
AF5301...45 kW	380~415	50/60	342	440	31,4	40
AF5301...50 kW	380~415	50/60	342	440	33,0	40
AF5301...56 kW	380~415	50/60	342	440	40,5	50
AF5301...62 kW	380~415	50/60	342	440	41,5	50
AF5301...67 kW	380~415	50/60	342	440	46,0	63
AF5301...73 kW	380~415	50/60	342	440	48,0	63
AF5301...79 kW	380~415	50/60	342	440	51,0	63
AF5301...85 kW	380~415	50/60	342	440	56,8	80
AF5301...90 kW	380~415	50/60	342	440	57,0	80

tab. 17

MCA Amperët minimalë të qarkut

MFA Amperët maksimalë të siguresave



Faza dhe frekuenca e sistemit të ushqimit elektrik: 3N~50/60 Hz
Voltage: 380–415 V

MFA [A]	Sipërfaqja nominale e prerjes tërthore [mm ²]	
	Kordonët fleksibël	Kablllo për lidhje elektrike fikse
16 < MFA ≤ 25	2,5 - 4	2,5 - 6
25 < MFA ≤ 32	4 - 6	4 - 10
32 < MFA ≤ 50	6 - 10	6 - 16
50 < MFA ≤ 63	10 - 16	10-25

tab. 18

MFA Amperët maksimalë të siguresave

6 Instalimi i njësisë së jashtme

6.1 Hapja e njësisë së jashtme

Për të hyrë në njësi:

- ▶ Hiqni katër vidat e montimit në panelin e mesëm.
- ▶ Mbajeni pjesën e sipërme të panelit të mesëm dhe tërhiqeni lehtë panelin nga jashtë. Grepat në panel varen në vrimat e pllakës anësore.
- ▶ Mbajeni panelin me njërin dorë dhe ngrini dorezën me dorën tjetër për të shkëputur me radhë gripin majtas dhe djathtas nga vrimat e pllakës anësore.



Kur hiqni panelet, së pari hiqni panelin e mesëm dhe më pas panelet e tjera. Vazhdoni me rend të kundërt për të instaluar panelet.

6.2 Përgatitja e strukturës për instalim

KËSHILLË

- ▶ Baza e njësisë së jashtme duhet të përdorë një sipërfaqe të fortë betoni ose një kornizë me trarë çeliku si bazë.
- ▶ Baza duhet të jetë plotësisht e niveluar për të siguruar që çdo pikë kontakti të jetë e barabartë.
- ▶ Gjatë instalimit, sigurohuni që baza të mbështesë palosjet vertikale të pllakave të poshtme të përparme dhe të pasme të kasës.
- ▶ Nuk kërkohet shtresë zhavorri kur baza ndërtohet në sipërfaqe çatie, por rëra dhe çimentoja në sipërfaqen e betonit duhet të jenë të niveluara. Baza gjithashtu duhet të jetë e zmusuar përgjatë skajit.
- ▶ Një kanal shkarkimi uji duhet të vendoset rreth bazës për të shkarkuar ujin rreth njësisë. Rreziku i mundshëm: Rrëshqitje.
- ▶ Kontrolloni kapacitetin mbajtës të çatisë për t'u siguruar që mund të mbajë ngarkesën.
- ▶ Kur zgjidhni të instaloni tubacionet nga fundi, lartësia e bazës duhet të jetë mbi 200 mm.

- ▶ Sigurohuni që baza ku është instaluar njësi të jetë mjaftueshëm e fortë për të parandaluar dridhjet dhe zhurmën.
- ▶ Përdorni katër bulona tokëzimi (M8) për të siguruar njësinë në vend. Më e mira është të vidhosni bulonin e tokës derisa të futet në sipërfaqen e bazës me të paktën 3 vija filetimi.




fig. 14

- [1] Buloni i zgjerimit
- [2] Madhësia e shkarkimit
- L4 Distanca varet nga madhësia e njësisë




fig. 15 Pozicionimi i bulonit të zgjerimit

kW	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Vrimë në formë U
25 ~ 45	710	850	705	960	Ø 14 x 22
50 ~ 67	710	850	1105	1360	
73 ~ 90	710	850	1645	1900	

tab. 19 Pozicionimi i bulonit të zgjerimit

6.2.1 Reduktimi i dridhjeve të njësisë së jashtme

Njësi e jashtme duhet të fiksohet fort dhe një pllakë gome e trashë ose tako gome të valëzuar që amortizon goditjet me trashësi më shumë se 20 mm dhe gjerësi më shumë se 100 mm duhet të vendoset midis njësisë dhe themelit. Tajoja e gomës që amortizon goditjet duhet të mbajë të 6 këmbët e montimit, jo vetëm këndet e njësisë.




fig. 16

6.2.2 Hapësira e instalimit të njësive së jashtme

- Sigurohuni që ka hapësirë të mjaftueshme rreth njësive për punimet e mirëmbajtjes dhe që të jetë rezervuar hapësira minimale për hyrjen dhe daljen e ajrit.

KËSHILLË

Në të gjithë shembujt e instalimit në këtë kapitull, drejtimi i tubit lidhës për instalimin e njësive së jashtme është përpara ose poshtë.

- Kur tubi i pasmë lidhet dhe instalohet, hapësira e instalimit në anën e djathtë të njësive së jashtme duhet të jetë së paku 250 mm.
- Për hapësirën e instalimit të njësive, duhet të merret parasysh hapësira e mirëmbajtjes dhe ajrimi i qetë i njësive dhe do të zgjidhet një metodë instalimi sipas situatës aktuale.
- Nëse hapësira minimale për hyrjen ose daljen e ajrit nuk mund të respektohet, atëherë kërkohet një kanal ajri → faqe 221.
- Nëse temperatura e jashtme është më e lartë dhe mund të ndodhë qark i shkurtër i ajrimit, zgjidhni dimensionet më të përshtatshme duke llogaritur prurjen e ajrit të prapakthimit.
- Mbajeni të hapur hyrjen dhe daljen e secilës njësi të jashtme dhe shmangni interferencën.

Për instalim individual

Legjenda për Fig. 17 deri te Fig. 21:

- A ≥ 1000 mm
- B 500 mm ≥ B ≥ 1000 mm




fig. 17

Instalimi me mure në dy drejtime




fig. 18

Instalimi me mure në tri drejtime




fig. 19 Përmaset kur nuk ka pengesa mbi njësive të jashtme

Instalimi me mure në katër drejtime




fig. 20

Pengesat mbi njësive të jashtme



Nëse ka pengesë mbi njësive të brendshme, të katër faqet rreth njësive duhet të jenë të hapura.




fig. 21

- ▶ Nëse muri i përparmë është më i lartë se 1500 mm, kërkohet një hapësirë prej të paktën $(1000 + (h2)/2)$ mm në pjesën e përparme.
- ose-
- ▶ Nëse muri i pasmë është më i lartë se 500 mm, kërkohet një hapësirë prej të paktën $(1000 + (h1)/2)$ mm në pjesën e pasme.
- ose-
- ▶ Kur hapësira mbi njësi është më e vogël se 1500 mm, duhet të instalohet një pajisje për kanalizimin e ajrit për të parandaluar ajrimin nga qarku i shkurtër.
- ose-
- ▶ Kur hapësira mbi njësi është më e madhe se 1500 mm, duhet të instalohet një pajisje për kanalizimin e ajrit nëse qarkullimi i ajrit nuk është i qetë në pjesën e sipërme të njësive.

 **KUJDES**

Hapësira e instalimit të treguar më sipër është për funksionimin e ftohjes me supozimin se temperatura e jashtme është 35 °C.

- ▶ Nëse temperatura e jashtme tejkalon 35 °C ose ngarkesa e nxehtësisë është e madhe dhe të gjitha njësive të jashtme funksionojnë mbi kapacitetin, hapësira e kërkuar në anën e hyrjes së ajrit duhet të rritet.

6.3 Ngjitja e tubave

6.3.1 Gjërat që duhen mbajtur parasysh kur lidhni tubacionin e freonit

 **KUJDES**

Shkarkimi i freonit për shkak të lidhjeve që rrjedhin

Freoni mund të shkarkohet nëse lidhjet e tubave janë instaluar gabimisht. Bashkuesit mekanikë të ripërdorshëm dhe xhuntos me gotë nuk lejohen në ambiente të brendshme.

- ▶ Shtrëngojini lidhjet me gotë vetëm një herë.
- ▶ Gjithmonë bëni lidhje të reja me gotë pas lirimit.

 **KUJDES**

- ▶ Gjatë provës, mos ushtroni forcë më të madhe se presioni maksimal i lejuar mbi produktin (siç tregohet në pllakën e emrit).
- ▶ Merrni masat e duhura për të parandaluar rrjedhjen e freonit. Ajrojeni menjëherë zonën nëse rrjedh freoni. Rreziku i mundshëm: Një përqendrim tepër i lartë i freonit në një zonë të mbyllur mund të çojë në anoksi (mungesë oksigjeni); freoni mund të prodhojë një gaz toksik nëse bie në kontakt me zjarrin.
- ▶ Freoni duhet të rikuperohet. Mos e lëshoni në mjedis. Përdorni pajisje profesionale për nxjerrjen e fluorit për të nxjerrë freonin nga njësia.
- ▶ Për tubacionet e freonit duhen përdorur tuba të pastër dhe të rinj. Në tub nuk duhet të hyjë ujë dhe lëndë të huaja gjatë ndërtimit. Nëse hyn ujë dhe lëndë të huaja, sigurohuni që ta shkarkoni tubacionin me azot.
- ▶ Bëni kujdes kur tubacioni kalon nëpër mur. Mbuloni të dy skajet e tubacionit me shirit ngjitës ose tapë gome për të parandaluar hyrjen e lëndëve të huaja.
- ▶ Lidhja e tubit duhet të ndjekë parimet e mëposhtme: sa më i shkurtër tubi i lidhur, aq më e vogël është diferenca në lartësi ndërmjet njësive të brendshme dhe të jashtme, aq më i vogël këndi i përkuljes së tubit dhe aq më e madhe rrezja e përkuljes.
- ▶ Gjatë shtrimit sipas rrugës së paracaktuar, tubi nuk duhet të rrafshohet. Rrezja e përkuljes së pjesës së përkuljes duhet të jetë më e madhe se 200 mm. Tubi lidhës nuk duhet tërhequr apo përkulur shpesh. Tubi nuk duhet përkulur në të njëjtin vend për më shumë se 3 herë.

KËSHILLË

- ▶ Sigurohuni që tubacioni i freonit të jetë instaluar në përputhje me ligjin në fuqi.
- ▶ Sigurohuni që tubacionet dhe lidhjet të mos vendosen nën presion.
- ▶ Pasi të jenë kryer të gjitha lidhjet e tubacioneve, kontrolloni për t'u siguruar që nuk ka rrjedhje gazi. Përdorni azot për të kryer testin e rrjedhjes së gazit.

6.3.2 Lidhni tubacionin e freonit

Përpara se të lidhni tubacionin e freonit, sigurohuni që të dyja njësive të brendshme dhe të jashtme të jenë instaluar siç duhet.

Lidhja e tubacioneve të freonit përfshin:

- ▶ Lidhjen e tubacionit të freonit me njësive të jashtme.
- ▶ Lidhja e tubacioneve të freonit me njësive të brendshme (referojuni manualit të instalimit të njësive të brendshme).
- ▶ Lidhja e grupit të tubacionit VRF (rrjedhje e ndryshueshme e freonit).
- ▶ Montimi për lidhjen e xhuntos së degëzuar të tubacionit të freonit.
- ▶ Kini parasysh udhëzimet e mëposhtme:
 - Tunxhi (→ seksioni 6.3.6)
 - Lidhni valvulat e ndalimit (→ seksioni 6.3.7)

Bashkuesit me shtrëngim mund të përdoren për të lidhur tubat e bakrit në vend të ngjitjes në sistemin VRF vetëm nëse specifikimet e bashkuesve me shtrëngim plotësojnë kërkesat e mëposhtme:

- Presioni maks. i punës i freonit: 48 bar
- Diapazoni i temperaturës: -50 °C ~ 150 °C
- Vetëm materialet prej tunxhi lejohen për shtrëngim. Alumini dhe bakri nuk lejohen

KËSHILLË

Bosch nuk është përgjegjëse për ndonjë problem rrjedhjeje të shkaktuar nga shtrëngimi i bashkuesve.



KUJDES

Rreziku i rrjedhjes së freonit

Ndiqni këta hapa përpara se të kryeni ndonjë punë.

- ▶ Hiqni kapakun e valvulës dhe sigurohuni që valvula e ndalimit të jetë plotësisht e mbyllur.
- ▶ Lidhni një matës vakumi në portën e valvulës së gjilpërës dhe sigurohuni që të mos ketë presion të mbetur në tub.
- ▶ Përdorni pinca dhe mjete të tjera për të prerë plotësisht tubin e vogël të izolimit.
- ▶ Hiqni tubin e madh të izolimit (→ Fig. 22).




fig. 22

- A Hapur
- B Mbyllur

- [1] Tubi i vogël i izolimit
- [2] Valvula e ndalimit e anës së gazit
- [3] Kapaku i folesë së shërbimit
- [4] Kapaku i valvulës
- [5] Tubi i madh i izolimit
- [6] Mjeti prerës

6.3.3 Pozicioni i tubit lidhës të jashtëm të freonit

Pozicioni i tubit të jashtëm të lidhjes së freonit tregohet në figurën e mëposhtme:




fig. 23 Pozicioni i tubit lidhës të jashtëm të freonit (AF5301...25 kW - AF5301...45 kW)




fig. 24 Pozicioni i tubit lidhës të jashtëm të freonit (AF5301...50 kW - AF5301...67 kW)




fig. 25 Pozicioni i tubit lidhës të jashtëm të freonit (AF5301...73 kW - AF5301...90 kW)

6.3.4 Lidhja e tubacionit të freonit me një njësi të jashtme

KËSHILLË

- ▶ Kini parasysh masat paraprake kur lidhni tubacionin e freonit në terren. Shtoni materialin e ngjitjes.
- ▶ Përdorni pajisjet e përfshira të tubave për ngjitje kur punoni në inxhinierinë e tubacionit.
- ▶ Pas instalimit, sigurohuni që tubacionet të mos bien në kontakt me njëri-tjetrin apo me shasinë.

Pajisjet e ofruara si aksesore mund të përdoren për të kryer lidhjen nga valvula e ndalimit në tubacionin në terren.

6.3.5 Lidhja e grupit të tubacionit VRF



KUJDES

Instalimi i gabuar do të shkaktojë keqfunksionimin e njësisë.

Xhuntot e degëzuara duhet të jenë sa më të niveluara të jetë e mundur dhe gabimi këndor të mos kalojë 10°.




fig. 26 Pozicionimi i një xhuntoje të degëzuar të tipit U



Për kërkesa të mëtejshme instalimi, referojuni manualeve të instalimit të xhuntove të degëzuara ose kokave të degëzuara.

6.3.6 Ngjitja

- ▶ Gjatë ngjitjes, përdorni azotin si mbrojtje për të parandaluar formimin e një sasive të madhe shtrese oksidi në tuba. Kjo shtresë oksidi do të ketë efekte negative në valvulat dhe kompresorët e sistemit të ftohjes dhe mund të pengojë funksionimin normal.
- ▶ Përdorni valvulën reduktuese për të vendosur presionin e azotit në 0,02–0,03 MPa (presion që mund të ndihet nga lëkura).




fig. 27

- [1] Pjesa e ngjitjes
- [2] Tub bakri, 1/4"
- [3] Valvula pa garnicion
- [4] Zorrë me presion të lartë për mbushje me azot
- [5] Rakordet e ndërfaqes së tubave për mbushjen me azot
- [6] Tub bakri
- [7] Azoti
- [8] Rakordet e tubave të bakrit
- [9] Oksigjen

- ▶ Mos përdorni antioksidantë kur ngjisni xhuntot e tubave.
- ▶ Përdorni aliazhet bakër-fosfor (BCuP) kur ngjisni bakër me bakër dhe nuk kërkohet fluks. Gjatë ngjitjes së bakrit me aliazh tjetër, kërkohet fluks. Fluksi prodhon një efekt jashtëzakonisht të dëmshëm në sistemin e tubacioneve të freonit. Për shembull, përdorimi i një fluksi me bazë klori mund të gërryjë tubat. Kur fluksi përmban fluor, ai do të degradojë vajin e ngrirë.

6.3.7 Lidhni valvulat e ndalimit

- Figura e mëposhtme tregon emrat e të gjitha pjesëve të nevojshme për instalimin e valvulave të ndalimit.
- Valvulat e ndalimit mbyllen kur njësia dërgohet nga fabrika.




fig. 28

- [1] Hyrja e mirëmbajtjes dhe kapaku i valvulës
- [2] Kapaku i valvulës së ndalimit
- [3] Tubi i lidhjes së valvulës së ndalimit




fig. 29

- [1] Hyrja e mirëmbajtjes
- [2] Kapaku i valvulës së ndalimit
- [3] Vrimë gjashtëkëndore
- [4] Boshti
- [5] Komponent izolimi

Përdorimi i valvulës së ndalimit




fig. 30

1. Hiqni kapakun e valvulës së ndalimit.
2. Fusni çelësin gjashtëkëndor në valvulën e ndalimit dhe rrotulloni valvulën e ndalimit në drejtim kundërorar.
3. Ndaloni rrotullimin kur valvula e ndalimit nuk mund të rrotullohet më tej.
4. Vendosni kapakun e valvulës së ndalimit.
Valvula tani do të jetë e hapur.
Forca e shtrëngimit e fiksimit të vlerës së ndalimit tregohet në tabelën 20. Forca e pamjaftueshme e shtrëngimit mund të shkaktojë rrjedhje të freonit.

Mbyllni valvulën e ndalimit




fig. 31 Drejtimi për mbyllje

- ▶ Hiqni kapakun e valvulës së ndalimit.
- ▶ Fusni çelësin gjashtëkëndor në valvulën e ndalimit dhe rrotulloni valvulën e ndalimit në drejtim orar.
- ▶ Ndaloni rrotullimin kur valvula e ndalimit nuk mund të rrotullohet më tej.
- ▶ Vendosni kapakun e valvulës së ndalimit.
Valvula tani do të mbyllet.

Madhësia e valvulës së ndalimit Ø [mm]	Forca e shtrëngimit [Nm] (kthejeni në drejtim orar për ta mbyllur)
12,7	9~30
15,9	12~30
19,1	
22,2	16~30
25,4	24~30
28,6	
31,8	25~35
35,0	

tab. 20 Forca e shtrëngimit

6.4 Shkarkimi i tubave

Për të hequr pluhurin, grimcat e tjera dhe lagështinë, të cilat mund të shkaktojnë keqfunksionim të kompresorit, tubat e freonit duhet të shkarkohen me azot përpara se ta përdorni. Shkarkimi i tubave duhet të kryhet pasi të jenë kryer lidhjet e tubacioneve me përjashtim të lidhjeve përfundimtare me njësitë e brendshme. D.m.th. shkarkimi duhet të kryhet pasi të jenë lidhur njësitë e jashtme, por përpara se të lidhen njësitë e brendshme.

 **KUJDES**

Rrezik shpërthimi

- ▶ Përdorni vetëm azot për shkarkimin. Përdorimi i dioksidit të karbonit rrezikon të lërë kondensim në tubacione. Oksigjeni, ajri, freoni, gazet e ndezshme dhe gazet toksike nuk duhet të përdoren për shkarkim. Përdorimi i gazeve të tilla mund të rezultojë në zjarr ose shpërthim.

Ana e lëngut dhe e gazit mund të shkarkohen njëkohësisht; Përndryshe, njëra anë mund të shkarkohet fillimisht dhe më pas hapat 1 deri në 8 të përsëriten për anën tjetër.

Procedura e shkarkimit është si më poshtë:

1. Mbuloni hyrjet dhe daljet e njësive të brendshme për të parandaluar futjen e papastërtive gjatë shkarkimit të tubit. (Shkarkimi i tubave duhet të kryhet përpara se të lidhni njësitë e brendshme me sistemin e tubacioneve.)
2. Lidhni një valvulë reduktimi të presionit në një depozitë azoti.
3. Lidhni daljen e valvulës së reduktimit të presionit me hyrjen e anës së lëngut (ose të gazit) të njësive së jashtme.

4. Përdorni priza qorre për të bllokuar të gjitha hapjet anësore të lëngut (gazit), me përjashtim të hapjes në njësinë e brendshme që është më larg nga njësia e jashtme („Njësia e brendshme A“ në Figurën 32).




fig. 32

- [1] Tubi me gaz
 - [2] Njësia e jashtme
 - [3] Depozita e gazit të azotit
 - [4] Tubi me lëng
 - [5] Njësia e brendshme B
 - [6] Njësia e brendshme A
5. Filloni të hapni valvulën e depozitës së azotit dhe rriteni gradualisht presionin në 0,5 MPa.
6. Lini kohë të mjaftueshme që azoti të rrjedhë deri në hapjen në njësinë e brendshme A.
7. Shkarkimi i hapjes së parë:
- Duke përdorur material të përshtatshëm, si p.sh. qese ose leckë, shtypni fort kundër hapjes në njësinë e brendshme A.
 - Kur presioni bëhet shumë i lartë për t'u bllokuar me dorë, hiqeni befaz dorën duke lejuar që gazit të dalë jashtë.
 - Mbyllni hapjen pasi të jetë shkarkuar.
8. Shkarkojini hapjet e tjera në të njëjtën mënyrë, duke punuar me radhë nga njësia e brendshme A drejt njësive të jashtme. Referojuni Figurës 33.




fig. 33

9. Pasi të përfundojë shkarkimi, mbyllni të gjitha hapjet për të parandaluar hyrjen e pluhurit dhe lagështisë.

6.5 Prova hermetike e gazit

Për të parandaluar avaritë e shkaktuara nga rrjedhja e freonit, duhet të kryhet prova hermetike e gazit përpara se të vihet në punë sistemi.



KUJDES

Rrezik shpërthimi

- ▶ Vetëm azoti i thatë duhet të përdoret për provën hermetike të gazit. Oksigjeni, ajri, gazet e ndezshme dhe gazet toksike nuk duhet të përdoren për provën hermetike të gazit. Përdorimi i gazeve të tilla mund të rezultojë në zjarr ose shpërthim.
- ▶ Sigurohuni që të gjitha valvulat e ndalimit të njësive të jashtme të jenë të mbyllura mirë.

Procedura e provës hermetike të gazit është si më poshtë:

1. Pasi të përfundojë sistemi i tubacioneve dhe të jenë lidhur njësitë e brendshme dhe të jashtme, fshijeni tubacionin me fshesë me korrent në -0,1 MPa.
2. Mbushni tubacionin e brendshëm me azot në 0,3 MPa përmes valvulave me gjilpërë në valvulat e ndalimit të lëngut dhe gazit dhe prisni të paktën 3 minuta (mos i hapni valvulat e ndalimit të lëngut ose të gazit). Vëzhgoni manometrin për të kontrolluar për rrjedhje të mëdha. Nëse ka një rrjedhje të madhe, manometri do të bjerë shpejt.
3. Nëse nuk ka rrjedhje të mëdha, mbushni tubacionin me azot në 1,5 MPa dhe prisni të paktën 3 minuta. Vëzhgoni manometrin për të kontrolluar për rrjedhje të vogla. Nëse ka një rrjedhje të vogël, manometri do të bjerë dukshëm.
4. Nëse nuk ka rrjedhje të vogla, ngarkoni tubacionin me azot në 4 MPa dhe prisni të paktën 24 orë për të kontrolluar për mikrorrjedhje. Mikrorrjedhjet janë të vështira për t'u zbuluar. Për të kontrolluar për mikrorrjedhje, lejoni ndryshimet në temperaturën e ambientit gjatë periudhës së provës duke rregulluar presionin e referencës me 0,01 MPa për 1 °C ndryshim të temperaturës. Presioni i rregulluar referencë = Presioni gjatë ngjeshjes + (temperatura në vëzhgim - temperatura në presion) x 0,01 MPa. Krahasoni presionin e vëzhguar me presionin e rregulluar të referencës. Nëse janë njësioj, tubacionet kanë kaluar provën hermetike të gazit. Nëse presioni i vëzhguar është më i ulët se presioni i rregulluar i referencës, tubacioni ka mikrorrjedhje.
5. Nëse zbulohet rrjedhje, shihni pjesën vijuese „Zbulimi i gazit“. Pasi të jetë gjetur dhe rregulluar rrjedhja, duhet të përsëritet prova hermetike e gazit.
6. Nëse nuk vazhdoni drejtpërdrejt me tharjen me vakum pasi të ketë përfunduar prova hermetike e gazit, ulni presionin e sistemit në 0,5-0,8 MPa dhe lëreni sistemin nën presion derisa të jeni gati për të kryer procedurën e tharjes me vakum.




fig. 34

- [1] Ana e gazit e valvulës së ndalimit
- [2] Valvula e ndalimit e anës së lëngut
- [3] Njësia e jashtme
- [4] Njësia e brendshme
- [5] Tubi me lëng
- [6] Tubi me gaz

Zbulimi i gazit

Metodat e përgjithshme për identifikimin e burimit të rrjedhjes janë si më poshtë:

1. Zbulimi me tingull: Rrjedhjet relativisht të mëdha janë të dëgjueshme.
2. Zbulimi me prekje: Vendoseni dorën në xhunto për të ndjerë gazin që ikën.
3. Zbulimi me ujë me sapun: Rrjedhjet e vogla mund të zbulohen nga formimi i fluskave kur vendoset uji me sapun në xhunto.

6.6 Tharja me vakum

Tharja me vakum duhet të kryhet për të hequr lagështinë dhe gazet e pakondensueshme nga sistemi. Heqja e lagështisë parandalon formimin e akullit dhe oksidimin e tubacioneve të bakrit ose të komponentëve të tjerë të brendshëm. Prania e grimcave të akullit në sistem do të shkaktoje funksionim jonormal, ndërsa grimcat e bakrit të oksiduar mund të shkaktojnë dëmtim të kompresorit. Prania e gazeve të pakondensueshme në sistem do të çonte në luhatje të presionit dhe rendiment të dobët të shkëmbimit të nxehtësisë.

Tharja me vakum siguron gjithashtu zbulim shtesë të gazit (përveç provës hermetike të gazit).

PARALAJMËRIM

- ▶ Gjatë procesit, është e nevojshme të hyni në modalitetin e vakumit kur pastroni me vakum.
- ▶ Nëse sistemi është i konfiguruar me një pajisje mbyllëse të freonit, pastrimi duhet të bëhet veçmas nga valvulat e mirëmbajtjes me gjilpërë të valvulave të kontrollit të njësies së jashtme dhe pajisja e mbylljes së freonit. Për më tepër, vetëm pastrimi me vakum nga njësia e jashtme lejohet gjithashtu kur sistemi është i ndezur dhe njësia e jashtme është pa kodet e mëposhtme të gabimit: Ad1, C21, C26, C28, C2A, EC1.

KUJDES

- ▶ Përpara se të kryeni tharjen me vakum, sigurohuni që të gjitha valvulat e ndalimit të njësies së jashtme të jenë të mbyllura fort.
- ▶ Pasi tharja me vakum të ketë përfunduar dhe pompa e vakumit ndalet, presioni i ulët në tubacion mund të thithë lubrifikantin e pompës së vakumit në sistemin e ajrit të kondicionuar. E njëjta gjë mund të ndodhë nëse pompa e vakumit ndalon papritur gjatë procedurës së tharjes me vakum. Përzjerja e lubrifikantit të pompës me vajin e kompresorit mund të shkaktojë keqfunksionim të kompresorit. Prandaj, duhet të përdoret një valvulë me një drejtim për të parandaluar depërtimin e lubrifikantit të pompës së vakumit në sistemin e tubacioneve.

Gjatë tharjes me vakum, një pompë vakumi përdoret për të ulur presionin në sistemin e tubacioneve aq shumë sa lagështia ekzistuese të avullojë. Në 5 mmHg (755 mmHg nën presionin tipik atmosferik) pika e vlimit të ujit është 0 °C. Prandaj, duhet të përdoret një pompë vakumi e aftë për të mbajtur një presion prej -756 mmHg e poshtë. Rekomandohet përdorimi i një pompe vakumi me shkarkim më të madh se 4 L/s dhe nivel precizioni prej 0,02 mmHg. Procedura e tharjes me vakum është si më poshtë:

1. Lidhni pompën e vakumit përmes një kolektori me manometër në portën e shërbimit të të gjitha valvulave të ndalimit.
2. Ndizni pompën e vakumit dhe më pas hapni valvulat e kolektorit për të pastruar sistemin.
3. Pas 30 minutash, mbyllni valvulat e kolektorit.
4. Pas 5 deri në 10 minuta të tjera kontrolloni manometrën. Nëse manometri është kthyer në zero, kontrolloni për rrjedhje në tubacionin e freonit.
5. Rihapni valvulat e kolektorit dhe vazhdoni tharjen me vakum për të paktën 2 orë dhe derisa të arrihet një ndryshim presioni prej 0,1 Mpa ose më shumë. Pasi të arrihet diferenca e presionit prej të paktën 0,1 Mpa, vazhdoni tharjen me vakum për 2 orë.
6. Mbyllni valvulat e kolektorit dhe më pas ndaloni pompën e vakumit.
7. Pas 1 ore, kontrolloni manometrën. Nëse presioni në tubacion nuk është rritur, procedura përfundon. Nëse presioni është rritur, kontrolloni për rrjedhje.

8. Pas tharjes me vakum, mbajni zorrët blu dhe të kuqe të lidhura me manometrën dhe me valvulat e ndalimit të njësies së jashtme, në përgatitje për mbushjen me freon.




fig. 35

- [1] Pompë vakumi
- [2] Manometri
- [3] Valvula e ndalimit të tubit të lëngut
- [4] Valvula e ndalimit të tubit të gazit
- [5] Foleja e shërbimit
- [6] Njësia e jashtme
- [7] Tubacioni në terren
- [8] Zorra e kuqe
- [9] Zorra blu
- [10] Zorra e verdhë

6.7 Izolimi i tubacioneve

Pas përfundimit të testit të rrjedhjes dhe tharjes me vakum, tubi duhet të izolohet. Konsiderata:

- ▶ Sigurohuni që tubacionet e freonit dhe xhuntut e degëzuara të jenë plotësisht të izoluar.
- ▶ Sigurohuni që tubat e lëngut dhe të gazit (për të gjitha njësitë) të jenë të izoluar.
- ▶ Përdorni shkumë polietilene rezistente ndaj nxehtësisë për tubacionet e lëngut (në gjendje të përballojë temperaturën 70 °C) dhe shkumë polietilene për tubacionet e gazit (në gjendje të përballojë temperaturën prej 120 °C).
- ▶ Përforconi shtresën izoluese të tubacionit të freonit bazuar në mjedisin e instalimit.

Uji i kondensuar mund të formohet në sipërfaqen e shtresës izoluese.

6.7.1 Zgjedhja e trashësisë së materialit izolues

Madhësia e tubacionit	Lagështia <80%RH Trashësia	Lagështia <80%RH Trashësia
Ø 6,4~38,1 mm	≥ 15 mm	≥ 20 mm
Ø 41,3~54,0	≥ 20 mm	≥ 25 mm

tab. 21

6.7.2 Mbështjellja e tubave

Për të shmangur kondensimin dhe rrjedhjen e ujit, tubi lidhës duhet të mbështillet me shirit për të siguruar izolim nga ajri.




fig. 36

- [1] Shirit
- [2] Material izolues
- [3] Tubi me lëng
- [4] Tubi me gaz

Kur mbështillni shiritin izolues, çdo rreth duhet të shtypë gjysmën e rrethit të mëparshëm të shiritit. Mos e mbështillni shiritin shumë fort për të shmangur zvogëlimin e efektit të termoizolimit.

Pas përfundimit të punës së izolimit të tubit, vulosni vrimat në mur me material izolues.

6.7.3 Masat mbrojtëse të tubacionit

Tubi i freonit do të lëkundet, zgjerohet ose tkurret gjatë funksionimit. Nëse tubi nuk është i fiksuar, ngarkesa do të përqendrohet në një pjesë të caktuar, gjë që mund të shkaktojë deformimin ose këputjen e tubit të freonit.

Tubat lidhës të varur duhet të mbështeten mirë dhe distanca ndërmjet mbështetësve nuk duhet të kalojë 1 m.

Tubat e jashtëm duhet të mbrohen nga dëmtimet aksidentale. Nëse gjatësia e tubit tejkalon 1 m, duhet të shtohet një pllakë e përparme për mbrojtje.

6.8 Mbushja me freon

! PARALAJMËRIM

- ▶ Përdorni vetëm R-410A si freon. Substancat e tjera mund të shkaktojnë shpërthime dhe aksidente.
- ▶ R-410A përmban gaze të fluorinuar efekti serrë dhe vlera e GWP është 2088. Mos e shkarkoni gazin në atmosferë.
- ▶ Kur mbushni me freon, sigurohuni që të mbani doreza mbrojtëse dhe syze sigurie. Kini kujdes kur hapni tubacionin e freonit.
- ▶ Nëse sistemi është konfiguruar me një pajisje mbyllëse freoni, mbushja mund të duhet të bëhet veçmas nga valvulat e mirëmbajtjes me gjilpërë të valvulave të kontrollit të njësive së jashtme dhe pajisjes së mbylljes së freonit. Përveç kësaj, vetëm mbushja nga njëësia e jashtme lejohet gjithashtu kur sistemi është i ndezur dhe njëësia e jashtme është pa kodet e mëposhtme të gabimit: Ad1, C21, C26, C28, C2A, EC1.

KËSHILLË

- ▶ Nëse ushqimi elektrik i disa njësive është i fikur, programi i mbushjes nuk mund të përfundojë normalisht.
- ▶ Sigurohuni që ushqimi elektrik të jetë i ndezur për 12 orë përpara përdorimit, në mënyrë që ngrohësi i karterit të jetë i ndezur siç duhet. Kjo bëhet gjithashtu për të mbrojtur kompresorin.
- ▶ Sigurohuni që të gjitha njësitë e brendshme të lidhura të jenë identifikuar.
- ▶ Mbusheni me freon vetëm pasi sistemi të mos ketë dështuar në provat hermetike të gazit dhe të tharjes me vakum.
- ▶ Sasia e freonit të mbushur nuk duhet të kalojë sasinë e synuar.

KËSHILLË

Maksimumi i freonit shtesë varet nga njëësia e jashtme.

- ▶ Mos e tejkaloni sasinë maksimale të freonit shtesë në tabelën 23.
- ▶ Nëse vlera e llogaritit të freonit shtesë tejkalon maksimumin e freonit shtesë, shkurtoni gjatësinë totale të skemës së ndërtimit të tubacionit dhe rillogaritni derisa të plotësohen të gjitha kërkesat.

Llogaritja e mbushjes shtesë me freon (R1 kg)

Mbushja e mëtejshme e kërkuar me freon varet nga gjatësitë dhe diametrat e tubave të lëngut të jashtëm dhe të brendshëm. Tabela më poshtë tregon mbushjen e mëtejshme të kërkuar me freon për metër gjatësi ekuivalente të tubit për diametra të ndryshëm tubi. Mbushja totale e mëtejshme me freon merret duke përmbledhur kërkesat e mbushjes së mëtejshme për secilin prej tubave të lëngut të jashtëm dhe të brendshëm, si në formulën e mëposhtme, ku T1 deri në T8 përfaqësojnë gjatësitë ekuivalente të tubave me diametra të ndryshëm. Supozoni 0,5 m për gjatësinë ekuivalente të tubit të xhuntoje të degëzuar.

Tubacioni i anës së lëngut Ø [mm]	Mbushja e mëtejshme me freon për metër gjatësi ekuivalente të tubacionit [kg]
6,35	0,022
9,52	0,057
12,7	0,110
15,9	0,170
19,1	0,260
22,2	0,360
25,4	0,520
28,6	0,680

tab. 22

$$\text{Mbushja shtesë me freon R1 [kg]} = (T1 @ \text{Ø } 6,35) \times 0,022 + (T2 @ \text{Ø } 9,52) \times 0,057 + (T3 @ \text{Ø } 12,7) \times 0,110 + (T4 @ \text{Ø } 15,9) \times 0,170 + (T5 @ \text{Ø } 19,1) \times 0,260 + (T6 @ \text{Ø } 22,2) \times 0,360 + (T7 @ \text{Ø } 25,4) \times 0,520 + (T8 @ \text{Ø } 28,6) \times 0,680$$

Llogaritja e mbushjes shtesë me freon (R2 kg)

kW	Mbushja maksimale e freonit shtesë [kg]
25 - 67	0
73	7
79 - 90	9

tab. 23

$$\text{Mbushja shtesë me freon R2 [kg]} = W1 + W2 + W3$$

- W1 - sasia shtesë e mbushjes me freon për njësinë kryesore
- W2 - sasia shtesë e mbushjes me freon për njësinë dytësore 1
- W3 - sasia shtesë e mbushjes me freon për njësinë dytësore 2

Llogaritja e sasisë totale të mbushjes shtesë me freon (R kg)

Sasia totale e mbushjes shtesë me freon (R) është e barabartë me shumën e R1 dhe R2.

$$R \text{ (kg)} = R1 + R2$$

Sasia maksimale e mbushjes shtesë me freon

Sigurohuni që sasia totale e mbushjes shtesë të mos tejkalojë sasinë maksimale të mbushjes shtesë me freon.

kW	Mbushja maksimale e freonit shtesë [kg]
25	30,9
28	32,6
33	35,5
40	37,0
45	38,8
50	41,9
56	41,9
62	41,9
67	41,9
73	69,0
79	69,3
85	69,6
90	69,9

tab. 24

Procedura për shtimin e freonit është si më poshtë:

- Llogaritni mbushjen e mëtejshme me freon R [kg].
- Vendosni një rezervuar me freon R-410A në një peshore. Kthejeni rezervuarin përmbys për të siguruar që freoni të mbushet në gjendje të lëngët. (R-410A është një përzierje e dy përbërjeve të ndryshme kimike. Mbushja e R-410A të gaztë në sistem mund të nënkuptojë që freoni i mbushur nuk ka përbërjen e duhur).
- Pas tharjes me vakum, zorrët e manometrit blu dhe të kuq duhet të jenë ende të lidhura me manometrin dhe me valvulat e ndalimit të njësisë kryesore.
- Lidhni zorrën e verdhë nga manometri në rezervuarin e freonit R-410A.
- Hapni valvulën ku zorra e verdhë takohet me manometrin dhe hapni pak rezervuarin e freonit për të lënë freonin të zhvendosë ajrin. Kujdes: Hapeni rezervuarin ngadalë për të shmangur ngrirjen e dorës.
- Vendoseni peshoren në zero.
- Hapni tri valvulat në manometër për të filluar të shtoni freon.
- Kur sasia e mbushjes të arrijë R [kg], mbyllni tri valvulat. Nëse sasia e mbushjes nuk ka arritur R [kg], por nuk mund të mbushet freon i mëtejshëm, mbyllni tri valvulat në manometër, vendoseni njësinë e jashtme në modalitetin e ftohjes dhe më pas hapni valvulat e verdha dhe blu. Vazhdoni mbushjen derisa të mbushet plotësisht R [kg] e

freonit, pastaj mbyllni valvulat e verdha dhe blu.

Shënim: Përpara se të përdorni sistemin, sigurohuni që të kryeni të gjitha kontrollet para vënies në punë dhe sigurohuni që të hapni të gjitha valvulat e ndalimit pasi funksionimi i sistemit me valvulat e ndalimit të mbyllura do të dëmtonte kompresorin.




fig. 37

- [1] Rezervuari i freonit R-410A
- [2] Manometri
- [3] Valvula e ndalimit të tubit të lëngut
- [4] Valvula e ndalimit të tubit të gazit
- [5] Foleja e shërbimit
- [6] Njësia e jashtme
- [7] Tubacioni në terren
- [8] Zorra e kuqe
- [9] Zorra blu
- [10] Zorra e verdhë
- [11] Peshore

6.9 Lidhjet elektrike

6.9.1 Masat paraprake të lidhjeve elektrike

⚠ Paralajmërim

- Të gjithë telat dhe komponentët elektrikë duhet të instalohen nga një personel instalimi me certifikimin e duhur elektrik. Procesi i instalimit duhet të jetë në përputhje me rregulloret në fuqi.
- Përdorni vetëm tela me trup bakri për lidhjet.
- Duhet të instalohet një automat kryesor ose një pajisje sigurie që mund të shkëputë të gjitha polaritetet. Pajisja komutuese mund të shkëputet plotësisht kur ndodh situata përkatëse e tensionit të tepërt.
- Lidhja elektrike duhet të kryhet në përputhje të plotë me atë që tregohet në pllakën e emrit të produktit.
- Mos e ngjishni apo tërhiqni lidhjen e njësisë dhe sigurohuni që lidhjet elektrike të mos jenë në kontakt me skajet e mprehta të llamarinës.
- Sigurohuni që lidhja e tokëzimit të jetë e sigurt dhe e qëndrueshme. Mos e lidhni telin e tokëzimit me tubacionet publike, telat e tokëzimit të telefonit, amortizuesit e mbitemensionit dhe vende të tjera që nuk janë projektuar për tokëzim. Tokëzimi i papërshtatshëm mund të shkaktojë goditje elektrike.
- Sigurohuni që siguresat dhe automatët e instaluar të përmbushin specifikimet përkatëse.
- Sigurohuni që të jetë instaluar një pajisje elektrike për mbrojtjen nga rrjedhjet për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarret.
- Specifikimet dhe karakteristikat e modelit (karakteristikat kundër zhurmës së frekuencës së lartë) të pajisjes elektrike të mbrojtjes nga rrjedhjet janë të pajtueshme me njësinë për të parandaluar fikjen e shpeshtë.
- Përpara se të ndizni njësinë, sigurohuni që lidhjet ndërmjet kordonit elektrik dhe terminaleve të komponentëve të jenë të sigurta. Mbulesa metalike e kutisë së kontrollit elektrik duhet të mbyllet fort.

⚠ Njoftim


- ▶ Nëse ushqimit elektrik i mungon faza N ose ka ndonjë gabim me fazën N, pajisja do të pësojë avari.
- ▶ Disa pajisje elektrike mund të kenë fazë të përmbysur ose fazë ndërmjetëse (si p.sh. gjenerator). Për këtë lloj burimesh energjie, një qark mbrojtës i fazës së kundërt duhet të instalohet lokalisht në njësi, pasi funksionimi me fazë të përmbysur mund të dëmtojë njësinë.

- ▶ Mos ndani të njëjtën linjë ushqimi elektrik me pajisje të tjera.
- ▶ Kordoni elektrik mund të krijojë interferencë elektromagnetike, ndaj duhet të mbani një distancë të caktuar nga pajisjet që mund të jenë të ndjeshme ndaj një interference të tillë.
- ▶ Njësitë e brendshme në të njëjtin sistem duhet të ushqehen nga i njëjti ushqim elektrik, që të mos dëmtohet sistemi.
- ▶ Ushqimi elektrik i veçantë për njësitë e brendshme dhe të jashtme.

6.9.2 Skema e lidhjeve elektrike (përmbledhje)

Skema e lidhjeve elektrike përbëhet nga kordonët e energjisë dhe kabllot e lidhjes midis njësive të brendshme dhe të jashtme. Këto përfshijnë linjat e tokës dhe shtresën e mbrojtur të linjave tokësore të

njësive të brendshme në kabllot e lidhjes. Shihni më poshtë për një shembull të paraqitjes së lidhjeve elektrike:



0010052656-001

fig. 38

- [1] Lidhjet e komunikimit
- [2] Drejtimi i lidhjeve të komunikimit
- [3] Drejtimi i kordonit elektrik
- [4] Kapëse teli
- [5] Kordoni elektrik
- [6] Terminali i komunikimit
- [7] Komunikimi i njësive së jashtme
- [8] Matësit e energjisë
- [9] Komunikimi SuperLink
- [10] Komunikimi i brendshëm
- [11] Rregullatori
- [12] Ushqimi elektrik
- [13] Kordoni elektrik
- [14] Lidhjet e komunikimit

⚠ PARALAJMËRIM

Nëse dëshironi të hiqni kutinë e kontrollit elektrik në tërësi, fillimisht duhet të bëni disa punë përgatitore.

- ▶ Lëshoni fillimisht freonin në sistem, saldoni dhe shkëputni tubin lidhës të radiatorit të freonit në anën e pasme të djathtë të kutisë së kontrollit elektrik.
- ▶ Hiqni të gjitha kabllot e lidhura midis kutisë së kontrollit elektrik dhe kondicionerit në të njëjtën kohë.



Shifrat mund të ndryshojnë nga produkti aktual për shkak të përmirësimeve dhe modeleve të ndryshme të produktit.

Për të hyrë në kutinë e kontrollit elektrik:

- Lironi dy vidat (duke i rrotulluar midis një dhe tri rrotullimeve në drejtim kundërorar) nga kapaku i kutisë së kontrollit elektrik.




fig. 39 AF5301...25 kW deri AF5301...67 kW




fig. 40 AF5301...73 kW deri AF5301...90 kW

- Ngrini kapakun lart për 7–8 mm dhe më pas kthejeni nga jashtë për 10–20 mm.
- Rrëshqitni kapakun për ta hequr.




fig. 41 AF5301...25 kW deri AF5301...67 kW dhe AF5301...73 kW deri AF5301...90 kW



Kapaku është i kapur në kutinë e kontrollit elektrik, sigurohuni që ta hiqni ngadalë gjatë zbërthimit.

Komponentët e brendshëm të kutisë së kontrollit elektrik



Tubacioni i kaloriferit të freonit është i lidhur me sistemin.




fig. 42 AF5301...25 kW deri AF5301...45 kW

- [1] Bloku i klemave të komunikimit
- [2] Qarku kryesor i kontrollit
- [3] Ventilatori i ftohjes
- [4] Reaktanca
- [5] Paneli i filtrit AC
- [6] Kompresori dhe paneli i motorit të ventilatorit A
- [7] Klemat




fig. 43 AF5301...50 kW deri AF5301...67 kW

- [1] Bloku i klemave të komunikimit
- [2] Qarku kryesor i kontrollit
- [3] Ventilatori i ftohjes
- [4] Paneli i filtrit AC
- [5] Reaktanca
- [6] Pllaka e ngasjes së ventilatorit
- [7] Kompresori dhe paneli i motorit të ventilatorit A
- [8] Klemat




fig. 44 AF5301...73 kW deri AF5301...90 kW

- [1] Blloku i klemave të komunikimit
- [2] Qarku kryesor i kontrollit
- [3] Ventilatori i ftohjes
- [4] Paneli i filtrit AC
- [5] Reaktanca
- [6] Reaktanca
- [7] Ventilatori i ftohjes
- [8] Kompresori dhe paneli i motorit të ventilatorit B
- [9] Kompresori dhe paneli i motorit të ventilatorit A
- [10] Klemat

6.9.3 Rreth skemës së lidhjeve elektrike

KËSHILLË

- ▶ Kabllot elektrike dhe kabllot e lidhjes duhet të shtrohen veçmas, ato nuk mund të vendosen në të njëjtën kanalinë. Përdorni kanalinë ushqimi elektrik për izolim nëse rryma e ushqimit elektrik është më e vogël se 10 A. Nëse rryma është më e madhe se 10 A, por më e vogël se 50 A, distanca duhet të jetë më e madhe se 500 mm; përndryshe mund të çojë në interferencë elektromagnetike.
- ▶ Lidhni paralelisht tubacionet e freonit, kordonët elektrikë dhe kabllot e lidhjes, por mos i lidhni kabllot e lidhjes së bashku me tubacionet e freonit apo kordonët elektrikë.
- ▶ Kabllot elektrike dhe kabllot e lidhjes nuk duhet të bien në kontakt me tubacionin e brendshëm për të parandaluar dëmtimin e telave nga tubacionet me temperaturë të lartë.
- ▶ Mbroni lidhjet elektrike nga konsumimi, korrozioni, presioni i tepërt, dridhjet, skajet e mprehta ose çdo efekt tjetër negativ mjedisor. Merrni gjithashtu parasysh pasojat e vjetërimit apo të dridhjes së vazhduar nga burime si p.sh. kompresorë apo ventilatorë.
- ▶ Pasi të kryhet instalimi i lidhjeve elektrike, mbylleni kapakun fort për të parandaluar ekspozimin e tyre dhe të terminaleve.

6.9.4 Skema e lidhjeve të komunikimit

! PARALAJMËRIM

- ▶ Lidhni rrejtat izoluese në të dy skajet e telit të izoluar me vidën e tokëzimit.
- ▶ Mos anasillni lidhjen e dy foleve të komunikimit dhe repetitorit.

! KUJDES

- ▶ Kur një linjë e vetme komunikimi nuk ka gjatësi të mjaftueshme, lidhja duhet të jetë e shtrënguar ose e ngjitur dhe teli i bakrit në bashkim nuk duhet të ekspozohet.
- ▶ Sipërfaqja e prerjes tërthore e secilit tel të kabllave të lidhjes nuk duhet të jetë më e vogël se 0,75 mm² dhe gjatësia nuk duhet të kalojë 1200 m.
- ▶ Për zbatime tipike shtëpiake (standartet e zbatueshme: IEC 55014-1 dhe IEC 55-14-2), kabllot e komunikimit duhet të jetë me tel të izoluar.
- ▶ Nëse potenciali i tokëzimit i njësive së brendshme është i ndryshëm nga ai i njësive së jashtme, vendosni tokëzimin e mbrojtjes vetëm në anën e njësive së brendshme.
- ▶ Nëse potenciali i tokëzimit i njësive së brendshme është i njëjtë me atë të njësive së jashtme, vendosni tokëzimin e mbrojtjes si në anën e njësive së brendshme ashtu edhe në anën e njësive së jashtme.

i

Efekti EMI i linjës së komunikimit M1/M2 mund të përmirësohet duke shtuar unazën magnetike të dhënë. Unaza magnetike duhet të fiksohet me linjën e komunikimit (mund të mbështillet për dy rrotullime) dhe të vendoset në kutinë e kontrollit elektrik dhe të sigurohet me një kapëse teli.




fig. 45 Terminali i komunikimit

- [1] Rregullatori
- [2] Komunikimi i njësive së brendshme SuperLink

Përpara se të lidhni lidhjet e komunikimit, zgjidhni lidhjet e duhura elektrike nga tabela e mëposhtme.

SuperLink (M1 M2)	ushqim i veçantë elektrik	ushqim uniform elektrik	XYE
Lloji i telit	Kabllot fleksibël me mbështjellje të zakonshme PVC		
Numri i telave dhe diametri i telit	2 × 1,5 mm ²	2 × 0,75 mm ²	3 × 0,75 mm ²
Gjatësia totale e linjës së komunikimit	≤ 600 m ¹⁾	≤ 2000 m	≤ 1200 m

1) Kërkohej 2 repetitorë.

tab. 25

Me lidhjen SuperLink është e mundur çdo lloj lidhjeje elektrike, për shembull:

- lidhje kurorë
- lidhje yll
- lidhje pemë
- lidhje unazë

Njësitë e brendshme me ushqim të njëtrajtshëm elektrik




fig. 46 $L1+L2+Ln \leq 2000\text{ m}$

- [1] Njësia e jashtme
- [2] Njësia e brendshme
- [3] Automati
- [4] Kabllo komunikimi SuperLink (M1 M2)
- [5] Kablloja elektrike
- [6] Kutia e shpërndarjes

Gjatësia	Gjatësia maksimale
$L1+L2+Ln$	$\leq 2000\text{ m}$

tab. 26

Njësi të brendshme me ushqim të veçantë elektrik

 **KUJDES**

Përdorimi i ushqimit elektrik të veçantë kërkon kushte të veçanta.

- ▶ Pajtohuni me kushtet e mëposhtme.
- ▶ Caktoni funksionin e veçantë të ushqimit elektrik në → faqen e njësisë së jashtme 203.
- ▶ Instaloni një repetitor pas 200 m kablo lidhjeje ose pas 10 njësive të brendshme. Për instalimin e repetitorit, shihni manualit të instalimit të repetitorit.
 - Për gjatësi deri në 200 m dhe deri në 10 njësi të brendshme, nuk kërkohet repetitor.
 - Pas çdo 200 m gjatësi ose pas çdo 10 njësive të brendshme, kërkohet një repetitor shtesë.
 - Lejohen maksimumi 2 repetitor dhe 30 njësi të brendshme.
- ▶ Sigurohuni që të lidhni saktë njësinë e brendshme në rrjedhën e sipërme dhe të poshtme në repetitor.
- ▶ Ndani energjinë nga repetitori dhe njësia e jashtme ose përdorni një ushqim elektrik të pandërprerë për repetitorin.




fig. 47

- [1] Njësia e jashtme
- [2] Njësia e brendshme
- [3] Automati
- [4] Kabllo komunikimi SuperLink (M1 M2)
- [5] Kablloja elektrike
- [6] AF2-PBR

UP Lidhja në rrjedhën e sipërme të kabllos të komunikimit SuperLink (M1 M2)
 DOWN Lidhja në rrjedhën e poshtme të kabllos të komunikimit SuperLink (M1 M2)

Gjatësia	Gjatësia maksimale	Nr. njësitë e brendshme
L1+L2+L3	≤ 200 m	≤ 10
La+Lb+Lc	≤ 200 m	≤ 10
Lx+Ly+Lz	≤ 200 m	≤ 10

tab. 27

Rregullatori i centralizuar

KUJDES

Linjat e komunikimit H1 H2 të njësisë së jashtme duhet të lidhen në zinxhir duke filluar nga njësia kryesore deri te njësia e fundit dytësore.

Linjat e komunikimit XYE të njësisë së jashtme duhet të lidhen me njësinë kryesore.




fig. 48 Seria AF5301A C




fig. 49 Seria AF5301A

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| [1] Rregullatori i centralizuar | [4] Njësia e brendshme |
| [2] Njësia e jashtme (kryesore) | [5] Sistemi i freonit 1 |
| [3] Njësia e jashtme (dytësore) | [6] Sistemi i freonit 2 |

6.9.5 Lidhja e kordonit elektrik

Lidhjet e kordonëve elektrikë



PARALAJMËRIM

Rreziku i elektroskokut!

- ▶ Pajisni çdo njësi të jashtme me një automat për qarqe të shkurtra dhe mbrojtje nga mbingarkesa jonormale.
- ▶ Pajisni njësitë e brendshme dhe të jashtme me një automat kryesor përkatës për të takuar ose stakuar ushqimin kryesor elektrik të njësisë të brendshme dhe të jashtme.

KËSHILLË

- ▶ Mos e lidhni ushqimin elektrik me terminalin e komunikimit. Përndryshe, i gjithë sistemi mund të dështojë.
- ▶ Përpara se të lidhni kordonin elektrik, së pari duhet të lidhni linjën e tokëzimit (vini re se duhet të fikni ushqimin elektrik kur lidhni linjën e tokëzimit dhe duhet të përdorni vetëm telin e verdhë-të gjelbër për t'u lidhur me tokëzimin). Përpara se të instaloni vidat, së pari duhet të krihni shtegun përgjatë lidhjeve elektrike për të parandaluar që ndonjë pjesë e lidhjeve të lirohet apo shtrëngohet së tepërmi për shkak të mospërputhjeve në gjatësinë e kordonit elektrik dhe linjës së tokëzimit.
- ▶ Diametri i telit duhet të përputhet me specifikimet e përcaktuara dhe sigurohuni që terminali të vidhohet mirë. Njëherësh, mos e nënshtroni terminalin ndaj ndonjë force të jashtme.
- ▶ Shtrengojeni terminalin me një kaçavidë të përshtatshme. Kaçavidat shumë të vogla mund të dëmtojnë kokën e terminalit dhe të mos e shtrengojnë dot.
- ▶ Shtrengimi i tepërt i terminalit mund të shkaktojë deformimin dhe rrëshqitjen e filetimit të vidës, duke e bërë të pamundur lidhjen e sigurt të komponentëve.
- ▶ Përdorni vetëm terminal unazë për të lidhur kordonin elektrik. Lidhjet jostandarde të kablove do të çojnë në kontakt të dobët që mund të shkaktojë ngrohje dhe djegie të jashtëzakonshme. Figura më poshtë tregon lidhjet e sakta dhe të gabuara.
- ▶ Kablloja elektrike e çdo njësie të jashtme duhet të kalohet nga kutia e kontrollit të ushqimit elektrik.




fig. 50 Ushqimi elektrik i njësisë 1-fazore

Madhësia e vidave (specifikimet e terminalit të ushqimit elektrik) dhe forca e rekomanduar e shtrengimit janë si më poshtë:




fig. 51 Ushqimi elektrik i njësisë 3-fazore

Specifikimi i vidës	Forca e shtrëngimit [Nm]
M4	1,2
M8	6,0

tab. 28

Fiksimi i kordonit elektrik

- ▶ Mbërtheni dhe rregulloni kablrot me kapëse teli për të shmangur sforcimin e klemave.
- ▶ Për njësitë me 25–67 kW, përdorni kapësen e telit me kapëse të përparme dhe të pasme.

-ose-

- ▶ Për njësitë me 73–90 kW, përdorni kapësen e telit, vetëm një lloj instalimi për kapësen e përparme.
- ▶ Kur instaloni lloje dhe diametra të ndryshme teli kabllorsh elektrike, përdoren metoda të ndryshme prerjeje për të siguruar që kapëset e telave të përdoren për të fiksimitin e kabllorve elektrike dhe për të parandaluar sforcimin e klemave kur tërhiqen kablrot.
- ▶ Kur sipërfaqja e prerjes tërthore e kabllorsh elektrike është më e vogël se 10 mm², vendoseni të gjithë kordonin elektrik brenda folesë. Në këtë kohë, sigurohuni që gjatësia e veshjes dhe gjatësia e terminalit të jenë më pak se 70 mm, siç tregohet më poshtë.




fig. 52

- ▶ Kur sipërfaqja e prerjes tërthore e kabllorsh elektrike kalon 10 mm², vendosini kablrot elektrike veçmas në fole. Kur veshja të jetë zbuluar, sigurohuni që shumica e gjatësisë së veshjes dhe gjatësisë së terminalit të jetë midis 100 mm dhe 200 mm, siç tregohet më poshtë.




fig. 53

- ▶ Përdorni 3 vida M4x30 mm për të siguruar kapakun e sipërm. Njëherësh, keni kujdes që të mos e vidhosni shumë fort. Nëse përdorni forcë të tepërt për t'i përdredhur deri në fund, mund të dëmtoni shtresën mbrojtëse të kabllorsh elektrike.

- Pasi të jenë lidhur linja e komunikimit dhe kordoni elektrik, mbuloni fletën metalike të kapakut të kutisë së kontrollit elektrik dhe lidhni telat në të gjithë unazën fort me një shirit shtërngues.

7 Konfigurimi

7.1 Cilësimet e ekranit digjital dhe të butonave



KUJDES

Rreziku i elektroskokut!

Shmangni preken e pjesëve me korrent.

- Përdorni çelësat dhe butonat me shtypje me një shkop të izoluar (p.sh. stilolaps i mbyllur me rezervë).




fig. 54

7.1.1 Dalja e ekranit digjital

Gjendja e njësisë së jashtme		Parametrat e shfaqur në DSP1	Parametrat e shfaqur në DSP2
Gjendja pasive		Adresa e njësisë	Numri i njësisë të brendshme në komunikim me njësitë e jashtme
Puna normale	Për njësitë me një kompresor	–	Shpejtësia e funksionimit të kompresorit në xhiro për sekondë
Gabim ose mbrojtje		– ose ndryshore	Gabim ose kod mbrojtjeje
Në modalitetin e menysë		Kodi i modalitetit të menysë në ekran	
Kontrolli i sistemit		Kodi i kontrollit të sistemit në ekran	

tab. 29

7.1.2 Funkzioni i butonave SW3 në SW6

Butoni		Funksioni
SW3	UP	Në modalitetin e menysë: butonat e mëparshëm dhe të ardhshëm për modalitetet e menysë.
SW4	DOWN	Jo në modalitetin e menysë: butonat e mëparshëm dhe të ardhshëm për informacionin e kontrollit të sistemit.
SW5	MENU	Hyrje/dalje nga modaliteti i menysë.
SW6	OK	Konfirmimi për të hyrë në modalitetin e specifikuar të menysë.

tab. 30

7.1.3 Modaliteti i menysë

Vetëm njësia kryesore ka funksionet e menysë së plotë, njësitë dytësore kanë vetëm funksionet e kontrollit dhe të pastrimit të kodeve të gabimit.

1. Shtypni gjatë butonin SW5 „MENU“ për 5 sekonda për të hyrë në modalitetin e menysë dhe ekrani digjital shfaq „n1“.
2. Shtypni butonin SW3 / SW4 „UP / DOWN“ për të zgjedhur menyë e nivelit të parë „n1“, „n2“, „n3“, „n4“ ose „nb“.
3. Shtypni butonin SW6 „OK“ për të hyrë në menyë e specifikuar të nivelit të parë, për shembull, modalitetin „n4“.
4. Shtypni butonin SW3 / SW4 „UP / DOWN“ për të zgjedhur menyë e nivelit të dytë nga „n41“ në „n47“.
5. Shtypni butonin SW6 „OK“ për të hyrë në menyë e specifikuar të nivelit të dytë, për shembull, modalitetin „n43“.
6. Shtypni butonin SW3 / SW4 „UP / DOWN“ për të zgjedhur kodin e specifikuar të menysë.
7. Shtypni butonin SW6 „OK“ për të hyrë në modalitetin e specifikuar të menysë.
8. Shtypni SW5 „MENU“ për t'u kthyer në nivelin e mëparshëm.
9. Shtypni SW5 „MENU“ në mënyrë të përsëritur derisa të dilni nga modaliteti i menysë.

Modalitetet e menysë:



Cilësimet standarde **theksohen**.

MENU	Niveli i dytë	Përshkrimi
n0	0	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Gabim i historikut 1 = Gabim i historikut të pastrimit
	1	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Kërkesë për adresën e njësisë së brendshme 2 = Kërkesë FIKJEJE për adresën e njësisë së brendshme
	2	<ul style="list-style-type: none"> 1 = Versioni i drejtuesit (kompresori dhe ventilatori shfaqen me radhë)
	4	Koha e akumuluar e funksionimit të kompresorit
n1	0	Gabim i C26 dhe C28 i izolimit në 3 orë
	1	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Prova e ftohjes 1 = Prova e ngrohjes 2 = Prova gjenerale 4 = Diagnoza e sasisë së freonit
	2	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Rikuperimi i freonit në njësinë e jashtme 1 = Rikuperimi i freonit në njësinë e brendshme 2 = Balanconi freonin e sistemit
	3	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Mbushja manuale e freonit 1 = Mbushja automatike me freon
	4	Dilni nga modaliteti special (testi i sistemit; rikuperimi i freonit; mbushja me freon; modaliteti i vakumit)
	5	Modaliteti i vakumit ¹⁾
	6	Caktoni adresën e njësisë së brendshme VIP (63)

MENU	Niveli i dytë	Përshkrimi	
n2	0	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Mënyra e përparësisë automatike 1 = Modaliteti i përparësisë së ftohjes 2 = Modaliteti i përparësisë së votimit të njësisë së brendshme VIP 3 = Vetëm në përgjigje të modalitetit të ngrohjes 4 = Vetëm në përgjigje të modalitetit të ftohjes 5 = Modaliteti i përparësisë i ngrohjes 6 = Ndërrimi 7 = Mënyra e përparësisë e votimit 8 = Së pari në modalitetin e përparësisë 9 = Modaliteti i përparësisë i kërkesave të kapacitetit 	
	1	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Modaliteti jo i heshtur 1...9 = Modaliteti i heshtur 1...9 A...E = Modaliteti i heshtur 10...14 	
	2	Presioni statik <ul style="list-style-type: none"> 0 = 0 Pa 1 = 20 Pa 2-6 = Rezervuar 	
	3	<ul style="list-style-type: none"> 40...100 = Kufizimi i fuqisë (në % të kapacitetit të prodhimit) 	
	4	Modaliteti ECO+ <ul style="list-style-type: none"> 0 = joaktiv 1 = aktiv 	
	5	Njësia e temperaturës <ul style="list-style-type: none"> 0 = Celsius 1 = Farenajt; rezervuar 	
	6 ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Modaliteti kundër fryrjes automatike të borës 1 = Modaliteti i fryrjes automatike të borës 1 2 = Modaliteti i fryrjes automatike të borës 2 	
	7 ³⁾	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Funkcioni automatik i pastrimit nga pluhuri joaktiv 1 = Funkcioni automatik i pastrimit nga pluhuri aktiv 	
	8	Kontakt i thatë <ul style="list-style-type: none"> 0 = OFF 1 = ON 	
	9	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Ndërrimi i modalitetit të temperaturës në 10 °C 1 = Ndërrimi i modalitetit të temperaturës në 16 °C 2 = Ndërrimi i modalitetit të temperaturës në 21 °C 	
	n3	2 ⁴⁾	Diferenca e nivelit midis njësisë së brendshme dhe njësisë së jashtme <ul style="list-style-type: none"> 0 = 0m 1 = 20m 2 = 40m 3 = 60m 4 = 80m 5 = 100m 6 = 110m
		7	Sensori i temperaturës së ambientit <ul style="list-style-type: none"> 0 = E brendshme 1 = E jashtme
		8	Rezervuar
		E	Rezervuar

MENU	Niveli i dytë	Përshkrimi
n4	0	Adresa e njësisë së jashtme
	1	Adresa e rrjetit (0)
	2	Numri i njësive të brendshme (1)
	4	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Adresim automatik 1 = Pastroni adresën
	5	Lloji i komunikimit <ul style="list-style-type: none"> 0...1 = Rezervuar 2 = SuperLink (M1 M2) me ushqim elektrik uniform 3 = SuperLink (M1 M2) me ushqim elektrik të veçantë
n5 ⁵⁾	0	Modaliteti i sigurt i ventilatorit <ul style="list-style-type: none"> 0 = joaktiv 1 = aktiv
	1	Modaliteti i sigurt i sensorit <ul style="list-style-type: none"> 0 = joaktiv 1 = aktiv (manual) 2 = aktiv (automatik)
	2	Koha e funksionimit në mënyrë të sigurt <ul style="list-style-type: none"> 0...6 = 1...7 ditë
n6	0	Temperatura e synuar e avullimit të njësisë së brendshme: <ul style="list-style-type: none"> 0 = -3 °C 1 = 0 °C 2 = 3 °C 3 = 6 °C 4 = 7 °C 5 = 8 °C 6 = 9 °C 7 = 10 °C 8 = 11 °C
	2	Temperatura e synuar e kondensimit të njësisë së brendshme: <ul style="list-style-type: none"> 0 = 41 °C 1 = 42 °C 2 = 43 °C 3 = 44 °C 4 = 45 °C 5 = 46 °C 6 = 48 °C 7 = 51 °C
n8	7	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Shkrirja e pandërprerë e kompresorit 1 = Ndaloni shkrirjen e kompresorit
n9	1	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Funksioni i rrotullimit joaktiv 1 = Funksioni i rrotullimit të kompresorit aktiv 2 = Funksioni i rrotullimit të njësisë së jashtme aktiv 3 = Funksioni i rrotullimit të kompresorit dhe njësisë së jashtme aktiv
	5	Lëshoni ndalimin e emergjencës së rregullatorit qendror
	7	Rezervuar

MENU	Niveli i dytë	Përshkrimi
nc	0	Zgjedhja e funksionit të kontaktit të thatë 1 <ul style="list-style-type: none"> 0 = Vetëm ftohje 1 = Vetëm ngrohje 2 = Detyrim i kërkesave të paaftësisë 3 = Ndalim me forcë
	1	Zgjedhja e funksionit të kontaktit të thatë 2 <ul style="list-style-type: none"> 0 = Vetëm ftohje 1 = Vetëm ngrohje 2 = Detyrim i kërkesave të paaftësisë 3 = Ndalim me forcë
	2	Zgjedhja e funksionit të kontaktit të thatë 3 <ul style="list-style-type: none"> 0 = Sinjali i funksionimit 1 = Sinjali i alarmit 2 = Sinjali i funksionimit të kompresorit 3 = Sinjali i shkrirjes 4 = Sinjali i rrjedhjes së freonit

- 1) Ky cilësim duhet të kryhet kur pastroni me korrent
- 2) Kur njësia e jashtme është në gatishmëri, ventilatori do të ndizet për të pastruar borën në tehun e ventilatorit dhe efekti i modalitetit 2 është më i mirë se ai i modalitetit 1.
- 3) Kur njësia e jashtme është në gatishmëri, ventilatori do të fillojë të heqë pluhurin nga shkëmbyesi i nxehtësisë.
- 4) Nëse lartësia horizontale e njësisë së jashtme është më e lartë se e njësive të brendshme, ajo duhet të cilësohet për të përmirësuar stabilitetin e sistemit.
- 5) Për sistemin e kombinuar, nëse kompresori është i dëmtuar, filloni drejtpërdrejt funksionin rezervë të njësisë së jashtme.

tab. 31 Modalitetet e menysë janë të disponueshme në qarkun kryesor të kontrollit

7.1.4 Butoni i kontrollit të sistemit UP / DOWN

Përpara se të shtypni butonin „UP“ ose „DOWN“, lëni sistemin të funksionojë në mënyrë të qëndrueshme për më shumë se një orë. Duke shtypur butonin „UP“ ose „DOWN“, parametrat e renditur në tabelën e mëposhtme do të shfaqen në sekuencë:

Përmbajtja e DSP1	Parametrat e shfaqur në DSP2	Vërejtje
0	Adresa e njësisë	0–3; 255 përfaqëson adresë të pavlefshme
1	Kapaciteti i njësisë	8-22HP
2	Numri i njësive të jashtme	1–4; ofrohen vetëm për njësitë e jashtme.
3	Numri i njësive të brendshme siç është vendosur në qark	1–64; ofrohen vetëm për njësitë e jashtme.
4	Kapaciteti total i sistemit të njësisë së jashtme	Shfaqet vetëm në njësinë kryesore të jashtme
5	Frekuenca e synuar e kësaj njësie të jashtme	Frekuenca e zhvendosjes; Për t'u konvertuar në vëllimin aktual të daljes së kompresorit. Shembull: • Volumi në dalje i kompresorit = 98 • Frekuenca e synuar = Frekuenca konkrete × 98 / 60
6	Frekuenca e synuar e sistemit të njësisë së jashtme	Frekuenca e zhvendosjes = 10 × Vlera e shfaqjes.
7	Frekuenca konkrete e kompresorit A [Hz]	
8	Frekuenca konkrete e kompresorit B [Hz]	
9	Modaliteti	Modaliteti: 0 (OFF); 2 (ftohje); 3 (ngrohje); 5 (ftohja kryesore); 6 (ngrohja kryesore)
10	Shpejtësia e ventilatorit 1 [RPM]	
11	Shpejtësia e ventilatorit 2 [RPM]	
12	Temperatura mesatare T2 [°C]	
13	Temperatura mesatare T2B [°C]	
14	Temperatura e tubit të shkëmbyesit kryesor të nxehtësisë (T3) [°C]	
15	Temperatura e ambientit të jashtëm (T4) [°C]	
16	Temperatura e hyrjes së valvulës së ndalimit të lëngut (T5) [°C]	
17	Temperatura e hyrjes së shkëmbyesit të nxehtësisë me mikrokanal (T6A) [°C]	
18	Temperatura e daljes së shkëmbyesit të nxehtësisë me mikrokanal (T6B) [°C]	
19	Temperatura e shkarkimit (T7C1) [°C]	
20	Temperatura e shkarkimit (T7C2) [°C]	
21	Temperatura e thithjes (T71) [°C]	
22	Temperatura e thithjes (T72) [°C]	
23	Temperatura e hyrjes së kondensatorit (T8) [°C]	
24	Rezervuar (Ntc_max) [°C]	
25	Rezervuar (T9) [°C]	
26	Temperatura e daljes së kondensatorit (TL) [°C]	
27	Shkalla e mbinxehjes së shkëmbyesit me pllaka [°C]	
28	Rryma primare [A]	Vlera aktuale = Vlera e shfaqur x 0,1
29	Rryma e kompresorit të inverterit A [A]	Vlera aktuale = Vlera e shfaqur x 0,1
30	Rryma e kompresorit të inverterit B [A]	Vlera aktuale = Vlera e shfaqur x 0,1
31	Pozicioni EEVA	Këndi i hapjes së EEV: Vlera aktuale = Vlera e ekranit × 24
32	Rezervuar	
33	Pozicioni EEVC	Këndi i hapjes së EEV: Vlera aktuale = Vlera e ekranit × 4
34	Pozicioni EEVD	Këndi i hapjes së EEV: Vlera aktuale = Vlera e ekranit × 4
35	Presioni i lartë i njësisë [MPa]	Vlera aktuale = Vlera e shfaqjes x 0,01 MPa
36	Presioni i ulët i njësisë [MPa]	Vlera aktuale = Vlera e shfaqjes x 0,01 MPa
37	Numri i njësive të brendshme aktualisht në komunikim me njësinë kryesore	
38	Numri i njësive të brendshme që funksionojnë aktualisht	Në dispozicion vetëm për njësinë e jashtme.

Përmbajtja e DSP1	Parametrat e shfaqur në DSP2	Vërejtje
39	Statusi i shkëmbyesit të nxehtësisë	0 (OFF); 1/C1 (kondensator në punë); 2/D1 (kondensuesi nuk funksionon); 3/D2 (e rezervuar); 4/E1 (avulluesi në punë); 5/F1 (e rezervuar); 6/F2 (avulluesi nuk funksionon)
40	Modaliteti i posaçëm	0 (OFF); 1 (kthimi i naftës); 2 (shkrirje); 3 (fillimi); 4 (ndalim); 5 (kontrolli i shpejtë); 6 (vetëpastruese)
41	Modaliteti i heshtur	0...14; 14 përfaqëson modalitetin më të heshtur
42	Modaliteti i presionit statik	0: 0 Pa; 1: 20 Pa
43	Temperatura e synuar e avullimit (T_{es}) [°C]	
44	Temperatura e synuar e kondensimit (T_{cs}) [°C]	
45	Tensioni DC [V]	
46	Tensioni AC [V]	
47	Sasia e njësive të brendshme në modalitetin e ftohjes	
48	Sasia e njësive të brendshme në modalitetin e ngrohjes	
49	Kapaciteti i njësive të brendshme në modalitetin e ftohjes	
50	Kapaciteti i njësive të brendshme në modalitetin e ngrohjes	
51	Vëllimi i freonit	0 (pa rezultat); 1 (në mënyrë kritike të pamjaftueshme); 2 (në mënyrë domethënëse të pamjaftueshme); 3 (normale); 4 (pak e tepruar); 5 (dukshëm i tepruar)
52	Shkalla e bllokimit të ndotur	0...10; 10 përfaqëson më të keqen
53	Gabim i ventilatorit	
54	Versioni i softuerit	
55	Kodi i fundit i gabimit	
56	Rezervuar	
57	Rezervuar	
58	Rezervuar	

tab. 32

8 Vënia në punë

8.1 Përmbledhje

Pas instalimit dhe pasi të jenë përcaktuar cilësimet në terren, personeli i instalimit është i detyruar të verifikojë korrektësinë e operacioneve. Prandaj, duhet të ndiqni hapat e mëposhtëm për të kryer provën gjenerale.

Ky kapitull përshkruan se si mund të kryhet prova gjenerale pasi të përfundojë instalimi dhe informacione të tjera përkatëse. Ekzekutimi i provës gjenerale zakonisht përfshin fazat e mëposhtme:

1. Shqyrtoni „listën e kontrollit përpara provës gjenerale“.
2. Kryeni provën gjenerale.
3. Nëse është e nevojshme, korrigjoni gabimet nëse prova gjenerale përfundon me përjashtime.
4. Drejtoni sistemin.

8.2 Për t'u vënë re gjatë provës gjenerale



PARALAJMËRIM

Rreziku i grisjes

Gjatë provës gjenerale, njësitë e jashtme dhe të brendshme funksionojnë në të njëjtën kohë. Është shumë e rrezikshme të diagnostikoni njësitë gjatë provës gjenerale.

- Mos futni gishta, shkopinj apo sende të tjera në hyrjen ose daljen e ajrit.
- Mos e hiqni kapakun me rretë të ventilatorit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të madhe, mund të shkaktojë lëndim.

KËSHILLË

Vini re se fuqia hyrëse e kërkuar mund të jetë më e lartë kur njësia përdoret për herë të parë. Ky fenomen është për shkak të kompresorit i cili duhet të punojë për 50 orë para se të arrijë një gjendje të qëndrueshme funksionimi dhe konsumi të energjisë.

- Sigurohuni që ushqimi elektrik të jetë i ndezur 12 orë përpara përdorimit, në mënyrë që ngrohësi i karterit të jetë i ndezur siç duhet. Kjo shërben edhe për mbrojtjen e kompresorit.



Prova gjenerale mund të kryhet kur temperatura e ambientit është midis -20 °C dhe 35 °C.

Gjatë provës gjenerale, njësitë e jashtme dhe të brendshme fillojnë në të njëjtën kohë. Sigurohuni që të gjitha përgatitjet për njësinë e brendshme të kenë përfunduar. Referojuni manualit të instalimit të njësisë së brendshme për detajet përkatëse.

8.3 Lista e kontrollit përpara provës gjenerale

Pasi të instalohet kjo njësi, kontrolloni së pari artikujt e mëposhtëm. Pasi të kenë përfunduar të gjitha kontrollet, duhet të fikni njësinë. Kjo është mënyra e vetme për të rindezur njësinë.

<input type="checkbox"/>	Instalimi Kontrolloni nëse njësia është instaluar saktë për të parandaluar zhurmat dhe dridhjet e çuditshme kur njësia ndizet.
<input type="checkbox"/>	Lidhja e telit në terren Bazuar në skemën e lidhjeve elektrike dhe rregulloret përkatëse, sigurohuni që lidhjet elektrike në terren të bazohen në udhëzimet e përshkruara në seksionin 6.9.
<input type="checkbox"/>	Tensioni i rrymës Kontrolloni tensionin elektrik në panelin lokal të ushqimit elektrik. Tensioni duhet të përkojë me tensionin në etiketën e identifikimit të kësaj njësie.
<input type="checkbox"/>	Linja e tokëzimit Sigurohuni që linja e tokëzimit të jetë lidhur saktë dhe terminali i tokëzimit të jetë vendosur mirë.
<input type="checkbox"/>	Testi i izolimit të qarkut kryesor Përdorni një megametër prej 500 V dhe zbatoni një tension prej 500 V DC midis terminalit elektrik dhe terminalit të tokëzimit. Kontrolloni që rezistenca e izolimit të jetë mbi 2 MΩ. Mos përdorni megametrin në linjën e transmetimit.
<input type="checkbox"/>	Siguresat, automatët ose pajisjet mbrojtëse Kontrolloni që siguresat, automatët ose pajisjet mbrojtëse të instaluar në vend të jenë në përputhje me madhësinë dhe llojin e specifikuar në seksionin 5.3.2. Sigurohuni që të përdorni siguresat dhe pajisjet mbrojtëse.
<input type="checkbox"/>	Lidhje e brendshme elektrike Kontrolloni vizualisht nëse lidhjet midis kutisë së komponentëve elektrike dhe pjesës së brendshme të njësisë janë vendosur mirë dhe nëse komponentët elektrikë nuk janë dëmtuar.
<input type="checkbox"/>	Dimensionet e tubacioneve dhe izolimi Sigurohuni që përmasat e tubacioneve të instalimit dhe izolimit të jenë kryer saktë.
<input type="checkbox"/>	Valvula e ndalimit Sigurohuni që valvula e ndalimit të jetë e hapur si nga ana e lëngut ashtu edhe nga ana e gazit.
<input type="checkbox"/>	Dëmtimi i pajisjes Kontrolloni për komponentë të dëmtuar dhe tubacione të dala brenda njësisë.
<input type="checkbox"/>	Rrjedhja e freonit Kontrolloni për rrjedhje të freonit brenda njësisë. Nëse ka një rrjedhje të freonit, përpuni të riparoni rrjedhjen. Nëse riparimi nuk është i suksesshëm, telefononi agjentin lokal. Mos bini në kontakt me freonin. Mund të shkaktojë ngjirje.
<input type="checkbox"/>	Rrjedhje vaji Kontrolloni nëse ka rrjedhje vaji nga kompresori. Nëse ka një rrjedhje vaji, përpuni të riparoni rrjedhjen. Nëse riparimi nuk është i suksesshëm, telefononi agjentin lokal.
<input type="checkbox"/>	Hyrja/dalja e ajrit Kontrolloni për letër, karton ose çdo material tjetër që mund të pengojë hyrjen dhe daljen e ajrit të pajisjes.
<input type="checkbox"/>	Shtoni ftohës shtesë Sasia e freonit që do t'i shtohet kësaj njësie duhet të shënohet në „tabelën e konfirmimit“, e cila është vendosur në kapakun e përparmë të kutisë së kontrollit elektrik.
<input type="checkbox"/>	Data e instalimit dhe cilësimet e në terren Sigurohuni që data e instalimit të tregohet në etiketën e kapakut të kutisë së kontrollit elektrik dhe që cilësimet e terrenit të regjistrohen gjithashtu.

tab. 33 Lista e kontrollit

8.4 Prova

Procedurat e mëposhtme përshkruajnë provën gjenerale të sistemit. Ky operacion kontrollon dhe përcakton pikat e mëposhtme:

- ▶ Kontrolloni nëse ka gabim në lidhjet elektrike (me kontrollin e komunikimit të njësisë së brendshme).
- ▶ Kontrolloni nëse valvula e ndalimit është e hapur.
- ▶ Përcaktimi i gjatësisë së tubit.



Pasi të ndizni kompresorin, mund të duhen 10 minuta për të arritur një gjendje uniforme ftohjeje.

Gjatë provës gjenerale, zhurma e modalitetit të ftohjes në punë ose e valvulës solenoide mund të bëhet më e fortë dhe mund të ketë ndryshime në treguesit e shfaqur. Ky nuk është keqfunksionim.

8.5 Zbatimi i provës gjenerale

1. Sigurohuni që të gjitha cilësimet që ju nevojiten për të konfiguruar janë përfunduar. Shih seksionin 7.1 mbi zbatimin e cilësimeve të terrenit.
2. Aktivizoni ushqimin elektrik të njërive të jashtme dhe të brendshme.



Sigurohuni që ushqimi elektrik të jetë i ndezur 12 orë përpara përdorimit, në mënyrë që ngrohësi i karterit të jetë i ndezur siç duhet. Kjo shërben edhe për mbrojtjen e kompresorit.

Procedurat për testimin

1. Ndizeni.
 - Mbuloni panelin e poshtëm të njësisë së jashtme.
 - Ndizni të gjitha njësitë e brendshme dhe të jashtme.
2. Sistemi është në modalitetin e vënies në punë. Kur njësia e jashtme ndizet për herë të parë, ajo shfaq "-.-.-.", që tregon se njësia nuk është vënë në punë.
 - Shtypni gjatë butonat POSHTË dhe LART njëkohësisht për 5 sekonda në njësinë kryesore të jashtme për të hyrë në modalitetin e vënies në punë.
3. Caktoni numrin e njërive të brendshme në sistem. Ekрани digjital i njësisë kryesore të jashtme tregon "01 01", ku shifrat e para dhe të dyta qëndrojnë ndezur, shifrat e treta dhe të katërta pulsojnë. Shifrat e treta dhe të katërta përfaqësojnë numrin e njërive të brendshme. Vlera fillestare është 1.
 - Shtypni butonin POSHTË ose LART për të ndryshuar numrin.
 - Pasi të jetë caktuar numri i njërive të brendshme, shtypni butonin OK për të konfirmuar dhe vazhdoni automatikisht në hapin tjetër.
4. Zgjidhni protokollin e komunikimit të sistemit.
 - Futni ndërfaqen e cilësimit të protokollit të komunikimit. Ekрани digjital i njësisë kryesore të jashtme shfaq "02 0", ku shifrat e para dhe të dyta qëndrojnë ndezur, shifra e tretë është e fikur, shifra e katërt pulson. Shifra e katërt paraqet llojin e protokollit të komunikimit. Vlera fillestare është 0.
 - Shtypni butonin POSHTË ose LART për të ndryshuar numrin dhe vendosni shifrën e katërt të njësisë kryesore të jashtme në 1.

-ose-

- Nëse sistemi përbëhet plotësisht nga njësi AF2, njësitë e brendshme dhe njësitë e jashtme lidhen me një komunikim M1/M2 dhe të gjitha njësitë e brendshme ushqehen njëtrajtshëm me korrent, zgjidhni komunikimin SuperLink (M1/M2) dhe ushqimin e njëtrajtshëm elektrik të njësisë së brendshme dhe vendosni shifrën e katërt të njësisë kryesore të jashtme në 2.
- Nëse sistemi përbëhet plotësisht nga njësi AF2, njësitë e brendshme dhe njësitë e jashtme lidhen me një komunikim M1/M2 dhe të gjitha njësitë e brendshme ushqehen me korrent veçmas, zgjidhni komunikimin SuperLink (M1/M2) dhe ushqimin

elektrik veçmas të njësisë së brendshme dhe vendosni shifrën e katërt të njësisë kryesore të jashtme në 3.

- Pasi të jetë vendosur protokollin e komunikimit, shtypni shkurt butonin OK për të konfirmuar dhe vazhdoni automatikisht në hapin tjetër.
5. Cilësimi i adresës së njërive të brendshme dhe të jashtme.
 - Sistemi fillon funksionin e adresimit automatik. Ekрани digjital i njësisë kryesore të jashtme pulson "AU Ad" dhe "X YZ" me alternim. "AU Ad" do të thotë adresimi automatik është në proces, "X" përfaqëson adresën e njësisë së jashtme, "YZ" përfaqëson numrin e njërive të brendshme të zbuluara. Adresimi automatik zgjat nga 5–7 minuta.
 - Vazhdoni në hapin tjetër pas përfundimit.
 6. Sistemi fillon inicializimin. Ekрани digjital i njësisë kryesore të jashtme pulson "INIT" dhe "X YZ" në cikël. "INI" do të thotë se inicializimi është në proces, "X" përfaqëson adresën e njësisë së jashtme, "YZ" përfaqëson numrin e njërive të brendshme të zbuluara, inicializimi i sistemit zgjat nga 3–5 minuta.
 - Vazhdoni në hapin tjetër pas përfundimit.
 7. Zgjidhja e problemeve (nëse vlen për rastin).
 - Pas inicializimit të sistemit, nëse nuk ka avari në sistem, të gjitha njësitë e jashtme do të hyjnë në modalitetin e gatishmërisë dhe ekрани digjital do të shfaqë "X YZ" ("X" përfaqëson adresën e njërive të jashtme, "YZ" përfaqëson numrin e zbuluar njësitë e brendshme) dhe njësia mund të ndizet normalisht.

-ose-

- Pas inicializimit të sistemit, nëse njësia e jashtme zbulon një avari, ekрани digjital i njësisë kryesore të jashtme do të shfaqë "X YZ" ("X" përfaqëson adresën e njësisë së jashtme, "YZ" përfaqëson numrin e njërive të brendshme të zbuluara) dhe kodin e gabimit në cikël.
- Shihni tabelën e kodeve të gabimeve për zgjidhjen e problemeve (→ 10). Njësia mund të ndizet normalisht pasi të fshihet avaria.

Hapat e vënies në punë	Ekрани	Shënime
1. Ndizni njësinë kryesore të jashtme. Sistemi fillon modalitetin e vënies në punë.		Njësia kryesore e jashtme shfaq "-.-.-."
↓		
Shtypni gjatë butonat POSHTË dhe LART njëkohësisht për 5 sekonda		
↓		
2. Caktoni numrin e njësive të brendshme		Shifrat 3 dhe 4 përfaqësojnë numrin e njësive të brendshme. Vlera fillestare është 1 dhe diapazoni i vlerës është 1 – 64.
Shtypni butonin POSHTË ose LART për të ndryshuar numrin e njësive të brendshme		
↓		
3. Ndryshoni numrin e njësive të brendshme		"YZ" përfaqëson numrin e caktuar të njësive të brendshme.
↓		
Shtypni butonin OK për të konfirmuar		
↓		
4. Caktoni protokollin e komunikimit		Shifra e 4-rt përfaqëson protokollin e zgjedhur të komunikimit. Vlera fillestare është 0.
Shtypni butonin POSHTË ose LART për të ndryshuar protokollin e komunikimit		
↓		
5. Kaloni në protokollin e dëshiruar të komunikimit		"P" përfaqëson protokollin e komunikimit. Diapazoni i vlerave është 0 – 3. [2] Komunikimi SuperLink (M1/M2) + njësitë e brendshme ushqehen njëtrajtshëm. [3] Komunikimi SuperLink (M1/M2) + njësitë e brendshme ushqehen veçmas.
↓		
Shtypni butonin OK për të konfirmuar		
↓		
6. Sistemi adresohet automatikisht		"AU Ad" përfaqëson adresimin automatik. "X" përfaqëson adresën e njësive të jashtme. "YZ" përfaqëson numrin e njësive të brendshme të zbuluara.
↓		
Prisni 5–7 minuta për procesin e adresimit		
↓		

Shtypni butonin MENYJA në hapat 2., 3., 4. dhe 5. për t'u kthyer në hapin e mëparshëm

Hapat e vënies në punë	Ekрани	Shënime
7. Sistemi inicializohet automatikisht		"INit" paraqet fillimin e procesit të inicializimit.
↓		
Prisni 3–5 minuta përpara hapit tjetër		
↓		
8. Fillon prova.	 	"STP1" përfaqëson hapin 1 të testit dhe "STP7" përfaqëson hapin 7 të testit.
↓		
Prova zgjat 40–60 minuta. Sistemi do të vazhdojë automatikisht në hapin tjetër.		
↓		
<ul style="list-style-type: none"> Vënia në punë është e plotë dhe nuk shfaqet asnjë avari. <p>-ose-</p> <ul style="list-style-type: none"> Shfaqen avari. Shihni tabelën e kodeve të gabimeve për zgjidhjen e problemeve (→ 10). 		

tab. 34 Grafiku i vënies në punë

8.6 Korrigjimet pas provës gjenerale përfundojnë me përjashtime

Prova gjenerale konsiderohet e përfunduar kur nuk ka kod gabimi në panelin e kontrollit ose në ekranin e njësisë së jashtme. Kur shfaqet një kod gabimi, korrigjoni operacionin bazuar në përshkrimin në tabelën e kodit të gabimit. Provoni të kryeni përsëri provën gjenerale për të kontrolluar nëse përjashtimi është korrigjuar.



Referojuni manualit të instalimit të njësisë së brendshme për detaje mbi kodet e tjera të gabimeve që lidhen me njësinë e brendshme.

8.7 Operimi i njësisë

Pasi të përfundojë instalimi i kësaj njësie dhe prova gjenerale e njësive të jashtme dhe të brendshme, mund të filloni të përdorni sistemin.

Paneli i kontrollit i njësisë së brendshme duhet të lidhet për të lehtësuar funksionimin e njësisë së brendshme. Referojuni manualit të instalimit të njësisë së brendshme për më shumë detaje.

9 Mirëmbajtja dhe riparimi



Sigurohuni që personeli i instalimit ose agjenti i shërbimit të kryejë një mirëmbajtje çdo vit.

9.1 Masat paraprake të sigurisë për mirëmbajtje



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi për shkak të goditjes elektrike!

Përpara hapjes së mbulesës plastike në kutinë e kontrollit, përpara se të punoni në lidhjet e kabllave lidhëse dhe përpara se të përdorni çelësat DIP në qarkun në kutinë e kontrollit:

- ▶ Shkëputni ushqimin elektrik të të gjitha njësive të brendshme dhe të jashtme të lidhura.
 - ▶ Merrni masa kundër rindezjes.
 - ▶ Kontrolloni për mungesë tensioni.
-
- ▶ Përdorini panelet e kontrollit vetëm kur është instaluar kapaku plastik. Përdorni një laps të izoluar.

KËSHILLË

- ▶ Përpara se të kryeni ndonjë punë mirëmbajtjeje ose riparimi, prekni pjesët metalike të njësisë për të shpërndarë elektricitetin statik dhe për të mbrojtur qarkun.

Parandaloni rreziqet elektrike

Kur mirëmbani dhe riparoni inverterin:

- ▶ Mos e hapni kapakun e kutisë së komponentit elektrik brenda 10 minutave pas fikjes së energjisë.
- ▶ Verifikoni që ushqimi elektrik është i fikur përpara se të matni tensionin midis kondensatorit kryesor dhe terminalit kryesor. Sigurohuni që tensioni i kondensatorit në qarkun kryesor të jetë më i vogël se 36 V DC.
- ▶ Përpara se të vini në ndonjë kontakt me tabelën e qarkut ose komponentët (duke përfshirë terminalët), sigurohuni që elektriciteti statik në trupin tuaj të eliminohet. Për ta arritur këtë, mund të prekni llamarinën e njësisë së jashtme. Nëse kushtet e lejojnë, mbani byzylyk antistatik.
- ▶ Gjatë mirëmbajtjes, shkëputni spinën e lidhur me kabllon elektrike së ventilatorit për të parandaluar rrotullimin e ventilatorit kur fryn erë jashtë. Erërat e forta do të bëjnë që ventilatori të rrotullohet dhe të gjenerojë energji elektrike që mund të ngarkojë kondensatorin ose terminalët, duke çuar në një goditje elektrike. Në të njëjtën kohë, mbani parasysh çdo dëmtim mekanik. Tehet e një ventilatori rrotullues me shpejtësi të lartë janë shumë të rrezikshme dhe nuk mund të përdoren vetëm nga një person.
- ▶ Pasi të përfundojë mirëmbajtja, mos harroni të rilidhni spinën me terminalin; përndryshe, një avari do të raportohet për panelin kryesor të kontrollit.
- ▶ Kur njësia është e ndezur, ventilatori i njësisë me funksionin automatik të fryrjes së borës do të funksionojë periodikisht, prandaj sigurohuni që ushqimi elektrik të jetë i fikur përpara se të prekni njësinë.

Referojuni skemës së lidhjeve elektrike për detajet përkatëse.

10 Kodet e gabimeve

Diagnostikimi për çdo kod gabimi mund të gjendet në manualin e shërbimit.

Kodi i gabimit ¹⁾	Përshkrimi	Kërkohet rindezje manuale?
A01	Ndalesa e emergjencës	Nr.
xA61	Gabimi i njësisë dytësore Nr.x	Nr.
AAx	Nr. x - mospërputhje e motorit	Nr.
xb53	Nr. x - gabim i ventilatorit të ftohjes	Po
C13	Adresa e njësisë së jashtme përsëritet	Nr.
C21	Gabim komunikimi midis njësive të brendshme dhe të jashtme	Nr.
C26	Numri i njësive të brendshme të zbuluara nga njësia e jashtme është ulur	Nr.
C28	Numri i njësive të brendshme të zbuluara nga njësia e jashtme është rritur	Nr.
xC31	Gabim komunikimi i adresës Nr.x të njësive të jashtme dytësore dhe parësore	Nr.
C32	Numri i njësive të brendshme të zbuluara nga njësia e jashtme është ulur	Nr.
C33	Numri i njësive të brendshme të zbuluara nga njësia e jashtme është rritur	Nr.
xC41	Gabim komunikimi midis çipit të kontrollit kryesor dhe çipit të drejtuesit të inverterit	Nr.
E41	Gabim i sensorit të temperaturës së ambientit të jashtëm (T4) (i hapur/i shkurtër)	Nr.
F31	Gabim i sensorit të temperaturës së hyrjes së freonit të ftohjes së shkëmbyesit të nxehtësisë së pllakës (T6B) (i hapur/i shkurtër)	Nr.
F41	Gabim i sensorit të temperaturës së shkëmbyesit të nxehtësisë së jashtme (T3) (i hapur/i shkurtër)	Nr.
F51	Gabim i sensorit të temperaturës së hyrjes së freonit të ftohjes së shkëmbyesit të nxehtësisë së pllakës (T6A) (i hapur/i shkurtër)	Nr.
F62	Mbrojtja e temperaturës (NTC) të modulit të inverterit	Nr.
F63	Mbrojtja e temperaturës së rezistorit jopërçues (Tr)	Nr.
F6A	Mbrojtja F62 ndodh 3 herë në 100 minuta	Po
F71	Gabim i sensorit të temperaturës së shkarkimit (T7C) (i hapur/i shkurtër)	Po
F72	Mbrojtja e temperaturës së shkarkimit (T7C)	Nr.
F75	Mbrojtje e pamjaftueshme ndaj mbinxehjes nga shkarkimi i kompresorit	Nr.
F7A	Mbrojtja F72 ndodh 3 herë në 100 minuta	Po
F81	Gabim i sensorit të temperaturës së valvulës së ndalimit të gazit (Tg) (i hapur/i shkurtër)	Nr.
F91	Gabim i sensorit të temperaturës së tubit të lëngut (T5) (i hapur/i shkurtër)	Nr.
FA1	Gabim i sensorit të temperaturës së hyrjes së shkëmbyesit të nxehtësisë së jashtme (T8) (i hapur/i shkurtër)	Nr.
FC1	Gabim i sensorit të temperaturës së daljes së shkëmbyesit të nxehtësisë së jashtme (TL) (i hapur/i shkurtër)	Nr.
Fd1	Gabim i sensorit të temperaturës së thithjes së kompresorit (T7) (i hapur/i shkurtër)	Nr.
1 L--	Gabim kompresor; për „--“ referojuni tabelës 37	Po
xL01	Gabimi xL1* ndodh 3 herë në 60 minuta; për „**“ referojuni tabelës 37	Po
xJ--	Nr. (x) gabim i motorit të ventilatorit; për „--“ shihni tabelën 38	Po
xJ01	Gabimi xJ1* ose xJ2* ndodh 10 herë në 60 minuta; për „**“ shihni tabelën 38	Po
P11	Gabim i sensorit të presionit të lartë	Nr.
P12	Mbrojtje me presion të lartë të tubit të shkarkimit	Nr.
P13	Mbrojtja e çelësit të presionit të lartë të tubit të shkarkimit	Nr.
P14	Gabimi P12 ndodh 3 herë në 60 minuta	Po
P21	Gabim i sensorit të presionit të ulët	Po
P22	Mbrojtje me presion të ulët të tubit thithës	Nr.
P24	Rritje jonormale e presionit të ulët të tubit thithës	Nr.
P25	Gabimi P22 ndodh 3 herë në 100 minuta	Po
1P32	Mbrojtja e rrymës së lartë të magjstralit DC të kompresorit	Nr.
1P33	Mbrojtja 1P32 ndodh 3 herë në 100 minuta	Po
P51	Mbrojtje nga tensioni i lartë AC	Nr.
P52	Mbrojtje nga tensioni i ulët AC	Nr.
P53	Mbrojtja e lidhjes së ushqimit elektrik BN ose faza mungon ose është e pabalancuar kur ndizet	Po
P55	Mbrojtja nga valët e valëzimit të magjstralit DC ose faza mungon ose është e pabalancuar kur ndizet	Po
1P56	Gabim i tensionit të ulët të magjstralit DC të modulit të inverterit	Po
1P57	Gabim i tensionit të lartë të magjstralit DC të modulit të inverterit	Po
1P58	Gabim serioz i magjstralit DC të modulit të inverterit në tension të lartë	Po

Kodi i gabimit ¹⁾	Përshkrimi	Kërkohe rindezje manuale?
P71	Gabim i EEPROM	Po
Pb1	Gabim mbikorrenti i SuperLink	Po
Pd1	Mbrojtje kundër kondensimit	Nr.
Pd2	Mbrojtja Pd1 ndodh 2 herë në 60 minuta	Po
1b01	Gabim i valvulës elektronike të zgjerimit (EEVA)	Po
2b01	Gabim i valvulës elektronike të zgjerimit (EEVB)	Po
3b01	Gabim i valvulës elektronike të zgjerimit (EEVC)	Po
4b01	Gabim i valvulës elektronike të zgjerimit (EEVD)	Po
bA1	SuperLink nuk mund të kontrollojë valvulën elektronike të zgjerimit të njësisë së brendshme	Po

1) „X“ në çdo kod gabimi është ndryshore për ventilatorin A=1 ose B=2.

tab. 35 Kodet e gabimeve

Kodi i gabimit	Përshkrimi	Kërkohe rindezje manuale?
U11	Lloji i njësisë nuk është caktuar	Po
U12	Gabim në vendosjen e kapacitetit	Po
U21	Njësi e brendshme me platformë të vjetër në sistem.	Po
U23	Njësi e brendshme e përbashkët dhe AHU modulare me temperaturë dhe lagështi konstante në sistem	Po
U24	Njësi e brendshme e zakonshme dhe AHU modulare e tipit me ringrohje ajri të jashtëm në sistem	Po
U25	Njësi e brendshme e pazakontë në sistem	Po
U26	Mospërputhja e njësisë së brendshme dhe njësisë së jashtme	Po
U31	Prova gjenerale nuk ishte e suksesshme.	Po
U32	Temperatura e jashtme jashtë kufijve të funksionimit	Po
U33	Temperatura e brendshme jashtë kufijve të funksionimit	Po
U34	Temperatura e jashtme dhe e brendshme jashtë kufijve të funksionimit	Po
U35	Valvula e ndalimit e anës së lëngut nuk është e hapur	Po
U37	Valvula e ndalimit e anës së gazit nuk është e hapur	Po
U38	Asnjë adresë	Po
U3A	Kabllloja e komunikimit është lidhur gabim	Nr.
U3b	Mjedisi i instalimit është jonormal	Po
U3C	Gabim i modalitetit automatik	Nr.
U41	Njësi e brendshme e zakonshme tejkalon diapazonin e lejuar të lidhjes	Po
U42	Njësi e brendshme e përpunimit të ajrit të jashtëm tejkalon diapazonin e lejuar të lidhjes	Po
U43	AHU Kit (kontrolli i temperaturës së ajrit të shkarkimit) është jashtë kufijve të lejuar të lidhjes	Po
U44	AHU Kit (kontrolli i temperaturës së ajrit të kthimit) është jashtë kufijve të lejuar të lidhjes	Po
U45	Raporti i kombinimit të temperaturës konstante dhe AHU modular të lagështisë (me kontrollin e temperaturës së ajrit në dalje) jashtë diapazoni	Po
U46	Raporti i kombinimit të AHU modular të ajrit të jashtëm të tipit me ringrohje (me kontrollin e temperaturës së ajrit në dalje) jashtë diapazoni	Po
U48	Kapaciteti total i njësisë së brendshme është jashtë kufijve të lejuar të lidhjes	Po
U51	U zbulua më shumë se një njësi e jashtme në sistemin individual VRF.	Po
U53	U zbuluan njësi të jashtme të serive të ndryshme në të njëjtin sistem VRF.	Po
U54	Numri i Sbox në pompën e ngrohjes së njësisë së jashtme ≥ 1	

tab. 36 Kodet e gabimit të instalimit dhe korrigjimit

Kodi i gabimit ¹⁾	Përshkrimi	Kërkohe rindezje manuale?
xL01	Gabimi xL1 ose xL2 ndodh tri herë në harkun kohor prej 60 minutash	Nr.
xL11	Mbirryma softuerike	Nr.
xL12	Mbrojtja mbirrymë softuerike zgjat 30 sekonda	Nr.
xL1E	Mbirryma harduerike	Nr.
xL2E	Mbrojtje e temperaturës së lartë të modulit inverter	Nr.
xL33	Avari e rënies së tensionit të magjstralit	Nr.
xL43	Toleranca aktuale e modulimit është jonormale	Nr.
xL45	Mospërputhje e kodit të motorit	Nr.

Kodi i gabimit ¹⁾	Përshkrimi	Kërkohet rindezje manuale?
xL46	Mbrojtja IPM (FO)	Nr.
xL47	Mospërputhja e llojit të modulit	Nr.
xL4E	Gabim i EEPROM	Nr.
xL51	Gabim jashtë hapi	Nr.
xL52	Mbrojtja e rotorit e kyçur	Nr.
xL5E	Ndezja dështoi	Nr.
xL65	Qark i shkurtër IPM	Nr.
xL66	Avari e provës FCT	Nr.
xL6E	Mbrojtja e humbjes së fazës së motorit	Nr.
xL71	Qark i hapur i motorit të sipërm të fazës U	Nr.
xL76	Qark i hapur i motorit të poshtëm të fazës W	Nr.
xB7	Përrjashtimet e tjera të kontrollit	Nr.
xBE	Operimi i çelësit të tensionit të lartë	Nr.
xBF	Dështim i modulit të certifikimit të softuerit	Nr.

1) "X" në çdo kod gabimi është ndryshore për kompresorin A=1 ose B=2.

tab. 37 Kodet e gabimit të drejtuesit të kompresorit

Kodi i gabimit ¹⁾	Përshkrimi	Kërkohet rindezje manuale?
xJ01	Gabimi xJ1 ose xJ2 ndodh dhjetë herë në harkun kohor prej 60 minutash	Po
xJ1E	Mbirryma harduerike	Nr.
xJ11	Mbirryma softuerike	Nr.
xJ12	Mbrojtja mbirrymë softuerike zgjat 30 sekonda	Nr.
xJ2E	Mbrojtje e temperaturës së lartë të modulit inverter	Nr.
xJ33	Avari e rënies së tensionit të magjstralit	Nr.
xJ43	Modulim jonormal i rrymës	Nr.
xJ4E	Gabim i EEPROM	Nr.
xJ5E	Ndezja dështoi	Nr.
xJ51	Gabim jashtë hapi	Nr.
xJ52	Mbrojtja e rotorit e kyçur	Nr.
xJ6E	Mbrojtja e humbjes së fazës së motorit	Nr.
xJBJ	Dështim i modulit të certifikimit të softuerit	Nr.

1) „X” në çdo kod gabimi është ndryshore për ventilatorin A=1 ose B=2.

tab. 38 Kodet e gabimit të motorit të ventilatorit

Kodi i statusit	Përshkrimi	Kërkohet rindezje manuale?
d0y	Po kryhet prapaktimi i vajit, "y" përfaqëson hapat e prapaktimit të vajit	Nr.
dfy	Po kryhet shkrirja, "y" përfaqëson hapat e shkrirjes	Nr.
d11	Temperatura e ambientit të jashtëm tejkalon kufirin e sipërm në modalitetin e ngrohjes	Nr.
d12	Temperatura e ambientit të jashtëm tejkalon kufirin e poshtëm në modalitetin e ngrohjes	Nr.
d13	Temperatura e ambientit të jashtëm tejkalon kufirin e sipërm në modalitetin e ftohjes	Nr.
d14	Temperatura e ambientit të jashtëm tejkalon kufirin e poshtëm në modalitetin e ftohjes	Nr.
d31	Vlerësimi i freonit, pa rezultat	Nr.
d32	Vlerësimi i sasisë së freonit, konsiderueshëm në tepri	Nr.
d33	Vlerësimi i sasisë së freonit, disi në tepri	Nr.
d34	Vlerësimi i sasisë së freonit, normal	Nr.
d35	Vlerësimi i sasisë së freonit, disi i pamjaftueshëm	Nr.
d36	Vlerësimi i sasisë së freonit, konsiderueshëm i pamjaftueshëm	Nr.
d37	Njësia e brendshme e lidhur me sistemin nuk është e zakonshme	Nr.
d38	Numër i ulët i njësive të brendshme funksionale	Nr.
d39	Dështim i zbulimit të sasisë së freonit gjatë rezervimit	Nr.
d41	Sistemi nuk ka njësi e brendshme elektrike, SuperLink po kontrollon valvulën e njësive të brendshme	Nr.
d42	Gabim komunikimi midis njësive të jashtme dhe panelit opsional	Nr.

tab. 39 Kodi i statusit

11 Mbrojtja e ambientit dhe hedhja

Mbrojtja e ambientit është një parim i korporatës së grupit Bosch. Cilësia e produkteve, kursimi dhe mbrojtja e ambientit janë për ne objekte të të njëjtit nivel. Ligjet dhe rregulloret në lidhje me mbrojtjen e ambientit respektohet me rigorozitet.

Për mbrojtjen e ambientit, duke marrë parasysh pikëpamjet ekonomike, përdorim teknologjinë dhe materialet më të mira të mundshme.

Paketimi

Në rastin e paketimit ne përfshihemi në sistemet e riciklimit sipas specifikave të vendit përkatës, për të garantuar një riciklim optimal. Të gjitha materialet e përdorura për paketimin nuk janë të dëmshme për ambientin dhe mund të riciklohen.

Pajisja e vjetër

Pajisjet e vjetra përmbajnë materiale me vlerë që mund të riciklohen. Pjesët mund të ndahen lehtë. Plastikët janë etiketuar. Në këtë mënyrë, pjesët e ndryshme mund të klasifikohen, të riciklohen ose të hidhen.

Pajisjet e vjetra elektrike dhe elektronike



Ky simbol do të thotë që produkti nuk duhet të hidhet me mbeturina të tjera, përkundrazi duhet të dërgohet në pikat e grumbullimit të mbeturinave për trajtim, grumbullim, riciklim dhe asgjësim.

Simboli është i vlefshëm në shtetet ku zbatohen rregulloret për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike, p.sh. "(MB) Rregulloret e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike 2013 (të ndryshuara)". Këto rregullore përcaktojnë kuadrin për kthimin dhe riciklimin e pajisjeve të vjetra elektronike që zbatohet në secilin shtet.

Meqenëse pajisjet elektronike mund të përmbajnë substanca të rrezikshme, ato duhet të riciklohen me përgjegjësi në mënyrë që të minimizohet çdo dëm i mundshëm në mjedis dhe shëndetin e njeriut. Për më tepër, riciklimi i mbetjeve elektronike ndihmon në ruajtjen e burimeve natyrore.

Për informacion shtesë mbi asgjësimin ekologjik të pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike, ju lutemi të kontaktoni autoritetet përkatëse lokale, shërbimin tuaj të hedhjes së mbeturinave shtëpiake ose shitësin me pakicë ku keni blerë produktin.

Mund të gjeni më shumë informacion këtu:

www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

12 Shtojca

12.1 Të dhënat teknike

12.1.1 Përmasat



Përmasat e produktit mund të ndryshojnë pak për shkak të paneleve të ndryshme (toleranca prej ± 30 mm).




fig. 55 Njësitë në mm (AF5301...25 kW deri AF5301...45 kW)




fig. 56 Njësitë në mm (AF5301...50 kW deri AF5301...67 kW)




fig. 57 Njësitë në mm (AF5301...73 kW deri AF5301...90 kW)

12.1.2 Kushtet e ruajtjes, jeta e shërbimit

Kushtet e ruajtjes në hapësira të mbyllura të ajrosura natyrale me lagështi relative deri në 80% në temperatura ndërmjet $+5$ °C dhe $+40$ °C.

Jetëgjatësia - 2 vjet, cikli jetik jo më pak se 10 vite, në përputhje me kërkesat e specifikuar në udhëzimet e funksionimit dhe instalimit, duke përfshirë punën periodike të mirëmbajtjes.

12.1.3 Skema e komponentëve dhe e qarqeve të ftohjes

AF5301...25 kW deri AF5301...45 kW




fig. 58 Qarku i freonit

Figura e legjendës 58 dhe 59:

- [1] Kompresori
 - [2] Ndarësi i vajit
 - [3] Çelësi i presionit të lartë
 - [4] Valvula e kontrollit
 - [5] Valvula me katër drejtime
 - [6] Sensori i presionit të lartë
 - [7] Ventilator inverter
 - [8] Shkëmbyes nxehtësie me mikrokanal
 - [9] Valvula elektronike e zgjerimit A
 - [10] Valvula e ndalimit (ana e gazit)
 - [11] Valvula e ndalimit (ana e lëngut)
 - [12] Valvula elektronike e zgjerimit C
 - [13] Valvula elektronike e zgjerimit E (opsionale)
 - [14] Valvula solenoide e devijimit me injektim (SV5)
 - [15] Valvula e injektimit (SV8A/SV8B)
 - [16] Valvula solenoide e devijimit të gazit të nxehtë (SV7)
 - [17] Foleja e mbushjes
 - [18] Sensori i presionit të ulët
 - [19] Ndarësi gaz-lëng
 - [20] Silenciator
 - [21] Shkëmbyesi i nxehtësisë
- EEV.. Valvula elektronike e zgjerimit A/C
 T3 Sensori i temperaturës së tubit të shkëmbyesit kryesor
 T4 Sensori i temperaturës së ambientit të jashtëm
 T5 Sensori i temperaturës së hyrjes së valvulës së ndalimit të lëngut
 T6A Sensori i temperaturës së hyrjes së shkëmbyesit të nxehtësisë me mikrokanal
 T6B Sensori i temperaturës së daljes së shkëmbyesit të nxehtësisë me mikrokanal
 T7C1 Sensori i temperaturës së shkarkimit
 T71 Sensori i temperaturës së thithjes
 T8 Sensori i temperaturës së hyrjes së kondensatorit
 TL Sensori i temperaturës së daljes së kondensatorit
 Tg Sensori i temperaturës së tubit të gazit
 Tb Sensori i temperaturës së ambientit së kutisë së kontrollit elektrik




fig. 59 Skema e komponentëve

AF5301...50 kW deri AF5301...67 kW




fig. 60 Qarku i freonit

Figura e legjendës 60 dhe 61:

- [1] Kompresori
 - [2] Ndarësi i vajit
 - [3] Çelësi i presionit të lartë
 - [4] Valvula e kontrollit
 - [5] Valvula me katër drejtime
 - [6] Sensori i presionit të lartë
 - [7] Ventilator inverter
 - [8] Shkëmbyes nxehtësie me mikrokanal
 - [9] Valvula elektronike e zgjerimit A
 - [10] Valvula e ndalimit (ana e gazit)
 - [11] Valvula e ndalimit (ana e lëngut)
 - [12] Valvula elektronike e zgjerimit C
 - [13] Valvula elektronike e zgjerimit E (opsionale)
 - [14] Valvula solenoide e devijimit të injektimit (SV5)
 - [15] Valvula e injektimit (SV8A/SV8B)
 - [16] Valvula solenoide e devijimit të gazit të nxehtë (SV7)
 - [17] Foleja e mbushjes
 - [18] Sensori i presionit të ulët
 - [19] Ndarësi gaz-lëng
 - [20] Silenciator
 - [21] Shkëmbyesi i nxehtësisë
- EEV.. Valvula elektronike e zgjerimit A/C
 T3 Sensori i temperaturës së tubit të shkëmbyesit kryesor
 T4 Sensori i temperaturës së ambientit të jashtëm
 T5 Sensori i temperaturës së hyrjes së valvulës së ndalimit të lëngut
 T6A Sensori i temperaturës së hyrjes së shkëmbyesit të nxehtësisë me mikrokanal
 T6B Sensori i temperaturës së daljes së shkëmbyesit të nxehtësisë me mikrokanal
 T7C1/T7C2 Sensori i temperaturës së shkarkimit
 T71/T72 Sensori i temperaturës së thithjes
 T8 Sensori i temperaturës së hyrjes së kondensatorit
 TL Sensori i temperaturës së daljes së kondensatorit
 Tg Sensori i temperaturës së tubit të gazit
 Tb Sensori i temperaturës së ambientit së kutisë së kontrollit elektrik




fig. 61 Skema e komponentëve

AF5301...73 kW deri AF5301...90 kW




fig. 62 Qarku i freonit

Figura e legjendës 62 dhe 63:

- [1] Kompresori
 - [2] Ndarësi i vajit
 - [3] Çelësi i presionit të lartë
 - [4] Valvula e kontrollit
 - [5] Valvula me katër drejtime
 - [6] Sensori i presionit të lartë
 - [7] Ventilator inverter
 - [8] Shkëmbyes nxehtësie me mikrokanal
 - [9] Valvula elektronike e zgjerimit A
 - [10] Valvula e ndalimit (ana e gazit)
 - [11] Valvula e ndalimit (ana e lëngut)
 - [12] Valvula elektronike e zgjerimit C
 - [13] Valvula elektronike e zgjerimit E (opsionale)
 - [14] Valvula solenoide e devijimit të injektimit (SV5)
 - [15] Valvula e injektimit (SV8A/SV8B)
 - [16] Valvula solenoide e devijimit të gazit të nxehtë (SV7)
 - [17] Foleja e mbushjes
 - [18] Sensori i presionit të ulët
 - [19] Ndarësi gaz-lëng
 - [20] Silenciator
 - [21] Shkëmbyesi i nxehtësisë
- EEV.. Valvula elektronike e zgjerimit A/C
 T3 Sensori i temperaturës së tubit të shkëmbyesit kryesor
 T4 Sensori i temperaturës së ambientit të jashtëm
 T5 Sensori i temperaturës së hyrjes së valvulës së ndalimit të lëngut
 T6A Sensori i temperaturës së hyrjes së shkëmbyesit të nxehtësisë me mikrokanal
 T6B Sensori i temperaturës së daljes së shkëmbyesit të nxehtësisë me mikrokanal
 T7C1/T7C2 Sensori i temperaturës së shkarkimit
 T71/T72 Sensori i temperaturës së thithjes
 T8 Sensori i temperaturës së hyrjes së kondensatorit
 TL Sensori i temperaturës së daljes së kondensatorit
 Tg Sensori i temperaturës së tubit të gazit
 Tb Sensori i temperaturës së ambientit të kutisë së kontrollit elektrik




fig. 63 Skema e komponentëve

12.1.4 Rendimenti i ventilatorëve

Presioni statik i jashtëm i paracaktuar i daljeve të ajrit të njësisve të jashtme është zero.

Legjenda e figurave 64 – 67:

[1] Rendimenti nominal [m³/h]

Δp Presioni statik [Pa]

\dot{V} Rrjedha e ajrit [m³/h]

0–20 Presioni statik [Pa] për rendimentin nominal




fig. 64 Rendimenti i ventilatorit të AF5301...25 kW, AF5301...28 kW dhe AF5301...33 kW




fig. 65 Rendimenti i ventilatorit të AF5301...40 kW dhe AF5301...45 kW




fig. 66 Rendimenti i ventilatorit të AF5301...50 kW, AF5301...56 kW, AF5301...62 kW, AF5301...67 kW




fig. 67 Rendimenti i ventilatorit të AF5301...73 kW, AF5301...79 kW dhe AF5301...90 kW

12.1.5 Përmasat e kanalizimit

Shtimi i grilave do të ndikojë në daljen e ajrit të njësisë, kështu që përdorimi i grilave nuk rekomandohet.

- Nëse dëshironi të përdorni grila, vendosni këndin e diafragmës nën 15° dhe sigurohuni që shkalla efikase e hapjes së grilave të jetë më shumë se 90%.

Kanali i shkarkimit të secilit ventilator duhet të instalohet në mënyrë të pavarur. Ndalohet montimi i kapuçit të shkarkimit ndërmjet makinave paralelisht në çdo formë, përndryshe mund të shkaktojë dështim të njësisë.

- Instaloni një lidhje të butë midis makinës dhe kanalit të ajrit për të parandaluar dridhjet dhe zhurmën.

Kanalizimi i tërthortë (opsioni A)




fig. 68

[kW]	A	B	C	D	E	F	G	H	θ
25-45	800	$700 \leq B \leq 800$	≤ 300	$E+70$	≥ 300	≥ 250	≥ 100	≤ 90	≤ 15
50-67	1290	$B \leq 800$							
73-90	1680								

tab. 40 Njësitë në mm, θ në gradë

Kanali gjatësor (opsioni B)





fig. 69

[kW]	A	B	C	D	E	F	G	H	θ
25-45	770	820	≤ 300	$E+80$	≥ 300	≥ 250	≥ 100	≤ 90	≤ 15
50-67		1310	0	0	0	0			
73-90		1700							

tab. 41 Njësitë në mm, θ në gradë

- [1] Air outlet louver
- [2] Rrezja E
- [3] Mbështetja
- [4] Rrezja D

12.2 Lidhjet elektrike



0010053634-001

fig. 70

[A]	Ushqimi elektrik i ventilatorit të riqarkullimit	SV5-SV8B	Valvula solenoide
[B]	Paneli (opsional)	H-PRO A/B	Çelësi ON/OFF me presion të lartë
[C]	Pllaka e ngasjes së ventilatorit	Pc	Sensori i presionit të lartë
[D]	Kompresori dhe paneli i motorit të ventilatorit B	Pe	Sensori i presionit të ulët
[E]	Kompresori dhe paneli i motorit të ventilatorit A	T3	Sensori i temperaturës së tubit të shkëmbyesit kryesor
[F]	Paneli i filtrit i njësisë së brendshme	T4	Sensori i temperaturës së ambientit të jashtëm
[G]	Pllaka e siguresave	T5	Sensori i temperaturës së hyrjes së valvulës së ndalimit të lëngut
[H]	Dalja e kontaktit të thatë 3 (pasive) (opsionale)	T6A	Sensori i temperaturës së hyrjes së shkëmbyesit të nxehtësisë me mikrokanal
[I]	Hyrja e kontaktit të thatë 1 dhe 2	T7C1/T7C2	Sensori i temperaturës së shkarkimit
[J]	Qarku kryesor i kontrollit	T71/T72	Sensori i temperaturës së thithjes
[K]	Ngruhja e kasës 2	T8	Sensori i temperaturës së hyrjes së kondensatorit
[L]	Ngruhja e kasës 1	Tg	Sensori i temperaturës së tubit të gazit
[M]	Pajisja për spërkatje	Tb	Sensori i temperaturës së ambientit së kutisë së kontrollit elektrik
[N]	Kontrolloni ngruhjen e kutisë	XT1	Klemat
[1]	Referojuni manualit opsional të panelit për më shumë detaje		
[2]	Nukli ferrit (N=2)		
[3]	H1/H2 është vetëm për seritë e kombinueshme		
[4]	Komunikimi i njësisë së jashtme		
[5]	Matësit elektrikë digjitalë		
[6]	M1/M2		
[7]	Rezervuar		
[8]	Rregullatori		
Bk	E zezë		
Re	E kuqe		
Ye	E verdhe		
Gy	Gri		
Bn	Kafe		
Bu	E kaltër		
COMP A/B	Kompresori		
EEV A/B/C/E	Valvula e zgjerimit elektronik		
FAN A/B	Ventilatori DC		
DC FAN A/B	Ventilatori i riqarkullimit		
HEAT A/B	Ngruhësi i karterit		
RA/RB	Reaktori		
ST1	Valvula me katër drejtime		

---	kërkon instalimin në terren të pjesëve të blera veçmas (opsionale)
.....	pas personalizimit, instalimi përfundon në fabrikë (i personalizuar)
=====	foleja është e salduar në panelin kryesor, por njësia nuk e përdor fole në (e rezervuar)
--- --- ---	për modelet me një kompresor dhe dy ventilatorë
--- --- ---	për modelet me dy kompresorë dhe dy ventilatorë

tab. 42 Kuptimi i vijave të pikëzuara

12.3 Informacion i gazeve të fluorinuara

Lloji i produktit	Kapaciteti nominal i ftohjes	Kapaciteti nominal i ngrohjes	Freoni	GWP (Potenciali i Ngrohjes Globale)	Ekivalenti i CO ₂ për freonin e mbushur paraprakisht	Sasia e freonit të mbushur paraprakisht	Freon i mbushur shtesë	Sasia e përgjithshme e freonit pas mbushjes	Ekivalenti i përgjithshëm i CO ₂ pas karikimit
	[kW]	[kW]	-	-	[t]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]
AF5301...25 kW	25,2	25,2	R-410A	2088	14,616	7,0			
AF5301...28 kW	28,0	28,0	R-410A	2088	14,616	7,0			
AF5301...33 kW	33,5	33,5	R-410A	2088	14,616	7,0			
AF5301...40 kW	40,0	40,0	R-410A	2088	16,704	8,0			
AF5301...45 kW	45,0	45,0	R-410A	2088	16,704	8,0			
AF5301...50 kW	50,0	50,0	R-410A	2088	19,418	9,3			
AF5301...56 kW	56,0	56,0	R-410A	2088	19,418	9,3			
AF5301...62 kW	61,5	61,5	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...67 kW	67	67	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...73 kW	73	73	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...79 kW	78,5	78,5	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...85 kW	85	85	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...90 kW	90	90	R-410A	2088	24,972	11,960			

tab. 43 Informacion i gazeve të fluorinuara për njësitë e jashtme

Shpeshtësia e kontrolleve të rrjedhjes së freonit

- Nëse sasia e ekuivalentit/qarkut të CO₂ është mes 5 dhe 50 ton, atëherë shpeshtësia e kontrollit është 12 muaj nëse sistemi nuk ka sistem të zbulimit të rrjedhjes ose 24 muaj nëse sistemi është i pajisur me sistem të zbulimit të rrjedhjes.
- Nëse sasia e ekuivalentit/qarkut të CO₂ është mes 50 dhe 500 ton, atëherë shpeshtësia e kontrollit është 6 muaj nëse sistemi nuk ka sistem të zbulimit të rrjedhjes ose 12 muaj nëse sistemi është i pajisur me sistem të zbulimit të rrjedhjes.
- Nëse sasia e ekuivalentit/qarkut të CO₂ është më e madhe se 500 ton, atëherë shpeshtësia e kontrollit është 3 muaj nëse sistemi nuk ka sistem të zbulimit të rrjedhjes ose 6 muaj nëse sistemi është i pajisur me sistem të zbulimit të rrjedhjes.

12.4 Kapaciteti në modalitetin e heshtur

Modaliteti i heshtur mund të aktivizohet dhe programohet nga kontrollorët.

Standardet lokale për nivelet e zërit mund të ndryshojnë sipas rregullave ligjore në vende. Prandaj, modaliteti i heshtur mund të ndryshohet

vetëm në menynë e shërbimit. Kontaktoni me instaluesin/kompaninë tuaj të shërbimit për të vendosur saktë modalitetin e heshtur sipas dizajnit të sistemit tuaj VRF.

Niveli i ftohjes	Niveli i presionit akustik [dB(A)] dhe kapaciteti i disponueshëm [%]															
	25 kW		28 kW		33 kW		40 kW		45 kW		50 kW		56 kW		62 kW	
	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]
1	57,8	30,5	57,8	33,2	59,9	36,4	61,7	43,4	63,0	44,8	63,7	47,3	64,4	55,4	63,6	62,0
2	56,3	29,2	56,3	31,8	57,8	34,2	60,6	41,4	61,9	42,8	63,9	45,2	59,9	48,1	62,6	53,6
3	54,2	27,4	54,2	29,8	55,7	32,1	58,8	40,0	60,1	41,4	60,8	43,7	58,8	47,6	61,7	53,0
4	53,3	26,2	53,3	28,4	54,8	30,6	58,1	38,6	59,4	39,9	59,6	42,1	59,8	46,0	61,7	51,2
5	52,3	24,1	52,3	26,2	53,8	28,2	57,5	37,2	58,8	38,5	59,3	40,2	57,6	44,4	57,7	49,4
6	52,3	22,0	52,3	23,9	53,8	25,6	55,5	35,3	56,8	36,5	57,9	38,5	57,1	42,7	57,3	47,4
7	51,6	19,9	51,6	21,6	53,1	23,0	55,1	33,5	56,4	34,7	57,0	36,5	56,2	40,3	57,0	44,6
8	51,3	18,5	51,3	20,0	52,8	21,2	53,7	31,9	55,0	33,0	56,6	34,7	55,2	37,3	56,5	41,2
9	49,6	17,4	49,6	18,8	51,1	19,9	52,2	30,1	53,5	31,1	54,5	32,7	53,8	35,6	55,4	39,2
10	48,9	15,7	48,9	17,0	50,4	17,8	49,6	26,1	50,9	27,0	52,3	28,3	52,9	33,0	55,0	36,2
11	44,5	14,5	44,5	15,7	46,0	16,3	48,3	23,8	49,6	24,6	51,3	25,8	52,4	29,8	54,8	32,6
12	43,6	13,2	43,6	14,3	45,1	14,7	48,3	22,1	49,6	22,9	48,7	24,1	48,2	17,1	54,6	18,3
13	42,3	10,2	42,3	10,9	43,8	11,0	48,2	18,7	49,5	19,3	47,7	20,1	48,0	15,3	53,4	16,2
14	41,2	8,3	41,2	8,9	42,7	8,8	46,8	15,8	48,1	16,3	46,0	16,8	47,9	13,3	51,4	14,0

tab. 44

Niveli i ftohjes	Niveli i presionit akustik [dB(A)] dhe kapaciteti i disponueshëm [%]									
	67 kW		73 kW		79 kW		85 kW		90 kW	
	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]
1	62,8	67,2	63,7	69,3	63,7	73,8	66,7	80,2	66,7	82,7
2	61,8	63,5	64,0	65,2	64,0	70,2	67,2	78,2	67,2	82,3
3	60,9	58,2	61,0	60,1	61,0	66,1	63,4	72,8	63,4	76,7
4	60,9	55,9	60,0	57,6	60,0	64,9	60,8	69,2	60,8	72,6
5	56,9	53,9	58,6	55,5	58,6	61,4	60,5	67,6	60,5	70,9
6	56,5	52,7	57,7	54,5	57,7	58,7	59,9	63,5	59,9	66,6
7	56,2	50,2	57,4	51,9	57,4	56,7	58,9	61,3	58,9	64,2
8	55,7	47,8	56,8	49,5	56,8	51,2	58,0	58,2	58,0	60,9
9	54,6	45,0	54,9	46,5	54,9	47,2	57,7	57,3	57,7	59,9
10	54,2	42,9	54,6	44,5	54,6	44,3	55,9	51,6	55,9	53,9
11	54,0	39,3	54,1	40,9	54,1	41,8	55,1	47,3	55,1	49,3
12	53,8	36,7	53,6	38,3	53,6	36,5	54,0	37,5	54,0	39,0
13	52,6	16,9	46,1	17,4	46,1	17,9	54,0	18,8	54,0	19,5
14	50,6	13,4	45,5	15,0	45,5	11,7	46,3	11,4	46,3	11,9

tab. 45

Niveli i ngrohjes	Niveli i presionit akustik [dB(A)] dhe kapaciteti i disponueshëm [%]															
	25 kW		28 kW		33 kW		40 kW		45 kW		50 kW		56 kW		62 kW	
	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]
1	57,4	34,5	57,4	36,6	59,1	36,3	60,8	44,1	63,2	49,4	62,9	50,9	64,7	62,3	62,5	63,3
2	56,9	33,5	56,9	35,7	57,6	35,4	59,2	41,4	61,6	46,3	62,0	48,6	64,1	59,8	61,5	61,1
3	55,6	33,1	55,6	35,1	57,1	34,6	59,8	39,9	62,2	44,8	59,6	47,6	59,8	57,1	60,8	57,6
4	53,7	31,4	53,7	33,4	55,8	33,2	57,3	39,7	59,7	44,5	59,5	46,7	57,6	53,2	59,7	53,5
5	53,2	30,5	53,2	32,5	53,9	32,4	55,5	38,4	57,9	43,1	57,6	45,8	56,1	51,8	58,8	52,0
6	51,5	29,0	51,5	30,9	53,4	30,8	54,5	36,8	56,9	41,2	56,6	44,0	55,0	49,0	57,3	49,0
7	51,3	27,4	51,3	29,1	51,7	29,1	52,8	34,9	55,2	39,2	54,5	41,1	53,8	45,9	54,9	45,8
8	50,7	25,7	50,7	27,3	51,5	27,3	51,2	32,3	53,6	36,2	54,1	37,9	53,1	42,3	53,8	42,1
9	49,7	23,3	49,7	24,8	50,9	24,6	49,2	29,5	51,6	33,0	52,0	34,6	51,6	38,6	53,1	38,3
10	47,4	21,2	47,4	22,6	49,9	22,4	48,1	27,1	50,5	30,4	51,3	31,9	50,6	34,4	52,3	34,2
11	47,2	18,4	47,2	19,6	47,6	19,4	47,5	25,5	49,9	28,7	50,5	30,0	49,6	30,2	51,1	29,9
12	47,2	17,0	47,2	18,0	47,4	17,9	47,0	22,1	49,4	24,8	49,1	26,0	44,8	15,9	48,9	15,8
13	42,7	13,1	42,7	13,9	47,4	13,7	42,8	17,6	45,2	19,8	45,8	20,8	44,0	14,1	47,7	14,1
14	41,8	9,8	41,8	10,4	42,9	10,2	41,6	13,8	44,0	15,6	44,6	16,4	43,3	12,4	44,0	12,4

tab. 46

Niveli i ngrohjes	Niveli i presionit akustik [dB(A)] dhe kapaciteti i disponueshëm [%]									
	67 kW		73 kW		79 kW		85 kW		90 kW	
	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]	[dB(A)]	[%]
1	62,6	70,7	63,8	69,4	63,8	79,9	65,5	81,6	65,5	84,3
2	61,6	70,4	63,9	67,4	63,9	78,2	64,3	79,7	64,3	82,5
3	60,9	69,0	62,6	67,2	62,6	75,3	63,5	77,0	63,5	78,5
4	59,8	68,9	61,5	66,6	61,5	73,3	62,2	76,3	62,2	77,6
5	58,9	65,5	61,6	62,4	61,6	73,3	60,2	75,0	60,2	75,3
6	57,4	60,4	60,1	57,4	60,1	72,9	59,8	72,7	59,8	74,3
7	55,0	57,2	58,5	54,4	58,5	67,5	57,9	65,9	57,9	68,3
8	53,9	54,9	56,6	54,2	56,6	63,9	57,3	63,2	57,3	65,6
9	53,2	49,9	56,4	47,2	56,4	61,5	55,8	59,0	55,8	61,2
10	52,4	45,6	54,2	43,1	54,2	57,5	54,1	50,6	54,1	52,5
11	51,2	42,7	54,4	40,3	54,4	51,9	53,6	50,5	53,6	52,4
12	49,0	36,5	52,1	34,5	52,1	39,7	53,1	39,8	53,1	41,3
13	47,8	14,6	51,1	14,1	51,1	38,8	47,0	17,7	47,0	18,3
14	44,1	12,7	45,9	12,3	45,9	17,3	45,3	11,1	45,3	11,6

tab. 47

Зміст

1 Умовні позначення та вказівки щодо техніки безпеки ..	228	6.3.7 Під'єднання запірних клапанів ..	246
1.1 Умовні позначення ..	228	6.4 Промивання труб ..	247
1.2 Загальні вказівки щодо техніки безпеки ..	228	6.5 Перевірка на герметичність ..	247
1.2.1 Огляд ..	228	6.6 Вакуумне сушіння ..	248
1.2.2 Місце встановлення ..	228	6.7 Ізоляція трубопроводів ..	249
1.2.3 Холодоагент ..	229	6.7.1 Вибір товщини ізоляційного матеріалу ..	249
1.2.4 Електрична безпека ..	229	6.7.2 Обгортання трубопроводів ..	249
2 Дані про виріб ..	230	6.7.3 Заходи для захисту трубопроводів ..	249
2.1 Відповідність електротехнічним стандартам ..	230	6.8 Заповнення холодоагентом ..	249
2.2 Сертифікат відповідності ..	230	6.9 Електричні підключення ..	251
3 Інформація про упаковку ..	230	6.9.1 Застереження під час здійснення електричних підключень ..	251
3.1 Огляд ..	230	6.9.2 Схема з'єднань (огляд) ..	252
3.2 Типи виробів ..	231	6.9.3 Про схему з'єднань ..	254
3.3 Розпакування зовнішнього блока ..	231	6.9.4 Схема електричних підключень кабелів передачі даних ..	254
3.4 Додаткові комплектуючі зовнішнього блока ..	232	6.9.5 Під'єднання кабелю живлення ..	258
3.5 З'єднувальні частини трубопроводу ..	233	7 Конфігурація ..	260
4 Комбінація внутрішніх блоків ..	233	7.1 Налаштування цифрового дисплея та кнопок ..	260
4.1 Трійникові з'єднання труб ..	233	7.1.1 Виведення на дисплей ..	260
4.2 Рекомендована комбінація внутрішніх блоків ..	233	7.1.2 Функції кнопок від SW3 до SW6 ..	260
5 Підготовка перед встановленням ..	233	7.1.3 Режим меню ..	260
5.1 Вибір і підготовка місця встановлення ..	233	7.1.4 Кнопка перевірки стану системи ВГОРУ / ВНИЗ ..	262
5.1.1 Вимоги до місця для встановлення зовнішнього блока ..	233	8 Введення в експлуатацію ..	264
5.1.2 Вимоги до місця для встановлення зовнішнього блока в холодних регіонах ..	234	8.1 Огляд ..	264
5.1.3 Запобіжні заходи щодо уникнення витoku холодоагента ..	234	8.2 Положення, яких потрібно дотримуватись під час тестового запуску ..	264
5.2 Вибір і підготовка труби холодоагенту ..	235	8.3 Контрольний перелік перед тестовим запуском ..	265
5.2.1 Вимоги до труби холодоагенту ..	235	8.4 Тестовий запуск ..	265
5.2.2 Допустима довжина й різниця висот для труб холодоагенту ..	235	8.5 Виконання тестового запуску ..	265
5.2.3 Діаметр труб ..	238	8.6 Усунення несправностей здійснюється з винятками ..	268
5.2.4 Схема з кількома зовнішніми блоками ..	239	8.7 Експлуатація блока ..	268
5.3 Вибір та підготовка до прокладання електричних кабелів ..	240	9 Технічне обслуговування й ремонт ..	269
5.3.1 Відповідність електротехнічним стандартам ..	240	9.1 Застережні заходи під час технічного обслуговування ..	269
5.3.2 Вимоги до запобіжників пристрою ..	240	10 Коды несправностей ..	270
6 Монтаж зовнішнього блока ..	241	11 Захист довкілля та утилізація ..	273
6.1 Відкривання зовнішнього блока ..	241	12 Додаток ..	274
6.2 Підготовка монтажної конструкції ..	241	12.1 Технічні дані ..	274
6.2.1 Зменшення вібрації зовнішнього блока ..	241	12.1.1 Розміри ..	274
6.2.2 Монтажна поверхня зовнішнього блока ..	242	12.1.2 Умови зберігання, тривалість служби ..	274
6.3 Паяння труб ..	243	12.1.3 Схема компонентів і контури холодоагенту ..	275
6.3.1 Інформація, на яку потрібно звернути увагу під час під'єднання труби холодоагенту ..	243	12.1.4 Потужність вентилятора ..	278
6.3.2 Під'єднання трубопроводу холодоагента ..	244	12.1.5 Розміри повітропроводу ..	278
6.3.3 Положення з'єднувальних труб холодоагенту зовнішнього блока ..	244	12.2 Електричні підключення ..	280
6.3.4 Під'єднання труб холодоагенту до зовнішнього блока ..	245	12.3 Інформація про фторовмісні гази ..	281
6.3.5 Під'єднання труб VRF-системи ..	245	12.4 Потужність в тихому режимі ..	282
6.3.6 Паяння ..	246		

1 Умовні позначення та вказівки щодо техніки безпеки

1.1 Умовні позначення

Вказівки з техніки безпеки

У вказівках із техніки безпеки зазначені сигнальні слова, тип і важкість наслідків в разі недотримання правил техніки безпеки.

Наведені нижче сигнальні слова мають такі значення і можуть використовуватися в цьому документі:

НЕБЕЗПЕКА

НЕБЕЗПЕКА означає ризик виникнення тяжких тілесних ушкоджень і загрози для життя.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ означає можливість виникнення тяжких людських травм і загрози для життя.

ОБЕРЕЖНО

ОБЕРЕЖНО означає, що може виникнути ймовірність тілесних ушкоджень легкої та середньої тяжкості.

УВАГА

УВАГА означає, що існує ймовірність пошкодження майна.

Важлива інформація



Важлива інформація без небезпеки для людей чи пошкодження обладнання позначена таким інформативним символом.

1.2 Загальні вказівки щодо техніки безпеки

1.2.1 Огляд

- ▶ Застереження та положення, наведені в цьому посібнику, містять дуже важливу інформацію. Уважно їх прочитайте.
- ▶ Усі дії, описані в посібнику з монтажу, повинні виконувати вповноважені фахівці із встановлення.
- ▶ Якщо виникають сумніви щодо правильності встановлення або запуску блока, зверніться до агента.

Попередження

- ▶ Переконайтеся, що встановлення, випробування та застосовувані матеріали відповідають чинному законодавству.
- ▶ Пластикові упаковки потрібно утилізувати належним чином. Слідкуйте, щоб діти не гралися з упаковкою. Потенційна небезпека: задусшення.
- ▶ Під час експлуатації або відразу після завершення експлуатації не торкайтесь до труб холодоагенту, водопровідних труб або внутрішніх деталей. оскільки температура може бути високою або низькою. Зачекайте, доки вони охолонуть до нормальної температури. Якщо контакту з цими деталями не уникнути, одягайте захисні рукавиці.
- ▶ У жодному разі не торкайтесь до холодоагенту, який витік.
- ▶ Забороняється застосовувати будь-які засоби для прискорення процесу відтавання або чищення, окрім рекомендованих виробником.

Обережно

- ▶ Під час монтажу, технічного обслуговування або ремонту системи необхідно використовувати відповідні засоби індивідуального захисту (захисні рукавиці й окуляри тощо).
- ▶ Не торкайтесь до повітрязабірника або алюмінієвих ребер блока.

Увага

- ▶ Неналежний монтаж або під'єднання обладнання й додаткових комплектуючих може призвести до ураження електричним струмом, короткого замикання, протікань, пожежі або іншого пошкодження обладнання. Допускається використання тільки схваленого виробником обладнання, додаткових комплектуючих і запасних частин.
- ▶ Вживайте необхідних заходів, щоб запобігти потраплянню дрібних тварин у блок. Контакт між дрібними тваринами й електричними компонентами може призвести до несправності системи та як наслідок утворення диму й виникнення пожежі.
- ▶ Не кладіть на блок жодних предметів і приладів.
- ▶ Не сідайте й не ставайте на блок.
- ▶ У разі експлуатації цього блока в житловому районі можуть виникати радіоперешкоди.

Використання за призначенням

Внутрішній блок встановлюється всередині будівлі та підключається до зовнішнього блоку й інших компонентів системи, наприклад, систем керування.

Зовнішній блок встановлюється за межами будівлі та підключається до одного або кількох внутрішніх блоків й інших компонентів системи, наприклад, систем керування.

Система кондиювання повітря призначена для використання тільки у комерційному / приватному приміщенні, де відхилення температури від встановлених значень не шкодять живим організмам і матеріалам. Система кондиювання повітря не підходить для точного налаштування та утримання абсолютної вологості повітря.

Будь-яке інше використання не є використанням за призначенням. Гарантійні зобов'язання не поширюються на пошкодження, які виникли в результаті використання не за призначенням.

Монтаж у місцях, що мають особливості (підземний паркінг, технічні приміщення, балкон або будь-які напіввідкриті майданчики):

- ▶ Насамперед дотримуйтеся вимог щодо місця монтажу, наведених у технічній документації.

1.2.2 Місце встановлення

- ▶ Забезпечте достатньо простору навколо блока для технічного обслуговування та рециркуляції повітря.
- ▶ Переконайтеся, що місце встановлення здатне витримати вагу блока та вібрації.
- ▶ Переконайтеся, що приміщення добре провітрюване.
- ▶ Переконайтеся, що блок встановлено на стійкій і рівній поверхні.
- ▶ Заборонено встановлювати блок у таких місцях:
 - Місце монтажу вище 2000 м над рівнем моря.
 - Середовище, у якому існує потенційна небезпека вибуху.
 - У місцях, де наявні сильні електромагнітні поля. Електромагнітні хвилі можуть негативно впливати на систему керування, і як наслідок призвести до несправності блока.
 - У місцях, де через витік займистого газу, вміст вуглецевих волокон і горючого пилу (наприклад, розчинники або бензин) виникають ризики пожежі.
 - За наявності будь-яких джерел запалювання, що працюють у безперервному режимі експлуатації (наприклад: відкрите

полум'я, робоче газове обладнання або робочі пристрої електричного опалення).

- У місцях із великою кількістю корозійних газів (наприклад, сірчистий газ).
- Корозія мідних труб або приварених деталей може призвести до витoku холодоагенту.

1.2.3 Холодоагент

Попередження

- ▶ Під час випробувань не застосовуйте до виробу силу, яка перевищує максимально допустимий тиск (вказано на заводській таблиці).
- ▶ Не проколуйте і не підпалюйте жодних деталей.
- ▶ Вживайте відповідних застережних заходів, щоб запобігти витoku холодоагенту. Якщо станеться витік холодоагенту, потрібно негайно провітрити приміщення. Потенційний ризик: надвисока концентрація холодоагенту в герметичному закритому просторі може призвести до аноксії (нестача кисню). У разі контакту газоподібного холодоагенту з вогнем можуть утворюватись токсичні гази.
- ▶ Візьміть до уваги, що холодоагенти можуть не мати запаху.
- ▶ Об'єм холодоагенту необхідно відновити. Уникайте його виходу в навколишнє середовище. Для відкачування холодоагенту із блока використовуйте вакуумний насос.

Обережно

Після завершення або в разі зупинки заповнення холодоагентом негайно перекрийте клапан бака з холодоагентом. Якщо клапан вчасно не закрити, холодоагент може випаруватись.

Увага

- ▶ Переконайтесь, що труби холодоагенту встановлено з дотриманням чинного законодавства.
- ▶ Переконайтесь, що труби та з'єднання не знаходяться під тиском.
- ▶ Після встановлення з'єднань усіх труб переконайтесь у відсутності витoku газу. Для перевірки на герметичність використовуйте азот.
- ▶ Перш ніж виконати заповнення холодоагентом, завершіть розведення всіх з'єднань.
- ▶ Виконуйте заповнення холодоагентом тільки після проведення перевірки на герметичність і вакуумного сушіння.
- ▶ Під час заповнення системи холодоагентом не перевищуйте допустимої норми.

Під час поставки із заводу блок уже заповнений холодоагентом. Однак залежно від розмірів і довжини труб, може знадобитись додаткове заповнення системи холодоагентом:

- Тип холодоагенту чітко вказано на заводській таблиці.
- Під час заповнення не перевищуйте вказану кількість холодоагенту. Таким чином можна запобігти несправності компресора.
- Використовуйте інструменти, визначені тільки для конкретного типу холодоагенту системи, щоб переконатися, що система може витримати тиск, і запобігти попаданню сторонніх предметів у систему.
- Виконайте наведені нижче дії, щоб заповнити систему рідким холодоагентом:
 - Повільно відкрийте бак холодоагенту.
 - Заповніть систему рідким холодоагентом.
 - Заповнення системи газоподібним холодоагентом може негативно впливати на нормальне функціонування блока.

1.2.4 Електрична безпека



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування внаслідок ураження електричним струмом!

Перед тим, як відкрити пластикову кришку в блоці керування, перш ніж працювати над з'єднаннями з'єднувальних кабелів і перед використанням DIP-перемикачів на друкованій платі в блоці керування:

- ▶ Відключіть джерело живлення всіх підключених внутрішніх блоків і зовнішніх блоків.
- ▶ Вживайте заходів проти перезапущу.
- ▶ Перевірте, чи немає напруги.

- ▶ Керуйте панелями керування тільки тоді, коли встановлена пластикова кришка. Використовуйте ізольоване перо.

Попередження

- ▶ Переконайтесь, що живлення вимкнено, перш ніж відкрити електричний модуль керування й отримати доступ до проводки або компонентів. Водночас це запобігає випадковому ввімкненню живлення блока під час монтажу або технічного обслуговування.
- ▶ Відкривши кришку електричного модуля керування, не допускайте потрапляння рідини всередину та не торкайтесь до внутрішніх компонентів мокрими руками.
- ▶ Вимкніть електроживлення принаймні за 5 хвилин до виконання робіт з електричними деталями. Перш ніж доторкнутись до компонентів ланцюга, виміряйте напругу на конденсаторі головного ланцюга або на клеммах електричних деталей, щоб переконатись, що напруга не перевищує 36 В. Інформацію про клему головного ланцюга та з'єднання наведено на заводській таблиці.
- ▶ Монтажні роботи мають виконуватись кваліфікованими фахівцями та відповідати місцевому законодавству та нормативам.
- ▶ Переконайтесь, що блок заземлено, і заземлення відповідає нормам місцевого законодавства.
- ▶ Для монтажу використовуйте тільки мідний електродний дріт.
- ▶ Усі кабелі необхідно прокладати з дотриманням даних, наведених на заводській таблиці.
- ▶ Блок не обладнано запобіжником. Переконайтесь, що під час монтажу передбачено встановлення запобіжника, який може повністю від'єднати всі полярності, і що сам запобіжник можна повністю від'єднати при надвисокій напрузі (наприклад, під час блискавки).
- ▶ Переконайтесь, що на кінці кабелів не впливають жодні зовнішні сили. Не тягніть і не стискайте кабелі та дроти. У той же час переконайтесь, що кінці кабелів не торкаються до трубопроводів або гострих країв листового металу.
- ▶ Не під'єднуйте провід заземлення до труб громадської системи трубопроводів, заземлення телефонного кабелю, розрядників та інших місць, не призначених для заземлення. Неправильне заземлення може призвести до ураження електричним струмом.
- ▶ Використовуйте для блока спеціальний кабель живлення. Не використовуйте одне джерело живлення спільно з іншими пристроями.
- ▶ Необхідно встановити запобіжник або пристрій захисного відключення, які відповідають місцевому законодавству.
- ▶ Для запобігання ураженню електричним струмом або пожежі переконайтесь, що встановлено запобіжник витoku струму. Технічні характеристики моделі та характеристики запобіжника витoku струму (характеристики протидії високочастотному шуму) мають бути сумісні із блоком, щоб запобігти частим випадкам роз'єднання.

- ▶ Перш ніж закрити кришку електричного модуля керування, переконайтесь, що всі клеми компонентів надійно з'єднані. Перед увімкненням і запуском блока переконайтесь, що кришку електричного модуля керування правильно встановлено та прикручено гвинтами. Закривши кришку електричного модуля керування, не допускайте потрапляння рідини всередину та не торкайтесь до внутрішніх компонентів мокрими руками.
- ▶ Якщо блок встановлено на даху або в інших місцях, де може вдарити блискавка, переконайтесь у наявності громовідводу.

⚠ Увага

- ▶ Щоб уникнути перешкод, не прокладайте кабель живлення поблизу обладнання, чутливого до електромагнітних перешкод, зокрема поруч із телевизором і радіо.
- ▶ Використовуйте для блока спеціальний кабель живлення. Не використовуйте одне джерело живлення спільно з іншими пристроями. Необхідно встановити запобіжник або пристрій захисного відключення, які відповідають місцевому законодавству.



В інструкції з монтажу наведено тільки загальну інформацію щодо електричних підключень і з'єднань. Вона не містить усіх даних про цей блок.



Перед проведенням технічного обслуговування вимкніть прилад.

⚠ Техніка безпеки при використанні електричних приладів в домашніх умовах та для інших цілей

Для запобігання нещасних випадків і пошкоджень приладу обов'язково дотримуйтеся цих вказівок EN 60335-1:

«Цей пристрій можуть використовувати діти старші 8 років, особи з обмеженими фізичними або розумовими здібностями чи особи без достатнього досвіду і знань, якщо вони використовують пристрій під наглядом або були проінструктовані щодо експлуатації пристрою в безпечний спосіб і усвідомлюють, яку небезпеку він може становити. Діти не повинні гратися із пристроєм. Чищення та обслуговування пристрою повинні виконуватися кваліфікованим персоналом.»

«Якщо кабель мережевого живлення цього пристрою пошкоджений, він підлягає заміні виробником, сервісною службою або іншим компетентним фахівцем, щоб уникнути небезпеки.»

2 Дані про виріб

2.1 Відповідність електротехнічним стандартам

Це обладнання відповідає вимогам технічних характеристик EN/IEC 61000-3-12.

2.2 Сертифікат відповідності



Конструкція та робочі характеристики цього виробу відповідають українському законодавству. Відповідність підтверджена відповідним маркуванням.

3 Інформація про упаковку

3.1 Огляд


У цьому розділі описано в основному послідовні дії, які виконуються після того, як зовнішній блок доставлено на місце та розпаковано.

Зокрема в розділі наведено таку інформацію:


- Розпакування та поводження із зовнішнім блоком.
- Додаткові комплектуючі зовнішнього блока.
- Демонтаж штативу для транспортування.

Також зверніть увагу на такі примітки:

- Під час доставки перевірте блок на відсутність пошкоджень. За наявності пошкоджень негайно повідомте про це страхового агента кур'єра.
- Транспортуйте блок в оригінальній упаковці до кінцевого місця встановлення, щоб запобігти його пошкодженню.
- Під час транспортування блока зверніть увагу на такі моменти:
 - Крихий вантаж. Поводьтеся з вантажем обережно.
 - Блок має стояти передньою панеллю догори, щоб не пошкодити компресор.
- Визначте маршрут транспортування блока завчасно.
- Для підймання блока рекомендується використовувати кран і два довгі стропи. Обережно поводьтеся із блоком, а також стежте за положенням центра ваги блока.



Мал. 1 Положення центра ваги (AF5301...25 kW AF5301...45 kW)



Мал. 2 Положення центра ваги (AF5301...50 kW - AF5301...90 kW)

- [1] Ззаду
- [2] Центр ваги
- [3] Спереду

Потужність, кВт	A	B	C	D
25–45	940	825	487	449
50–67	1340	825	424	609
73–90	1880	825	476	842

Таб. 1 Положення центра ваги

УВАГА

- ▶ Заборонено знімати упаковку під час піднімання. Якщо упаковка відсутня або пошкоджена, використовуйте прокладки або іншу упаковку для захисту блока.
- ▶ Використовуйте шкіряний ремінь шириною ≥ 20 мм, який здатний витримати вагу блока.
- ▶ Зображення наведено тільки для ознайомлення. Просимо ознайомитись із фактичним виробом.
- ▶ Ремінь має бути достатньо міцним, щоб витримувати вагу блока. Забезпечте рівновагу машини і переконайтеся, що піднімання блока відбувається безпечно та зі сталою швидкістю.

3.2 Типи виробів

Назва типу	кВт	HP
AF5301...25 kW	25	8
AF5301...28 kW	28	10
AF5301...33 kW	33	12
AF5301...40 kW	40	14
AF5301...45 kW	45	16
AF5301...50 kW	50	18
AF5301...56 kW	56	20
AF5301...62 kW	62	22
AF5301...67 kW	67	24
AF5301...73 kW	73	26
AF5301...79 kW	79	28
AF5301...85 kW	85	30
AF5301...90 kW	90	32

Таб. 2

3.3 Розпакування зовнішнього блока

Зніміть із блока пакувальний матеріал:

- ▶ Під час знімання пакувального матеріалу за допомогою ріжучого інструмента будьте обережними, щоб не пошкодити блок.
- ▶ Зніміть гайки на дерев'яній стійці.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Потенційна небезпека: задушення.

Пластикову плівку потрібно утилізувати належним чином.

- ▶ Слідкуйте, щоб діти не гралися з упаковкою.


3.4 Додаткові комплектуючі зовнішнього блока

Додаткові комплектуючі для блока зберігаються у двох пакетах. Обидва пакети знаходяться всередині блока, поруч із компресором.

До додаткових комплектуючих блока належать:

Назва	К-сть	Схематичне зображення	Функція
Посібник із монтажу зовнішнього блока	1		-
Інформація ErP	1		-
Г-подібне з'єднання труб	2		Для з'єднання газових і рідинних труб
Допоміжний резистор	1		Для покращення стійкості зв'язку
Гайковий ключ	1		Для викручування гвинтів бокової пластини
Магнітне кільце	1		Для покращення захисту від електромагнітних завад при передачі даних
З'єднувальний кабель з клеєю	1		Для підключення сухого контакту

Таб. 3 Додаткові комплектуючі входять до комплекту поставки




Мал. 3 Розміри L-подібного з'єднання труб

Розміри, мм	25–33 кВт		40–45 кВт		50–62 кВт		73 кВт		79–90 кВт	
	Труба для газу	Труба для рідини								
L1	130	160	125	155	130	162	130	165	155	165
L2	230	265	225	255	220	245	130	165	115	165
L3	20	15	20	15	25	15	25	20	20	20
L4	20	15	20	15	20	15	25	20	20	20
Ø D0 (зовнішній діаметр)	25,4	12,7	28,6	15,9	31,8	19,1	31,8	22,2	38,1	22,2
Ø D1 (внутрішній діаметр)	25,4	12,7	28,6	15,9	28,6	15,9	31,8	22,2	34,9	22,2
Ø D2 (внутрішній діаметр)	25,4	12,7	28,6	15,9	31,8	19,1	31,8	22,2	38,1	22,2
R	50	25	55	30	60	40	60	40	80	40

Таб. 4 Розміри L-подібного з'єднання труб

3.5 З'єднувальні частини трубопроводу

Усі з'єднання, виконані після Г-подібного з'єднання труб (додаткові комплектуючі), наведено на зображенні нижче:



Мал. 4

- [1] З'єднувальний патрубок рідинної труби
- [2] З'єднувальний патрубок газової труби
- [3] Отвір для випробувань (вимірювання тиску в системі, заправлення холодоагента та вакуумування)

Ø А Діаметр труби на стороні рідини
 Ø В Діаметр труби на стороні газу

Розміри, мм	25–33 кВт	40–45 кВт	50–67 кВт	73 кВт	79–90 кВт
Ø А (зі сторони рідини)	12,7	15,9	19,1	22,2	22,2
Ø В (зі сторони газу)	25,4	28,6	31,8	31,8	38,1

Таб. 5

4 Комбінація внутрішніх блоків

4.1 Трійникові з'єднання труб

Опис	Назва моделі
Трійникове з'єднання внутрішнього блока	AF-VJ01
	AF-VJ02
	AF-VJ03
	AF-VJ04
	AF-VJ05
	AF-VJ06
	AF-VJ07
Трійникове з'єднання зовнішнього блока	AF-VJO 02
	AF-VJO 02 G
	AF-VJO 03

Таб. 6

Інформацію щодо вибору трійникового з'єднання для труб холодоагента див. на сторінку 238.

4.2 Рекомендована комбінація внутрішніх блоків

Зовнішній блок		Макс. кількість внутрішніх блоків
кВт	HP	
25	8	13
28	10	16
33	12	19
40	14	23
45	16	26
50	18	29
56	20	33
62	22	36
67	24	39
73	26	43
79	28	46
85	30	50
90	32	53

Таб. 7

⚠ ОБЕРЕЖНО

- ▶ Сумарна потужність внутрішніх блоків має становити 50–130 % (200 % можливо лише для комбінації з одним зовнішнім блоком) сумарної потужності зовнішніх блоків.
- ▶ У системі, де всі внутрішні блоки працюють одночасно, загальна потужність внутрішніх блоків має бути меншою або дорівнювати сумарній потужності зовнішнього блока для запобігання перевантаженню за поганих умов експлуатації або у випадку використання у вузькому приміщенні.
- ▶ У системі, де не всі внутрішні блоки працюють одночасно, сумарна потужність внутрішніх блоків може становити щонайбільше 130 % (200 % можливо лише для комбінації з одним зовнішнім блоком) від сумарної потужності зовнішніх блоків.
- ▶ Якщо система експлуатується в холодному регіоні (температура зовнішнього повітря -10 °Сі нижче) або в дуже спекотному середовищі загальна потужність внутрішніх блоків має бути нижче сумарної потужності зовнішнього блока.

5 Підготовка перед встановленням

5.1 Вибір і підготовка місця встановлення

5.1.1 Вимоги до місця для встановлення зовнішнього блока

- ▶ Забезпечте достатньо простору навколо блока для технічного обслуговування та рециркуляції повітря.
- ▶ Переконайтесь, що місце встановлення здатне витримати вагу блока та вібрації.
- ▶ Переконайтесь, що приміщення добре провітрюване.
- ▶ Переконайтесь, що блок встановлено на стійкій і рівній поверхні.
- ▶ Виберіть таке місце для встановлення блока, щоб природний звук його роботи нікому не заважав.
- ▶ Виберіть місце для встановлення блока відповідно до вимог чинного законодавства.

Заборонено встановлювати блок у таких місцях:

- Місце монтажу вище 2000 м над рівнем моря.
- Середовище, у якому існує потенційна небезпека вибуху.
- У місцях, де наявні сильні електромагнітні поля. Електромагнітні хвилі можуть негативно впливати на систему керування, і як наслідок призвести до несправності блока.

- У місцях, де через витік займистого газу, вміст вуглецевих волокон і горючого пилу (наприклад, розчинники або бензин) виникають ризики пожежі.
- У місцях із великою кількістю корозійних газів (наприклад, сірчистий газ). Корозія мідних труб або приварених деталей може призвести до витіку холодоагенту.
- Уникайте місць, де в атмосфері можуть міститись дрібні частинки або пари мінерального масла. Інакше це може призвести до зношування пластикових деталей, падіння кондиціонера або витіку води.
- У місцях із високим вмістом солі в повітрі, наприклад, поблизу моря.

 **ОБЕРЕЖНО**

- ▶ Електричні прилади, які не призначені для широкого використання, потрібно встановлювати в місцях, захищених від легкого доступу інших осіб.
- ▶ І внутрішні, і зовнішні блоки призначені для встановлення в комерційних і промислових будівлях.
- ▶ Надвисока концентрація холодоагенту в герметичному закритому просторі може призвести до аноксії (нестача кисню).

УВАГА

- ▶ Цей виріб належить до класу А. У разі експлуатації цього блока в житловому районі можуть виникати радіоперешкоди. У разі їх виникнення користувачеві слід вжити відповідних заходів.
- ▶ Блок, описаний у цьому посібнику, може служити джерелом електричних перешкод, які викликаються струмами високої частоти. Цей блок відповідає проектним вимогам, затвердженим із метою забезпечення оптимального захисту від електромагнітних перешкод. Однак відсутність перешкод у кожній конкретній ситуації не гарантується.
- ▶ Тому рекомендується встановлювати блоки та прокладати електропроводку на відповідній відстані від стереофонічної апаратури та персональних комп'ютерів.


- ▶ Під час встановлення враховуйте можливий вплив сильного вітру, тайфунів і землетрусів. Неправильно виконаний монтаж може призвести до перекидання блока.
- ▶ Подбайте про те, щоб у разі витіку вода не завдала шкоди місцю встановлення та прилеглий до нього зоні.
- ▶ Під час монтажу блока в невеликому приміщенні див. розділ 5.1.3, щоб запобігти перевищенню гранично допустимої безпечної концентрації холодоагенту в разі його витіку.
- ▶ Зустрічний вітер негативно впливатиме на нормальне функціонування блока. За потреби використовуйте дефлектор як захисну перегородку.
- ▶ Щоб уникнути пошкодження блока внаслідок утворення конденсату, в основі мають бути передбачені зливні трубопроводи. Це також запобігає накопиченню води під час функціонування блока.

5.1.2 Вимоги до місця для встановлення зовнішнього блока в холодних регіонах

УВАГА


У регіонах, де зазвичай випадає багато снігу, необхідно встановити снігозахисне обладнання. За умови недостатнього захисту від снігу несправності виникають частіше.

- ▶ Для захисту блока від накопичення снігу збільште висоту опори та встановіть снігозахисні навіси для впускних і випускних отворів.
- ▶ Вибрати висоту опорної конструкції на 300 мм вище очікуваної товщини сніжного покриву у вашій місцевості.
- ▶ Встановлюючи снігозахисні навіси, слідкуйте, щоб не перекрити блоку потік повітря.
- ▶ Уникайте прямого потрапляння вітру у випускний або повітрозабірний отвори.
- ▶ Для безперешкодного дренажу уникайте горизонтального монтажу основи і не ставте зовнішні блоки один на одний.



Мал. 5

- [1] Вітер
- [2] Будівля
- [3] Зовнішній блок



Мал. 6

- h Прогнозований максимальний шар снігу
- [1] Снігозахисний навіс для впускного отвору
- [2] Снігозахисний навіс для випускного отвору

5.1.3 Запобіжні заходи щодо уникнення витіку холодоагенту

Запобіжні заходи щодо уникнення витіку холодоагенту

Фахівці з монтажу повинні вжити запобіжних заходів щодо захисту від витіку відповідно до місцевих норм і стандартів. Якщо для цього випадку місцевих норм не існує, можна керуватися наведеними нижче стандартами.

У цій системі використовується холодоагент R-410A. Сам по собі холодоагент R-410A абсолютно не токсична й не горюча речовина. Проте приміщення, у якому встановлюється система кондиціонування повітря, має бути досить великим. Велика площа приміщення допоможе уникнути перевищення максимально допустимого рівня концентрації холодоагента в разі його витoku, а також перевищення відповідних нормативів, встановлених місцевими інструкціями та стандартами.

Гранично допустимий рівень концентрації

Гранично допустимий рівень концентрації холодоагента залежить безпосередньо від об'єму приміщення, де може статися витік, і від об'єму холодоагента, який заповнюється.

Одиниця вимірювання концентрації: кг/м^3 (маса газоподібного холодоагента, яка має об'єм 1 м^3 , зайнятого ним простору). Концентрація не має перевищувати рівень, гранично допустимий місцевими правилами та стандартами.

Згідно з відповідним європейським стандартом гранично допустимий рівень концентрації холодоагента R-410A у приміщенні з людьми становить $0,44 \text{ кг/м}^3$. Розрахунок ґрунтується на найменшому приміщенні, куди може витікати весь холодоагент.

$$C_R = R/V \leq 0,44 \text{ кг/м}^3$$

- C_R Максимально допустимий рівень концентрації
- R Сумарна кількість заправлення холодоагента для всіх під'єднаних зовнішніх та внутрішніх блоків (попередньо заправлена кількість і всі додаткові заправлення холодоагента)
- V Внутрішній об'єм найменшого під'єданого приміщення

Заходи у разі перевищення граничної концентрації:

- ▶ Встановити механічний вентилятор.
- ▶ Якщо неможливо часто змінювати повітря, необхідно встановити детектор газу і з'єднати його з механічним вентилятором.

5.2 Вибір і підготовка труби холодоагенту

5.2.1 Вимоги до труби холодоагенту

УВАГА

У разі використання холодоагента R-410A необхідно підтримувати чистоту, сухість і герметичність системи.

- ▶ Очищення та висушування: не змішуйте мінеральну оливу та воду з холодоагентом R-410A.
- ▶ Герметичність: холодоагент R-410A не містить хлору, не руйнує озоновий шар і не знижує рівень захисту землі від ультрафіолетового випромінювання. Викид холодоагента R-410A в атмосферу може викликати слабкий парниковий ефект. Ось чому необхідно контролювати герметичність системи.
- ▶ Труби й інші деталі під тиском мають відповідати нормам застосовного законодавства та бути придатними для роботи з холодоагентом. Використовуйте тільки безшовні деталі з міді, які пройшли фосфорноокислу антиокисну обробку для холодоагента.
- ▶ Спосіб ґратування та мінімальна товщина для різних діаметрів трубопроводу має відповідати місцевим приписам.

- ▶ Наявність сторонніх речовин у трубах (зокрема мастильного матеріалу, використаного під час згинання труб) не має перевищувати $\leq 30 \text{ мг/10 м}$.
- ▶ Розрахуйте довжину та відстань усіх труб.


5.2.2 Допустима довжина й різниця висот для труб холодоагенту

Щоб визначити відповідний розмір, див. наведену нижче таблицю та малюнок (тільки для ознайомлення).

УВАГА

- ▶ Еквівалентна довжина кожного трійникового з'єднання становить $0,5 \text{ м}$. Еквівалентна довжина кожного розгалужувача становить 1 м .
- ▶ За можливості встановіть внутрішні блоки так, щоб вони були рівно віддалені з обох сторін U-подібного трійникового з'єднання.
- ▶ Якщо зовнішній блок знаходиться над внутрішнім блоком, а різниця рівнів перевищує 20 м , кожні 10 м газової труби головного трубопроводу рекомендується встановлювати U-подібне коліно. Рекомендовані технічні характеристики U-подібного коліна наведено на малюнку 10.
- ▶ Найбільша різниця рівнів між внутрішнім і зовнішнім блоками не має перевищувати 50 м (якщо зовнішній блок знаходиться вище) або 40 м (якщо зовнішній блок знаходиться нижче).
- ▶ Відстань від найбільш віддаленого внутрішнього блока до першого трійникового з'єднання труб має дорівнювати або бути меншою ніж 40 м , якщо не виконано інші умови. У цьому випадку допустима довжина становить 90 м . Див. вимогу 2.
- ▶ Використовуйте тільки трійникові з'єднання від виробника. Інакше можуть виникнути серйозні несправності системи.

- ▶ Приваріть трійникове з'єднання труб до трубопроводу. Зверніть увагу на такі примітки:
 - Трійникове з'єднання потрібно встановлювати паралельно до підлоги
 - Відстань між двома трійниковими з'єднаннями труб має становити принаймні $0,5 \text{ м}$
 - Відстань між колінами та трійниковим з'єднанням труб має становити принаймні $0,5 \text{ м}$
 - Відстань між двома колінами має становити принаймні $0,5 \text{ м}$




Мал. 7 Встановлення трійникового з'єднання і трубопроводу


[1] Внутрішній блок

		Допустимі значення [м]	Труба	
Довжина труб	Загальна довжина труб	≤ 1100	$L_1 + \Sigma\{\text{від } L_2 \text{ до } L_{10}\} + \Sigma\{\text{від } a \text{ до } k\}$	
	Труба від найбільш віддаленого внутрішнього блока до першого трійникового з'єднання зовнішнього блока	Фактична довжина	≤ 220	$L_1 + L_6 + L_7 + L_8 + L_9 + L_{10} + k$ (Див. вимогу 1)
		Еквівалентна довжина	≤ 260	
	Трубопровід від зовнішнього блока до трійникового з'єднання зовнішнього блока	Фактична довжина	≤ 10	$g_1 \leq 10 \text{ м}, g_2 + G_1 \leq 10 \text{ м}, g_3 + G_1 \leq 10 \text{ м}$
Труба від найбільш віддаленого внутрішнього блока до першого трійникового з'єднання внутрішнього блока		$\leq 40 / 120$	$L_6 + L_7 + L_8 + L_9 + L_{10} + k$ (Див. вимогу 2)	
Різниця рівнів	Найбільша різниця рівнів між внутрішнім і зовнішнім блоками	Зовнішній блок знаходиться вище	≤ 110	(Див. вимогу 3)
		Зовнішній блок знаходиться нижче		
	Найбільша різниця рівнів між внутрішніми блоками	≤ 40	(Див. вимогу 4)	

Таб. 8



Мал. 8 Схема трубопроводів AF5301A C




0010052638-001

Мал. 9 Схема трубопроводів AF5301A

- A Найбільша різниця рівнів між внутрішнім і зовнішнім блоками
- B Труба від найбільш віддаленого внутрішнього блока до першого трійникового з'єднання внутрішнього блока
- C Еквівалентна довжина трубопроводу від найбільш віддаленого внутрішнього блока до першого трійникового з'єднання зовнішнього блока
- D Найбільша різниця рівнів між внутрішніми блоками

Назва труби	Визначення параметрів
Зовнішній блок	W1
Внутрішній блок	N1, N2, ... N11
Головний трубопровід	L1
Внутрішня головна труба	від L2 до L10
Додаткова з'єднувальна труба внутрішнього блока	Від a до k
Трійникове з'єднання внутрішнього блока	Від A до J
Трійникове з'єднання зовнішнього блока	L, M
З'єднувальна труба зовнішнього блока	G1, g1, g2, g3

Таб. 9



0010045944-001

Мал. 10

D [мм]	R [мм]	H [мм]
19,1-22,2	≥ 31	≥ 300
25,4-28,6	≥ 45	≥ 300
31,8-38,1	≥ 60	≥ 300
41,3-44,5	≥ 80	≥ 500
50,8-63,5	≥ 90	≥ 500

Таб. 10

Вимоги до довжини труб і різниці рівнів наведено в таблиці 8 і повністю описано нижче.

- **Вимога 1:**
довжина трубопроводу від найбільш віддаленого внутрішнього блока (N11) до першого трійникового з'єднання (L) зовнішнього блока не має перевищувати 220 м (фактична довжина) і 260 м (еквівалентна довжина). (Еквівалентна довжина кожного трійникового з'єднання становить 0,5 м. Еквівалентна довжина кожного розгалужувача становить 1 м.)
- **Вимога 2:**
довжина трубопроводу від найвіддаленішого внутрішнього блока (N11) до першого трійникового з'єднання (A) внутрішнього блока не має перевищувати 40 м ($S\{від L_6 до L_{10}\} + k) \leq 40$ м), за винятком ситуацій, коли дотримуються наведені нижче умови та застосовано наведені нижче заходи, і в цьому разі макс. допустима довжина становить 120 м.

Умови:

- Довжина кожного допоміжного з'єднання труб (з'єднання від внутрішнього блока до найближчого трійникового з'єднання) не перевищує 40 м (кожна відстань від a до k ≤ 40 м).
- Різниця довжини трубопроводу від першого трійникового з'єднання (A) до найбільш віддаленого внутрішнього блока (N11) та трубопроводу від першого трійникового з'єднання (A) до найближчого внутрішнього блока (N1) не перевищує 40 м. У цьому прикладі це:
 $(\Sigma\{від L_6 до L_{L10} + k\} + n) - (L_2 + a) \leq 40$ м.

Вимірювання:

- Збільшити діаметр внутрішніх головних труб (труба від першого внутрішнього трійникового з'єднання до всіх інших внутрішніх трійникових з'єднань від L2 до L10). Не збільшуйте діаметр для внутрішніх головних труб, які такого ж розміру як і головний трубопровід (L1). Для цих внутрішніх головних труб непотрібно збільшувати діаметр.

Діаметр внутрішньої головної труби [мм]	Збільшений діаметр внутрішньої головної труби [мм]
9,52	12,7
12,7	15,9
15,9	19,1
19,1	22,2
22,2	25,4
25,4	28,6
28,6	31,8
31,8	38,1
38,1	41,3
41,3	44,5
44,5	50,8
50,8	54,0

Таб. 11

• **Вимога 3:**

Найбільша різниця рівнів між внутрішнім і зовнішнім блоками не має перевищувати 110 м (якщо зовнішній блок знаходиться вище) або 110 м (якщо зовнішній блок знаходиться нижче). Крім цього: (i) якщо зовнішній блок знаходиться вище, а різниця рівнів перевищує 20 м, кожні 10 м газової труби головного трубопроводу рекомендується встановлювати U-подібне коліно, розміри якого вказано на малюнку 10; (ii) якщо різниця рівнів перевищує 40 м (зовнішній блок знаходиться нижче) або 50 м (зовнішній блок знаходиться вище), діаметр головного трубопроводу (L1) необхідно збільшити (таблиця 11).

• **Вимога 4:**

Найбільша різниця рівнів між внутрішніми блоками не має перевищувати 40 м (Малюнок 10).

5.2.3 Діаметр труб

Мінімальна товщина труби

Зовнішній діаметр трубопроводу [мм]	Товщина [мм]	Спосіб гартування
6,35	≥ 0,80	M-type
9,5	≥ 0,80	
12,7	≥ 1,00	
15,9	≥ 1,00	
19,1	≥ 1,00	
22,2	≥ 1,00	Тип Y2
25,4	≥ 1,00	
28,6	≥ 1,00	
31,8	≥ 1,25	
34,9	≥ 1,25	

Таб. 12

Трійникове з'єднання внутрішнього блока

Враховуючи загальну потужність внутрішнього блока, виберіть трійникове з'єднання для внутрішнього блока з наведеної нижче таблиці:

Загальна потужність внутрішніх дверних блоків A (x 100 Вт)	Ø Сторона газу [мм]	Ø Сторона рідини [мм]	Трійникове з'єднання труб
A < 168	15,9	9,5	AF-BJ01
168 ≤ A < 224	19,1	9,5	AF-BJ01

Загальна потужність внутрішніх дверних блоків A (x 100 Вт)	Ø Сторона газу [мм]	Ø Сторона рідини [мм]	Трійникове з'єднання труб
224 ≤ A < 330	22,2	9,5	AF-BJ02
330 ≤ A < 470	28,6	12,7	AF-BJ03
470 ≤ A < 710	28,6	15,9	AF-BJ03
710 ≤ A < 1040	31,8	19,1	AF-BJ03
1040 ≤ A < 1540	38,1	19,1	AF-BJ04
1540 ≤ A < 1900	41,3	19,1	AF-BJ05
1900 ≤ A < 2350	44,5	22,2	AF-BJ05
2350 ≤ A < 2500	50,8	22,2	AF-BJ06
2500 ≤ A < 3024	50,8	25,4	AF-BJ06
3024 ≤ A	54,0	28,6	AF-BJ07

Таб. 13

Вибір діаметра головного трубопроводу

Головний трубопровід (L1) та перше внутрішнє трійникове з'єднання (A) повинні мати розмір, згідно з яким значення в таблиці 14 і 15 вказують на більший розмір.

кВт	Еквівалентна довжина всіх рідинних труб < 90 м		
	Ø Сторона газу [мм]	Ø Сторона рідини [мм]	Перше трійникове з'єднання
25	19,1	9,52	AF-BJ01
28	22,2	9,52	AF-BJ02
33 ~ 40	25,4	12,7	AF-BJ02
45	28,6	12,7	AF-BJ03
50	28,6	15,9	AF-BJ03
56 ~ 67	28,6	15,9	AF-BJ03
73~95	31,8	19,1	AF-BJ03
101~151	38,1	19,1	AF-BJ04
157~ 185	41,3	19,1	AF-BJ05
190~ 230	44,5	22,2	AF-BJ05
235~ 246	50,8	25,4	AF-BJ06
252~ 258	50,8	25,4	AF-BJ06
263~ 270	50,8	25,4	AF-BJ06

Таб. 14

кВт	Еквівалентна довжина всіх рідинних труб ≥ 90 м		
	Ø Сторона газу [мм]	Ø Сторона рідини [мм]	Перше трійникове з'єднання
25	22,2	12,7	AF-BJ02
28	25,4	12,7	AF-BJ02
33~40	28,6	15,9	AF-BJ03
45	31,8	15,9	AF-BJ03
50	31,8	15,9	AF-BJ03
56~67	31,8	19,1	AF-BJ03
73~95	38,1	22,2	AF-BJ04
101~151	41,3	22,2	AF-BJ05
157~ 185	44,5	22,2	AF-BJ05
190~ 230	50,8	25,4	AF-BJ06
235~ 246	54,0	25,4	AF-BJ06
252~ 258	54,0	25,4	AF-BJ06
263~ 270	54,0	28,6	AF-BJ07

Таб. 15

Якщо необхідний розмір труби недоступний, допускається використання інших діаметрів з урахуванням таких рекомендацій:

- Виберіть розмір труби, який максимально відповідає необхідному розміру.
- У місцях з'єднання дюймових і міліметрових труб використовуйте відповідні адаптери (можна придбати на місці встановлення).
- Розрахунок додаткової кількості холодоагенту необхідно скоригувати, як описано на сторінці 249.

Приклад вибору трубопроводу холодоагента AF5301A C

Наведений нижче приклад ілюструє процедуру вибору трубопроводу для системи, яка складається з двох зовнішніх блоків (56 кВт+ 90 кВт) і 11 внутрішніх блоків, як зображено на малюнку 8. Еквівалентна довжина всіх рідинних труб системи перевищує 90 м; довжина труби від найбільш віддаленого внутрішнього блока до першого трійникового з'єднання менше 40 м; а довжина кожної допоміжної труби (від кожного внутрішнього блока до найближчого трійникового з'єднання) менше 10 м.


- Внутрішні блоки (N4 та N5), розташовані після внутрішнього трійникового з'єднання E, мають сумарну потужність $16 \times 2 = 32$ кВт. Внутрішня головна труба L5 – $\Phi 22,2 / \Phi 9,52$. Внутрішнє трійникове з'єднання E – AF-VJ02.
 - Внутрішні блоки (N3 та N5), розташовані після трійникового з'єднання D, мають сумарну потужність $16 \times 3 = 48$ кВт. Внутрішня головна труба L4 – $\Phi 28,6 / \Phi 15,9$. Внутрішнє трійникове з'єднання D – AF-VJ03.
- Вибрати внутрішні головні труби від L2 до L10 та трійникові з'єднання від В до J.

Приклад вибору трубопроводу холодоагента AF5301A

- Внутрішні блоки (N4 та N5), розташовані після внутрішнього трійникового з'єднання E, мають сумарну потужність $7,1 \times 2 = 14,2$ кВт. Внутрішня головна труба L5 – $\Phi 15,9 / \Phi 9,52$. Внутрішнє трійникове з'єднання E – AF-VJ01.
 - Внутрішні блоки (N2 та N5), розташовані після трійникового з'єднання C, мають сумарну потужність $21,3 + 10 = 31,3$ кВт. Внутрішня головна труба L3 – $\Phi 22,2 / \Phi 9,52$. Внутрішнє трійникове з'єднання C – AF-VJ02.
- Вибрати внутрішні головні труби та трійникові з'єднання від В до J.

5.2.4 Схема з кількома зовнішніми блоками


Трубопроводи між зовнішніми блоками мають бути на одному рівні і розташовані нижче трубно з'єднання зовнішнього блока.




Мал. 11

[1] Зовнішній блок

Якщо довжина трубопроводу між зовнішніми блоками 2 м і більше, необхідно передбачити уловлювач оливи для запобігання накопиченню оливи циклу холодоагента.



Мал. 12



Мал. 13

- [1] Сторона до внутрішніх блоків
- [2] Уловлювач оливи



У системах із кількома зовнішніми блоками блоки необхідно розміщувати в порядку від блока з найбільшою потужністю до блока з найменшою потужністю. Блок із найбільшою потужністю потрібно під'єднати до першого трійникового з'єднання та призначити його головним блоком, а всі інші блоки – підпорядкованими. Потужність зовнішніх W1, W2 і W3 має відповідати таким умовам: $W1 \geq W2 \geq W3$.

5.3 Вибір та підготовка до прокладання електричних кабелів

5.3.1 Відповідність електротехнічним стандартам

Це обладнання відповідає вимогам таких стандартів:

У стандарті EN/IEC 61000-3-12 визначено, що потужність короткого замикання (електропостачання) більше або дорівнює мінімальному значенню потужності короткого замикання в точці підведення електропостачання користувачу із системою загального користування.

Відповідальність за під'єднання обладнання тільки до електроживлення, потужність короткого замикання якого більше або дорівнює мінімальному значенню потужності короткого замикання, несе фахівець із монтажу або користувач. За потреби слід проконсультуватися з оператором розподільної мережі.

Потужність системи [кВт]	Мінімальне значення потужності короткого замикання [кВ·А]
25	4122
28	5092
33	5577
40	6789
45	7274
50	8001
56	9699
62	10911
67	11881
73	12366
79	13578
85	14063
90	14790

Таб. 16



Європейський/міжнародний технічний стандарт, який встановлює граничні значення гармонійних струмів, які генеруються обладнанням, під'єднаним до низьковольтних систем загального користування із вхідним струмом $> 16 \text{ A}$ і $\leq 75 \text{ A}$ на фазу.

5.3.2 Вимоги до запобіжників пристрою

1. Вибирайте діаметри жил окремо для різних моделей блока згідно з відповідними стандартами.
2. Максимально допустиме відхилення діапазону напруг між фазами становить 2%.
3. Виберіть пристрій захисного відключення, який відповідає нормам і положенням місцевого законодавства. Вибирайте діаметр жил і тип пристрою захисного відключення на основі даних, наведених у таблиці нижче, де MCA використовується для вибору діаметра жил, а MFA – для вибору пристроїв захисного відключення та пристроїв відключення залишкового струму:

Тип виробу	Зовнішній блок				Силивий струм	
	Напруга [В]	Гц	Мін. [В]	Макс. [В]	MCA [А]	MFA [А]
AF5301...25 kW	380~415	50/60	342	440	17,0	20,7
AF5301...28 kW	380~415	50/60	342	440	18,8	25
AF5301...33 kW	380~415	50/60	342	440	23,0	32
AF5301...40 kW	380~415	50/60	342	440	26,2	32
AF5301...45 kW	380~415	50/60	342	440	31,4	40
AF5301...50 kW	380~415	50/60	342	440	33,0	40
AF5301...56 kW	380~415	50/60	342	440	40,5	50
AF5301...62 kW	380~415	50/60	342	440	41,5	50
AF5301...67 kW	380~415	50/60	342	440	46,0	63
AF5301...73 kW	380~415	50/60	342	440	48,0	63
AF5301...79 kW	380~415	50/60	342	440	51,0	63
AF5301...85 kW	380~415	50/60	342	440	56,8	80
AF5301...90 kW	380~415	50/60	342	440	57,0	80

Таб. 17

- MCA Мінімальний струм, який вимикається запобіжником
- MFA Максимальний струм, який вимикається запобіжником



Фаза та частота системи електропостачання: 3N~50/60 Гц
Напруга: 380–415 В

MFA [А]	Номінальний поперечний переріз [мм ²]	
	Гнучкі кабелі	Електрична провідка для фіксованих електричних підключень
16 < MFA ≤ 25	2,5–4	2,5–6
25 < MFA ≤ 32	4–6	4–10
32 < MFA ≤ 50	6–10	6–16
50 < MFA ≤ 63	10–16	10–25

Таб. 18

- MFA Максимальний струм, який вимикається запобіжником

6 Монтаж зовнішнього блока

6.1 Відкриття зовнішнього блока

Для доступу до блока:

- ▶ Відкрутити чотири кріпильні гвинти на центральній панелі.
- ▶ Утримуючи верхню частину центральної панелі, обережно витягнути панель назовні. Фіксатори на панелі зачеплені за отвори в боковій пластині.
- ▶ Утримуючи панель однією рукою, іншою рукою підняти важіль, щоб вийняти гачки справа і зліва з отворів бокової панелі по черзі.




Під час знімання панелей, спочатку зняти центральну панель, а потім інші панелі. Встановлення панелей виконувати у зворотному порядку.

6.2 Підготовка монтажної конструкції

УВАГА


- ▶ Зовнішній блок потрібно встановлювати на міцній поверхні у вигляді бетонної основи або рами зі сталевих балок.
- ▶ Основа має бути повністю рівною для забезпечення рівномірності прилягання в кожній точці.
- ▶ Під час монтажу переконайтесь, що основа підтримує вертикальне складання передніх і задніх нижніх пластин шасі.
- ▶ Якщо основа знаходиться на поверхні даху, шар ґравію непотрібний, але шар піску та цементу на бетонній поверхні має бути рівним. Основа має бути заокругленою вздовж краю.
- ▶ Навколо основи має бути дренажний канал для відведення води навколо блока. Потенційна небезпека: ковзання.
- ▶ Перевірте здатність даху витримувати навантаження.
- ▶ Якщо труби потрібно прокласти знизу, висота основи має бути понад 200 мм.

- ▶ Переконайтесь, що основа, на якій встановлюється блок, достатньо міцна, щоб витримати вібрації та шум.
- ▶ Закріпіть блок на місці за допомогою чотирьох фундаментних болтів (M8). Фундаментні болти рекомендується вкрутити так, щоб вони були втоплені в поверхню основи принаймні на 3 оберти.



Мал. 14

- [1] Розпірний болт
- [2] Розмір дренажної системи
- L4 Відстань залежить від розміру блока




Мал. 15 Положення розпірного болта

кВт	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	U-подібний отвір
25 ~ 45	710	850	705	960	Ø 14 x 22
50 ~ 67	710	850	1105	1360	
73 ~ 90	710	850	1645	1900	

Таб. 19 Положення розпірного болта

6.2.1 Зменшення вібрації зовнішнього блока

Зовнішній блок необхідно надійно зафіксувати, а також між блоком і фундаментом потрібно встановити товсту гумову пластину або гофровану амортизаційну гумову підкладку товщиною більше 20 мм і шириною більше 100 мм. Амортизаційну гумову підкладку необхідно встановити під всіма 6 монтажними лапами, не лише на кутах блока.



Мал. 16

6.2.2 Монтажна поверхня зовнішнього блока

- ▶ Переконайтеся, що навколо блока достатньо місця для виконання робіт з техобслуговування і залишився мінімально потрібний простір для повітрязабірного та випускного отвору.

УВАГА


У всіх прикладах монтажу в цьому розділі з'єднувальна труба для встановлення зовнішнього блока спрямована вперед або вниз.

- ▶ Якщо задня труба під'єднана і встановлена, монтажний простір з правого боку зовнішнього блока має бути принаймні 250 мм.
- ▶ При розрахунку монтажного простору блока необхідно враховувати простір для обслуговування та безперервної вентиляції блока, а метод встановлення потрібно обирати відповідно до фактичної ситуації.
- ▶ Якщо неможливо забезпечити простір для забору та відведення повітря, необхідно встановити повітроводи → сторінка 278.
- ▶ Якщо температура зовнішнього повітря дуже висока і може мати місце зменшення шляху вентиляційного потоку, необхідно вибрати найбільш відповідні розміри за допомогою розрахунку потоку рециркуляційного повітря.
- ▶ Вхідні та вихідні отвори кожного зовнішнього блока мають бути відкритими, також необхідно запобігати утворенню перешкод.

У разі встановлення одного блока


Умовні позначення на мал. 17 – мал. 21:

- A ≥ 1000 мм
- B 500 мм ≥ B ≥ 1000 мм




Мал. 17

Монтаж за наявності стін у двох напрямках




Мал. 18

Монтаж за наявності стін у трьох напрямках



Мал. 19 Розміри за відсутності перешкод над зовнішнім блоком

Монтаж за наявності стін у чотирьох напрямках




Мал. 20

Перешкоди над зовнішніми блоками



Якщо над внутрішніми блоками є перешкода, з чотирьох боків навколо блоків перешкод не має бути.



Мал. 21

▶ Якщо передня стіна вище 1500 мм, спереду необхідно передбачити простір щонайменше $(1000 + (h2)/2)$ мм.

-або-

▶ Якщо задня стіна вище 500 мм, ззаду необхідно передбачити простір щонайменше $(1000 + (h1)/2)$ мм.

-або-

▶ Якщо простір над блоком менше 1500 мм, необхідно встановити повітропровід для розподілу повітря, щоб запобігти нестачі вентиляційного повітря.

-або-

▶ Якщо простір над блоком більше 1500 мм, необхідно встановити повітропровід для розподілу повітря, щоб забезпечити рівномірну циркуляцію повітря у верхній частині блока.



ОБЕРЕЖНО

Монтажні відстані, показані на малюнку вище, розраховані для режиму охолодження за температури зовнішнього повітря 35 °С.

▶ Якщо температура зовнішнього повітря більше 35 °С або теплового навантаження значне і всі зовнішні блоки працюють з перевищенням потужності, необхідний простір зі сторони входу повітря потрібно збільшити.

6.3 Паяння труб

6.3.1 Інформація, на яку потрібно звернути увагу під час під'єднання труби холодоагенту



ОБЕРЕЖНО

Зливання холодоагенту через втрати у з'єднаннях

У разі неправильного монтажу з'єднань труб можна злити холодоагент. Механічні з'єднувачі та розвальцьовані з'єднання з можливістю повторного використання не можна застосовувати у приміщеннях.

▶ Затягуйте розвальцьовані з'єднання лише один раз.

▶ Після послаблення завжди встановлюйте нові розвальцьовані з'єднання.


ОБЕРЕЖНО

- ▶ Під час випробувань не застосовуйте до виробу силу, яка перевищує максимально допустимий тиск (вказано на заводській таблиці).
- ▶ Вживайте відповідних застережних заходів, щоб запобігти витoku холодоагенту. Якщо станеться витік холодоагенту, потрібно негайно провітрити приміщення. Потенційний ризик: надвисока концентрація холодоагенту в герметичному закритому просторі може призвести до аноксії (нестача кисню); у разі контакту газоподібного холодоагенту з вогнем можуть утворюватись токсичні гази.
- ▶ Об'єм холодоагенту необхідно відновити. Уникайте його виходу в навколишнє середовище. Для вилучення холодоагенту із блока використовуйте професійне обладнання для вилучення фтору.
- ▶ Для формування трубопроводу холодоагенту слід використовувати чисті та нові труби, під час встановлення до труб не повинні потрапляти вода та інші сторонні матеріали. У разі потрапляння води та інших сторонніх матеріалів промийте трубопровід азотом.
- ▶ Будьте обережні під час проведення труб через стіни. Для запобігання потраплянню сторонніх матеріалів закрийте обидва кінці трубопроводу клейкою стрічкою або гумовою пробкою.
- ▶ Трубе з'єднання має відповідати таким принципам: що коротша під'єднана труба, то менша різниця висоти між внутрішнім та зовнішнім блоками, менший кут вигину труби та якомога більший радіус вигину.
- ▶ У разі прокладання за попередньо визначеним маршрутом слід уникати сплющування труби. Радіус вигину коліна має перевищувати 200 мм. З'єднувальну трубу не можна часто розтягувати або вигинати. Одну трубу не можна вигинати в одному місці більше 3 разів.

УВАГА

- ▶ Переконайтесь, що труби холодоагенту встановлено з дотриманням чинного законодавства.
- ▶ Переконайтесь, що труби та з'єднання не знаходяться під тиском.
- ▶ Після встановлення з'єднань усіх труб переконайтесь у відсутності витoku азоту. Для перевірки на герметичність використовуйте тільки азот.

6.3.2 Під'єднання трубопроводу холодоагенту

Перш ніж під'єднати труби холодоагенту, переконайтесь, що зовнішній і внутрішній блоки встановлені належним чином.

Під'єднання труб холодоагенту передбачає:

- ▶ Під'єднання труб холодоагенту до зовнішнього блока.
- ▶ Під'єднання труб холодоагенту до внутрішнього блока (див. посібник із монтажу внутрішнього блока).
- ▶ Під'єднання труб VRF-системи (змінний потік холодоагенту).
- ▶ Під'єднання труб із комплекту трійникового з'єднання труб холодоагенту.
- ▶ Дотримуйтесь вказівок із виконання таких робіт:
 - Паяння (→ розділ 6.3.6)
 - Під'єднання запірних клапанів (→ розділ 6.3.7)

Обтискні з'єднувачі можна використовувати для з'єднання мідних труб замість паяння в VRF-системі, лише якщо технічні характеристики обтискних з'єднувачів відповідають таким вимогам:

- Макс. робочий тиск холодоагенту: 48 бар
- Діапазон температури: -50 °C ~ 150 °C
- Обтискання можна застосовувати тільки для виробів із латуні. Для алюмінієвих і мідних виробів не допускається


УВАГА

Компанія Bosch не несе відповідальності за будь-які проблеми, пов'язані з витоком, що виникають через застосування обтискних з'єднувачів.


ОБЕРЕЖНО
Ризик втрати холодоагенту

Виконайте наведені нижче кроки, перш ніж виконувати будь-яку роботу.

- ▶ Зніміть кришку клапана й переконайтесь, що запірний клапан повністю закритий.
- ▶ Під'єднайте вакуумметр до порту голкового клапана й переконайтесь, що в трубці немає залишкового тиску.
- ▶ Використовуйте плоскогубці й інші інструменти, щоб повністю відрізати невелику ущільнювальну трубку.
- ▶ Вилучіть велику ущільнювальну трубку (→ Мал. 22).




Мал. 22

- A Відкрито
- B Закрито


- [1] Невелика ущільнювальна трубка
- [2] Сторона газу запірного клапана
- [3] Кришка сервісного патрубку
- [4] Кришка клапана
- [5] Велика ущільнювальна трубка
- [6] Інструмент для різання

6.3.3 Положення з'єднувальних труб холодоагенту зовнішнього блока


Положення з'єднувальних труб холодоагенту зовнішнього блока зображено на малюнку нижче:



Мал. 23 Положення з'єднувальних труб холодоагента зовнішнього блока (AF5301...25 kW - AF5301...45 kW)



Мал. 24 Положення з'єднувальних труб холодоагента зовнішнього блока (AF5301...50 kW AF5301...67 kW)



Мал. 25 Положення з'єднувальних труб холодоагента зовнішнього блока (AF5301...73 kW- AF5301...90 kW)

6.3.4 Під'єднання труб холодоагента до зовнішнього блока

УВАГА

- ▶ Під час під'єднання труб холодоагента дотримуйтесь застережних заходів. Нанесіть твердий припій.
- ▶ Під час прокладання трубопроводів використовуйте для паяння з'єднувальні патрубки, які входять до комплекту поставки.
- ▶ Після монтажу переконайтесь, що труби не торкаються одна до одної або до монтажної панелі.

З'єднувальні патрубки, які постачаються як додаткові комплектуючі, можна використовувати для з'єднання між запірним клапаном і трубами.


6.3.5 Під'єднання труб VRF-системи



ОБЕРЕЖНО

Неналежний монтаж може призвести до несправності блока.

Трійникові з'єднання мають бути якомога рівнішими, а похибка кута не має перевищувати 10°.




Мал. 26 Положення U-подібного трійникового з'єднання труб



Більш докладні вимоги щодо монтажу див. в інструкція з монтажу й технічного обслуговування трійникових з'єднань або розгалужувачів.

6.3.6 Паяння

- ▶ Під час паяння використовуйте азот, щоб запобігти утворенню окисної плівки на внутрішній поверхні труб. Ця плівка негативно впливає на клапани та компресори в системі охолодження та перешкоджає нормальній роботі.
- ▶ Використовуйте клапан для зниження тиску, щоб азот подавався під тиском 0,02~0,03 МПа (тиск, який можна відчувати шкірою).




Мал. 27

- [1] Деталь, яка паяється
- [2] Мідна труба, 1/4"
- [3] Клапан без ущільнень
- [4] Шланг високого тиску для заповнення азотом
- [5] З'єднувальні патрубкі для заповнення азотом
- [6] Мідна труба
- [7] Азот
- [8] З'єднувальні патрубкі мідної труби
- [9] Кисень

- ▶ Не використовуйте антиоксиданти під час паяння трубних з'єднань.
- ▶ Використовуйте твердий сплав для припаювання на основі фосфорної міді (BCuP), для якого не потрібен флюс. Під час паяння міді й інших сплавів потрібен флюс. Флюс має надзвичайно шкідливий вплив на труби холодоагенту. Наприклад, якщо використовується флюс на основі хлору, він спричиняє корозію труби. Якщо флюс містить фтор, він погіршує характеристики масла.


6.3.7 Під'єднання запірних клапанів

- На малюнку нижче вказано назви всіх деталей, необхідних для монтажу запірних клапанів.
- Під час поставки блока із заводу запірні клапани перекриті.



Мал. 28


- [1] Доступ для технічного обслуговування та кришка запірного клапана
- [2] Кришка клапана
- [3] Запірний клапан з'єднувальної труби



Мал. 29

- [1] Доступ для технічного обслуговування
- [2] Кришка клапана
- [3] Шестигранний отвір
- [4] Вісь
- [5] Ущільнення


Використання запірного клапана



Мал. 30

1. Демонтуйте кришку запірного клапана.
2. Вставте в запірний клапан шестигранний гайковий ключ і повертайте його проти годинникової стрілки.
3. Коли подальше обертання запірного клапана стане неможливим, припиніть обертання.
4. Встановіть кришку запірного клапана. Клапан тепер відкритий. Обертальний момент затягування запірного клапана наведено в таблиці 20. Недостатній момент затягування може призвести до витoku холодоагенту.

Перекривання запірного клапана



Мал. 31 Напрямок для перекривання

- ▶ Демонтуйте кришку запірного клапана.
- ▶ Вставте в запірний клапан шестигранний гайковий ключ і повертайте його за годинниковою стрілкою.
- ▶ Коли подальше обертання запірного клапана стане неможливим, припиніть обертання.
- ▶ Встановіть кришку запірного клапана. Клапан тепер закритий.

Розмір запірного клапана Ø [мм]	Момент затягування [Нм] (повертайте за годинниковою стрілкою, щоб перекрити клапан)
12,7	9~30
15,9	12~30
19,1	
22,2	16~30
25,4	24~30
28,6	
31,8	25~35
35,0	

Таб. 20 Момент затягування

6.4 Промивання труб

Для видалення пилу, інших частинок і вологи, які можуть призвести до несправності компресора, труби холодоагенту потрібно промити азотом перед експлуатацією. Продування труб потрібно здійснювати після завершення з'єднання труб, але до моменту кінцевого під'єднання до внутрішніх блоків. Отже, продування потрібно виконати після під'єднання зовнішніх блоків, але до під'єднання внутрішніх блоків.

ОБЕРЕЖНО

Небезпека вибуху


- ▶ Для продування можна використовувати тільки азот. Використання вуглекислого газу може призвести до утворення конденсату на поверхні труб. Для продування не можна використовувати кисень, повітря, холодоагент, займісті й токсичні гази. Використання цих газів може призвести до вибуху або пожежі.

Сторони рідини й газу можна продувати одночасно; або спочатку можна продути одну сторону, а потім виконати дії 1–8 для продування іншої сторони.

Продування здійснюється таким чином:

1. Закрийте впускні та випускні отвори внутрішнього блока, щоб запобігти потраплянню бруду під час продування труб. (Продування труб необхідно виконувати до під'єднання внутрішніх блоків до системи трубопроводів.)
2. Встановіть клапан для зниження тиску на балон з азотом.
3. Під'єднайте клапан для зниження тиску до вхідного патрубка зі сторони рідини (або газу) зовнішнього блока.


4. Використовуйте глухі заглушки, щоб перекрити всі отвори зі сторони рідини (газу), крім отвору на внутрішньому блоці, найбільш віддаленому від зовнішніх блоків («Внутрішній блок А» на Рис. 32).



Мал. 32

- [1] Труба для газу
- [2] Зовнішній блок
- [3] Балон з азотом
- [4] Труба для рідини
- [5] Внутрішній блок В
- [6] Внутрішній блок А

5. Почніть відкривати клапан балона з азотом і поступово збільште тиск до 0,5 МПа.
6. Зачекайте, доки азот підійде до отвору у внутрішньому блоці А.
7. Продування першого отвору:
 - За допомогою відповідного матеріалу, наприклад, мішковини або ганчірки, міцно перекрийте отвір у внутрішньому блоці А.
 - Якщо тиск збільшується настільки, що його не можна перекривати рукою, приберіть руку, дозволяючи газу вийти.
 - Після продування загерметизуйте отвір.
8. Продуйте інші отвори в такий самий спосіб, просуваючись від внутрішнього блока А до зовнішніх блоків. Див. Рис. 33.



Мал. 33

9. Після завершення продування загерметизуйте всі отвори, щоб запобігти потраплянню пилу й вологи всередину.

6.5 Перевірка на герметичність

Щоб запобігти виникненню несправностей, спричинених витоком холодоагента, перед введенням системи в експлуатацію потрібно виконати перевірку на герметичність.


ОБЕРЕЖНО

Небезпека вибуху

- ▶ Для перевірки на герметичність потрібно використовувати тільки сухий азот. Для перевірки на герметичність не можна використовувати кисень, повітря, холодоагент, займісті й токсичні гази. Використання цих газів може призвести до вибуху або пожежі.
- ▶ Переконайтесь, що всі запірні клапани зовнішніх блоків міцно перекриті.

Перевірка на герметичність здійснюється таким чином:

- Після завершення прокладання всіх труб і під'єднання внутрішніх і зовнішніх блоків вакуумуйте труби до встановлення тиску – 0,1 МПа.
- Заповніть внутрішні труби азотом під тиском 0,3 МПа через голчасті клапани на запірних клапанах зі сторони рідини й газу та зачекайте принаймні 3 хвилини (не відкривайте запірні клапани зі сторони рідини й газу). Слідкуйте за манометром, щоб перевірити наявність значних витоків. За наявності значного витoku показник на манометрі почне швидко зменшуватись.
- Якщо значні витoki відсутні, заповніть труби азотом під тиском 1,5 МПа й зачекайте принаймні 3 хвилини. Слідкуйте за манометром, щоб перевірити наявність незначних витоків. За наявності незначного витoku показник на манометрі почне поступово зменшуватись.
- Якщо незначні витoki відсутні, заповніть труби азотом під тиском 4 МПа й зачекайте принаймні 24 години, щоб перевірити наявність мікровитоків. Мікровитoki дуже складно виявити. Щоб перевірити наявність мікровитоків, допускайте зміну температури зовнішнього повітря протягом періоду випробування, регулюючи вихідний тиск на 0,01 МПа на кожен 1 °C різниці температур. Регульований вихідний тиск = тиск під час подачі під тиском + (температура під час огляду – температура під час подачі під тиском) x 0,01 МПа. Порівняйте отриманий тиск із регульованим вихідним тиском. Якщо їхні значення однакові, система трубопроводів пройшла перевірку на герметичність. Якщо отриманий тиск нижче регульованого вихідного тиску, у системі трубопроводів виявлено мікровиток.
- Якщо виявлено виток, див. розділ «Виявлення витoku газу». Після виявлення й усунення витoku перевірку на герметичність потрібно виконати повторно.
- Якщо після перевірки на герметичність не здійснити вакуумне сушіння, тиск у системі потрібно зменшити до 0,5–0,8 МПа та залишити систему під тиском до моменту виконання вакуумного сушіння.



Мал. 34

- [1] Сторона газу запірного клапана
- [2] Сторона рідини запірного клапана
- [3] Зовнішній блок
- [4] Внутрішній блок
- [5] Труба для рідини
- [6] Труба для газу

Виявлення витoku газу

Нижче наведено загальні способи виявлення джерела витoku:

- Виявлення за звуком: за наявності відносно великих витоків чути характерний звук.
- Виявлення на дотик: покладіть руку на місце з'єднання, щоб відчувати вихід газу.
- Виявлення за допомогою мильного розчину: за наявності незначних витоків у місцях з'єднання, на які нанесено мильний розчин, утворюються бульбашки.

6.6 Вакуумне сушіння

Щоб видалити із системи вологу й газу, які не конденсуються, потрібно виконати вакуумне сушіння. Видалення вологи запобігає утворенню льоду та окисленню мідних труб та інших компонентів. Наявність частинок льоду в системі негативно впливає на її функціонування, у той час як частинки окисленої міді можуть призвести до пошкодження компресора. Наявність у системі газів, які не конденсуються, може призвести до коливання тиску та погіршення теплообміну.

Вакуумне сушіння також забезпечує можливість виявлення газу (додатково до перевірки на герметичність).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час цього процесу необхідно перейти в режим вакуумування.
- Якщо систему обладнано запірним пристроєм холодоагенту, вакуумування потрібно здійснювати з голчастих клапанів для технічного обслуговування зворотних клапанів зовнішнього блока і запірного пристрою холодоагенту окремо. Крім того, вакуумування тільки із зовнішнього блока дозволено, якщо систему ввімкнено і на зовнішньому блоці немає таких кодів несправності: Ad1, C21, C26, C28, C2A, EC1.



ОБЕРЕЖНО


- Перш ніж виконати вакуумне сушіння, переконайтесь, що всі запірні клапани зовнішнього блока міцно перекриті.
- Після завершення вакуумного сушіння та припинення роботи вакуумного насоса низький тиск у трубах може призвести до всмоктування змащувального матеріалу вакуумного насоса в систему кондиціонування повітря. Це може також статись у разі неочікуваної зупинки вакуумного насоса під час вакуумного сушіння. Змішування змащувального матеріалу насоса з мастилом компресора може призвести до несправності компресора. Тому для запобігання просочуванню змащувального матеріалу вакуумного насоса в систему трубопроводів слід використовувати односторонній клапан.

Під час вакуумного сушіння вакуумний насос настільки зменшує тиск у системі трубопроводів, що наявна волога випаровується. При 5 мм рт. ст. (на 755 мм рт. ст. нижче стандартного атмосферного тиску) точка кипіння води становить 0 °C. Тому необхідно використовувати вакуумний насос здатний підтримувати тиск – 756 мм рт. ст. або нижче. Рекомендується використовувати вакуумний насос із продуктивністю понад 4 л/с та рівнем точності 0,02 мм. рт. ст.

Вакуумне сушіння виконується таким чином:

- Підключіть вакуумний насос до сервісного патрубку всіх запірних клапанів за допомогою колектора з манометром.
- Запустіть вакуумний насос, а потім відкрийте розподільні клапани для вакуумування системи.
- Через 30 хвилин закрийте розподільні клапани.
- Через 5–10 хвилин перевірте показники манометра. Якщо показники манометра скинуто до нуля, перевірте наявність витоків у трубах холодоагенту.
- Знову відкрийте розподільні клапани та продовжте вакуумне сушіння принаймні на 2 години, доки не буде досягнуто різницю тисків 0,1 МПа або більше. Коли буде досягнуто різницю тисків принаймні 0,1 МПа, продовжте вакуумне сушіння на 2 години.
- Перекрийте розподільні клапани, а потім зупиніть роботу насоса.
- Через 1 годину перевірте показники манометра. Якщо тиск у трубах не збільшився, процедура вважається завершеною. Якщо тиск збільшився, перевірте наявність витоків.

8. Після вакуумного сушіння залиште синій і червоний шланги манометра під'єднаними до манометра й запірних клапанів зовнішнього блока для подальшого заправлення холодоагентом.



Мал. 35

- [1] Вакуумний насос
- [2] Манометр
- [3] Запірний клапан рідинної труби
- [4] Запірний клапан газової труби
- [5] Сервісний патрубок
- [6] Зовнішній блок
- [7] Трубопровідна система
- [8] Червоний шланг
- [9] Синій шланг
- [10] Жовтий шланг

6.7 Ізоляція трубопроводів

Після проведення перевірки на герметичність і вакуумного сушіння трубопроводи необхідно ізолювати. При цьому слід звернути увагу на таке:

- ▶ Переконайтесь, що труби холодоагенту та трійникові з'єднання повністю ізольовані.
- ▶ Обов'язково забезпечте ізоляцію рідинних і газових труб (для всіх блоків).
- ▶ Використовуйте термостійкий спінений поліетилен, який здатний протистояти температурі 70 °C для рідинних труб і температурі 120 °C для газових труб.
- ▶ Підсильте ізоляцію на трубах холодоагенту відповідно до кліматичних особливостей місця встановлення.

На поверхні ізоляції може утворитись конденсат.


6.7.1 Вибір товщини ізоляційного матеріалу

Розмір труби	Відносна вологість <80% Товщина	Відносна вологість <80% Товщина
Ø 6,4~38,1 мм	≥ 15 мм	≥ 20 мм
Ø 41,3~54,0	≥ 20 мм	≥ 25 мм

Таб. 21

6.7.2 Обгортання трубопроводів

Для запобігання конденсації та витoku води з'єднувальні трубопроводи необхідно обгорнути стрічкою для забезпечення ізоляції від впливу повітря.



Мал. 36

- [1] Стрічка
- [2] Ізоляційний матеріал
- [3] Труба для рідини
- [4] Труба для газу

При обмотці трубопроводу ізоляційною стрічкою необхідно забезпечити, щоб кожний виток притискав попередній виток стрічки на половину ширини. Для запобігання зменшенню ефективності теплоізоляції не обгортати стрічкою дуже туго.

Після завершення робіт з ізоляції трубопроводів необхідно загерметизувати отвори у стіні за допомогою герметика.

6.7.3 Заходи для захисту трубопроводів

Під час експлуатації труба холодильного агента коливається в різні сторони, розширюється або зменшується. Якщо трубу на зафіксовано, навантаження буде зосереджуватися в певній частині, що може спричинити деформацію або розрив труби холодильного агента.

Підвісні з'єднувальні трубопроводи необхідно забезпечити належною опорною конструкцією. Відстань між опорами не повинна перевищувати 1 м.

Трубопроводи, встановлені за межами приміщень, повинні бути захищені від випадкового пошкодження. Якщо довжина труби перевищує 1 м, необхідно використовувати кутові пластини для захисту.

6.8 Заповнення холодоагентом

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- ▶ Використовуйте тільки холодоагент R-410A. Інші речовини можуть призвести до вибухів і нещасних випадків.
- ▶ Холодоагент R-410A містить фтористі парникові гази. Значення потенціалу глобального потепління (GWP) становить 2088. Не випускайте ці гази в атмосферу.
- ▶ Під час заправлення холодоагенту обов'язково одягайте захисні рукавиці й окуляри. Будьте обережними під час відкривання труб холодоагенту.
- ▶ Якщо систему обладнано запірним пристроєм холодоагенту, може бути потрібно здійснювати заправлення з голчастих клапанів для технічного обслуговування зворотних клапанів зовнішнього блока і запірного пристрою холодоагенту окремо. Крім того, заправлення тільки із зовнішнього блока дозволено, якщо систему ввімкнено і на зовнішньому блоці немає таких кодів несправності: Ad1, C21, C26, C28, C2A, EC1.

УВАГА

- ▶ Якщо живлення певних блоків вимкнено, процес заправлення не зможе завершитися як слід.
- ▶ Для подачі електроживлення на нагрівач картера обов'язково увімкніть живлення за 12 годин до запуску системи. Таким чином забезпечується також захист компресора.
- ▶ Переконайтеся в тому, що розпізнаються всі під'єднані внутрішні блоки.
- ▶ Заповніть систему холодоагентом тільки після успішного проходження перевірки на герметичність і вакуумного сушіння.
- ▶ Кількість холодоагенту для заправлення не має перевищувати вказаного значення.

УВАГА

Максимальна додаткова кількість холодоагенту залежить від зовнішнього блоку.

- ▶ Заборонено перевищувати максимальну кількість холодоагенту для додаткового заправлення, наведену в таблиці 23.
- ▶ Якщо розрахункове значення додаткової кількості холодоагенту перевищує максимальне значення, зменште загальну довжину конструктивної схеми трубопроводів і повторіть розрахунки. Повторюйте, доки не буде виконано усі вимоги.

Розрахунок кількості холодоагенту для додаткового заправлення (R1, кг)

Потреба в додатковому заправленні холодоагентом залежить від довжини й діаметрів рідинних труб зовнішнього та внутрішнього блоків. У таблиці нижче наведено кількість холодоагенту для додаткового заправлення, яка необхідна на метр еквівалентної довжини труб різних діаметрів. Загальну кількість холодоагенту для додаткового заправлення розраховують шляхом додавання значень кількості для додаткового заправлення холодоагентом усіх труб з рідиною внутрішніх і зовнішніх блоків, як наведено у формулі, де від T1 до T8 — це еквівалентні довжини труб різних діаметрів. Еквівалентна довжина кожного трійникового з'єднання становить 0,5 м.

Труба зі сторони рідини Ø [мм]	Кількість холодоагенту для додаткового заправлення на метр еквівалентної довжини труб [кг]
6,35	0,022
9,52	0,057
12,7	0,110
15,9	0,170
19,1	0,260
22,2	0,360
25,4	0,520
28,6	0,680

Таб. 22

Кількість холодоагенту для додаткового заправлення R1 [кг] = (T1 при Ø 6,35) × 0,022 + (T2 при Ø 9,52) × 0,057 + (T3 при Ø 12,7) × 0,110 + (T4 при Ø 15,9) × 0,170 + (T5 при Ø 19,1) × 0,260 + (T6 при Ø 22,2) × 0,360 + (T7 при Ø 25,4) × 0,520 + (T8 при Ø 28,6) × 0,680

Розрахунок кількості холодоагенту для додаткового заправлення (R2, кг)

кВт	Максимальна кількість холодоагенту для додаткового заправлення [кг]
25–67	0
73	7
79–90	9

Таб. 23

Кількість холодоагенту для додаткового заправлення R2 [кг] = W1 + W2 + W3

W1 — кількість холодоагенту для додаткового заправлення головного блоку

W2 — кількість холодоагенту для додаткового заправлення підпорядкованого блоку 1

W3 — кількість холодоагенту для додаткового заправлення підпорядкованого блоку 2

Розрахунок загальної кількості холодоагенту для додаткового заправлення (R, кг)

Загальна кількість холодоагенту для додаткового заправлення (R) дорівнює сумі значень R1 та R2.

$$R \text{ (кг)} = R1 + R2$$

Максимальна кількість холодоагенту для додаткового заправлення

Переконайтеся, що загальна кількість холодоагенту для додаткового заправлення не перевищує максимальну кількість холодоагенту для додаткового заправлення.


кВт	Максимальна кількість холодоагенту для додаткового заправлення [кг]
25	30,9
28	32,6
33	35,5
40	37,0
45	38,8
50	41,9
56	41,9
62	41,9
67	41,9
73	69,0
79	69,3
85	69,6
90	69,9

Таб. 24

Додаткове заправлення холодоагентом здійснюється таким чином:

1. Розрахуйте кількість холодоагенту для додаткового заправлення R [кг].
2. Помістіть балон із холодоагентом R-410A на ваги. Переверніть циліндр догори дном, щоб переконатись, що холодоагент для заправлення знаходиться в рідкому стані. (R-410A — це суміш двох різних хімічних сполук. Заповнення системи газоподібним холодоагентом R-410A може свідчити про те, що заправлений холодоагент має неправильний склад).
3. Після вакуумного сушіння залиште синій і червоний шланги під'єднаними до манометра й запірних клапанів головного блоку.
4. За допомогою жовтого шланга під'єднайте манометр до балона з холодоагентом R-410A.

5. Відкрийте клапан у місці під'єднання жовтого шланга до манометра та трохи відкрийте балон із холодоагентом, щоб він витіснив повітря.
Обережно! Відкривайте балон повільно, щоб не поморозити руки.
6. Скиньте показники ваг до нуля.
7. Відкрийте три клапани на манометрі, щоб розпочати додаткове заправлення холодоагентом.
8. Заправивши необхідну кількість холодоагенту R [кг], закрийте три клапани. Якщо під час заправлення не досягнуто значення R [кг], а додаткове заправлення холодоагентом неможливе, закрийте три клапани на манометрі, запустіть зовнішній блок в режимі охолодження та відкрийте жовтий і синій клапани. Продовжуйте заправлення, доки не буде досягнуто значення R [кг], потім закрийте жовтий і синій клапани.
Примітка. Перш ніж запустити систему, виконайте всі необхідні перевірки й відкрийте всі запірні клапани, -оскільки запуск системи при перекритих клапанах призведе до пошкодження компресора.



Мал. 37

- [1] Балон із холодоагентом R-410A
- [2] Манометр
- [3] Запірний клапан рідинної труби
- [4] Запірний клапан газової труби
- [5] Сервісний патрубкок
- [6] Зовнішній блок
- [7] Трубопровідна система
- [8] Червоний шланг
- [9] Синій шланг
- [10] Жовтий шланг
- [11] Ваги

6.9 Електричні підключення

6.9.1 Застереження під час здійснення електричних підключень

⚠ Попередження

- ▶ До монтажу електричних з'єднань і компонентів допускаються тільки сертифіковані електрики. Процес монтажу має здійснюватись відповідно до чинного законодавства.
- ▶ Використовуйте для з'єднань тільки мідні дроти.
- ▶ Необхідно встановити головний вимикач або запобіжник для забезпечення можливості від'єднання всіх полярностей. Вимикач можна повністю від'єднати, якщо виникає відповідна ситуація з надмірною напругою.
- ▶ Усі кабелі необхідно прокладати з дотриманням даних, наведених на заводській табличці.
- ▶ У жодному разі не стискайте кабелі та переконайтесь, щоб вони не торкалися до трубопроводів або гострих країв листового металу.

- ▶ Переконайтесь, що заземлення виконано належним чином. Не під'єднуйте провід заземлення до труб громадської системи трубопроводів, заземлення телефонного кабелю, розрядників та інших місць, не призначених для заземлення. Неправильне заземлення може призвести до ураження електричним струмом.
- ▶ Обов'язково встановіть необхідні запобіжники та пристрої захисного відключення.
- ▶ Для запобігання ураженню електричним струмом або пожежі переконайтесь, що встановлено запобіжник витоку струму.
- ▶ Технічні характеристики моделі та характеристики запобіжника витоку струму (характеристики протидії високочастотному шуму) мають бути сумісні із блоком, щоб запобігти частим випадкам роз'єднання.
- ▶ Перш ніж увімкнути блок, перевірте надійність з'єднань між кабелем живлення та клемми компонентів. Металева кришка електричного модуля керування має бути щільно закрита.


⚠ Увага

- ▶ Відсутність або неправильне підключення фази N електроживлення призведе до несправності обладнання.
- ▶ Деякі джерела живлення можуть мати зворотну або проміжну фазу (наприклад, генератор). Для такого типу джерел живлення в певному місці у блоці потрібно встановити ланцюг захисту зворотної фази. Функціонування у зворотній фазі може призвести до пошкодження блока.
- ▶ Не використовуйте одну лінію подачі електроживлення спільно з іншими пристроями.
- ▶ Кабелі живлення можуть утворювати електромагнітні перешкоди, тому необхідно дотримуватись певної відстані від обладнання, чутливого до таких перешкод.
- ▶ Електроживлення внутрішніх блоків, які входять до однієї системи, має здійснюватись від одного джерела живлення, щоб запобігти пошкодженню системи.
- ▶ Необхідно відокремити електроживлення внутрішніх і зовнішніх блоків.

6.9.2 Схема з'єднань (огляд)

Електропроводка складається з кабелів живлення та кабелів, які з'єднують внутрішні та зовнішні блоки. До них належать також

проводи заземлення та екрановані кабелі заземлення внутрішніх блоків у з'єднувальних кабелях. Нижче наведено зразок схеми з'єднань:




0010052656-001

Мал. 38

- [1] Кабелі зв'язку
- [2] Прокладання кабелю зв'язку
- [3] Прокладання кабелю живлення
- [4] Фіксатор кабелю
- [5] Кабель живлення
- [6] Кінцева клемма
- [7] Кабель зв'язку зовнішнього блока
- [8] Лічильник електроенергії
- [9] Кабель зв'язку SuperLink
- [10] Кабель зв'язку внутрішнього блока
- [11] система керування
- [12] Електропостачання
- [13] Кабель живлення
- [14] Кабелі зв'язку

Для доступу до електричного модуля керування:

- Відкрити два гвинти (повернувши на 1–3 оберти проти годинникової стрілки) на кришці електричного модуля керування.



0010052642-001

Мал. 39 Від AF5301...25 kW до AF5301...67 kW


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо необхідно демонтувати електричний модуль керування в зборі, потрібно виконати ряд підготовчих робіт.

- Спочатку видалить холодоагент з системи, від'єднайте за допомогою зварювання з'єднувальну трубку радіатора холодоагента ззаду справа електричного модуля керування.
- Від'єднайте всі кабелі, що з'єднують електричний модуль керування з кондиціонером.

i


Малюнки можуть відрізнятися від фактичного виробу через вдосконалення та різні моделі виробів.



0010052644-001

Мал. 40 Від AF5301...73 kW до AF5301...90 kW

- ▶ Підняти кришку догори на 7–8 мм і потім повернути її назовні на 10–20 мм.
- ▶ Зняти кришку, посунавши її донизу.



Мал. 41 Від AF5301...25 kW до AF5301...67 kW і від AF5301...73 kW до AF5301...90 kW




Кришка зафіксована на електричному модулі керування. Повільно зняти кришку під час демонтажу.

Внутрішні компоненти електричного модуля керування




Трубопровід радіатора холодоагента під'єднано до системи.




Мал. 42 Від AF5301...25 kW до AF5301...45 kW

- [1] Кінцева клемна колодка
- [2] Головна плата керування
- [3] Охолоджувальний вентилятор
- [4] Обмежувач
- [5] Плата фільтра АС
- [6] Плата привода вентилятора і компресора А
- [7] Клемна колодка



Мал. 43 Від AF5301...50 kW до AF5301...67 kW

- [1] Кінцева клемна колодка
- [2] Головна плата керування
- [3] Охолоджувальний вентилятор
- [4] Плата фільтра АС
- [5] Обмежувач
- [6] Плата привода вентилятора
- [7] Плата привода вентилятора і компресора А
- [8] Клемна колодка



Мал. 44 Від AF5301...73 kW до AF5301...90 kW

- [1] Кінцева клемна колодка
- [2] Головна плата керування
- [3] Охолоджувальний вентилятор
- [4] Плата фільтра АС
- [5] Обмежувач
- [6] Обмежувач
- [7] Охолоджувальний вентилятор
- [8] Плата привода вентилятора і компресора В
- [9] Плата привода вентилятора і компресора А
- [10] Клемна колодка

6.9.3 Про схему з'єднань

УВАГА

- ▶ Кабелі живлення та з'єднувальні кабелі потрібно прокласти окремо. Їх не можна прокласти в одному кабельному каналі. Якщо струм джерела живлення менше 10 А, використовуйте кабельний канал для ізоляції. Якщо струм більше 10 А, але менше 50 А, відстань між кабелями має бути більше 500 мм. Інакше можуть виникати електромагнітні перешкоди.
- ▶ Труби холодоагенту, кабелі живлення та з'єднувальні кабелі мають бути прокладені паралельно, проте не перекручуйте між собою з'єднувальні кабелі та труби холодоагенту або кабелі живлення.
- ▶ Кабелі живлення та з'єднувальні кабелі не мають торкатись до внутрішніх проводів, щоб запобігти пошкодженню кабелів через вплив високих температур.
- ▶ Захистіть електричні підключення від зносу, корозії, надмірного тиску, вібрацій, гострих кутів або впливу інших негативних факторів навколишнього середовища. Також враховуйте на вплив старіння і безперервної вібрації від таких джерел, як компресори та вентилятори.
- ▶ Після завершення прокладання кабелів міцно закрийте кришку, щоб кабелі й інші деталі не провисали.

6.9.4 Схема електричних підключень кабелів передачі даних

ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- ▶ Під'єднайте екран з обох кінців екранованого кабелю до гвинта заземлення.
- ▶ Не міняйте місцями підключення двох комунікаційних портів та повторювача.

ОБЕРЕЖНО

- ▶ Якщо довжина однієї лінії обміну даними недостатня, з'єднання необхідно виконати методом обтискання або паяння, а мідний дріт у місці з'єднання має бути ізольованим.
- ▶ Площа поперечного перерізу кожної жили з'єднувального кабелю має бути не менше 0,75 мм², а довжина не повинна перевищувати 1200 м.
- ▶ Для типового застосування у побутових умовах (чинні стандарти IEC 55014-1 та IEC 55-14-2) необхідно використовувати як кабель зв'язку екранований кабель.
- ▶ Якщо потенціал землі внутрішнього блока відрізняється від потенціалу землі зовнішнього блока, заземліть екран тільки на стороні внутрішнього блока.
- ▶ Якщо потенціал землі внутрішнього блока збігається із потенціалом землі зовнішнього блока, заземліть екран як на стороні внутрішнього, так і на стороні зовнішнього блока.



Додавши магнітне кільце можна покращити стійкість лінії обміну даними M1/M2 до електромагнітних завад. Магнітне кільце треба зафіксувати на лінії обміну даними (його можна накрутити на два оберти) і розташувати в електричному модулі керування, зафіксувавши фіксатором для кабелів.



Мал. 45 Кінцева клемма

[1] система керування

[2] Зв'язок із внутрішнім блоком SuperLink

Перед під'єднанням кабелів зв'язку виберіть відповідні електричні підключення з наведеної нижче таблиці.

SuperLink (M1 M2)	Окремі джерела електропостачання	Одне джерело електропостачання	XYE
Тип кабелю	Звичайний гнучкий кабель з PVC-оболонкою		
Кількість та діаметр жил	2 × 1,5 мм ²	2 × 0,75 мм ²	3 × 0,75 мм ²
Загальна довжина лінії обміну даними	≤ 600 м ¹⁾	≤ 2000 м	≤ 1200 м


1) Необхідно 2 підсилювачі.

Таб. 25

SuperLink забезпечує можливість використання усіх типів підключення, наприклад:

- гірляндне підключення
- підключення "зірка"
- підключення "дерево"
- підключення "кільце"

Внутрішні блоки з одним джерелом електропостачання



Мал. 46 $L1+L2+Ln \leq 2000$ м

- [1] Зовнішній блок
- [2] Внутрішній блок
- [3] Пристрій захисного відключення
- [4] Кабель лінії передавання даних SuperLink (M1 M2)
- [5] Мережевий кабель
- [6] Розподільна коробка

Довжина	Максимальна довжина
$L1+L2+Ln$	≤ 2000 м


Таб. 26

Внутрішні блоки з окремими джерелами електропостачання

⚠ ОБЕРЕЖНО

У разі використання окремих джерел електропостачання необхідно дотримуватись певних вимог.

- ▶ Дотримуйтеся наведених нижче умов.
- ▶ Налаштувати функцію використання окремих джерел електропостачання на зовнішньому блоці → сторінка 260.
- ▶ Встановіть підсилювач через кожні 200 м з'єднувального кабелю або після кожних 10 внутрішніх блоків. Для монтажу підсилювача див. інструкцію з монтажу та технічному обслуговуванню підсилювача.
 - При довжині кабелю до 200 м або при макс. 10 внутрішніх блоків встановлювати підсилювач не потрібно.
 - Через кожні 200 м кабелю або після кожних 10 внутрішніх блоків необхідно встановлювати додатковий підсилювач.
 - Допускається встановлення макс. 2 підсилювачів і 30 внутрішніх блоків.
- ▶ Переконайтесь, що внутрішні блоки, розташовані до і після підсилювача, під'єднано до підсилювача належним чином.
- ▶ Підсилювач і зовнішній блок необхідно під'єднати до різних джерел живлення або для підсилювача потрібно використовувати блок безперебійного живлення.



0010046249-002

Мал. 47

- [1] Зовнішній блок
- [2] Внутрішній блок
- [3] Пристрій захисного відключення
- [4] Кабель лінії передавання даних SuperLink (M1 M2)
- [5] Мережевий кабель
- [6] AF2-PBR

UP Підключення кабелю передавання даних SuperLink (M1 M2) для блоків, розташованих перед підсилювачем
 DOWN Підключення кабелю передавання даних SuperLink (M1 M2) для блоків, розташованих після підсилювача

Довжина	Максимальна довжина	Кількість внутрішніх блоків
$L1+L2+L3$	≤ 200 м	≤ 10
$La+Lb+Lc$	≤ 200 м	≤ 10
$Lx+Ly+Lz$	≤ 200 м	≤ 10


Таб. 27

Централізована система керування


⚠ ОБЕРЕЖНО

Лінії передавання даних H1/H2 зовнішнього блока необхідно з'єднати у коло, починаючи від головного блока й до останнього

підпорядкованого блока. Лінія передавання даних XUE зовнішнього блока необхідно під'єднати до головного блока.



Мал. 48 Серія AF5301A C



Мал. 49 Серія AF5301A

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| [1] Централізована система керування | [4] Внутрішній блок |
| [2] Зовнішній блок (головний) | [5] Система холодоагента 1 |
| [3] Зовнішній блок (підпорядкований) | [6] Система холодоагента 2 |

6.9.5 Під'єднання кабелю живлення

З'єднання кабелю живлення




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризик удару струмом!

- ▶ Обладняйте кожен зовнішній блок пристроєм захисного відключення для захисту від коротких замикань та перевантажень.
- ▶ Обладняйте внутрішні та зовнішні блоки відповідним головним пристроєм захисного відключення для під'єднання або від'єднання головного джерела живлення внутрішніх і зовнішніх блоків.

УВАГА


- ▶ Не під'єднуйте блок живлення до клеми зв'язку. Інакше це може стати причиною несправності всієї системи.
- ▶ Перед підключенням кабелю живлення треба спочатку підключити кабель заземлення (зверніть увагу, що під час підключення кабелю заземлення треба вимкнути джерело живлення і використовувати тільки жовто-зелену жилу для під'єднання до землі). Перш ніж вставити гвинти, потрібно ретельно перевірити всі кабелі, щоб запобігти провисанню або надмірному натягуванню будь-якої частини кабелю, оскільки довжина кабелю живлення та проводів заземлення не узгоджується.
- ▶ Діаметр кабелю має відповідати вказаним технічним характеристикам. Переконайтеся, що клеми закручені до упору. Слідкуйте, щоб на клеми не впливали жодні зовнішні сили.
- ▶ Закрутіть клеми за допомогою відповідної викрутки. Викрутки малого розміру можуть лише пошкодити головку клеми й не закрутити її.
- ▶ Надмірне затягування клеми може зірвати різьбу гвинта, що унеможливить надійне з'єднання компонентів.
- ▶ Для під'єднання кабелю живлення використовуйте тільки круглу клеми. Нестандартні кабельні з'єднання можуть стати причиною погіршення контакту та як наслідок до перегріву та виникнення пожежі. На малюнку нижче зображено правильне й неправильне з'єднання.
- ▶ Кабель живлення кожного зовнішнього блока необхідно прокласти від модуля керування електроживленням.



0010046701-002

Мал. 50 Джерело живлення 1-фазного блока

Розмір гвинтів (технічні характеристики терміналу електроживлення) і рекомендований момент затягування наведено нижче:



Мал. 51 Джерело живлення 3-фазного блока

Технічні характеристики гвинтів	Момент затягування [Нм]
M4	1,2
M8	6,0


Таб. 28

Кріплення кабелю живлення

- ▶ Закріпити та зафіксувати кабелі за допомогою затискних кліпс для запобігання натягу на клемах.
- ▶ Для блоків потужністю 25–67 кВт використовувати затискні кліпси, з переднім і зворотнім фіксатором.


-або-

- ▶ Для блоків потужністю 73–90 кВт використовувати затискні кліпси, з переднім фіксатором.
- ▶ Під час монтажу кабелів живлення різних типів і діаметрів використовуються різні методи фіксації для забезпечення належної фіксації кабелів живлення затискними кліпсами і запобігання утворенню натягу на клемах під час витягування кабелів живлення.
- ▶ Якщо площа поперечного перерізу кабелю живлення менше 10 мм², розмістіть весь кабель у пазу. Переконайтесь, що довжина зовнішнього шару й довжина терміналу не перевищує 70 мм, як зображено нижче.



Мал. 52

- ▶ Якщо площа поперечного перерізу кабелю живлення перевищує 10 мм², розмістіть кабелі живлення в пази окремо. Якщо зовнішній шар знято, переконайтесь, що сума довжини зовнішнього шару та довжини терміналу знаходиться в діапазоні від 100 до 200 мм, як зображено нижче.



Мал. 53

- ▶ Закріпіть верхню кришку за допомогою 3 гвинтів M4x30 мм. При цьому будьте обережними, щоб не затягнути гвинти занадто сильно. У разі докладання значних зусиль для закручування до упору можна пошкодити захисний шар кабелю живлення.

- ▶ Після під'єднання лінії передавання даних та кабелю живлення встановити металеву пластину кришки електричного модуля керування та міцно стягнути кабелі стяжною стрічкою.

7 Конфігурація

7.1 Налаштування цифрового дисплея та кнопок




ОБЕРЕЖНО

Ризик удару струмом!

Не торкайтеся компонентів під напругою.

- ▶ Натискайте на перемикачі та кнопки ізольованою паличкою (наприклад, закритою кульковою ручкою).



Мал. 54

7.1.1 Виведення на дисплей

Стан зовнішнього блока	Параметри, відображені на DSP1	Параметри, відображені на DSP2
Готовність до експлуатації	Адреса блока	Кількість внутрішніх блоків, з'єднаних із зовнішніми блоками
Звичайна експлуатація	Для одинарних блоків компресора	Робоча швидкість компресора в обертах за секунду
Несправність або захист	– або заповнювач	Код несправності або захисту
У режимі меню	Код режиму меню	
Перевірка стану системи	Код перевірки системи	

Таб. 29

7.1.2 Функції кнопок від SW3 до SW6

Кнопка	Функція
SW3	ВГОРУ
SW4	ДОНИЗУ
SW5	МЕНЮ
SW6	ОК

У режимі меню: кнопки для гортання вперед і назад для режимів меню.
Не в режимі меню: кнопки для гортання вперед і назад надають інформацію про перевірку системи.

Таб. 30

7.1.3 Режим меню

Повний обсяг функцій меню доступний тільки для головного блока, для підпорядкованих блоків доступні лише функції перевірки кодів несправності та функції видалення.

1. Натисніть і утримуйте кнопку SW5 «МЕНЮ» протягом 5 секунд, щоб перейти в режим меню. На цифровому дисплеї відображається «п1».
2. Натисніть кнопку SW3 / SW4 «ВГОРУ / ВНИЗ», щоб вибрати перший рівень меню «п1», «п2», «п3», «п4» або «пБ».
3. Натисніть кнопку SW6 «ОК», щоб перейти до вказаного першого рівня меню, наприклад, для переходу у режим «п4».
4. Натисніть кнопку SW3 / SW4 «ВГОРУ / ВНИЗ», щоб вибрати другий рівень меню від «п41» до «п47».
5. Натисніть кнопку SW6 «ОК», щоб перейти до вказаного другого рівня меню, наприклад, для переходу у режим «п43».
6. Натисніть кнопку SW3 / SW4 «ВГОРУ / ВНИЗ», щоб вибрати вказаний код меню.
7. Натисніть кнопку SW6 «ОК», щоб перейти у вказаний режим меню.
8. Натисніть SW5 «МЕНЮ», щоб повернутися до попереднього рівня.
9. Натискайте SW5 «МЕНЮ», доки не вийдете з режиму меню.

Режими меню:



Заводські налаштування **виділено**.

МЕНЮ	Другий рівень	Опис
п0	0	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = історія помилок • 1 = очищення історії помилок
	1	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = запит адреси внутрішнього блока • 2 = Запит адреси вимкнення електропостачання внутрішнього блока
	2	<ul style="list-style-type: none"> • 1 = версія драйвера (компресор і вентилятор відображаються по черзі)
	4	Напрацьований час компресора
п1	0	Помилка захисного екрана C26 та C28 протягом 3 годин
	1	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = перевірка охолодження • 1 = перевірка нагрівання • 2 = тестовий запуск • 4 = діагностика кількості холодоагента
	2	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = повернення холодоагенту до зовнішнього блока • 1 = повернення холодоагенту до внутрішнього блока • 2 = баланс холодоагенту у системі
	3	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Заповнення холодоагентом вручну • 1 = автоматичне заповнення холодоагентом
	4	Вийти зі спеціального режиму (перевірка системи; повернення холодоагенту; заповнення холодоагентом; режим вакуумування)
	5	Режим вакуумування ¹⁾
6	Налаштування адреси внутрішнього блока VIP (63)	

МЕН Ю	Другий рівень	Опис
n2	0	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = режим автоматичного вибору пріоритету • 1 = пріоритет режиму охолодження • 2 = режим пріоритету голосування внутрішнього блока VIP • 3 = за умови функціонування тільки в режимі нагрівання • 4 = за умови функціонування тільки в режимі охолодження • 5 = режим пріоритету нагрівання • 6 = зміна режиму • 7 = режим пріоритету голосування • 8 = режим пріоритету першого запуску • 9 = режим пріоритету вимог до потужності
	1	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = тихий режим вимкнено • 1...9 = тихий режим 1...9 • A...E = Режим заощадження 10...14
	2	Статичний тиск <ul style="list-style-type: none"> • 0 = 0 Па • 1 = 20 Па • 2–6 = Зарезервовано
	3	<ul style="list-style-type: none"> • 40...100 = обмеження потужності (в % вихідної потужності)
	4	ECO+ режим <ul style="list-style-type: none"> • 0 = вимкнено • 1 = активовано
	5	Одиниця температури <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Celsius • 1 = градус за Фаренгейтом: зарезервовано
	6 ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Режим автоматичного видування снігу вимкнено • 1 = Режим автоматичного видування снігу 1 • 2 = Режим автоматичного видування снігу 2
	7 ³⁾	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Функція автоматичного очищення від пилу вимкнена • 1 = Функція автоматичного очищення від пилу активована
	8	Сухий контакт <ul style="list-style-type: none"> • 0 = вимкнено • 1 = увімкнено
	9	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Встановлення температурного режиму на 10 °C • 1 = Встановлення температурного режиму на 16 °C • 2 = Встановлення температурного режиму на 21 °C

МЕН Ю	Другий рівень	Опис
n3	2 ⁴⁾	Різниця рівнів між внутрішнім і зовнішнім блоками <ul style="list-style-type: none"> • 0 = 0 м • 1 = 20 м • 2 = 40 м • 3 = 60 м • 4 = 80 м • 5 = 100 м • 6 = 110 м
	7	Датчик температури зовнішнього повітря <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Внутрішній • 1 = Зовнішній
	8	Зарезервовано
	E	Зарезервовано
n4	0	Адреса зовнішнього блока
	1	Мережева адреса (0)
	2	Кількість внутрішніх блоків (1)
	4	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Автоматична адресація • 1 = очистити адресу
	5	Тип передачі даних <ul style="list-style-type: none"> • 0...1 = Зарезервовано • 2 = SuperLink (M1 M2) зі спільним джерелом електропостачання • 3 = SuperLink (M1 M2) з окремими джерелами електропостачання
n5 ⁵⁾	0	Безпечний режим вентилятора <ul style="list-style-type: none"> • 0 = вимкнено • 1 = активовано
	1	Безпечний режим датчика <ul style="list-style-type: none"> • 0 = вимкнено • 1 = активовано (ручний) • 2 = активовано (автоматичний)
	2	Час роботи у безпечному режимі <ul style="list-style-type: none"> • 0...6 = 1...7 дн.
n6	0	Цільова температура випаровування внутрішнього блока: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = -3 °C • 1 = 0 °C • 2 = 3 °C • 3 = 6 °C • 4 = 7 °C • 5 = 8 °C • 6 = 9 °C • 7 = 10 °C • 8 = 11 °C
	2	Цільова температура конденсації внутрішнього блока: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = 41 °C • 1 = 42 °C • 2 = 43 °C • 3 = 44 °C • 4 = 45 °C • 5 = 46 °C • 6 = 48 °C • 7 = 51 °C
n8	7	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = безперервне відтавання компресора • 1 = зупинити відтавання компресора

МЕН Ю	Другий рівень	Опис
п9	1	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Функцію обертання вимкнено 1 = Функцію обертання компресора ввімкнено 2 = Функцію обертання зовнішнього блока ввімкнено 3 = Функції обертання компресора та зовнішнього блока ввімкнено
	5	Активація аварійної зупинки центрального контролера
	7	Зарезервовано
пс	0	Вибір функції сухого контакту 1 <ul style="list-style-type: none"> 0 = тільки охолодження 1 = тільки нагрівання 2 = вимоги щодо примусового зниження потужності 3 = примусова зупинка
	1	Вибір функції сухого контакту 2 <ul style="list-style-type: none"> 0 = тільки охолодження 1 = тільки нагрівання 2 = вимоги щодо примусового зниження потужності 3 = примусова зупинка
	2	Вибір функції сухого контакту 3 <ul style="list-style-type: none"> 0 = сигнал керування 1 = сигнал тривоги 2 = сигнал запуску компресора 3 = сигнал відтавання 4 = сигнал втрати холодоагенту

- Ці налаштування необхідно виконати під час вакуумування
- Якщо зовнішній блок знаходиться в режимі готовності до експлуатації, вентилятор ввімкнено для видалення снігу з лопатей. При цьому режим 2 ефективніший за режим 1.
- Якщо зовнішній блок знаходиться в режимі готовності до експлуатації, вентилятор починає працювати для видалення пилу з теплообмінника.
- Якщо по горизонталі висота зовнішнього блока вища за висоту внутрішніх блоків, її потрібно задати в параметрах для підвищення надійності системи.
- Для комбінованих систем: якщо компресор пошкоджений, запустити функцію дублювання зовнішнього блока безпосередньо на блоці.

Таб. 31 *Режими меню, доступні на головній друкованій платі*

7.1.4 Кнопка перевірки стану системи ВГОРУ / ВНИЗ

Перед натисканням кнопки «ВГОРУ» або «ВНИЗ» система має стабільно працювати протягом щонайменше однієї години. Після натискання кнопки «ВГОРУ» або «ВНИЗ» параметри, наведені нижче в таблиці, відображаються в такій послідовності:

Вміст DSP1	Параметри, відображені на DSP2	Примітки
0	Адреса приладу	0–3; 255 означає неправильну адресу
1	Потужність приладу	8-22HP
2	Кількість зовнішніх блоків	1–4; доступно лише для зовнішнього блока.
3	Кількість внутрішніх блоків, встановлених на друкованій платі	1–64; доступно лише для зовнішнього блока.
4	Загальна потужність зовнішніх блоків системи	Відображається тільки на головному зовнішньому блоці
5	Цільова частота цього зовнішнього блока	Частота зміщення; для перетворення на поточний вихідний об'єм компресора. Приклад: <ul style="list-style-type: none"> Вихідний об'єм компресора = 98 Цільова частота = фактична частота × 98 / 60
6	Цільова частота системи зовнішнього блока	Частота зміщення = 10 × відображуване значення.
7	Фактична частота компресора А [Гц]	
8	Фактична частота компресора В [Гц]	

Вміст DSP1	Параметри, відображені на DSP2	Примітки
9	Режим роботи	Режим роботи: 0 (Вимк.); 2 (охолодження); 3 (нагрівання); 5 (основне охолодження); 6 (основне нагрівання)
10	Частота обертання вентилятора 1 [об/хв]	
11	Частота обертання вентилятора 2 [об/хв]	
12	Середня температура T2 [°C]	
13	Середня температура T2B [°C]	
14	Температура труби головного теплообмінника (T3) [°C]	
15	Температура зовнішнього повітря (T4) [°C]	
16	Температура на вході запірного клапана сторони рідини (T5) [°C]	
17	Температура на вході мікроканального теплообмінника (T6A) [°C]	
18	Температура на вході мікроканального теплообмінника (T6B) [°C]	
19	Температура на виході (T7C1) [°C]	
20	Температура на виході (T7C2) [°C]	
21	Температура всмоктування (T71) [°C]	
22	Температура всмоктування (T72) [°C]	
23	Температура на вході конденсатора (T8) [°C]	
24	Зарезервовано (Ntc_max) [°C]	
25	Зарезервовано (T9) [°C]	
26	Температура на виході конденсатора (TL) [°C]	
27	Ступінь перегріву пластинчастого теплообмінника [°C]	
28	Первинний струм [A]	Фактичне значення = відображене значення x 0,1
29	Сила струму [A] інверторного компресора А	Фактичне значення = відображене значення x 0,1
30	Сила струму [A] інверторного компресора В	Фактичне значення = відображене значення x 0,1
31	Положення А електронного розширювального клапана [EPK]	Кут відкриття EEV: фактичне значення = відображене значення x 24
32	Зарезервовано	
33	Положення С електронного розширювального клапана [EPK]	Кут відкриття EEV: фактичне значення = відображене значення x 4
34	Положення D електронного розширювального клапана (EEV)	Кут відкриття EEV: фактичне значення = відображене значення x 4
35	Високий тиск блока [МПа]	Фактичне значення = відображене значення x 0,01 МПа
36	Низький тиск блока [МПа]	Фактичне значення = відображене значення x 0,01 МПа
37	Кількість внутрішніх блоків, які наразі з'єднані з головним блоком	
38	Кількість внутрішніх блоків, які функціонують у цей момент	Доступно лише для зовнішнього блока.
39	Статус теплообмінника	0 (Вимк.); 1/C1 (конденсатор працює); 2/D1 (конденсатор не працює); 3/D2 (зарезервовано); 4/E1 (випарник працює); 5/F1 (зарезервовано); 6/F2 (випарник не працює)
40	Спеціальний режим	0 (Вимк.); 1 (повернення оливи); 2 (відтавання); 3 (запуск); 4 (зупинка); 5 (швидка перевірка); 6 (самоочищення)
41	Малощумний режим роботи	0...14; 14 – найтихіший режим
42	Режим статичного тиску	0: 0 Па; 1: 20 Па
43	Цільова температура випарювання (T _{es}) [°C]	
44	Цільова температура конденсації (T _{cs}) [°C]	
45	Напруга постійного струму [В]	
46	Напруга змінного струму [В]	
47	Кількість внутрішніх блоків в режимі охолодження	
48	Кількість внутрішніх блоків в режимі нагрівання	

Вміст DSP1	Параметри, відображені на DSP2	Примітки
49	Потужність внутрішніх блоків в режимі охолодження	
50	Потужність внутрішніх блоків в режимі нагрівання	
51	Об'єм холодоагенту	0 (немає результату); 1 (критична нестача); 2 (суттєва нестача); 3 (норма); 4 (невеликий надлишок); 5 (суттєвий надлишок)
52	Ступінь блокування через забруднення	0...10; 10 – найгірший показник
53	Несправність вентилятора	
54	Версія ПЗ	
55	Останній код несправності	
56	Зарезервовано	
57	Зарезервовано	
58	Зарезервовано	

Таб. 32

8 Введення в експлуатацію

8.1 Огляд

Після встановлення й налаштування фахівець із монтажу зобов'язаний перевірити, чи правильно функціонує система. Для цього потрібно здійснити тестовий запуск, виконавши наведені нижче дії.

У цьому розділі описується, як виконати тестовий запуск після завершення монтажу, а також інша інформація.

Тестовий запуск складається зазвичай із таких етапів:

1. Виконання всіх необхідних перевірок відповідно до «контрольного переліку перед тестовим запуском».
2. Виконання тестового запуску.
3. За потреби усунення несправностей після неналежного завершення тестового запуску.
4. Запуск системи.

8.2 Положення, яких потрібно дотримуватись під час тестового запуску



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризик отримання порізів

Під час тестового запуску зовнішні та внутрішні блоки працюють одночасно. Налаштовувати блоки під час тестового запуску дуже небезпечно.

- ▶ Не вставляйте пальці, палки й інші об'єкти у впускні та випускні отвори блока.
- ▶ Не демонтуйте решітку вентилятора. Обертання вентилятора з високою швидкістю може призвести до травмування.

УВАГА

Зверніть увагу на те, що під час першого використання блока необхідна вхідна потужність може бути вищою. Це явище викликане тим, що компресору потрібна обкатка протягом 50 годин, перш ніж його робота стане збалансованою, а енергоспоживання стабільним.

- ▶ Для подачі електроживлення на нагрівач картера обов'язково увімкніть живлення за 12 годин до запуску системи. Таким чином забезпечується також захист компресора.



Для виконання тестового запуску температура зовнішнього повітря має становити від -20 °C до 35 °C.

Під час тестового запуску зовнішні та внутрішні блоки запускаються одночасно. Переконайтесь у тому, що всі підготовки внутрішніх блоків завершено. Для отримання детальнішої інформації див. посібник із монтажу внутрішнього блока.

8.3 Контрольний перелік перед тестовим запуском

Після монтажу блока перевірте перед усім наведені нижче положення. Після завершення всіх перевірок блок необхідно вимкнути. Це єдиний спосіб запустити блок знову.

<input type="checkbox"/>	Монтаж Переконайтесь, що блок встановлено належним чином для запобігання виникненню сторонніх шумів і вібрацій.
<input type="checkbox"/>	Електричні підключення на місці встановлення Переконайтесь, що електричні підключення виконано згідно із вказівками, наведеними в розділі 6.9, а також відповідно до схем з'єднання та чинного законодавства.
<input type="checkbox"/>	Напруга електроживлення Перевірити напругу електроживлення на місцевому розподільному щитку. Вона має відповідати значенню, вказаному на ідентифікаційній табличці цього блока.
<input type="checkbox"/>	Дріт заземлення Переконайтесь, що дріт заземлення під'єднано правильно, а всі клема заземлення надійно закріплені.
<input type="checkbox"/>	Перевірка опору ізоляції головного кола За допомогою мегаомметра на 500 В подати напругу 500 В постійного струму між клемою живлення і клемою заземлення. Опір ізоляції має становити не менше 2 МΩ. У жодному разі не використовуйте мегаомметр для перевірки лінії передачі.
<input type="checkbox"/>	Запобіжники, пристрої захисного відключення або захисні пристрої Переконайтесь, що параметри встановлених запобіжників, пристроїв захисного відключення та захисних пристроїв відповідають розміру й типу, зазначеним у розділі 5.3.2. Переконайтесь, що використовуються саме запобіжники та захисні пристрої.
<input type="checkbox"/>	Внутрішні електричні підключення Візуально перевірити електричний модуль керування та внутрішні компоненти блока на наявність ослаблених електричних контактів і пошкоджених електричних компонентів.
<input type="checkbox"/>	Розмір та ізоляція трубопроводів Переконайтесь, що розміри трубопроводів вибрано правильно, а їх теплоізоляція виконана належним чином.
<input type="checkbox"/>	Запірний клапан Переконайтесь, що запірний клапан відкритий як зі сторони рідини, так і зі сторони газу.
<input type="checkbox"/>	Пошкодження обладнання Переконайтесь, що компоненти не пошкоджені, а труби всередині блока не перекручені.
<input type="checkbox"/>	Витік холодоагента Переконайтесь, що всередині блока немає витоків холодоагента. За наявності витоків холодоагенту спробуйте його усунути. Якщо ремонт неможливий, зверніться до місцевого агента. Уникайте безпосереднього контакту з холодоагентом. Це може призвести до обморожування.
<input type="checkbox"/>	Витік масла Перевірити компресор на наявність витоків масла. За наявності витоків масла вжити заходів для його усунення. Якщо ремонт неможливий, зверніться до місцевого агента.
<input type="checkbox"/>	Впуск і випуск повітря Переконайтесь, що впуск і випуск повітря у блоці не ускладнений жодними перешкодами: аркушами паперу, картону або іншими матеріалами.

<input type="checkbox"/>	Заправлення додаткової кількості холодоагента Кількість холодоагента для додаткового заправлення має бути вказано на «табличці», розміщеній на передній кришці електричного модуля керування.
<input type="checkbox"/>	Дата монтажу й налаштування Переконайтесь, що дату монтажу вказано на етикетці, розміщеній на кришці електричного модуля керування, а налаштування виконано належним чином.

Таб. 33 Контрольний перелік

8.4 Тестовий запуск

Наведені нижче процедури описують тестовий запуск усієї системи. Тестовий запуск дає змогу перевірити й оцінити стан таких положень:

- ▶ Чи правильно підключена електропроводка (перевірка наявності зв'язку і внутрішніми блоками).
- ▶ Чи відкритий запірний клапан.
- ▶ Чи правильно визначено довжину труб.



Після запуску компресора може знадобитись 10 хвилин на стабілізацію стану холодоагенту. Під час тестового запуску може бути чути звук поточного режиму охолодження, звук спрацювання електромагнітного клапана може стати гучнішим, а показники на дисплеї можуть змінюватись. Це не є несправністю.

8.5 Виконання тестового запуску

1. Переконайтесь, що виконано всі необхідні налаштування. Див. розділ 7.1, щоб перевірити, чи задано всі налаштування.
2. Увімкніть електроживлення зовнішнього та внутрішніх блоків.



Для подачі електроживлення на нагрівач картера обов'язково увімкніть живлення за 12 годин до запуску системи. Таким чином забезпечується також захист компресора.

Процедура тестового запуску

1. Ввімкнути живлення.
 - Закрити нижню панель зовнішнього блока.
 - Ввімкнути всі внутрішні та зовнішні блоки.
2. Система знаходиться в режимі введення в експлуатацію. Коли зовнішній блок ввімкнено вперше, відображається "- . - . - .", що вказує на те, що блок ще не введено в експлуатацію.
 - Одночасно натиснути й утримувати кнопки ВГОРУ і ВНИЗ на головному зовнішньому блоці протягом 5 с для входу в режим введення в експлуатацію.
3. Встановити кількість внутрішніх блоків у системі. На цифровому дисплеї головного зовнішнього блока відображається "01 01", при цьому перша і друга цифри відображаються постійно, а третя і четверта — блимають. Третя і четверта цифри позначають кількість внутрішніх блоків. Початкове значення — 1.
 - Змінити значення за допомогою кнопок ВНИЗ і ВГОРУ.
 - Щойно буде встановлено кількість внутрішніх блоків, натиснути кнопку "ОК" для підтвердження. При цьому автоматично розпочнеться наступний етап.
4. Вибрати протокол обміну даними системи.
 - Ввести налаштування інтерфейсу протоколу обміну даними. На цифровому дисплеї головного зовнішнього блока відображається "02 0", при цьому перша і друга цифри відображаються постійно, третя цифра відсутня, а четверта —

блимає. Четверта цифра позначає тип протоколу обміну даними. Початкове значення — 0.

- Для зміни цифр натиснути кнопки ВНИЗ і ВГОРУ і встановити значення четвертої цифри головного зовнішнього блока на 1.

-або-

- Якщо система складається виключно з блоків AF2, внутрішні та зовнішні блоки з'єднані лінією передавання даних M1/M2 і живлення всіх внутрішніх блоків здійснюється від одного джерела, вибрати обмін даними SuperLink (M1/M2) і живлення внутрішніх блоків від одного джерела електропостачання та встановити значення четвертої цифри головного зовнішнього блока на 2.
- Якщо система складається виключно з блоків AF2, внутрішні та зовнішні блоки з'єднані лінією передавання даних M1/M2 і всі внутрішні блоки мають індивідуальні джерела електроживлення, вибрати обмін даними SuperLink (M1/M2) і живлення внутрішніх блоків від різних джерел електропостачання та встановити значення четвертої цифри головного зовнішнього блока на 3.
- Щойно буде встановлено протокол обміну даними, коротко натиснути кнопку "ОК" для підтвердження. При цьому автоматично розпочнеться наступний етап.

5. Встановити адреси внутрішніх та зовнішніх блоків.

- Система розпочинає автоматичне призначення адрес. На цифровому дисплеї головного зовнішнього блока по чергово блимають "AU Ad" та "X YZ". "AU Ad" вказує, що триває автоматичне призначення адрес, "X" позначає адресу зовнішнього блока, "YZ" — кількість виявлених внутрішніх блоків. Автоматичне призначення адрес триває 5–7 хвилин.
- Після завершення перейти до наступного етапу.

6. Система розпочинає ініціалізацію.

- На цифровому дисплеї головного зовнішнього блока по чергово блимають "INIt" та "X YZ". "INIt" вказує, що триває ініціалізація, "X" позначає адресу зовнішнього блока, "YZ" — кількість виявлених внутрішніх блоків. Ініціалізація системи триває 3–5 хвилин.
- Після завершення перейти до наступного етапу.

7. Усунення несправностей (якщо застосовне).

- Після ініціалізації системи, якщо відсутні несправності системи, всі зовнішні блоки переходять у режим очікування і на цифровому дисплеї відображається "X YZ" ("X" позначає адресу зовнішнього блока, "YZ" — кількість виявлених внутрішніх блоків). Блок можна вмикати для роботи у звичайному режимі.

-або-

- Після ініціалізації системи, якщо виявлено несправності системи, на цифровому дисплеї по чергово відображаються "X YZ" ("X" позначає адресу зовнішнього блока, "YZ" — кількість виявлених внутрішніх блоків) і код несправності.
- Для усунення несправності див. таблицю з кодами несправностей (→ 10). Після усунення несправності блок можна вмикати для роботи у звичайному режимі.

Етапи введення в експлуатацію	Дисплей	Вказівки
1. Ввімкнути живлення головного зовнішнього блока. Система знаходиться в режимі введення в експлуатацію.		На дисплеї головного зовнішнього блока відображається "-.-.-".
↓		
Одночасно натиснути й утримувати кнопки ВГОРУ і ВНИЗ протягом 5 с		
↓		
2. Встановити кількість внутрішніх блоків		3 ^я і 4 ^{та} цифри позначають кількість внутрішніх блоків. Початкове значення — 1, діапазон значень — 1 – 64.
↓		
Для зміни кількості внутрішніх блоків натиснути кнопки ВНИЗ і ВГОРУ		
↓		
3. Змінити кількість внутрішніх блоків		"YZ" позначає кількість внутрішніх блоків.
↓		
Натиснути кнопку ОК для підтвердження		
↓		
4. Встановити протокол обміну даними		4 ^{та} цифра позначає вибраний протокол обміну даними. Початкове значення — 0.
↓		
Для зміни протоколу обміну даними натиснути кнопки ВНИЗ і ВГОРУ		
↓		
5. Змінити потрібний протокол обміну даними		"P" позначає протокол обміну даними. Діапазон значень — 0 – 3.
↓		
	[2] обмін даними SuperLink (M1/M2) + електроживлення на внутрішні блоки подається від одного джерела. [3] обмін даними SuperLink (M1/M2) + внутрішні блоки мають індивідуальні джерела електроживлення.	
↓		
Натиснути кнопку ОК для підтвердження		
↓		
6. Система виконує автоматичне призначення адрес		"AU Ad" означає, що триває автоматичне призначення адрес. "X" позначає адресу зовнішнього блока. "YZ" позначає кількість виявлених внутрішніх блоків.
↓		
Процес автоматичного призначення адрес триває 5–7 хвилин		

Етапи введення в експлуатацію	Дисплей	Вказівки
	↓	
7. Система виконує автоматичну ініціалізацію		"iNiT" означає, що розпочався процес автоматичної ініціалізації.
	↓	
Зачекати 3–5 хвилин, перш ніж перейти до наступного етапу		
	↓	
8. Тестовий запуск.	 	"STP1" позначає 1-й етап тестового запуску, а "STP7" – 7-й етап тестового запуску.
	↓	
Тестовий запуск триває 40–60 хвилин. Система автоматично перейде до наступного етапу.		
	↓	
<ul style="list-style-type: none"> • Введення в експлуатацію виконано, несправності не відображаються на дисплеї. -або- • Несправності відображаються на дисплеї. Для усунення несправності див. таблицю з кодами несправностей (→ 10). 		

Таб. 34 Схема введення в експлуатацію

8.6 Усунення несправностей здійснюється з винятками.

Тестовий запуск вважається завершеним, якщо на інтерфейсі користувача або дисплеї зовнішнього блока не відображаються коди несправностей. Якщо відображається код несправності, усуньте несправність, виконавши дії, наведені в таблиці з кодами несправностей. Виконайте тестовий запуск ще раз, щоб переконатись, що несправність усунуто.



Для отримання детальнішої інформації про інші коди несправностей див. посібник із монтажу внутрішнього блока.

8.7 Експлуатація блока

Після завершення монтажу та виконання тестового запуску зовнішнього та внутрішніх блоків можна перейти до експлуатації системи.

Для роботи внутрішнього блока необхідно під'єднати його інтерфейс користувача. Для отримання детальнішої інформації див. посібник із монтажу внутрішнього блока.

9 Технічне обслуговування й ремонт



Технічне обслуговування має виконуватися уповноваженим фахівцем із монтажу або працівником сервісної служби принаймні один раз на рік.

9.1 Застережні заходи під час технічного обслуговування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ризик травмування через удар струмом!

Перед відкриттям пластикової кришки блока керування, перед роботою над підключенням з'єднувальних кабелів і перед використанням DIP-перемикачів у блоці керування:

- ▶ Відключіть блок живлення всіх підключених внутрішніх і зовнішніх блоків.
- ▶ Уживіть заходів проти повторного введення в експлуатацію.
- ▶ Перевірте наявність нульової напруги.

- ▶ Експлуатуйте шафи із пристроями керування тільки із встановленою пластиковою кришкою. Використовуйте ізольовану ручку.

УВАГА

- ▶ Перед виконанням будь-яких робіт із технічного обслуговування й ремонту торкніться до металевої частини блока, щоб зняти статичну електрику й захистити плату.

Запобігання ураженню електричним струмом

Під час технічного обслуговування й ремонту інвертора:

- ▶ Не відкривайте кришку розподільної коробки протягом 10 хвилин після вимкнення електроживлення.
- ▶ Вимірявши напругу між клемми на клемній колодці електроживлення, переконайтеся, що електроживлення вимкнено. Переконайтеся, що напруга ємності в головному ланцюзі становить менше 36 В постійного струму.
- ▶ Перш ніж торкнутись до друкованої плати або компонентів (зокрема клем), переконайтеся, що статична електрика знята також із вашого тіла. Для цього торкніться до листового металу зовнішнього блока. За можливості одягніть антистатичний браслет.
- ▶ Під час технічного обслуговування від'єднайте штекер, під'єднаний до кабелю живлення вентилятора, щоб запобігти обертанню вентилятора в умовах вітру. Якщо під дією сильного вітру вентилятор буде обертатися, він може подавати електрику в конденсатор або головний ланцюг, що призведе до ураження електричним струмом. У той же час слідкуйте за наявністю механічних пошкоджень. Лопаті вентилятора, які обертаються з високою швидкістю, дуже небезпечні, тому для керування ними не може здійснювати одна особа.
- ▶ Після завершення технічного обслуговування не забудьте знову під'єднати штекер до клеми. Інакше сповіщення про несправність буде надіслано на головну плату керування.
- ▶ Якщо блок увімкнено, вентилятор з активованою функцією автоматичного -видування снігу буде періодично запускатись. Тому перш ніж торкнутись до блока, переконайтеся, що електроживлення вимкнено.

Для отримання детальнішої інформації див. схему з'єднань.

10 Коди несправностей

Усунення несправностей описано в посібнику з технічного обслуговування.

Код несправності ¹⁾	Опис	Необхідно виконати ручне перезавантаження?
A01	Аварійна зупинка	Ні
xA61	Помилка підпорядкованого блока № x	Ні
AAx	Невідповідність привода № x	Ні
xb53	Несправність охолоджувального вентилятора № x	Так
C13	Повторення адреси зовнішнього блока	Ні
C21	Помилка комунікації внутрішнього та зовнішнього блоків	Ні
C26	Зменшення кількості внутрішніх блоків, виявлених зовнішнім блоком	Ні
C28	Збільшення кількості зовнішніх блоків, виявлених зовнішнім блоком	Ні
xC31	Помилка передачі даних за адресою № x між підпорядкованим і головним зовнішніми блоками	Ні
C32	Зменшення кількості внутрішніх блоків, виявлених зовнішнім блоком	Ні
C33	Збільшення кількості зовнішніх блоків, виявлених зовнішнім блоком	Ні
xC41	Помилка зв'язку між схемами головної системи керування та пристрою керування інвертора	Ні
E41	Помилка датчика температури зовнішнього повітря (T4) (відкрите коло/коротке замикання)	Ні
F31	Помилка датчика температури на вході холодоагента до пластинчастого теплообмінника (T6B) (відкрите коло/коротке замикання)	Ні
F41	Помилка датчика температури зовнішнього теплообмінника (T3) (відкрите коло/коротке замикання)	Ні
F51	Помилка датчика температури на вході холодоагента до пластинчастого теплообмінника (T6A) (відкрите коло/коротке замикання)	Ні
F62	Захист інвертора від високої температури (NTC)	Ні
F63	Захист безіндуктивного резистора від високої температури (Tr)	Ні
F6A	Захист F62 спрацьовує 3 рази протягом 100 хвилин	Так
F71	Помилка датчика температури нагнітання (T7C) (відкрите коло/коротке замикання)	Так
F72	Захист по температурі нагнітання (T7C) температури на виході	Ні
F75	Захист вихідного патрубку компресора від перегріву	Ні
F7A	Захист F72 спрацьовує 3 рази протягом 100 хвилин	Так
F81	Помилка датчика температури газової запірної арматури (Tg) (відкрите коло/коротке замикання)	Ні
F91	Помилка датчика температури рідини в трубі (T5) (відкрите коло/коротке замикання)	Ні
FA1	Помилка датчика температури на вході зовнішнього теплообмінника (T8) (відкрите коло/коротке замикання)	Ні
FC1	Помилка датчика температури на виході зовнішнього теплообмінника (TL) (відкрите коло/коротке замикання)	Ні
Fd1	Помилка датчика температури всмоктування компресора (T7) (відкрите коло/коротке замикання)	Ні
1L--	Помилка компресора; див. таблицю 37 щодо індикації «--»	Так
xL01	Помилка xL1* виникає 3 рази протягом 60 хвилин; див. таблицю 37 щодо індикації «*»	Так
xJ--	Помилка двигуна вентилятора № (x); щодо індикації «--» див. таблицю 38	Так
xJ01	Помилка xJ1* або xJ2* виникає 10 разів протягом 60 хвилин; щодо індикації «*» див. таблицю 38	Так
P11	Помилка датчика високого тиску	Ні
P12	Захист під'єднання зливного трубопроводу від високого тиску	Ні
P13	Захист пресостату високого тиску під'єднання зливного трубопроводу	Ні
P14	Помилка P12 виникає 3 рази протягом 60 хвилин	Так
P21	Помилка датчика низького тиску	Так
P22	Захист всмоктувального трубопроводу від низького тиску	Ні
P24	Нехарактерне зростання низького тиску у всмоктувальному трубопроводі	Ні
P25	Помилка P22 виникає 3 рази протягом 100 хвилин	Так
1P32	Захист шини постійного струму компресора від високої сили струму	Ні
1P33	Захист 1P32 спрацьовує 3 рази протягом 100 хвилин	Так
P51	Захист від високої напруги змінного струму	Ні
P52	Захист від низької напруги змінного струму	Ні
P53	Захист з'єднання електропостачання BN або відсутність чи небаланс фаз при ввімкненні	Так
P55	Захист від пульсацій на шині постійного струму або відсутність чи небаланс фаз при ввімкненні	Так

Код несправності ¹⁾	Опис	Необхідно виконати ручне перезавантаження?
1P56	Помилка "Низька напруга на шині постійного струму інвертора"	Так
1P57	Помилка "Висока напруга на шині постійного струму інвертора"	Так
1P58	Помилка "Надзвичайно висока напруга на шині постійного струму інвертора"	Так
P71	Помилка EEPROM	Так
Pb1	Помилка "Надмірний струм SuperLink"	Так
Pd1	Захист від конденсації	Ні
Pd2	Захист Pd1 спрацьовує 2 рази протягом 60 хвилин	Так
1b01	Помилка електронного розширювального клапана (EEVA)	Так
2b01	Помилка електронного розширювального клапана (EEVB)	Так
3b01	Помилка електронного розширювального клапана (EEVC)	Так
4b01	Помилка електронного розширювального клапана (EEVD)	Так
bA1	SuperLink не може контролювати електронний розширювальний клапан внутрішнього блока	Так

1) «x» у кожному коді несправності означає вентилятор A = 1 або B = 2.

Таб. 35 Коди несправностей

Код несправності ⁱ	Опис	Необхідно виконати ручне перезавантаження?
U11	Тип блока не задано	Так
U12	Помилка налаштування потужності	Так
U21	Внутрішній блок зі старою платформою в системі.	Так
U23	Стандартний внутрішній блок і модульний АНУ постійної температури і вологості в системі	Так
U24	Стандартний внутрішній блок і модульний АНУ з підігрівом зовнішнього повітря в системі	Так
U25	Нестандартний внутрішній блок у системі	Так
U26	Невідповідність внутрішнього та зовнішнього блоків	Так
U31	Тестовий запуск було виконано невдало.	Так
U32	Температура зовнішнього повітря поза межами діапазону експлуатаційних параметрів	Так
U33	Температура повітря в приміщенні поза межами діапазону експлуатаційних параметрів	Так
U34	Температура зовнішнього повітря та повітря в приміщенні поза межами діапазону експлуатаційних параметрів	Так
U35	Запірний клапан сторони рідини не відкритий	Так
U37	Запірний клапан сторони газу не відкритий	Так
U38	Відсутня адреса	Так
U3A	Кабель для обміну даними під'єднано неправильно	Ні
U3b	Невідповідне середовище монтажу	Так
U3C	Помилка автоматичного режиму	Ні
U41	Звичайний внутрішній блок за межами допустимого діапазону підключення	Так
U42	Внутрішній блок обробки зовнішнього повітря за межами допустимого діапазону підключення	Так
U43	Комплект для вентиляційної системи АНУ (контроль температури випускного повітря) за межами допустимого діапазону підключення	Так
U44	Комплект для вентиляційної системи АНУ (контроль температури рециркуляційного повітря) за межами допустимого діапазону підключення	Так
U45	Коефіцієнт потужності модульного АНУ постійної температури і вологості (з контролем температури повітря на виході) за межами визначеного діапазону	Так
U46	Коефіцієнт потужності модульного АНУ з підігрівом зовнішнього повітря (з контролем температури повітря на виході) за межами визначеного діапазону	Так
U48	Загальна потужність внутрішнього блока за межами допустимого діапазону підключення	Так
U51	Виявлено більше ніж один зовнішній блок в окремій системі VRF.	Так
U53	Виявлено зовнішні блоки різних серій в одній системі VRF.	Так
U54	Кількість Sbox на тепловому насосі зовнішнього блоку ≥ 1	

Таб. 36 Коды несправностей під час монтажу або налагодження

Код несправності ¹⁾	Опис	Необхідно виконати ручне перезавантаження?
xL01	Коди несправностей xL1 або xL2 з'являються тричі протягом 60 хвилин	Ні
xL11	Програмний захист від надмірного струму	Ні
xL12	Програмний захист від надмірної сили струму спрацював протягом останніх 30 с	Ні
xL1E	Апаратний захист від надмірного струму	Ні
xL2E	Захист інвертора від високої температури	Ні
xL33	Помилка падіння напруги на шині	Ні
xL43	Невідповідне зміщення вибірки фазного струму	Ні
xL45	Невідповідний код мотора	Ні
xL46	Захист IPM (FO)	Ні
xL47	Невідповідний тип модуля	Ні
xL4E	Помилка EEPROM	Ні
xL51	Помилка "Відсутність синхронізації"	Ні
xL52	Захист від блокування ротора	Ні
xL5E	Запуск не виконано	Ні
xL65	Коротке замикання IPM	Ні
xL66	Діагностику FCT не виконано	Ні
xL6E	Захист двигуна від обриву фази	Ні
xL71	Відкрите коло верхнього привода U-фази	Ні
xL76	Відкрите коло нижнього привода W-фази	Ні
xLB7	Інші винятки діагностики	Ні
xLBE	Спрацьовування вимикача високої напруги	Ні
xLBF	Не виконано програмну сертифікацію модуля	Ні

1) "x" у кожному коді несправності означає компресор: A = 1 або B = 2.

Таб. 37 Коди несправності драйвера компресора

Код несправності ¹⁾	Опис	Необхідно виконати ручне перезавантаження?
xJ01	Коди несправностей xJ1 або xJ2 з'являються десять разів протягом 60 хвилин	Так
xJ1E	Апаратний захист від надмірного струму	Ні
xJ11	Програмний захист від надмірного струму	Ні
xJ12	Програмний захист від надмірної сили струму спрацював протягом останніх 30 с	Ні
xJ2E	Захист інвертора від високої температури	Ні
xJ33	Помилка падіння напруги на шині	Ні
xJ43	Нехарактерні значення виміряного струму	Ні
xJ4E	Помилка EEPROM	Ні
xJ5E	Запуск не виконано	Ні
xJ51	Помилка "Відсутність синхронізації"	Ні
xJ52	Захист від блокування ротора	Ні
xJ6E	Захист двигуна від обриву фази	Ні
xJBV	Не виконано програмну сертифікацію модуля	Ні

1) «x» у кожному коді несправності означає вентилятор A = 1 або B = 2.

Таб. 38 Коди несправності двигуна вентилятора

Код стану	Опис	Необхідно виконати ручне перезавантаження?
d0y	Робота зворотної лінії мастила, "y" показує етапи процесу повернення мастила	Ні
dfy	Робота системи відтавання, "y" показує етапи процесу відтавання	Ні
d11	Температура зовнішнього повітря перевищує верхню межу в режимі опалення	Ні
d12	Температура зовнішнього повітря менше нижньої межі в режимі опалення	Ні
d13	Температура зовнішнього повітря перевищує верхню межу в режимі охолодження	Ні
d14	Температура зовнішнього повітря менше нижньої межі в режимі охолодження	Ні
d31	Оцінка холодоагента, немає результату	Ні

Код стану	Опис	Необхідно виконати ручне перезавантаження?
d32	Оцінка кількості холодоагента, значно перевищує норму	Ні
d33	Оцінка кількості холодоагента, дещо перевищує норму	Ні
d34	Оцінка кількості холодоагента, нормальне значення	Ні
d35	Оцінка кількості холодоагента, дещо менше норми	Ні
d36	Оцінка кількості холодоагента, значно менше норми	Ні
d37	До системи під'єднано нестандартний внутрішній блок	Ні
d38	Мала кількість працюючих внутрішніх блоків	Ні
d39	Помилка визначення кількості холодоагента під час додаткового заправлення	Ні
d41	У системі відсутнє електроживлення внутрішнього блока, SuperLink здійснює керування клапаном внутрішнього блока	Ні
d42	Помилка обміну даними між зовнішнім блоком і додатковою платою	Ні

Таб. 39 Код стану

11 Захист довкілля та утилізація

Захист довкілля є основоположним принципом діяльності групи Bosch.

Якість продукції, економічність і екологічність є для нас пріоритетними цілями. Необхідно суворо дотримуватися законів і приписів щодо захисту навколишнього середовища. Для захисту навколишнього середовища ми використовуємо найкращі з точки зору економічних аспектів матеріали та технології.

Упаковка

Що стосується упаковки, ми беремо участь у програмах оптимальної утилізації відходів.

Усі пакувальні матеріали, які використовуються, екологічно безпечні та придатні для подальшого використання.

Обладнання, що відслужило свій термін

Обладнання, що відслужило свої терміни містять цінні матеріали, які можна використати повторно.

Конструктивні вузли легко демонтуються. На пластик нанесено маркування. Таким чином можна сортувати конструктивні вузли та передавати їх на повторне використання чи утилізацію.

Електричні та електронні старі прилади



Цей символ означає, що виріб забороняється утилізувати разом із іншими відходами. Його необхідно передати для обробки, збирання, переробки та утилізації до пункту прийому сміття.

Цей символ є чинним для країн, у яких передбачено положення про переробку електронних відходів, наприклад "Директива 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання". Ці положення передбачають рамкові умови, що діють для здачі та утилізації старих електронних приладів у окремих країнах.

Оскільки електронні прилади можуть містити небезпечні речовини, їх необхідно утилізувати з усією відповідальністю, щоб звести до мінімуму можливу шкоду довкіллю та небезпеку для здоров'я людей. Крім того, утилізація електронного обладнання сприяє збереженню природних ресурсів.

Більш детальну інформацію щодо безпечної для довкілля утилізації старих електронних та електричних приладів можна отримати у компетентних установах за місцезнаходженням, у підприємстві з утилізації відходів або у дилера, у якого було куплено виріб.

Додаткову інформацію наведено на:

www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/


12 Додаток

12.1 Технічні дані


12.1.1 Розміри




Розміри виробу можуть незначно варіюватися внаслідок використання різних панелей (допустиме відхилення ± 30 мм).



Мал. 55 Одиниці у мм (від AF5301...25 kW до AF5301...45 kW)



Мал. 56 Одиниці у мм (від AF5301...50 kW до AF5301...67 kW)



Мал. 57 Одиниці у мм (від AF5301...73 kW до AF5301...90 kW)


12.1.2 Умови зберігання, тривалість служби

Умови зберігання передбачають закриті приміщення з вентиляцією у природному режимі та відносною вологістю повітря до 80% за температури від $+5$ °C до $+40$ °C.

Строк придатності під час зберігання становить 2 роки, тривалість служби не менше 10 років відповідно до вимог, визначених в інструкціях з монтажу та експлуатації з урахуванням періодичного техобслуговування.

12.1.3 Схема компонентів і контури холодоагенту

Від AF5301...25 kW до AF5301...45 kW




0010052664-001

Мал. 58 Контур холодоагенту

Пояснення до малюнку 58 та 59:


- [1] Компресор
 - [2] Відділювач мастила
 - [3] Реле високого тиску
 - [4] Зворотний клапан
 - [5] Чотириходовий клапан
 - [6] Датчик високого тиску
 - [7] Вентилятор інвертора
 - [8] Мікроканальний теплообмінник
 - [9] Електронний розширювальний клапан А
 - [10] Запірний клапан (сторона газу)
 - [11] Запірний клапан (сторона рідини)
 - [12] Електронний розширювальний клапан С
 - [13] Електронний розширювальний клапан Е (опція)
 - [14] Електромагнітний клапан байпаса впорскування (SV5)
 - [15] Клапан впорскування (SV8A/SV8B)
 - [16] Електромагнітний клапан байпаса гарячого газу (SV7)
 - [17] Отвір для заправлення
 - [18] Датчик низького тиску
 - [19] Газорідинний відділювач
 - [20] Глушник
 - [21] Теплообмінник
- EEV.. Електронний розширювальний клапан А/С
 T3 Датчик температури основного теплообмінника
 T4 Датчик температури зовнішнього повітря
 T5 Датчик температури на вході запірнього клапана рідкої фази
 T6A Датчик температури на вході мікроканального теплообмінника
 T6B Датчик температури на виході мікроканального теплообмінника
 T7C1 Датчик температури нагнітання
 T71 Датчик температури всмоктування
 T8 Датчик температури на вході конденсатора
 TL Датчик температури на виході конденсатора
 Tg Датчик температури газової труби
 Tb Датчик температури в камері електричного модуля керування



0010052665-001

Мал. 59 Схема компонентів


Від AF5301...50 kW до AF5301...67 kW



Мал. 60 Контур холодоагенту


Пояснення до малюнку 60 та 61:

- [1] Компресор
 - [2] Відділювач мастила
 - [3] Реле високого тиску
 - [4] Зворотний клапан
 - [5] Чотириходовий клапан
 - [6] Датчик високого тиску
 - [7] Вентилятор інвертора
 - [8] Мікроканальний теплообмінник
 - [9] Електронний розширювальний клапан А
 - [10] Запірний клапан (сторона газу)
 - [11] Запірний клапан (сторона рідини)
 - [12] Електронний розширювальний клапан С
 - [13] Електронний розширювальний клапан Е (опція)
 - [14] Електромагнітний клапан байпасу впорскування (SV5)
 - [15] Клапан впорскування (SV8A/SV8B)
 - [16] Електромагнітний клапан байпасу гарячого газу (SV7)
 - [17] Отвір для заправлення
 - [18] Датчик низького тиску
 - [19] Газорідинний відділювач
 - [20] Глушник
 - [21] Теплообмінник
- EEV.. Електронний розширювальний клапан А/С
 T3 Датчик температури основного теплообмінника
 T4 Датчик температури зовнішнього повітря
 T5 Датчик температури на вході запірнього клапана рідкої фази
 T6A Датчик температури на вході мікроканального теплообмінника
 T6B Датчик температури на виході мікроканального теплообмінника
 T7C1/T7C2 Датчик температури нагнітання
 T71/T72 Датчик температури всмоктування
 T8 Датчик температури на вході конденсатора
 TL Датчик температури на виході конденсатора
 Tg Датчик температури газової труби
 Tb Датчик температури в камері електричного модуля керування



Мал. 61 Схема компонентів

Від AF5301...73 kW до AF5301...90 kW




0010052666-001

Мал. 62 Контур холодоагенту

Пояснення до малюнку 62 та 63:

- [1] Компресор
 - [2] Відділювач мастила
 - [3] Реле високого тиску
 - [4] Зворотний клапан
 - [5] Чотириходовий клапан
 - [6] Датчик високого тиску
 - [7] Вентилятор інвертора
 - [8] Мікроканальний теплообмінник
 - [9] Електронний розширювальний клапан А
 - [10] Запірний клапан (сторона газу)
 - [11] Запірний клапан (сторона рідини)
 - [12] Електронний розширювальний клапан С
 - [13] Електронний розширювальний клапан Е (опція)
 - [14] Електромагнітний клапан байпасу впорскування (SV5)
 - [15] Клапан впорскування (SV8A/SV8B)
 - [16] Електромагнітний клапан байпасу гарячого газу (SV7)
 - [17] Отвір для заправлення
 - [18] Датчик низького тиску
 - [19] Газорідинний відділювач
 - [20] Глушник
 - [21] Теплообмінник
- EEV.. Електронний розширювальний клапан А/С
 T3 Датчик температури основного теплообмінника
 T4 Датчик температури зовнішнього повітря
 T5 Датчик температури на вході запірного клапана рідкої фази
 T6A Датчик температури на вході мікроканального теплообмінника
 T6B Датчик температури на виході мікроканального теплообмінника
 T7C1/T7C2 Датчик температури нагнітання
 T71/T72 Датчик температури всмоктування
 T8 Датчик температури на вході конденсатора
 TL Датчик температури на виході конденсатора
 Tg Датчик температури газової труби
 Tb Датчик температури в камері електричного модуля керування



0010052667-001

Мал. 63 Схема компонентів

12.1.4 Потужність вентилятора

За замовчуванням зовнішній статичний тиск на виході повітря із зовнішнього блока дорівнює нулю.


Пояснення до малюнку 64– 67:

[1] Номінальна потужність [м³/год]


Δp Статичний тиск [Па]

\dot{V} Потік повітря [м³/год]


0–20 Статичний тиск [Па] для номінальної потужності




Мал. 64 Потужність вентилятора AF5301...25 kW, AF5301...28 kW та AF5301...33 kW



Мал. 65 Потужність вентилятора AF5301...40 kW та AF5301...45 kW



Мал. 66 Потужність вентилятора AF5301...50 kW, AF5301...56 kW, AF5301...62 kW, AF5301...67 kW



Мал. 67 Потужність вентилятора AF5301...73 kW, AF5301...79 kW та AF5301...90 kW

12.1.5 Розміри повітропроводу


Додавання жалюзі негативно вплине на вихід повітря з блока, тому використовувати жалюзі не рекомендується.

- ▶ Якщо ви бажаєте використовувати жалюзі, встановіть кут нахилу стулок менше 15° і переконайтеся, що ступінь відкриття стулок більше 90 %.

Необхідно встановити окремий витяжний канал для кожного вентилятора. Забороняється монтувати витяжний канал між машинами паралельно в будь-якій формі, інакше це може призвести до поломки блока.

- ▶ Для запобігання утворенню вібрацій і шуму необхідно встановити гнучке з'єднання між машиною і повітропроводом.

Поперечний повітропровід (опція А)




Мал. 68

[кВт]	A	B	C	D	E	F	G	H	θ
25-45	800	700 ≤	≤ 30	E+7	≥ 30	≥ 25	≥ 100	≤ 90	≤ 15
50-67	1290	B ≤ 80	00	70	0	0			
73-90	1680	0							

Таб. 40 Одиниці вимірювання у мм, θ у градусах

Поздовжній повітропровід (опція В)




Мал. 69

[кВт]	A	B	C	D	E	F	G	H	θ
25-45	770	820	≤ 300	E+80	≥ 30	≥ 25	≥ 100	≤ 90	≤ 15
50-67		1310	0	0	0	0			
73-90		1700							

Таб. 41 Одиниці вимірювання у мм, θ у градусах

- [1] Air outlet louver
- [2] Радіус E
- [3] Опора
- [4] Радіус D

12.2 Електричні підключення



Мал. 70

- [A] Електропостачання циркуляційного вентилятора
- [B] Плата (опція)
- [C] Плата привода вентилятора
- [D] Плата привода вентилятора і компресора В
- [E] Плата привода вентилятора і компресора А
- [F] Плата мережевого фільтра внутрішнього блока
- [G] Пата запобіжників
- [H] Сухий контакт 3, вихід (пасивний) (опція)
- [I] Сухі контакти 1 і 2, вхід
- [J] Головна плата керування
- [K] Обігрів корпусу 2
- [L] Обігрів корпусу 1
- [M] Розпилювач
- [N] Обігрів модуля керування
- [1] Докладну інформацію див. у посібнику з експлуатації додаткової плати
- [2] Феритовий сердечник (N=2)
- [3] H1/H2 виключно для пристроїв серій, які можна поєднувати
- [4] Лінія обміну даними зовнішнього блока
- [5] Цифровий лічильник енергії
- [6] M1/M2
- [7] Зарезервовано
- [8] система керування
- Bk Чорний
- Re Червоний
- Ye Жовтий
- Gy Сірий
- Vn Коричневий
- Bu Синій
- COMP A/B Компресор
- EEV A/B/C/E Електронний розширювальний клапан
- FAN A/B Вентилятор ПВУ (DC)
- DC FAN A/B Циркуляційний вентилятор
- HEAT A/B Нагрівач картера
- RA/RB Дросель

- ST1 Чотириходовий клапан
- SV5-SV8B Електромагнітний клапан
- H-PRO A/B Перемикач Увімк./Вимк. високого тиску
- Pc Датчик високого тиску
- Pe Датчик низького тиску
- T3 Датчик температури основного теплообмінника
- T4 Датчик температури зовнішнього повітря
- T5 Датчик температури на вході запірного клапана сторони рідини
- T6A Датчик температури на вході мікроканального теплообмінника
- T7C1/T7C2 Датчик температури нагнітання
- T71/T72 Датчик температури всмоктування
- T8 Датчик температури на вході конденсатора
- TL Датчик температури на виході конденсатора
- Tg Датчик температури газової труби
- Tb Датчик температури в камері електричного модуля керування
- XT1 Клемна колодка

---	потрібен монтаж на місці окремо придбаних компонентів (опція)
.....	після налаштування установка завершується на заводі (можливість налаштування)
=====	порт припаяно до головної плати, але блок не використовує порт (зарезервовано)
--- --- ---	для моделей з одним компресором і двома вентиляторами
... ..	для моделей з двома компресорами і двома вентиляторами

Таб. 42 Значення пунктирних ліній

12.3 Інформація про фторовмісні гази

Тип виробу	Номіналь на холодопр одуктивні сть	Номіналь на теплопр одуктивні сть	Холодоаген т	GWP	Еквівалент CO ₂ для попередньо заправленого холодоагента	Кількість попередньо заправлено го холодоаген ту	Кількість холодоаген у для додаткового заправленн я	Загальна кількість холодоагента після заправлення	Загальний еквівалент CO ₂ після заправлення
	[кВт]	[кВт]	-	-	[т]	[кг]	[кг]	[кг]	[кг]
AF5301...25 kW	25,2	25,2	R-410A	2088	14,616	7,0			
AF5301...28 kW	28,0	28,0	R-410A	2088	14,616	7,0			
AF5301...33 kW	33,5	33,5	R-410A	2088	14,616	7,0			
AF5301...40 kW	40,0	40,0	R-410A	2088	16,704	8,0			
AF5301...45 kW	45,0	45,0	R-410A	2088	16,704	8,0			
AF5301...50 kW	50,0	50,0	R-410A	2088	19,418	9,3			
AF5301...56 kW	56,0	56,0	R-410A	2088	19,418	9,3			
AF5301...62 kW	61,5	61,5	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...67 kW	67	67	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...73 kW	73	73	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...79 kW	78,5	78,5	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...85 kW	85	85	R-410A	2088	24,972	11,960			
AF5301...90 kW	90	90	R-410A	2088	24,972	11,960			

Таб. 43 Фторовмісні гази для зовнішніх блоків

Інтервал здійснення перевірки на герметичність

- Якщо кількість еквіваленту CO₂ знаходиться в діапазоні від 5 до 50 тонн, інтервал перевірки герметичності становить 12 місяців за умови відсутності системи виявлення витоків, або 24 місяці за наявності системи виявлення витоків.
- Якщо кількість еквіваленту CO₂ знаходиться в діапазоні від 50 до 500 тонн, інтервал перевірки герметичності становить 6 місяців за умови відсутності системи виявлення витоків, або 12 місяці за наявності системи виявлення витоків.
- Якщо кількість еквіваленту CO₂ перевищує 500 тонн, інтервал перевірки герметичності становить 3 місяці за умови відсутності системи виявлення витоків, або 6 місяців за наявності системи виявлення витоків.

12.4 Потужність в тихому режимі

Активувати і налаштувати тихий режим можна за допомогою системи керування.

Місцеві стандарти щодо рівнів шуму можуть відрізнятися залежно від чинного законодавства в країні. Тому тихий режим можна

змінити тільки у сервісному меню. Зв'яжіться з вашою монтажною/сервісною компанією для належного налаштування тихого режиму відповідно до конструкції вашої системи VRF.

Рівень охолодження	Рівень звукового тиску [дБ(A)] та корисна потужність [%]															
	25 кВт		28 кВт		33 кВт		40 кВт		45 кВт		50 кВт		56 кВт		62 кВт	
	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]
1	57,8	30,5	57,8	33,2	59,9	36,4	61,7	43,4	63,0	44,8	63,7	47,3	64,4	55,4	63,6	62,0
2	56,3	29,2	56,3	31,8	57,8	34,2	60,6	41,4	61,9	42,8	63,9	45,2	59,9	48,1	62,6	53,6
3	54,2	27,4	54,2	29,8	55,7	32,1	58,8	40,0	60,1	41,4	60,8	43,7	58,8	47,6	61,7	53,0
4	53,3	26,2	53,3	28,4	54,8	30,6	58,1	38,6	59,4	39,9	59,6	42,1	59,8	46,0	61,7	51,2
5	52,3	24,1	52,3	26,2	53,8	28,2	57,5	37,2	58,8	38,5	59,3	40,2	57,6	44,4	57,7	49,4
6	52,3	22,0	52,3	23,9	53,8	25,6	55,5	35,3	56,8	36,5	57,9	38,5	57,1	42,7	57,3	47,4
7	51,6	19,9	51,6	21,6	53,1	23,0	55,1	33,5	56,4	34,7	57,0	36,5	56,2	40,3	57,0	44,6
8	51,3	18,5	51,3	20,0	52,8	21,2	53,7	31,9	55,0	33,0	56,6	34,7	55,2	37,3	56,5	41,2
9	49,6	17,4	49,6	18,8	51,1	19,9	52,2	30,1	53,5	31,1	54,5	32,7	53,8	35,6	55,4	39,2
10	48,9	15,7	48,9	17,0	50,4	17,8	49,6	26,1	50,9	27,0	52,3	28,3	52,9	33,0	55,0	36,2
11	44,5	14,5	44,5	15,7	46,0	16,3	48,3	23,8	49,6	24,6	51,3	25,8	52,4	29,8	54,8	32,6
12	43,6	13,2	43,6	14,3	45,1	14,7	48,3	22,1	49,6	22,9	48,7	24,1	48,2	17,1	54,6	18,3
13	42,3	10,2	42,3	10,9	43,8	11,0	48,2	18,7	49,5	19,3	47,7	20,1	48,0	15,3	53,4	16,2
14	41,2	8,3	41,2	8,9	42,7	8,8	46,8	15,8	48,1	16,3	46,0	16,8	47,9	13,3	51,4	14,0

Таб. 44

Рівень охолодження	Рівень звукового тиску [дБ(A)] та корисна потужність [%]									
	67 кВт		73 кВт		79 кВт		85 кВт		90 кВт	
	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]
1	62,8	67,2	63,7	69,3	63,7	73,8	66,7	80,2	66,7	82,7
2	61,8	63,5	64,0	65,2	64,0	70,2	67,2	78,2	67,2	82,3
3	60,9	58,2	61,0	60,1	61,0	66,1	63,4	72,8	63,4	76,7
4	60,9	55,9	60,0	57,6	60,0	64,9	60,8	69,2	60,8	72,6
5	56,9	53,9	58,6	55,5	58,6	61,4	60,5	67,6	60,5	70,9
6	56,5	52,7	57,7	54,5	57,7	58,7	59,9	63,5	59,9	66,6
7	56,2	50,2	57,4	51,9	57,4	56,7	58,9	61,3	58,9	64,2
8	55,7	47,8	56,8	49,5	56,8	51,2	58,0	58,2	58,0	60,9
9	54,6	45,0	54,9	46,5	54,9	47,2	57,7	57,3	57,7	59,9
10	54,2	42,9	54,6	44,5	54,6	44,3	55,9	51,6	55,9	53,9
11	54,0	39,3	54,1	40,9	54,1	41,8	55,1	47,3	55,1	49,3
12	53,8	36,7	53,6	38,3	53,6	36,5	54,0	37,5	54,0	39,0
13	52,6	16,9	46,1	17,4	46,1	17,9	54,0	18,8	54,0	19,5
14	50,6	13,4	45,5	15,0	45,5	11,7	46,3	11,4	46,3	11,9

Таб. 45

Рівень нагрівання	Рівень звукового тиску [дБ(A)] та корисна потужність [%]															
	25 кВт		28 кВт		33 кВт		40 кВт		45 кВт		50 кВт		56 кВт		62 кВт	
	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]
1	57,4	34,5	57,4	36,6	59,1	36,3	60,8	44,1	63,2	49,4	62,9	50,9	64,7	62,3	62,5	63,3
2	56,9	33,5	56,9	35,7	57,6	35,4	59,2	41,4	61,6	46,3	62,0	48,6	64,1	59,8	61,5	61,1
3	55,6	33,1	55,6	35,1	57,1	34,6	59,8	39,9	62,2	44,8	59,6	47,6	59,8	57,1	60,8	57,6
4	53,7	31,4	53,7	33,4	55,8	33,2	57,3	39,7	59,7	44,5	59,5	46,7	57,6	53,2	59,7	53,5
5	53,2	30,5	53,2	32,5	53,9	32,4	55,5	38,4	57,9	43,1	57,6	45,8	56,1	51,8	58,8	52,0
6	51,5	29,0	51,5	30,9	53,4	30,8	54,5	36,8	56,9	41,2	56,6	44,0	55,0	49,0	57,3	49,0
7	51,3	27,4	51,3	29,1	51,7	29,1	52,8	34,9	55,2	39,2	54,5	41,1	53,8	45,9	54,9	45,8
8	50,7	25,7	50,7	27,3	51,5	27,3	51,2	32,3	53,6	36,2	54,1	37,9	53,1	42,3	53,8	42,1
9	49,7	23,3	49,7	24,8	50,9	24,6	49,2	29,5	51,6	33,0	52,0	34,6	51,6	38,6	53,1	38,3
10	47,4	21,2	47,4	22,6	49,9	22,4	48,1	27,1	50,5	30,4	51,3	31,9	50,6	34,4	52,3	34,2
11	47,2	18,4	47,2	19,6	47,6	19,4	47,5	25,5	49,9	28,7	50,5	30,0	49,6	30,2	51,1	29,9

Рівень нагрівання	Рівень звукового тиску [дБ(А)] та корисна потужність [%]															
	25 кВт		28 кВт		33 кВт		40 кВт		45 кВт		50 кВт		56 кВт		62 кВт	
	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]
12	47,2	17,0	47,2	18,0	47,4	17,9	47,0	22,1	49,4	24,8	49,1	26,0	44,8	15,9	48,9	15,8
13	42,7	13,1	42,7	13,9	47,4	13,7	42,8	17,6	45,2	19,8	45,8	20,8	44,0	14,1	47,7	14,1
14	41,8	9,8	41,8	10,4	42,9	10,2	41,6	13,8	44,0	15,6	44,6	16,4	43,3	12,4	44,0	12,4

Таб. 46

Рівень нагрівання	Рівень звукового тиску [дБ(А)] та корисна потужність [%]									
	67 кВт		73 кВт		79 кВт		85 кВт		90 кВт	
	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]	[дБА]	[%]
1	62,6	70,7	63,8	69,4	63,8	79,9	65,5	81,6	65,5	84,3
2	61,6	70,4	63,9	67,4	63,9	78,2	64,3	79,7	64,3	82,5
3	60,9	69,0	62,6	67,2	62,6	75,3	63,5	77,0	63,5	78,5
4	59,8	68,9	61,5	66,6	61,5	73,3	62,2	76,3	62,2	77,6
5	58,9	65,5	61,6	62,4	61,6	73,3	60,2	75,0	60,2	75,3
6	57,4	60,4	60,1	57,4	60,1	72,9	59,8	72,7	59,8	74,3
7	55,0	57,2	58,5	54,4	58,5	67,5	57,9	65,9	57,9	68,3
8	53,9	54,9	56,6	54,2	56,6	63,9	57,3	63,2	57,3	65,6
9	53,2	49,9	56,4	47,2	56,4	61,5	55,8	59,0	55,8	61,2
10	52,4	45,6	54,2	43,1	54,2	57,5	54,1	50,6	54,1	52,5
11	51,2	42,7	54,4	40,3	54,4	51,9	53,6	50,5	53,6	52,4
12	49,0	36,5	52,1	34,5	52,1	39,7	53,1	39,8	53,1	41,3
13	47,8	14,6	51,1	14,1	51,1	38,8	47,0	17,7	47,0	18,3
14	44,1	12,7	45,9	12,3	45,9	17,3	45,3	11,1	45,3	11,6

Таб. 47

[ar] الاستخدام السليم لأجهزة التكييف

الوحدة الداخلية مخصصة للتركيب داخل المبنى مع التوصيل بالوحدة الخارجية وبمكونات النظام الأخرى، مثل المنظمات.

الوحدة الخارجية مخصصة للتركيب خارج المبنى مع التوصيل بالوحدة أو الوحدات الداخلية وبمكونات النظام الأخرى، مثل المنظمات.

نظام تكييف الهواء مخصص للاستخدام التجاري / السكني فقط بحيث لا تؤدي انحرافات درجة الحرارة عن نقاط التحديد المضبوطة إلى وقوع ضرر بالكائنات الحية أو تلف بالمواد. نظام تكييف الهواء غير مناسب لضبط مستويات الرطوبة المطلقة المطلوبة، ولا الحفاظ عليها بدقة.

يُعد أي استخدام آخر غير مناسب. أي تلف قد يحدث بسبب إساءة الاستخدام يُستثنى من المسؤولية.

عند التركيب في مواقع معينة (جراج تحت الأرض، غرف ميكانيكية، شرفات أو أي مناطق شبه مفتوحة):

→ الرجوع أولاً إلى متطلبات موقع التركيب في الوثائق الفنية، واستشر عامل تركيب معتمد.

[bg] Употреба на климатизици по предназначение

Вътрешното тяло е предназначено за инсталация в сградата с присъединяване към външно тяло и допълнителни компоненти за системата, като например регулатори.

Външното тяло е предназначено за инсталация извън сградата с присъединяване към едно или повече вътрешни тела и допълнителни компоненти за системата, като например регулатори.

Климатичната инсталация е предназначена само за търговска/жилищна употреба, където промените на температурата от регулираните точки на превключване не водят до нараняване на живи същества или материали. Климатичната инсталация не е подходяща за точно настройване и поддръжка на желаните абсолютни нива на влажност.

Всяка друга употреба се счита за неправилна. Всякакви щети, които може да са в резултат на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

За инсталация на специални места (подземен гараж, работилница, балкон или каквито и да било полукрити пространства):

- ▶ Виж изискванията за мястото за инсталация в техническата документация и се консултирайте с оторизиран инсталатор.

[cs] Použití klimatizačních jednotek v souladu se stanoveným účelem

Vnitřní jednotka je určena k instalaci uvnitř budovy s připojením k venkovní jednotce a dalším součástí systému, např. k řídicím jednotkám.

Venkovní jednotka je určena k instalaci mimo budovu s připojením k vnitřní jednotce nebo jednotkám a dalším součástí systému, např. k řídicím jednotkám.

Klimatizace je určena pouze pro komerční použití/použití v obytných budovách, při kterém odchylky teploty od nastavených spínacích bodů nevedou k poškození živých bytostí nebo materiálů. Klimatizace není vhodná k přesnému nastavení a udržování hodnot požadované absolutní vlhkosti.

Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné. Za škody vzniklé v důsledku chybného používání neneseme odpovědnost.

Pro instalaci ve speciálních prostorách (podzemní garáže, strojovny, balkony nebo polootevřené prostory):

- ▶ Nejprve se v technické dokumentaci seznamte s požadavky na místo instalace, poté se poraďte s autorizovaným instalátérem.

[da] Klimaapparaters formålsmæssige brug

Indendørsenheden er beregnet til at blive installeret indvendigt i bygninger med forbindelse til udeenheden og andre systemkomponenter, f.eks. styringer.

Udeenheden er beregnet til at blive installeret uden for bygninger med forbindelse til indendørsenheden eller -enhederne samt andre systemkomponenter, f.eks. styringer.

Klima anlægget er udelukkende tiltænkt erhvervs-/husholdningsbrug, hvor temperaturafvigelser fra indstillede nominelle værdier ikke medfører skade på levende væsner eller materialer. Klima anlægget egner sig ikke til at indstille og opretholde ønskede absolutte fugtighedsniveauer med præcision.

Al anden anvendelse betragtes som ukorrekt brug. Skader, som eventuelt opstår på grund af ukorrekt brug, er udelukkede fra erstatningsansvar.

For montering på særlige steder (parkeringskældre, mekanikrum, altaner eller andre halvåbne områder) gælder:

- ▶ Se først efter vedrørende krav til monteringsstedet i den tekniske dokumentation, og kontakt en autoriseret installatør.

[de] Bestimmungsgemäße Verwendung von Klimageräten

Die Inneneinheit ist für die Installation im Haus und den Anschluss an eine Außeneinheit sowie weitere Anlagenkomponenten, z. B. Steuerungen, vorgesehen.

Die Außeneinheit ist für die Installation im Freien und den Anschluss an eine oder mehrere Inneneinheit(en) sowie weitere Anlagenkomponenten, z. B. Steuerungen, vorgesehen.

Die Klimaanlage ist ausschließlich zur Verwendung in Gewerbe-/Wohnräumen vorgesehen, in denen Temperaturabweichungen gegenüber den eingestellten Sollwerten keine Sachschäden oder Schädigungen von Lebewesen hervorrufen. Die Klimaanlage ist nicht für die genaue Einstellung und Aufrechterhaltung von Wunschwerten für die absolute Luftfeuchte geeignet.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

Vor der Installation an speziellen Aufstellorten (Tiefgaragen, Technikräume, Balkone oder halboffene Bereiche):

- ▶ Lesen Sie die Anforderungen an den Installationsort in der technischen Dokumentation und nehmen Sie Rücksprache mit einem zugelassenen Installateur.

[el] Προβλεπόμενη χρήση κλιματιστικών

Η εσωτερική μονάδα προορίζεται για εγκατάσταση στο εσωτερικό του κτηρίου με σύνδεση σε μια εξωτερική μονάδα και λοιπά εξαρτήματα του συστήματος, π.χ. στοιχεία ρύθμισης.

Η εξωτερική μονάδα προορίζεται για εγκατάσταση στο εξωτερικό του κτηρίου με σύνδεση σε μια εσωτερική μονάδα ή μονάδες και λοιπά εξαρτήματα του συστήματος, π.χ. στοιχεία ρύθμισης.

Το κλιματιστικό προορίζεται αποκλειστικά για εμπορική/οικιακή χρήση όπου οι αποκλίσεις θερμοκρασίας από τη ρυθμισμένη επιθυμητή τιμή δεν οδηγούν σε καταστροφή ζωντανών οργανισμών ή υλικών. Το κλιματιστικό δεν είναι κατάλληλο για την ακριβή ρύθμιση και διατήρηση των επιθυμητών επιπέδων απόλυτης υγρασίας αέρα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται μη ενδεδειγμένη. Για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.

Για την εγκατάσταση σε ορισμένους χώρους (σε υπόγεια γκαράζ, λεβητοστάσια, μπαλκόνια ή οποιοσδήποτε ημιπαίθριους χώρους):

- ▶ Πρώτα ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τον χώρο εγκατάστασης και συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη.

[en] Intended use of air conditioners

The indoor unit is intended for installation inside the building with connection to an outdoor unit and further system components, e.g. controls.

The outdoor unit is intended for installation outside the building with connection to an indoor unit or units and further system components, e.g. controls.

The air conditioning system is intended for commercial/residential use only where temperature deviations from adjusted set points do not lead to damage of living beings or materials. The air conditioning system is not suitable to set and maintain desired absolute humidity levels precisely.

Any other use is considered inappropriate. Any damage that may result from misuse is excluded from liability.

For installation at special locations (underground garage, mechanical rooms, balcony or at any semi-open areas):

- ▶ First refer to the requirements for the installation site in the technical documentation and consult an authorized installer.

[es] Uso destinado para aparatos de climatización

La unidad interior ha sido diseñada para la instalación dentro del edificio, conectada a una unidad exterior y a componentes adicionales del sistema, p.ej. sistemas de mando.

La unidad exterior ha sido diseñada para la instalación fuera del edificio, conectada a una unidad interior y a componentes adicionales del sistema, p.ej. sistemas de mando.

La instalación de aire acondicionado está prevista para el uso residencial/comercial solo en caso de que las desviaciones de temperatura respecto a los puntos de conmutación ajustados no provoquen daños a seres vivos o bienes materiales. La instalación de aire acondicionado no es adecuada para ajustar y mantener con precisión los niveles de humedad absoluta deseados.

Cualquier otro uso es considerado inadecuado. Cualquier daño que pueda resultar a partir del mal uso es excluido de la responsabilidad del fabricante.

Para la instalación en lugares especiales (garaje subterráneo, habitaciones de servicio, balcones u otras áreas semiabiertas):

- ▶ Véanse primero los requerimientos para el lugar de instalación en la documentación técnica y consultar al instalador autorizado.

Kliimaseadmete eesmärgipärane kasutamine

Siseüksus on mõeldud paigaldamiseks hoone siseruumidesse, ühendusega välismooduli ja teiste süsteemikomponentidega, nt. juhtelemendid.

Välismoodul on mõeldud paigaldamiseks hoonest väljapoole, ühendusega sisemooduli või -moodulite ja teiste süsteemikomponentidega, nt. juhtelemendid.

Kliimaseade on ette nähtud kasutamiseks ettevõtluses/kodumajapidamises ainult sellistes tingimustes, kus temperatuuri kõrvalekalded kohandatud seadistusväärtustest ei põhjusta kahju elusolenditele ega materjalidele. Kliimaseade ei sobi soovitud absoluutse niiskuse taseme täpselt määramiseks ja säilitamiseks.

Mis tahes muu kasutamine on ebasobiv. Mis tahes kahjustused, mis võivad tuleneda väärkasutusest, ei kuulu vastutuse alla.

Paigaldamiseks spetsiaalsetesse kohtadesse (maa-alune garaaz, mehaanilised ruumid, rõdu või pooleldi avatud alad):

- ▶ Esmalt vaadake tehnilises dokumentatsioonis paigalduskoha nõudeid ja konsulteerige volitatud paigaldajaga.

[fi] Ilmastotilaitteiden määräysten mukainen käyttö

Sisäyksikkö on tarkoitettu asennettavaksi rakennuksen sisäpuolelle, ja sen on oltava liitettyä ulkoyksikköön ja muihin järjestelmän rakenneosiin, kuten ohjauksjärjestelmiin.

Ulkoyksikkö on tarkoitettu asennettavaksi rakennuksen ulkopuolelle, ja sen on oltava liitettyä sisäyksikköön tai -yksiköihin ja muihin järjestelmän rakenneosiin, kuten ohjauksjärjestelmiin.

Ilmastointijärjestelmä on tarkoitettu kaupalliseen käyttöön / asuinkäyttöön vain paikoissa, joissa lämpötilapoikkeamat säädetyistä asetusarvoista eivät johda eläihin tai materiaaleihin kohdistuviin vahinkoihin. Ilmastointijärjestelmä ei sovellu absoluuttisen kosteuden tasojen täsmälliseen asettamiseen ja ylläpitämiseen.

Kaikenlainen muu käyttö on sopimatonta. Kaikki virhekäytöstä mahdollisesti aiheutuvat vahingot ovat takuun ulkopuolisia.

Asennus erikoissijainteihin (maanalainen autotalli, tekniset tilat, parveke tai puoliavoimet alueet):

- ▶ Katso ensin asennuspaikan vaatimukset teknisestä dokumentaatiosta ja kysy välttämättömät asentajan neuvot.

[fr] Utilisation conforme à l'usage prévu des climatiseurs

L'unité intérieure est prévue pour être installée à l'intérieur du bâtiment en connexion avec une unité extérieure et d'autres composants du système, par ex. les systèmes de commande.

L'unité extérieure est prévue pour être installée à l'extérieur du bâtiment en connexion avec une ou des unités intérieures et d'autres composants du système, par ex. les systèmes de commande.

Le conditionnement d'air est uniquement destiné à une utilisation commerciale/domestique où les écarts de température à partir des valeurs de consigne ne présente pas un risque pour les personnes et les matériels. Le conditionnement d'air n'est pas adapté pour définir et maintenir des niveaux d'humidité absolue de l'air désirés avec précision.

Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée. Tout dommage résultant d'une utilisation erronée est exclu de la garantie.

Pour une installation dans des endroits particuliers (garage souterrain, locaux techniques, balcon ou toute zone semi-ouverte) :

- ▶ Référez-vous d'abord aux exigences de l'emplacement d'installation dans la documentation technique du produit et faites appel à un installateur qualifié.

[hr] Namjenska uporaba klima-uređaja

Unutarnja jedinica namijenjena je za ugradnju unutar zgrade sa spojem na vanjsku jedinicu te dodatnim dijelovima sustava, npr. upravljačima.

Vanjska jedinica namijenjena je za ugradnju izvan zgrade sa spojem na unutarnju jedinicu ili jedinice te dodatnim dijelovima sustava, npr. upravljačima.

Klimatizacijski sustav namijenjen je upotrebi u poslovnom/stambenom okruženju samo u slučajevima kada odstupanja temperature od postavljenih zadanih vrijednosti ne dovode do ugrožavanja živih bića ili oštećenja materijala.

Klimatizacijski sustav nije prikladan za precizno postavljanje i održavanje željenih apsolutnih razina vlažnosti.

Bilo koja druga upotreba smatra se neprikladnom. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala pogrešnom upotrebom.

Kod instalacije na posebnim lokacijama (podzemna garaža, strojarnice, balkon ili druga poluotvorena područja):

- ▶ Prvo pročitajte potrebe mjesta ugradnje u tehničkoj dokumentaciji i obratite se ovlaštenom dobavljaču.

[hu] Légkondicionáló berendezések rendeltetészerű használata

A beltéri egységet az épületen belül történő telepítésre szánják, kültéri egységgel és a rendszer további elemeivel együtt, pl. szabályozók.

A kültéri egységet az épületen kívülre történő telepítésre szánják, beltéri egységgel és a rendszer vitelelemeivel együtt, pl. szabályozók.

A légkondicionáló berendezés kizárólag kereskedelmi/lakossági használatra szolgál, ahol a parancsolt értékektől való hőmérséklet-eltérések nem okoznak kárt az élőlényekben vagy anyagokban. A légkondicionáló berendezés nem alkalmas kivánt páratartalomszintek pontos beállítására és fenntartására.

Minden más felhasználás nem rendeltetészerűnek minősül. A nem rendeltetészerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Különleges helyekre (mélygarázs, gépészeti helyiségek, erkély vagy bármely félig nyitott területre) történő telepítéshez:

- ▶ Először olvassa el a telepítési hely követelményeit a műszaki dokumentációban, és forduljon egy jogosultsággal rendelkező kivitelezőhöz.

[it] Utilizzo conforme alle norme dei condizionatori

L'unità interna è progettata per l'installazione all'interno di edifici con collegamento ad un'unità esterna e ad altri componenti di sistema, ad es. comandi.

L'unità esterna è progettata per l'installazione all'esterno di edifici con collegamento ad una o più unità interne e ad altri componenti di sistema, ad es. comandi.

L'impianto di condizionamento è destinato all'uso commerciale/residenziale soltanto se eventuali scostamenti di temperatura rispetto ai valori nominali impostati non comportano danni a esseri viventi o materiali. L'impianto di condizionamento non è adatto a impostare e mantenere con precisione i livelli di umidità assoluta desiderati.

Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio. Eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme sono esclusi dalla garanzia.

Per l'installazione in sedi speciali (garage interrati, locali meccanici, balconi o in qualsiasi area semi-aperta):

- ▶ Fare riferimento innanzitutto ai requisiti per il sito di installazione nella documentazione tecnica e consultare un installatore autorizzato.

[ka] კონდიციონერების გამოყენების დანიშნულება

შიდა ერთეული უნდა დამონტაჟდეს შენობის შიგნით და უკავშირდებოდეს გარე ერთეულს და სისტემის სხვა კომპონენტებს, მაგ. მართვის პულტს.

გარე ერთეული უნდა დამონტაჟდეს შენობის გარეთ და უკავშირდებოდეს შიდა ერთეულს და სისტემის სხვა კომპონენტებს, მაგ. მართვის პულტს.

კონდიციონერი განკუთვნილია კომერციულ/საყოფაცხოვრებო პირობებში გამოსაყენებლად მხოლოდ იქ, სადაც ტემპერატურული სხვაობები კორექტირებული ნიშნულებიდან არ იწვევს ცოცხალი არსებების ან მასალების დაზიანებას. კონდიციონერი არ არის შესაფერისი იმისთვის, რომ ზუსტად დაყენდეს და შენარჩუნდეს ტენიანობის აბსოლუტური სასურველი დონეები.

ნებისმიერი სხვაგვარი გამოყენება შეუფერებლად მიიჩნევა. ნებისმიერი დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია არასწორი გამოყენებით, გამოირიცხება პასუხისმგებლობისგან.

სპეციფიკურ ადგილებში (მიწისქვეშა ავტოგარეხი, ტექნიკური ოთახები, აივანი ან ნახევრად ღია ადგილები) მონტაჟისთვის:

- ▶ პირველ რიგში, გაცანით სამონტაჟო სივრცის მოთხოვნებს ტექნიკურ დოკუმენტაციაში და მიმართეთ უფლებამოსილ მემონტაჟეს.

[kk] Ауа кондиционерлерінің қолданылу мақсаты

Ішкі блок ғимараттың ішінде орнатуға арналған және ол сыртқы блокқа және басқару элементтері сияқты қосымша жүйе компоненттеріне қосылады.

Сыртқы блок ғимараттың сыртында орнатуға арналған және ол ішкі блокқа немесе блоктарға және басқару элементтері сияқты қосымша жүйе компоненттеріне қосылады.

Ауаны баптау жүйесі температураның берілген мәндерден ауытқуы тірі жандарға немесе материалдарға зақым келтірмейтін жерлерде ғана коммерциялық/тұрғын үйде пайдалануға арналған. Ауаны баптау жүйесі абсолютті ылғалдылықтың қажетті деңгейін дәл орнатуға және сақтауға жарамайды.

Басқа мақсаттарда пайдалануға болмайды. Дұрыс пайдаланбау нәтижесінде зақымдалса, кепілдік қолданылмайды.

Арнайы орындарда (жерасты гаражи, техникалық бөлмелер, балкон немесе кез келген жартылай ашық орындар) орнату үшін:

- ▶ Алдымен техникалық құжаттамадағы орнату орнына қойылатын талаптарды қараңыз және тиісті рұқсаты бар монтаждаушымен кеңесіңіз.

[lt] Oro kondicionierių paskirtis

Vidinis blokas yra skirtas montuoti pastato viduje, sujungiant su išoriniu bloku ir kitais sistemos komponentais, pvz., regulatoriais.

Išorinis blokas yra skirtas montuoti išorėje, sujungiant su vidiniu bloku arba blokais ir kitais sistemos komponentais, pvz., regulatoriais.

Oro kondicionavimo sistema yra skirta naudoti tik komerciniuose ir (arba) gyvenamosios paskirties pastatuose, kai temperatūros sureguliuotų nustatytų verčių nuokrypiai nesukelia žalos gyvoms būtybėms ar medžiagoms. Oro kondicionavimo sistema nėra skirta tiksliai pagedidaujamo absoliučios drėgmės lygio nustatymui ir išlaikymui.

Bet koks kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Gamintojas nėra atsakingas už jokią žalą, atsiradusią dėl draudžiamo naudojimo.

Montavimas specialiose vietose (požeminiame garaže, mašinų patalpose, balkone ar kitose pusiau atvirose vietose):

- ▶ Pirmiausia žr. montavimo vietos reikalavimus techninėje dokumentacijoje ir pasitarkite su įgaliotąjį montuotoju.

[lv] Gaisa kondicionieru paredzētais lietojums

Iekšējo bloku ir paredzēts uzstādīt ēkas iekšpusē un savienot ar ārējo bloku un sistēmas papildu komponentiem, piemēram, vadības ierīcēm.

Ārējo bloku ir paredzēts uzstādīt ēkas ārpusē un savienot ar iekšējo bloku vai blokiem un sistēmas papildu komponentiem, piemēram, vadības ierīcēm.

Gaisa kondicionēšanas iekārta ir paredzēta komerciālai lietošanai/lietošanai dzīvojamajam telpu vidē tikai tad, ja temperatūras novirzes no iestatītajām vērtībām nerada kaitējumu dzīvām būtnēm vai materiāliem. Gaisa kondicionēšanas iekārta nav piemērota precīzai vēlamā absolūtā mitruma līmeņa iestatīšanai un uzturēšanai.

Jebkāda citāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu. Ražotājs neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

Uzstādīšanai īpašās vietās (pazemes garāžā, tehniskajās telpās, uz balkona vai daļēji atklātās vietās):

- ▶ Vispirms tehniskajā dokumentācijā ir jāizlasa informācija par uzstādīšanas vietas prasībām un jākonsultējas ar pilnvarotū montieri.

[mk] Предвидена употреба на клима уредите

Внатрешната единица е предвидена за инсталација во објект во поврзаност со надворешна единица и дополнителни компоненти на системот, на пример, контроли.

Надворешната единица е предвидена за инсталација надвор од објект во поврзаност со внатрешна единица или единици и дополнителни компоненти на системот, на пример, контроли.

Системот за климатизација е наменет за комерцијална/резиденцијална употреба само каде што отстапувањата на температурата од приспособените одредени точки не предизвикува штети за живите суштества или имотот. Системот за климатизација не е соодветен за прецизно поставување и одржување на посакуваните нивоа на апсолутна влажност.

Која било друга употреба се смета за несоодветна. Не сносиме одговорност за каква било штета што може да произлезе од погрешната употреба.

За инсталација на специјални локации (подземна гаража, механички простории, балкон или кои било полуотворени простории):

- ▶ Прво погледнете ги барањата за местото на инсталација во техничката документација и консултирајте се со овластен инсталатор.

[nl] Correct gebruik van airconditioning

De binneneenheid is bedoeld voor de installatie in een gebouw met aansluiting op een buiteneenheid en andere systeemcomponenten, bijvoorbeeld regelaars.

De buiteneenheid is bedoeld voor de installatie buiten een gebouw met aansluiting op een binneneenheid of -eenheden en andere systeemcomponenten, bijvoorbeeld regelaars.

De airconditioning is alleen bedoeld voor commercieel/huishoudelijk gebruik waarbij temperatuurafwijkingen ten opzichte van de ingestelde schakelpunten geen schade kunnen veroorzaken aan levende wezens of materiaal. De airconditioning is niet geschikt om gewenste absolute luchtvochtigheidsniveaus nauwkeurig te regelen.

Elk ander gebruik is niet toegestaan. Schade resulterend uit misbruik valt niet onder de aansprakelijkheid.

Voor installatie op speciale locaties (ondergrondse garages, mechanische ruimten, balkons of andere semi-open bereiken):

- ▶ Controleer eerst de voorwaarden voor de installatielocatie in de technische documentatie en neem contact op met een geautoriseerde installateur.

[nl] Correct gebruik van airconditioning

De binneneenheid is bedoeld voor de installatie in een gebouw met aansluiting op een buiteneenheid en andere systeemcomponenten, bijvoorbeeld regelaars.

De buiteneenheid is bedoeld voor de installatie buiten een gebouw met aansluiting op een binneneenheid of -eenheden en andere systeemcomponenten, bijvoorbeeld regelaars.

De airconditioning is alleen bedoeld voor commercieel/huishoudelijk gebruik waarbij temperatuurafwijkingen ten opzichte van de ingestelde schakelpunten geen schade kunnen veroorzaken aan levende wezens of materiaal. De airconditioning is niet geschikt om gewenste absolute luchtvochtigheidsniveaus nauwkeurig te regelen.

Elk ander gebruik is niet toegestaan. Schade resulterend uit misbruik valt niet onder de aansprakelijkheid.

Voor installatie op speciale locaties (ondergrondse garages, mechanische ruimten, balkons of andere semi-open bereiken):

- ▶ Controleer eerst de voorwaarden voor de installatielocatie in de technische documentatie en neem contact op met een erkende installateur.

[no] Beregnet bruk av kjøleenheter

Inndelen er beregnet på installasjon inne i bygningen med tilkobling til en utedel og ytterligere systemkomponenter, f.eks. regulering.

Utedelen er tiltenkt installasjon utenfor bygningen med tilkobling til en eller flere innedeler og ytterligere systemkomponenter, f.eks. regulering.

Klimaanlegget er kun beregnet for kommersiell/privat bruk på steder der temperaturavvik fra innstilte bærverdier ikke fører til skade på levende vesener eller materialer. Klimaanlegget er ikke egnet for å oppnå og opprettholde nøyaktige nivåer for ønsket absolutt luftfuktighet.

Enhver annen form for bruk er ikke ansett som beregnet bruk. Eventuelle skader som resulterer av slik feil bruk, omfattes ikke av garantien.

For installasjon på spesielle steder (underjordiske parkeringshus, tekniske rom, balkonger eller andre halvåpne områder):

- ▶ Se først kravene for installasjonsstedet i den tekniske dokumentasjonen, og rådfør deg med en autorisert installatør.

[pl] Zastosowanie urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z przeznaczeniem

Jednostki wewnętrzne przeznaczone są do montażu wewnątrz budynków i łączenia z jednostką zewnętrzną i innymi elementami systemu, np. regulatorami.

Jednostka zewnętrzna przeznaczona jest do montażu na zewnątrz budynków i łączenia z jedną jednostką wewnętrzną lub więcej oraz z innymi elementami systemu, np. regulatorami.

Instalacja klimatyzacyjna jest przeznaczona do użytku w obiektach komercyjnych i mieszkalnych, w których odchylenia od ustawionych wartości zadanych nie stanowią zagrożenia dla istot żywych lub materiałów. Instalacja klimatyzacyjna nie nadaje się do precyzyjnego ustawiania i utrzymania żądanych poziomów wilgotności bezwzględnej.

Jakiegokolwiek inne użytkowanie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem.

Szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania są wyłączone z odpowiedzialności producenta.

W celu montażu w lokalizacji specjalnej (garaż podziemny, pomieszczeniu technicznym, na balkonie oraz innych obszarach półotwartych):

- ▶ W pierwszej kolejności sprawdź dozwolone miejsca montażu w dokumentacji technicznej i skonsultować się z autoryzowanym instalatorem.

[pt] Utilização conforme as disposições de aparelhos de ar condicionado

A unidade interior destina-se à instalação no interior do edifício com ligação a uma unidade exterior e outros componentes do sistema, por exemplo, unidades de comando.

A unidade exterior destina-se à instalação no exterior do edifício com ligação a uma ou mais unidades interiores e outros componentes do sistema, por exemplo, unidades de comando.

O sistema de climatização destina-se a uma utilização comercial/residencial apenas quando os desvios de temperatura em relação aos pontos de regulação ajustados não provoquem danos em seres vivos ou a materiais. O sistema de climatização não é adequado para definir e manter com precisão os níveis de humidade absoluta desejados.

Qualquer outra utilização é considerada inadequada. Não é assumida qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização indevida.

Para efeitos de instalação em locais especiais (garagem subterrânea, salas de máquinas, varandas ou em quaisquer áreas semi-abertas):

- ▶ Consultar primeiro os requisitos para o local de instalação na documentação técnica e consultar um instalador certificado.

[ro] Destinația de utilizare a aparatelor de aer condiționat

Unitatea interioară este destinată instalării în interiorul clădirii și conectării la o unitate exterioară și la alte componente de sistem, de ex. unități de control.

Unitatea exterioară este destinată instalării la exteriorul clădirii și conectării la o unitate interioară sau la mai multe unități interioare și la alte componente de sistem, de ex. unități de control.

Instalația de aer condiționat este destinată numai uzului comercial/rezidențial, în locuri în care abaterile de temperatură de la punctele de comutare ajustate nu cauzează vătămarea ființelor vii sau daune materiale. Instalația de aer condiționat nu este adecvată pentru setarea și menținerea cu precizie a nivelului dorit de umiditate absolută. Orice altă utilizare este considerată neconformă. Orice daune care pot rezulta din utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanția produsului.

Pentru instalarea în locații speciale (garaje subterane, săli ale mașinilor, balcoane sau alte zone semi-deschise):

- Consultați mai întâi cerințele pentru locația de instalare din documentația tehnică și consultați un instalator autorizat.

[ru] Применение по назначению кондиционера

Внутренний блок предназначен для монтажа внутри здания с подключением к наружному блоку и другим компонентам системы, например, системе управления.

Наружный блок предназначен для монтажа вне здания с подключением к внутреннему блоку или блокам и другим компонентам системы, например, системе управления.

Данная система кондиционирования воздуха предназначена только для использования в коммерческих/жилых помещениях, где отклонения температуры от заданных значений не могут привести к травмированию живых существ или повреждению материалов. Данная система кондиционирования воздуха не позволяет настраивать и поддерживать требуемый уровень абсолютной влажности воздуха с высокой точностью.

Любое другое использование считается ненадлежащим. За любой ущерб, возникший в результате применения не по назначению, производитель ответственности не несет.

В случае монтажа в особых условиях (подземный гараж, техническое помещение, балкон или другое полуоткрытое место):

- Ознакомьтесь с требованиями к месту монтажа, содержащимися в технической документации, и проконсультируйтесь со специалистом по кондиционерам.

[sk] Použitie klimatizačných zariadení na určený účel

Vnútorná jednotka je určená na inštaláciu vo vnútri budovy s pripojením k vonkajšej jednotke a ďalším systémovým komponentom, napr. ovládacím prvkom.

Vonkajšia jednotka je určená na inštaláciu mimo budovy s pripojením k vnútornej jednotke alebo jednotkám a ďalším systémovým komponentom, napr. ovládacím prvkom.

Klimatizačné zariadenie je určené len na komerčné/domáce použitie, pri ktorom odchýlky teploty od nastavených spínacích bodov nevedú k zraneniu ľudí a zvierat alebo poškodeniu materiálov. Klimatizačné zariadenie nie je vhodné na vytvorenie a udržiavanie presne požadovaných úrovní absolútnej vlhkosti.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné. Zodpovednosť sa nevzťahuje na žiadne poškodenie, ktoré vzniklo v dôsledku nesprávneho použitia.

Na inštaláciu na zvláštnych miestach (podzemná garáž, technické miestnosti, balkón alebo v polootvorených priestoroch):

- Najskôr si prečítajte požiadavky na miesto inštalácie v technickej dokumentácii a poraďte sa s autorizovaným servisným technikom.

[si] Predvidena uporaba klimatskih naprav

Notranja enota je predvidena za namestitev znotraj zgradbe s povezavo na zunanjo enoto in druge komponente sistema, npr. regulatorje.

Zunanja enota je predvidena za namestitev zunaj zgradbe s povezavo na notranjo enoto ali enote in druge komponente sistema, npr. regulatorje.

Klimatska naprava je namenjena samo komercialni/stanovanjski uporabi, kjer temperatura odstopanja od prilagojenih zelenih vrednosti ne povzročajo škode živim bitjem ali materialom. Klimatska naprava ni primerena za natančno nastavljanje in vzdrževanje zelenih ravní absolutne vlažnosti.

Vsakišna druga uporaba se šteje za nenamensko. Kakršnakoli škoda, ki zaradi tega nastane, je izključena iz garancije.

Za namestitev na posebnih lokacijah (podzemna garaža, strojni prostori, balkon ali na pol odprte površine):

- najprej glejte zahteve za mesto namestitve v tehnični dokumentaciji in se posvetujte s pooblaščenim monterjem.

[sq] Përdorimi i synuar i kondicionerëve

Njësia e brendshme është menduar për instalim brenda ndërtesës me lidhje me një njësi të jashtme dhe përbërësit e mëtejshëm të sistemit, p.sh. kontrollet.

Njësia e jashtme është menduar për instalim jashtë ndërtesës me lidhje me një njësi të brendshme ose njësi dhe përbërësit e mëtejshëm të sistemit, p.sh. kontrollet.

Sistemi i kondicionerit synohet për përdorim komercial/rezidenial vetëm kur devijimet e temperaturës nga pikat e vendosura të rregulluara nuk shkaktojnë probleme për gjallesat dhe materialet. Sistemi i kondicionerit nuk është i përshtatshëm për të vendosur dhe mbajtur me saktësi nivelet e dëshiruara të lagështisë absolute.

Çdo përdorim tjetër konsiderohet i papërshtatshëm. Çdo dëm që mund të rezultojë nga keqpërdorimi përjashtohet nga përgjegjësia.

Për instalim në vende të veçanta (garazh nëntokësor, dhoma mekanike, ballkon ose në ndonjë zonë gjysmë të hapur):

- Së pari referojuni kërkesave për vendin e instalimit në dokumentacionin teknik dhe këshillohuni me një instalues të autorizuar.

[sr] Pravilna upotreba klima uređaja

Unutrašnja jedinica je predviđena za instalaciju unutar zgrade, sa priključkom na spoljašnju jedinicu i ostale komponente sistema, npr. kontrole.

Spoljašnja jedinica je predviđena za instalaciju van zgrade, sa priključkom na unutrašnju jedinicu ili jedinice i ostale komponente sistema, npr. kontrole.

Sistem klimatizacije je namenjen za komercijalnu/stambenu upotrebu samo tamo gde odstupanja temperature od podešenih vrednosti ne dovode do štete živim bićima ili materijalne štete. Sistem klimatizacije nije pogodan za instalaciju i precizno održavanje željenih nivoa apsolutne vlažnosti.

Bilo kakva druga upotreba smatra se nenamenskom. Odgovornost je isključena za bilo kakve štete koje mogu nastati nastale kao posledica nepravilne upotrebe.

Za instalaciju na posebnim lokacijama (podzemna garaža, mašinske prostorije, terasa ili bilo kakve poluotvorene prostore):

- Prvo pogledajte zahteve za mesto instalacije u tehničkoj dokumentaciji i posavetujte se sa ovlašćenim instalaterom.

[en] Avsedd användning för värmepumpar

Inomhusdelen är avsedd att installeras inne i byggnaden med anslutning till en utedel och eventuella extra tillbehör som fjärrstyrning osv.

Utedelen är avsedd att installeras utanför byggnaden med anslutning till en inomhusdel eller flera inomhusdelar och eventuella extra tillbehör som fjärrstyrning osv.

Kylanläggningen är avsedd för bruk i kommersiella byggnader/bostadshus endast där temperaturavvikelser från inställda börvärden inte leder till att levande varelser eller material kommer till skada. Kylanläggningen är inte lämplig för att på ett exakt sätt ställa in och behålla nivåer av absolut luftfuktighet.

All annan användning betraktas som olämplig. Eventuella skador som uppstår på grund av sådan användning är uteslutna från ansvar.

För installation på särskilda platser (garage, maskinrum, uterum, eller delvis öppna rum/byggnader):

- Se i första hand vilka krav som gäller för installationsplatsen i den tekniska dokumentationen och rådgör med en auktoriserad installatör.

[tr] Klima cihazlarının talimatlarına uygun kullanımı

İç ünite bina içine monte edilir, bir dış üniteyle ve kumanda gibi diğer sistem bileşenleriyle bağlantısı vardır.

Dış ünite bina dışına monte edilir, bir iç ünite veya ünitelerle ve kumanda gibi diğer sistem bileşenleriyle bağlantısı vardır.

Klima sistemi, yalnızca ayarlanan nominal değerlerden sıcaklık sapmalarının canlılara veya malzemelere zarar vermeyeceği ticari amaçlı/konutlarda kullanım için tasarlanmıştır. Klima sistemi, istenen mutlak nem seviyelerini tam olarak ayarlamak ve korumak için uygun değildir.

Başka türlü kullanımlar uygun değildir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar için sorumluluk kabul edilmez.

Özel yerlere (yeraltı garajı, makine bulunan oda, balkon veya yarı açık herhangi bir yer) montaj için:

- Önce teknik dokümantasyonda montaj yeri koşullarına bakın ve yetkili bir tesisatçıya danışın.

[ua] Використання кондиціонерів за призначенням

Внутрішній блок призначений для встановлення у приміщенні з під'єднанням до зовнішнього блока й інших компонентів системи, як наприклад система керування.

Зовнішній блок призначений для встановлення поза приміщенням з під'єднанням до внутрішнього блока й інших компонентів системи, як наприклад система керування.

Система кондиціонування повітря призначена для комерційного/побутового використання тільки там, де коливання температури від налаштованих заданих значень не веде до шкоди для живих істот або матеріалів. Система кондиціонування повітря не підходить для точного встановлення та підтримки бажаних рівнів абсолютної вологості повітря.

Використання приладу в будь-який інший спосіб вважається використанням не за призначенням. Виключається відповідальність за будь-які збитки, які виникли внаслідок використання обладнання не за призначенням.

У випадку встановлення в нестандартних місцях розташування (підземні гаражі, технічні приміщення, балкони та інші частково відкриті місця):

- ▶ Спочатку ознайомтеся з вимогами до місця встановлення, наведеними в технічній документації, та зверніться до авторизованого монтажника.

[ur] اینر کنڈیشنرز کا مطلوبہ استعمال

اندرونی یونٹ کو عمارت کے اندر نصب کرنا چاہیے جس سے بیرونی یونٹ اور سسٹم کے باقی حصوں جیسے کنٹرولز وغیرہ کو بھی کنکشن ہو۔

بیرونی یونٹ کو عمارت کے باہر نصب کرنا چاہیے جس سے اندرونی یونٹ یا یونٹوں اور سسٹم کے باقی حصوں جیسے کنٹرولز وغیرہ کو بھی کنکشن ہو۔

اینر کنڈیشننگ سسٹم صرف وہاں پر تجارتی/ریٹائلس استعمال کے لیے ہے جہاں ایڈجسٹ کردہ سیٹ پوائنٹس سے درجہ حرارت میں انحراف جانداروں یا مادی اشیاء کو نقصان نہ پہنچاتا ہو۔ اینر کنڈیشننگ سسٹم مطلوبہ کامل نمی کے درجوں کو عین درست طور پر سیٹ کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے موزوں نہیں ہے۔

کوئی بھی دوسرا استعمال غیر موزوں تصور کیا جاتا ہے۔ نا مناسب استعمال کے نتیجے میں ہونے والے کسی بھی قسم کے نقصان کی کوئی ذمہ داری یا کارنٹی نہیں ہوگی۔ مخصوص مقامات پر نصب کرنے کے لیے (زیر زمیں گیراج، میکائیکل کمرے، بالکونی یا کسی بھی کھلی جگہ کے لیے):

- ◀ سب سے پہلے تکنیکی دستاویزات میں نصب کیے جانے والی جگہ سے متعلق اہم ضروریات کو دیکھ لیں اور کسی مستند نصب کرنے والے سے مشورہ کریں۔







Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstrasse 20-24
73249 Wernau, Germany

www.bosch-homecomfortgroup.com

